Sistemas de posicionamiento de objetos mediante tecnología Bluetooth Low Energy Beacon

Rubén Arce

31 de octubre de 2020

${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Mer	noria descriptiva	4
	1.1.	Antecedentes y objeto del proyecto	4
	1.2.		5
	1.3.	Análisis de soluciones al tracking de objetos	5
			6
			7
		1.3.3. Bluetooth Low Energy - Beacon	7
	1.4.		8
		1.4.1. MQTT	9
			9
		1.4.3. ESP Now	0
	1.5.	Resultados finales	
	1.6.	Planificación	2
2.	Mer	noria justificativa 19	2
	2.1.	Cálculos justificativos de la instalación	2
	2.2.	Cálculo de distancia por RSSI	3
		2.2.1. Rssi	3
		2.2.2. Trilateración y posicionamiento	6
	2.3.	Cálculo de consumos energéticos	6
	2.4.	Cálculo saturación espectro de frecuencia	8
	2.5.	Cálculo de ganancia de antenas	9
3.	Plai	nos 2	1
•	3.1.		
	0.1.	3.1.1. Chasis de receptor o gateway	
		3.1.2. Chasis de emisor o beacon	
	3.2.	Plano eléctricos	
	J.2.	3.2.1. Esquemático del emisor beacon	
		3.2.2. PCB circuito del emisor beacon	
		3.2.3. Esquemático del receptor ESP32	
		3.2.4. PCB circuito del receptor ESP32	
		5.2.1. Telb effective del receptor Est 92	_
4.	Plie	go de condiciones 2	1
	4.1.	Prescripciones ténicas generales	1
		4.1.1. Normativa relativa a radiofrecuencia 2	1
		4.1.2. Normativa relativa a bluetooth 2	1
	4.2.	Prescripciones ténicas particulares	2
		421 Condiciones que ha de reunir el material	9

		4.2.2. Ejecución del proyecto	22
5.	Pres	supuestos	22
	5.1.	Precios unitarios	22
	5.2.	Presupuestos Parciales	22
		5.2.1. Placa de circuito impreso emisor beacon	22
		5.2.2. Placa de circuito impreso receptor o gateway	
		5.2.3. Desarrollo e instalación	
		5.2.4. Capitulo 1:	
	5.3.	Presupuestos Total	23
		Factores económicos y financieros	
		5.4.1. Tasa de interés de retorno(TIR)	
		5.4.2. Valor Actual Neto (VAN)	
6.	Bib	liografía	24

1. Memoria descriptiva

Antecedentes, objeto, normativa, reglamentación Extensión máxima de 30 páginas + anexos 60 Defensa de 20 min 40

1.1. Antecedentes y objeto del proyecto

Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de poder localizar un número elevado de equipos en constante movimiento con exactitud en un espacio cerrado.

Se pretende conseguir los siguientes objetivos:

- 1. Estudio sobre las distintas alternativas para llevar a cabo este tracking de objetos de una forma sencilla y sin requerir de una inversión grande.
- 2. Análisis de las tecnologías existentes para la monitorización en interiores
- 3. Estudio del parámetro RSSI como medida de la potencia de una señal y cálculo de la distancia entre equipos.
- 4. Desarrollo de un sistema de visualización mediante un mapa sobre el que poder ver los equipos en movimiento.
- 5. Diseño de hardware específico para la aplicación requerida.
- 6. Programación tanto del equipo emisor como del receptor así como del algoritmo de visualización.
- 7. Pruebas de campo y comprobación del rendimiento del equipo.

Una vez fijado el alcance del proyecto se puede empezar a planificar el mismo y buscar la mejor solución posible, por ello surgen los siguientes objetivos derivados de los primeros para poder sacar el producto al mercado:

- 1. Precio muy competitivo.
- 2. Producto estándar y de fácil aplicación.
- 3. Sencillez de instalación por un usuario no técnico.
- 4. Poco o nulo manteniminto.
- 5. Producto seguro y que preparado para superar los marcados UL y CE.

1.2. Ambito de aplicación

El tracking de objetos en espacios cerrados está incrementando su popularidad debido a que es una arma de propaganda muy poderosa que demandan los grandes centros comerciales para llevar a cabo estudios de marketing y poder analizar el comportamiento de los clietes.

Además de esta aplicación el mayor nicho de mercado es aplicado a no tener que tocar objetos para interactuar con ellos, esto teniendo en cuenta los tiempos que corren es una necesidad de numerosas empresas privadas, ayuntamientos y empresas estatales.

A modo de resumen se engloban los principales ámbitos de aplicación de esta tecnología:

- 1. Marketing: Estudios de mercado y de necesidad de los clientes. Elaboración de un "heat map", o mapa de las zonas con más afluencia de gente.
- 2. Seguridad: Tan solo los empleados con autorización y proximidad podrán llevar a cabo acciones, esto tiene sentido a la hora de no tener que dar una llave a cada empleado que pueda duplicarse.
- 3. Vandalismo: Conociendo la localización de los equipos dentro de un local cerrado en el momento en el que se deja de situar un elemento se puede dar la voz de alarma ante un robo.
- 4. Propaganda y nueva forma de publicidad: Activar acciones en función de la localización en determinados puntos de interés permite llevar a otro nivel las ideas de los publicistas.

Vemos por tanto que hay numerosas aplicaciones y demanda de este producto tecnológico, es por ello por lo que se procede a explorar cual es la forma más adecuada para llevarlo a cabo e implementarlo.

1.3. Análisis de soluciones al tracking de objetos

Se plantean dos problemáticas, en primer lugar se busca llevar a cabo el seguimiento de elementos en movimiento, y por el otro está el enviar esta información de alguna forma al sistema correspondiente para que lleve a cabo el análisis de los datos. Esta última acción es esencial en el proceso, es lo realmente interesante desde el punto de vista del cliente final de esta tecnología. En lo que respecta a la obtención de datos de posición relativa de objetos o personas se presentan las siguientes opciones:

1.3.1. Wifi

La posibilidad de llevar a cabo el tracking mediante la escucha de wifis es una opción, para ello sería necesario en primer lugar que se colocara un móvil en cada uno de los objetos a identificar. Esto es aceptable en el caso de monitorización de personas pero inasumible para objetos.

El procedimiento consistiría en llevar a cabo un barrido de direcciones MACs que generan los móviles cuando tienen el wifi activado, es decir que este sistema no funcionaría en el caso de que una persona lleve puestos los datos del móvil únicamente.

Otra desventaja es el hecho de que al tener un equipo buscando wifis la información personal del propietario, es decir, localización, fecha, hora a la que se intentó conectar y la dirección MAC que identifica y relaciona un móvil a una persona queda expuesta. Se han de tener en cuenta la política de privacidad vigente, empleando esta tecnología para llevar a cabo el tracking se inclumpliría.



La única solución al problema es que se ha de pedir permiso formal a la persona para poder llevar a cabo el tratamiento de sus datos, cosa que es dificil puesto que se desconoce quien va a llevar a cabo el uso del equipo.

El artículo 29 de privacidad de datos de la comunidad europea dice lo siguiente: "WiFi-tracking, depending on the circumstances and purposes of the data collection, such tracking under the GDPR is likely either to be subject to consent, or may only be performed if the personal data collected is anonymised" Es por ello por lo que aunque se tendrá en cuenta como opción hay numerosos puntos en contra de implementar un sistema como este.

1.3.2. GPS

La tecnología por excelencia para llevar a cabo el seguimiento de objetos o personas es el GPS, la principal desventaja que presenta es el elevado consumo energético comparado con el wifi o el bluetooth.


Mantener un módulo GPS encendido y pretender llegar a una autonomía de años es a día de hoy imposible, es por ello por lo que o se emplea un teléfono móvil para llevarlo a cabo, cosa inviable si se pretende monitorizar objetos y no personas en movimiento, o el tiempo de refresco de los datos ha de ser muy lento, del orden de horas, cosa de nuevo inviable para la aplicación que se tiene entre manos.

Se ha de tener en cuenta también el aumento de precio que supondría un módulo GPS sumado a la antena que lleva consigo de dimensiones nada despreciables. Es por ello por lo que esta tecnología se tendrá en cuenta pero no es la más adecuada para la problemática presente.


1.3.3. Bluetooth Low Energy - Beacon

Bluetooth Emisión desde los -20 dBm (0.01 mW) hasta los +20 dBm (100 mW). Cuanta mayor potencia de emisión mayor consumo energético del dispositivo pero también conseguiremos una mayor distancia. Existen varios tipos de beacons:

- iBeacon: Fue la primera tecnología BLE Beacon desarrollada por Apple, permite leer y emitir en modo broadcast para cualquier dispositivo que disponga de Bluetooth low energy. Es un protocolo propietario, es decir es un estandar cerrado. Los iBeacons disponen de los siguientes identificadores:
 - UUID: Se basan en enviar el indentificador único de dispositivo, una cadena de carácteres de 16 bytes que permite caracterizar a caba equipo.
 - Major: Número entero de 0 a 65535, se usa para identificar grupos, un ejemplo sería asignar un Major común para todos los beacons de una misma planta o habitación.
 - Minor: Es también un número entero de 0 a 65535 que se emplea para distinguir un beacon específico dentro de un grupo, entendiéndose como grupo aquellos beacons con mismo valor de Major.



- 2. Eddystone: Creado por Google es un protocolo de código abierto. A diferencia del protocolo anterior este permite transmitir:
 - URL: Un url propio de una web, de esta forma se evita la necedad de tener que contar con una app instalada.
 - UID: Similar al UUID del iBeacon, este parámetro identifica al beacon y permite llevar acciones individuales.
 - TML: Permite enviar información relativa al beacon como por ejemplo el porcentaje de batería o valores de sensores.



3. AltBeacon: Es un protocolo de código abierto que surge como resultado de las incompatibilidades de las dos tecnologías anteriores, la ventaja principal es que permite más flexibilidad de modificaciones así como compatibilidad entre sistemas operativos.

1.4. Análisis de soluciones a la subida de datos

Una vez exploradas las opciones de posicionamiento de los equipos se llevará a cabo el estudio de posibilidades de subida de estos datos a la nube, es por ello por lo que se contemplar varias opciones:

1.4.1. MQTT

MQTT es un protocolo estándar aplicado principalmente al IoT (Internet of Things). Está basado en publicación y suscripción con un servicio de mensajería push, los mensajes se publican el topics en los que los distintos dispositivos se encuentran escuchando. La base de la comunicación es el Broker, encargado de dar soporte a todos los topics, los clientes inician una conexión TCP/IP con él que se mantiene abierta constantemente hasta que el cliente la finalize. Se emplean los puertos 1883 y 8883 empleando seguridad TLS. Cada mensaje tiene un QoS (Quality of service), es el mecanismo de calidad del servicio, o lo que es lo mismo es la forma de gestionar la robustez de los mensajes entre clientes ante los fallos de conectividad.

- QoS 0: Envio una única vez
- QoS 1: Menaje enviado hasta que se garantiza que se entrega.
- QoS 2: Garantizado que cada mensaje se entrega al suscriptor por una única vez.

Esta es una opción para que los equipos que escuchan a los beacons y envian la información a un mismo topic en el que el sistema de visualiación está escuchando.

1.4.2. HTTP post

A través del protocolo de transferencia de hipertexto se puede llevar a cabo una petición POST, consiste en que un servidor acepte los datos recibidos por el microcontrolador. La ventaja es que con el HTTP Post solo se mantiene la conexión abierta al hacer la conexión, luego se desconecta hasta la siguiente vez en la que se vuelvan a publicar datos. Otra ventaja es que mediante peticiones se pueden llevar a cabo varias a distintos servidores, por el contrario con MQTT solo se puede enviar información a aquellos que estén suscritos al mismo tópic. El principal inconveniente es que está demostrado que en una red 3G una petición post es del orden de 93 veces más lenta que un mensaje MQTT, con el consiguiente consumo energético que esto conlleva. Otro inconveniente es el hecho de que se requiera de un servidor con una API o endpoint constantemente escuchando a los distintos posts.

1.4.3. ESP Now

Se plantea la opción de que no todos los equipos que escuchan a los beacons no tengan internet, es por ello por lo que se plantéa llevar a cabo una red de elementos que escuchan y que envian a un único concentrador encargado de enviar esta información a internet por cualquier otro método. Es decir, se contempla la posibilidad de establecer una red de elementos que escuchan, para ello se emplea un protocolo de comunicación rápido denominado ESP-NOW, este tiene las siguientes características:

- Encriptación de las comunicaciones.
- Hasta 250 Bytes de payload o mensaje a enviar.
- Rapidez de comunicación entre esps

La idea sería la siguiente:

- a) El equipo que lleva a cabo el barrido y búsqueda de beacons escanea e intenta conectarse a internet por wifi.
- b) Si lo consigue publica los datos, en el caso de que falle enviará por ESP NOW la información que no puede subir a internet a otro equipo en su misma red que si que pueda.
- c) Este segundo hará lo mismo hasta que finalmente haya uno que si que pueda subir estos datos.



1.5. Resultados finales

Una vez analizadas las dos problemáticas y las distintas soluciones a cada una de ellas se ha confeccionado la siguiente tabla en la que se puede ver una comparativa entre cada una de ellas.

Por un lado está la forma en la que poder medir las distancias de los equipos con respecto a los equipos que escuchan, se contemplaban las siguientes opciones:

Tecnología	Coste	Complejidad	Distancia	Consumo energético
GPS	Elevado	Baja	Ilimitada	Muy alto
Wifi	Medio	Media	100 m	Alto
Bluetooth	Bajo	Media	100 m	Muy bajo

El claro ganador en este caso es el Bluetooth debido principalmente al precio que supondría llevar a cabo una red de estas características además del consumo energético tan bajo hace que el mantenimiento de los equipos sea casi inexistente.

Recordemos que una de las premisas iniciales era que los equipos requerieran de poco cuidado por parte del cliente, empleando esta tecnología se puede conseguir que solo sea necesario cambiar una pila una vez al año.

En lo que respecta a la comunicación de estos datos de distancia entre equipos a internet se ha reunido de nuevo en la siguiente tabla un resumen con las opciones y los puntos a favor y en contra de cada una de las tecnologías.

Tecnología	Velocidad de datos	Coste	Complejidad
MQTT	Elevada	No	Baja
HTTP POST	Baja	Medio	Baja
ESP NOW	Media	No	Alta

La elección en este caso está mucho más ajustada, en el caso de que se pueda conectar a todos los equipos que escuchan a internet el ganador será la opción de MQTT puesto que la forma más facil de llevar a cabo el envio de datos.

En el caso de que no llegue la señal wifi a todos los puntos en los que se decida llevar a cabo el tracking de objetos surge un problema puesto que perderemos esos datos, la solucion es hacer que este equipo, que no tiene conexión a internet, envie los datos por ESP NOW a otro que si que sea capaz de subir tanto su información como la de su compañero al broker por MQTT.

Puesto que se pretende llevar a cabo un sistema válido para toda la casuística de instalaciones se han contemplado ambas opciones y la implementación real llevará a cabo los dos métodos.

Es decir que la única opción desechada ha sido la conexión directa con un servidor mediante HTTP debido a que, en primer lugar sería necesario programar un servicio que escuchara en este endpoint y luego sería necesario hostearlo para que disponga de una IP pública estática y sea accesible desde cualquier parte del mundo.

1.6. Planificación

Para sintetizar el proceso de desarrollo del proyecto técnico se empleará un diagrama GANTT:

- Fase 1: Analisis de la situación.
- Fase 2: Definición de la problemática.
- Fase 3: Búsqueda de soluciones y alcance del proyecto.
- Fase 4: Desarrollo de hardware acorde a especificaciones.
- Fase 5: Programación del receptor de los datos.
- Fase 6: Programación del hardware.
- Fase 7: Pruebas de campo.
- Fase 8: Depuración tanto de programación como de bug en hardware.
- Fase 9: Evolución del equipo en instalación.
- Fase 10: Evaluación de producto y producción masiva.



https://online.visual-paradigm.com/ tiene buena pinta para hacer esto

2. Memoria justificativa

2.1. Cálculos justificativos de la instalación

En este apartado de llevará a cabo el estudio de la viabilidad del proyecto desde el punto de vista técnico, para lo cual se contemplará un estudio del rssi como forma de medir distancia, un análisis de la previsión energética de los equipos, un análisis del las frecuencias y ganancias de las antenas empleadas.

2.2. Cálculo de distancia por RSSI

2.2.1. Rssi

El RSSI (Received signal strength indicator) es un indicador de la energía o potencia recibida en un mensaje de radio, está asociado con la atenuación de la señal, cuanto más pequeña es su valor menor atenuación. Este valor está presente no solo en Bluetooth sino también en el Wifi (2,4 GHz) o en las bandas de radio industriales, científicas y médicas, las denominadas ISM (desde 433MHz a 458.5MHz y desde 860MHz a 960MHz)

De las muestras obtenidas se puede concluir que se puede llegar a estimar la distancia a partir de los valores de rrsi con un error que disminuye cuanto más alejados son los elementos a medir.

Los rangos del RRSI se obtiene bien por aproximaciones teóricas o bien por experimentación, esto es debido a que es fuertemente alterado por las condiciones del medio en el que se encuentre. Es importante mencionar también que este parámetro es medido a través de un hardware que rara vez tiene un comportamiento idéntico.

Los modelos de cálculo del RRSI se basan en la pérdida de señal en el espacio, como sabemos la potencia de la señal disminuye con el cuadrado de la distancia. Esta ecuación de Friis para la transmisión libre en el espacio espacio es una fórmula teórica, existen aproximaciones obtenidas por métodos empíricos:

$$P_L(d)[dB] = P_L(d_0)[dB] + 10n * \log_{10} \frac{d_i}{d_0}$$
 (1)

Siendo PL (d0) la pérdida de propagación a 1 metro y n es una constante que depende del medio, será igual a 2 si se encuentra en el espacio libre sin obstáculos ni reflexiones o dispersiones de señal.

Para calcular este parámetro 'n' se ha de aplicar la siguiente fórmula, como podemos ver para llevar a cabo el cálculo se han de tomar valores empíricos de potencias:

$$n = \frac{P_L(d_i) - P_L(d_0)}{10n * \log \frac{d_i}{d_0}}$$
 (2)

Por lo tanto, y una vez obtenidos los valores de potencia a distintas distancias podemos obtener la ganacia de la señal recibida:


$$RRSI[dBm] = -10n * \log_{10} d + A[dBm]$$
(3)


Disponiendo ya del valor de la constante de pérdidas, d, calculado con la ecuación (2) y los valores de rssi medidos desde la antena receptora a 1 metro de distancia, A, podemos obtener:

$$d = 10^{\frac{-(RRSI-A)}{10n}} \tag{4}$$

Llevados a cabo los cálculos por parte del equipo que escucha a los distintos beacons podemos calcular la distancia real a cada uno de ellos. En el caso de que se solapen y dos receptores escuchen el mismo beacon será necesario llevar a cabo el proceso de trilateración expuesto a continuación.


Para comprobar la fluctiación del parámetro del rssi se ha llevado a cabo la toma de este valor a los largo de un periodo de tiempo largo y estos son lo resultados a 2 metros y a 3 metros:





Podemos ver que hay pequeñas fluctiaciones y es por ello por lo que será necesario implementar un sencillo filtro para evitar el ruido electromagnético que hemos visto anteriormente.

Otra prueba llevada a cabo ha sido la de incrementar el número de iBeacons y situarlos a la misma distancia del equipo que escucha, los resultados son los siguientes:



Podemos ver de nuevo que las diferencias son notables, esto de nuevo afianza la idea de implementar un filtro que no falsee las medidas y cree falsas distancias puntuales entre los equipos.


El filtro más habitual para este tipo de aplicaciones es el denominado Kalman Filter:

$$RSSI_suavizado = \alpha RSSI_n + (1 - \alpha)RSSI_{(n-1)}$$
(5)

Otra opción que experimentalmente me ha dado buenos resultados es la de coger lo 20 valores anteriores, obtener la media y si se separa más de un $30\,\%$ el valor nuevo lo rechazo. Con esto consigo eliminar las fluctuaciones indesadas.

2.2.2. Trilateración y posicionamiento

Una vez obtenidas las distancias a los distintos equipos que receptores es necesario llevar a cabo el posicionamiento exácto de los equipos, para ello se



emplea la trilateración:

Para ello hemos de resolver las siguientes ecuaciones básicas sobre la distancia entre recta y un punto en una circunferencia:

$$d_{A1} = \sqrt[2]{(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2}$$
 (6)

$$d_{B1} = \sqrt[2]{(x - x_B)^2 + (y - y_B)^2}$$
 (7)

$$d_{C1} = \sqrt[2]{(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2}$$
(8)

Llevando a cabo la simplificación obtenemos el siguiente sistema:

2.3. Cálculo de consumos energéticos

- Active Mode, 160-260mA. Los dos cores del procesador encendidos así como el procesador ULP, RTC, Wifi, Bluetooth, Radio, Peripherals.
- Sleep mode: 3-20mA Activos los dos cores, el coprocesaror ULP coprocessor y el RTC, inactivos el Wifi, Bluetooth, Radio y periféricos.
- Light sleep mode: La CPU está pausada apagando los pulsos de su reloj interno, sin embargo, el RTC y el coprocesador ULP se mantien activo. Esto supone consumo menor que en los anteriores modos de funcionamiento, se puede llegar a los 0.8mA.
- Deep sleep mode, tanto la CPU como gran parte de la RAM así como todos los periféricos se mantienen apagados. Las únicas parte nos apagadas son los RTC de los periféricos y de la CPU (incluyendo el ULP) y su memoria interna. El chip consume en torno a los 0.15 mA si se mantien encendido el ULP y 10µA si no. En el modo deep sleep todo se encuentra apagado por ello los datos de la memoria del rtc se pierden puesto que se encuentra en reinicio el uP.

• Hibernation mode: A diferencia del modo deep sleep el oscilador de 8MHz y el ULP se encuentran apagados, no es posible almacenar nada de información. Tan solo el RTC funcinando con el reloj de baja velocidad puede funcionar. En este modo de funcionamiento el micro consume sobre los 2.5μA.

Modo del ESP32	Consumo energético
Wi-Fi Tx a 13dBm 21dBm	160 260mA
Wi-Fi/BT Tx a packet 0dBm	120mA
Wi-Fi/BT Rx and listening	80 90mA
Sleep mode	3-20mA
Light sleep mode	0,8mA
Deep sleep mode	0,15 mA - 10μA
Hibernation mode	2,5μΑ

A la hora de llevar a cabo la decisión sobre como llevar a cabo el protocolo de comunicación se ha de tener en cuenta el consumo de los equipos, en especial en lo que respecta a los beacons. Es por ello por lo que se ha optado es por dormir el equipo durante 58 segundos, despertárlo, enviar su trama bluetooth y luego dormirlo hasta la siguiente vez que despierte. Con esto conseguimos un consumo que varía en función de la frecuencia de envio, en la siguiente tabla se puede ver un análisis en función del tiempo:

Frecuencia de envio	Consumo energético
1 min	2,415 mA
5 min	0,495 mA
10 min	0.255 mA
15 min	0.175 mA
30 min	0.095 mA

Y en consecuencia está la duración media de las baterías, poniendo el ejemplo para una frecuencia de envío de 10 minutos vemos que la autonomía será:

Tipo de batería	Capacidad (mAh)	Autonomía(días)	Autonomía(días)
		f=10 min	f=5 min
Pila CRC 2032	240 mAh	39	20
Pila AA	2500 mAh	409	210
Batería Li-Ion	1600 mAh	261	135

2.4. Cálculo saturación espectro de frecuencia

Los fundamentos básicos de las distintas frecuencias es que a menor frecuencia mayor distancia vamos a conseguir en las comunicaciones. Por el contrario, cuanto menor frecuencia menor volumen de datos es posible. La tecnología bluetooth usa la frecuencia de 2.4GHz ISM (2400 to 2483.5 MHz), esta banda permite una buena relación de compromiso entre distancia y volumen de datos a transmitir. El espectro de frecuencia es amplio y cada banda tiene su aplicación, dentro de las telecomunicaciones distinguimos las siguientes opciones:

Banda ISM: Son las bandas de radio industriales, científicas y médicas, están reservadas a nivel internacional para estos usos y pueden usarse sin licencias por parte de gobiernos. El uso de esta banda conlleva que todo equipo emisor ha de estar protegido frente a interferencias dentro de su mismo rango, es decir han de ser tolerantes a errores.

Desde el microondas y el mando del garaje hasta el bluetooth, NFC y wifi son ejemplos de tecnologías que emplean este rango que se encuentra comprendido desde 6.78 MHz hasta 244 GHz en distintos tramos, un ejemplo de tramos serían los siguientes:

Rango de frecuencia	Bandwidth	Center Frequency	Allocation
6.765 - 6.975 MHz	0.03 MHz	6.78 MHz	Locally
13.553 - 13.567 MHz	0.014 MHz	$13.56 \mathrm{\ MHz}$	Global
26.957 - 27.283 MHz	$0.326~\mathrm{MHz}$	27.18 MHz	Global
40.66 - 40.7 MHz	0.04 MHz	40.68 MHz	Global
433.05 - 434.79 MHz	1.74 MHz	433.92 MHz	EU, RU, Africa
902 - 928 MHz	26 MHz	915 MHz	Americas
2400 - 2500 MHz	100 MHz	2450 MHz	Global
5725 - 5875 MHz	150 MHz	5800 MHz	Global
24 - 24.250 GHz	250 MHz	$24.125~\mathrm{GHz}$	Global
61 - 61.5 GHz	500 MHz	$61.250~\mathrm{GHz}$	Locally
122 - 123 GHz	1000 MHz	$122.5~\mathrm{GHz}$	Locally
244 - 246 GHz	2000 MHz	$245~\mathrm{GHz}$	Locally


 Banda no ISM: Para usos no licenciados: Son aquellas que no requieren permisos especiales de las autoridades para su uso. A nivel mundial el 2,4GHz está dentro de las frecuencias de libre utilización con ciertas limitaciones en algunos paises. Es por ello por lo que al ser libres podemos tener emitiendo a nuestros equipos sin preocuparnos por la legislación existente, la gran versatilidad para tranmitir también conlleva un mayor número de equipos en este ancho de banda y mayores dificultades.

La frecuencia de 2.4 GHz con su estándar 802.11 b/g/n ha llegado al límite de su capacidad, se han detectado incluso caidas del 30 % en areas urbanas. La banda ISM de 2.4GHz es, sin lugar a dudas, la que soporta un uso más intensivo, ya que es utilizada en diferentes estándares de redes Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) y Bluetooth, (IEEE 802.15.1), llegando en muchas ocasiones a su completa saturación.

2.5. Cálculo de ganancia de antenas

Una antena convierte la enegía electrica del transmisor en energía electromagnética y viceversa, las antenas pueden ser para recibir, para transmitir o ambas. La localización de la antena, las dimensiones y el diseño pueden afectar drásticamente en el funcionamiento óptimo de la red de beacons. Las antenas típicas en aplicaciones de radiofrecuencia con bluetooth son de -10dBm a 10dBm.

El denominado path loss o atenuación de la señal de radio es la reducción de la densidad de potencia de una onda durante la propagación en el espacio. Este parámetro es esencial a la hora de poder establecer una red de bluetooth de estas dimensiones. Antenas monopolo $\lambda/4$ Antenas dipolo $\lambda/2$



Dentro del mundo de las antenas existen numerosos modelos u opciones que se enumeran a continuación:

- 1. Antenas de cable, son las más sencillas de todas y como su propio nombre indica es un simple cable soldado a la PCB de una dimensión determinada, esta logitud corresponde con la de una antena monopolo $\lambda/4$. El cable aporta el mayor rendimiento y rango de radiofrecuencia debido a sus dimensiones y a su caracter flexible, moldeable y orientable sin importar la posición de la tarjeta.
- 2. Antena PCB, es una pista en el propio circuito impreso que puede tener numerosas formas, a diferencia de la de cable esta solo se encuentra en el espacio 2D. Tienen menos eficiciencia que las anteriores y requieren más espacio pero son incluso más baratas.
- 3. Antena de chip, este tipo de antena es una tarjeta o módulo que ocupa menos espacio que cualquiera de las anteriores y tiene un rendimiento intermedio entre ambas otras dos opciones.

3. Planos

- 3.1. Planos mecánicos
- 3.1.1. Chasis de receptor o gateway
- 3.1.2. Chasis de emisor o beacon
- 3.2. Plano eléctricos
- 3.2.1. Esquemático del emisor beacon
- 3.2.2. PCB circuito del emisor beacon
- 3.2.3. Esquemático del receptor ESP32
- 3.2.4. PCB circuito del receptor ESP32

4. Pliego de condiciones

4.1. Prescripciones ténicas generales

4.1.1. Normativa relativa a radiofrecuencia

4.1.2. Normativa relativa a bluetooth

Se ha de tener en cuenta que para poder emplear dispositivos bluetooth se ha de respetar los estándares

- IEEE 802.15.1 define Bluetooth 1.x, que puede alcanzar velocidades de 1 Mbps;
- IEEE 802.15.2 recomienda prácticas para utilizar la banda de frecuencia de 2.4 GHz (la frecuencia también utilizada por WiFi). Sin embargo, este estándar todavía no se ha aprobado;
- IEEE 802.15.3 es un estándar que actualmente se está desarrollando, que ofrecerá velocidad de banda ancha (20 Mbps) con Bluetooth;
- IEEE 802.15.4 es un estándar que actualmente se está desarrollando para el uso con aplicaciones Bluetooth de baja velocidad.

Se ha de tener en cuenta también la clase del disposivo que queda recogida en la siguiente tabla:

Clase	Potencia	Alcance aproximado
Clase 1	100 mW / 20 dBm	100 m
Clase 2	2.5 mW / 4 dBm	5 - 10 m
Clase 3	1 mW / 0 dBm	1 m
Clase 4	$0.5~\mathrm{mW}$ / $-3~\mathrm{dBm}$	0,5 m

En nuestro caso y teniendo en cuenta la aplicación se ha optado por emitir en los 20 dBm de tal forma que se ha de

4.2. Prescripciones ténicas particulares

4.2.1. Condiciones que ha de reunir el material

4.2.2. Ejecución del proyecto

Placa ha de cumplir solo 1 capa

5. Presupuestos

5.1. Precios unitarios

La tabla de precios se va a elaborar en distintas unidades que corresponden al precio por separado de cada una de las PCBs que se han elaborarado.

5.2. Presupuestos Parciales

5.2.1. Placa de circuito impreso emisor beacon

Componente	Cantidad	Precio unitario
Resistencia metálica SMD 0805 1k 10	4	0,0035
Resistencia metálica SMD 0805 10k 10	1	0,0035
Condensador cerámico SMD 0805 0,1uF	1	0,0035
Condensador cerámico SMD 0805 10uF	3	0,0035
Regulador tensión LDO AMS1117-3.3V	1	0,0035
Microcontrolador ESP32-WROOM-32D	1	2,803
Led SMD 0805 verde	1	0,0603
Led SMD 0805 rojo	1	0,0803
Led SMD 0805 naranja	2	0,00403
Pinheader conector para programación	1	0,00403
UART-TTL herramienta de dasarrollo	1	0,00403

5.2.2. Placa de circuito impreso receptor o gateway

Componente	Cantidad	Precio unitario
Resistencia metálica SMD 0805 1k 10	4	0,0035
Resistencia metálica SMD 0805 10k 10	1	0,0035
Condensador cerámico SMD 0805 0,1uF	1	0,0035
Condensador cerámico SMD 0805 10uF	3	0,0035
Regulador tensión LDO AMS1117-3.3V	1	0,0035
Microcontrolador ESP32-WROOM-32D	1	2,803
Led SMD 0805 verde	1	0,0603
Led SMD 0805 rojo	1	0,0803
Led SMD 0805 naranja	2	0,00403
Pinheader conector para programación	1	0,00403
UART-TTL herramienta de dasarrollo	1	0,00403

5.2.3. Desarrollo e instalación

Componente	Cantidad (h)	Precio unitario
Diseñador hardware placas circuito impreso	10	50
Desarrollador software sistema embebido	350	40
Programador full stack web developer	100	50
Instalador de equipos, oficial de 1 ^a	2	35

5.2.4. Capitulo 1:

5.3. Presupuestos Total

El presupuesto total se compone de la suma de los presupuestos parciales:

Unidad	Cantidad	Precio
Placa de circuito impreso beacon o emisor	1	40
Placa de circuito impreso receptor o gateway	1	50
Desarrollo e instalación	1	35
Total		1234€
	IVA 21 %	6534€
		6534€

Por lo tanto el presupuesto total con iva asciende a la cantidad de 1234123 4123 y veintimeil euros.

5.4. Factores económicos y financieros

Estudio de viabilidad económica

- 5.4.1. Tasa de interés de retorno(TIR)
- 5.4.2. Valor Actual Neto (VAN)

6. Bibliografía

 $https://www.bluetooth.com/\ https://accent-systems.com/es/producto/ibks-105/$