
ELT3

Wie gross ist das Elektrische Feld, auf Kopfhöhe 2m) unter einer Hochspannungsleitung? höhe h = 10m, Leitungsdurchmesser d = 3cm, U = 100kV

# 1

Wie heisst die Gleichung der folgender Entladefunktion?




ELT3

# 3 (Ent-)Laden Kondensator


ELT3

(Ent-)Laden Kondensator

Wie heisst die Gleichung der folgender Entladefunktion?



Wie heisst die Gleichung der folgender Ladefunktion?



ELT3


(Ent-)Laden Kondensator

ELT3

(Ent-)Laden Kondensator

Wie lautet die Differenzialgleichung des Kondensators und was folgt daraus?

Wie kann die Spannung  $u_C(t)$ berechnet werden wenn zum Zeitpunkt  $t_0$  der Schalter geschlossen wird?



ELT3

(Ent-)Laden Kondensator

ELT3

#8

Induktion

Was ist ein Verschiebungsstrom?

Wie lautet das einfache Induktionsgesetz?

1. Ladung berechnen:

 $u(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$ 

$$\begin{split} U &= \int_{d/2}^{h} E \cdot dl = \int_{d/2}^{h} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r l} \cdot dl \\ &= \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l} \cdot [ln(r)]_{d/2}^{h} \\ Q &= \frac{U \cdot 2\pi\varepsilon_0 \cdot l}{ln(2h/d)} \end{split}$$

2. In Formel von E einsetzen.

$$\begin{split} E &= \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 \cdot r \cdot l} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0 \cdot r \cdot l} \cdot \frac{U \cdot 2\pi\varepsilon_0 \cdot l}{\ln(2h/d)} \\ &= \left. \frac{U}{\ln(2h/d) \cdot r} \right|_{r=8m} = 1.92kV/m \end{split}$$

# 4

Antwort

 $u(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ 

# 3

Antwort


$$u(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Wobei  $U_0$  negativ ist.

# 6

Antwort

1. Ersatzspannungsquelle berechnen für den geschlossenen Schalter.



2. Spannung  $u_C$  berechnen.

$$u_C(t) = U_e \cdot \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$$

# 8

Antwort

$$u_i(t) = -\frac{d\Phi}{dt}(t)$$

# 5

Antwort

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{i_C}{C}$$

- Strom durch einen Kondensator bedingt einer Spannungsänderung
- Bei einem grossen Kondensator  $(C \gg 0)$  führen auch grosse Ströme nur zu relativ kleinen Spannungsänderungen.
- Eine grosse Spannungsänderung an einem Kondensator bedingt einem grossen Strom oder einer kleinen Kapazität

# 7

Antwort

• Kirchhof ist nicht mehr allgemein gültig. Denn es kann sich nun auch Ladung ansammeln.

$$\oint_{\text{Hülle}} \vec{J} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{n} I_n = 0$$

Deshalb muss nun Kirchhof mit dem Verschiebungsstrom erweitert werden:

$$\oint_{\text{H"ille}} \vec{J} \cdot d\vec{s} + \frac{dQ_{\text{eingeschlossen}}}{dt}(t) = 0$$

• Der Verschiebungsstrom verursacht ebenfalls ein Magnetfeld!

ELT3

#9

Induktion

ELT3

# 10

Induktion

Eine induzierte Spannung durch ein zeitlich Änderung des Magnetfelds.

$$u_i(t) = -\frac{d\Phi}{dt}(t)$$

Ein Sekundäreffekt tritt dann ein wenn der Stromkreis geschlossen wird. Der fliessende Strom verursacht dann ein Gegenfeld.

**Primäreffekt:** Phänomen, dass ein elektrisches Feld(→ Spannung) entsteht, wenn sich das Magnetfeld ändert. **Sekundäreffekt:** Phänomen, welches eintrifft wenn durch die induzierte Spannung ein Strom fliessen kann. Dieser Strom verursacht ein Gegenfeld nach Lenz.

Antwort

Der Primäreffekt tritt immer auf. Der Sekundäreffekt kann nur auftreten wenn ein Strom fliessen kann.

# 12

Antwort

Grundsätzlich wird eine Arbeit verrichtet, wenn etwas gegen eine Kraft bewegt wird.

- Magnetische Flussänderung bewirken Wirbel im elektrischen Feld.
- 2. Der Wirbel im elektrischen feld kann einen Strom verursachen. Dieser wiederum verursacht Wirbel im Magnetfeld.
- 3. Die Magnetfelder überlagern sich, wirken einander entgegen. 4

# 11

Antwort

Die zeitliche Änderung des Magnetfelds kommt von aussen. Die Geometrie in welcher eine Spannung induziert wird ruht.

# 14

Antwort

Unter Selbstinduktion versteht man die Induktionswirkung eines Stromes auf seinen eigene Geometrie. Im Gegensatz dazu steht die Gegeninduktivität. Sie wird verursacht durch eine Stromänderung einer anderen Spule. # 13

Antwort

Die totale Induktion oder Totalinduktion kann sowohl durch eine Bewegung innerhalb eines Magnetfelds, als auch durch zeitlich veränderliche Magnetfelder entstehen – je nach Sichtweise sind die Effekte schlicht ein und dieselben.


Grundsätzlich kann somit gesagt werden, das die Totalinduktion durch die **Bewegungsinduktion** und die **Ruheinduktion** zusammengesetzt werden kann.

# 16

Antwort

$$\oint_{C=\partial A} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{A} \left( \vec{J}_{\rm frei} + \frac{d\vec{D}}{dt} \right) \cdot d\vec{s} \quad \stackrel{\circ}{V}_{m} (t) = \Theta(t) + \frac{d\Psi}{dt} (t)$$

Beispiel: Berechnung der Induktivität einer Ringkernspule



$$\begin{split} L &= N \cdot \frac{\Phi}{l} \\ \Phi &= B \cdot A \\ B &= \mu \cdot H \\ H \cdot l &= N \cdot I \rightarrow H = \frac{N \cdot l}{l} \\ B &= \mu \cdot H = \frac{\mu \cdot N \cdot I}{l} \\ \Phi &= B \cdot A = \frac{A \mu \cdot N \cdot I}{l} \\ L &= N \cdot \frac{\Phi}{l} = \frac{A \mu \cdot N^2}{l} \end{split}$$


# 15

Antwort

Der zeitlich veränderliche Strom  $i_L$  verursacht ein Magnetfeld und damit einen sich ebenfalls zeitlich ändernden magnetischen Fluss  $\Phi(t)$ . An den Anschlussklemmen entsteht somit die Spannung  $u_L(t) = \frac{d\Phi}{dt}(t)$ . Daraus folgt dann das Ohmsche Gesetz von Induktivitäten:

$$\frac{di_L}{dt}(t) = \frac{u_L(t)}{L}$$

ELT3	# 17	Induktion	ELT3	# 18	Induktion
	Wie wird die Induktivität einer Zylinderspule berechnet?		Wie moddeliert man einen idealen Übertrager (Transformator)?		
ELT3	# 19	Induktion	ELT3	# 20	Induktion
	Wie lauteten die Transformatoren Gleichungen?		Was unterscheidet ideale und reale Kopplung?		
ELT3	# 21	Induktion_	ELT3	# 22	Induktion
	Welche Verluste können Transformatoren aufweisen?		Was sind Hysterese Verluste und wie sind diese zu Erklären?		
ELT3	# 23	Induktion_	ELT3	# 24	Induktion
	Wie Verursachen Wirbels ransformator Verluste und man diese minimier	Wie können die Hystereseverluste im Leerlaufbetrieb gemessen werden?			



Ein Idealer Übertrager zeichnet sich dadurch aus, das insbesondere die Eingangsleistung gleich gross ist wie die Ausgangsleistung.  $P_{in} = P_{out}$ 

Zudem gelten Folgende Gleichungen:

$$I_1 = \frac{I_2}{\ddot{\mathrm{u}}}$$
  $U_2 = \frac{U_1}{\ddot{\mathrm{u}}}$  
$$U_1 = U_2 \cdot \ddot{\mathrm{u}}$$
  $\frac{U_1}{I_1} = \frac{U_2 \cdot \ddot{\mathrm{u}}}{I_2} / \ddot{\mathrm{u}} = \ddot{\mathrm{u}}^2 \cdot R_L$ 

# 20


Antwort

- Ideale Kopplung:  $M = \sqrt{L_1 \cdot L_2}$
- Reale Kopplung:  $M = k \cdot \sqrt{L_1 \cdot L_2}$
- ullet Der Kopplungsfaktor k kommt von dem Streufeld. Je mehr Streufeld desto kleiner ist k.

# 17

betrachtet werden.

Das Feld innerhalb einer Zylinderspule kann als Homogen



# 19


Antwort

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$U_1 \begin{pmatrix} I_1 \\ L_1 \end{bmatrix} M \begin{pmatrix} I_2 \\ L_2 \end{pmatrix} U_2$$

# 22

Antwort



Formel Energiedichte:

$$w_m = \frac{1}{2} \cdot \vec{B} \cdot \vec{H}$$


Beim aufbauen des Magnetfelds muss, dank der Hysterese, mehr Energie aufgewendet werden, als beim abbauen wider frei gesetzt wird. Dieser Verlust ist proportional zur Fläche, welche durch die Hysteresekurve eingeschlossen wird. Dieser Verlust lässt sich über die Energiedichte berechnen. # 21

Antwort

- Kupferverluste vor allem auf der Seite mit der höheren Anzahl an Windungen und kleineren Leiterquerschnitt.
- Magnetisierungsverluste. (Wegen der Hysterese) Es muss mehr Energie für das Aufbauen des Magnetfelds aufgewendet werden als beim Abbauen wider frei wird.
- Wirbelströme.

# 24

Antwort




H(t) lässt sich durch den Durchflutungssatz berechnen.

B(t) lässt sich über die Induzierte Spannung berechnen.

# 23

Antwort



Ein sich änderndes Magnetfeld (in diesem Fall ist es zunehmend), Induziert ein Strom im Eisen. Dieser wiederum verursacht ein Magnetfeld welches der Änderung entgegenwirkt. (gemäss der Lenzschen Regel)

Deshalb wird in einem Transformator meistens ein geschichteter Eisenkern verwendet. Dieser lässt den Wirbelstrom nur in einer dünnen Scheibe fliessen. Dadurch ist der Wirbelstrom kleiner und kann somit weniger stark dem Feld entgegen wirken.

Wie äussert sich der Skin-Effekt und von Welchen Parameter hängt er ab?

Was beschreibt das Poynting-Theorem?

ELT3

#27 Wellen & Strahlungsfelder

Was bezeichnet der Poynting Vektor?


Grundsätzlich handelt sich beim Poynting-Theorem um Energieerhaltung mit Leistungsübertragung.

$$-\frac{d}{dt} \int_{V} (w_e + w_m) \, dv = \underbrace{\int_{V} p dv}_{\text{Leistung}} + \underbrace{\int_{A=\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{s}}_{\text{Leistung sübertragung}}$$

Die Zeitliche Änderung der Energie in einem Volumen, sei sie nun zugeführt oder abgeführt worden, muss gleich gross sein wie die Abgegebene Leistung (Wärme, bei zugeführte Leistung bspw. Solarzelle) plus der austretende oder eintretende Leistung des Volumens.

- Je höher die Frequenz, desto weniger Strom fliest der im Innern des Leiters. Und desto grösser wird dadurch der Widerstand, da die effektive Querschnittsfläche kleiner wird
- Die Eindringtiefe (Skin-Tiefe) ist wie folgt definiert:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \sigma \mu}}$$



# 27

Antwort

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

Der Poynting Vektor ist die Leistungsdichte einer Fläche und hat somit die Einheit  $[S] = \frac{W}{m^2}$ . Der Vektor zeig in die Richtung der Leistung.