# **Session S4-GE**

# APP6


# Traitement du signal sur µC

# GUIDE DE L'ÉTUDIANT

Département de génie électrique et de génie informatique Faculté de génie Université de Sherbrooke

ÉTÉ 2021

Tous droits réservés © 2021 Département de génie électrique et de génie informatique, Université de Sherbrooke



Note: En vue d'alléger le texte, le masculin est utilisé pour désigner les femmes et les hommes.

Document GuideEtudiant S4GE APP6 E2021 V0.docx

Conçu et rédigé par : Paul Charette

Tous droits réservés © 2021 Département de génie électrique et de génie informatique, Université de Sherbrooke.

Reproduction permise sans autorisation à des fins d'enseignement au Département de génie électrique et de génie informatique de l'Université de Sherbrooke seulement.

## Table des matières

1	Élén	nents de compétences visés par l'unité	4
	1.1	Éléments de compétences	4
	1.2	Évaluation de l'unité	4
	1.3	Qualités de l'ingénieur	5
2	Prob	olématique	
	2.1	Énoncé	6
	2.2	Annexe A – Organigramme du fichier S4-GE-APP6.c	8
	2.3	Annexe B – Carte MX3 et modules Pmods	
	2.4	Annexe C – Filtrage FIR dans le domaine fréquentiel	. 11
	2.5	Annexe D – Trucs Python	
	2.6	Annexe E - L'effet de fuite	. 16
	2.7	Annexe F - Plan de vérification (développement du code C)	18
3	Con	naissances nouvelles à acquérir	
	3.1	GEL412 - Traitement numérique des signaux	20
	3.2	GEL452 - Microcontrôleurs	20
4	Réfé	rences	21
	4.1	Livre de référence	21
	4.2	Logiciels utilisés	21
	4.3	Préparation aux activités (Lectures dans le livre de référence)	21
	4.3.1	Procédural 1	21
	4.3.2	2 Laboratoire	21
	4.3.3	Procédural 2	21
	4.3.4	Problématique	21
5	Forn	nation à la pratique procédurale 1	. 22
6	Forn	nation à la pratique en laboratoire	25
7	Forn	nation à la pratique procédurale 2	32
8	Éval	uation de la Problématique	. 36
9	Mot	s clefs suggérés pour le schéma de concept au tutorat 2	. 38

# 1 Éléments de compétences visés par l'unité

# 1.1 Éléments de compétences

#### GEL412 - Traitement numérique des signaux

- C1 : Analyser des signaux à temps discret dans les domaines temporel et fréquentiel;
- C2 : Déterminer la réponse d'un filtre numérique linéaire à une excitation périodique et apériodique;
- C3 : Concevoir un filtre numérique selon des spécifications de tolérance, en vue d'une application donnée.

#### GEL452 - Microcontrôleurs

- C1 : Programmer et déployer un microcontrôleur;
- C2 : mettre en œuvre et employer une méthodologie de développement de systèmes embarqués à microcontrôleur et ses applications, en utilisant des outils de développement physique et logiciel.

## 1.2 Évaluation de l'unité

	Activité et éléments de compétence	Validation	Sommatif théorique	Sommatif pratique
GEL412-1	Analyser des signaux à temps discret dans les domaines temporel et fréquentiel	33	33	
GEL412-2	Déterminer la réponse d'un filtre numérique linéaire à une excitation périodique et apériodique	33	33	
CEL 412.2	Concevoir un filtre numérique selon des spécifications de tolérance, en vue d'une	2.4	10	15
GEL412-3	application donnée	34 100	19 85	15 15
Total GEL412		200		
GEL452-1	Programmer et déployer un microcontrôleur	25		25
	Mettre en œuvre et employer une méthodologie de développement de systèmes embarqués à microcontrôleur et ses applications, en utilisant des outils de			
GEL452-2	développement physique et logiciel	25	25	
		50	25	25
	Total GEL452		100	

## 1.3 Qualités de l'ingénieur

Les qualités de l'ingénieur visées par cette unité d'APP sont les suivantes. D'autres qualités peuvent être présentes sans être visées ou évaluées dans cette unité d'APP. Pour une description détaillée des qualités et leur provenance, consultez le lien suivant :

https://www.usherbrooke.ca/genie/etudiants-actuels/au-baccalaureat/bcapg/

Qualités requises des diplômés		Touchée	Évaluée
Q01	Connaissances en génie	X	
Q02	Analyse de problèmes	X	
Q03	Investigation		
Q04	Conception		
Q05	Utilisation d'outils d'ingénierie	X	
Q06	Travail individuel et en équipe		
Q07	Communication		
Q08	Professionnalisme		
	Impact du génie sur la société et		
Q09	l'environnement		
Q10	Déontologie et équité		
Q11	Économie et gestion de projets		
Q12	Apprentissage continu		

# 2 Problématique

## 2.1 Énoncé

## Mélangeur audio

Vous venez d'être embauché par une compagnie qui fabrique des accessoires de musique électronique. Votre superviseur a identifié le PIC32 comme un candidat intéressant pour faire du traitement numérique de signal audio en temps réel dans leurs futurs produits. Pour ce faire, il a acheté une carte MX3 qui permet d'évaluer les capacités du PIC32.

Comme démonstration, votre patron vous demande de compléter un mélangeur (*mixer*) audio fonctionnant à une fréquence d'échantillonnage de 20 kHz. La conception du code est faite en langage C dans l'environnement de développement MPLABX que vous connaissez déjà. Vous devrez y ajouter les plugins MCC et DMCI afin d'accélérer le développement et le déverminage du code. Votre prédécesseur a déjà commencé le projet avant de quitter la compagnie pour changer de vocation professionnelle. Il vous a laissé un organigramme du programme principal en C (voir Annexe A – Organigramme du fichier S4-GE-APP6.c) où les sections en vert restent à compléter.

Le signal audio en entrée est numérisé par un convertisseur analogique à numérique et la sortie audio filtrée est synthétisée par PWM (pulse width modulation), tous deux des périphériques internes du PIC32. Deux modules Pmod vous sont fournis pour gérer les signaux en entrée et sortie (voir Annexe B – Carte MX3 et modules Pmod ainsi que les documents Pmod - Filtre antirepliement en ENTRÉE.pdf et Pmod - Filtre reconstruction en SORTIE.pdf).

Le système de traitement du signal numérique programmé en C comportera 5 filtres FIR à 255 ou 256 coefficients, selon le type de filtre, qui pourront être actionnés indépendamment par les interrupteurs SW7 à SW3 de la carte MX3 avec feedback visuel sur l'écran LCD. Les caractéristiques des filtres sont:

- 1) Passe-bas de coupure à 500 Hz
- 2) Passe-bandes :  $1000 \pm 500$  Hz,  $2000 \pm 500$  Hz,  $3500 \pm 1000$  Hz
- 3) Passe-haut de coupure à 4490 Hz

Les filtres FIR seront conçus par la méthode des fenêtres (Blackman). Comme vous avez une affection particulière pour la transformation de Fourier, vous choisissez une approche de filtrage par blocs dans le domaine fréquentiel. En effet, la combinaison des fonctions de transfert des différents filtres activés se fait par simple addition dans le domaine fréquentiel. La longueur des blocs traités sera en accord avec les recommandations minimales données par Richard Lyons pour la méthode *overlap-and-save* (voir Annexe C – Filtrage FIR dans le domaine fréquentiel).

Puisque le PIC32MX370F512L utilise un processeur MIPS à calcul sur nombres entiers, vous savez qu'il n'est vraiment pas optimal du point de vue des ressources (mémoire disponible, vitesse d'exécution) d'écrire du code qui fonctionnerait en point flottant, vous choisissez donc de faire tous les calculs dans le code en point fixe sur 32 bits. Pour minimiser les chances d'erreurs de saturation et de retournement dans les calculs, vous choisissez d'utiliser les versions à 32 bits des fonctions de transformation de Fourier rapide dans la librairie DSP du PIC32. Même si la librairie ne contient pas explicitement de fonction de transformation de Fourier inverse, vous n'êtes nullement perturbé(e), vous savez qu'il est tout à fait possible de faire une transformée inverse avec une fonction de transformée de Fourier normale.

Dans un bar de traitement du signal numérique sur la rue Wellington sud à Sherbrooke, vous avez entendu dire pendant la semaine de relâche que les filtres IIR sont plus puissants que les filtres FIR, mais que ceux-ci peuvent être instables (aucun rapport avec l'alcool), en raison de quoi ils sont déconseillés pour le contrôle du niveau d'eau dans les toilettes du bar. Cependant, pour une application audio, comme le danger vous semble acceptable, vous décidez d'ajouter un filtre IIR coupe-bande à votre système afin d'éliminer une composante fréquentielle à 1 kHz dans le signal d'entrée (le son dérangeant qui émane de la bouilloire *old-school* de votre patron). Le filtre sera de type elliptique d'ordre 4 avec une bande passante de 950 à 1050 Hz (ronflement maximal de 1 dB dans la bande passante et atténuation minimale de 70 dB dans la bande atténuée).

Afin d'effectuer le filtrage IIR du signal d'entrée en temps réel, votre code de filtrage IIR devra être ajouté à la fonction de gestion d'interruption (*interrupt handler*) du convertisseur analogique à numérique du PIC32, soit à la fonction  $ADC_1()$  dans le fichier adc1.c généré par le plugin MCC. Toujours selon les conseils entendus au bar, il semblerait que la structure la plus efficace et robuste pour le filtrage IIR relativement aux erreurs de retournement soit une structure en cascade de filtres de second ordre (SOS: second order sections). Tristement, vous n'avez pas le droit d'utiliser la fonction  $mips_iir16()$  de la librairie DSP du PIC32, il vous faudra coder explicitement l'algorithme de filtre IIR en forme Direct II Transposed en cascade.


Tous les filtres seront conçus dans un environnement Python. Pour les FIR, utilisez la fonction scipy.signal.firwin (voir Annexe D – Trucs Python). Par soucis de flexibilité dans la conception du projet en C, les coefficients des filtres seront incorporés au code dans des fichiers « .h ». Comme les calculs dans le code C seront fait en point fixe sur 32 bits, vous aurez convertis les coefficients de vos filtres en format Q2.13. Enfin, pour démontrer que vous comprenez bien les conséquences des contraintes de ressources de calcul sur la qualité du filtrage numérique, vous faites la démonstration de votre filtre IIR mais cette fois-ci avec les coefficients encodés en format Q2.5.

Comme le code C développé sera relativement complexe (combinaison d'exécution en temps réel et de traitement du signal numérique dans le domaine fréquentiel sur un microcontrôleur à ressources limitées), vous décidez d'adopter des bonnes pratiques de développement et de déverminage inspirées par le « développement piloté par les tests » (*Test-Driven Development*, ou TDD), une méthodologie largement utilisée en milieu industriel. Vous procéderez donc de manière structurée au développement et déverminage du code C en suivant un plan de vérification (voir Annexe F - Plan de vérification (développement du code C)).


#### Notes:

- 1) Un *Guide de résolution de la problématique* sera affiché sur le site web de l'APP après la journée de tutorat.
- 2) Toute demande d'aide au tuteur pour le déverminage de votre code C devra faire référence à votre plan de vérification tel qu'expliqué dans l'annexe.
- 3) Il n'y a pas de définition universelle de la fréquence de coupure d'un filtre,  $f_c$ . Dans plusieurs cas,  $f_c$  est définie comme la fréquence à laquelle le *gain en puissance* est de ½, soit le point de -3 dB. Dans d'autres, comme c'est le cas pour la commande  $signal.firwin(), f_c$  est définie comme la fréquence à laquelle le <u>gain en amplitude</u> est de ½, soit le point de -6 dB. Dans le cas de filtres IIR comme les filtres elliptiques ou Tchebychev (type I),  $f_c$  est définie comme la fréquence à laquelle le gain dans la bande de transition passe en deçà de la valeur du ronflement sous le gain unitaire.

## 2.2 Annexe A – Organigramme du fichier S4-GE-APP6.c




#### 2.3 Annexe B – Carte MX3 et modules Pmods



Pin-out du connecteur AD2 à l'endos de la carte MX3 pour accès à BIN1/BIN2:

Pin-out du connecteur Pmod:






Figure 21.1. Debug header schematic diagram.

**PmodA** – Module d'interface pour le signal d'entrée (la MX3 n'a pas d'entrée audio externe):

- Entrée audio (mono) 3.5 mm.
- Test point *In* : signal d'entrée centré à 1.6V.
- Filtre anti-repliement (filtre elliptique actif d'ordre 4, fréquence de coupure ~10 kHz).
- Connecteur 2×6 qui permet de prendre des lectures avec *l'Analog Discovery* 2 (AD2):
  - o Broche 8 : signal filtré qui sera numérisé par la carte MX3.
  - o Broches 5 et 11 : GND (référence globale).

**NB**: l'amplitude du signal d'entrée doit être d'au maximum 3.2 Vpp, validez via la broche 8 du connecteur 2×6 avec l'AD2 qu'il n'y a pas saturation.


**PmodB** – Module d'interface pour le signal de sortie (filtre de reconstruction supérieur à celui de la carte MX3):

- Le connecteur 2×6 expose les signaux suivants :
  - O Broche 4: signal du PWM issu de la carte MX3 avant le filtre de reconstruction (onde carrée à 142.9 kHz avec modulation du *duty cycle*, il est peu utile de regarder ce signal directement avec l'AD2).
  - o Broches 5 et 11: GND (référence globale).
- Filtre de reconstruction (filtre elliptique actif d'ordre 4, fréquence de coupure ~10 kHz).
- Test point *Out Filt*: signal filtré et centré à 1.6V (la sortie peut être lue à cet endroit seulement avec l'AD2, la sortie sur le connecteur audio n'étant pas référencée à la masse).
- Sortie audio 3.5 mm pour casque d'écoute.


**NB**: ajustez d'abord le gain via le potentiomètre à son minimum, puis augmentez jusqu'à obtenir une amplitude au test point *Out Filt* du même niveau que l'entrée.

### 2.4 Annexe C – Filtrage FIR dans le domaine fréquentiel


On désire filtrer un signal x[n] groupé en blocs  $x_a$  à  $x_i$ , chacun de longueur N, par trames de 3 blocs avec un filtre dont la réponse impulsionnelle h[n] est de longueur N. Pour filtrer dans le domaine fréquentiel avec  $Y = X \times H$ , on doit rallonger h[n] à longueur 3N par zero-padding pour que H et X soient de même longueur :




L'équivalent par convolution *linéaire* dans le domaine temporel est montré plus bas pour le calcul d'un échantillon y[n] à  $n = n_o$ , où h[n] est inversé et aligné sur l'échantillon  $n_o$  dans le bloc  $x_d$ . La sortie  $y[n_o]$  sera égale à la somme des produits point-à-point  $x[n_o-k] \times h[k]$  avec k = [0..3N-1]:




MAIS, le traitement du signal dans le domaine fréquentiel discret rend le signal temporel d'entrée x[n] périodique. Pour le filtrage de la trame  $[x_d, x_e, x_f]$ , le traitement fréquentiel discret transforme x[n] en un signal périodique de période 3N, i.e. ce n'est plus le même signal:



Or x[n] étant « devenu » périodique, la convolution devient *circulaire*, voir le rectangle rouge « replié » dans le premier cas plus bas  $\odot$ . La sortie y[n] pour  $0 \le n < N$  sera différente de la convolution linéaire parce qu'elle est calculée entre h[n] et les blocs  $x_f$  et  $x_d$  au lieu de  $x_c$  et  $x_d$ . Les premières N valeurs de y[n] ( $y_{d-CC}$  plus bas) doivent être donc rejetées dans le filtrage. La sortie y[n] sera correcte pour  $n \ge N$  parce que seules les portions nulles de h[n] seront « repliées » dans le tampon (NB : y[n] est correct à partir de  $n \ge N-1$ , mais on y va avec  $n \ge N$  pour simplifier).



La méthode *Overlap & Save* (Lyons, 13.10) apporte une solution au problème de convolution circulaire dans le filtrage fréquentiel par recouvrement (*overlap*) entre les trames successives filtrées, où la longueur du recouvrement est celle de la réponse impulsionnelle du filtre, N (1 bloc). Dans l'exemple plus bas, les cases  $x_a$  à  $x_o$  et  $y_a$  à  $y_o$  sont des blocs de longueur N des signaux d'entrée/sortie. Dans la problématique, N = 256, donc les FFTs sont faites sur des tableaux de 4N = 1024 échantillons, ce qui permet de filtrer une trame de 3N = 768 échantillons à la fois (3 blocs).



### 2.5 Annexe D – Trucs Python

• Exemples avec structure plus avancée qu'à l'APP5, notez les déclarations de types des variables dans le code et dans les définitions des fonctions (*type hinting* ou *type annotations*).

```
# Libraries requises
from matplotlib import pyplot as plt, rcParams as mpl rcParams
import numpy as np
from scipy import signal
def calcul des filtres(n: int, fc: float, fe: float):
    Réponses impulsionnelles et fonctions de transfert des filtres FIR et IIR
   # Sinusoïde à 200 Hz, rallongée à longueur 2N par "zero-padding"
    f sig: float = 200
    x200: np.ndarray = np.sin(2 * np.pi * np.arange(n) * f sig / fe)
    x200 zero pad: np.ndarray = np.append(x200, np.zeros(len(x200)))
    plt.figure()
    plt.plot(np.arange(len(x200 zero pad)) / fe, x200 zero pad)
    plt.plot(np.arange(len(x200)) / fe, x200)
    plt.title(f"Signal sinusoïdal à {f sig} Hz doublé en longueur par zero-padding")
    plt.xlabel("Temps (s)")
    plt.ylabel("Amplitude normalisée")
   # Filtre FIR: réponse impulsionnelle d'ordre N-1 à fréquence de coupure fc
    fir h: np.ndarray = signal.firwin(
        numtaps=n, cutoff=fc, pass zero="lowpass", window="hamming", fs=fe
   # Filtre FIR: fonctions de transfert harmoniques ("h_dft_*") calculées
    # par freqz() et explicitement par TF pour comparer. Dans l'appel de freqz()
   # pour un FIR, notez les bi qui sont les coefficients de la réponse
    # impulsionnelle et qu'il n'y a qu'un seul coefficient aj (a0 = 1),
    # ainsi que l'usage du paramètre worN pour augmenter la résolution du spectre.
    fir freq fz, fir h dft fz = signal.freqz(b=fir h, a=1, worN=10000, fs=fe)
    fir_h_dft_tf: np.ndarray = np.fft.fft(fir_h)
    # Filtre IIR d'ordre 4: coefficients a & b de l'équation aux différences
    # et calcul de sa réponse impulsionnelle tronquée (N premiers échantillons)
    [b, a] = signal.butter(N=4, Wn=fc, btype="low", fs=fe, output="ba")
    imp: np.ndarray = signal.unit impulse(n)
    iir h: np.ndarray = signal.lfilter(b=b, a=a, x=imp)
    # Filtre IIR: fonctions de transfert harmoniques ("h dft *") du filtre IIR
    # par freqz() et explicitement par TF (h tronqué) pour comparer
    freq iir fz, h dft iir fz = signal.freqz(b=b, a=a, worN=10000, fs=fe)
    h dft iir tf: np.ndarray = np.fft.fft(iir h)
    # Graphiques des réponses impulsionnelles des filtres. Rremarquez que
    # le filtre FIR est causal versus le filtre IIR qui est non-causal et déphasé
    plt.figure()
    plt.subplot(3, 1, 1)
    plt.plot(fir h, label="FIR")
    plt.plot(iir_h, label="IIR")
```

```
plt.title("Réponses impulsionnelles des filtres")
    plt.xlabel("n")
    plt.ylabel("Amplitude normalisée")
    plt.legend()
    # Graphiques des fonctions de transfert harmoniques du filtre FIR (fregz & TF).
    # Dans le cas de la TF, afin d'extraire les valeurs du spectre aux fréquences
    # non-négatives seulement, remarquez l'usage de la division avec
    # troncature "//" pour générer un nombre entier tel que requis pour des
    # indices de tableaux (une simple division avec "/" aurait causé une erreur).
    # Notez aussi la résolution accrue avec freqz() grace au paramètre worN.
    f nn: np.ndarray = np.arange(0, fe / 2, fe / n)
    plt.subplot(3, 1, 2)
    plt.semilogx(fir_freq_fz, 20 * np.log10(np.abs(fir_h_dft_fz)), label="freqz()")
    plt.semilogx(f nn, 20 * np.log10(np.abs(fir h dft tf[0 : n // 2])), label="TF")
    plt.ylim(top=10, bottom=-200)
    plt.title("Fonctions de transfert harmoniques du filtre FIR")
    plt.xlabel("Fréquence [Hz]")
    plt.ylabel("Gain [dB]")
    plt.legend()
    # Graphiques des fonctions de transfert harmoniques du filtre IIR (freqz & TF)
    # aux fréquences non-négatives seulement.
    plt.subplot(3, 1, 3)
    plt.semilogx(freq_iir_fz, 20 * np.log10(np.abs(h_dft_iir_fz)), label="freqz()")
    plt.semilogx(f nn, 20 * np.log10(np.abs(h dft iir tf[0 : n // 2])), label="TF")
    plt.ylim(top=10, bottom=-200)
    plt.title("Fonctions de transfert harmoniques du filtre IIR")
    plt.xlabel("Fréquence [Hz]")
    plt.ylabel("Gain [dB]")
    plt.legend()
def code exemple guide etudiant():
    Fonction principale appelant les fonctions secondaires (e.g. main() en C++)
    # Propriétés par défaut de matplotlib
    plt.ion()
    mpl_rcParams["axes.grid"] = True
    mpl rcParams["axes.grid.which"] = "both"
    mpl rcParams["figure.autolayout"] = True
    # Appel des fonctions spécifiques
    n: int = 1024
    fc: float = 100
    fe: float = 22100
    calcul_des_filtres(n, fc, fe)
    # Breakpoint pour mettre l'interpréteur en pause afin d'afficher les figures
    print("Done!")
if __name__ == "__main__":
    code_exemple_guide_etudiant()
```

- Ligne « if name == " main ": »
  - L'exemple de code précédant utilise la structure recommandée pour un script Python en bonne et due forme qui, grâce à la ligne de code ci-dessus (voir https://www.geeksforgeeks.org/what-does-the-if-name main -do/), permet de :
  - 1) Exécuter le script au complet directement à partir de l'interpréteur Python OU utiliser le script comme librairie de fonctions qui peuvent être appelées depuis un autre script.
  - 2) Forcer la définition explicite des variables globales (pas recommandé de toute façon) à l'extérieur des fonctions et ainsi éviter des erreurs causées par des conflits cachés de portée (*scope*) entre des variables locales et des variables autrement définies implicitement comme globales.
- Fonction scipy.signal.firwin: paramètres numtaps et pass-zero

Type de filtre	Nombre de coefficients, <i>N</i> (paramètre <i>numtaps</i> )	Paramètre pass-zero
Passe-bas	pair	'lowpass'
Passe-haut	impair	'highpass'
Passe-bande	pair	'bandpass'
Coupe-bande	impair	'bandstop'

• Pour construire une chaine de texte formattée (*formatted text string*), utilisez la méthode « *f-strings* » introduite dans Python 3 (<a href="https://realpython.com/python-f-strings/">https://realpython.com/python-f-strings/</a>). Il suffit de mettre la lettre « f » devant la chaine et d'insérer les noms des variables entre "{}":

```
p1 = "Bob"
p2 = "Alice"
t = 32.56735
print(f"{p1} et {p2} vont à l'école. Il fait {t:.2f} oC")
```

#### Console:

```
>> Bob et Alice vont à l'école. Il fait 32.57 oC
```

• Code pour écrire un tableau de nombres entiers complexes dans un fichier .h en C (notez les dédoublements du caractère "{{" pour insérer des "{" dans la chaine *f-strings*):

```
h_dft_qxy: np.ndarray = np.array([3 + 6j, 1 + 9j, 55 + 6j])
with open("bob.h", "w") as fd:
    fd.write(f"int32c H[{len(h_dft_qxy)}] = {{\n")}
    for c in h_dft_qxy:
        fd.write(f"{{{int(c.real)},{int(c.imag)}}},\n")
    fd.write("};\n")
```

- Ajouts recommandés à PyCharm ou autre IDE de votre choix:
  - o Dictionnaire français (<a href="http://www.winedt.org/dict.html">http://www.winedt.org/dict.html</a>), <Settings><Editor><Spelling>
  - Plugin « Black »: (voir <a href="https://black.readthedocs.io/en/latest/">https://black.readthedocs.io/en/latest/</a> et <a href="https://plugins.jetbrains.com/plugin/10563-black-pycharm">https://plugins.jetbrains.com/plugin/10563-black-pycharm</a>)
  - o Plugin « Mypy »: (voir <a href="https://github.com/leinardi/mypy-pycharm">https://github.com/leinardi/mypy-pycharm</a>)

#### 2.6 Annexe E - L'effet de fuite

#### Références :

- Notes de cours GEL412 de l'APP5 par François Grondin
- Sections 3.8 DFT Leakage et 3.9 Windows dans le livre de référence (Lyons, 2011)

Mathématiquement, en traitement du signal, les signaux sont toujours de longueur infinie. Cependant, le seul moyen d'exprimer mathématiquement un signal infini est avec une équation, par exemple avec  $y(t) = sin(2\pi ft)$ .

Dans le traitement numérique du signal, les signaux sont représentés par une série de valeurs, donc nécessairement de longueur finie, en tout cas pour un APP limité à 2 semaines. *Mathématiquement*, un signal x[n] de longueur finie N aura été obtenu en multipliant le signal original de longueur infinie,  $x_{inf}[n]$ , par une fenêtre, w[n], aussi de longueur infinie qui a des valeurs non-nulles pour n = [0, N-1] seulement et nulles ailleurs. Donc, du point de vue mathématique, quand vous traitez un signal x[n] de longueur N, celui-ci provient d'un signal fictif de longueur infinie  $x_{inf}[n]$  qui a été auparavant multiplié par une *fenêtre rectangulaire* (un signal de longueur infinie qui vaut 1 pour n = [0, N-1] et zéro ailleurs). Le fenêtrage rectangulaire est donc "implicite" en traitement du signal numérique et sa conséquence est l'effet de fuite. **Morale de l'histoire : quitte à fenêtrer, faisons-le correctement (i.e.** explicitement)!

L'effet de fuite dans le domaine spectral se produit quand un signal contient des composantes fréquentielles à des fréquences qui ne sont pas représentées explicitement dans un spectre discret, ce qui est généralement le cas en pratique.

Si par exemple un signal x[n] de longueur N = 10 est une sinusoïdale pure à 5 Hz échantillonnée à  $f_c = 25$  Hz, les échantillons du spectre discret X[k] seront séparés par  $\Delta f = f_c/N = 2.5$  Hz:

- 1) Le spectre aura exactement et seulement deux raies à -5 Hz et +5 Hz, soit à k = -2 et k = 2 respectivement.
- 2) Le signal x[n] sera composé d'une succession de périodes complètes de sinusoïdes à 5 Hz (2 périodes complètes dans cas-ci), le nombre de périodes étant dépendant de la longueur N et de la période d'échantillonnage, 1/f<sub>e</sub>.

Il n'y aura donc pas d'effet de fuite dans cet exemple et prendre x[n] intégralement sans fenêtrage explicite pour calculer le spectre, i.e. faire un fenêtrage rectangulaire pour « isoler » x[n] à partir d'un signal hypothétique infini,  $x_{inf}[n]$ , composé d'une répétition sans fin de x[n], de modifiera pas le spectre parce la fenêtre contiendra un nombre entier de périodes de  $x_{inf}[n]$ .

Si x/n] est une sinusoïde pure à une fréquence qui n'est pas un multiple de 2.5 Hz, disons 6 Hz:

- 1) Les raies spectrales qui devraient être à  $\pm 6$  Hz vont « tomber entre deux chaises » et leur énergie sera répartie sur des raies de part et d'autre de  $\pm 6$  Hz, c'est *l'effet de fuite*.
- 2) Le signal *x*[*n*] *ne sera pas* composé d'une succession de périodes complètes de la sinusoïde à 6 Hz, la première et/ou la dernière période seront incomplètes.

Le théorème de convolution dit qu'une multiplication dans un domaine équivaut à une convolution dans l'autre. Donc, multiplier  $x_{inf}[n]$  par une fenêtre pour en « extraire » x[n] équivaut à convoluer

 $X_{inf}$  par la TF de la fenêtre, ce qui aura pour effet dans de remplacer chaque raie pure de  $X_{inf}$  par un groupe de raies (la TF de la fenêtre!), i.e. le spectre de  $X_{inf}$  est « modifié » (sauf dans le cas exceptionnel plus haut à 5 kHz, qui n'arrive jamais en pratique). La fenêtre qui fait le plus de « dommage » est la fenêtre rectangulaire (i.e. fenêtrage *implicite*, simplement utiliser x[n]): puisque la TF d'une fenêtre rectangulaire est un sin(x)/x répété (en anglais : periodic sinc ou aliased sinc function), chaque raie spectrale  $de X_{inf}$  devient un sin(x)/x centré sur la raie en question, puis échantillonné aux fréquences discrètes  $\Delta f = f_c/N$ .

NB: pour des opérations de filtrage, on ne fait pas de fenêtrage, le signal x[n] « est ce qu'il est » et une fréquence d'échantillonnage la plus élevée possible sera la stratégie principale pour minimiser les dommages causés par l'effet de fuite. Le fenêtrage est utilisé uniquement pour évaluer le plus exactement possible le contenu spectral d'un signal en minimisant l'effet de fuite qui pourrait autrement donner la fausse impression que le signal a plus de diversité dans son contenu fréquentiel qu'il n'en a réellement.

## 2.7 Annexe F - Plan de vérification (développement du code C)

Comme le code C développé est relativement complexe, il sera impératif de procéder au développement et au déverminage de manière structurée, i.e. en suivant un plan de vérification.

Vous devrez élaborer votre propre plan de vérification par équipe de 2. Celui-ci sera consigné dans la page personnelle d'un des membres de l'équipe dans le OneNote du groupe Teams de l'APP, accessible dans le canal Général via l'onglet « Class Notebook » (< Open in Browser>< Open in Desktop App>, choisissez l'onglet personnel du membre désigné).

Le plan de vérification sera composé d'une série d'étapes *numérotées* dans un ordre logique de déverminage, chaque étape ayant les informations suivantes :

- Titre descriptif « haut niveau » qui permet de comprendre le but de l'étape
- Description du résultat attendu faisant références à des variables spécifiques, où vous préciserez le type des variables (*datatype*, longueur des tableaux, etc.) ainsi que les valeurs et plages dynamiques attendues (amplitude, fréquence, etc.).
- Description du test unitaire par *breakpoint* dans le code ou *test point* matériel qui permettra de valider le résultat, où vous ferez notamment bon usage du plugin DMCI dans MPLAB pour visualiser des tableaux.
- Consignation des résultats observés à date.

#### Consignes/conseils:

- Le plan de vérification sera un document en évolution durant la résolution de la problématique.
- Avant de débuter le développement du code, vous devez faire une première ébauche complète du plan avec le plus d'informations précises possibles.
- Vous procéderez ensuite au développement *incrémental* du code où vous ajouterez le nouveau code requis à chaque étape du plan pour ensuite valider son bon fonctionnement avec le(s) test(s) unitaires(s) de l'étape. Il est complètement inutile de procéder aux étapes subséquentes du plan si le code de l'étape actuelle n'est pas fonctionnel, le résultat suivant sera nécessairement erroné et très difficile à interpréter pour le déverminage.
- Vous pourrez faire des ajouts/améliorations à votre plan de vérification au fur et à mesure en fonction de l'expérience acquise et de la meilleure compréhension de la problématique.

Pour toute demande d'aide au tuteur pour le déverminage de votre code C, vous devrez :

- Avoir soumis votre plan en avance pour que le tuteur ait pu en prendre connaissance.
- Formuler toute question en vous référant à un item spécifique de votre plan de vérification, avec résultats actuels à l'appui. Les étapes précédentes du plan devront bien entendu avoir été complétées avec succès, avec résultats à l'appui.

**NB**: cette procédure pour vous sembler lourde, mais soyez assuré(e)s que ça vous permettra d'avancer beaucoup plus rapidement dans la résolution de la problématique. *ATTENTION*: le plan de vérification n'est pas un simple log book de vos résultats, écrivez le document comme si vous proposiez une marche à suivre à une/un collègue avec qui vous ne pouvez communiquer que par écrit, qui n'arrive pas à résoudre la problématique, et qui vous demande de l'aide.

À venir...

## 3 Connaissances nouvelles à acquérir

## 3.1 GEL412 - Traitement numérique des signaux

## Connaissances procédurales : QUOI

- Algorithme de la transformée de Fourier rapide.
- Transformée en z, propriétés.
- Filtres numériques linéaires : pôles et zéros, stabilité.
- Conception de filtres numériques IIR, familles de filtres.

#### **Connaissances déclaratives : COMMENT**

- Comprendre/utiliser les outils de transformées de transformée en z.
- Concevoir un filtre numérique linéaire et choisir parmi les familles de filtres.
- Analyser et comprendre la notion de stabilité de filtres numériques linéaires.
- Comprendre les différences entre le filtrage temporel et fréquentiel.

## Connaissances conditionnelles: QUAND/POURQUOI

- Faire un choix judicieux de type (FIR/IIR) et de famille de filtre selon l'application.
- Savoir faire un choix judicieux de filtrage dans le domaine temporel ou fréquentiel.

#### 3.2 GEL452 - Microcontrôleurs

## Connaissances déclaratives : QUOI

- Périphériques internes et externes.
- Environnement et outils de développement logiciel; bonnes pratiques de programmation.
- Intégration logiciel-matériel.
- Traitement numérique des signaux sur microcontrôleur.

## **Connaissances procédurales – COMMENT**

- Visualiser et modifier des variables.
- Exploiter les périphériques internes d'un microcontrôleur.
- Réaliser du calcul à point fixe.
- Utiliser une librairie.

## **Connaissances conditionnelles : QUAND/POURQUOI**

• Répartition du calcul entre les interruptions et le programme principal

## 4 Références

#### 4.1 Livre de référence

Understanding Digital Signal Processing, 3rd Edition, Richard G. Lyons (2010)

### 4.2 Logiciels utilisés

PyCharm (IDE Python), MPLAB X

### 4.3 Préparation aux activités (Lectures dans le livre de référence)

#### 4.3.1 Procédural 1

- CHAPTER 6. INFINITE IMPULSE RESPONSE FILTERS
  - o 6.1 An Introduction to Infinite Impulse Response Filters
  - o 6.3 The Z-Transform
  - o 6.4 Using the z-Transform to Analyze IIR Filters
  - o 6.6 Alternate IIR Filter Structures
  - o 6.8 Improving IIR Filters with Cascaded Structures
- CHAPTER 12. Digital Data Formats and Their Effects
  - o 12.1.6 Fractional Binary Numbers

#### 4.3.2 Laboratoire

- CHAPTER 4. THE FAST FOURIER TRANSFORM
  - o 4.1 Relationship of the FFT to the DFT
  - o 4.2 Hints on Using FFTs in Practice
- CHAPTER 13. DIGITAL SIGNAL PROCESSING TRICKS
  - o 13.10 Fast FIR Filtering Using the FFT

#### 4.3.3 Procédural 2

- CHAPTER 6. INFINITE IMPULSE RESPONSE FILTERS
  - o 6.5 Using Poles and Zeros to Analyze IIR Filters
  - o 6.11 Bilinear Transform IIR Filter Design Method
  - o 6.13 A Brief Comparison of IIR and FIR Filters
- CHAPTER 4. THE FAST FOURIER TRANSFORM
  - o 4.3 Derivation of the Radix-2 FFT Algorithm
  - 4.4 FFT Input/Output Data Index Bit Reversal

#### 4.3.4 Problématique

- o 13.6 Computing the Inverse FFT Using the Forward FFT
- o 13.10 Fast FIR Filtering Using the FFT
- o 13.41 Avoiding Overflow in Magnitude Computations

## 5 Formation à la pratique procédurale 1

## Problème 1 – « Mise en bouche » (rencontre de retour sur l'APP5)

- Expliquez le lien entre l'équation à différence d'un filtre FIR, la réponse impulsionnelle du filtre, les coefficients de filtres  $b_i$ , et la convolution.
- Pourquoi programmer un tel filtre par convolution revient-il à programmer un calcul de moyenne pondérée des échantillons passés (filtre causal)?
- Quelle différence entre un filtre causal vs non-causal?
- Pourquoi faire des transformations (ex : Laplace, Fourier, Tz)?
- Que représente une exponentielle complexe et pourquoi les utiliser en ingénierie? Que représentent des fréquences négatives dans le domaine spectral (Fourier)?
- Quelle est la conséquence dans le domaine de Fourier d'échantillonner un signal dans le domaine temporel (i.e. le signal est « discret ») et inversement?
- Qu'est le théorème de convolution et lien avec le filtrage en temps et en fréquence?
- Pourquoi filtrer dans le domaine temporel vs fréquentiel? Plus rapide? Plus précis?
- Quelle est l'importance de la paire de transformées « rectangle ↔ sin(x)/x » et quel rapport avec l'effet de fuite? À quoi sert le fenêtrage?
- Comment interpréter l'axe fréquentiel suite à l'algorithme FFT, où est le tableau des valeurs fréquentielles qui correspondent aux indices *k*?

### Problème 2 - Analyse de filtres IIR

- (a) Quelle est la définition de la transformée Tz, quelles sont ses deux utilités, et quelle est sa propriété la plus utile?
- (b) À partir de l'équation aux différences générale d'un filtre IIR et en utilisant la propriété de décalage de la Tz, trouvez la fonction de transfert du filtre en puissance négatives de z, puis en puissances positives de z.
- (c) Quelles est la différence entre les conventions de signe des équations aux différences des filtres IIR dans la plupart des livres de référence versus celle utilisée dans les outils numériques comme Python ou Matlab et quelle est l'implication pour la programmation? Si y[n] = x[n] + 3x[n-1] + 5y[n-1], quelle sera la valeur de  $a_1$  selon les deux conventions?
- (d) Donnez la fonction de transfert H(z) du filtre suivant :

$$y[n] = x[n] + 0.9 y[n-1]$$

- (e) Affichez le lieu des pôles et des zéros de ce filtre, en incluant le cercle de rayon unitaire dans le plan complexe, est-ce que le filtre est stable ?
- (f) Obtenez  $H(e^{j\overline{\omega}})$  à partir de H(z), où  $\overline{\omega} = 2\pi f/f_e$
- (g) En utilisant la réponse de la question précédente, donnez la réponse de ce filtre en régime permanent à la sinusoïde  $x[n] = 10 \cos(0.5 \pi n)$

#### Problème 3 – Structure alternative de filtre IIR

- a) À partir de l'équation aux différences d'un filtre IIR d'ordre 2 ayant le même nombre de termes en x et en y, dessinez la structure en forme Direct I correspondante. Quel est l'avantage principal de cette forme sur un CPU à calcul sur nombres entiers comme le PIC32?
- b) À partir de la fonction de transfert ci-dessous d'un filtre IIR d'ordre 2 où N = M = 2 (même nombre de termes en x et en y), simplifiez la structure du filtre.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{j=0}^{N} b_j z^{-j}}{1 - \sum_{i=1}^{M} a_i z^{-i}} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$$

1) Commencez par trouver l'expression de  $\frac{Y(z)}{W(z)}$  et  $\frac{W(z)}{X(z)}$  dans l'équation suivante :

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{Y(z)}{W(z)} \times \frac{W(z)}{X(z)} = num\{H(z)\} \times \frac{1}{den\{H(z)\}}$$

Trouvez ensuite les équations aux différences correspondantes (y[n]=...) et w[n]=...) puis dessinez la structure qui en résulte.

- 2) Quel est le nom de cette structure et quels sont ses avantages et désavantages principaux?
- c) Le livre de référence décrit la forme Direct II *Transpose* de l'IIR issue de l'application du théorème de transposition (théorie des graphes) à la forme Direct II « de base ».
  - 1) Dessinez la structure IIR de forme Direct II *Transpose* d'ordre 2 et montrez qu'elle correspond aux équations suivantes :

$$y[n] = b_0 x[n] + v[n-1]$$

$$v[n] = b_1 x[n] + a_1 y[n] + u[n-1]$$

$$u[n] = b_2 x[n] + a_2 y[n]$$

où u[n] et v[n] sont des signaux intermédiaires résultant de sommations.

- 2) Prouvez que ces équations correspondant bien à l'équation aux différences pour un IIR d'ordre 2.
- 3) Pourquoi la structure Direct II *Transpose* est-elle préférable à la forme Direct II « de base » de l'exercice précédent?
- d) Expliquez comment implémenter un filtre d'ordre élevé en une cascade de filtres IIR Biquad. Pourquoi cette forme est-elle préférée ? Quel est le lien avec problématique?

## Problème 4 - Notation QX.Y à point fixe en compléments à 2

- a) Expliquer ce qu'est la notation de complément à 2 et ce qu'est que la « répétition du bit de signe », notamment pour un décalage vers la droite (*arithmetic shift right*).
- b) À quoi sert la notation QXY? Expliquer comment convertir un nombre décimal en notation QXY. Définir les plages dynamiques et la précision pour les représentations fractionnaire signée à point fixe en complément à 2 sur 16 bits suivantes: Q3.12 et Q0.15 (cette dernière est habituellement indiquée par Q15).
- c) Convertir le nombre décimal 2.5695 dans les représentations QX.Y suivantes sur 16 bits et exprimer le résultat en hexadécimal :
  - a. Q12.3
  - b. Q5.10
  - c. Q1.14
- d) Expliquer les procédures requises et caractéristiques particulières pour les opérations d'addition et de multiplication sur les nombres en notation QX.Y.
- e) Donnez le format QX.Y résultat des opérations suivantes sur 16 bits :
  - a. Q3.12 + Q1.14
  - b. Q3.11 + Q1.13
  - c.  $Q2.5 \times Q1.7$
  - d.  $Q2.5 \times Q1.8$
- f) Dans un calcul à étapes multiples en format QXY, il faut tenir compte du format particulier du résultat à chaque étape pour, d'une part, s'assurer d'éviter les dépassements à chaque étape, et d'autre part, de savoir comment convertir le résultat final dans le format désiré.
  - 1) Dans les étapes de calcul sur 32 bits d'un filtre IIR avec la méthode DIRECT II transposée ci-dessous, où x[n] et y[n] sont en format Q15 et les coefficients en Q2.13, indiquez le format de chacun des termes et celui du résultat.

$$y[n] = b_0 x[n] + v[n-1]$$

$$v[n] = b_1 x[n] + a_1 y[n] + u[n-1]$$

$$u[n] = b_2 x[n] + a_2 y[n]$$

- Pourquoi les calculs de y[n], v[n], et u[n] doivent-ils *absolument* se faire dans cet ordre dans votre programme en  $\mathbb{C}$ ?
- À laquelle des trois étapes doit-on diviser le résultat par 2<sup>13</sup>?
- 2) Si on considère qu'un convertisseur A/N de 16 bits numérise les données en format normalisé sur la plage dynamique [-1,1[, dans quel format sont les données?
- 3) Dans la problématique, pourquoi considère-t-on que les échantillons d'entrée soient en format Q15 malgré le fait que le convertisseur A/N du PIC32 n'ait que 10 bits?

## 6 Formation à la pratique en laboratoire

# Problème 1 : conception et analyse de filtre IIR avec un logiciel de simulation (Python, environnement PyCharm)

- Pour cet exercice avec Python, faites référence au besoin à la documentation sur le site web de la session sous la rubrique « Manuels, logiciels », en particulier : *Matlab-style IIR filter design* sur le site de *scipy.signal*.
- Les librairies (packages) Python les plus utiles pour le traitement du signal sont numpy, scipy, et matplotlib, en particulier les "subpackages" matplotlib.pyplot et scipy.signal, installés avec :

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy import signal
```

• PyCharm comprend un puissant outil de déverminage (debugger) qu'il est impératif d'apprendre à utiliser. L'exécution d'un script Python avec le débugger est déclenchée avec l'icône (si l'icône n'apparait pas initialement dans l'interface PyCharm, il faut cocher l'option Navigation bar dans le menu View/Appearance). Les icônes ci-dessous dans la barre de navigation du débugger permettent de démarrer/poursuivre/arrêter l'exécution selon les breakpoints:



- Les breakpoints sont activés/désactivés en faisant un click-gauche dans la marge de gauche des lignes de code et sont indiqués par un point rouge dans la marge. Aux pauses d'exécution, les valeurs de toutes les variables calculées à date sont indiquées en gris à mêmes les ligne de code. Vous pouvez aussi visualiser les variables dans la fenêtre Variables au bas de la fenêtre PyCharm.
- SI vous faites une installation de PyCharm sur votre ordinateur personnel, il faut désactiver le « *Scientific Mode* » de PyCharm afin de visualiser les graphiques dans des fenêtres indépendantes et interactives:

View | Scientific Mode, Disable

Settings | Tools | Python Scientific | Show plots in tool window, Disable

#### Astuces et conseils:

- Consultez l'Annexe D Trucs Python.
- Fonctions utiles pour afficher graphiquement des résultats : plt.figure(), plt.plot(), plt.subplot(), plt.semilogx(), plt.title(), plt.xlabel(), plt.ylabel(), plt.grid(), plt.tight layout(),plt.xlim(), plt.ylim(), plt.legend().
- La fonction *plt.show()* est requise pour afficher les figures, i,e, les fonctions comme *plt.plot()* construisent un objet de type « figure » mais ne les affichent pas explicitement.
- Insérez la fonction *plt.ion()* au début des scripts afin de visualiser des figures lors de l'exécution avec le débugger. Cette fonction permet à l'exécution de continuer après une fonction d'affichage de figure, ces fonctions étant normalement « bloquantes » (le script est normalement mis en pause).
- Quand l'exécution d'un script Python se termine, toutes les figures sont fermées automatiquement. Afin de garder à l'écran les figures générées par un script, prenez l'habitude de mettre un *breakpoint* à la dernière ligne du script contenant une fonction bidon, par exemple « print("Whoa!") ».
- a) **Filtrage IIR dans le domaine temporel** : conception d'un filtre IIR coupe-bande de type elliptique qui répond aux caractéristiques suivantes (fonction *scipy.signal.ellip*):
  - i. Fréquence d'échantillonnage = 20 kHz
  - ii. Bande passante: 900 Hz 1100 Hz
  - iii. Ordre: 2 (le coupe-bande aura un ordre 4)
  - iv. Ronflement (ripple) maximum dans la bande passante : 1 dB
  - v. Atténuation dans la bande stop: 40 dB

NB: Il n'y a pas de définition universelle de la fréquence de coupure d'un filtre,  $f_c$ . Dans le cas de filtres IIR comme les filtres elliptiques ou Tchebychev (type I),  $f_c$  est définie comme la fréquence à laquelle le gain dans la bande de transition passe en deçà de la valeur du ronflement sous le gain unitaire dans la bande passante.

Téléchargez le script Python de départ fourni S4GE-APP6-Laboratoire-FiltreElliptique.py du site web de l'APP.

1) Affichez le module (dB) de sa réponse en fréquence (commandes *scipy.signal.freqz*, *matplotlib.semilogx*, *numpy.log10*).

**NB**: Quand vous montrez le graphique de la réponse en fréquences avec une fonction comme *matplotlib.semilogx()*, n'oubliez pas de spécifier explicitement le tableau des fréquences comme premier paramètre, par exemple le tableau des fréquences renvoyé par la fonction *signal.sosfreqz()*. Autrement, la fonction *matplotlib.semilogx()* utilisera par défaut un « tableau des fréquences » composé simplement d'une suite d'indices des échantillons, i.e. 0, 1, 2, 3, ... dans ce cas, les fréquences de coupure du filtre sembleront être erronées, mais c'est l'axe des fréquences qui est incorrect.

- 2) Affichez ses pôles et ses zéros (commande *numpy.roots*). Sont-ils conséquents avec la forme de la réponse en fréquence? Essayez aussi le programme *zplane.py* disponible sur le site web de l'APP (copiez le fichier *zplane.py* dans le même répertoire que votre script et ajoutez à votre script la ligne « from zplane import zplane ») dans les déclarations, puis « zplane(b, a) »
- 3) Affichez la réponse impulsionnelle « tronquée » (la réponse impulsionnelle d'un filtre IIR est normalement de longueur infinie): créez une impulsion de longueur de N = 1000, puis calculez le résultat de la convolution (commandes *signal.unit\_impulse* et *signal.lfilter*)
- 4) Calculez les coefficients du filtre en format SOS (*second order sections*) en réutilisant la commande *signal.ellip()*, mais cette fois en spécifiant explicitement la valeur appropriée pour le paramètre *output*, puis affichez le module (dB) de sa réponse en fréquence (commande *signal.sosfreqz*).
  - **NB**: Pour montrer un graphique avec des *peaks* très fins avec des commandes comme *signal.sosfreqz()* en Python, il faut avoir suffisamment de points dans le graphique pour bien représenter les *peaks*, sans ça ils risquent de tomber entre deux points et sembler ne pas être au bon endroit ou ne pas avoir la bonne profondeur. Le paramètre *worN* permet de spécifier le nombre de points dans le graphique. La valeur par défaut de *worN* est souvent très basse (512). Si vous avez un graphique avec des *peaks* fins, spécifiez une valeur beaucoup plus élevée, par exemple « *worN* = 100000 ».
- 5) Convertissez les coefficients *a* et *b* et/ou SOS du filtre en point-fixe (format Q7.8) en arrondissant à l'entier près (commandes *numpy.power*, *numpy.round*). Comparez la réponse en fréquence avec le cas précédant sur un même graphique, que remarquezvous?

**NB**: en multipliant les coefficients du filtre par  $2^{Y}$  dans la conversion en format QXY, les coefficients  $a_{0}$  des différentes sections SOS seront passés à  $2^{Y}$ , ce qui est différent de la situation normale où  $a_{0} = 1$ . Mathématiquement ça ne pose pas de problème parce tous les coefficients  $b_{i}$  et  $a_{j}$  des différentes sections SOS auront été multipliés par  $2^{Y}$ , le filtre « demeure le même » sauf pour l'information perdue par arrondissement des coefficients. Cependant, la fonction signal.sosfreqz() n'aime pas des valeurs de  $a_{0} \neq 1$  donc il faut rediviser les coefficients SOS par  $2^{Y}$  pour utiliser cette fonction (l'effet de perte de précision qu'on veut démontrer demeurera parce l'info perdue des coefficients n'est pas restaurée en divisant par  $2^{Y}$ ).

b) Filtrage FIR « rapide » par blocs dans le domaine fréquentiel (brique de base de la méthode *overlap-and-save*)

Avec la commande *signal.firwin* (voir Annexe D – Trucs Python) pour une fréquence d'échantillonnage 20 kHz, faites la conception avec la méthode des fenêtres (Hamming) de deux filtres aux caractéristiques suivantes de longueur N ou N-1 selon le cas (N = 512):

- i. Filtre passe-bas, fréquence de coupure = 1000 Hz
- ii. Filtre passe-haut, fréquence de coupure = 950 Hz

**NB**: Tel qu'écrit plus haut, il n'y a pas de définition universelle pour la fréquence de coupure d'un filtre,  $f_c$ . Dans plusieurs cas,  $f_c$  est définie comme la fréquence à laquelle le gain en *puissance* est de  $\frac{1}{2}$ , soit le point de -3 dB. Dans d'autres, comme c'est le cas pour la commande *signal.firwin()*,  $f_c$  est définie comme la fréquence à laquelle le gain en *amplitude* est de  $\frac{1}{2}$ , soit le point de -6 dB.

- 1) Affichez les réponses impulsionnelles des deux filtres.
- 2) Ajoutez des zéros à la fin des réponse impulsionnelles (*zero padding*) pour que la longueur totale de celles-ci soit de 4N (fonction *np.append*), calculez les fonctions de transfert des deux filtres (fonction *numpy.fft.fft*). Affichez sur un même graphique le module des réponses en fréquence en dB de chacun des deux filtres aux fréquences non-négatives seulement (fonctions *numpy.arange*, *numpy.abs*, *numpy.log10*). Sur un graphique séparé, affichez le module de la *somme* des réponses en fréquence des deux filtres.

Quel est l'intervalle d'échantillonnage en fréquence, △f?

- 3) Créez deux sinusoïdes de longueur 4N de fréquences  $f_1 = 200$  Hz et  $f_2 = 2000$  Hz (fonctions numpy.pi, numpy.sin) et affichez la norme de leurs transformées de Fourier sur un graphique aux fréquences non-négatives seulement.
- 4) Filtrez chacun des signaux dans le domaine fréquentiel en multipliant leurs transformées de Fourier par celles des filtres, calculez ensuite les transformées de Fourier inverses (*numpy.fft.ifft*) et affichez les signaux filtrés.

NB: comme le résultat de la FFT<sup>-1</sup> est complexe, la composante réelle des tableaux *numpy* résultants sera le résultat (signal filtré) et la composante imaginaire contiendra du « bruit numérique ». Pour montrer les signaux filtrés sur des graphique, extrayez la composante réelle des tableaux *numpy* avec *.real*, par exemple *y.real*, où *y* est le tableau *numpy* résultant de la FFT<sup>-1</sup>.

Que remarquez-vous pour après les premiers N/2 échantillons ? Comparez avec un signal dont la fréquence est un multiple exact de  $\Delta f$ , par exemple à  $20\Delta f$ .

## Problème 2 : projet MPLAB sur la carte MX3, usage de DMCI

Élaboration d'un nouveau projet dans MPLAB avec le plugin MCC pour visualiser avec le plugin DMCI une sinusoïde numérisée par le Pmod A.

- a) Créez le projet en suivant les instructions dans le *Guide d'utilisation MCC* disponible sur le site web de l'APP.
- b) Créez un nouveau fichier *main.h* avec le contenu suivant, que vous ajoutez au projet (*click-droit* sur le sous-répertoire *Header Files*, <Add Existing Item...>):

```
#ifndef _MAIN_H
#define _MAIN_H
#define BUFSIZ 512
extern int32_t inbuffer[], outbuffer[];
extern bool bufferFull;
#endif // MAIN H
```

c) Ajoutez des déclarations de main.h aux endroits requis:

```
- main.c:
    #include "mcc_generated_files/mcc.h"
    #include "main.h"
- adcl.c:
    #include "adcl.h"
    #include "../main.h"
```

d) Ajoutez le code en gras à la fonction ADC 1 (void) dans le fichier adc1.c:

```
void ISR( ADC VECTOR, IPL1AUTO) ADC 1(void)
   static int n = 0;
   // Load ADC sample into input buffer, scale from [-512,511]
   // to [0,PR2] and write to output buffer
   inbuffer[n] = ADC1BUF0;
   outbuffer[n] = (inbuffer[n] + 512) * PR2 >> 10;
   // If buffer full, reset counter, flag reset to main program
   if (n++ == BUFSIZ) {
       n = 0;
       bufferFull = true;
   }
   // Write output sample to the PWM
   OC1 PWMPulseWidthSet(outbuffer[n]);
   // clear ADC interrupt flag
   IFSOCLR= 1 << IFSO AD1IF POSITION;</pre>
}
```

e) Dans le fichier *main.c*, ajoutez les déclarations suivantes avant la fonction *main()*:

```
int32_t inbuffer[BUFSIZ], outbuffer[BUFSIZ];
bool bufferFull = false;
```

f) Dans le fichier *main.c*, remplacez le contenu de la fonction *main()*:

```
int main(void)
{
    // initialize the device
    SYSTEM_Initialize();
    BMXCONbits.BMXWSDRM = 0;
    CHECONbits.PFFMWS = 3;
    CHECONbits.PREFEN = 2;
    TMR2_Start();
    TMR3_Start();
    while (1)
    {
        if (bufferFull) {
            bufferFull = false;
        }
    }
    return -1;
}
```

- g) Compilez le projet dans MPLABX, assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreurs.
- h) Branchez le module de conditionnement de signal d'entrée fourni au connecteur PmodA et une source audio au connecteur 3.5 mm du module, par exemple depuis votre ordinateur avec le *Online Tone Generator* en ligne (lien sur le site web de l'APP).
  - **NB**: Assurez-vous de valider le signal d'entrée avec votre *Analog Discovery 2* selon les instructions dans l'Annexe B Carte MX3 et modules Pmods.
- i) Exécutez votre programme dans MPLABX en mode *Debug*. Avec un *breakpoint* judicieusement placé à la ligne "bufferFull = false;" dans la fonction *main()*, utilisez le plugin DMCI pour visualiser graphiquement le contenu des tableaux *inbuffer* et *outbuffer*:
  - 1. Dans le menu *Tools*, sélectionnez <Embedded><DMCI><DMCI Window> pour faire apparaître la fenêtre DMCI, puis sélectionnez l'onglet *Dynamic Data View*
  - 2. Avec un click-droit sur un des 4 graphique, sélectionnez *Configure Data Source*, puis dans la fenêtre *popup* qui apparait, sélectionnez *Arrays Only* dans le menu déroulant des *Globals Symbols*, puis choisissez *inbuffer* dans le menu déroulant des variables.
  - **NB**: Pour pouvoir configurer DMCI, il faut avoir fait rouler le debugger au moins une fois pour que les variables du programme soient connues par le plugin.
- j) Avec votre programme en exécution continue, branchez le module de conditionnement de signal de sortie fourni au connecteur PmodB. Avec votre *Analog Discovery 2*, monitorez

le signal au test point *Out Filt* pour ajuster l'amplitude de sortie au même niveau que l'entrée avec le potentiomètre du module selon les instructions dans l'Annexe B – Carte MX3 et modules Pmods.

**NB**: pour mesurer un signal de sortie sur le PmodB, le programme doit forcément exécuter en continu sur la carte MX3 afin d'écrire des valeurs dans le PWM, sans être arrêté à un *breakpoint*.


**REMARQUE**: la « distribution » des variables globales (ex : inbuffer, bufferFull) et des symboles (ex : BUFSIZ) via un fichier .h commun (ex : main.h) est un exemple de bonne pratique en programmation qui vous est fortement recommandée. Cette méthode permet au compilateur de travailler pour vous à valider la cohérence des références aux variables globales et d'assurer des définitions uniques pour les symboles partagés à travers tous les fichiers où ceux-ci sont utilisés. Autrement, par exemple, des définitions incohérentes multiples d'un même symbole dans différents fichiers (ex : BUFSIZ=128 dans l'un et BUFSIZ=256 dans l'autre) ne causeront pas d'erreurs de compilation mais causeront des problèmes d'écriture aberrante en mémoire qui se manifesteront seulement au moment de l'exécution et qui sont très difficiles à diagnostiquer.


# 7 Formation à la pratique procédurale 2

# Problème 1 – Filtrage FIR rapide dans le domaine fréquentiel par la méthode *Overlap & save*

- a) Réchauffement...
  - 1) Si un signal est échantillonné dans un domaine, par exemple dans le domaine temporel, qu'est-ce que ça implique pour le domaine transformé, par exemple le domaine fréquentiel?
  - 2) Pourquoi est-ce qu'un spectre défini ou calculé dans un outil numérique comme Python ou Matlab représente-il nécessairement un signal périodique?
  - 3) Qu'est-ce que le théorème de convolution?
  - 4) Quelle est la longueur du signal de sortie y[n] résultant de la convolution dans le domaine temporel entre un signal d'entrée x[n] de longueur 3N et la réponse impulsionnelle d'un filtre h[n] de longueur N?
- b) Pourquoi le calcul de la convolution dans le domaine spectral avec un outil numérique ne donnera-t-il pas le même résultat qu'un calcul dans le domaine temporel?
- c) Expliquez la méthode overlap-and-save.
- d) Selon le livre de référence, à partir de quelle longueur de réponse impulsionnelle le filtrage dans le domaine fréquentiel devient-il plus efficace que le filtrage dans le domaine temporel?

# Problème 2 - Analyse de filtres numériques par la méthode géométrique





La figure ci-dessus montre le module de la réponse en fréquence  $|H(e^{j\overline{\omega}})|$  de deux filtres numériques. Notez bien l'échelle et les unités de l'axe des fréquences. On sait que chacun de ces filtres est d'ordre 3. On sait aussi que le filtre 1 est purement non-récursif et que le filtre 2 est purement récursif. Pour simplifier, on présume que dans un filtre donné, le module des tous les zéros est le même et le module de tous les pôles est le même.

Pour chaque filtre:

- (a) Affichez les positions des pôles & zéros dans le plan complexe et donnez leurs formes mathématiques le plus précisément possible
- (b) Donnez l'équations aux différences, sans valeurs numériques pour les coefficients
- (c) À partir des expressions pour la fonction de transfert, calculez les valeurs numériques des pôles et les zéros (expliquez pourquoi un filtre aura toujours autant de pôles que de zéros et qu'un FIR a des pôles répétés « cachés » à l'origine)
- (d) Donnez l'équations aux différences avec les valeurs numériques des coefficients

### Problème 3 - Transformation bilinéaire

a) Montrez que la transformation bilinéaire, définie ci-dessous, convertit tout point *s* dans le demi-plan gauche du plan complexe en un point *z* à l'intérieur du cercle de rayon unitaire.

$$s = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1}$$

où T est la période d'échantillonnage, i.e. T = 1/Fe.

Quel est l'impact de ce « mapping » sur la stabilité du filtre numérique obtenu ? Commencez par trouver la fonction inverse z(s), comme dans l'équation 6-106 du livre de référence, puis considérez l'expression pour |z| pour  $s = \sigma + j\omega$  avec  $\sigma < 0$  et  $\sigma > 0$ .

#### b) Gauchissement des fréquences

Un filtre analogique passe-bande doit être transformé en un filtre numérique H(z) par la transformation bilinéaire. Ce filtre a les caractéristiques suivantes :

- gain dans la bande passante =  $0 dB \pm 3 dB$
- bande passante allant de  $f_{1p} = 4000 \text{ Hz}$  à  $f_{2p} = 6000 \text{ Hz}$
- gain maximum dans la bande coupée = -60 dB
- bande coupée pour  $f_{Ic}$  < 2000 Hz et  $f_{2c}$  > 8000 Hz
- fréquence d'échantillonnage  $f_e = 32000 \text{ Hz}$

Appliquez le gauchissement des fréquences relatif à la transformation bilinéaire (équation 6-115 dans le livre de référence) pour obtenir les fréquences analogiques  $f_{lp}$ ,  $f_{2p}$ ,  $f_{lc}$  et  $f_{2c}$  qui serviront à définir la fonction de transfert analogique H(s) à laquelle sera appliquée la transformation bilinéaire. Dessinez la réponse en fréquences des deux filtres.

NB : si on appliquait *directement* la transformation bilinéaire à une fonction de transfert H(s) avec les caractéristiques ci-dessus, sois *sans appliquer préalablement le gauchissement des fréquences*, le filtre numérique H(z) obtenu n'aurait pas les bonnes fréquences de coupure.

#### c) Conception d'un filtre IIR par la méthode de la transformation bilinéaire :

La fonction de transfert d'un filtre *Butterworth* analogique passe-bas d'ordre 1 et de fréquence de coupure de 500 Hz est donnée par:

$$H(s) = \frac{1}{1 + s / \omega_c}$$

où  $\omega_c$  est la fréquence de coupure en rads/s. Notez que la fréquence de coupure correspond dans le cas d'un filtre *Butterworth* au point de -3 dB ( $s = j\omega_c$ , gain en *puissance* =  $\frac{1}{2}$ ).

Appliquez la méthode de la transformation bilinéaire en tenant compte du gauchissement des fréquences, avec une fréquence d'échantillonnage de 8000 Hz pour obtenir l'équation à différences du filtre.

- Pourquoi s'assurer d'avoir un coefficient de « 1 » dans le premier terme au dénominateur?
- Où sont les pôles et les zéros de ce filtre ?


#### Problème 4 - FFT radix-2

Sachant que la FFT peut être réalisée par l'algorithme de décimation en fréquences (*decimation-in-frequency*, *DIF*) définit par les équations ci-dessous :

$$X(2k) = \sum_{n=0}^{\left(\frac{N}{2}\right)-1} \left[ x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_{N/2}^{nk}$$
 (B1)

$$X(2k+1) = \sum_{n=0}^{\left(\frac{N}{2}\right)-1} \left[ x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^n W_{N/2}^{nk}$$
 (B2)

Et que ces deux équations sont utilisées comme suit pour réaliser une FFT sur un vecteur de 8 échantillons complexes :



Et sachant que les blocs B1 et B2 représentent la transformée de Fourier discrète (TFD) définie par l'équation :

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi nk/N}$$
 (TFD)

- a) Que représente la variable x(n) de la TFD pour le bloc B1 et le bloc B2 ?
- b) D'où vient l'augmentation de vitesse O(NlogN) de l'algorithme FFT?
- c) Qu'est-ce que l'ordre bit reversed?
- d) Que sont les twiddles factors W?

NB : la figure 4-2 à la page 144 du livre de référence représente une autre forme de l'algorithme FFT, soit la décimation en temps (*decimation-in-time*, *DIT*), qui donne le même résultat que le *DIF*. La seule différence est que l'ordre *bit reversed* est appliqué aux échantillons d'entrée dans le *DIT* au lieu des échantillons spectraux dans le cas de l'algorithme *DIF*.

# 8 Évaluation de la Problématique

 $\hat{A}$  venir...

#### Modalités de l'évaluation de la solution à la problématique par équipe:

- 1) Rapport d'APP (plan de vérification), remis *avant* la validation en laboratoire.
- 2) Validation en laboratoire : présentation de 15 minute.
  - O Avant le début de votre période de validation :
    - Vous devez avoir votre AD2 et votre carte MX3 branchés à votre ordinateur avec une source audio ajustable en entrée, l'environnement MPLAB avec le plugin DMCI et le logiciel WaveForms actifs.
    - Vous devez avoir démarré PyCharm et avoir tous vos scripts prêts à exécuter au besoin.
    - Vous devrez avoir au préalable déposé vos projets Python et MPLAB dans une archive unique .zip par équipe, nommée selon la convention "<CIP1 > <CIP2>.zip", contenant les fichiers suivants :
      - Archive .zip du répertoire complet de votre projet MPLAB
      - Archive .zip de tous vos projets PyCharm
  - La plupart des démonstrations du code C seront visualisées avec le plugin DMCI et pourront être corroborées sur demande dans WaveForms avec votre AD2.
  - Vous serez questionné(e)s sur les différents sujets de la grille et devrez montrer les graphiques demandés en appui à vos réponses (attention de bien respecter les consignes de présentation des graphiques indiquées au bas de la grille).
  - O Vous devrez montrer les graphiques demandés par le tuteur directement dans les logiciels appropriés (MPLAB/DCMI, PyCharm). Cependant, si votre code n'est pas fonctionnel, vous pourrez montrer des planches (slides) PowerPoint qui expliquent ce que vous auriez normalement obtenu comme résultat, afin de récolter une partie des points.

# 9 Mots clefs suggérés pour le schéma de concept au tutorat 2

Éléments suggérés du schéma de concept :

- Séquence logique qui relie l'équation aux différences avec la transformée en z et les usages des puissances négatives et positives.
- Séquence logique qui relie la conception d'un filtre IIR en partant d'un représentation algébrique analogique avec la représentation finale du filtre en forme Direct II.

#### Mots clefs à discuter :

- Équations à différence
- Filtres FIR et IIR
- Réponse impulsionnelle
- Convolution, définition et lien avec les équations à différences
- Fonction de transfert harmonique, calcul à partir de l'équation à différences
- Transformée en z, usage de la définition versus usage de la propriété de décalage
- Usage des puissances de z positives et négatives
- Pôles et zéros, conséquences du positionnement, calcul de la fonction de transfert
- Réponse en fréquence
- Transformée de Fourier à partir de la Tz
- Conditions pour la périodicité dans le domaine temporel ou fréquentiel
- Lien entre la convolution et la réponse impulsionnelle
- Différentes informations et usages des représentations temporelles (h) et fréquentielles (H) d'un filtre
- Calcul la réponse d'un filtre en régime permanent en connaissant sa fonction de transfert harmonique
- Lien entre la transformation de Fourier discrète (TFD) et la FFT
- Twiddle factor
- Notation Q, raison d'être, méthode de conversion
- Représentations Directe I et II, biquad, filtres en cascade
- Théorème de convolution
- FFT<sup>-1</sup> par FFT
- Gauchissement des fréquences
- Transformation bilinéaire