

# Résumé de LEPL1106

compilation du 4 mars 2023

Thomas Debelle

# Table des matières

Ι	Signaux								
1	Les	Les signaux 4							
	1.1	Définition	4						
	1.2	Signaux élémentaires	4						
		1.2.1 Signaux exponentiels	4						
		1.2.2 Signaux sinusoïdales	4						
		1.2.3 Signaux amortis	5						
		1.2.4 L'impulsion (temps discret)	5						
		1.2.5 L'échelon (temps discret)	5						
		1.2.6 L'impulsion (temps continu)	5						
2	Fou	rior	7						
_	2.1	La représentation de Fourier	7						
	4.1	2.1.1 Signaux continus	7						
		2.1.2 Signaux discrets	9						
	2.2	La transformée de Fourier	9						
	2.2	2.2.1 Calcul de la transformée	9						
			9 10						
		2.2.2 Calcul discret	10						
	~								
II	$\mathbf{S}_{2}$	rstèmes	11						
3	Syst	ème LIT	12						
	3.1	LIT	12						
	3.2	Opération sur les signaux	12						
	3.3	Convolution (temps discret)	13						
		3.3.1 Propriétés	13						
	3.4	Convolution (temps continu)	13						
		3.4.1 Propriétés	14						
	3.5	Réponse impulsionnelle	14						
	3.6	Type de système	14						
	3.7	Modélisation et représentation des systèmes	14						
		3.7.1 Inconvénient	14						
		3.7.2 Représentation	14						
		3.7.3 Équation différentielle entrée-sortie	15						
		3.7.4 Schéma Bloc	16						
		3.7.5 Représentation d'état	17						
		3.7.6 Passage de représentation	17						

# Préface

Bonjour à toi!

Cette synthèse recueille toutes les informations importantes données au cours, pendant les séances de tp et est améliorée grâce au note du Syllabus. Elle ne remplace pas le cours donc écoutez bien les conseils et potentielles astuces que les professeurs peuvent vous donner. Notre synthèse est plus une aide qui, on l'espère, vous sera à toutes et tous utile.

Elle a été réalisée par toutes les personnes que tu vois mentionnées. Si jamais cette synthèse a une faute, manque de précision, typo ou n'est pas à jour par rapport à la matière actuelle ou bien que tu veux simplement contribuer en y apportant tes connaissances? Rien de plus simple! Améliore la en te rendant ici où tu trouveras toutes les infos pour mettre ce document à jour. (en plus tu auras ton nom en gros ici et sur la page du github)

Nous espérons que cette synthèse te sera utile d'une quelconque manière! Bonne lecture et bonne étude.

# Première partie Signaux

# Chapitre 1

# Les signaux

#### 1.1 **Définition**

### Définition

Un signal est une fonction de une ou plusieurs variables (continues ou discrètes) qui correspondent à de l'information ou a un phénomène physique.

### Continues ou discrets?

Un signal est dit continu si il est définit sur un espace de temps continu. On note ce signal x(t). Et il est dit discret si il est définit sur un espace discret de temps. On note ce signal x[t].

## Manipulation des signaux

Pour le cas discrets ou continu, nous pouvons réaliser les opérations suivantes.

- Combinaison linéaire  $\rightarrow \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)$
- Multiplication  $\rightarrow x_1[t]x_2[t]$
- Dilatation  $\to x[n/a], a > \mathbb{R}$
- Translation  $\to x(t-t_0), t_0 \in \mathbb{R}$
- Renversement  $\rightarrow x(-t)$
- Différentiation (que pour le cas continu)  $\rightarrow \frac{d^n x(t)}{dt^n}$  Intégration (que pour le cas continu)  $\rightarrow \int x(t)dt$

### 1.2 Signaux élémentaires

#### 1.2.1Signaux exponentiels

Pour les signaux continus nous avons :

$$x(t) = Be^{at} (1.1)$$

Et pour les signaux discrets nous avons :

$$x[n] = Br^n \to 0 < r < 1 \tag{1.2}$$

### 1.2.2Signaux sinusoïdales

Pour les signaux continus nous avons:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi) \tag{1.3}$$

Et pour les signaux discrets nous avons :

$$x[n] = A\cos(\Omega n + \Phi) \tag{1.4}$$

Il a une période de  $\Omega N = 2\pi m$ 

## 1.2.3 Signaux amortis

Pour les signaux continus et avec  $\alpha > 0$ :

$$x(t) = Ae^{-\alpha t}\cos(\omega t + \phi) \tag{1.5}$$

Et pour les signaux discrets:

$$x[n] = Br^n cos(\Omega n + \Phi) \tag{1.6}$$

# 1.2.4 L'impulsion (temps discret)

Comme son nom l'indique, ce signal se représente sous la forme d'une impulsion. Par sa définition, cela nous force a avoir un signal discret!

$$\begin{cases} \delta[n] = 1 \to n = 0\\ \delta[n] = 0 \to \forall n \notin 0 \end{cases}$$
(1.7)

On peut réaliser des impulsions décaler en écrivant  $\delta[n-x]$  avec x représentant la valeur du décalage.

# 1.2.5 L'échelon (temps discret)

Ce type de signal élémentaire est encore plus trivial puisqu'il se résume à :

$$\begin{cases} 1 \to n \ge 0 \\ 0 \to n < 0 \end{cases} \tag{1.8}$$

On peut aussi voir l'échelon comme une somme infinie d'impulsion comme  $\sum_{k>0}^{\infty} \delta[n-k]$ .

# 1.2.6 L'impulsion (temps continu)

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 \text{ si } t \neq 0\\ \delta(0) = (+\infty)\\ \int_{-a}^{a} \delta(s)ds = 1 \to \forall a > 0 \end{cases}$$
 (1.9)

A noter que la dernière ligne nous crée une propriété bien spécifique. En effet, la valeur de l'impulsion est limité par les bornes a puisqu'on impose une intégrale égale à 1.

## Lien entre impulsion et échelon

 $\delta(t)=u'(t)$  donc l'impulsion est une sorte de dérivé de l'échelon, ceci nous permet également d'obtenir cette formule :

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(s)\delta(s)ds = x(0)$$
(1.10)

On prouve cela de manière peu rigoureuse en remarquant que : pour  $s \neq 0$ , on a  $\delta(s) = 0$  donc  $x(s)\delta(s) = 0 = x(0)\delta(s)$  finalement on a :

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(s)\delta(s)ds = \int_{-\infty}^{\infty} x(0)\delta(s)ds = x(0)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(s)ds = x(0)$$
(1.11)

# Décomposition en impulsions

On peut décomposer tout signal en impulsion comme ci-dessous :

$$\begin{cases} \text{temps discret } \Rightarrow x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \\ \text{temps continu } \Rightarrow x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(s)\delta(t-s)ds \end{cases}$$
 (1.12)

# Chapitre 2

# **Fourier**

# 2.1 La représentation de Fourier

# 2.1.1 Signaux continus

### Stocker un signal efficacement

Un signal est composé de sinus et de cosinus à des amplitudes, phases et fréquences différentes. La manière la plus efficace pour stocker un signal est d'avoir pour chaque fréquence multiple de la fréquence de base  $\omega_0$  son amplitude. (on verra que en effet, on peut faire cette supposition que chaque fréquence sont des multiples de fréquences) Cela ressemble donc à ça :

$$x(t) = \frac{1}{2}cos(1\omega_0 t) + \frac{1}{2}sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{2}sin(3\omega_0 t) + \frac{4}{5}cos(4\omega_0 t)$$
 (2.1)

$$cos = \left[1, \frac{1}{2}, 0, \frac{4}{5}\right] \tag{2.2}$$

$$sin = [0, 2, \frac{1}{2}]$$
 (2.3)

### Périodicité

On sait que x(t) est périodique et d'énergie finie. (Périodicité de  $\omega_0 = \frac{1}{T_0}$ ) On peut décomposer notre signal en **Série de Fourier** trigonométrique :

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} \left( 2a_k \cos(k\omega_0 t) + 2b_k \sin(k\omega_0 t) \right)$$

$$(2.4)$$

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt \tag{2.5}$$

$$b_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt \tag{2.6}$$

De plus, on peut toujours décomposer un signal  $p\'{e}riodique$  en une partie **impaire** et **paire**. (en Fourier, il suffit de prendre la partie cos donc paire et sin donc impaire)

Chose importante à remarquer, on va souvent tracer des graphes avec un axe y de type 2a[n]. Ce 2 est un des prémices de Fourier complexe.

### Signaux carrés

Un signal carré est exprimé comme ci-dessous avec une période de  $2\pi$  :

$$x(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \le t < \pi \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$
 (2.7)

Si on fait la série de Fourier, on peut se rendre compte que ce signal est composé d'une infinité de sinus de tel sorte que :

$$x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} \sin((2n+1)t)$$
 (2.8)

### Fourier Complexes

On voit que cette série est bien plus simple et est une révolution pour calculer Fourier :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$$
 (2.9)

$$X_{k} = \frac{1}{T_{0}} \int_{0}^{T_{0}} x(t)e^{-jk\omega_{0}t}dt$$
 (2.10)

Donc on prend le conjugué pour calculer  $X_k$ . C'est ici que le coefficient 2 fait du sens, on se rappelle les formules d'Euler.

$$cos(t) = \frac{e^{jt} + e^{-jt}}{2}$$
  $sin(t) = \frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j}$  (2.11)

Donc le lien avec la série en Réelle est :  $X_0 = a_0$ ,  $X_k = X_{-k}^* = a_k - jb_k$ . On trouve cela en injectant dans l'équation 2.10 la formule d'Euler.

### Représentation de Fourier

Pour faire la représentation de Fourier, on va commencer par prendre l'équation 2.1 et la transformer :

$$x(t) = 2(\frac{1}{2}cos(1\omega_0 t) + \frac{1}{4}cos(2\omega_0 t) + \frac{4}{10}cos(4\omega_0 t)) + 2(1sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{4}sin(3\omega_0 t))$$
 (2.12)

Ensuite on injecte la formule d'Euler dans l'équation 2.12 ce qui donne :

$$x(t) = \frac{4}{10}e^{-4j\omega_0 t} + \frac{i}{4}e^{-3j\omega_0 t} + (\frac{1}{4} + j)e^{-2j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t} + \frac{1}{10}e^{4j\omega_0 t} + (\frac{1}{4} - j)e^{2j\omega_0 t} - \frac{i}{4}e^{3j\omega_0 t} + \frac{4}{10}e^{4j\omega_0 t}$$

$$Re(X[n])$$

$$\downarrow 0$$

Notre signal x(t) est bien défini de manière unique via ses coefficients!

### Base orthogonale

Les exponentielles complexes de Fourier sont orthogonales dans l'espace de Hilbert  $\mathcal{H}_T$  équipé avec le produit scalaire :

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) y^*(t) dt$$
 (2.13)

$$\{e^{jk\omega_0 t}\}, k \in \mathbb{Z} \to \text{ est } \perp$$
 (2.14)

# 2.1.2 Signaux discrets

La périodicité d'un signal change puisqu'on ne peut avoir que des valeurs  $\mathbb{N}$ . En effet, on dit qu'un signal est de période  $\mathbb{N}$  si x[n+N]=x[n]. De plus,  $\mathbb{N}$  est en [rad] et pas  $[\frac{rad}{s}]$  car la pulsation fondamentale est  $\Omega_0=\frac{2\pi}{N}$ 

### Calcul de la série de Fourier

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{jk\Omega_0 n}$$
 (2.15)

$$X[k] = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] e^{-jk\Omega_0 m}$$
(2.16)

On a seulement besoin de N coefficient grâce à la **périodicité**. En effet,  $e^{j(N+k)\Omega_0 n} = e^{jk\Omega_0 n}$ 

# 2.2 La transformée de Fourier

Cela s'applique sur les signaux non-périodiques et continus. Il faut donc voir le signal comme ayant un  $\omega=0=\frac{1}{T_0}=\frac{1}{\infty}$  et y appliquer la série de Fourier!

# 2.2.1 Calcul de la transformée

On dit que le spectre  $X(j\omega)$  du signal x(t) est sa transformée de Fourier.

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
 (2.17)

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$
 (2.18)

On appelle l'équation 2.18, la transformée de Fourier inverse.

Pour arriver à ce résultat, nous avons réalisés quelques modifications à la série de Fourier :

$$\omega_k = k\omega_0 = \frac{2\pi k}{T_0} \Rightarrow \omega_{k+1} - \omega k = \Delta \omega = \frac{2\pi}{T_0}$$
(2.19)

$$\int_0^T \approx \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \qquad \text{Pour "couvrir" tout le domaine}$$
 (2.20)

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} X_k e^{j\omega_0 kt} \tag{2.21}$$

$$= \sum_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \right\} e^{jk\omega_0 t}$$
 (2.22)

$$= \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad e^{jk\omega_0 t} \Delta\omega$$
 (2.23)

On remarque qu'on a 2 parties intéressantes dans l'équation 2.23. On a une partie qui évolue dans le temps, c'est notre signal continu, c'est notre spectre. L'autre partie dépend de la fréquence et c'est la reconstruction du signal.

La transformée de 
$$x(t)=e^{-2|t|}$$
 est  $X(j\omega)=rac{4}{4+\omega^2}.$ 




Figure 2.1 - a gauche, un signal pair — a droite, le spectre

# 2.2.2 Calcul discret

On a un signal x[n] qui s'exprime de manière unique selon ses fréquences :

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\omega$$
 (2.24)

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]e^{-j\Omega m}$$
(2.25)

L'équation donne la transformée de Fourier.

# Deuxième partie Systèmes

# Chapitre 3

# Système LIT

Un système est une entité qui prend un ou plusieurs signaux en entrée et produit de nouveaux signaux en sortie.

Exemple :  $H\{x[n]\} = x[n] + x[n-1]$ . Un système est par exemple : une radio, une caméra, une voiture, ...

# 3.1 LIT

Un système Linéaire et Indépendant du Temps ou  ${\bf LIT}$  est, comme son nom l'indique, linéaire donc :

$$\mathcal{H}\{a_1x_1 + \dots + a_Nx_N\} = a_1\mathcal{H}\{x_1\} + \dots + a_N\mathcal{H}\{x_N\}$$
(3.1)

Et un système est invariant temporelle donc :

$$\begin{cases} \mathcal{H} \text{ est invariant si } \forall t_0 \in \mathbb{N} \\ \mathcal{H}\{x\}[n] = y[n] \Rightarrow \mathcal{H}\{x[n-n_0]\} = y[n-n_0] \end{cases}$$
 (3.2)

On remarque qu'on peut ré-écrire tous signaux via une somme d'impulsions. De plus, si  $\mathcal H$  est linéaire alors :

$$\mathcal{H}\{x\} = \mathcal{H}\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]\right\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\mathcal{H}\{\delta[n-k]\}$$
(3.3)

Si  $\mathcal{H}$  est invariant au temps et qu'on pose  $h := \mathcal{H}\{\delta\}$ 

$$\mathcal{H}\{\delta[n-k]\} = \mathcal{H}\{\delta\}[n-k] = h[n-k] \tag{3.4}$$

$$\mathcal{H}\{x\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] =: x * h$$
(3.5)

A noter que "\*" fais référence à la convolution, sujet abordé à la section 3.3.

Il est important de noter que toutes ces propriétés et caractéristiques des systèmes LIT en **temps** discret sont également valables et ont un équivalent en **temps continu**.

# 3.2 Opération sur les signaux

Voici un tableau résumant les différentes opérations possibles sur les signaux :

	Temps discret	Temps continu
Combinaison linéaire	$\alpha_1 x_1[n] + \alpha_2 x_2[n]$	$\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)$
Multiplication	$x_1[n]x_2[n]$	$x_1(t)x_2(t)$
Différentiation		$d^n x(t)/dt^n$
Intégration		$\int_{-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$
Convolution	$x_1[n] * x_2[n]$	$x_1(t) * x_2(t)$
Dilatation	x[n/a] (arrondi $n/a$ )	x(t/a)a > 0
Translation	$x[n-n_0], n_0 \in \mathbb{Z}$	$x(t-t_0), t_0 \in \mathbb{R}$
Renversement	x[-n]	x(-t)

Une chose importante à voir dans ces formules est que x est un signal, x[k] la valeur de ce signal en k et on a  $\mathcal{H}$  qui est un système prenant et donnant des signaux.

# 3.3 Convolution (temps discret)

La convolution est un nouvel opérateur qui nous sera très utile. Son signe est "\*" et la formule qui définit cette opération est :

$$f[n] * g[n] := \sum_{k=-\infty}^{\infty} f[k]g[n-k]$$
 (3.6)

La méthode pour trouver le résultat d'une convolution de manière graphique est :

- 1. Il faut "renverser" une des fonctions. C'est-à-dire faire  $f[n] \to f[-n]$ .
- 2. On décale une des fonctions le plus à droite. (on prend le  $k_0$  où après, tous les résultats de f[k]g[n-k] valent 0)
- 3. Puis multiplier chaque point entre eux et les sommer.
- 4. On met le résultat sur un graphe au point k.
- 5. On décale notre fonction d'un point vers la gauche et on répète le processus.

Pour trouver de manière calculatoire, on applique simplement la formule 3.6.

### 3.3.1 Propriétés

Commutativité	(f * g)[n] = (g * f)[n]
Associativité	(f * (g * h))[n] = ((f * g) * h)[n]
Distributivité	(f*(g+h))[n] = (f*g+f*h)[n]

On également ces propriétés :

# 3.4 Convolution (temps continu)

Si on a 2  $signaux \ f(t)$  et g(t) leur convolution est donnée par (ressemble très fort à 3.3) :

$$f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t-\tau)d\tau$$
(3.7)

Pour calculer de manière graphique il faut suivre ces étapes :

- 1. Il faut "renverser" une des fonctions. C'est-à-dire faire  $f(t) \to f(-t)$ .
- 2. On décale une des fonctions le plus à droite. (on prend le  $\tau_0$  où après, tous les résultats de  $f(t)g(t-\tau_0)$  valent 0)

- 3. Puis multiplier chaque point entre eux et on les intègre. (on prend la surface sous la courbe).
- 4. On met le résultat sur un graphe au pont  $\tau$ .
- 5. On décale notre fonction d'une distance (pas trop loin mais pas trop proche pour ainsi avoir une nuée de points) vers la gauche et on répète le processus.

En somme, nous avons une méthode très proche du temps discret si ce n'est l'utilisation d'intégrale allant de  $-\infty$  à  $\infty$ .

# 3.4.1 Propriétés

On retrouve les mêmes propriétés que en temps discret.

Commutativité	(f * g)(t) = (g * f)(t)
Associativité	(f * (g * h))(t) = ((f * g) * h)(t)
Distributivité	(f * (g+h))(t) = (f * g + f * h)(t)

On également ces propriétés :

$$\begin{array}{c|c} \underline{\text{\'e}} \text{\'e} \text{\'e} \text{ment neutre} & f(t) * \delta(t) = f(t) \\ \hline \\ \underline{\text{D\'e}} \text{calage} & f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0), n_0 \in \mathbb{R} \\ \end{array}$$

# 3.5 Réponse impulsionnelle

La réponse impulsionnelle d'un système LIT  $\mathcal{H}$  est la réaction du système à une impulsion d'entrée  $(\delta[0])$  on le note h.

Pour **tout** système *LIT*, le signal de sortie est le résultat de la convolution entre *le signal d'entrée* et *la réponse impulsionnelle*.

$$y[n] = x[n] * h[n] \tag{3.8}$$

$$y(t) = y(t) * h(t) \tag{3.9}$$

# 3.6 Type de système

Système sans mémoire	Si la sortie du système à un temps donné
	ne dépend que de l'entrée à <b>cet instant</b> .
Système causal	Le système <b>ne dépend pas</b> de ce qui se passe dans le futur
Système stable ou (BIBO)	Entrée bornée donne une sortie bornée
Système inversible	On sait retrouver l'entrée en ayant la sortie.

# 3.7 Modélisation et représentation des systèmes

Comme vu précédemment, la réponse impulsionnelle est le résultat du système étant perturbé par une impulsion.

### 3.7.1 Inconvénient

- 1. Fonction de taille infinie et représentation donc peu simple.
- $2. \ \,$  La modélisation d'un système ne mène généralement pas à une réponse impulsionnelle.
- 3. On doit connaître l'entrée depuis  $-\infty$ .

## 3.7.2 Représentation

Il existe 3 grandes façons de représenter un système. Tout d'abord la méthode équation différentielle d'entrée-sortie. Pour la suite des exemples, j'utiliserai un circuit RLC comme montré cicontre.

équation différentielle d'entrée-sortie est une somme des dérivées comme montré dans l'équation 3.10. C'est plutôt facile de trouver les équations mais on fait face à un problème, l'opération dérivée n'existe pas dans le monde réelle, il faut un opérateur intégrateur.

 $u = V_{in}$  R  $V = V_{o}$ 

Ensuite, nous avons la repr'esentation d'état qui utilise des matrices pour former les équations différentielles comme nous voyons à l'équation 3.11

Figure 3.1 - Circuit RLC

La dernière représentation type est le *schéma bloc* qui est visuel et qui utilise lui des blocs intégrateurs au lieu de dérivé comme montré à la figure 3.2.

$$\ddot{y} + \frac{1}{CR}\dot{y} + \frac{1}{LC}y = \frac{1}{CR}\dot{u}$$
 (3.10)

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} V_0 \\ I_L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/RC & -1/C \\ 1/L & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_0 \\ I_L \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/RC \\ 0 \end{pmatrix} u \tag{3.11}$$




FIGURE 3.2 – Repésentation bloc du système à la figure 3.1

# 3.7.3 Équation différentielle entrée-sortie

La forme générale de ces équations est de ce type :

$$\sum_{k=0}^{N} a_k (\frac{d^k}{dt^k}) y(t) = \sum_{k=0}^{M} b_k (\frac{d^k}{dt^k}) u(t)$$
(3.12)

Quelque chose à bien remarquer est que ces équations ne modélise qu'une partie d'un système LIT. Par exemple, on ne peut pas représenter un délai ce qui également rare dans la réalité.

Une chose à remarquer est que l'opérateur dérivé peut se "démultiplier" et possède une associativité et commutativité. Ainsi, on peut avoir une représentation dite "polynomiale" comme ci-dessus qui est une autre écriture de l'équation 3.12.

$$p(\frac{d}{dt})y(t) = q(\frac{d}{dt})u(t) \tag{3.13}$$

Puis après, pour résoudre ce genre d'équation, on utilise des méthodes classiques vu au cours d'Analyse donc, solution homogène et particulière ...

### Réponse libre et forcée

Une réponse *libre* est la solution de l'équation homogène, donc quand u(t) = 0 à l'équation 3.13 et on garde les **mêmes conditions initiales**. En somme c'est la représentation de l'impact des CI.

Une réponse forcée est l'équation 3.13 mais avec les conditions initiales nulles. Donc on s'intéresse à l'impact de l'entrée sans les conditions initiales. La somme de la réponse libre et forcée nous donne la réponse générale.

### Stabilité

On peut avoir une intuition sur la stabilité de notre système en posant  $y_H(t)$  qui équivaut à :

$$y_H(t) = \sum_i \alpha_i e^{r_i t} \rightarrow r_i$$
 correspond aux racines de p(z) de 3.13 (3.14)

Si la partie réelle de  $r_i < 0 \forall i$  alors on a une exponentielle décroissante donc **stable**. On appelle ce genre de système BIBO stable ou Bounded Input Bounded Output.

En revanche, si  $r_i > 0 \exists i$  donc on a au moins une exponentielle croissante créant une instabilité.

Si  $r_i = 0 \exists i$  on dit qu'on a une stabilité marginale ou instabilité. Cela dépendera de la **multiplicité** et de  $te^{r_i t}$ .

### Linéarité de l'entrée

Avec cette représentation polynomiale, on peut facilement voir qu'on a une linéarité de l'entrée nous permettant de simplifier différent calcul.

### Avantages et Inconvénients

2 représentations qui sont 3.12 et 3.13. Les avantages :

- Représentation compacte.
- Conditions initiales claires.
- Facile de la transformer dans d'autres représentations.

Les désavantages :

— On peut perdre la représentation physique.

## 3.7.4 Schéma Bloc

Comme son nom l'indique, le schéma bloc utilise des "blocs" pour représenter notre système. Ci-dessus on peut voir les composants de base composant ce type de schéma



FIGURE 3.3 – Liste reprenant les blocs de base

Dans le cadre des systèmes LIT, on se restreint souvent à l'addition, multiplication et intégration. On ne réalise que des opérations lin'eaires.

## Avantages et Inconvénients

Les avantages:

- Représentation très intuitive.
- Proche de l'implémentation réelle du système.
- On peut plus facilement réfléchir sur le design de notre système.
- Très modulaire.

Les désavantages :

— Lien moins clair avec la solution.

De plus, on peut voir comme un avantage ou inconvénient le fait de pouvoir voir l'évolution des signaux entre chaque bloc plutôt qu'une sorte de boite noire "entrée-sortie". De plus, on peut réaliser de bien des manières des circuits.

## 3.7.5 Représentation d'état

Dans ce type de représenation, on a état x qui est un vecteur comportant toutes les infos internes de notre système. On entrée u qui est un signal extérieur affectant le système. Finalement on a une sortie y qui est un signal qu'on peut accéder depuis l'extérieur.

$$\begin{cases} \text{évolution} : \frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ \text{sortie} : Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$
(3.15)

### Solution

La solution homogène de  $e^{\lambda_i t}$  avec  $\lambda_i$  étant les valeurs propres de l'équation. Si la partie réelle des racines est négative pour tout  $\lambda_i$ .

### État non-unique

Avec cette représentation, on peut facilement modifier les vecteurs et signaux pour rendre les équations plus simples. Cela n'a aucun impacte et rend les équations plus logiques pour un certain sens "réel".

$$\begin{cases} z = Tx \Rightarrow \frac{d}{dt}z = T\frac{d}{dt}x = TAT^{-1}z(t) + TBu(t) \\ y = Cx(t) + Bu(t) = CT^{-1}z(t) + Du(t) \end{cases}$$
(3.16)

Si la matrice A est diagonalisable, on peut réaliser un **découplage** et obtenir ainsi un mode dit  $d\acute{e}coupl\acute{e}$ . On peut également faire des blocs de Jordan pour diagonaliser le tout :

$$\frac{d}{dt}z_i = \lambda_i z_i + \tilde{B}_i u \tag{3.17}$$

## 3.7.6 Passage de représentation

## 3.7.7 Temps discret

Pour passer du temps continu au temps discret, il faut transformer  $\frac{d}{dt}$  en l'opérateur de  $d\acute{e}calage$  D :

$$Dx[n] = x[n-1] \tag{3.18}$$

Ce qui nous permet d'établir l'équation de différence

$$\begin{cases} \sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k u[n-k] \\ p(D)y = q(D)u \end{cases}$$
 (3.19)

Ce qui nous donne pour solution homogène :

$$y_H[N] = \sum_i c_i r_i^n \tag{3.20}$$

On a une décroissance donc stabilité si  $|r_i| < 1$  et une croissance si  $|r_i| > 1$ 

De plus, on remplace le bloc intégrateur du temps discret en bloc  $D^{-1}$ . La ré-écriture de l'équation 3.16 en temps discret :

$$\begin{cases} x[n+1] = Ax[n] + Bu[n] \\ y[n] = Cx[n] + Du[n] \end{cases}$$

$$(3.21)$$

On approxime un système en temps continu en temps discret ssi :

$$A_d \approx A_c \Delta t \text{ si } \Delta t \text{ petit}$$
 (3.22)

## 3.7.8 Résumé

- 1. Réponse impulsionnelle, universelle mais peu maniable  $\Rightarrow$  On voit que l'entrée et sortie et **Pas de CI**
- 2. Équation différentielle entrée-sortie ⇒ On voit que l'entrée et sortie et on a des CI
- 3. Représentation d'état (matrice)  $\Rightarrow$  On voit l'intérieur et on a des CI
- 4. Schéma Bloc (très concret)  $\Rightarrow$  On voit l'intérieur et on a des CI

## 3.7.9 Existence des systèmes LIT

Une forme usuelle des systèmes LIT dans la vraie vie est de type  $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$ .

Invariance temporelle : tout système fait face à l'usure mais on estime que sur la période d'observation, l'usure est minime et peut être ignorée.

Linéarité : aucun système n'est pas linéaire. Cela peut être dû à des *imperfections* ou si on augmente énormément l'entrée ce qui change le comportement du système.