PC基础硬件

2023年11月26日 22:38

主板结构划分:

IO接口区域

一般位于左上角,包含网线、usb等接口

CPU区域:一般位于中间偏上部分,主要用于安装CPU、安装散热并为CPU供电

СРИ四周的供电区域,圆柱体为电容。立方体为电感,类似小芯片的为MOS管,电感和MOS管基本是一比一的数量,每一组称为一相,负责将输入的电压转 化为CPU工作的电压

内存区域:一般位于右上角

DDR5和DDR4的插槽互不兼容,需认清主板的后缀(一般有D4或D5标识)

拓展区域:一般位于下方

有多种接口,如M.2、PCIE接口等

南桥: 一般位于右下角,即本主板的芯片组区域 南桥芯片组负责连通非与CPU直连的接口

针脚: 位于主板四周

针脚也叫跳线,可连接其它接口以及扩展出更多的接口,如耳机跳线、RGB跳线、散热风扇跳线等

主板规格划分:

EATX:超大号版型 ATX:标准版型 MATX:中号版型 ITX:小号版型

内存: 其它条件一定时, 频率越高, 延迟越低

SPD信息:用于开机内存自检的信息,让主板了解到内存信息,以此给出合理的内存工作参数,存储在内存PCB上的EEPROM中

XMP(Extreme Memory Profile):是SPD技术的延伸,在Intel平台直接叫XMP,在AMD平台也被叫做A-XMP、DOCP等

是厂家已经测试完的内存可以跑的一套高频(超频)预设,包含了电压、频率、时序等多项参数,和SPD一起存储在EEPROM中,开机自检时可以被主板读取,但为了稳定性往往不会启用,而是需要在bios里手动打开XMP

XMP1和XMP2:往往在预设里也有多个选项,一般来说1和2并没有绝对的好坏,需要根据情况选用

一般主板支持双通道,相比单通道,可以插上两根内存条,将数据拆分并分别存在两根内存中,类似于多体存储器,且有两条道路通往内存,这样就可以获得内存带宽翻倍的效果

一般四槽主板,1、2槽是一个内存通道,3、4槽是一个内存通道

内存通道数量由内存控制器决定,和内存槽数量无关。此外,最大支持内存大小也是由内存控制器决定的,内存控制器一般在主板上,也有将其集成在手机soc的

不对称双通道:可以使用两根不同容量的内存条组双通道,此时容量小的内存,全部容量都是双通道,而容量大的内存中,多出的那一部分容量实际是单通道的 速度

但一般不推荐使用不对称双通道,因为系统并不知道双通道是哪一部分

内存时序: 时序用来表示延迟, 越低表示延迟越小

CL xx-xx-xx

同内存频率, 时序越低

内存的频率分频机制:

1、内存的频率=Ratio倍数 x 基础频率 x 参考系数

基础频率:一般为100MHz,只有高端主板(如Intel Z系列主板)才支持调整基频

参考系数:是一种异步工作的技术,有1.0和1.33两种,带K的CPU可自由切换,非K处理器只支持1.33

Ratio倍数: 类似CPU的倍频,必须为整数,内存频率可以是整个基础频率的整数倍而不影响其他元件的工作。它由内存控制器的体质决定

2、内存工作频率收到内存控制器工作频率的制约,根据两者频率的比值可划分为以下两个模式:

Gear1模式:内存控制器频率和内存工作频率为1:1,两者同步工作,内存延迟低,效能最大化

Gear2模式:内存控制器频率和内存工作频率为1:2,可减轻内存控制器的压力,让内存达到更高的频率

当从Gear1切换到Gear2时,延迟可能有一个突然的上升,然后随着频率的上升,延迟才缓慢开始下降

3、当内存频率比较低时(一般是3600MHz以下),无需分频,而当使用高频内存时,则需要分频才能让内存跑到较高的频率

例如11代酷睿CPU,它的内存控制器体质一般支持Ratio=27~30,板厂采取保守策略就是27顶天,在Gear1模式下最高内存频率=27*100*1.33=3600MHz,要使用更高频率的内存条就需要切换到Gear2模式,但是由于不带K的CPU无法调参考系数,非z系列主板无法动基础频率,且Ratio必须为整数,所以有些频率在Gear2下不一定能支持,具体看配置

- 4、内存分频的影响:显然Gear2模式能提高主机支持的内存频率上限,可以利用更高频率的内存带来更大带宽。但是虽然内存频率越高延迟越低,但分频的存在仍然会让内存的延迟增大(高频率的内存在通信时需要等待内存控制器)
- 5、Gear2的分频和锐龙的分频不相同,后者分频后会伴随着IF总线的频率变动,从而影响整个CPU的性能,但Gear2模式仅影响内存控制器和内存性能

内存种类:

内存是RAM的一种,更准确的说是RAM->DRAM->SDRAM(同步动态随机存取存储器),目前主要有三种:

DDR(Double Data Rate,双倍速率SDRAM):主要面向PC端

双倍指的是数据速率是总线时钟频率的两倍

LPDDR(Low Power Double Data Rate, 低功耗双倍速率SDRAM): 主要面向移动端

为了压低功耗,LPDDR系列位于片上,不仅降低了工作电压,且主要提高预读取位数等来提升性能,因此功耗小、频率高、带宽较大,但延迟比DDR高不少。另外LPDDR单条内存位宽没有DDR高,现在DDR已经原生64bit位宽了,但LPDDR仍然是32bit位宽

GDDR(Graphics DDR SDRAM,图形用双倍速率SDRAM): 主要作为显存使用,主要强化了带宽,但是增大了延迟 GDDR是基于DDR技术的,但并不是GDDR5就是使用DDR5的技术,而是DDR3的技术,GDDR6使用DDR4的技术

电源:

PC使用的是低压直流电,而家里一般是220V交流电,电源一个很重要的功能就是这个转化

转化率:电源输出功率与电源输入功率之比,越接近100%越好。转化率不是固定的,一般在40%~50%的负载下转化率最高

常见电脑电源的功率如650W指电源输出功率 80PLUS认证:衡量电源的转化率和功率因素

依次为: 白牌、铜牌、银牌、金牌、白金牌、钛金牌

不包含接口数量、线材长度、过载保护等参数,即牌越高不一定越好,转化率的高低仅仅是剩下一些电费而已。但一般而言是成正比的

模组电源: 电源模组和电源品质完全无关

非模组电源: 所有线都是从电源里定死了的, 不可更换, 多余的线也无法拆掉

半模组电源:仅保留必须的24pin主板供电和4+4pin的CPU供电,其余的都以接口的形式存在,按需配

全模组电源:整个电源的所有线缆都是以接口的形式存在

定制线: 全模组和半模组电源可以选用定制线, 可以把主机装得好看一点

键盘: 主要分为薄膜键盘和机械键盘

薄膜键盘: 低成本低噪音, 体积小, 一般大多数笔记本都是薄膜键盘

小时候的游戏手柄也是薄膜类型的

机械键盘: 主要以轴体分类

黑轴: 段落感较弱, 声音较小, 按下去力道较大, 适合游戏但不适合打字

红轴:有着和黑轴一样的段落感,但相较于黑轴所需按压的力道较小,游戏和办公打字均可青轴:段落感和机械感最强,打字声音大,一个人办公打字时很爽,但对游戏来说不适合

茶轴:万精油,所有参数基本都卡在中间,游戏和办公均可

此外还有其它许多轴体

键盘第一个指示灯:指示数字小键盘是否开启,按NumLock切换

第二个指示灯:指示大写锁定是否开启

CPU与GPU的功耗:

TDP: 早期时可以作为CPU的功耗参考,比较准确,但随着技术的发展,睿频等技术的加入,TDP目前几乎没有参考价值,睿频功耗一般会超过TDP,而默频下功耗可能低于TDP

PL1功耗: 是长时睿频功耗,是散热到位的情况下CPU睿频能一直维持的功耗

PL2功耗: 在一小段时间内睿频到非常高的频率和功耗, 极限功耗

显卡TDP: 丐卡的功耗和TDP是接近的,但对于高端卡,厂商可能把功耗墙以及频率给得更高,此时一般用GDP(整卡功耗)来衡量显卡功耗 注意核心功耗和整卡功耗是不同的

固态硬盘:

主控:控制着固态硬盘数据的读取和写入,对外通过M.2接口和PCIe总线和外部相连

DRAM缓存:存放着文件的逻辑-物理映射表 (FTL),以及其它用途,其大小一般和固态的容量成正比

存储单元(NAND颗粒):基本存储单元是浮栅晶体管,通过其中存储的电子数目表示存储的是0还是1

SLC: 每个浮栅晶体管可存储1bit数据, 当存储的电子阈值大于某个数时(如5个)就表示存储1, 否则表示存储0

MLC: 每个可以存储2bit数据,如有6-7个电子即表示存储00,4-5个电子表示存储01

TLC: 每个可以存储3bit数据,如1个电子表示存储110

QLC: 每个可存储4bit数据

其中SLC的浮栅晶体管中电子状态只有两种,擦写简单,于是读写速度最快,QLC则最慢,但SLC的容量最低(时间和空间的权衡)。浮栅晶体管的结构决定了闪存写入速度要远慢于读取速度,且写入速度受颗粒的影响更大,读取则几乎不受颗粒种类的影响

注意:诸如SLC、TLC等在浮栅晶体管上并没有本质区别,只是主控将其电子数目进行了划分从而表示不同数据,因此可以把MLC等模拟成SLC使用以达到更快

注意: 浮栅晶体管有擦写寿命, SLC (包括模拟SLC) 寿命最短, 因为1bit就要擦写一次

SLC Cache

缓内速度: 硬盘中将部分存储单元模拟成SLC使用,写入数据时先写入这一部分中,速度很快。等硬盘闲置下来后再将数据真正写入硬盘。这部分区域即SLC Cache,它的大小和当前硬盘剩余容量有关,当剩余容量过小,SLC Cache就会显著降低,读写速度也会下降。

缓外速度: 当单次写入数据量超过SLC Cache时,以及没有采用SLC Cache时,体验到的是MLC等单元的正常速度而没有SLC加成,所以速度将降低4K对齐:

固态硬盘有扇区、簇两个重要概念,扇区是硬盘存储数据的物理单位。簇是一个存储单元,可以包含多个扇区,一个簇只能对应一个文件 4K指的是4096字节,是固态硬盘一般的扇区大小,即4K扇区。但传统的硬盘是512B扇区,而且系统一般也是认512B一个扇区,因此把固态硬盘的一个扇区在逻辑上分成8份,称为逻辑扇区。4K对齐就是让8个逻辑扇区也只对应一个文件,否则一个4K扇区可能对应多个文件,但固态硬盘擦写仍然以4K即一个扇区为最小单位,由于没有对齐,导致硬盘需要反复擦写,使得寿命降低。而机械硬盘写入之前不需要擦除数据,因此4K对齐无关紧要

外设和主机的连接:根据所使用的总线规格判断速率是最稳的

物理接口: 规范了接口的形态

PCI-E接口:使用PCI-E通道因此称为PCI-E接口,使用NVMe协议,可插显卡、声卡、固态等,而PCIE接口也可以转化成很多接口

SATA接口: 使用SATA通道因此称为SATA接口, 使用AHCI协议, 一般用于硬盘连接, 主要是机械硬盘, 也有部分固态

mSATA接口: 和SATA类似,主要减小了体积,协议、速率等均一致

SATA Express接口:使用PCIE总线,可使用AHCI或NVMe协议,但目前已淘汰

M.2接口:可使用SATA通道(AHCI)或PCI-E通道(AHCI或NVMe),目前SSD主流的物理接口

SAS接口: 主要在服务器上使用,在SATA接口上改良而来

通道: 也就是总线, 规范了速率等标准

PCI-E通道: 速率丰富,如PCI-E X1, X4, X8, X16, X32,速率依次上升,目前广泛使用PCIE3.0和PCIE4.0

SATA通道:以前用于接硬盘、光驱等,目前广泛使用SATA3.0

SAS通道:企业级别硬盘使用的通道

FC通道: 光纤通道

协议:相当于通讯协议的应用层,规范了如何识别对方、如何建立连接、数据编解码的方式等等,如同高速公路上的不同类型的汽车,载货量、速度等均有不同

使用NVMe协议,必然使用PCI-E通道,而使用m.2物理接口则可能是PCI-E也可能是SATA

AHCI协议:机械硬盘时代的主流数据传输协议,例如使用SATA通道

IDE协议: 机械硬盘时代常用的协议

PCle:

PCIe是PCI的升级,频率非常高。PCI是并行总线,而PCIe是串行总线,PCIe通道通过PCIe控制器和CPU相连,由PCIe控制器决定可支持的最高PCIe通道数PCIe的存在形态

1、PCIe插槽(接口): 可以插显卡、网卡等,也可以转接成M.2、Type-C、USB等

NVMe协议:设计跑在PCI-E通道上,一种专门针对SSD、目前消费级最先进的协议

- 2、PCIe通道:承担数据传输总线的任务,例如M.2接口、雷电接口都是使用PCIe通道传输数据的,根据PCIe带宽的不同可分为残血、满血接口PCIe通道:
 - X1、X2、X4、X8、X16, X1代表一个通道, X16代表16个通道, 速度依次上升, X16是X1的16倍, 此外这个数字也和接口的长度有关, 数字越大长度越长 雷电3满血是PCIe X4速率的, 残血是X2速率的, 速度降了1倍

PCIe 版本和速度也相关,如PCIe 4.0 X8和PCIe 3.0 X16速度相等,下一代的PCIe是上一代相同通道时速度的两倍PCIe通道的拆分:

可以降一个高速PCIe通道拆分成多个低速度的通道,例如PCIe X16拆分成两个X8的通道

北桥芯片组North Bridge

存在于早期的计算机主板中,称为"图形与内存控制器",和CPU关系密切,在主板靠近CPU的位置,包含高速设备的控制器,如PCIe控制器和内存控制器等。随着制造工艺的进步,内存控制器已集成进CPU中,而PCIe控制器被划归到南桥管理

南桥芯片组South Bridge

相当于是CPU的秘书,把一些不重要、实时通信要求不高的外设如网卡、NVME固态、机械硬盘等直接连接在南桥上,通过南桥汇总后再交给CPU,减轻CPU的负载

由于北桥已经消失,目前主板的芯片组一般就是指南桥芯片组,如z790主板使用z790芯片组。南桥最开始仅包含磁盘控制器等低速设备的控制器,在北桥小时候南桥也承担起PCIe总线控制的任务

通过PCIe总线直接和CPU相连的称为直连,如显卡直连。南桥上连接的所有外设的总速度,无法超过南桥和CPU之间的带宽

装机三步:

- 1. 装主机
- 2、装系统

装系统可以使用官方工具,也可以使用PE辅助安装。无论哪一种,装系统本质就是运行提前在U盘内放好的Windows安装包

官方方法

三种U盘格式化方式:

FAT32: 兼容性最好,但单个文件不能超过4G,单个分区不能超过32G

exFAT、NTFS: 先进且推荐

步骤:

1、制作启动盘: 将∪盘格式化后,直接去微软官网,直接按官网的步骤走就可以 如果卡0%可能是防火墙问题

2、插入启动盘,进入主板bios,选择从U盘启动(将其拖动到第一启动项),优先选择带有UEFI的U盘,保存并重启 磁盘存储数据的结构目前主要有两种:

MBR: Legacy引导,即使用BIOS进行引导启动

GPT: UEFI引导, 更为先进, 优先选择

UEFI(统一可扩展固件接口)由EFI更新而来,拥有安全启动(固件验证)的特性,存在无法通过验证的固件将无法开机

3、进入Windows安装程序,将Windows安装到空硬盘中,按需进行磁盘分区。磁盘分区(固态)一定要勾选对齐分区到此扇区的整数倍(4K对齐),数值2048或4096都可以

如果磁盘格式和引导方法不相同,将报错,需要将磁盘数据结构切换: shift+F10打开CMD,输入diskpart,回车,再输入list disk即可列出所有磁盘,注意区分磁盘。select disk 磁盘号,回车即可选择磁盘,输入clean清空磁盘,再输入convert GPT即可将磁盘切换成GPT格式。输入两次exit即可退出CMD

注意点: 用户名用中文, 不要联网否则可能不好激活系统

PE方法

在装有PE系统的u盘内提前下好系统的iso文件,同样是U盘启动。这里可以使用PE里的软件对空的硬盘进行分区。然后右键iso文件,选择装载,并运行 setup.exe程序即可安装Windows

3、装驱动

手动补齐各个硬件的驱动,操作系统里的驱动只能临时凑合用

- 1、Windows如果监测到联网会自动下驱动,但型号识别不一定准确,且可能型号过老
- 2、第三方软件安装驱动,但存在捆绑问题
- 3、手动安装驱动

	核心部件			附属部件	
驱动分类	驱动名称	下载地址	驱动分类	驱动名称	下载地址
主板	集成声卡	主板官网	硬盘	固态硬盘	品牌官网
主板	集成有线网卡	主板官网	硬盘	磁盘阵列	主板官网
主板	集成无线网卡	主板官网	外设	独立有线网卡	品牌官网
主板	集成蓝牙	主板官网	外设	独立无线网卡	品牌官网
主板	芯片组	主板官网	外设	独立声卡	品牌官网
主板	SATA	主板官网	外设	鼠标	品牌官网
主板	USB	主板官网	外设	键盘	品牌官网
显卡	集成显卡	intel/AMD官网	外设	耳机	品牌官网
显卡	独立显卡	Nvidia/AMD官网	外设	音响	品牌官网

NAS: 网络附加存储 (NetWork Attached Storage) ,相当于一个个人组的网络云盘

相当于用一个小功耗的电脑,装载一堆硬盘,然后接入局域网内,并开启这台电脑的局域网磁盘共享,这就是一个局域网磁盘服务器。如果用端口映射将其挂在 到公网上,就可以随时访问

系统自带的共享磁盘服务:右键磁盘,属性-共享-高级共享-勾选共享此文件夹。进入控制面板,进入网络和共享中心-更改高级共享设置,把网络发现全部打开,随后进入网络连接属性,查看局域网ip。在另一台电脑上的我的电脑,通过//ip即可访问该磁盘,右键-映射网络驱动器即可映射到本电脑中,只要共享电脑在线且局域网ip没有动过,就可以访问它的磁盘

一般使用服务器平台组NAS,一般消费级平台不适合组NAS,毕竟需要7x24的运行

CPU的顶盖:

台式电脑散热扣具将对CPU施加相当大的压力,此时铜盖就可以起到保护die(CPU核心)的作用,而笔记本电脑由于是已经设计好的散热,所以CPU核心是裸露在外的,不需要铜盖的保护。不过一般铜顶盖上覆盖了一层镍,防止铜氧化或发生其它反应。所以看起来是银灰色的

铜顶盖和散热器之间一般是自己涂硅脂,而顶盖和die之间所用的散热材料,可划分为用硅脂填充或使用钎焊工艺(一般用铟),有多层(包括黄金),价格高,但可能发生钎焊层材料断裂等情况

显示器

灰阶响应时间GTG:表示一个像素在两种颜色之间变化所需的时间,这个响应速度越快,就能降低屏幕的拖影,反应更迅速

HDR功能:只要说支持HDR10的,都可以认为是没有严格HDR功能的,必须支持HDR400以上才算具有HDR功能的显示器,详情参考:摄影-色彩基础。

需同时打开显示器的HDR以及Windows显示设置中的HDR与HDR流式视频传输

屏幕显示技术:

LCD系:偏振片和液晶是LCD的核心,通过控制偏振片的角度即可控制亮度,其屏幕的背光由LED灯带和匀光板得到,即使全屏显示黑色也仅仅是控制偏振片的角度使其不透过光,因此无法呈现纯黑且黑色状态下无法省电,对比度偏低

传统LCD屏幕:

VA屏幕:液晶分子默认垂直,施加电压后呈现垂直螺线状偏转

对比度高,可视角度一般,响应速度较差,适用于电影、3A单机用户。不过近年来响应速度有很大改善,但仅限于旗舰产品

IPS屏幕:液晶分子默认水平,施加电压后呈现水平平行偏转

对比度一般, 可视角度广, 响应速度适中, 适用于大多数用户

TN屏幕:液晶分子默认水平螺旋偏转,施加电压后呈垂直偏转

对比度很低,可视角度较差,响应速度最快,适合FPS高帧率竞技玩家

QLED: 在LCD的基础上对背光进行改进,原理是使用蓝光照射不同直径的量子点材料会发出不同颜色的光

QLED的显示器可以是IPS也可以是TN

MiniLED: 同样是LCD的范畴,本质上就是加了分区背光,带来了更高的对比度,缺点是可能产生光晕现象

LED系:使用LED灯珠,即使用发光二极管实现显示,它可以控制每个子像素的亮度,对比度极高且不存在光晕现象

OLED:有机发光二极管,采用有机材料是因为无机材料造的LED灯珠无法做小。它响应速度快,可实现曲面屏和折叠屏,且暗色情况下能省电。缺点是材料会老化,即出现烧屏现象,另外也有PWM调光和等效分辨率下降等问题

microLED: 回归无机材料,本质上就是尽量将灯珠减小,因为使用有机材料必然产生材料老化问题


OEM原始设备制造商:

CPU盒装是零售商品,而散片是供给给OEM厂商用作整机原料的,但两者本质上是一模一样的。盒装是有保修等服务的,但散片啥也没有。且散片(尤其是高端的)可能是经别人测试过的大雷。盒装会赠送散热器,但这个散热器比较垃圾,一般还是自己买

屏幕调光

调光: 即改变屏幕亮度

PWM调光: PWM即pluse width modulation(脉冲宽度调制),这种调光方式调节屏幕亮度并不改变屏幕功率,而是利用人眼视觉暂留原理,靠屏幕的亮、灭交替的时间,给人眼感觉亮度变化。灭屏的时间越长,眼睛就会认为屏幕亮度越低。这种亮、灭交替就是频闪



- 1、亮、灭交替的速度越低,对眼睛造成影响的可能性就越高。但这不是绝对的,因为每个人对闪烁的敏感程度不同,可能有的人感到视觉疲劳而另一个人不会,但就总体而言,频率越低影响越大,而亮、灭频率交替到达一定阈值,再往上可认为对人眼无影响了,但这个阈值暂无定论
- 2、由于OLED屏幕的限制,在低亮度时使用DC调光将导致屏幕显示出现偏差,所以一般手机都使用低频PWM调光。高亮度时电流足够大,可以采用DC调光而对屏幕显示影响较小

DC调光: DC即direct current(直流电),使用DC调光的屏幕通过提高或降低电路功率来改变屏幕亮度,无频闪

使用一般LCD等屏幕可以直接控制整个背板的功耗,无论屏幕亮度均是DC调光

DC调光在相机录制下不会出现移动的黑条

类DC调光:一类搭载OLED屏幕在低亮度情况下使用的调光方案,即从软件角度来模拟DC调光,本质上是高频PWM调光,使用相机拍摄屏幕仍然可以看到刷新的 黑条

GPU架构和计算机图形学

2022年10月7日 23:34

GPU核心众多,可以理解为是数干个小核心、残废核心,只能做一些简单的运算,擅长在大量数据上做简单运算;总体分成多个模块,各有各的用途和特点

CPU核心不多,可以理解为是少数几个全能、高效率的核心,擅长在小数据上做相对复杂的串行计算和逻辑控制;通用编程,模块少 GPGPU是通用图形处理器,相较于GPU去掉了为图形处理而设计的加速单元,可以理解为就是一块专门做并行运算的加速卡,而不能玩游戏

CUDA:

中文名: 统一计算硬件架构

CUDA(Compute Unified Device Architecture),是显卡厂商NVIDIA推出的运算平台。 CUDA™是一种由NVIDIA推出的通用并行计算架构,该架构使GPU能够解决复杂的计算问题。 它包含了CUDA指令集架构(ISA)以及GPU内部的并行计算引擎。 开发人员可以使用C语言来为CUDA™架构编写程序,所编写出的程序可以在支持CUDA™的处理器上以超高性能运行。CUDA3.0已经开始支持C++和FORTRAN。

简而言之: CUDA的硬件基础为: GPU内部特殊的指令集(和CPU内部的机器码是不一样的),以及并行计算引擎。CUDA的软件基础为: 驱动、CUDA编译器和特殊的CUDA的API(和DirectX等图形API同一层级,往下都是调用驱动将编译后的代码进一步翻译成机器码)等。开发人员可以通过CUDA软件进行GPU编程,调用CUDA硬件进行通用计算

CUDA编程中, CPU被称为host (主机), GPU被称为device (设备)


编程方式:

并行编程:和CPU串行编程(一行行执行代码)不一样,GPU创建线程的成本非常低,计算一些数的时候可创建多个并行运行的线程 异构编程:CPU为主设备,GPU相当于一个外设,因为最终输出等都需要由CPU来执行,因此需要在内存和GPU显存之间频繁交换数据,而与GPU显存交换数据就需要使用特定的函数来执行

显示器用像素来表示图形,每个像素由RGB三个分量组成,每个分量用8bit表示,即数值为0-255。这是目前主流配置,可以显示1670万种色彩,目前出现的10bit色深,则是每个分量用10bit来表示,因此可以显示更多种颜色

光栅化Rasterization: 也叫光栅渲染, 如前大部分可视化工具和游戏都采用光栅渲染


光栅化的核心: 投影



屏幕是"离散"的,也就是说屏幕由像素点组成,并不是连续的。离散的屏幕无法直接显示"连续"的三维物体,因此需要对连续的物体进行"离散化",即对三维物体的采样点进行投影,将其结果存储到帧缓存(存储每个像素的颜色值)上,最后显卡负责将其渲染到屏幕

光线追踪:模拟光线传播,追踪每条光线的路径,并计算它们对于人眼观察的贡献值,最终得到一张图像

反向光线追踪:考虑到光线众多,且不可能全部入射到人眼中,因此目前光线追踪技术一般都是反向光线追踪技术 根据光路可逆的原理,将光路的起点改到人眼,也就是想象只有眼睛一个发射源,从这个发射源出发的光线,经过多次反射后若能到达真正的 发射源,比如灯泡,则此即一条有效的光线



事实上,就算使用反向光线追踪技术,要求光线和射中物体上的三角片求交仍然不是一件容易的事,尤其是精度高、光线多时,需要消耗巨大的计算量

包围盒 (BVH) 技术:在原始场景中构造众多的"盒子",将模型包围起来,先计算光线和包围盒的关系,若光线没有射中这个包围盒,则也

计算机图形: 任何复杂图形在计算机中都是由无数个三角形构成

复杂三维图形的每个点被称为顶点: vertex, 计算机通过计算所有顶点的三维坐标变换,得到变换后的顶点,并且对这些顶点所围成的三角形,在屏幕上所铺盖的区域进行像素渲染(片元着色),这个环节称为:光栅化(Rasterize)。光栅化是具体在屏幕上实现渲染,而像素shader是先行计算出每个像素应该有的颜色

对GPU的编程:

通用的并行计算: CUDA、OpenCL、Openacc

图形编程:

显卡编程三大API: DirectX、OpenGL、Vulkan 使用这些API可以直接对显卡下达指令,方便硬件调度 显卡驱动: 将下达的指令翻译成显卡能直接识别的机器码

纹理texture: 输入的图像

shader:即着色器,是可以编程的,能根据预先设定好的模型给屏幕中的像素点进行上色,三位物体上每个顶点的颜色都由着色器计算得出。着色器如何编程即是重点,它直接决定了屏幕中图形的最终显示效果,而编程的核心,就是建立渲染方程,用于计算每个顶点的颜色。着色需要在投影前完成

Shader module: 着色器单元, 简称SM

Pixel shader:像素着色器,因为基本只和像素颜色打交道,因此不需要太高的计算精度,但是必须要读取纹理,即需要有一个采样器

Vertex shader: 顶点着色器,用于对每一个顶点进行坐标变换和光照计算,即T&L。Geforce 256最早出现T&L,后来也逐渐演化成了可编程的顶点着色器。只执行坐标计算等,因此不需要采样器,但需要相当高的计算精度,如32位浮点运算ALU

后来随着需求的提高,要求顶点着色器需要能读取纹理,像素着色器需要进行高精度计算,两者之间的界限越来越模糊,最终实现了统一:统一shader架构Unified Shader Architecture。他用同样的硬件单元来实现各种shader,不需要再划分各种专用的硬件单元。在流水线里它们仍然是不同的位置,只不过能用一致的硬件单元来实现。并且通过调度器,可以动态地分配统一shader单元给顶点着色器或像素着色器,提高硬件使用效率。

目前英伟达推出的统一计算架构CUDA,用来做通用计算,而shader是做图形渲染,目前CUDA已经替代了shader的图形渲染地位

目前GPU中有多个独立的模块,包含:Graphics图形处理模块、Compute通用计算模块、Ray Tracing光线追踪模块、Tensor Core张量核心、Video Codec视频编解码器模块,后面这些模块都是独立于GPU 图形处理模块之外的,是独立的流水线游戏和图形类应用,一般只使用GPU图形处理单元

CPU和GPU对核心的数量的定义并不相同,不能直接比较

CPU上的主要是SISD,带有一定的SIMD指令集做补充,如SSE指令集:可以对四个数进行相同的操作,类似于4车道。现在的AVX-512指令集,宽度到了16,也就是能同时对16个32位数进行运算。也就是说,CPU每个核可以做多条数据流的运算

对于GPU,可以理解为一整块GPU的所有核心(指统一shader核心)共同组成了一个SIMD,每个核心都是SIMD里的一条道路,这些道路上的数据流方向必须一致,且每条道路上只能有一个数据

而GPU的流水线宽度,则是通过核心数/控制器数来表示的

因为GPU的特殊性,每个控制器控制下的shader核心都必须对数据进行相同的操作,因此常用的分支,执行效率就会非常低下。为了改进,MIMD: 多指令多数据流也被多多少少用到了这里。传统的MIMD是每个数据流通道都有自己的控制器,并且做成了"立交桥"的形式,每个数据流可以做任意操作,但这种设计对GPU来说复杂度高了不知道多少。

位宽:单位为bit,内存或显存单次能传输的数据量,好比公路的宽度,使其能并行通过几辆车。和带宽类似

就算是相同的显存带宽,显存的位宽不同也会影响不同分辨率、不同精度材质下游戏的帧数表现,位宽越大,对于高精度、高分辨率的游戏就越有利

显卡的显存高位宽,致使延迟高了,但吞吐量也比CPU更高。即牺牲延迟换取高吞吐量,

可以理解为:读取每个0和1速度都是一样的,但显存位宽更高,也就是说一个数据位数可以更多,但把这个数据读完的时间也更长,然后再去读下一个数据,这样延迟就上来了。比如:CPU读16位数据,显卡读32位数据,一个数据只有16个0或1,显然读取得更快。但每次读完还要去读取下一个数据,32位数据需要读取两次,而显卡只需读取一次就能得到32位数据,因此带宽大



DDI: API的进一步分层,设备驱动接口,往上衔接API,往下衔接驱动API被操作系统翻译成DDI,驱动把DDI翻译成对硬件的操作(机器码)

对于游戏来说,游戏的分辨率和CPU之间并无关系,分辨率越高,越吃显卡。特效有的吃CPU

真正吃CPU的是帧率,每一帧CPU都要计算物体信息、摄像机位置等,因此要测量CPU性能,最好降低分辨率,保持显卡不是瓶颈的状态,然后测量 画面帧率。新的RTX40系列,DLSS3的补帧技术,正是因为有一半以上的帧是通过光流加速器等GPU硬件计算出来的,CPU没有参加,因此可以越过 CPU瓶颈,提高帧率

英伟达显卡结构:

eg:采用Ada Lovelace架构的RTX 4090显卡,使用的AD102核心,共有12个GPC,每个GPC包含6个TPC,每个TPC包含1个独立光栅引擎、2个ROP分区(每个包含8个ROP单元)、2组SM。核心中有总计144组SM(有阉割),每组SM内部有128个FP32处理单元,其中又有一半可以执行INT32(32位整数)指令计算。除了CUDA核心,每个SM还集成了4个第四代Tensor Cores、1个第三代RT Core、128K一级数据缓存,此外还有光流加速器等单元

显卡及各种接口、散热器等

GPU核心、显存等

Optical Flow Accelerator光流加速器

NVENC硬件解码单元

L2 Cache二级数据缓存

GPC图形处理簇

光栅引擎

ROP分区:每个包含数个ROP单元

TPC纹理处理簇

SM (shader module着色器模块)

RT Cores: 光追单元,使用BVH算法进行光线追踪计算

Opacity Micro-Map Displaced Micro-Mesh

等

一级数据缓存

计算模块

流处理器 (CUDA): FP32和FP32/INT32 (32位单精度浮点运算单元/有的能执行整数运算)

Tensor Cores: 张量加速单元,能执行混合精度运算,专门为执行张量和矩阵运算而设计的专用单元


SFU: 特殊功能单元, 执行图形差值指令

零级指令缓存

Wrap调度器

分配单元

载入存储单元



Parameter of colors while of

2023年12月5日 21:49

CPU命名规范:

Inte酷睿系列:

定位: i3、i5、i7、i9逐步上升

尾缀:

K: 能超倍频, 普遍比不带K的性能要好

F: 去掉了核显, 其它方面一致

核显能用于视频加速和辅助直播推流,还能在独显坏了的时候亮机,所以除非带F的便宜很多,不然还是买带核显的

T: 低TDP版

S: 早期和T类似,但目前一般指是官方特挑版

X: 超高性能,和K类似有着较高的频率且解锁倍频,无核显

XE: X的强化语义,比X更高的定位

Y: 超低电压版, 常用于笔记本和二合一上, TDP一般是个位数

U: 更低电压版,常用于笔记本上,TDP为15w

P: 低电压版, TDP为28W

H: 标压版, TDP为45w

HX: TDP为55w, 实际上就是对应的桌面处理器去掉顶盖然后更换BGA封装而

来,实际比H系列强很多,可超频

G: 代表graphics, 代表核显强化, 后面若带数字, 则数字越大核显越强

AMD锐龙系列:

定位: R3、R5、R7、R9逐步上升

中间数字构成: 如R7 7700

第一位:代表代数(锐龙台式CPU没有4000和6000系,移动端有)

后三位:区分子型号,更大代表更高的定位,通常R3对应300,R5对应500和

600, R7对应700和800, R9对应900及以上

尾缀:

X:和K类似,但AMD全系都可超倍频,带X仅表示基础频率更高、体制更好

3D: 内置3D V-Cache, 使得比标准版的三级缓存更大, 对游戏有着较大提升

G:内置vega核显 (锐龙7000系以前不带G的没有核显)

U:和Intel的U尾缀相同

HS:和Intel的P类似,但TDP为35w

H: 和Intel的H相同

HX:和Intel的HX相同

移动端引入的新命名规范:

例如7945HX,7代表代数,9代表定位,4代表架构即Zen4,5代表特性(0为标准型号5为进阶型号)。注意AMD移动端可能有马甲的存在,例如7735虽然

是7代但却是zen3架构

CPU的频率

- 1、CPU频率=外频 x 倍频
 - 例如CPU主频为5.0GHz,外频100MHz,倍频可以是50,对CPU的超频理论上可超倍频或外频,也可以两者同时超,也可以降一个超一个
- 2、但目前CPU外频和主板中其它设备的频率是相关的,改动外频降牵一发而动全身,因此目前通常采用超倍频的方式超频CPU

计算机技术

2023年12月7日 22:43

垂直同步、G-Sync及FreeSync技术

- 1、帧的显示:目前显示器一般使用逐行扫描或隔行扫描输出视频信息,即从左上角开始 一行行或隔行刷新,直到右下角,从而完成一帧的显示,随后返回左上角重新刷新一帧
- 2、帧缓冲:一般分为前、后缓冲两个缓冲,类似双缓冲区。显卡渲染完帧后,将其先存入后缓存,而显示器读取前缓存的一帧;只有当显卡将新帧写入后缓存后,前、后帧缓存发生交换即swap,此时显示器就读取变成前缓冲的后缓冲里的新帧
- 3、帧的撕裂:游戏帧率比刷新率低时,两个缓冲迟迟无法交换,显示器只能反复读取前缓冲的帧,但可能刷新到一半,新帧渲染好了,此时发生swap,导致后半部分是新帧,造成画面撕裂;当游戏帧数高于刷新率时,显示器这一帧显示到一半,发生了swap,下一半读取的是新帧的数据,同样发生画面撕裂。即只要显示器的刷新率和游戏帧率不匹配,都可能造成画面撕裂
- 4、垂直同步技术:强制swap交换的时间在一帧渲染完成之后,即使显卡已经渲染好了下一帧,此时显卡空载,等待显示器刷新完毕。该技术让帧率上限锁定为显示器刷新率,并且会增大延迟(包括画面延迟和输入延迟)
- 5、三重缓冲:在原来的双缓冲中加入一个新缓冲,能在一定程度上降低延迟
- 6、G-Sync与FreeSync:即自适应显示器刷新率(VRR),当显卡输出帧率低于刷新率时,持续让显示器显示原有的帧,直到新帧渲染完。两者均只能解决帧率低于刷新率的情况,故官方推荐垂直同步和VRR一起打开,但延迟问题仍然存在,且VRR只在帧率略低于刷新率且帧生成时间稳定的情况下有效
- 7、G-Sync和FreeSync两者技术上是完全相同的,只是前者需要NV认证且收费,而后者免费
- 8、以目前的技术,卡顿、撕裂、延迟这三者无法完美兼顾