# **Programmierung CPU**


Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	Eingebettete Systeme
Semester	Wintersemester 2021/22
Hochschule:	Technische Universität Freiberg
Inhalte:	Einführung AVR Architektur
Link auf GitHub:	https://github.com/TUBAF-IfI-LiaScript/VL Softwareentwicklung/blob/master/13 AVR CPU.md
Autoren	Sebastian Zug & André Dietrich & Fabian Bär



#### Fragen an die Veranstaltung


- Erläutern Sie den Unterschied zwischen Mikroprozessor und Mikrocontroller!
- Welche Speichertypen werden bei Mikrocontrollern eingesetzt?
- Welcher Idee steht hinter dem "Memory-Mapped-IO"?
- Warum haben unterschiedliche Komponenten des Mikrocontrollers verschiedene Taktraten?
- Welche Aufgabe haben die Pull-Up-Widerstände für Pins?
- Welche Grundbestandteile hat ein disassembliertes AVR Mikrocontrollerprogramm?
- Was passiert nachdem der Reset-Pin eines AVR Mikrocontrollers auf GND gezogen wurde?

#### Abstraktionsebenen



Für unseren Modellrechner haben wir anhand der Von-Neumann-Architektur 4 verschiedene Basiselemente unterschieden:

- Speicherwerk
- Rechenwerk
- Steuerwerk / Kontrolleinheit
- Eingabe/Ausgabe




Was wollen wir aber eigentlich erreichen?

Beispiel 1: Wallplotter



Beispiel 2: Autonome Schwimmplattform



#### Was fehlt uns für die Umsetzung?


- 1. eine praktische Realisierung unserer Prozessorarchitektur (Spannungsversorgung, Taktgeber, usw.)
- 2. eine Erweiterung der Fähigkeiten unseres Prozessors (Analoge Eingänge, Zeitmessung, Verarbeitung von Gleitkommawerten, usw.)
- $3. \quad \hbox{eine effiziente Programmierm\"{o}glichkeit in einer Hochsprache} \\$
- 4. Konzepte für die Implementierung von eingebetteten Systemen, die sich von konventionellen Rechnerlösungen in verschiedenen Punkten unterscheiden.

In den kommenden Vorlesungen wollen wir diese Anforderungen ausgehend von unseren bisher erlangten Kenntnissen aufgreifen und konkretisieren. Die Übungen adressieren dies Konzepte dann auf der praktischen Ebene.

# Mikroprozessor vs. Mikrocontroller

Das Bild zeigt einen ATtiny Prozessor

Figure 2-1. Block Diagram




Architektur eines ATtiny [ATtiny]



Mit den farblich hervorgehobenen Elementen lässt sich aber nur wenig anfangen. Wir haben Berechnungen über Zahlenwerten ausgeführt, die wir im Programmspeicher abgelegt haben. Entsprechend ergänzt der reale Prozessor diese Elemente um:


- Zusätzliche Funktionalität
  - o Timerbausteine
  - o Analoge Eingänge
  - o Digitale Eingänge
  - o Interruptsystem
- Betriebskomponenten
  - o Taktgeber
  - o Monitoring und Überwachungselemente
  - o Spannungsversorgung



Merke: Der Übergang zwischen Mikrocontrollern und Mikroprozessoren ist fließend!


Damit wird es möglich rund um den Mikroprozessor weitere periphere Komponenten anzuordnen und damit einen spezifischen Mikropcontroller zu designen.

Das Werbematerial der vormaligen Firma AVR macht das anhand einer Grafik deutlich:



Den Tiny Controller hatten wir in seiner Architektur bereits gesehen. Schon ein Atmega32U4 bringt einen deutlich größeren Umfang an Peripherie mit.

Figure 2-1. Block Diagram



Architekturdarstellung des AVR AtMega32U4 [megaAVR]

[AtmelHandbuch].

Einen umfangreicheren Überblick zu den 8-Bit Controllern der Firma Microchip gibt die Aufstellung unter dem [Link] (https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30010135E.pdf)

Das Konzept einer Mikrocontroller-Familie mit einem gemeinsamen "Kern" findet sich insbesondere bei den auf der ARM Architektur basierenden Implementierungen wieder.

Die ARM Cortex-M-Familie (32 Bit System) sind ARM-Mikroprozessor-Cores, die für den Einsatz in Mikrocontrollern, ASICs, ASSPs, FPGAs und SoCs konzipiert sind. Cortex-M-Cores werden üblicherweise als dedizierte Mikrocontroller-Chips verwendet, sind aber auch "versteckt" in SoC-Chips als Power-Management-Controller, I/O-Controller, System-Controller, Touchscreen-Controller, Smart-Battery-Controller und Sensor-Controller. Arm Holdings fertigt und verkauft keine CPU-Bausteine, die auf eigenen Designs basieren, sondern lizenziert die Prozessorarchitektur an Interessenten. Entsprechend findet sich ein und der selbe Mikroprozessor in sehr vielen Controllern unterschiedlicher Hersteller wieder.

Cortex ARM Prozessoren [4]

Vergleich unterschiedlicher Implementierungen von Cortex Controllern

[2] Firma Atmel Webseite
[4] Firma STMicroelectronics, Arm® Cortex®-M0 in a nutshell, Link
[5] Firma STMicroelectronics, STM32F0 Series, Link
[ATtiny] Firma Microchip, Handbuch AtTiny Family, https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2586-AVR-8-bit-Microcontroller-ATtiny25-ATtiny45-ATtiny85\_Datasheet.pdf
[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

# Kenngrößen eines Controllers

#### Feature/Parameter des Controllers

- x-Bit-Architektur
- vorhandene Peripheriebausteine (Kommunikationsschnittstellen, Debug-Interfaces, Gleitkomma-Recheneinheiten)
- maximale/minimale Taktrate
- Größe des internen / extern anschließbaren Speichers
- Energieverbrauch
- ...
- Bibliotheken
- unterstützte Programmiersprachen
- Debuging-Interfaces
- garantierte Lieferbarkeit

## Handhabung

Grundsätzlich unterscheidet man bei elektronischen Bauteilen zwischen:

- "durchsteckmontierbaren" (Through Hole Technology THT) und
- "oberflächenmontierbaren" (Surface Mounted Technologys SMT)

Bauformen. "Surface Mounted Devices – SMD" bezieht sich auf ein Bauteil der vorgenannten Gruppe. Durchsteck-Teile benötigen zusätzliche Arbeitsschritte und werden in hochautomatisiert gefertigten Platinen nur aus Gründen der Stabilität realisiert.

Das Rastermaß der Pins wird aus historischen Gründen im Zoll-Basis (25,4mm) beschrieben. Das "Grundmaß" war demzufolge das Zoll und für kleine Maße wurde meist das mil verwendet (1/1000 Zoll = 25,4 µm). Im Zuge der Internationalisierung setzen sich immer mehr die metrischen Maße durch, so dass typische Pitches heute bei z. B. 0,5 mm liegen.

Bezeichnung	Bedeutung
DIP / DIL	Dual In-Line (Package) meist im Raster 2,54 mm (=100 mil)
xQFP	(Low Profile / Thin) Quad Flat Package Pins an vier Seiten, Raster 1,27 bis 0,4 mm
xPGA	(Plastic / Ceramic) Pin Grid Array mit Pin-Stiften an der Unterseite
xBGA	Ball Grid Array Package mit kleinen Lotkügelchen an der Unterseite

Das Gehäuse schützt den Mikrocontroller vor Umwelteinflüssen. Achten Sie bei der Auswahl insbesondere auf den Temperaturbereich!

Für unseren Controller gibt das Handbuch einen zulässigen Temperaturbereich von -40°C to 85°C an. Dabei ist aber kein vollständig identisches Verhalten innerhalb dieses Spektrums zu erwarten. Vielmehr unterscheiden sich die Stromaufnahme und die Verlässlichkeit der Speicherelemente:

Reliability Qualification results show that the projected data retention failure rate is much less than 1 PPM over 20 years at 85°C or 100 years at 25°C (Handbuch, Seite 17)

### **Atmega328 Controller**

 ${\tt Das\ Datenblatt\ des\ Controllers\ findet\ sich\ unter\ anderem\ hinter\ folgendem\ \underline{Link}}.$ 

Die Namensgebung ergibt sich dabei aus der Speichergröße des verwendeten Typs:

Device	Flash	EEPROM	RAM	Interrupt Vector Size
ATmega48A	4KBytes	256Bytes	512Bytes	1 instruction word/vector
ATmega48PA	4KBytes	256Bytes	512Bytes	1 instruction word/vector
ATmega88A	8KBytes	512Bytes	1KBytes	1 instruction word/vector
ATmega88PA	8KBytes	512Bytes	1KBytes	1 instruction word/vector
ATmega168A	16KBytes	512Bytes	1KBytes	2 instruction words/vector
ATmega168PA	16KBytes	512Bytes	1KBytes	2 instruction words/vector
ATmega328	32KBytes	1KBytes	2KBytes	2 instruction words/vector
ATmega328P	32KBytes	1KBytes	2KBytes	2 instruction words/vector

#### Beschriebene Parameter:


- Advanced RISC Architectur
  - o 131 Powerful Instructions
  - o Most Single Clock Cycle Executio
  - o 32 x 8 General Purpose Working Register
  - o Fully Static Operatio-Up to 20 MIPS Throughput at 20MH
  - o On-chip 2-cycle Multiplier
- High Endurance Non-volatile Memory Segment
  - $^{\circ}~4/8/16/32 KBytes~of~In-System~Self-Program mable~Flash~program~memory$
  - o 256/512/512/1KBytes EEPROM
  - o 512/1K/1K/2KBytes Internal SRAM
  - o Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
  - o ...
- Peripheral Feature
  - $\circ~$  Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mod
  - $\circ~$  One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
  - o ...

Pin Belegung AVR328, Seite 12 [megaAVR]

Wir nehmen nun an, dass wir uns für den Controller entschieden haben, um ein Problem zu lösen ... wie kommen wir von einen Chip zu einem funktionsfähigen System?

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

#### Inbetriebnahme



# **Energieversorgung**

Stromaufnahme des Mikrocontrollers, Seite 597, [megaAVR]

Stromaufnahme des Mikrocontrollers, Seite 597, [megaAVR]

 ${\it Maximale Stromaufnahme des Mikrocontrollers, Seite 312,} \ {\it [megaAVR]}$ 

Aufgabe: Zeichen Sie ein Diagramm das die maximale Taktfrequenz über der anliegenden Betriebsspannung zeigt.

Für jede Anwendung sollte geprüft werden, welche Komponenten des Controllers überhaupt gebraucht werden! Die Energieaufnahme lässt sich damit erheblich reduzieren.

In verschiedenen "Sleep"-Modi kann der Controllers im Hinblick auf:

- Aktive Clocks
- Oszillatoren
- Wake-Up Geräte

abgestimmt werden.

Sleep Modes des Mikrocontrollers, Seite 47, [megaAVR]

Idle Mode Die CPU stoppt die Abarbeitung, die Timer, UART, ADC arbeiten aber weiter. Der Controller kann damit zum Beispiel auf ein Ereignis abwarten ohne selbst Energie zu verbrauchen. Der Stromverbrauch sinkt auf ca. 0,04 mA, Aus diesem Modus kann jeder Interrupt die CPU wieder wecken.

ADC Noise Reduction Mode Dieser Mode schränkt die aktivien Module noch weiter ein, der Takt für die IO-Module abgeschaltet. Nur noch der AD-Wandler, die externen Interrupts, das TWI und der Watchdog sind funktionsfähig (wenn man sie nutzen will). Zielstellung ist die reduzierung potentieller Störungen für die Analog-Digital-Wandlung.

Power Save Mode Hier werden fast alle Oszillatoren gestoppt. Die einzige Ausnahme ist der Timer2, welcher asynchron betrieben werden kann. Der ausgewählte Hauptoszillator läuft aber weiter. Damit kann eine minimale Aufweckzeit für das Reaktivieren der CPU realisiert werden.

Power Down Mode Das ist der "tiefste" Schlafmodus. Es werden alle Module gestoppt, das Aufwecken ist allein über die asynchronen Timer möglich. Die Stromaufnahme wird nur noch von Leckströmen bestimmt und liegt bei abgeschaltetem Watchdog-Timer bei 100 nA.

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

### **Taktgenerator**

Taktsystem des Mikrocontrollers, Seite 36, [megaAVR]

- Interne Oszillatoren (RC-osciallators)
  - o Schwingkreis aus Widerstand und Kondensator
  - o Maximale Frequenz 8 MHz
  - o standardmäßig als Taktquelle vorkonfiguriert
  - $^{\circ}~$  Frequenzabweichung +/- (3-10) %~

Genauigkeit des internen RC Taktes des Mikrocontrollers, Seite 312,  $^{[\mathsf{megaAVR}]}$ 

- Schwingquarze (crystal oscillators)
  - $^{\circ}~$  deutliche geringere Maximalabweichung +/- 0.1 %
  - o Einschwingdauer deutlich höher (10.000 Taktzyklen)
  - $\circ$  mindestens 3 externe Bauteile (2 Lastkondensatoren + Quarz)
- Externes Taktsignal

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, <u>Link</u>

# **Speicher**

Architekturansicht des Controllers, Seite 18, [megaAVR]

Bei der Analyse der Struktur des AVRs haben wir bisher 3 Arten von Speicher kennengelernt:

	Flash	EEPROM	RAM
Zweck	Programmspeicher		Arbeitsspeicher
Größe im Atmega328p	32 KByte	1 KByte	2 KByte
Schreibzyklen	> 10.000	> 100.000	unbegrenzt
Lesezyklen	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
flüchtig	nein	nein	ja

Flash-ROM des AVRs werden die Programme abgelegt. Über das Programmierinterface werden die kompilierten Programme vom PC an den Controller übertragen und hier gespeichert. Die Adressierung erfolgt über den Programmcounter. Bei der Programmausführung wird der Flash-Speicher Wort für Wort (16 Bit Breite) ausgelesen. Hier können neben den eigentlichen Programminformationen aber auch Daten abgelegt werden. Es kann beliebig oft ausgelesen werden, aber theoretisch nur ~10.000 mal beschrieben werden.

$$3FFF=16383 Speicherstellen \\$$

$$16383 \cdot 2Byte = 32766Byte = 32KB = 2^{15}Bit$$

Das **EEPROM** ist ein nichtflüchtiger Speicher, der aus dem Programm heraus beschrieben und gelesen werden kann. Es kann beliebig oft gelesen und mindestens 100.000 mal beschrieben werden. In Mikrocontrollern wird dieser Speicher für das Hinterlegen von Nutzerparametern, Kalibrierdaten usw. genutzt.

Das RAM ist ein flüchtiger Speicher, mit dem Ausschalten gehen die Daten verloren. Es kann beliebig oft gelesen und beschrieben werden, der Zugriff wird über den Stack-Pointer gelöst. Einige AVR ermöglichen die Erweiterung des SRAM durch nach außen geführte Adressleitungen

General Purpose Register R0-R31 sind flüchtige, 8 Bit breite temporäre Speicher, die Daten aufnehmen und als Ausgangspunkt für Operationen der ALU genutzt werden (Load-Store Architektur).

Die I/O Register dienen der Konfiguration des Controllers bzw. der Interaktion mit der Peripherie (Ergebnis einer Analog-Digital-Wandlung, Zähler Wert, eingehendes Byte auf der seriellen Schnittstelle).

Merke Die unterschiedlichen Speicherformen (RAM, GP Register, I/O Register) werden entsprechend der Idee des Mapped Memory IO über einheitliche Befehle adressiert.

Speicherstruktur des Controllers, Seite 28, [megaAVR]

getrennter Adressraum	gemeinsamer Adressraum
- klaren Trennung von Speicher- und Ein-/Ausgabezugriffen.	- homogene Befehle und Adressierungsarten
- der Speicheradressraum wird nicht durch Ein-/Ausgabe-Einheiten reduziert	
- Ein-/Ausgabeadressen können schmaler gehalten werden als Speicheradressen	

Der EEPROM ist nicht Bestandteil des Mapped Memory IO Konzepts! Vielmehr existiert für diesen ein eigener Zugriffsmechanismus, der über die zugehörigen IO-Register realsiert wird.

Speicherstruktur des Controllers, Seite 29, [megaAVR]

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

### **Reset-System**

Resetsystem des Controllers, Seite 57,  $^{[\text{megaAVR}]}$ 

Quellen für Reset

- Power-on Reset
- External Reset
- Watchdog Reset
- Brown-out Reset
- JTAG AVR Reset

#### Was passiert beim Reset?

- Einschwingen des Oszilatoren
- Initialisieren des Speichers
- Konfiguration der Schlafmodi, Clocks entsprechend den FUSE-Bits
- Prozessorstart an der Adresse 0000. An dieser Adresse MUSS ein Sprungbefehl an die Adresse des Hauptprogrammes stehen (RJMP, JMP)
- Initialisieren des Stacks
- Beginn der Programmabarbeitung

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

# Digitale Ein/Ausgaben

Für die letztendliche Inbetriebnahme fehlt uns noch ein Baustein, die Ansteuerung eines "externen Gerätes". Im Bereich der eingebetteten Systeme ist dies zumeist ein LED, die direkt an einen der Pins des Mikrocontrollers angeschlossen wird.

Schauen wir uns den grundsätzlichen Mechanismus noch mal an einem abstrahierten 8-Bit Eingang an:

Wie ist das Ganze konkret am AVR umgesetzt?

Speicherstruktur des Controllers, Seite 85,  $^{[\text{megaAVR}]}$ 

DDRx	PORTX	Zustand des Pin
0 (input)	0	Eingang ohne Pull-Up
0 (input)	1	Eingang mit Pull-Up
1 (output)	0	Push-Pull Ausgang auf Low
1 (output)	1	Push-Pull Ausgang auf High

### https://www.youtube.com/watch?v=bDPdrWS-YUc&feature=emb\_logo

Das Latch entkoppelt die Eingangsspannung und deren Erfassung, bewirkt aber eine Verzögerung. Im schlimmsten Fall beträgt diese 1.5 Clockzyklen im besten 1 Clockzyklus.

Speicherstruktur des Controllers, Seite 86, <sup>[megaAVR]</sup>

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

### **Integration in Schaltung**

Und wie setzen wir das Ganze in einer konkreten Schaltung um?

Schaltplan eines Arduino Uno Boards <sup>[14]</sup>

Arduino Uno Board [15]

### Arduino Hardware/Software Cosmos

 ${\it Ziel: Einfache Entwicklung für Mikrocontroller für studentische (\&\,professionelle) \,Projekten}$ 


- Open-Hardware:
  - o Hardwareentwurf und Software sind Open Source
  - o Basismodule mit unterschiedlichen Controllern
  - o "Shields" zur Erweiterung der Funktionalität
- Software
  - o Entwicklungsumgebung auf der Basis von Processing
  - o Bibliotheken für häufig genutzte Funktionen
  - Abstraktion der Programmstruktur loop und setup

Merke: Wir wollen kein "Arduino-Kurs" sein, vielmehr geht es darum, die Konzepte hinter der Arduino-Fassade zu verstehen.

Entsprechend können Sie in den Übungen die Tools der Arduino IDE nutzen, die Programmierung erfolgt aber allein mit der avrlibc

- [14] Arduino Webseite Link
- [15] Arduino Webseite Link

# Programmierung des Hello-World Beispiels



### **Assembler**

```
; ----- INIT -----
main:
       ; set DDRB as output
       ; sbi 0x04, 7
                                   ; set bit in {\rm I}/{\rm O} register
       sbi _SFR_IO_ADDR(DDRB),5
                                   ; more general by using MACROS
       ; ----- Busy waiting 1 s ---
       ldi r18, 41
loop:
       ldi
            r19, 150
       ldi
           r20, 128
                      ; 128
L1:
       dec r20
                            * (1 + 2)
      brne L1
                      ; 255
       dec r19
                               150
       brne L1
                               255 * (1 + 2)
       dec r18
                                       41 * (1 + 2)
       brne L1
       ; next assembly does not work with tiny avr controlers!
```

```
avr-gcc -mmcu=atmega328p -nostdlib as_code.S -o as_code.elf
```

Die Generierung der Warteschleife von 1s ist dem Delay-Generator http://darcy.rsgc.on.ca/ACES/TEI4M/AVRdelay.html entnommen.

### C++/C



Simulation time: 00:16.718

```
avrlibc.cpp
 1 // preprocessor definition
 2 #define F_CPU 16000000UL
 4 #include <avr/io.h>
 5 #include <util/delay.h>
 7 * int main (void) {
       DDRB |= (1 << PB5);
 8
 9 +
       while(1) {
                                   // Dieses Feature ist im Simulator nicht
          // PINB = (1 << PB5);
10
11
                                   // implementiert
           PORTB ^= ( 1 << PB5 );
12
          _delay_ms(1000);
13
14
15
      return 0;
16 }
```

Sketch uses 162 bytes (0%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 0 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2048 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.



```
arduino.cpp
 1 // the setup function runs once
 2 void setup() {
 3
     // initialize digital pin 13 as an output.
     pinMode(13, OUTPUT);
 5 }
 7 * void loop() {
 8
     digitalWrite(13, HIGH);
 9
      delay(1000);
     digitalWrite(13, LOW);
10
11
     delay(1000);
12 }
```

Sketch uses 924 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.

### **Simulink**

# Vergleich

Aspekte	Simulink	Arduino	avrlibc	Assembler
Code Größe	3232 Byte	928 Byte	30 Byte	24 Byte
			(162 Byte)	
Bemerkung	Kompletter Scheduler, erweiterte Interfaces	Hardware Timer, printf	Statische Loop für blockierendes Warten	Statische Loop für blockierendes Warten
Übertragbarkeit des Codes	einige Arduino Boards	Alle Arduino Boards	Gesamte ATmega Familie	Einige Controller der Atmega Familie
Taktrate	explizit	implizit	explizit	implizit
Expertenwissen	gering	mittel	hoch	sehr hoch

Was wir nicht betrachtet haben ...

- Konfigurationen der verschiedenen Toolchains
- Optimierungsstufen des Compilers
- Einbettung weiterer Hardwarefunktionalität (Timerbausteine)

Welche Abgrenzung ist zudem möglich?



# Resultat

 $Wie sieht unser aus f \ddot{u}hr barer Code \ am \ Ende \ aus? \ Betrachten \ wir \ das \ Ergebnis \ der \ Kompilierung \ unseres \ C \ Beispiels.$ 

```
Byte Count
       Type (00 = Data, 01 = EOF, 02 ...)
                                         Checksumme
:100000000C9472000C947E000C947E000C947E0084
:100010000C947E000C947E000C947E000C947E0068
:100020000C947E000C947E000C947E000C947E0058
:1000A0000C947E000C947E000C947E000C947E00D8
: 1000B0000C947E000C947E000C947E000C947E000C8
:1000C0000C947E000C947E000C947E000C947E00B8
:1000D0000C947E000C947E000C947E000C947E00A8
:1000E0000C947E0011241FBECFEFD1E2DEBFCDBF46
:1000F00000E00CBF0E9480000C9483000C94000070
:0A010000279A2F98FFCFF894FFCF
                                         45
:0000001FF
               Daten (hier 16 Byte)
   Adresse
```

Wie können wir die Inhalte interpretieren?

Die erste Zeile wird im Speicher wie folgt dargestellt:

Adresse	Inhalt
0x0000	0C
0x0001	94
0x0002	72
0x0003	00
0x0004	0C
0x0005	94
0x0006	7E
0x0007	00

Die 16 Bit breiten Befehle sind im Little Endian Muster im Speicher abgelegt.

Aufgabe: Recherchieren Sie die Unterschiede zwischen Big Endian und Little Endian Darstellungen.

Das erste Befehlswort entspricht somit 940c = 1001.0100.0000.1100. Wir übernehmen nun die Rolle des Instruktion-Dekoders und durchlaufen alle Befehle, die im Befehlssatz vorhanden sind.

[17]

Offenbar handelt es sich um einen Jump Befehl. Dieser besteht aus 2 Worten, wir müssen also ein weiteres mal auf dem Speicher zugreifen. Im Anschluss steht die Binärrepräsentation unseres Befehls komplett bereit. Die – markieren jeweils die Opcode-Bits.

```
---- --- ---

94 0c = 1001.0100.0000.1100

00 72 = 0000.0000.0111.0010

Folgeadresse 00.0000.0000.0000.0111.0010 = 0x72
```

Nun greift aber eine Besonderheit des AVR Controllers. Dieser adressiert seine Speicherinhalte Wortweise. Der GCC erzeugt aber byteweise adressierten Code. Im Objektfile finden sie die byteweisen Adressierungen in der ersten Spalte. Um also die wortbasierten Adressen "umzurechnen" müssen Sie mit 2 multipliziert werden. In unserem Fall folgt daraus 0xe4.

```
000000000 <__vectors>:
    0: 0c 94 72 00          jmp 0xe4    ; 0xe4 <__ctors_end>
    4: 0c 94 7e 00          jmp 0xfc    ; 0xfc <__bad_interrupt>
    8: 0c 94 7e 00          jmp 0xfc    ; 0xfc <__bad_interrupt>
    c: 0c 94 7e 00          jmp 0xfc    ; 0xfc <__bad_interrupt>
    ...

0000000e4 <__ctors_end>:
    e4: 11 24          eor r1, r1
    e6: 1f be          out 0x3f, r1    ; 63
    ...

0000000fc <__bad_interrupt>:
    fc: 0c 94 00 00     jmp 0    ; 0x0 <__vectors>
```

Im Programmspeicher steht auf den ersten 8 Byte jmp 0xe4

[17] Firma Microchip, Atmel AVR Instruction Set Manual, Seite 103

# Vorbereitung der praktischen Aufgaben

Bitoperationen in C

Operation	Bedeutung
>>	Rechts schieben
<<	Links schieben
	binäres, bitweises ODER
&	binäres, bitweises UND
Λ	binäres, bitweises XOR

```
Bitshifting.cpp

1  #include <iostream>
2  #include <bitset>
3
4  int main()
5  {
6    char v = 0x1;
7    for (int i = 0; i <=7; i++){
8     std::cout << std::bitset<8>((v<<i)) << std::endl;
9    }
10    return 0;
11 }</pre>
```

Mit diesen Operationen werden sogenannte Masken gebildet und diese dann auf die Register übertragen.

# **Setzen eines Bits**

```
BitSetting.cpp
 1 #include <iostream>
 2 #include <bitset>
 3
    /* übersichtlicher mittels Bit-Definitionen */
   #define PB0 0
   #define PB1 1
 6
    #define PB2 2
 9 int main()
10 - {
      char PORTB; // Wir "simulieren" die Portbezeichnung
11
      PORTB = 0;
12
13
      std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;</pre>
14
15
      // Langschreibweise
      PORTB = PORTB | 1;
16
      std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;</pre>
17
18
      // Kurzschreibweise
19
      PORTB |= 0xF0;
20
      std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;</pre>
21
22
      // Kurzschreibweise mit mehrteiliger Maske (setzt Bit 0 und 2 in PORTB
        auf "1")
23
      PORTB |= ((1 << PB0) | (1 << PB2));
24
      std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;</pre>
25 }
```

### Löschen eines Bits

Das Löschen basiert auf der Idee, dass wir eine Maske auf der Basis der invertierten Bits generieren und diese dann mit dem bestehenden Set mittels & abbilden.

```
BitSetting.cpp
 1 #include <iostream>
 2 #include <bitset>
 4 /* übersichtlicher mittels Bit-Definitionen */
 5 #define PB0 0
 6 #define PB1 1
    #define PB2 2
 8
 9 int main()
10 - {
11
      char PORTB = ((1 << PB0) | (1 << PB2));</pre>
      std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;</pre>
12
13
14
      PORTB &= ~(1 << PB0);
     std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;</pre>
15
16 }
```

00000101

#### **Prüfen eines Bits**

```
BitSetting.cpp
 1 #include <iostream>
 2 #include <bitset>
   /* übersichtlicher mittels Bit-Definitionen */
 4
 5 #define PB0 0
 6 #define PB1 1
    #define PB2 2
 7
 8
 9 int main()
10 - {
11
      char PORTB = ((1 << PB0) | (1 << PB2));</pre>
     std::cout << std::bitset<8>(PORTB) << std::endl;</pre>
12
13
14
     if (PORTB & (1 << PB0))
          std::cout << "Bit 2 gesetzt" << std::endl;</pre>
15
     if (!(PORTB & (1 << PB0)))
          std::cout << "Bit 2 nicht gesetzt" << std::endl;</pre>
17
      // Ist PB0 ODER PB2 gesetzt?
18
      if (PORTB & ((1 << PB0) | (1 << PB2)))
19
      std::cout << "Bit 0 oder 2 gesetzt" << std::endl;
20
21 }
```

```
00000101
Bit 2 gesetzt
Bit 0 oder 2 gesetzt
```