数字逻辑与部件设计 实验部分-02.开发流程 (中)

Convert code to circuit.

数字逻辑与部件设计 实验部分-02.开发流程 (中)

将已有的代码生成bit文件

Step 0: 在Vivado安装目录中添加实验板信息

Step 1: 新建项目

Step 2: 运行tcl脚本添加源文件 Step 3: 开启多线程(optional)

Step 4: 生成bitstream

Step 5: 上板

硬件描述语言简介

硬件描述语言与实际硬件 硬件描述语言与C语言

SystemVerilog基础语法: 二进制位

变量声明 常量

接入电路系统: assign语句

SystemVerilog基础语法: 模块与元件

模块的定义

元件例化: 模块接入电路系统

更加简便的设计

黑盒

将已有的代码生成bit文件

我们已经学会了如何将bit文件载入实验板。现在,我们来学一下,有了硬件代码,如何生成bit文件。

Step 0: 在Vivado安装目录中添加实验板信息


将 board_files.zip的两个文件夹解压至 <vivadoInstallDir>/data/boards/board_files/。解压后的目录应如图所示:

电脑 > Data (D:) > Vivado > 2018.3 > data > boards > board_files			
名称	修改日期	类型	大小
ac701	2019/10/19 8:31	文件夹	
li-imx274-mipi	2019/10/19 8:31	文件夹	
nexys4	2019/10/19 9:32	文件夹	
nexys4_ddr	2019/10/19 9:32	文件夹	
xm105	2019/10/19 8:31	文件夹	


Step 1: 新建项目

打开Vivado, 点击 Create Project, 新建一个项目。

选择项目路径后,点下一步选择 RTL Project , 然后一直点击下一步,直到 Default Part 这个界面:



点击上方的 Boards,选择 Nexys4 DDR,然后一直点下一步,直到项目新建成功。



Step 2: 运行tcl脚本添加源文件

运行 source/目录下的 sources.tcl, 一键添加所有需要的源文件。

sources.tcl 的内容如下:

```
# 进入当前目录
cd [file dirname [info script]]
# 添加所需源文件
add_files top.sv
add_files controller.sv
# 设置顶层文件
set_property top top [current_fileset]
cd [file dirname [info script]]
# 添加引脚约束文件
add_files -fileset constrs_1 -norecurse Nexys4DDR_Master.xdc
# 设置仿真文件
set_property SOURCE_SET sources_1 [get_filesets sim_1]
# 添加仿真文件
add_files -fileset sim_1 -norecurse sim.sv
# 设置仿真顶层
set_property top sim [get_filesets sim_1]
set_property top_lib xil_defaultlib [get_filesets sim_1]
```

以上提到了几种文件:

- 源文件: 模块设计文件。
- 顶层文件: 也属于源文件,作用是将已经写好的数字模块与实验板的引脚相连。
- 引脚约束文件:实验板的配置文件。
- 仿真文件和 仿真项层: 仿真用的测试文件。仿真的有关部分在下节课会讲。

这些tcl代码对应的操作都有图形化界面的操作对应。

Step 3: 开启多线程(optional)

在 Tcl Console 中输入 set_param general.maxThreads 16 开启多线程模式,对接下来的Step 4有一定的加速效果。

Step 4: 生成bitstream

点击Vivado界面左下角的 Generate Bitstream ,然后一直选 Yes ,有默认框的就 一下,减少今后操作的点击次数。

有一步是确认用多少个job,这个对速度影响不大。

也可在 Tcl Console 中输入: reset_run synth_1; launch_runs impl_1 -to_step write_bitstream

Step 5: 上板

点击左下角的 Open target --> Auto Connect --> Program Device, 把默认路径的bitstream (路径应包含 impl_1/) 烧写到实验板上。

实验板的现象和上一节课提供的bit文件一样。

硬件描述语言简介

硬件描述语言(HDL, Hardware Description Language),顾名思义,是用来描述硬件的语言。

硬件描述语言与实际硬件

我们画过很多电路图 (那些电路就是硬件),但那些都是小规模的电路。我们需要借助计算机的力量去设计大规模电路,而**硬件描述语言**是我们和计算机通信的桥梁。

这就要求我们了解硬件描述语言与实际硬件之间的关系。

以下是助教的一些学习心得:

- 先有电路(图), 再写HDL。
- 用基本元件生成新的部件。掌握新部件对应的HDL写法后,就可以把新部件当成基本元件来使用了。


硬件描述语言与C语言

我们将要学习的硬件描述语言SystemVerilog,其语法形式和我们已经学过的 **C语言**类似,但它们的本质完全不同。

有人说,硬件描述语言是**并行语言**,C语言是**串行语言**。这个说法是正确的,不过两者差别的内涵在于**程序**与**电路**的差别。

C语言经编译、链接后生成**程序**,而程序是由**指令序列**构成的。

而电路(硬件)是一个整体,以一个系统的方式运作着。



这是一个简单的并联电路。我们能硬改某个灯上通过的电流吗?我们只能改变元器件接入电路系统的方式。

SystemVerilog基础语法: 二进制位

变量声明

在数字世界中,万物皆为0和1。在SystemVerilog中,万物皆为logic。

```
logic a;
logic b;
```

SV的变量命名规则与C语言类似,比如避开关键字、区分大小写等。每句语句也以分号结尾。 变量的实际意义是电路中的节点。

接下来是**向量**:

```
logic [15:0]c; // 一维向量
logic [15:0][15:0]d, e; /* 二位向量 */
```

SV的向量和C的数组有以下几点不同:

- SV的向量在声明时需确定上下界。
- logic [15:0]c;和 logic [0:15]c;都是合法的,分别代表大端法和小端法。
- logic [15:0]c;和 logic c[15:0];都是合法的,但后者只能一位一位地接入电路系统中。
- SV的多维数组没有C中的多维数组寻址模式。

其实, logic是四值逻辑: 0, 1, x, z。x和z在真实的电路中不存在,仅在软件仿真时有用。

常量

SV的常量形式为 位宽+单引号+数据进制+数据。需注意:

- 位宽代表常量有多少位二进制。位宽必须为常量。
- 数据进制为一个字符,常用的有二进制(b),十进制(d),十六进制(h)。

例:

```
1'b1
1'b0
16'habcd
10'd100
```

接入电路系统: assign语句

将变量接入电路系统,有三种方式:

- assign语句
- 元件例化
- always语句(always_comb, always_ff, always_latch)

先介绍assign语句。

```
logic a;
assign a = 1'b1;
```

SV中,大括号 {} 代表位拼接。 (代码段用 begin end)

```
logic [15:0] a, b, c, d;
assign a = 16'b1; // 16'b1 is 0x0001
assign b = {4'b1010, 4'b0101, 4'b1100, 4'b0011};
assign {c, d} = {32'hdeadbeef}; // c is 32'hdead, d is 32'hbeef
```

可以将新变量接入已知变量中:

```
logic [15:0] a, b, c, d;
assign a = 16'b1;
assign b = a;
assign {c, d} = {a, a};
```

大括号 {} 可以实现位扩展:

```
logic [15:0] a;
logic [15:0][15:0] b;
assign a = {16{1'b1}};
assign b = {16{a}};
```

可以将变量申明和assign语句结合:

```
logic [15:0] a = 16'b1; // This is not initialzation!
logic [15:0][15:0]b = {16{a}};
// 这样写,更直观地体现出"接入电路"的含义。当然,只有assign语句能这样代替。
```

SystemVerilog基础语法: 模块与元件

模块是一个小型电路系统,是数字设计中很重要的一个思想。

模块的定义

模块定义的语法如下:

```
module ModuleName(
    // ports
);
    // logics
endmodule
```

module 和 endmodule 为模块定义的关键字

ModuleName 为模块名。

// ports 部分为输入输出接口的声明(一般只声明),会用到 input 和 output 关键字。

// logics 部分为模块内部电路。

以下为一个模块定义的例子:

```
module SignExtend(
    input logic [15:0]a,
    output logic [31:0]b
);
    assign b = {{16{a[15]}}, a};
endmodule
```

元件例化: 模块接入电路系统

元件例化有几种语法形式:

```
ModuleName InstanceName1(.ports1(variable1), ports2(variable2), ...); // 变量和端口对应
ModuleName InstanceName2(.ports1, .ports2, ...); // 端口ports1接到同名变量
ModuleName InstanceName3(.ports1(variable3), .*); // 端口ports1接到变量variable3, 其他端口都接到同名变量
```

例:

```
module UseSignExtend(

);
    logic [16:0] a;
    logic [31:0] b, c ,d;
    SignExtend signextend1(.a(a), .b(c));
    SignExtend signextend2(.a, .b(d));
    SignExtend signextend3(.a, .*);
endmodule

module SignExtend(
    input logic [15:0]a,
    output logic [31:0]b
);
    assign b = {{16{a[15]}}, a};
endmodule
```

有一些代码规范:

- 元件名、模块名和变量名的大小写关系
- 用哪种元件例化的语法形式

注: 顶层模块通过约束文件接入实验板, 没有例化。

更加简便的设计

模块设计和函数设计的初衷是类似的,把整体设计切成部分,简化设计步骤。

画电路图时, 也可以把已经学过的电路元件放进电路图里。

黑盒

先定义接口,再想怎样设计