Základy počítače

Jáchym Löwenhöffer

Gynekologická Evaluace Velkých Obrazů jachym.lowenhoffer@gmail.com

23. září 2024

Přehled

- 1 Co je v počítači
- 2 FDE cycle
- Instrukce
- 4 Logické obvody
- Paměť
- 6 Motherboard


Co je v počítači

Paměť a registry

- Paměť je na sobě naházená jako na hromadě, ale každý byte má svojí adresu.
- Registr je chlíveček, kam schovám byte a můžu s ním pracovat (porovnávat, sčítat atd.).
- Address Bus: tudy se posílají adresy.
- Data Bus: tudy se posílají data.
- PC(program counter): je speciální registr kam se ukládá adresa další instrukce na vykonání.
- MBR: je část paměti kam se uloží instrukce na vykonání předtím než se posune do místa kde se opravdu může vykonat.

FDE cycle

Fakt Drsná Elipsa



Program? jako co budou večer dávat?


Počítačový program

je posloupnost instrukcí, která má nějaký cíl. Může mít nějaký vstup, ale výstup mít musí!

Jestliže budeme mít program který hledá třetí mocninu čísel tak mu ale musíme dát nějaké číslo aby nám mohl něco vrátit. Toto číslo je tedy vstup. Výstupem je výsledek nebo eror.

Fetch [vyzvedni]

- CPU se podívá na svůj PC (program counter), tam je uložena adresa další instrukce.
- Address busem pošle pro tuto instrukci do RAMky (tam už musí být předem celý program načtený)
- Data busem se vrátí hodnota této instrukce.
- Zapíše se do MBR a z něj se zkopíruje do CIR (current instruction register).
- CIR je registr, kde je CPU schopná instrukci vykonat a tím zaúkolovat další registry.



Decode

- Jakmile je instrukce v CIR (, CPU začne hledat, o jakou instrukci jde.
- To udělá tak, že ji rozdělí na části.
- Podle typu instrukce vyvěsí *vlajky*¹ nebo připraví potřebné registry.
- Taky se hodnota v PC zvýší o jedna, aby se tím program posunul na další instrukci.

Execute

- Jakmile víme o jakou instrukci se jedná, můžeme ji vyhodnotit!
- Jaké instrukce existují?

Instrukce

Řídící

- jump přepíše hodnotu v PC (adresa další instrukce na vykonání) na nějakou jinou. Díky tomu můžeme mít věci jako *cykly*.
- jump-if to samé jako jump, jen předtím ověří nějakou podmínku. Porovná hodnoty dvou registrů nebo ověří nějaké vlajky. Tedy se tato instrukce nápadně podobá podmínkám v programování.

Oba skoky můžou být na jakékoliv místo v paměti a náš program tak vůbec nemusí být pohromadě tak jak jsme ho napsali. Což vůbec nevadí a jediné co nás zajímá je aby byl proveden v takovém pořadí.

Paměťové

alocate vyhradí pro náš program kus prostoru v paměti a všechny ostatní programy vědí, že tuto část nemají používat. Jakmile už ji nepotřebujeme, je třeba tuto paměť uvolnit.

load načte určitý úsek z paměti do registrů.

store hodnoty z registrů (třeba výsledek výpočtu) uloží do paměti.

Výpočetní

add sečte hodnotu ze dvou registrů a uloží ji do třetího.

compare porovná hodnoty ve dvou registrech a výsledek uloží do třetího. Výsledek je vždy true nebo false.

Logické obvody

Od logiky k počítači

Kdybychom měli jen dráty uchovávající jedničky a nuly, tak je nuda. Potřebujeme ještě způsob, jak mezi sebou tyto signály kombinovat, potřebujeme na nich nějakou logiku.

Proto máme logické brány. Pomocí těchto bran jsme schopni postavit celé moderní počítače.

Logická brána

Je jednoduchý obvod, který vezme nějaký počet drátů a jejich napětí jako vstup a vydá výstup, který je závislý na vstupu.

Logické brány

- AND funguje stejně jako v jazyce. Výrok: "Venku je zima a prší." je pravdivý, jen když venku opravdu prší a opravdu je zima.
 - OR také se dá najít v jazyce. Funguje jako "nebo" ve slučovacím poměru.
- NOT otáčí původní hodnotu signálu. Jestliže je vstup 0, tak vrátí 1, a naopak.

Než nám to nadcházející obrázek prozradí zamysleme se, nad tím jak bychom logické brány reprezentovali jako aritmetické operace v binární soustavě.


Tabulky pravdivostních hodnot

Table 4.9 Logical gates and truth table

Logical gate	Truth table	
AND gate $A = y = AB$ $B = AB$	A B y=AB 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1	
OR gate $A \longrightarrow y = A + B$ $B \longrightarrow A$	A B y=A+B 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1	
NOT gate $A = y = \overline{A}.$	A y=A 0 1 1 0	

NA(n)De vše!


Logických brán je samozřejmě o hodně víc než jen tyto tři. Kdybyste si někdy chtěli stavět vlastní procesor hodí se vědět, že jich tolik vlastně nepotřebujete. Úplně vám stačí brána AND a NOT. Ty když dáme hned za sebe (ve stejném pořadí) vznikne nám NAND.




Α	В	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Výlučné OR


Aby toho nebylo málo ukážeme si ještě jako udělat výlučné OR, tedy XOR. Jedná se o OR jen s tou vyjímkou, že když jsou oba vstupy pravda výstupem je nepravda. Ptáme se tedy na otázku: "Je **právě jeden** vstup pravda?" namísto "Je **alespoň** jeden vstup pravda?" jak je tomu u OR.



Jednoduchý logický obvod



Konečně sčítáme!



Paměť

Volatilní vs. nevolatilní

Volatilita

je nutnost paměti být připojena na stálé napětí. Jakmile ho jednou odpojíme, ztrácíme všechna data.

U té nevolatilní ztrácíme jen možnost z ní číst a do ní psát, což je přirozené.

Proč RAM?

RAMka je nejrozšířenější druh volatilní paměti. Je to takový mezistupeň mezi vnější pamětí (pevný disk nebo CD, jestli ještě někdo ví, co to je) a procesorem. Těchto mezistupňů je ještě víc, ale RAM je hlavní a největší.

Mezistupeň v tom smyslu, že jakýkoliv program uložený na CD musíme nejdřív načíst na RAMku a až potom ho můžeme spustit.

Podle velikosti RAM se odvíjí, jak náročné programy dokážeme spustit a s kolika daty naráz jsme schopni pracovat.

Jedná se tedy o jednu dlouhou pásku bytu s adresami ze které jsme, známe-li adresu, schopni přečíst jakoukoliv hodnotu velmi rychle. U externích pamětí to je často závislé na tom v jakém místě se náš byte nachází.

Na SRA(t)M

RAMka má také samozřejmě víc typů.

Static RAM

Data jsou v ní stále a nikam neutíkají. Používá se na vnitřní paměť CPU.

Dynamic RAM

Data stále někam utíkají a tak je třeba vrátit je na místo nějakým tím pravidelným šokem. Tato paměť je výrazně složitější na to udržet pohromadě, ale za to je efektivnější.

Další typy paměti

Non Volatile RAM

Je typ RAMky, která není volatilní. Tedy i když do ní nejde proud data zachovává. Toho docílila svojí externí baterkou, která ovšem není nekonečná. Proto se používá jen velmi limitovaně (úložiště BIOSu).

Read Only Memory

Z této paměti, jak napovídá její název můžeme pouze číst. Znamená to tedy, že adresová linka může fungovat jen směrem od ROMky do CPU.

Motherboard

K čemu je?

- Díky ní si povídají ostatní komponenty (má na sobě již zmíněné autobusové linky).
- Rozděluje napětí do jednotlivých komponent.
- Sama obsahuje některé komponenty, ale hlavní funkce je spojovat externí komponenty. Jako například grafické karty, myši, klávesnice atd.
- Nad všemi těmito komponentami má nadvládu CPU a těm dává instrukce.

GPU

Graphical Processing Unit je uzpůsobená k tomu udělat spoustu jednoduchých operací. To se děje když vykreslujeme obrázky (proto graphical) nebo když těžíme BitCoin.