



- 1、**下次**交作业时间：第8周的周一
- 2、本周作业：

第五章 作业
第3, 8, 10题。

第5章 存储层次

第5章 存储层次

- 5. 1 存储系统的基本知识
- 5. 2 Cache基本知识
- 5. 3 降低Cache不命中率
- 5. 4 减少Cache不命中开销
- 5. 5 减少命中时间
- 5. 6 并行主存系统
- 5. 7 虚拟存储器
- 5. 8 实例：AMD Opteron的存储器层次结构

5.1 存储系统的基本知识

5.1.1 存储系统的层次结构

1. 计算机系统结构设计中关键的问题之一：

如何以合理的价格，设计容量和速度都满足计算机系统要求的存储器系统？

2. 人们对这三个指标的要求

容量大、速度快、价格低


3. 三个要求是相互矛盾的

- 速度越快，每位价格就越高；
- 容量越大，每位价格就越低；
- 容量越大，速度越慢。

4. 解决方法：采用多种存储器技术，构成多级存储层次结构。

- 程序访问的**局部性原理**：对于绝大多数程序来说，程序所访问的指令和数据在地址上不是均匀分布的，而是相对簇聚的。
- 程序访问的**局部性**包含两个方面
 - **时间局部性**：程序**马上将要用到**的信息很可能就是**现在正在使用**的信息。
 - **空间局部性**：程序马上**将要用到**的信息很可能与**现在正在使用**的信息**在存储空间上是相邻的**。

5. 存储系统的多级层次结构



多级存储层次

访问时间: $T_1 < T_2 < \dots < T_n$

容量: $S_1 < S_2 < \dots < S_n$


平均每位价格: $C_1 > C_2 > \dots > C_n$

- 假设第*i*个存储器 M_i 的访问时间为 T_i , 容量为 S_i ,
平均每位价格为 C_i , 则
 - 访问时间: $T_1 < T_2 < \dots < T_n$
 - 容量: $S_1 < S_2 < \dots < S_n$
 - 平均每位价格: $C_1 > C_2 > \dots > C_n$
- 整个存储系统要达到的目标: 从CPU来看, 该存
储系统的速度接近于 M_1 的, 而容量和每位价格都
接近于 M_n 的。
 - 存储器越靠近CPU, 则CPU对它的访问频度越高,
而且最好大多数的访问都能在 M_1 完成。

5.1.2 存储层次的性能参数

下面仅考虑由 M_1 和 M_2 构成的两级存储层次：

- M_1 的参数: S_1, T_1, C_1
- M_2 的参数: S_2, T_2, C_2



1. 每位价格C $C = \frac{C_1 S_1 + C_2 S_2}{S_1 + S_2}$

2. 命中率 H 和不命中率 F


命中率： CPU访问存储系统时，在 M_1 中找到所需信息的概率。

$$H = \frac{N_1}{N_1 + N_2}$$


N_1 —— 访问 M_1 的次数

N_2 —— 访问 M_2 的次数

不命中率： $F = 1 - H$




命中率 H



$$\text{命中率: } H = \frac{N_1}{N_1 + N_2}$$

平均访问时间 T_A



	概 率	访问时间
第一种情况:命中	H	T_1
第二种情况:不命中	$1-H$	$T_1 + T_M$

$$\text{平均访问时间 } T_A = [N_1 * T_1 + N_2 * (T_1 + T_M)] / (N_1 + N_2)$$

$$\text{平均访问时间 } T_A = H T_1 + (1-H) (T_1 + T_M)$$

3. 平均访问时间 T_A

$$\begin{aligned} T_A &= HT_1 + (1-H) (T_1 + T_M) \\ &= T_1 + (1-H) T_M \end{aligned}$$


或 $T_A = T_1 + F * T_M$

平均访问时间

命中时间

不命中率

不命中开销



平均访问时间 = 命中时间 + 不命中率 * 不命中开销

分两种情况来考虑CPU的一次访存：

- 当命中时，访问时间即为 T_1 （命中时间）
- 当不命中时，情况比较复杂。


不命中时的访问时间为： $T_2 + T_B + T_1 = T_1 + T_M$

$$T_M = T_2 + T_B$$

- 不命中开销 T_M : 从向 M_2 发出访问请求到把整个数据块调入 M_1 中所需的时间。
- 传送一个信息块所需的时间为 T_B 。


5.1.3 三级存储系统

- 三级存储系统
 - Cache（高速缓冲存储器）
 - 主存储器
 - 磁盘存储器（辅存）
- 可以看成是由“Cache—主存”层次和“主存—辅存”层次构成的系统。



从主存的角度来看



- “Cache—主存” 层次：弥补主存速度的不足
 - “主存—辅存” 层次：弥补主存容量的不足
1. “Cache—主存” 层次
 - 主存与CPU的速度差距
 - “Cache – 主存” 层次
 2. “主存—辅存” 层次



两种存储层次

5.1.4 存储层次的四个问题

1. 映像规则: 当把一个块调入高一层(靠近CPU)存储器时, 可以放在哪些位置上?
2. 查找算法: 当所要访问的块在高一层存储器中时, 如何找到该块?
3. 替换算法: 当发生不命中时, 应替换哪一块?
4. 写策略: 当进行写访问时, 应进行哪些操作?





5.2 Cache基本知识


5.2.1 基本结构和原理

1. 存储空间分割与地址计算
2. Cache和主存分块

- Cache是按块进行管理的。Cache和主存均被分割成大小相同的块。信息以块为单位调入Cache。
 - 主存块地址（块号）用于查找该块在Cache中的位置。
 - 块内位移用于确定所访问的数据在该块中的位置。


主存地址:





Cache内A单元的地址表示


3. Cache的基本工作原理示意图



5.2.2 映像规则

1. 全相联映像


- **全相联：**主存中的任一块可以被放置到Cache中的任意一个位置。
- **对比：**阅览室位置 — 随便坐
- **特点：**空间利用率最高，冲突概率最低，实现最复杂。



2. 直接映像


- **直接映像：**主存中的每一块只能被放置到Cache中唯一的一个位置。
(循环分配)
- **对比：**阅览室位置 — 只有一个位置可以坐
- **特点：**空间利用率最低，冲突概率最高，实现最简单。
- 对于**主存的第*i*块**，
- 若它**映像到Cache的第*j*块**，则：

$$j = i \bmod (M) \quad (M \text{ 为 Cache 的块数})$$




5.2 Cache基本知识

- 设 $M=2^m$ ，则当表示为二进制数时， j 实际上就是 i 的低 m 位：



二进制编号



$$j = i \bmod (M) \quad (M \text{ 为 Cache 的块数})$$

例如： $6 = 14 \bmod (8)$ (8 为 Cache 的块数)


所以说：第14块落入cache中的第6块位置。

$$14 = (1110)_2$$

低位是 $(110)_2$ 在 cache 中块号

直接映像中的低 m 位通常称为索引

二进制编号



简化目录表

编号	主存块号标识部分
000	001
001	110
010	101
011	100
100	101
101	010
110	001
111	000

详细目录表


编号	cache块号	主存块号
000	000	001000
001	001	110001
010	010	101010
011	011	100011
100	100	101100
101	101	010101
110	110	001110
111	111	000111

更简化目录表

主存块号标识部分
001
110
101
100
101
010
001
000

标识存储器

Cache 目录表的结构



目录表项：

有效位

标识tag



3. 组相联映像

- 组相联：主存中的每一块可以被放置到Cache中唯一的一个组中的任何一个位置。
- 组相联是直接映像和全相联的一种折中

组相联 = 直接映像 + 全相联

直接映像的特征：映射到唯一的一个组

全相联的特征：这个块可被放入该组中任何一个位置




➤ 组的选择常采用位选择算法

- 若主存第 i 块映像到第 k 组，则：


$$k = i \bmod (G) \quad (G \text{ 为 Cache 的组数})$$

- 设 $G=2^g$ ，则当表示为二进制数时， k 实际上就是 i 的低 g 位：



➤ 低 g 位通常称为索引。

直接映像中的低 m 位通常称为索引



- n 路组相联：每组中有 n 个块 ($n=M/G$)。
 n 称为相联度。
 相联度越高，Cache空间的利用率就越高，块冲突概率就越低，不命中率也就越低。

	n (路数)	G (组数)
全相联	M	1
直接映像	1	M
组相联	$1 < n < M$	$1 < G < M$

- 绝大多数计算机的Cache： $n \leq 4$

综上可知：


1. 块冲突是指一个主存块要进入已被占用的Cache块位置。
2. 显然，全相联的失效率最低，直接映象的失效率最高。虽然从降低失效率的角度来看， n 的值越大越好，但在后面我们将看到，增大 n 值并不一定能使整个计算机系统的性能提高，而且还会使Cache的实现复杂度和代价增大。
3. 因此，绝大多数计算机都采用直接映象、两路组相联或4路组相联。特别是直接映象，采用得最多。

5.2.3 查找算法


- 当CPU访问Cache时，如何确定Cache中是否有所要访问的块？——并行查找与顺序查找
- 若有的话，如何确定其位置？

1. 通过查找目录表来实现

- 目录表的结构
 - 主存块的块地址的高位部分，称为**标识**。
 - 每个主存块能唯一地由其**标识**来确定



Cache 目录表的结构




目录表项：

有效位

标识tag

Cache 目录表的结构



- 只需查找候选位置所对应的目录表项


2. 并行查找与顺序查找

- 提高性能的重要思想：主候选位置(MRU块)
(前瞻执行)

3. 并行查找的实现方法



- 相联存储器
 - 目录由 2^g 个相联存储区构成，每个相联存储区的大小为 $n \times (h + \log_2 n)$ 位。
 - 根据所查找到的组内块地址，从Cache存储体中读出的多个信息字中选一个，发送给CPU。

5.2 Cache基本知识



Cache目录表的结构


5.2 Cache基本知识



为了指出**Cache**中的块是否包含有效信息，一般是在目录表中给每一项设置一个**有效位**。例如，当该位为“1”时表示该目录表项有效，**Cache**中相应块所包含的信息有效。当一个主存块被调入**Cache**中某一个块位置时，它的标识就被填入到目录表中与该**Cache**块相对应的项中，并且该项的有效位被置“1”。

1. 根据映象规则不同，一个主存块可能映象到Cache中的一个或多个Cache块位置。为便于讨论，我们把它们称为**候选位置**。
2. 当CPU访问该主存块时，必须且**只需查找它的候选位置所对应的目录表项（标识）**。如果有**与所访问的主存块相同的标识**，且其**有效位为“1”**，则它所对应的Cache块即是**所要找的块**。

Cache中的候选位置




基础知识


1. 直接映象：
Cache的候选位置最少，只有一个；
2. 全相联Cache的候选位置最多，为M个；
3. 而n路组相联则介于两者之间，为n个。

并行查找与顺序查找 (Cache中的候选位置)

并行查找:



顺序查找:




◆ 顺序查找提高性能的方法：主候选位置(MRU块)

前瞻执行

Cache中的主候选位置 (MRU块)

顺序查找：




MRU: Most Recently Used

➤ 单体多字存储器+比较器

- 举例： 4路组相联并行标识比较
(比较器的个数及位数)
- 优缺点
 - 不必采用相联存储器，而是用按地址访问的存储器来实现。
 - 所需要的硬件为：大小为 $2^g \times n \times h$ 位的存储器和n个h位的比较器。
 - 当相联度n增加时，不仅比较器的个数会增加，而且比较器的位数也会增加。

4路组相联并行标识比较


主存块地址:




目录表
(标识存储器)

4.2 Cache基本知识

四路组相联CACHE



直接映象CACHE的查找过程



5.2.4 Cache的工作过程


例子：DEC的Alpha AXP21064中的内部数据Cache

1. 简介

- 容量：8KB
- 块大小：32B
- 块数：256
- 映像方法：直接映像
- 写缓冲器大小：4个块

2. 结构图

Alpha AXP 21064 中数据 Cache 的结构



3. 工作过程

➤ “读”访问命中

(完成4步需要2个时钟周期)

- Cache的容量与索引index、相联度、块大小之间的关系


$$\text{Cache的容量} = 2^{\text{index}} \times \text{相联度} \times \text{块大小}$$

- 把容量为8192、相联度为1、块大小为32(字节)代入：

$$\text{索引index: 8位} \quad \text{标识: } 29 - 8 = 21 \text{位}$$

◆ “读”访问命中示例

Cache的“读”访问过程 (Alpha AXP 21064, 命中情况)




◆ 4、“写”访问命中

- 21064芯片中设置了一个**写缓冲器**
(提高“写”访问的速度)
 - 按字寻址的，它含有**4**个块，每块大小为**4**个字。
 - 当要进行写入操作时，如果写缓冲器不满，那么就把数据和完整的地址写入缓冲器。对CPU而言，本次“写”访问已完成，CPU可以继续往下执行。由写缓冲器负责把该数据写入主存。
 - 在写入缓冲器时，要进行写合并检查。即检查本次写入数据的地址是否与缓冲器内某个有效块的地址匹配。如果匹配，就把新数据与该块合并。

◆ “写”访问命中示例


Cache的“写”访问过程 (Alpha AXP 21064, 命中情况)



- 发生读不命中与写不命中时的操作
 - 读不命中：向CPU发出一个暂停信号，通知它等待，并从下一级存储器中新调入一个数据块（32字节）。
 - 写不命中：将使数据“绕过”Cache，直接写入主存。

对比：Alpha AXP 21264的数据Cache结构

- 容量：64KB 块大小：64字节 LRU替换策略
- 主要区别
 - 采用2路组相联
 - 采用写回法
- 没有写缓冲器




5.2.5 替换算法

1. 替换算法

- 所要解决的问题：当新调入一块，而Cache又已被占满时，替换哪一块？
 - 直接映像Cache中的替换很简单
因为只有一个块，别无选择。
 - 在组相联和全相联Cache中，
则有多个块可供选择。
- 主要的替换算法有三种
 - 随机法
优点：实现简单
 - 先进先出法FIFO

直接映射
(举 例)



- 最近最少使用法(LRU法)
 - 选择近期最少被访问的块作为被替换的块。
(实现比较困难)
 - 实际上：选择最久没有被访问过的块作为被替换的块。
 - 优点：命中率较高
- LRU法和随机法分别因其不命中率低和实现简单而被广泛采用。
 - 模拟数据表明，对于容量很大的Cache，LRU和随机法的命中率差别不大。


2. LRU算法的硬件实现




堆栈法

- 用一个堆栈来记录组相联Cache的同一组中各块被访问的先后次序。
- 用堆栈元素的物理位置来反映先后次序
 - 栈底记录的是该组中最早被访问过的块，次栈底记录的是该组中第二个被访问过的块， ..., 栈顶记录的是刚访问过的块。
 - 当需要替换时，从栈底得到应该被替换的块（块地址）。

5.2 Cache基本知识



(a) 用位置记录访问的先后次序



(b) 发生访问时所进行的操作

□ 堆栈中的内容必须动态更新

- 当Cache访问命中时，通过用块地址进行相联查找，在堆栈中找到相应的元素，然后把该元素的上面的所有元素下压一个位置，同时把本次访问的块地址抽出来，从最上面压入栈顶。而该元素下面的所有元素则保持不动。
- 如果Cache访问不命中，则把本次访问的块地址从最上面压入栈顶，堆栈中所有原来的元素都下移一个位置。如果Cache中该组已经没有空闲块，就要替换一个块。这时从栈底被挤出去的块地址就是需要被替换的块的块地址。

- 堆栈法所需要的硬件
 - 需要为每一组都设置一个项数与相联度相同的小堆栈，每一项的位数为 $\log_2 n$ 位。
- 硬件堆栈所需的功能
 - 相联比较
 - 能全部下移、部分下移和从中间取出一项的功能
- □ 速度较低，成本较高（只适用于相联度较小的LRU算法）
- **比较对法**
 - 基本思路

让各块两两组合，构成比较对。每一个比较对用一个触发器的状态来表示它所相关的两个块最近一次被访问的远近次序，再经过门电路就可找到LRU块。

例如：假设有A、B、C三个块，可以组成3对：**AB**、**AC**、**BC**。每一对中块的访问次序分别用“对触发器” T_{AB} 、 T_{AC} 、 T_{BC} 表示。

- T_{AB} 为“1”，表示A比B更近被访问过；
- T_{AB} 为“0”，表示B比A更近被访问过。
- T_{AC} 、 T_{BC} 也是按这样的规则定义。

显然，当 $T_{AC} = 1$ 且 $T_{BC} = 1$ 时，**C** 就是最久没有被访问过了。
 (A比C更近被访问过、且B比C也是更近被访问过)


即： $C_{LRU} = T_{AC} \cdot T_{BC}$

同理可得：

$$B_{LRU} = T_{AB} \bullet \bar{T}_{BC} \quad A_{LRU} = \bar{T}_{AB} \bullet \bar{T}_{AC}$$

用触发器和与门实现上述逻辑的电路：

5.2 Cache基本知识



用比较对法实现LRU算法

- 比较对法所需的硬件量

- 与门

有多少个块，就要有多少个与门；每个与门的输入端要连接所有与之相关的触发器。

对于一个具有 P 块的组中的任何一个块来说，由于它可以跟除了它自己以外的所有其他的块两两组合，所以与该块相关的比较对触发器个数为 $P-1$ ，因而其相应的与门的输入端数是 $P-1$ 。

- 触发器

所需要的触发器的个数与两两组合的比较对的数目相同。

比较对触发器个数、与门的个数、与门的输入端数与块数P的关系

组内块数	3	4	8	16	64	256	...	P
触发器个数	3	6	28	120	2016	32640	...	$\frac{P(P-1)}{2}$
与门个数	3	4	8	16	64	256	...	P
与门输入端个数	2	3	7	15	63	255	...	P-1

- 块数少时，所需要的硬件较少，
 - 随着组内块数P的增加，所需的触发器的个数会以平方的关系迅速增加，门的输入端数也线性增加。

(硬件实现的成本很高)
- 当组内块数较多时，可以用多级状态位技术减少所需的硬件量。
- 例如：在IBM 3033中
- 组内块数为16，可分成群、对、行3级。
- 先分成4群，每群两对，每对两行。
- 选LRU群需6个触发器；
- 每群中选LRU对需要一个触法器，4个群共需要4个触发器；

每行中选LRU块需要一个触发器，**8**个行共需要**8**个触发器。
所需的触发器总个数为：

$$6 \text{ (选群)} + 4 \text{ (选对)} + 8 \text{ (选行)} = 18 \text{ (个)}$$

以牺牲速度为代价的。

5.2.6 写策略


1. “写”在所有访存操作中所占的比例

- 统计结果表明，对于一组给定的程序：
 - load指令：26%
 - store指令：9%
- “写”在所有访存操作中所占的比例：
$$9\% / (100\% + 26\% + 9\%) \approx 7\%$$
- “写”在访问Cache操作中所占的比例：
$$9\% / (26\% + 9\%) \approx 25\%$$

2. “写”操作必须在确认是命中后才可进行
3. “写”访问有可能导致Cache和主存内容的不一致
4. 两种写策略

写策略是区分不同Cache设计方案的一个重要标志。

- 写直达法（也称为存直达法）
 - 执行“写”操作时，不仅写入Cache，而且也写入下一级存储器。
- 写回法（也称为拷回法）
 - 执行“写”操作时，只写入Cache。仅当Cache中相应的块被替换时，才写回主存。（设置“修改位”）



5. 两种写策略的比较

➤ 写回法的**优点**: 速度快, 所使用的存储器带宽较低。

➤ 写直达法的**优点**: 易于实现, 一致性好。

6. 采用写直达法时, 若在进行“写”操作的过程中CPU必须等待, 直到“写”操作结束, 则称CPU写停顿。

➤ 减少写停顿的一种常用的优化技术:


采用写缓冲器

写缓冲器：

- 采用写直达法时，若在进行“写”操作的过程中CPU必须等待，直到“写”操作结束，则称**CPU写等待**。减少写等待的一种常用优化技术是采用**写缓冲器**，从而使下一级存储器的更新和CPU的执行重叠起来。

如下图中有个“写缓冲器”

Alpha AXP 21064中数据Cache的结构



7. “写”操作时的调块

- 按写分配(写时取)

写不命中时，先把所写单元所在的块调入Cache，再行写入。

- 不按写分配(绕写法)


写不命中时，直接写入下一级存储器而不调块。

8. 写策略与调块


- 写回法 — 按写分配

- 写直达法 — 不按写分配


Alpha AXP 21064中数据Cache的结构



◆ “读” 访问命中



◆ “写” 访问命中



5.2.7 Cache的性能分析


1. 不命中率

- 与硬件速度无关
- 容易产生一些误导


2. 平均访存时间

$$\text{平均访存时间} = \text{命中时间} + \text{不命中率} \times \text{不命中开销}$$

$$\text{CPI}_{\text{实际}} = \text{CPI execution} + \text{每条指令的平均访存次数} \times \text{不命中率} \times \text{不命中开销}$$



指令解释流水线



3. 程序执行时间

CPU时间 = (CPU执行周期数+存储器停顿周期数) × 时钟周期时间

其中：

- 存储器停顿时钟周期数=“读”的次数×读不命中率×读不命中开销+“写”的次数×写不命中率×写不命中开销
- 存储器停顿时钟周期数=访存次数×不命中率×不命中开销

CPU时间 = (CPU执行周期数+访存次数×不命中率×不命中开销)
× 时钟周期时间


$$CPU\text{时间} = IC \times \left(CPI_{execution} + \frac{\text{访存次数}}{\text{指令数}} \times \text{不命中率} \times \text{不命中开销} \right) \times \text{时钟周期时间}$$

= $IC \times (CPI_{execution} + \text{每条指令的平均访存次数} \times \text{不命中率} \times \text{不命中开销}) \times \text{时钟周期时间}$

例5.1 用一个和Alpha AXP类似的机器作为第一个例子。假设Cache不命中开销为50个时钟周期，当不考虑存储器停顿时，所有指令的执行时间都是2.0个时钟周期，访问Cache不命中率为2%，平均每条指令访存1.33次。试分析Cache对性能的影响。

解

$$\begin{aligned}
 \text{CPU时间}_{\text{有cache}} &= IC \times (\text{CPI execution} + \text{每条指令的平均访存次数} \\
 &\quad \times \text{不命中率} \times \text{不命中开销}) \times \text{时钟周期时间} \\
 &= IC \times (2.0 + 1.33 \times 2 \% \times 50) \times \text{时钟周期时间} \\
 &= IC \times 3.33 \times \text{时钟周期时间}
 \end{aligned}$$



5.2 Cache基本知识


考虑Cache的不命中后，有Cache时的性能为：

$$\begin{aligned}\text{CPU时间}_{\text{有cache}} &= \text{IC} \times (2.0 + 1.33 \times 2 \% \times 50) \times \text{时钟周期时间} \\ &= \text{IC} \times 3.33 \times \text{时钟周期时间}\end{aligned}$$

实际 CPI : 3.33

$$3.33 / 2.0 = 1.67 \text{ (倍)}$$

CPU时间也增加为原来的1.67倍。



若没有Cache，则：

$$CPI = 2.0 + 1.33 \times 100 \% \times 50 = 2.0 + 1.33 \times 50 = 68.5$$

$$\text{CPU时间}_{\text{无cache}} = \text{IC} \times 68.5 \times \text{时钟周期时间}$$

$$\text{CPU时间}_{\text{无cache}} > \text{CPU时间}_{\text{有cache}}$$

$$\text{CPI}_{\text{实际}} = \text{CPI}_{\text{execution}} + \text{每条指令的平均访存次数} \times \text{不命中率} \times \text{不命中开销}$$

4. Cache不命中对于一个CPI较小而时钟频率较高的CPU来说，影响是双重的：

- CPI_{execution}越低，固定周期数的Cache不命中开销的相对影响就越大。
- 在计算CPI时，不命中开销的单位是时钟周期数。因此，即使两台计算机的存储层次完全相同，时钟频率较高的CPU的不命中开销较大，其CPI中存储器停顿这部分也就较大。

因此Cache对于低CPI、高时钟频率的CPU来说更加重要。

例5.2 考虑两种不同组织结构的Cache：直接映像Cache和两路组相联Cache，试问它们对CPU的性能有何影响？先求平均访存时间，然后再计算CPU性能。分析时请用以下假设：

- (1) 理想Cache（命中率为100%）情况下的CPI为2.0，时钟周期为2ns，平均每条指令访存1.3次。
- (2) 两种Cache容量均为64KB，块大小都是32字节。
- (3) 在组相联Cache中，由于多路选择器的存在而使CPU的时钟周期增加到原来的1.10倍。这是因为对Cache的访问总是处于关键路径上，对CPU的时钟周期有直接的影响。
- (4) 这两种结构Cache的不命中开销都是70ns。（在实际应用中，应取整为整数个时钟周期）
- (5) 命中时间为1个时钟周期，64KB直接映像Cache的不命中率为1.4%，相同容量的两路组相联Cache的不命中率为1.0%。

5.2 Cache基本知识

解 平均访存时间为：

$$\text{平均访存时间} = \text{命中时间} + \text{不命中率} \times \text{不命中开销}$$


因此，两种结构的平均访存时间分别是：

$$\text{平均访存时间}_{1\text{路}} = 2.0 + (0.014 \times 70) = 2.98\text{ns}$$

$$\text{平均访存时间}_{2\text{路}} = 2.0 \times 1.10 + (0.010 \times 70) = 2.90\text{ns}$$

两路组相联Cache的平均访存时间比较低。

$$\begin{aligned}\text{CPU时间} &= IC \times (\text{CPI execution} + \text{每条指令的平均访存次数} \times \\ &\quad \text{不命中率} \times \text{不命中开销}) \times \text{时钟周期时间} \\ &= IC \times (\text{CPI execution} \times \text{时钟周期时间} + \text{每条指令的} \\ &\quad \text{平均访存次数} \times \text{不命中率} \times \text{不命中开销} \times \text{时钟周期时间})\end{aligned}$$




因此：

$$\begin{aligned}\text{CPU时间}_{1\text{路}} &= \text{IC} \times (2.0 \times 2 + (1.3 \times 0.014 \times 70)) \\ &= 5.27 \times \text{IC}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{CPU时间}_{2\text{路}} &= \text{IC} \times (2.0 \times 2 \times 1.10 + (1.3 \times 0.010 \times 70)) \\ &= 5.31 \times \text{IC}\end{aligned}$$

$$\frac{\text{CPU时间}_{2\text{路}}}{\text{CPU时间}_{1\text{路}}} = \frac{5.31 \times \text{IC}}{5.27 \times \text{IC}} = 1.01$$

直接映像Cache的平均性能好一些。



5.2.8 改进Cache的性能

1. 平均访存时间 = 命中时间 + 不命中率 × 不命中开销
2. 可以从三个方面改进Cache的性能：
 - 降低不命中率
 - 减少不命中开销
 - 减少Cache命中时间
3. 下面介绍17种Cache优化技术
 - 8种用于降低不命中率
 - 5种用于减少不命中开销
 - 4种用于减少命中时间

5.2 Cache基本知识

增加块大小

共8种

提高相联度

Victim Cache

伪相联 Cache

硬件预取

编译器控制的预取

用编译器技术减少Cache失效

增加cache的容量

降低失效率

使读失效优于写

写缓冲合并

尽早重启动和关键字优先

非阻塞Cache

第二级Cache

减少失效开销

容量小且结构简单的Cache

共4种

对Cache索引时，不必进行地址变换

流水化写 Trace Cache

减少命中时间

5.3 降低Cache不命中率

5.3.1 三种类型的不命中

1. 三种类型的不命中(3C)

- 强制性不命中 (Compulsory miss)
 - 当第一次访问一个块时，该块不在Cache中，需从下一级存储器中调入Cache，这就是强制性不命中。
(冷启动不命中，首次访问不命中)
- 容量不命中 (Capacity miss)
 - 如果程序执行时所需的块不能全部调入Cache中，则当某些块被替换后，若又重新被访问，就会发生不命中。这种不命中称为容量不命中。


➤ 冲突不命中 (Conflict miss)

- 在组相联或直接映像Cache中，若太多的块映像到同一组(块)中，则会出现该组中某个块被别的块替换(即使别的组或块有空闲位置)，然后又被重新访问的情况。这就是发生了冲突不命中。
(碰撞不命中，干扰不命中)


2. 三种不命中所占的比例

- 图示 I (绝对值)
- 图示 II (相对值)

5.3 降低Cache不命中率



各种类型的失效率（相对值）




➤ 可以看出：

- 相联度越高，冲突不命中就越少；
- 强制性不命中和容量不命中不受相联度的影响；
- 强制性不命中不受Cache容量的影响，但容量不命中却随着容量的增加而减少。

➤ 减少三种不命中的方法

- 强制性不命中：增加块大小，预取
(本身很少)
- 容量不命中：增加容量
(抖动现象)
- 冲突不命中：提高相联度
(理想情况：全相联)

➤ 许多降低不命中率的方法会增加命中时间或不命中开销.



5.3 降低Cache不命中率

优化技术	不命中率	不命中开销	命中时间	硬件复杂度	说明
增加块大小	+	-		0	实现容易；Pentium 4 的第二级Cache采用了128字节的块
增加Cache容量	+			1	被广泛采用，特别是第二级Cache
提高相联度	+		-	1	被广泛采用
牺牲Cache	+			2	AMD Athlon采用了8个项的Victim Cache
伪相联Cache	+			2	MIPS R10000的第二级Cache采用
硬件预取指令和数据	+			2~3	许多机器预取指令，UltraSPARC III预取数据

5.3 降低Cache不命中率

优化技术	不命中率	不命中开销	命中时间	硬件复杂度	说明
编译器控制的预取	+			3	需同时采用非阻塞Cache；有几种微处理器提供了对这种预取的支持
用编译技术减少Cache不命中次数	+			0	向软件提出了新要求；有些机器提供了编译器选项

5.3.2 增加Cache块大小

1. 不命中率与块大小的关系

- 对于给定的Cache容量，当块大小增加时，不命中率开始是下降，后来反而上升了。


原因：

- 一方面它减少了强制性不命中；
- 另一方面，由于增加块大小会减少Cache中块的数目，所以有可能会增加冲突不命中。

- Cache容量越大，使不命中率达到最低的块大小就越大。

2. 增加块大小会增加不命中开销

5.3 降低Cache不命中率



不命中率随块大小变化的曲线

5.3 降低Cache不命中率

- 各种块大小情况下Cache的不命中率

块大小 (字节)	Cache容量 (字节)				
	1K	4K	16K	64K	256K
16	15.05%	8.57%	3.94%	2.04%	1.09%
32	13.34%	7.24%	2.87%	1.35%	0.70%
64	13.76%	7.00%	2.64%	1.06%	0.51%
128	16.64%	7.78%	2.77%	1.02%	0.49%
256	22.01%	9.51%	3.29%	1.15%	0.49%

5.3.3 增加Cache的容量

1. 最直接的方法是增加Cache的容量
 - 缺点:
 - 增加成本
 - 可能增加命中时间
2. 这种方法在片外Cache中用得比较多

5.3.4 提高相联度

1. 采用相联度超过8的方案的实际意义不大。
2. 2:1 Cache经验规则


容量为N的直接映像Cache的不命中率和容量为N/2的两路组相联Cache的不命中率差不多相同。

3. 提高相联度是以增加命中时间为代价。

5.3.5 伪相联 Cache (列相联 Cache)

1. 基本思想及工作原理

在逻辑上把直接映像Cache的空间上下平分为两个区。对于任何一次访问，伪相联Cache先按直接映像Cache的方式去处理。若命中，则其访问过程与直接映像Cache的情况一样。若不命中，则再到另一区相应的位置去查找。若找到，则发生了伪命中，否则就只好访问下一级存储器。



2. 多路组相联的低不命中率和直接映像的命中速度


	优 点	缺 点
直接映像	命中时间小	不命中率高
组相联	不命中率低	命中时间大

3. 伪相联Cache的优点

- 命中时间小
- 不命中率低

4. 快速命中与慢速命中

要保证绝大多数命中都是快速命中。



5. 缺点：

多种命中时间

5.3.6 硬件预取

1. 指令和数据都可以预取
2. 预取内容既可放入Cache，也可放在外缓冲器中。

例如：指令流缓冲器


3. 指令预取通常由Cache之外的硬件完成
4. 预取效果

➤ Jopp i的研究结果

- 指令预取 (4KB, 直接映像Cache, 块大小=16字节)
 - 1个块的指令流缓冲器：捕获15%~25%的不命中
 - 4个块的指令流缓冲器：捕获50%
 - 16个块的指令流缓冲器：捕获72%

- 数据预取 (4KB, 直接映像Cache)
 - 1个数据流缓冲器：捕获25%的不命中
 - 还可以采用多个数据流缓冲器
- Palacharla和Kessler的研究结果
 - 流缓冲器：既能预取指令又能预取数据
 - 对于两个64KB四路组相联Cache来说：
 - 8个流缓冲器能捕获50%~70%的不命中
- 预取应利用存储器的空闲带宽，不能影响对正常不命中的处理，否则可能会降低性能。

预期指令和数据的结构



➤ 先行读数站

每个存储单元由**3**部分组成：

先行地址字段	先行操作数字段	标志字段
--------	---------	------

- 每当从指令分析部件接收有效地址时，将之放入先行地址字段，并将地址有效标志置位。
- 等到该单元成为队列的第一项时，先行读数站会用该地址向主存发出读请求，把取来的操作数放入该单元的先行操作数字段，同时将数据有效标志置位。
- 当以后运算器需要该操作数时，就可以直接从先行读数站取得，而不必去访问主存。

➤ 后行写数站

- **作用：**接收从运算器送来的结果数据，并负责将之写入主存。
- **后行：**因为从运算器的角度来看，结果数据不是在相应的指令运算完后立即写入主存，而是由后行写数站滞后写入的。
- 后行写数站的每一个存储单元由**3**部分组成：



每当从运算器接收数据时，将之放入后行数据字段，并把相应的数据有效标志置位。后行写数站的控制逻辑自动向主存发出写数请求。当写数据操作完成后，也要置位有关标志。

5.3.7 编译器控制的预取

在编译时加入预取指令，在数据被用到之前发出预取请求。

1. 按照预取数据所放的位置，可把预取分为两种类型：

- 寄存器预取：把数据取到寄存器中。
- Cache预取：只将数据取到Cache中。

2. 按照预取的处理方式不同，可把预取分为：

- 故障性预取：在预取时，若出现虚地址故障或违反保护权限，就会发生异常。

- 非故障性预取：在遇到这种情况时则不会发生异常，因为这时它会放弃预取，转变为空操作。

本节假定Cache预取都是非故障性的，也叫做非绑定预取。

2. 在预取数据的同时，处理器应能继续执行。

只有这样，预取才有意义。

非阻塞Cache（非锁定Cache）

3. 编译器控制预取的目的

使执行指令和读取数据能重叠执行。

4. 循环是预取优化的主要对象

- 不命中开销小时：循环体展开1~2次
- 不命中开销大时：循环体展开许多次

5. 每次预取需要花费一条指令的开销

- 保证这种开销不超过预取所带来的收益
- 编译器可以通过把**重点**放在那些可能会导致不命中的访问上，**使程序避免不必要的预取**，从而较大幅度地减少平均访存时间。

例：对于下面的程序，判断哪些访问可能会导致数据Cache失效。然后，加入预取指令以减少失效。最后，计算所执行的预取指令的条数以及通过预取避免的失效次数。假定：

- (1) 我们用的是一个容量为8KB、块大小为16B的直接映象Cache，它采用写回法并且按写分配。
- (2) a、b分别为 3×100 (3行100列)和 101×3 的双精度浮点数组，每个元素都是8个字节。当程序开始执行时，这些数据都不在Cache内。

5.3 降低Cache 失效率的方法

```
/* 修改前 程序*/  
for (i = 0 ; i < 3 ; i = i + 1 )  
    for (j = 0 ; j < 100 ; j = j + 1 )  
        a[i][j] = b[j][0] × b[j + 1][0];
```

解：

- (1) 计算过程
- (2) 失效情况

总的失效次数 = 251次

- (3) 改进后的程序

1. 数组 a 受益于空间局部性

$$\begin{Bmatrix} a_{00} & a_{01} & \cdots & a_{0,98} & a_{0,99} \\ a_{10} & a_{11} & \cdots & a_{1,98} & a_{1,99} \\ a_{20} & a_{21} & \cdots & a_{2,98} & a_{2,99} \end{Bmatrix}$$




共 $3 \times 100 = 300$ 个元素

故失效次数 = $300/2 = 150$

2. 数组**b**两次受益于时间局部性

- (1) 对于*i*的每次循环，都访问同样的元素
- (2) 对于*j*的每次循环，都使用一次上一次循环用过的**b**元素



/* 修改后程序 */

```
for (j = 0, j < 100; j = j + 1) {  
    prefetch (b[j + 7][0]);  
    /* 预取7次循环后所需的b(j ,0 ) */  
    prefetch (a[0][j + 7]);  
    /* 预取7次循环后所需的a(0,j ) */  
    a[0][j] = b[j ][0] * b [j + 1][0]  
}  
for (i = 1; i < 3; i = i + 1) {  
    for (j = 0; j < 100; j = j + 1)  
        prefetch(a[i][j + 7]);  
        /* 预取7次循环后所需的a(i , j ) */  
        a[i][j] = b[j][0] * b[j + 1][0];  
}
```

5.3.8 编译器优化

基本思想：通过对软件进行优化来降低不命中率。

（特色：无需对硬件做任何改动）

1. 程序代码和数据重组

- 可以重新组织程序而不影响程序的正确性
 - 把一个程序中的过程重新排序，就可能会减少冲突不命中，从而降低指令不命中率。
 - McFarling研究了如何使用配置文件（profile）来进行这种优化。
 - 把基本块对齐，使得程序的入口点与Cache块的

5.3 降低Cache不命中率

起始位置对齐，就可以减少顺序代码执行时所发生的Cache不命中的可能性。

（提高大Cache块的效率）

- 如果编译器知道一个**分支指令**很可能会成功转移，那么它就可以通过以下两步来改善空间局部性：
 - 将转移目标处的基本块和紧跟着该分支指令后的基本块进行对调；
 - 把该分支指令换为操作语义相反的分支指令。
- **数据对存储位置的限制更少，更便于调整顺序。**

➤ 编译优化技术包括

- 数组合并
 - 将本来相互独立的多个数组合并成为一个复合数组，以提高访问它们的局部性。
- 内外循环交换
- 循环融合
 - 将若干个独立的循环融合为单个的循环。这些循环访问同样的数组，对相同的数据作不同的运算。这样能使得读入Cache的数据在被替换出去之前，能得到反复的使用。
- 分块

1. 数组合并

这种技术通过提高空间局部性来减少失效次数。有些程序同时用相同的索引来访问若干数组的同一维。这些访问可能会相互干扰，导致冲突失效。可以通过组成复合数组，使得一个 Cache 块中能包含全部所需的元素。

举例：

```
/* 修改前 */  
  
int val [ SIZE ];  
  
int key [ SIZE ];
```

```
/* 修改后 */  
  
struct merge {  
    int val ;  
    int key ;  
};  
  
struct merge merged_array [ SIZE ];
```

2. 内外循环交换

举例：

```
/* 修改前 */  
for ( j = 0 ; j < 100 ; j = j+1 )  
    for ( i = 0 ; i < 5000 ; i = i+1 )  
        x [ i ][ j ] = 2 * x [ i ][ j ];
```

```
/* 修改后 */  
for ( i = 0 ; i < 5000 ; i = i+1 )  
    for ( j = 0 ; j < 100 ; j = j+1 )  
        x [ i ][ j ] = 2 * x [ i ][ j ];
```

4.3 降低Cache失效效率的方法

3. 循环融合

将多个独立的循环融合为单一的循环，能使读入Cache的数据在被替换出去之前，得到反复的使用。这是通过改进时间局部性来减少失效次数。

/ 修改前 */*

```
for ( i = 0 ; i < N ; i = i+1 )
    for ( j = 0 ; j < N ; j = j+1 )
        a [ i ][ j ] = 1/ b [ i ][ j ] * c [ i ][ j ];
for ( i = 0 ; i < N ; i = i+1 )
    for ( j = 0 ; j < N ; j = j+1 )
        d [ i ][ j ] = a [ i ][ j ] + c [ i ][ j ];
```

/ 修改后 */*

```
for ( i = 0 ; i < N ; i = i+1 )
    for ( j = 0 ; j < N ; j = j+1 ) {
        a [ i ][ j ] = 1/ b [ i ][ j ] * c [ i ][ j ];
        d [ i ][ j ] = a [ i ][ j ] + c [ i ][ j ]; }
```

4、分块

把对数组的整行或整列访问改为按块进行。


```
/* 修改前 */
for ( i = 0; i < N; i = i+1 )
    for ( j = 0; j < N; j = j+1 ) {
        r = 0;
        for ( k = 0; k < N; k = k+1) {
            r = r + y[ i ][ k ] * z[ k ][ j ];
        }
        x[ i ][ j ] = r;
    }
```

计算过程 (不命中次数: $2N^3+N^2$)

N很大时, cache装不下。

数组乘法计算过程 (分块前)

以第2行为例。即 $i=1$ 的情况。




N很大时，cache装不下。

5.3 降低Cache不命中率

```
/* 修改后 */
for ( jj = 0; jj < N; jj = jj+B )
for ( kk = 0; kk < N; kk = kk+B )
for ( i = 0; i < N; i = i+1 )
for ( j = jj; j < min (jj+B-1, N) ; j = j+1 ) {
    r = 0;
    for ( k = kk; k < min (kk+B-1, N) ; k = k+1)
    {
        r = r + y[ i ][ k ] * z[ k ][ j ];
    }
    x[ i ][ j ] = x[ i ][ j ] + r;
}
```

计算过程 (不命中次数: $2N^3 / B + N^2$)

数组乘法计算过程 (分块后)




N很大时，cache装不下。将N拆成多个B块。减少cache装不下。

5.3.9 “牺牲” Cache (备份个小cache---- Victim Cache)


1. 一种能减少冲突不命中次数而又不影响时钟频率的方法。
2. 基本思想

- 在Cache和它从下一级存储器调数据的通路之间设置一个全相联的小Cache，称为“牺牲” Cache (Victim Cache)。用于存放被替换出去的块(称为牺牲者)，以备重用。
- 工作过程



5.3 降低Cache不命中率

- 每当发生失效时，在访问下一级存储器之前，先检查Victim Cache中是否含有所需的块。如果有，就将该块与Cache中某个块做交换。



Victim Cache在存储层次中的位置


3. 作用

➤ 对于减小冲突不命中很有效，特别是对于小容量的直接映像数据Cache，作用尤其明显。

➤ 例如

项数为4的Victim Cache：

能使4KB Cache的冲突不命中减少20%~90%



5.4 减少Cache不命中开销

优化技术	不命中率	不命中开销	命中时间	硬件复杂度	说明
两级Cache			+	2	硬件代价大；两级Cache的块大小不同时实现困难；被广泛采用
使读不命中优先于写		+	-	1	在单处理机上实现容易，被广泛采用
写缓冲归并		+		1	与写直达合用，广泛应用，例如21164, UltraSPARC III
尽早重启动和关键字优先		+		2	被广泛采用
非阻塞Cache		+		3	在支持乱序执行的CPU中使用

5.4 减少Cache不命中开销

5.4.1 采用两级Cache

1. 应把Cache做得更快？还是更大？


答案：二者兼顾，再增加一级Cache

- 第一级Cache (L1) 小而快
- 第二级Cache (L2) 容量大

2. 性能分析

$$\text{平均访存时间} = \text{命中时间}_{L1} + \text{不命中率}_{L1} \times \text{不命中开销}_{L1}$$

$$\text{不命中开销}_{L1} = \text{命中时间}_{L2} + \text{不命中率}_{L2} \times \text{不命中开销}_{L2}$$




平均访存时间 = 命中时间_{L1}+不命中率_{L1}×(命中时间_{L2}+不命中率_{L2}×不命中开销_{L2})

3. 局部不命中率与全局不命中率

- 局部不命中率=该级Cache的不命中次数/到达该级Cache的访问次数

例如：上述式子中的不命中率L2

- 全局不命中率=该级Cache的不命中次数/CPU发出的访存的总次数



5.4 减少Cache不命中开销


➤ 全局不命中率 $L_2 = \text{不命中率}_{L1} \times \text{不命中率}_{L2}$

评价第二级Cache时，应使用全局不命中率这个指标。它指出了在CPU发出的访存中，究竟有多大比例是穿过各级Cache，最终到达存储器的。

4. 采用两级Cache时，每条指令的平均访存停顿时间：

每条指令的平均访存停顿时间

$$= \text{每条指令的平均不命中次数}_{L1} \times \text{命中时间}_{L2} + \\ \text{每条指令的平均不命中次数}_{L2} \times \text{不命中开销}_{L2}$$



5.4 减少Cache不命中开销

例5.3 考虑某一两级Cache：第一级Cache为L1，第二级Cache为L2。


(1) 假设在1000次访存中，L1的不命中是40次，L2的不命中是20次。求各种局部不命中率和全局不命中率。

(2) 假设L2的命中时间是10个时钟周期，L2的不命中开销是100时钟周期，L1的命中时间是1个时钟周期，平均每条指令访存1.5次，不考虑写操作的影响。问：平均访存时间是多少？每条指令的平均停顿时间是多少个时钟周期？

解 (1) 第一级Cache的不命中率（全局和局部）是 $40/1000$ ，即4%；

第二级Cache的局部不命中率是 $20/40$ ，即50%；

第二级Cache的全局不命中率是 $20/1000$ ，即2%。



5.4 减少Cache不命中开销


(2) 平均访存时间 = 命中时间_{L1} + 不命中率_{L1} × (命中时间_{L2} +
不命中率_{L2} × 不命中开销_{L2})
= 1 + 4% × (10 + 50% × 100)
= 1 + 4% × 60 = 3.4个时钟周期

每次访存的平均停顿时间为：

$$3.4 - 1.0 = 2.4$$

由于平均每条指令访存1.5次，所以：

$$\text{每条指令的平均停顿时间} = 2.4 \times 1.5 = 3.6 \text{个时钟周期}$$



4. 对于第二级Cache，我们有以下结论：

- 在第二级Cache比第一级 Cache大得多的情况下，两级Cache的全局不命中率和容量与第二级Cache相同的单级Cache的不命中率非常接近。
- 局部不命中率不是衡量第二级Cache的一个好指标，因此，在评价第二级Cache时，应用全局不命中率这个指标。

5. 第二级Cache不会影响CPU的时钟频率，因此其设计有更大的考虑空间。

- 两个问题：

- 它能否降低CPI中的平均访存时间部分？
- 它的成本是多少？

6. 第二级Cache的参数

➤ 容量

第二级Cache的容量一般比第一级的大许多。

大容量意味着第二级Cache可能实际上没有容量不命中，只剩下一些强制性不命中和冲突不命中。

➤ 相联度


第二级Cache可采用较高的相联度或伪相联方法。

5.4 减少Cache不命中开销

例5.4 给出有关第二级Cache的以下数据：

- (1) 对于直接映像，命中时间 $L_2 = 10$ 个时钟周期
- (2) 两路组相联使命中时间增加0.1个时钟周期，即为10.1个时钟周期。
- (3) 对于直接映像，局部不命中率 $L_2 = 25\%$
- (4) 对于两路组相联，局部不命中率 $L_2 = 20\%$
- (5) 不命中开销 $L_2 = 50$ 个时钟周期

试问第二级Cache的相联度对不命中开销的影响如何？



5.4 减少Cache不命中开销

解 对一个直接映像的第二级Cache来说，第一级Cache的不命中开销为：

$$\text{不命中开销}_{\text{直接映像, L1}} = 10 + 25\% \times 50 = 22.5 \text{ 个时钟周期}$$

对于两路组相联第二级Cache来说，命中时间增加了10%
(0.1) 个时钟周期，故第一级Cache的不命中开销为：

$$\text{不命中开销}_{\text{两路组相联, L1}} = 10.1 + 20\% \times 50 = 20.1 \text{ 个时钟周期}$$

把第二级Cache的命中时间取整，得10或11，则：

$$\text{不命中开销}_{\text{两路组相联, L1}} = 10 + 20\% \times 50 = 20.0 \text{ 个时钟周期}$$

$$\text{不命中开销}_{\text{两路组相联, L1}} = 11 + 20\% \times 50 = 21.0 \text{ 个时钟周期}$$

$$\text{不命中开销}_{\text{两路组相联, L1}} < \text{不命中开销}_{\text{直接映像, L1}}$$

故对于第二级Cache来说，两路组相联优于直接映像。

➤ 块大小

- 第二级Cache可采用较大的块
如 64、128、256字节
- 为减少平均访存时间，可以让容量较小的第一级Cache采用较小的块，而让容量较大的第二级Cache采用较大的块。

□ 多级包容性

需要考虑的另一个问题：

第一级Cache中的数据是否总是同时存在于第二级Cache中。

5. 4. 2 让读不命中优先于写

1. Cache中的写缓冲器导致对存储器访问的复杂化

在读不命中时，所读单元的最新值有可能还在写缓冲器中，尚未写入主存。


2. 解决问题的方法(读不命中的处理)

- 推迟对读不命中的处理
(缺点：读不命中的开销增加)

- 检查写缓冲器中的内容

3. 在写回法Cache中，也可采用写缓冲器。

先写后读。



1. 让读不命中优先于写

Ø 提高写直达Cache性能最重要的方法是使用一个大小适中的写缓冲器。然而，写缓冲器却导致对存储器的访问复杂化了，因为在读失效时，写缓冲器中可能保存所读单元的最新值。

例 考虑以下指令序列：

SW R3, 512 (R0) ; $M[512] \leftarrow R3$ (Cache索引为0)

LW R1, 1024 (R0) ; $R1 \leftarrow M[1024]$ (Cache索引为0)

LW R2, 512 (R0) ; $R2 \leftarrow M[512]$ (Cache索引为0)

➤ 假设cache采用写直达法和直接映象，并且地址512和1024映射到同一块，写缓冲器为4个字，试问寄存器R2的值总是等于R3的值吗？

1. 在执行Store指令之后，R3的值被写入缓冲器，接下来的第一条Load 指令使用相同的Cache索引，因而产生一次失效。第二条Load 指令欲把地址为512的存储单元的值读入寄存器R2中，这也会造成失效。如果此时写缓冲器还未将数据写入存储单元512中，第二条 Load指令读入错误值。如果不采取适当的预防措施，R2的值不会等于R3的值。

2. 解决问题的方法(读失效的处理)

- 推迟对读失效的处理，直到写缓冲器清空。
(**缺点：**读失效的开销增加，如50%)
- 在读失效时检查写缓冲器中的内容，如果没有冲突而且存储器可访问就可继续处理读失效。

3. 在写回法Cache中，也可采用写缓冲器。

- 假定读失效将替换一个“脏”的存储块，我们可以不像往常那样先把“脏”块写回存储器，然后读存储器，而是先把被替换的“脏”块拷入一个缓冲器，然后读存储器，最后再写存储器。这样CPU的读访问就能更快地完成。
- 和上面的情况类似，发生读失效时，处理器既可以采用等待缓冲区清空的方法，也可以采用检查缓冲区中各字的地址是否有冲突的方法。

5. 4. 3 写缓冲合并

1. 提高写缓冲器的效率
2. 写直达Cache

依靠写缓冲来减少对下一级存储器写操作的时间。

- 如果写缓冲器为空，就把数据和相应地址写入该缓冲器。


从CPU的角度来看，该写操作就算是完成了。

- 如果写缓冲器中已经有了待写入的数据，就要把这次的写入地址与写缓冲器中已有的所有地址进行比较，看是否有匹配的项。如果有地址匹配而

5.4 减少Cache不命中开销

对应的位置又是空闲的，就把这次要写入的数据与该项合并。这就叫写缓冲合并。

- 如果写缓冲器满且又没有能进行写合并的项，就必须等待。
提高了写缓冲器的空间利用率，而且还能减少因写缓冲器满而要进行的等待时间。



5.4 减少Cache不命中开销

写地址	V	V	V	V	
100	1	Mem[100]	0	0	0
108	1	Mem[108]	0	0	0
116	1	Mem[116]	0	0	0
124	1	Mem[124]	0	0	0

(a) 不采用写合并

写地址	V	V	V	V				
100	1	Mem[100]	1	Mem[108]	1	Mem[116]	1	Mem[124]
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	

(b) 采用了写合并

写地址连续的情况，可以连续写。

5.4.4 请求字处理技术

1. 请求字

从下一级存储器调入Cache的块中，**只有一个字**是立即需要的。这个字称为**请求字**。

2. 应尽早把请求字发送给CPU

- **尽早重启**：调块时，从块的起始位置开始读起。一旦请求字到达，就立即发送给CPU，让CPU继续执行。
- **请求字优先**：调块时，从请求字所在的位置读起。这样，第一个读出的字便是请求字。将之立即发送给CPU。

3. 这种技术在以下情况下效果不大：

- Cache块较小
- 下一条指令正好访问同一Cache块的另一部分

5.4.5 非阻塞Cache技术

1. 非阻塞Cache： Cache不命中时仍允许CPU进行其他的命中访问。即允许“不命中下命中”。
2. 进一步提高性能：
 - “多重不命中下命中”
 - “不命中下不命中”
(存储器必须能够处理多个不命中)
3. 可以同时处理的不命中次数越多，所能带来的性能上的提高就越大。（不命中次数越多越好？）

➤ 模拟研究

数据Cache的平均存储器等待时间（以周期为单位）与阻塞Cache平均存储器等待时间的比值

- 测试条件：8K直接映像Cache，块大小为32字节
- 测试程序：SPEC92（14个浮点程序，4个整数程序）
- 结果表明

在重叠不命中个数为1、2和64的情况下

浮点程序的平均比值分别为：76%、51%和39%

整数程序的平均比值则分别为：81%、78%和78%

对于整数程序来说，重叠次数对性能提高影响不大，简单的“一次不命中下命中”就几乎可以得到所有的好处。

5.5 减少命中时间


优化技术	不命中率	不命中开销	命中时间	硬件复杂度	说明
容量小且结构简单的Cache	-		+	0	实现容易，被广泛采用
对Cache进行索引时不必进行地址变换			+	2	对于小容量Cache来说实现容易，已被Alpha 21164和UltraSPARC III采用
流水化Cache访问			+	1	被广泛采用
Trace Cache			+	3	Pentium 4 采用

5.5 减少命中时间

命中时间直接影响到处理器的时钟频率。在当今的许多计算机中，往往是Cache的访问时间限制了处理器的时钟频率。

5.5.1 容量小、结构简单的Cache

1. 硬件越简单，速度就越快；
2. 应使Cache足够小，以便可以与CPU一起放在同一块芯片上。



某些设计采用了一种折衷方案：

把Cache的标识放在片内，而把Cache的数据存储器放在片外。

5.5.2 虚拟Cache

1. 虚拟Cache


访问Cache的索引以及Cache中的标识都是虚拟地址（一部分）。

2. 物理Cache

- 使用物理地址进行访问的传统Cache。
- 标识存储器中存放的是物理地址，进行地址检测也是用物理地址。

物理Cache存储系统


- 缺点：地址转换和访问Cache串行进行，访问速度很慢。



物理Cache存储系统

2. 虚拟Cache

- 可以直接用虚拟地址进行访问的Cache。标识存储器中存放的是虚拟地址，进行地址检测用的也是虚拟地址。
- 优点：
 - 在命中时不需要地址转换，省去了地址转换的时间。即使不命中，地址转换和访问Cache也是并行进行的，其速度比物理Cache快很多。



3. 并非都采用虚拟Cache(为什么?)


➤ 虚拟Cache的清空问题

- 解决方法：在地址标识中增加PID字段
(进程标识符)
- 三种情况下不命中率的比较
 - 单进程，PIIDs，清空
 - PIIDs与单进程相比： $+0.3\% \sim +0.6\%$
 - PIIDs与清空相比： $-0.6\% \sim -4.3\%$

➤ 同义和别名

解决方法：反别名法、页着色

5.5 减少命中时间



4. 虚拟索引+物理标识

- 优点：兼得虚拟Cache和物理Cache的好处
- 局限性：Cache容量受到限制
(页内位移)

Cache容量 \leq 页大小 \times 相联度

5. 举例：IBM3033的Cache

- 页大小=4KB 相联度=16



➤ Cache容量=16×4KB=64KB

6. 另一种方法：硬件散列变换


5.5.3 Cache访问流水化

1. 对第一级Cache的访问按流水方式组织
2. 访问Cache需要多个时钟周期才可以完成

例如

- Pentium访问指令Cache需要一个时钟周期
- Pentium Pro到Pentium III需要两个时钟周期
- Pentium 4 则需要4个时钟周期

流水线“写”的硬件组织结构



已应用于Alpha 21064

5.5.4 跟踪 Cache

1. 开发指令级并行性所遇到的一个挑战是：

当要每个时钟周期流出超过4条指令时，要提供足够多条彼此互不相关的指令是很困难的。

2. 一个解决方法：采用跟踪 Cache

存放CPU所执行的动态指令序列

包含了由分支预测展开的指令，该分支预测是否正确需要在取到该指令时进行确认。

3. 优缺点

- 地址映像机制复杂，
- 相同的指令序列有可能被当作条件分支的不同选择而重复存放，
- 能够提高指令Cache的空间利用率。

5.5.5 Cache优化技术总结

- “+”号：表示改进了相应指标。
- “-”号：表示它使该指标变差。
- 空格栏：表示它对该指标无影响。
- 复杂性：0表示最容易，3表示最复杂。

Cache优化技术总结

优化技术	不命中率	不命中开销	命中时间	硬件复杂度	说明
增加块大小	+	-		0	实现容易；Pentium 4 的第二级Cache采用了128字节的块
增加Cache容量	+			1	被广泛采用，特别是第二级Cache
提高相联度	+		-	1	被广泛采用
牺牲Cache	+			2	AMD Athlon采用了8个项的Victim Cache
伪相联Cache	+			2	MIPS R10000的第二级Cache采用
硬件预取指令和数据	+			2~3	许多机器预取指令，UltraSPARC III预取数据

优化技术	不命中率	不命中开销	命中时间	硬件复杂度	说明
编译器控制的预取	+			3	需同时采用非阻塞Cache；有几种微处理器提供了对这种预取的支持
用编译技术减少Cache不命中次数	+			0	向软件提出了新要求；有些机器提供了编译器选项
使读不命中优先于写		+	-	1	在单处理机上实现容易，被广泛采用
写缓冲归并		+		1	与写直达合用，广泛应用，例如21164, UltraSPARC III
尽早重启动和关键字优先		+		2	被广泛采用
非阻塞Cache		+		3	在支持乱序执行的CPU中使用


优化技术	不命中率	不命中开销	命中时间	硬件复杂度	说明
两级Cache			+	2	硬件代价大；两级Cache的块大小不同时实现困难；被广泛采用
容量小且结构简单的Cache	-		+	0	实现容易，被广泛采用
对Cache进行索引时不必进行地址变换			+	2	对于小容量Cache来说实现容易，已被Alpha 21164和UltraSPARC III采用
流水化Cache访问			+	1	被广泛采用
Trace Cache			+	3	Pentium 4 采用

5.6 并行主存系统

- 主存的主要性能指标：延迟和带宽
- 以往：
 - Cache主要关心延迟，I/O主要关心带宽。
- 现在：Cache关心两者
- 并行主存系统是在一个访存周期内能并行访问多个存储字的存储器。
 - 能有效地提高存储器的带宽。

- 一个单体单字宽的存储器
 - 字长与CPU的字长相同。
 - 每一次只能访问一个存储字。假设该存储器的访问周期是 T_M ，字长为W位，则其带宽为：

$$B_M = \frac{W}{T_M}$$




普通存储器


- 在相同的器件条件（即 T_M 相同）下，可以采用两种并行存储器结构来提高主存的带宽：
 - 单体多字存储器
 - 多体交叉存储器

5.6.1 单体多字存储器


1. 一个单体m字（这里 $m=4$ ）存储器



单字宽的存储器结构：这是一种最简单的方案，所有部件的宽度都是一个字。



增加存储器的宽度



多字宽存储器结构，采用宽度较大的存储器总线和Cache。

- 存储器能够每个存储周期读出m个CPU字。因此其最大带宽提高到原来的m倍。

$$B_M = m \times \frac{W}{T_M}$$

- 单体多字存储器的实际带宽比最大带宽小

2. 优缺点

- 优点：实现简单
- 缺点：访存效率不高

原因：

- 如果一次读取的m个指令字中有分支指令，而且分支成功，那么该分支指令之后的指令是无用的。
- 一次取出的m个数据不一定都是有用的。另一方面，当前执行指令所需要的多个操作数也不一定正好都存放在同一个长存储字中。
- 写入有可能变得复杂。
- 当要读出的数据字和要写入的数据字处于同一个长存储字内时，读和写的操作就无法在同一个存储周期内完成。


5.6.2 多体交叉存储器

1. 多体交叉存储器：由多个单字存储体构成，每个体都有自己的地址寄存器以及地址译码和读/写驱动等电路。
2. 问题：对多体存储器如何进行编址？
 - 存储器是按顺序线性编址的。如何在二维矩阵和线性地址之间建立对应关系？
 - 两种编址方法
 - 高位交叉编址
 - 低位交叉编址（有效地解决访问冲突问题）


多体交叉存储器

- 在存储系统中采用多个DRAM，并利用它们潜在的并行性。

单字宽存储器




多体交叉存储器



多体较长存储器结构：
总线和Cache的宽度都
较窄，但存储器按交
叉方式工作。
把存储芯片组织为多
个体，并让它们并行
工作，从而能一次读
或写多个字。
存储体的宽度通常是
一个字，这样就无需
改变总线的宽度和
Cache。但同时向几个
体发送地址能使它们
同时进行读访问。

5.6 并行主存系统




多体 (m=4) 交叉存储器

3. 高位交叉编址

- 对存储单元矩阵按列优先的方式进行编址
- 特点：同一个个体中的高 $\log_2 m$ 位都是相同的

(体号)





- 处于第*i*行第*j*列的单元，即体号为*j*、体内地址为*i*的单元，其线性地址为：

$$A = j \times n + i$$


其中： $j = 0, 1, 2, \dots, m-1$

$i = 0, 1, 2, \dots, n-1$

- 一个单元的线性地址为A，则其体号*j*和体内地址*i*为：

$$j = \left\lfloor \frac{A}{n} \right\rfloor \quad i = A \bmod n$$

- 把A表示为二进制数，则其高 $\log_2 m$ 位就是体号，而剩下的部分就是体内地址。



4. 低位交叉编址

- 对存储单元矩阵按行优先进行编址
- 特点：同一个个体中的低 $\log_2 m$ 位都是相同的
(体号)

地址到存储体的映象方法：

假设四个存储体的地址是在字一级交叉的，即存储体0中每个字的地址对4取模都是0，体1中每个字的地址对4取模都是1，依此类推。

地址 体0

0	
4	
8	
12	

地址 体1


1	
5	
9	
13	

地址 体2

2	
6	
10	
14	

地址 体3

3	
7	
11	
15	



- 处于第*i*行第*j*列的单元，即体号为*j*、体内地址为*i*的单元，其线性地址为：

$$A = i \times m + j$$

其中： $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$


$j = 0, 1, 2, \dots, m-1$

5.6 并行主存系统

- 一个单元的线性地址为A，则其体号j和体内地址i为：

体内地址： $i = \left\lfloor \frac{A}{m} \right\rfloor$ 体号： $j = A \bmod m$ (取余数)
(取商的下界，例如商为6.89则取6)

- 把A表示为二进制数，则其低 $\log_2 m$ 位就是体号，而剩下的部分就是体内地址。



➤ 例：采用低位交叉编址的存储器

由8个存储体构成、总容量为64。格子中的编号为线性地址。

数据寄存器							
0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63



地址寄存器 (线性地址)

$$63 = (111111)_2$$

➤ 例：采用低位交叉编址的存储器

~~体号地址：~~
体内地址：

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	8	9	1	11	12	13	14	15
...	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
6								
7	56	57	58	59	60	61	62	63

存储体 0 存储体 1 存储体 2 存储体 3 存储体 4 存储体 5 存储体 6 存储体 7


➤ 一个单元的线性地址为A，则其体号j和体内地址i为：

体内地址i： $i = \left\lfloor \frac{A}{m} \right\rfloor$ 体号： $j = A \bmod m$ （取余数）

（取商的下界，例如商为6.89则取6）

例如：本题中共8个存储体m=8。对于线性地址12，对应的体号地址是4，对应的体内地址是1。

- 为了提高主存的带宽，需要多个或所有存储体能并行工作。
 - 在每一个存储周期内，分时启动m个存储体。
 - 如果每个存储体的访问周期是 T_M ，则各存储体的启动间隔为： $t=T_M/m$ 。






作业

第五章 作业 P212 第8题。

5.8 假设对指令Cache的访问占全部访问的75%；而对数据Cache的访问占全部访问的25%。Cache的命中时间为1个时钟周期，失效开销为50个时钟周期，在混合Cache中一次load或store操作访问Cache的命中时间都要增加一个时钟周期，32KB的指令Cache的失效率为0.39%，32KB的数据Cache的失效率为4.82%，64KB的混合Cache的失效率为1.35%。又假设采用写直达策略，且有一个写缓冲器，并且忽略写缓冲器引起的等待。试问指令Cache和数据Cache容量均为32KB的分离Cache和容量为64KB的混合Cache相比，哪种Cache的失效率更低？两种情况下平均访存时间各是多少？

失效率为1.35%



指令和数据
混合Cache


指令Cache失效率为0.39%

指令Cache


总访存
次数为N
{
取指令为75% N
取数据为25% N

数据Cache

数据Cache失效率为4.82%



根据题意，假设总访存次数为N，则访存取指令为75% N，访存取数据为25% N。load和stord指令都需要访存取数据。



作业

第五章 作业 P212 第8题。

解：（1）根据题意，约75%的访存为取指令。

因此，分离Cache的总体失效率为： $(75\% \times 0.39\%) + (25\% \times 4.82\%) = 1.4975\%$ ；

容量为128KB的混合Cache的失效率略低一些，只有1.35%。

（2）平均访存时间公式可以分为指令访问和数据访问两部分：

平均访存时间=指令所占的百分比×（读命中时间+读失效率×失效开销）+ 数据所占的百分比×（数据命中时间+数据失效率×失效开销）

所以，两种结构的平均访存时间分别为：

分离Cache的平均访存时间= $75\% \times (1 + 0.39\% \times 50) + 25\% \times (1 + 4.82\% \times 50)$
 $= 0.89625 + 0.8525 = 1.74875$

混合Cache的平均访存时间= $75\% \times (1 + 1.35\% \times 50) + 25\% \times (1 + 1 + 1.35\% \times 50)$
 $= 1.25625 + 0.66875 = 1.925$

因此，尽管分离Cache的实际失效率比混合Cache的高，但其平均访存时间反而较低。分离Cache提供了两个端口，消除了结构相关。

5.10 给定以下的假设，试计算直接映象Cache和两路组相联Cache的平均访问时间以及CPU的性能。由计算结果能得出什么结论？

- ① 理想Cache情况下的CPI为2.0，时钟周期为2ns，平均每条指令访存1.2次；
- ② 两者Cache容量均为64KB，块大小都是32字节；
- ③ 组相联Cache中的多路选择器使CPU的时钟周期增加了10%；
- ④ 这两种Cache的失效开销都是80ns；
- ⑤ 命中时间为1个时钟周期；
- ⑥ 64KB直接映象Cache的失效率为1.4%，64KB两路组相联Cache的失效率为1.0%。

平均访问时间 = 命中时间 + 失效率 × 失效开销

$$\text{平均访问时间}_{1\text{-路}} = 2.0 + 1.4\% * 80 = 3.12\text{ns}$$

$$\text{平均访问时间}_{2\text{-路}} = 2.0 * (1 + 10\%) + 1.0\% * 80 = 3.0\text{ns}$$

$$CPU_{time} = (CPU_{执行} + \text{存储等待周期}) * \text{时钟周期}$$

$$CPU_{time} = IC (CPI_{执行} + \text{总失效次数}/\text{指令总数} * \text{失效开销}) * \text{时钟周期}$$

$$= IC ((CPI_{执行} * \text{时钟周期}) + (\text{每条指令的访存次数} * \text{失效率} * \text{失效开销} * \text{时钟周期}))$$

$$CPU_{time\ 1\text{-way}} = IC(2.0 * 2 + 1.2 * 0.014 * 80) = 5.344IC$$

$$CPU_{time\ 2\text{-way}} = IC(2.2 * 2 + 1.2 * 0.01 * 80) = 5.36IC$$

直接映象cache的访问速度比两路组相联cache要快1.04倍，而两路组相联Cache的平均性能比直接映象cache要高1.003倍。因此这里选择两路组相联。