

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

Princípios de Comunicações

Capítulo 2 Semestre Letivo 2020/1

Prof.: Jair A. Lima Silva

DEL/CT/UFES




Índice

I. Sinais Elétricos

- a. Definição de Sinais Elétricos
- b. Representação de Sinais por Funções
- c. Operações sobre Funções
- d. Classificação de Sinais Elétricos






a. Definição


- Um sinal de tensão ou sinal de corrente é um sinal elétrico x(t) que é função da variável independente tempo t.
- Cada instante de tempo t corresponde um único valor de função x.
- Aqui tratamos com sinais fisicamente realizáveis (valor absoluto limitado), portanto, Sinais Reais e Finitos.






a. Definição

• Sinais Fisicamente Realizáveis




$$f(t) \neq 0$$
, $t_1 < t < t_2$
 $|f(t)| \leq M$





a. Definição

• Exemplo de sinal



$$s(t) = A \cdot sen(2\pi \cdot f_0 \cdot t + \phi_0)$$



b. Representação de Sinais por Funções

• FUNÇÃO

• Relação que associa, a cada valor da variável livre um valor da variável dependente .



DOMÍNIO da função

conjunto de valores que a *variável livre* pode assumir.

CONTRADOMÍNIO da função


conjunto de valores que a *variável dependente* pode assumir.



b. Representação de Sinais por Funções

Função CONTÍNUA

 Uma função de variável contínua é aquela cujo domínio é um intervalo CONTÍNUO.




$$x \in [x_1, x_2]$$



b. Representação de Sinais por Funções


Função DISCRETA

 Uma função de variável discreta é aquela cujo domínio é um conjunto DISCRETO.





b. Representação de Sinais por Funções




$$x \in [-\infty, +\infty] \rightarrow y \in [0, A]$$

$$y = f(x) = \begin{cases} A \cdot \left(1 - \frac{2A \cdot |x|}{x_0}\right) & \text{para } |x| \le x_0 \\ 0 & \text{para } |x| > x_0 \end{cases}$$



b. Representação de Sinais por Funções




$$g(t) = \begin{cases} A \cdot \left(1 - \frac{2A \cdot |t|}{T}\right) & \text{para } -\frac{T}{2} \le t \le +\frac{T}{2} \\ 0 & \text{para} |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$

$$x(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} g(t - mT_0)$$



b. Representação de Sinais por Funções




$$x(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} g(t - mT_0)$$

$$-\infty \le m \le \infty$$
 m \rightarrow inteiro



b. Representação de Sinais por Funções




$$x(t) = \begin{cases} A \cdot e^{-at} & \text{para } t \ge 0\\ 0 & \text{para } t < 0 \end{cases}$$



b. Representação de Sinais por Funções


- Tarefa Extra Classe Faça uma revisão sobre:
 - Funções Trigonométricas
 - Relações Trigonométricas
 - Números Complexos





c. Operações sobre Funções

• DESLOCAMENTO de Função




$$y(x-x_0) \equiv$$
 deslocamento no sentido positivo do eixo x



c. Operações sobre Funções

• DESLOCAMENTO de Função





 $y(x + x_0) \equiv$ deslocamento no sentido negativo do eixo x



c. Operações sobre Funções

• ROTAÇÃO de Função






$$r(x) = y(-x)$$



c. Operações sobre Funções

• Da Rotação de Funções



Função PAR


$$y(-x) = y(x)$$

$$\int_{-x_0}^{+x_0} y(x) \cdot dx = 2 \int_0^{+x_0} y(x) \cdot dx, \text{ para qq } x_0$$



c. Operações sobre Funções

• Da Rotação de Funções



Função **ÍMPAR**

$$y(-x) = -y(x)$$

$$\int_{-x_0}^{+x_0} y(x) \cdot dx = 0, \text{ para } qq x_0$$



d. Classificação de Sinais Elétricos


- Analógicos ou Digitais
- Determinísticos ou Aleatórios
- Periódicos ou Não-Periódicos
- Causal , Não-Causal e Anti-Causal
- de Energia ou de Potência




Analógicos ou Digitais

Analógico

O Sinal que varia continuamente com o tempo, podendo assumir qualquer valor dentro de um intervalo contínuo.








Analógicos ou Digitais

• Digital

O Sinal que só assume valores dentro de um conjunto discreto de valores.






Determinístico ou Aleatório

• Determinístico

0 O valor do sinal é perfeitamente determinado em qualquer instante de tempo.

O A qualquer instante de <u>tempo futuro</u>, o seu valor é

conhecido a priori.






Determinístico ou Aleatório

• Aleatório

O Sinais em que são conhecidos apenas os valores ocorridos no passado.

O Apenas a probabilidade de ocorrência de valores futuros

são previstos.






Periódico ou Não-Periódico

Periódico

- O Sinal que repete regular e eternamente (de $-\infty$ a $+\infty$) um dado padrão (ciclo do sinal).
- \odot A duração T_0 de cada ciclo é chamado período de repetição do sinal.
- $\circ f_0 = 1 / T_0$ é a frequência fundamental do sinal.



$$x(t) = x(t \pm k \cdot T_0)$$
, para k inteiro




Periódico ou Não-Periódico

• Não - Periódico

O Qualquer sinal que não repete eternamente o mesmo

padrão.




- Sinais determinísticos podem ser periódicos ou não periódicos.
- · Sinais aleatórios são não periódicos



Causal, Não-Causal ou Anti-Causal

Causal

Possui valor zero nos tempos negativos




$$f(t) = 0$$
, para $t < 0$



Causal, Não-Causal ou Anti-Causal

Não-Causal

O Possui valor diferente de zero em algum tempo negativo




$$f(t) \neq 0$$
, para $\forall t < 0$



Causal, Não-Causal ou Anti-Causal

Anti-Causal

O Possui valor zero em todos os tempo positivos



$$f(t) = 0$$
, para $t > 0$



Sinais de Energia ou Sinais de Potência

- Energia (ou Tamanho) de um Sinal
 - O O tamanho de qualquer entidade é uma grandeza que indica sua intensidade.
 - \circ Para medir esta intensidade, vemos o sinal x(t) como uma tensão através de um resistor de 1 ohm ($\mathbf{R} = 1 \ \Omega$).
 - o A **Energia** E_g **deste sinal** x(t) é então a energia que a tensão x(t) dissipa no resistor.

$$E_{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^{2} dt \qquad (2.1)$$



Sinais de Energia ou Sinais de Potência

- Energia (ou Tamanho) de um Sinal
 - O Para que a medida de tamanho faça sentido, a <u>Energia do</u> <u>sinal</u> deve ser **FINITA**.
 - O Uma condição necessária para que isso ocorra é que a amplitude do sinal tende a zero à medida que |t| tende a infinito (para a equação (2.1) convergir).



Sinais de Energia ou Sinais de Potência

• Potência de um Sinal

- O Uma condição necessária para que isso ocorra é que a amplitude do sinal tende a zero à medida que |t| tende a infinito (para a equação (2.1) convergir).
- O Nesta condição, pode-se determinar a potência do sinal fazendo:


$$P_{x} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} |x(t)|^{2} dt$$
 (2.2)




Sinais de Energia ou Sinais de Potência

• Unidades de Energia e Potência

- O Energia
 - **✓** Joule []]
- o Potência
 - \checkmark Watt [W]
 - ✓ dBw ou dBm
 - $10 \cdot \log_{10}(P)$ [dBw]






ou
$$30 + 10 \cdot \log_{10}(P)$$
 [dBm]



Sinais de Energia ou Sinais de Potência


• Exercício Exemplo: Encontre uma medida razoável para os sinais da Figura abaixo





Sinais de Energia ou Sinais de Potência

• Exercício Exemplo: A medida em (a) é Energia pois o sinal tende a 0 à medida que |t| tende a infinito



$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$E_x = \int_{-1}^{0} (2)^2 dt + \int_{0}^{+\infty} 4e^{-t} dt = 4 + 4 = 8 \text{ J}$$



Sinais de Energia ou Sinais de Potência

• Exercício Exemplo: O sinal em (b) não tende a 0 à medida que |t| tende a infinito. Mas como o sinal é periódico, sua potência existe.

$$P_{x} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} \left| x(t) \right|^{2} dt$$

$$P_x = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} t^2 dt = \frac{1}{3} \text{ w}$$




Figure 2.2 Signal for Example 2.1.



Sinais de Energia ou Sinais de Potência

• Sinal de Energia

- O Um sinal de Energia é aquele que tem sua energia normalizada **FINITA**.
- O Sua potência média normalizada é nula.

$$E_n < \infty$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$



Sinais de Energia ou Sinais de Potência

• Sinal de Potência

- O Um sinal de Potência tem potência (valor quadrático médio) **FINITA** e não nula.
- O A energia normalizada de um sinal de Potência é **INFINITA**.

$$0 < P_n < \infty$$

$$0 < \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} |x(t)|^2 dt < \infty$$

Valor quadrático médio



Sinais de Energia ou Sinais de Potência

Valor quadrático médio

O Exemplo: Determine o valor quadrático médio e o valor eficaz de uma tensão senoidal com frequência de

repetição f_0 e descrita por:

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t),$$

para
$$t$$
 de $-\infty$ a $+\infty$

Resposta:

$$\overline{x^{2}(t)} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} |x(t)|^{2} dt = \frac{A^{2}}{2}$$

RMS
$$\sigma = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

Fator de Pico
$$k = A/\sigma = \sqrt{2}$$



Sinais de Energia ou Sinais de Potência

Valor quadrático médio

- \circ Exemplo: Considere a tensão senoidal da rede com valor de pico A=180~V (tensão eficaz = 127 V) aplicada a uma resistência $R=4\Omega$ de um chuveiro elétrico. Determine:
 - a) A potência média dissipada.
 - b) A energia consumida num banho de 6 min.

R:
$$P_m = \frac{\sigma^2}{R} = 4050 \text{ W}, E = P_m \times t = 1,458 \times 10^6 \text{ J}$$



Sinais de Energia ou Sinais de Potência

Comentários

O Na vida real, todo sinal observado é um sinal de Energia.

O Na prática é impossível gerar um sinal de potência pois este deveria ter duração e Energia infinitas.



Sinais de Energia ou Sinais de Potência

Comentários

- O Devido à repetição periódica, **Sinais Periódicos** cuja área sob a curva $|x(t)|^2$ ao longo de um período é finita são **Sinais de Potência**.
- O Porém, nem todos os sinais de potência são periódicos.
- O Qualquer sinal (determinístico ou aleatório) **limitado no tempo**, isto é nulo fora de um intervalo de tempo de duração finita T, é um **Sinal de Energia** pois <u>sua energia</u> total é **FINITA**.