```
// 例題2: PWMの復習
// defineはコンパイル時にマクロ変換される
#define LED 12 // LED接続ピン
#define CdS 0 // CdS接続ピン(アナログ)
/**
* 関数名: setup
* 引数: なし
* 処理: 各初期設定のため初回のみ実行
* 返り値: なし
*/
void setup () {
   // put your setup code here, to run once:
   // ピンのモード設定
   pinMode (LED, OUTPUT); // 出力モード
   Serial.begin (9600); // シリアルモニタ初期化
}
/**
* 関数名: loop
* 引数: なし
* 処理: 無限ループ CdSの抵抗値によってLEDが点滅する速さを変える
* 返り値: なし
void loop () {
   // put your main code here, to run repeatedly:
   int val = analogRead ( CdS ); // A/D変換値
                             // 改行しない
   Serial.print ( "val: ");
   Serial.println ( val );
                             // 改行する
   digitalWrite ( LED, HIGH ); // LED点灯
   delay ( val );
                             // A/D変換值[ms]遅延
   digitalWrite ( LED, LOW ); // LED消灯
                              // A/D変換值[ms]遅延
   delay ( val );
```

}