Демодуляция. Часть 2.

Single Sideband Suppressed Carrier

(AM-SSB-SC)

Для запуска скриптов необходимо корневую папку репозитория сделать рабочей папкой Matlab!

1. Совместная передача сигналов с однополосной модуляцией

Как упоминалось ранее, главным преимуществом SSB модуляции является уменьшение ширины спектра модулированного сигнала в два раза по сравнению с обычной DSB модуляцией. Это означает, что в той же самой полосе можно одновременно передавать сообщения сразу от двух пользователей. Однако, при этом потребуется внести определенные изменения в думодулятор, чтобы на приемной стороне можно было разделить эти два сообщения.

Для наглядности пусть первый пользователь передает аудиосообщения и использует USB модуляцию. Второй пользователь передает сигнал, состоящий из трех гармонических тонов с помощью LSB модуляции. Оба сообщения переносятся на частоту несущей, равную 60 kHz, с помощью модулятора на основе преобразования Гильберта.

В файле Audio_Source.wav записано звуковое сообщение с частотой дискретизации 44.1 kHz. Частота несущей будет равна 60 kHz. Чтобы избежать наложения спектров, выберем итоговую частоту дискретизации модулированного сигнала в 5 раз больше частоты аудиосигнала, то есть 5 * 44.1 kHz. Это потребует провести интерполяцию для увеличения частоты дискретизации информационного сообщения.


Гармонические сигналы для второго пользователя также формируются на частоте дискретизации 44.1 kHz, а затем совместно с аудиосообщением переносятся на частоту несущей.

Скрипт, выполняющий формирование совместного модулированного сигнала, представлен ниже:

```
clc; clear; close all;
AudioFrameSize = 1000; % количество отсчетов аудиофайла, получаемых за один раз
FramesNumber = 500;
                      % число обрабатываемых пачек данных
RateRatio = 5;
                       % коэффициент увеличения частоты дискретизации
% объект для считываения отсчетов аудиофайла
User1 = dsp.AudioFileReader(...
    'wav/Audio_Source.wav', ...
    'SamplesPerFrame', AudioFrameSize...
    );
% дополнительные расчеты
AudioFs = User1.SampleRate;
                                                % получаем частоту дискретизации аудиосообщения
SignalFs = AudioFs * RateRatio;
                                                % частота дискретизации модулированного сигнала
SignalFrameSize = AudioFrameSize * RateRatio; % количество отсчетов Ам-сигнала, получаемых за один раз
% генератор тонального сигнала для второго пользователья
```

```
User2 = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', AudioFs,...
    'SamplesPerFrame', AudioFrameSize,...
    'Frequency', [6e3, 12e3, 18e3],...
    'Amplitude', [0.05, 0.3, 0.8]...
    );
% генератор несущей с частотой 60 kHz
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', SignalFs,...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize,...
    'Frequency', 60e3,...
    'ComplexOutput', true, ...
    'Amplitude', 1);
% объект вычисления преобразования Гильберта
% формирует аналитический сигнал
HilbertTranform1 = dsp.AnalyticSignal(...
    'FilterOrder', 100 ...
    );
HilbertTranform2 = dsp.AnalyticSignal(...
    'FilterOrder', 100 ...
    );
% интерполятор
Upsampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate', AudioFs, ...
    'OutputSampleRate', SignalFs ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate',SignalFs);
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -SignalFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Analytic Data', 'Carrier', 'SSB Signal'}, ...
    'SampleIncrement', SignalFs/SignalFrameSize ...
    );
SSBAmSignalArray = [];
% запуск симуляции
for i = 1:FramesNumber
    % формирование сигнала для первого пользователя
```

```
User1Data = User1();
    User1Data = User1Data(:,1);
    % формирование сигнала для второго пользователя
    User2Data = User2();
    User2Data = User2Data(:,1) + User2Data(:,2) + User2Data(:,3);
   % формирование аналитических сигналов
    AnalyticUser1Data = HilbertTranform1(User1Data);
    AnalyticUser2Data = HilbertTranform2(User2Data);
    AnalyticUser2Data = conj(AnalyticUser2Data);
    % формирование совместного сигнала
    ComposedAnalyticData = AnalyticUser1Data + AnalyticUser2Data;
    % увеличение частоты дискретизации аудиосообщения
    UpsampledData = Upsampler(ComposedAnalyticData);
    % формирование несущей
    CarrierWave = Carrier();
    % перенос на частоте несущей
    SSBAmSignal = UpsampledData.*CarrierWave;
    SSBAmSignalArray = [SSBAmSignalArray SSBAmSignal];
    % вычисление спектров
    SpectrumData = SpecEstimator([UpsampledData, CarrierWave, SSBAmSignal]);
    % вывод результатов на график
    Plotter(SpectrumData)
   % задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
    pause(0.1)
end
```




На спектрограмме можно увидеть, что аудиосообщение от первого пользователя находится в верхней половине полосы модулированного сигнала. Три гармонических тона от второго пользователя располагаются в нижней половине спектра. Если в приемном устройстве просто умножить данный сигнал на несущую для переноса спектра на нулевую частоту, то это приведет к наложению спектров пользователей друг на друга. Поэтому демодулятор должен быть изменен, чтобы иметь возможность разделить сообщения пользователей.

2. Демодулятор на основе низкочастотного фильтра

Один из вариантов разделения сообщений основан на методе, похожем на третий метод (third method) SSB модуляции. В дальнейшем будем считать, что выполняется квадратурный прием. Сигнал с помощью умножения на комплексную экспоненту переносится таким образом, чтобы нулевая частота совпала с серединой спектра одного из сообщений. Далее с помощью низкочастотного фильтра одно из сообщений удаляется, и полученный сигнал опять смещается, чтобы точно попасть на нулевую частоту. Для каждого из двух пользователей формируется своя ветвь со своим смешением по частоте.

Схема приемного устройства имеет вид:




Ниже представлен скрипт, выполняющий описанные выше преобразования:

```
addpath('matlab/SSB SC');
% генератор несущей для двух пользователей
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', SignalFs,...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize,...
    'Frequency', [60e3 + 11e3, 60e3 - 11e3],...
    'ComplexOutput', true, ...
    'Amplitude', [1, 1] ...
    );
% расчет коэффициентов и создание низкочастотного фильтра
H = Receiver Baseband FIR Coeff();
BasebandFIR1 = dsp.FIRFilter(H.Numerator);
BasebandFIR2 = dsp.FIRFilter(H.Numerator);
% генераторы для переноса сигнала на нулевую частоту
BasebandMixer = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', SignalFs,...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize,...
    'Frequency', [11e3 -11e3],...
    'ComplexOutput', true, ...
    'Amplitude', [1, 1] ...
    );
% дециматоры
DownSampler1 = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate', SignalFs, ...
    'OutputSampleRate', AudioFs ...
    );
DownSampler2 = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate', SignalFs, ...
    'OutputSampleRate', AudioFs ...
```

```
);
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits', 'dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate',AudioFs);
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -AudioFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'User 1 Data', 'User 2 Data'}, ...
    'SampleIncrement', AudioFs/AudioFrameSize ...
    );
Message = [];
% запуск симуляции
for i = 1:FramesNumber
    % получение отсчетов сигнала
    SSBAmSignal = SSBAmSignalArray(:,i);
    % получение несущей
    CarrierWave = Carrier();
    % смещение сигналов по частоте
    User1MixedData = SSBAmSignal .* conj(CarrierWave(:,1));
    User2MixedData = SSBAmSignal .* conj(CarrierWave(:,2));
   % низкочастотная фильтрация
    User1FilteredData = BasebandFIR1(User1MixedData);
    User2FilteredData = BasebandFIR2(User2MixedData);
   % получения комплексной экспоненты для компенсации сдвига по частоте
    BasebandWave = BasebandMixer();
    % компенсация сдвига по частоте
    User1BasebandData = User1FilteredData .* BasebandWave(:,1);
    User2BasebandData = User2FilteredData .* BasebandWave(:,2);
    % децимация
    User1Data = real(DownSampler1(User1BasebandData));
    User2Data = real(DownSampler2(User2BasebandData));
   Message = [Message; User1Data];
    % вычисление спектров
    SpectrumData = SpecEstimator([User1Data User2Data]);
    % вывод результатов на график
```

```
Plotter(SpectrumData)

% задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации pause(0.05)
end
```



На спектрограмме можно увидеть разделенные сообщения от первого (желтый) и второго (синий) пользователя . Из-за того, что низкочастотный фильтр имеет конечное ослабление в полосе подавления, низкочастотные спектранльные компоненты от первого пользователя попадают ко второму. Однако, они ослаблены до уровня -40 dB. В зависимости от решаемой задачи и технических требований этого может быть достаточно, а может быть и нет. Также можно увидеть, что из аудиосообщения удалены низкочастотные составляющие спектра.


```
% проигрывание полученного сообщения sound(Message, AudioFs);
```

На слух можно оценить, что удаления низкочастотных спектральных компенент из аудиосообщения на вносит существенных искажений.

3. Демодулятор на основе преобразования Гильберта

Другой способ разделения сообщений пользователей заключается в использовании преобразования Гильберта. В дальнейшем будем считать, что выполняется квадратурный прием. Принятый сигнал сразу переносится на нулевую частоту. Далее, используя преобразование Гильберта, можем виделить отдельно спектральные компоненты на положительных и отрицительных частотах. Это приводит к разделению сообщений от пользователей.


Схема приемного устройства имеет вид:



Ниже представлен скрипт, выполняющий описанные выше преобразования:

```
% генератор несущей
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', SignalFs,...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize,...
    'Frequency', 60e3,...
    'ComplexOutput', true, ...
    'Amplitude', 1 ...
    );
% дециматор
DownSampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate', SignalFs, ...
    'OutputSampleRate', AudioFs ...
    );
% объект вычисления преобразования Гильберта
% формирует аналитический сигнал
HilbertTranform1 = dsp.AnalyticSignal(...
    'FilterOrder', 100 ...
    );
HilbertTranform2 = dsp.AnalyticSignal(...
    'FilterOrder', 100 ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate',AudioFs);
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -AudioFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
```

```
'ChannelNames', {'User 1 Data', 'User 2 Data'}, ...
    'SampleIncrement', AudioFs/AudioFrameSize ...
    );
Message = [];
% запуск симуляции
for i = 1:FramesNumber
    % получение отсчетов сигнала
    SSBAmSignal = SSBAmSignalArray(:,i);
    % получение несущей
    CarrierWave = Carrier();
    % смещение сигнала по частоте
    BasebandSignal = SSBAmSignal .* conj(CarrierWave);
    % децимация
    DownSampledSignal = DownSampler(BasebandSignal);
   % разделение сигналов с помощью преобразования Гильберта
    % Matlab System Object dsp.AnalyticSignal требует на вход действительный
   % сигнала, поэтому преобразование Гильберта вычисляется отдельно для
   % мнимой и действительной части. Так как эта операция линейная,
   % умножив преобразование от мнимой части на ј и сложив с
    % преобразованием от действительной части, получим
    % односторонний спектр
    AnalyticDataReal = HilbertTranform1(real(DownSampledSignal));
    AnalyticDataImag = HilbertTranform2(imag(DownSampledSignal));
    AnalyticData = AnalyticDataReal + 1j.*AnalyticDataImag;
    % разделение сообщений
    User1Data = real(AnalyticDataReal + 1j.*AnalyticDataImag);
    User2Data = real(AnalyticDataReal - 1j.*AnalyticDataImag);
   Message = [Message; User1Data];
   % вычисление спектров
    SpectrumData = SpecEstimator([User1Data, User2Data]);
    % вывод результатов на график
    Plotter(SpectrumData)
    % задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
    pause(0.05)
end
```



Обратите внимание, что в данном конкретном примере преобразования Гильберта не достаточно, чтобы удалить спектральные компоненты сообщения от первого пользователя. Данный подход хуже работает для сигналов, имеющий высокие спектральные составляющие в низкочастотной области, как в нашем аудиосообщении. Эти компонены попадают в сообщение второго пользователя. В Matlab преобразование Гильберта аппроксимируется с помощью КИХ-фильтра. Порядок этого фильтра, очевидно, слишком мал.

Наоборот, сообщение второго пользователя состоит из трех гармонических тонов и не имеет низкочастотных компонент. Поэтому сообщение первого пользователя хорошо восстанавливается, что можно проверить на слух.

```
% проигрывание полученного сообщения sound(Message, AudioFs);
```

Литература:

- 1. B. P. Lathi Modern Digital and Analog Communication Systems
- 2. R. Stewart, K. Barlee, D. Atkinson, L. Crockett Software Defined Radio using MATLAB® & Simulink and the RTL-SDR