# 第五章 并行处理机



# 内容

- 1 并行性概念
- 2 并行处理机
- 3 互连网络

# 1 并行性概念

- 1.1 并行性定义
- 1.2 提高并行性的三条技术途径
- 1.3 并行处理的发展

# 1 并行性概念

- 计算机系统设计的基本任务之一就是加快 指令的解释过程
- 并行的目的: 提高机器处理速度
- 并行性 → 设备的简单重复
- 还有: 重叠、先行控制、流水线技术、并 发执行多道程序技术

# 1.1 并行性(Parallelism)

■ 定义: 在同一时刻或同一时间间隔内完成两种或两种以上的性质相同或不同的工作,只要在时间上相互重叠,均存在并行性

### ■ 分类:

- ➤ 同时性(Simultaneity): 两个或多个事件在同一时 刻发生的并行性
- ➤ 并发性(Concurrency): 两个或多个事件在同一时间隔内发生的并行性

# 并行性例子

- n位加法器做串行进位并行加法,由于存在进位信号从低位到高位逐位递进的延迟时间,因此n 位加法器的运算结果并不是在同一时刻获得,故不存在同时性,只存在并发性
- *m*个存储器模块能同时进行存取信息,则 属于同时性

# 并行性等级

- 指令内部并行: 指令内部的微操作之间的并行
- 指令间并行: 并行执行两条或多条指令
- 实现并行性是一个软、硬件功能合理分配的问题
- 1F业以性厅级开门: 1工夕门下业以准厅 间的并行

# 并行性的等级从数据处理角度

- 字串位串: 同时只对一个字的一位进行处理, 不存在并行性
- 字串位并: 同时对一个字的所有位进行处理,
- 字并位串: 同时对多个字的同一位进行处 理
- 字并位并: 同时对多个字的所有位或部分 位进行同时处理

- 1.2 提高并行性的三条技术途径
- (1) 时间重叠 (time-interleaving)
- 流水线
- 多个处理过程在时间上相互错开,轮流重叠使用同一套硬件的各个部件,以加快部件的周转而提高速度。时间重叠原则上不要求重复的硬件设备

### (2) 资源重复 (resource-replication)

- 重复设置多个硬件部件以提高计算机系统 的性能
- 随着硬件价格不断下降,从单处理机发展 到多处理机,资源重复已经成为提高系统 并行性的有效手段

### (3) 资源共享 (resource-sharing)

- 分时系统、分布式系统
- 利用软件方法,使多个用户分时使用同一个计算机系统。例如**多道程序**、分时系统就是资源共享的产物。它是提高计算机系统资源利用率的有效措施

资源重复:侧重空间方面,开发并行性的同时性;

时间重叠:侧重时间方面,在处理时间上

相互重叠;

资源共享: 侧重软件手段, 开发并行性的并发性。

# 2 并行处理机

■ **单机系统实现并行**: 主要是采用时间重 叠技术,先行控制,流水线级数。

■ 并行处理机实现并行: 主要是通过资源 重复技术来实现并行处理的。它属于单 指令流多数据流(SIMD)计算机一类。

# 并行处理机的定义


- 多个处理部件按照一定方式互联,在同一个控制部件控制下,对各自的数据完成同一条指令规定的操作
- 从控制部件角度看,指令是串行执行的
- 从处理部件角度看,数据是并行处理的
- 并行处理机也称为阵列处理机,按照 Flynn分类法,它属于SIMD处理机

# 并行处理机工作原理

#### (1) 组成

通常由1个控制器(CU),多个处理器(PE),m个存储模块(M)及1个互连网络(Inter Connection Network ICN)组成。

根据存储模块组成方式可有分布式和集中式两种。



### 并行处理机两种结构的共同特点

并行处理机的两种基本结构的共同特点:

- 重复设置许多个同样的处理单元 PE(Process Element);
- 由ICN按照一定的方式相互连接;
- 在统一的控制部件CU(Control Unit)作用下;
- 各PE对分配来的数据并行地完成同一条指 令所规定的操作。

### 并行处理的特点

- 资源重复。利用众多的处理单元对向量所包含的各个 分量同时进行运算,获得很高处理速度。
- **连接模式**。它的处理单元间是通过ICN来通信的。不同的连接模式确定了它的不同结构。
- **专用性**。它直接与一定的算法相联系,其效率取决于 在多大程度上把计算问题归结为向量数组处理。
- **复合性**。整个系统是由三部分复合起来的一个多机系统,即多个处理单元组成阵列并行地处理向量;功能极强的控制部件实际上是一台标量处理机;系统的管理功能则由高性能单处理机担负。

# 阵列机结构

- 阵列机系统是并行处理机最常见的结构 形式,它是由大量的处理机按一定规则 的几何形式构成阵列形式。
- 最早阵列机是ILLIAC IV,它是由4个处理机阵列构成,每个阵列: 64个PE+1个控制部件。

# 阵列机结构(cont.)

■ 阵列机的处理属于SIMD形式(单指令流 多数据流),它最适合作向量数组运算 。每个处理单元相当于一个向量数组元 素的运算,包括定点和浮点的多种运算 操作。对于是阵列机处理单元个数的倍 数的向量数组运算尤为合适。如PE=64 ,则16,32,64,128,256,512…阵列 向量数组就很方便地使阵列机发挥最佳 效能。

19

# 阵列机结构(cont.)

- 阵列机中PE之间的互联通信是由互联寄存器来实现的。当PE执行互联指令时,由本PE的互联寄存器与相邻PE互联寄存器进行信息交换。
- 阵列机的操作分公共操作和本地操作。 公共操作是指阵列机中的所有PE同时执 行的操作,它一般由逻辑控制器来调度 。本地操作是每个PE自己的操作。

# 阵列机算法

■ 举例矩阵问题:

A、B两个矩阵相加,只要把A和B居于相应位置的一对分量存放在同一个处理单元存储器内。当阵列机执行加法公共操作时,每个处理单元都将处于本结点的A<sub>i</sub>和B<sub>i</sub>两个矩阵元素进行加法运算,其和即为矩阵和的对应元素。

■ 累加和问题:

书上有详细的举例,请自学。

21

# 3 互连网络

- 互连网络基本概念
- ■单级互连网络
- ■多级互连网络

# 互连网络是什么

■ 互连网络是一种由开关元件按照一定的 拓扑结构和控制方式构成的网络,用于 实现计算机系统内部多个处理机或多个 功能部件之间的相互连接。

# 互连网络的结构特征

(1)通信方式

(2)控制策略

(3)交换方式

(4) 拓扑结构


同步、异步

集中、分散

线路交换、分组交换

# 互连网络的作用

- 用来实现计算机系统内部多个处理机或 多个功能部件之间的相互连接
- 互连网络对整个计算机系统的性能价格 比有着决定性的影响
- 互连网络由有向边或无向边连接有限个 节点的组成
- 一个例子:具有本地存储器、私有高速缓存、共享存储器和共享外围设备的一般处理机系统的互联结构



■ PMN: 处理器-存储器网络

■ PION: 处理器-I/O网络


■ PCN: 处理机之间的通信网络

# 互连网络的表示方法

为了在输入结点与输出结点之间建立对应 关系,互连网络有三种表示方法:

(1)互连函数表示法:

- (2)图形表示法
- (3)输入输出对应表示法



输入: 01234567

输出:10325476

# 单级互连网络

- 交换互连函数(立方体单级网络)
- 全混选单级函数(Shuffle)
- 蝶式函数(Butterfly)
- 反位序函数(Bit Reversal)
- 移数函数(PM2I单级网络)

### (1) 交换互联网络(立方体单级网络)

• 函数关系: 把二进制结点号的某一位取反

 $E_k(x_{n-1}\cdots x_{k+1}x_kx_{k-1}\cdots x_1x_0)=x_{n-1}\cdots x_{k+1}\bar{x}_kx_{k-1}\cdots x_1x_0$ 当n=3时,有3种函数,表示8个结点之间的连接关系。

$$E_{0}(x_{2}x_{1}x_{0}) = x_{2}x_{1}\overline{x}_{0}$$

$$E_{1}(x_{2}x_{1}x_{0}) = x_{2}\overline{x}_{1}x_{0}$$

$$E_{2}(x_{2}x_{1}x_{0}) = \overline{x}_{2}x_{1}x_{0}$$

由于交换函数主要用于超立方体互连网中,因此也称为超立方体函数,用Cube表示,如:Cube0、Cube1、Cube2等。


出端编码与连接的入端结点的编码有一位相反。

#### 互连函数:


Cube<sub>0</sub>=
$$(b_2b_1b_0)$$
 (0, 1) (2, 3) (4, 5) (6, 7)

Cube<sub>1</sub>=
$$(b_2b_1b_0)$$
 (0, 2) (1, 3) (4, 6) (5, 7)

Cube<sub>2</sub>=
$$(b_2b_1b_0)$$
 (0, 4) (1, 5) (2, 6) (3, 7)



注意: 立方体坐标编号不能标错。



#### 扩展成超立方体:

有n=log<sub>2</sub>N个互连函数;

Cube<sub>i</sub>= $(b_{n-1}...b_{i}...b_{0})$ ;

最大连接度=log<sub>2</sub>N; 结点最大间距=log<sub>2</sub>N。

应用: 几种互连函数反复调用,任意结点间可连接。

#### (2) 全混洗函数 (Perfect shuffle)

#### 函数关系: 把二进制结点号循环左移一位

$$S(x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_1x_0) = x_{n-2}x_{n-3}\cdots x_1x_0x_{n-1}$$

子混洗(subshuffle)S<sub>(k)</sub>,最低k位循环左移一位

超混洗(supershuffle)S(k),最高k位循环左移一位

$$S_{(k)}(x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_kx_{k-1}x_{k-2}\cdots x_1x_0) = x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_kx_{k-2}\cdots x_1x_0x_{k-1}$$


$$S^{(k)}(x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_{n-k}x_{n-k-1}\cdots x_1x_0) = x_{n-2}\cdots x_{n-k}x_{n-1}x_{n-k-1}\cdots x_1x_0$$

$$S^{(n)}(x) = S_{(n)}(x) = S(x)$$

$$S^{(1)}(x) = S_{(1)}(x) = x$$

逆混洗函数:

$$S^{-1}(x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_1x_0) = x_0x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_1$$



#### (3) 蝶式函数 (Butterfly)

蝶式函数的名称来自于FFT变换时的图形,如蝴蝶式样。函数关系: 将输入端二进制结点 号的最高位和最低位互换位置。


$$B(x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_1x_0) = x_0x_{n-2}\cdots x_1x_{n-1}$$

子蝶式(subbutterfly)B<sub>(k)</sub> 最低k位的高低位互换超蝶式(superbutterfly)B<sup>(k)</sup> 最高k位的高低位互

$$B^{(k)}(x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_{n-k}\cdots x_1x_0) = x_{n-k}x_{n-2}\cdots x_{n-k+1}x_{n-1}x_{n-k-1}\cdots x_1x_0$$

显然成立: 
$$B^{(n)}(x) = B_{(n)}(x) = B(x)$$

$$B^{(1)}(x) = B_{(1)}(x) = x$$



#### (4) 反位序函数 (Bit Reversal)

## 函数关系:将二进制自变量的位序反过来。

$$R(x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_1x_0) = x_0x_1\cdots x_{n-2}x_{n-1}$$

子反位序函数,最低k位的位序反过来

超反位序函数,最高k位的位序反过来

$$R_{(k)}(x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_kx_{k-1}\cdots x_1x_0) = x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_kx_0x_1\cdots x_{k-1}$$

$$R^{(k)}(x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_{n-k}x_{n-k-1}\cdots x_1x_0) = x_{n-k}x_{n-k+1}\cdots x_{n-1}x_{n-k-1}\cdots x_1x_0$$

对于n=3的情况,正好有:

$$R=B$$
,  $R_{(2)}=B_{(2)}$ ,  $R^{(2)}=B^{(2)}$ 

## (5) 移数函数

函数关系:将输入端向量循环移动一定的位置

$$A(x) = (x+r) \mod 2^n, \ 0 \le x \le 2^n$$

经常取r=2<sup>i</sup>,因此移数函数又称为**加减2<sup>i</sup>函数、** PM2I函数等。

子移数函数:

$$A_{(k)}(x) = (x + 2^{i}) \operatorname{mod} 2^{k}$$
  
 $A^{(k)}(x) = (x + 2^{n-k}) \operatorname{mod} 2^{n}$ 

其中:  $0 \le x \le N-1$ ,  $0 \le i, k \le n-1$ ,  $n = \log_2 N$ 。

Illiac函数包含PM2<sub>±0</sub>和PM2<sub>±n/2</sub>等4个互连函数 每个接点与它的上下左右4个相邻接点连接

## PM2I

#### 互连函数:

 $PM2_{+i}(j) = (j+2^{i}) \mod N;$  $n=\log_{2}N, 0 \le i \le n-1, 0 \le j \le N-1$ 

 $PM2_{-i}(j) = (j-2^i) \mod N;$ 

共有2n个互连函数(2n-1种不同)


### 连接图:

±0: 顺环圆周连接;

±1: 顺环内接n/2边形连接;

±2: 顺环内接n/4边形连接;


±(n-1): 顺环内直径连接。



■ N=8时,互连函数为:

```
\triangleright PM2_{+0}: (01234567)
```

- ►PM2<sub>-0</sub>: (76543210)
- $PM2_{+1}$ : (0246) (1357)
- ►PM2<sub>-1</sub>: (6420) (7531)
- $\triangleright PM2_{+2}$ : (04) (15) (26) (37)



例:假设16个处理机的编号分别为0、1、... 、15,采用单级互连网络。互连函数分别 为:

- (1)Cube3
- (2)PM2+3
- (3)PM2-0
- (4)Shuffle
- (5)Butterfly
- (6)Reversal

第12号处理机分别与哪一个处理机相连?

解:  $(12)_{10} = (1100)_2$ 

(1) Cube3, (2) PM2+3, (3) PM2-0,

(4) Shuffle, (5) Butterfly, (6) Reversal

1100最高位取反得0100, 4号处理机

(12 + 8) MOD 16 = 4, 4号处理机

12-1=11, 11号处理机

1100循环左移1位得到1001,9号处理机

1100的最高最低位交换0101,5号处理机

1100的位序反过来为0011, 3号处理机

## 单级互联网络总结

### (1)单级互连网络特性

任一单级互连网络可实现部分结点(一对或几对)间的连接,不能实现任意多对结点间的同时连接。

单级互连网络含义:某些连接方法或拓扑结构。

### (2)单级互连网络应用

利用单级互连网络的特性作为实际ICN的拓扑结构; 通过交换开关作为ICN的可变因素;

通过交换开关多次控制实现ICN的结点间任意互连。


## 多级互连网络

- 多级互连网络采用多个相同的或不同的单级互连网络直接连接起来,实现任意节点间的直接互连
- 多级互连网络采用的关键技术:
  - ① 交换开关
  - ② 交换开关之间的拓扑连接
  - ③ 对交换开关的不同控制方式

## ① 交换开关

- 一个a×b交换开关有a个输入和b个输出。最常用的二元 开关: a=b=2。
- 每个输入可与一个或多个输出相连,但是在输出端必须 避免发生冲突。一对一和一对多映射是容许的;但不容 许有多对一映射。
- 只容许一对一映射时称为置换连接,称这种开关为交叉 开关。
- 具有直通和交换两种功能的开关称为二功能开关,或交换开关。用一位控制信号控制。
- 具有所有4种功能的交换开关称为四功能开关,用两位 控制信号控制。

### 交换开关:具有传送或播送功能。




### ② 拓扑结构

- 前一级交换开关的输出端与后一级交换开关的输入端 间的连接模式称为拓扑结构。
- 通常采用前面介绍过的互连函数实现拓扑结构。

## ③ 控制方式

- 有多级交换开关,每一级又有多个交换开关。
   通常有三种控制方式
- > 级控制: 同一级交换开关使用同一个控制信号控制。
- 单元级控制:每个交换开关分别控制。
- ➤ 部分级控制: 第i级使用i+1个控制信号控制 (0≤i≤n-1)
- 同一个多级互连网络分别采用三种不同的控制方式,可 以构成三种不同的互连网络。

# 多级立方体网络STARAN




- 采用二功能开关,总共需要开关 n 2n-1个。
- 采用交换函数,各级分别采用E<sub>0</sub>,E<sub>1</sub>,...E<sub>n-1</sub>函数
- 当所有开关都直通时,实现恒等变换。
   当A、B、C、D交换,其余直通实现 E<sub>0</sub>函数。
   当E、F、G、H交换,其余直通实现 E<sub>1</sub>函数。
   当I、J、K、L交换,其余直通实现 E<sub>2</sub>函数。
- 采用不同的控制方式,可构成不同的互连网络 采用级控制可以构成STARAN交换网。
   采用部分级控制,可以构成STARAN移数网。
   采用级控制可以构成间接二进制n方体网。

### 控制:级控制(开关为1时交换功能,否则为直通)

		级控制信号( $\mathbf{k_2k_1k_0}$ )							
		000	001	010	011	100	101	110	111
	0	0	1	2	3	4	5	6	7
入端	1	1	0	3	2	5	4	7	6
	2	2	3	0	1	6	7	4	5
	3	3	2	1	0	7	6	5	4
	4	4	5	6	7	0	1	2	3
	5	5	4	7	6	1	0	3	2
	6	6	7	4	5	2	3	0	1
	7	7	6	5	4	3	2	1	0
		i	Cube <sub>0</sub>	Cube <sub>1</sub>	Cube <sub>0</sub>	Cube <sub>2</sub>	Cube <sub>0</sub>	Cube <sub>1</sub>	Cube <sub>0</sub>
功					+		+	+	+
台比					Cube <sub>1</sub>		Cube <sub>2</sub>	Cube <sub>2</sub>	Cube <sub>1</sub>
חני									+
									Cube <sub>2</sub>

# 多级混洗交换网络




交换开关: 四功能(允许实现一对多的连接)

拓扑结构:不同级均为全混洗结构;

控制方式: 级控制、部分级控制、单元控制;

连接图: 第n-1级靠近入端;

例. 如图所示结点数为N=8的多级混洗互连网络连接8个处理机,编号为(0~7),交换开关为二功能(直通和交换),开关1为交换功能,0为直通功能



- ① 写出当级控制信号k<sub>2</sub>k<sub>1</sub>k<sub>0</sub>=100时,入端3连接的出端是几号?
- ② 若实现入端为0与出端7的连接,写出级控制信号的控制字值;
- ③ 写出实现如下连接的单元控制信号:  $7 \rightarrow 2$ ,  $3 \rightarrow 6$
- ④ 是否可用级控制信号同时实现如下连接? 6→5和3→1

# 超立方体寻径

- 假设有一个节点数为 $N=2^n$ 的n维立方体。每个结点的二进制编码为 $b=b_{n-1}b_{n-2}...b_1b_0$
- 源节点 $s=s_{n-1}s_{n-2}...s_1s_0$ ,目的节点 $d=d_{n-1}d_{n-2}...d_1d_0$ 。确定一条从s到d的步数最小的路径。
- 将n维表示成i=1,2,...n,其中第i维对应于结点地址中的第i-1位。设v=v<sub>n-1</sub>v<sub>n-2</sub>...v<sub>1</sub>v<sub>0</sub>是路径中的任一结点。以下算法唯一确定一条从s到d的步数最小的路径:
- ① 计算方向位r<sub>i</sub>=s<sub>i-1</sub>⊕d<sub>i-1</sub>(异或),其中i=1,2,...,n。 令i=1,v=s。
- ② 若r<sub>i</sub>=1,则从当前结点v寻径到下一结点v⊕2<sup>i-1</sup>。若r<sub>i</sub>=0,则跳过这一步。
- ③ i=i+1。若i<=n,则转第2步,否则退出。

例如: 假设有一个N=16个结点的n=4方体, s=0110, d=1101, 如何确定一条从s到d的步 数最小的路径?

▶ 计算方向位: i=1, v=s=0110,

 $r_4r_3r_2r_1=0110 \oplus 1101=1011$ >第1步: r1=1,  $v=v \oplus 2^{i-1}=0110 \oplus 0001=0111$ , i=i+1=2

▶第2步: r2=1, v=v⊕2<sup>i-1</sup>=0111⊕0010=0101, i=i+1=3

▶第3步: r3=0, 跳过一步, i=i+1=4

▶第4步: r4=1, v=v ⊕ 2<sup>i-1</sup> =0101 ⊕ 1000=1101,

i=i+1=5, 结束

▶因此路径为:  $0110 \rightarrow 0111 \rightarrow 0101 \rightarrow 1101$ .

