
## Instruction Set Architecture

### Levels of Representation



## Interface Design Guide

- 1. 能安裝在不同機器上(portability, compatibility)
- 2. 能夠有多種的應用方法(generality)
- 3. 對於 higher levels 要能提供便利的功能
- 4. 對於 lower levels 要有效率的執行指令

Instruction Set 是一個 software 和 hardware 之間的 interface

## ISA Design Principle

- Design Principle 1 : Simplicity favors regularity(簡單有易於規則)
- Design Principle 2 : Smaller is faster(小就是快)
- Design Principle 3: Good design demands good compromises(好的設計需要好的折衷)
- Design Principle 4 : Make the common case fast

## Terminology 術語

- 指令集所提供的運算種類(以下三種為電腦指令集的基本必須,其他種類則是設計上的取捨)
  - data operation instruction(資料運算指令)
  - data transfer instruction(資料搬動指令)
  - flow control instruction(流程控制指令)

## **MIPS**

- 1. RISC Instruction set
- 2. MIPS指令全部都是 32bits ==> Design Principle 1
- 3. 32 個 General Purpose registers( \$0\$31 ),每個 register 都有一個名稱:

Name	Register number	Usage	
\$zero	0	the constant value 0	
\$v0 - \$v1	2-3	values for results and expression evaluation	
\$a0 - \$a3	4-7	arguments	
\$t0 - \$t7	8-15	temporaries	
\$s0-\$s7	16-23	saved	
\$t8 - \$t9	24-25	more temporaries	
\$gp	28	global pointer	
\$sp	29	stack pointer	
\$fp	30	frame pointer	
\$ra	31	return address	

- Register \$1(\$at) 保留給組譯器使用, \$26-\$27 保留給作業系統核心使用
- Why 32? Not 128, 256, 1024? ==> Design Principle 2
- 4. 32 個浮點數(float)型 register·每個 register 也是 32bit
- 5. 特殊運用 register : HI, LO, PC ( program counter )
- 6. **所有跟 processor 有關的運算,運算子都要在 register 裡面進行** (Load/Store architecture) 若要對記憶體進行運算,只能透過 Load/Store 將資料從記憶體取出放到暫存器再重新運算。

## **Arithmetic Operations**

### Register operands

在 MIPS 中: 一個運算子(Operators)指令必須有三個運算元(operands) ==> Design Principle 1

#### **Example**

```
From C to MIPS: f = (g + h) - (i + j);
f, g, h, i and j are stored in registers s1,s2, s3ands4 and $s5
```

```
add $t0, $s2, $s3  # g + h
add $t1, $s4, $s5;  # i + j
sub $s1, $t0, $t1;  # f = () - ()
```

#### Immediate Operands(常數運算元)

經常被我們所使用到的常數往往都並不大(例如 "1")。如果只能使用前面所提到的 lw、sw 這樣的指令,當需要使用這些常用的常數時都必須把常數從 memory 搬到 register 後才能使用。這樣的話就會有很多不必要的instruction count。

為了解決這樣的問題,把一些經常使用到的常數直接的嵌入到指令裡,當我們的 prossesor 把指令讀出來的同時其實也已經把常數給讀出來了。 ==> Design Principle 4

#### Example: addi (add immediate)

```
addi $29, $29, 4
```

把 \$29 號暫存器裡面的值跟常數 4 相加,加完的結果再把它放到 \$29 號暫存器裡面。

### Logical operations(邏輯運算)

#### Shift

運用: 乘上 2\*n 倍時會比 mul 快。 a \*= 8 ==> sll \$s0, \$s0, 3(in MIPS)

#### OR & ORI

```
or $t0, $t1, $t2  # $t0 = $t1 | $t2
ori $t0, $t0, 0x00ff # $t0 = $t0 | 0x00ff
```

#### AND & ANDI

```
and $t0, $t1, $t2  # $t0 = $t1 & $t2
andi $t0, $t0, 0x0  # $t0 = $t0 & 0x0
```

### Integer operations(整數運算)

#### multiply

mult \$t1, \$t2 # \$t1 \* \$t2

- 兩個 32 bits 可以產生 64 bits 的結果,所以另外用 HI 和 LO 兩個 register 儲存運算結果。
- 較高的 32 bits 存在 HI·較低的 32 bits 存在 LO·再用以下兩個 Instructions 存取

```
MFHI $t0 # $t0 = HI -- move from HI
MFLO $t0 # $t0 = LO -- move from LO
```

• MIPS 也有提供 mul 若確定不會超過 32bit 就可以用 用這個就會自動把 Lo 放到 register 上

```
mul $t0 $t1 $t2 # $t0 = $t1 * $t2
```

#### divide

div \$t1, \$t2 # \$t1 / \$t2

- 會產生商和餘數兩種結果,另外用 HI 和 LO 兩個 register 儲存運算結果。
- 餘數存在 HI,餘數存在 LO,再用 MFHI 和 MFLO 存取

```
MFHI $t0 # $t0 = HI(餘數 Remainder)
MFLO $t0 # $t0 = LO(商數 Quotient)
```

## **Memory operations**

為 Data transfer instructions 指令 (lw, sw)

可視為一維陣列,用 pointer 存取,Offset 是以 pointer 作為基礎(pointer base)的偏差值

```
lw $t0, offset(pointer)  # t0 = mem[offset(bytes)+pointer]
sw $t0, offset(pointer)  # mem[offset(bytes)+pointer] = $t0
```

• pointer 要存在 regsiter 裡 offset 只能是常數(const)

#### Example1

```
From C to MIPS: g = h + A[8]; address of array A is $s3. Each element of array A is 1 word (4 bytes). g and h are stored in registers $s1 and $s2.
```

```
lw $t0, 32($s3)  # $t0 gets A[8], 32 = index * 4 (bytes)
add $s1, $s2, $t0  # g = h + $t0
```

#### Example2 ( Only can Use add, lw instructions. )

```
From C to MIPS: g = h + A[i]; address of array A is \$s3. Each element of array A is 1 word (4 bytes). g, h and i are stored in registers \$s1, \$s2 and \$s4.
```

```
add $s4, $s4, $s4  # i = i + i

add $s4, $s4, $s4  # i = i + i, set offset

add $s3, $s3, $s4  # A = A + i (address up to offset)

lw $t0, 0($s3)  # $t0 gets A[8], 32 = index * 4 (bytes)

add $s1, $s2, $t0  # g = h + $t0
```

## Representation of Characters

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
  - 用 8 bits(1 bytes) 來表示一個字元
  - MIPS provides instructions to move bytes:


```
lb $t0, 0($sp) #Read byte from source
sb $t0, 0($gp) #Write byte to destination
```

- Unicode (Universal Encoding)
  - 用 16 bits(2 bytes) 來表示一個字元
  - java 就是用 unicode 表示自字元
  - MIPS provides instructions to move 16 bits:

```
lh $t0, 0($sp) #Read half-word from source
sh $t0, 0($gp) #Write half-word to destination
```

### byte address and word address


• 4 byte = 1 word



● byte address 和 word address 相差四倍(2^2),所以 byte address 最低位元的兩個 bit 一定為 0

### **Alignment**

所有的 word 被擺到記憶體的時候,它的"起始位址"一定要是 4 個 byte 的整數倍



#### **Endianness**

1 word = 4 bytes·每一個 byte 所**擺放的順序**決定了它是 Big Endian 或是 Little Endian

• Big Endian: 把最高位元放在 word 的起始位址

• Little Endian : 把最低位元放到 word 的起始位址

### Example

How is "12345678h" stored in memory?

addr>	00	01	10	11
Big Endian	12	34	56	78

Little Endian 78 56 34 12

# Branch instructions(流程控制)

#### Conditional branches

```
beq reg1, reg2, L1 # Go to statement L1 if [reg1] == [reg2]
bne reg1, reg2, L2 # Go to statement L2 if [reg1] != [reg2]
```

### **Unconditional** branches

```
j L1 # Go to statement L1
```

### Example1: "IF" into MIPS

```
f: \$s0, g: \$s1, h: \$s2, i: \$s3, j: \$s4
```

#### Example1: "while" into MIPS

```
while (save[i] == k)
    i += 1
```

```
i: \$s3, k: \$s5
```

```
Loop: sll $t1, $s3,2  # $t1 = 4*i

add $t1, $t1, $s6  # $t1 = address of save[i]

lw $t0, 0($t1)  # $t0 = save[i]

bne $t0, $s5, Exit  # go to Exit if save[i] != k

addi $s3, $s3, 1  # i++

j Loop  # go to loop

Exit:
```

## Test for Inequalities(不相等)

```
slt $reg, $reg2, $reg3
# if ($reg2 < $reg3)
# $reg1 = 1;
# else $reg1 = 0;</pre>
```

#### Example

```
if (g < h) goto Less; (g: \$s0, h: \$s1)
```

```
slt $t0, $s0, $s1 # $t0 = 1 if g < h
bne $t0, $0, Less # goto Less if $t0 != 0
Less:</pre>
```

• MIPS 裡不包含 "branch on less than" 的指令,因為它的結構太複雜

### Case/Switch Statement

```
jr $reg
```

• 欲跳至的位置存在 \$reg 裡,就有 32 bits 的 address 可用

### Example

```
Switch (k) {
          case 0: f = i+j; break;
          case 1: f = g+h; break;
          case 2: f = g-h; break;
          case 3: f = i-j; break;
}
```

k: \$s5, f: \$s0, g: \$s1, h: \$s2, i: \$s3, j: \$s4, \$t2 = 4, Jump address table:

Label	address

L3	t4 + 12
L2	\$t4 + 8
L1	\$t4 + 4
L0	\$t4

```
# check bound(確認邊界)
       slt $t3, $s5, $zero # Test if k <0
       bne $t3, $zero, Exit # if k<0, go to Exit
       slt $t3, $s5, $t2  # Test if k<4
       beq $t3,$zero, Exit # if k>=4, go to Exit
       # 從 table 取位置
       sll $t1, $s5, 2
                             # $t1= 4*k
       add $t1,$t1, $t4  # $t1 = Addr of JumpTable[k]
lw $t0, 0($t1)  # $t0 = JumpTable[k]
       jr $t0
                                 # jump based on register $t0
L0: add $s0, $s3, $s4
       j Exit
L1: add $s0, $s1, $s2
      j Exit
L2: sub $s0, $s1, $s2
      j Exit
L3: sub $s0, $s3, $s4
Exit:
```


## **Stored-Program Concept**

我們可以把這些程式的指令像資料一般儲存在記憶體裡面,當我們需要的時候再把它讀取出來

無論是 instruction 指令或者是 .data 資料,我們都可以用一個特定的記憶體位址去access它

### Computers built on 2 key principles:

- 1. Instructions are represented as numbers
- 2. Thus, entire programs can be stored in memory to be read or written just like numbers



### **Program Counter**

每一個 Processor 會用一個特殊的暫存器 "Program Counter" 存現在要執行指令實際上在記憶體的哪一個位址

#### Pros:

現在需要執行某一個程式:

- 1. 將這個程式把它搬移到記憶體裡
- 2. 透過 PC 讓他指到我們想要執行的程式 processor 就可以去開始執行我們希望執行的程式

想要跳到其他部分或執行其他的程式:

1. 只需要修改 PC register 的值指到我們希望執行的新的程式它所在記憶體的位址,processor 就會自動的去從記憶體裡面取出我們想要執行新的程式開始執行。

## **Representing Instructions**

在MIPS的指令集裡面, instruction是由32個bit所組成

- 每一個 instruction word 將會把它分成好幾個不同的 "fields"
  - 不同的欄位這些欄位會分別的告訴 processor 需要處理的事情
- 依據切割不同欄位的方法將指令分為以下三個不同的格式(數字代表的是每一個field 需要的 bit 的個數)
  - ==> Design Principle 4

## R-type: 與暫存器有關的指令格式。

opcode	rs	rt	rd	shamt	function
6	5	5	5	5	6
做啥事	第一個運算 元	第二個運算 元	存結果的 register	給 shift 指令使用 的	做啥事 (輔)

- opcode
  - 表達指令做的事情是什麼
  - 在 MIPS 的指令集裡面所有的 R-type 指令它的 opcode 都為 0
- rs(source register) 和 rt(target register)
  - 指令所要處理的第一個(rs)和第二個(rt) operand
- rd
  - 指令運算完成後,存結果的 register

因為總共只有 32 個 register ( $2^5=32$ ), 存 register 的 fields 只要有 5 bits 就夠用了

- shamt (shift amount)
  - 提供給 shift 的指令(ex: srl, sll)來使用的
  - 在 MIPS 的指令集裡面所有的 R-type 指令,只要不是 shift 指令,它的 shamt 都為 0

register 只有 32 bits,要 shift 的數量超過 31 個 bit 是沒有意義的,所以 5 bits 表示數量就夠了

#### • function

• 由於 R-type 的 opcode 都為 0 · 因此我們需要加上 function · 才能夠決定這個 R-type 的指令要做的事情是什麼。

### Example1: convert "add \$t0, \$s1, \$s2" to machine code

opcode	rs	rt	rd	shamt	function
6	5	5	5	5	6
add(R-type)	\$s1(\$17)	\$s2(\$18)	\$t0(\$8)	Unused	add
000000	10001	10010	01000	00000	100000

machine code :  $(000000100011001001000000100000)_2 = (02324020)_{16}$ 

要注意 instruction format 裡面的順序跟 assembly 的順序是不一樣的。

## Example2: convert "sl1 \$t0, \$s1, 5" to machine code

opcode	rs	rt	rd	shamt	function
6	5	5	5	5	6
srl(R-type)	Unused	\$s1(\$17)	\$t0(\$8)	5	0
000000	0000	10001	01000	00101	000000

machine code :  $(000000000000100010100000101000000)_2 = (114140)_{16}$ 

如果是 srl 指令, function field 就會是  $2_{10}$  =  $000010_2$ ,其餘不變。

## I-type: 與資料傳送、分支、直接指令有關的格式。

opcode	rs	rt	immediate
6	5	5	16
做啥事	第一個運算元	存結果的 register	存常數值

- opcode rs 和 R-type 一樣
  - 不過 opcode 不為 0
- rt
  - 和 R-type 比較不一樣的一方在於它變成了指令運算完成後,存結果的 register
- immediate
  - 常數 (對於 immediate operands 指令, ex: addi)
    - 實際處理的時候會 sign-extention 成為 32 個bit,就可以跟 register 一起做運算
  - 記憶體相對位移量 (對於 Memory operands 指令, ex : lw)
  - pc相對定址位移量(對於 branch 指令, ex : beq)。
  - 有負號則做 2's complement

## Example1: convert "addi \$s1, \$s2, -50" to machine code

opcode	rs	rt	immediate
6	5	5	16
addi(I-type)	\$s2(\$18)	\$s1(\$17)	-50
$8_{10} = (001000)_2$	10010	10001	1111111111001110

machine code :  $(00100010010100011111111111111001110)_2 = (2251FFCE)_{16}$ 

Example2: convert "lw \$t0, 1200(\$t1)" to machine code

opcode	rs	rt	immediate
6	5	5	16
lw(I-type)	\$t1(\$9)	\$t0(\$8)	1200
$(35)_{10} = (100011)_2$	01001	01000	0000010010110000

machine code :  $(1000110100101000000010010110000)_2 = (8D2804B0)_{16}$ 

- branch 是 I-type 指令
  - branch 條件成立: PC = (PC + 4) + (4\*immediate)
  - branch 條件不成立: PC = PC + 4
  - 可以跳到相對於 program counter  $\pm 2^{17}$  bytes 的地方
    - immediate 是一個 16 bits 的 2's complement integer,再加上一個 instruction 都是 4 bytes 和有 alignment,所以 address 的最後兩個 bit 一定是 Ø,直接不記在 immediate 裡,也是計算 PC address 的時候 immediate 要 \*4((100)<sub>2</sub>) 的原因。所以範圍就是 ±2<sup>16+2-1</sup>

Example3: convert "bne \$t1, \$t0, L1" to machine code, L1 offset = 100

opcode	rs	rt	immediate
6	5	5	16
bne(I-type)	\$t1(\$9)	\$t0(\$8)	L1 address
$(5)_{10} = (000101)_2$	01001	01000	000000000011001

machine code :  $(000101010010100000000000011001)_2 = (15280019)_{16}$ 

if TRUE : PC = PC + 4 + 4\*25; else: PC = PC + 4;

NOTE: L1 offset = 100 =  $(1100100)_2$  · 但 instruction 只要存 25 =  $(11001)_2$  就好

J-type: 與跳躍指令有關的格式。 ( jump/call )

opcode	target
6	26
做啥事	跳至目標的 offset

• PC = PC[32-28] : target : 00 ( : 是連接的意思)

### Example: compute new PC with old PC = $(FFFFF00)_{16}$

J L1 # L1 offset = 100

nth bits	32-28	27-3	2-1
PC	0000	111111111111111111000000	00
target	None	00000000000000000000011001	None
new PC	0000	00000000000000000000011001	00

#### **Example**

如果我們希望 beq \$s0, \$s1, L1 的範圍能超過  $2^{17}$  可以怎麼寫?

```
bne $s0, $s1, Next
    j L1 # can jump to more?
Next:
...
```

### **Instruction List**

## data operation instructions(Arithmetic)

Instruction	Example	Meaning	Comments
add	add \$1,\$2,\$3	1 = 2 + 3	3 operands; exception possible
subtract	sub \$1,\$2,\$3	1 = 2 - 3	3 operands; exception possible
add immediate	addi \$1,\$2,100	\$1 = \$2 + 100	+ constant; exception possible
add unsigned	addu \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 + \$3	3 operands; no exceptions
subtract unsigned	subu \$1,\$2,\$3	1 = 2 - 3	3 operands; no exceptions
add imm. unsign.	addiu \$1,\$2,100	1 = 2 + 100	+ constant; no exceptions
multiply	mult \$2,\$3	Hi, $Lo = \$2 \times \$3$	64-bit signed product
multiply unsigned	multu\$2,\$3	Hi, $Lo = \$2 \times \$3$	64-bit unsigned product
divide	div \$2,\$3	$L_0 = \$2 \div \$3,$	Lo = quotient, Hi = remainder
		$Hi = \$2 \mod \$3$	
divide unsigned	divu \$2,\$3	$L_0 = \$2 \div \$3,$	Unsigned quotient & remainder
		$Hi = \$2 \mod \$3$	
Move from Hi	mfhi \$1	\$1 = Hi	Used to get copy of Hi
Move from Lo	mflo \$1	$1 = L_0$	Used to get copy of Lo

# data operation instructions(logical)

Instruction	Example	Meaning	Comment
and	and \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 & \$3	3 reg. operands; Logical AND
or	or \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2   \$3	3 reg. operands; Logical OR
xor	xor \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 Å \$3	3 reg. operands; Logical XOR
nor	nor \$1,\$2,\$3	\$1 = ~(\$2  \$3)	3 reg. operands; Logical NOR
and immediate	andi \$1,\$2,10	\$1 = \$2 & 10	Logical AND reg, constant
or immediate	ori \$1,\$2,10	\$1 = \$2   10	Logical OR reg, constant
xor immediate	xori \$1, \$2,10	\$1 = ~\$2 &~10	Logical XOR reg, constant
shift left logical	sll \$1,\$2, <mark>10</mark>	\$1 = \$2 << 10	Shift left by constant
shift right logical	srl \$1,\$2,10	\$1 = \$2 >> 10	Shift right by constant
shift right arithm	. sra \$1,\$2,10	\$1 = \$2 >> 10	Shift right (sign extend)
shift left logical	sllv \$1,\$2 <mark>,\$3</mark>	\$1 = \$2 << \$3	Shift left by variable
shift right logical	srlv \$1,\$2, \$3	\$ \$1 = \$2 >> \$3	Shift right by variable
shift right arithm	. srav \$1,\$2, \$3	3 \$1 = \$2 >> \$3	Shift right arith. by variable

data transfer instructions

Instruction	Comment
SW 500(R4), R3	Store word
SH 502(R2), R3	Store half
SB 41(R3), R2	Store byte
LW R1, 30(R2)	Load word
LH R1, 40(R3)	Load halfword
LHU R1, 40(R3)	Load halfword unsigned
LB R1, 40(R3)	Load byte
LBU R1, 40(R3)	Load byte unsigned
LUI R1, 40	Load Upper Immediate (16 bits shifted left by 16)

## flow control instructions(jump, branch, compare)

Instruction	Example	Meaning
branch on equal	beq \$1,\$2,100 Equal test; PC	if (\$1 == \$2) go to PC+4+100 relative branch
branch on not eq.	bne \$1,\$2,100 Not equal test;	if (\$1!= \$2) go to PC+4+100 PC relative
set on less than	slt \$1,\$2,\$3 Compare less t	if (\$2 < \$3) \$1=1; else \$1=0 han; 2's comp.
set less than imm	The state of the s	if (\$2 < 100) \$1=1; else \$1=0 stant; 2's comp.
set less than uns.		if (\$2 < \$3) \$1=1; else \$1=0 han; natural numbers
set I. t. imm. uns.		if (\$2 < 100) \$1=1; else \$1=0 stant; natural numbers
jump	j 10000 Jump to target	
jump register	jr \$31 For switch, pro	
jump and link	jal 10000 For procedure	\$31 = PC + 4; go to 10000 call

# Design Principle sum up

- Principle 1: Simplicity favors regularity
  - All operation takes three operands
- Principle 2: Smaller is faster
  - # of registers is 32
- Principle 3: Good design demands good compromises
  - 3 instruction format
- Principle 4: Make the common case fast
  - 52% of arithmetic operations involve constants

52

- 69% of spice are constants
- Immediate operands