# boneserver

# Installations- und Betriebsanleitung

# Caspar Friedrich

## 4. Oktober 2014

### **Inhaltsverzeichnis**

1 Hardware			1			
2	2.1	SD-Karte vorbereiten				
3	boneserver installieren					
	3.1	Repository klonen	3			
4	Betrieb					
	4.1	GPIO	4			
		PWM				
		ADC				
5	Wartung					
	5.1	Backup	5			
	5.2	System aktualisieren				
		5.2.1 boneserver aktualisieren				
	5.3	System bereinigen	5			

# 1 Hardware

Dieses Handbuch ist für den **BeagleBone Black Revision A5C** (im Folgenden kurz als BeagleBone bezeichnet) geschrieben und getestet. Sofern nachfolgende oder vorangegangen Revisionen zu dieser kompatibel ist, sollte die Installation aber dennoch problemlos möglich sein.

#### 2 Installation

Als Betriebssystem wird Arch Linux ARM verwendet, eine Portierung von Arch Linux für ARM-Prozessoren. Arch Linux ARM stellt auch ein spezielles package repository zur Verfügung.

#### 2.1 SD-Karte vorbereiten

Auf der Homepage von Arch Linux ARM gibt es eine Installationsanleitung, die laufend aktualisiert wird. Die Folgende Anleitung ist daher im wesendlichen eine Übersetzung. Ausgegangen von einem Linux als Host-System, dazu kann auch die mitgelieferte Ångstrom Linux auf den BeagleBone verwendet werden.

**Voraussetzungen** sind die Pakete *dosfstools* und *wget* sowie root-Rechte und eine Micro SD-Karte mit mindestens 2GB Speicherkapazität.

1. Finden sie zunächst heraus, welcher Laufwerkspfad der Vorgesehenen SD-Karte enspricht. Meist /dev/sd/a, b, ... oder /dev/mmcblk/0, 1, ...].

Überprüfen Sie Laufwerkspfade genau bevor sie mit der Installation beginnen, da sonst irreparable Schäden am Host-System auftreten können!

2. Starten sie fdisk um die SD-Karte zu formatieren:

fdisk /dev/sdX

3. Erstellen sie eine neue Partitionstabelle und die nötigen Partitionen Dazu geben sie nacheinander die folgenden Lommandos ein (jeweils mit *enter* bestätigen):

Kommando	Funktion
O	Erzeugt eine neue Partitionstabelle
n, p, 1	Erzeugt eine neue, primäre, erste Partition
enter	Bestätigt den Default-Wert für den ersten Sektor
+64M	+64M als letzten Sektor setzt die Partitionsgröße auf 64MByte
t, e	Ändert den Partitionstyp auf "W95 FAT16 (LBA)"
a, 1	Setzt das boot flag der ersten Partition
n, p, 2	Erzeugt eine neue, primäre, zweite Partition
2x enter	Setzt die Default-Werte für den ersten und letzten Sektor der Partition
W	Schreibt Änderungen in die Partitonstabelle

4. Formatieren der ersten Partition:

```
mkfs.vfat -F 16 /dev/sdX1
```

5. Formatieren der zweiten Partition:

mkfs.ext4 /dev/sdX2

6. Laden sie den *bootloader tarball* herunter und entpacken sie ihn auf die erste Partition der SD-Karte:

```
wget http://archlinuxarm.org/os/omap/BeagleBone-bootloader.tar.gz
mkdir boot
mount /dev/sdX1 boot
tar -xvf BeagleBone-bootloader.tar.gz -C boot
umount boot
```

7. Laden sie den *rootfs tarball* herunter und enpacken sie ihr auf die zweite Partition der SD-Karte (hierzu müssen sie als *root* eingeloggt sein, *sudo* reicht in diesem Fall nicht):

```
wget http://archlinuxarm.org/os/ArchLinuxARM-am33x-latest.tar.gz
mkdir rootfs
mount /dev/sdX2 rootfs
tar -xf ArchLinuxARM-am33x-latest.tar.gz -C rootfs
umount rootfs
```

8. Stecken sie die SD-Karte in den BeagleBone und haleten sie die Taste um von der SD-Karte zu booten gedrückt, während sie die Power-Taste betätigen. Wenn das System gestartet ist, können sie sich auf der Kommandozeile oder via ssh einloggen.

Benutzernahme/Passwort lautet root/root.

### 2.2 Installation im internen Speicher

1. Um Arch Linux direkt auf der eMMC zu installieren, installieren sie zunächst auf dem eben gestarteten System die Pakete wget und dosfstools

```
pacman -S wget dosfstools
```

- 2. Der interne Speicher ist bereits korrekt partitioniert, folen sie daher nur den Schritten 4 bis 7. Die Partionen sind *mmcblk1p1* bzw. *mmcblk1p2* (s. O.).
- 3. Fahren sie das System herunter und warten sie bis alle LEDs erloschen sind.
- 4. Entfernen sie die SD-Karte und starten sie das System erneut.

### 3 boneserver installieren

### 3.1 Repository klonen

boneserver ist via GitHub verfügbar. Führen sie dazu zunächt ein Systemupdate durch um alle Pakete auf den neusten Stand zu bringen und installieren sie das Paket git. Anschließend klonen sie das Repository nach /opt.

```
pacman -Syu git
git -C /opt clone https://github.com/XMrVertigoX/boneserver.git
```

Im root-Verzeichnis des Repositories befindet sich ein Skript, welches die weitere Installtaion übernimmt. Wechseln sie dazu in das Verzeichniss und führen sie das Installationsskript aus.

## cd /opt/boneserver

./install.sh

Dabei werden alle erforderlichen Pakete und Module installiert, die Konfigurationsdateien verlinkt sowie die Daemons installiert und gestartet.

Starten sie den BeagleBone neu

#### reboot

Wenn das System neu gestartet ist können sie über einen Webbrowser die IP des BeagleBone aufrufen.

#### 4 Betrieb

- 4.1 **GPIO**
- **4.2 PWM**
- 4.3 ADC

# 5 Wartung

**Hinweis:** Für die meisten Wartungsoperationen wie z. B. Pakete zu aktualisieren bzw. zu entfernen oder neue Pakete zu installieren sind root-Rechte eforderlich.

Der package manager unter Arch Linux heißt pacman, über ihn können neue Pakete aus den repositories installiert bzw. aktualisiert werden.

Ein kurzer Auszug aus der man-page zu den hier verwendeten Parametern:

Synopsis: pacman operation> [options] [targets]

Parameter	Beschreibung
Operations	
-S, -sync	Synchronize packages. Packages are installed directly from the ftp servers, including all dependencies required to run the packages.
$Sync\ Options$	
-c, -clean	Remove packages that are no longer installed from the cache as well
	as currently unused sync databases to free up disk space.
-u, -sysupgrade	Upgrades all packages that are out of date.
-y, -refresh	Download a fresh copy of the master package list from the server(s)
	[]. This should typically be used each time you use $-sysupgrade$ or
	-u.

### 5.1 Backup

### 5.2 System aktualisieren

Arch Linux verwendet die rolling-release-Technik, ein System bei dem es keine großen Upgrades des gesamten Betriebssystems gibt sondern die Softwarepakete einzen laufend aktualisiert werden.

Trotz umfangreicher Tests der Pakete kann es dennoch zu Inkompatibiltäten kommen, die ist wahrscheinlicher je mehr Pakete gleichzeitig aktualisiert werden. Daher sollte, gerade wenn das System nur selten aktialisiert wird, vorher ein vollständiges Backup gespeichert werden (s. O.).

Das System kann jederzeit via pacman aktualisiert werden:

pacman -Syu

#### 5.2.1 boneserver aktualisieren

Um die boneserver-Software zu aktualieren, aktualisieren sie zunächt ihr Kopie des git repositories und fürhren sie das Installationsskript erneut aus.

```
cd /opt/boneserver
git pull
./install.sh
```

## 5.3 System bereinigen

pacman -Scc