Smart Light:基于微信ESP32控制的智能家居系统

想法说明

嵌入式设备已经深入我们的生活。然而, 其控制显得非常繁琐复杂。如果我们能把其控制都用微信一个软件来完成, 这样会不会很好呢?按照这个想法的指引, 我们设计了一个智能家居系统, 并且给出了初步的实现。

项目的架构

我们要实现智能硬件本身。这里,我们要做一个可控的LED灯。我们还要从底层实现了一个控制硬件(LED灯)的控制装置,用ESP32做硬件。这个控制硬件的装置是最难实现的,不光要在上面做软件,还用写和硬件交互的device driver。我们还要实现一个可以接收微信的指令,并且传递给硬件控制器的中控服务器装置。系统的体系结构如图:



我们将分别说明这几部分的实现。

ESP32硬件控制部分

ESP32简介

ESP32是一款WiFi和蓝牙系统级芯片(SoC),集成了完整的发射/接收射频功能。

ESP32带有2个32位、LX6 CPU,主频高达240MHz,采用7级流水线架构。

此芯片还带有丰富的外设,包括UART、SPI、I2C等通用的串行传输硬件单元,ADC和DAC,电容式触摸传感器、SDSDIO/MMC主控制器、PWM和RMT,以及EMAC以太网RMII接口控制器。





NodeMCU-32S

作为对比,STM32单片机高端F7系列的硬件性能为216MHz,512KB RAM,2M Flash,462 DMIPS, STM32F767IGT6的价格为75元左右,而240MHz双核,520KB SRAM,4M Flash,600DMIPS的ESP32邮票孔版本 仅为26元,且自带WIFI蓝牙模块,性价比非常高。


项目采用ESP32开发板,价格为39元。

模块概述

为了合理利用ESP32的性能和外设,我们采用了FreeRTOS实时操作系统。与Linux系统不同的是,FreeRTOS近提供了任务调度和硬件控制的若干API,而并没有任务默认运行,没有Shell也没有各种Service,而这些都需要我们来实现。我们参考了若干例程,最终根据我们的需要实现了下面的功能:

- 1. 开机自动配置联网,由于我们的定位是智能家居,家庭里面的WIFI资源一般是固定的,不需要频繁改动
- 2. 配置联网后默认开启HTTP服务器(由我们自己实现的简单服务器)任务
- 3. 执行开机启动脚本,此脚本可以通过shell来更改,默认为空

图的表达为:



模块实现细节

HTTP服务器实现

使用嵌入汇编+Makefile的方式、避免了将html文本转为c字符串的操作:

```
extern const char INDEX_HTML[] asm("_binary_index_html_start");
extern const char INDEX_HTML_END[] asm("_binary_index_html_end");
extern const char TEST_HTML[] asm("_binary_test_html_start");
extern const char TEST_HTML_END[] asm("_binary_test_html_end");
extern const char FAVICON_ICO[] asm("_binary_favicon_ico_start");
extern const char FAVICON_ICO_END[] asm("_binary_favicon_ico_end");

extern const char ERR_404_HTML[] asm("_binary_404_html_start");
extern const char ERR_404_HTML_END[] asm("_binary_404_html_end");
```

编写实现如下的HTTP函数。我们经过分析后认为HTTP协议本身作为包传输协议并不十分高效,而其好处就在于Header的信息是可读的,这方便了调试,更方便了扩展(非固定包头长度)。而它也有相应的局限性,最明显的地方就在于"客户-服务器"模型就确定了服务器不能主动发信息客户,而实际上在智能家居里面,传感器向我们发送信息是很常见的,对等的关系应该更贴切一些,于是我们实现了双向HTTP协议,两侧都可以向对方"问话",而另一方则"尽可能马上回答"。在这样一个模型中,智能家居控制器可以像很多个"人"一样工作,随时都会有某个"人"告诉用户一些事情,用户也可以选择和某个"人"进行对话。

```
struct DuHttp
{
    UINT8 type;
    char data[DUHTTP_DATASIZE];
    char* content;
    int contentLength;
    int headlineCount;
    struct {
        char* key;
        char* value;
    } headline[DUHTTP_MAXHEADLINECOUNT];
    union {
        struct {
            char requestedURL[128];
        }
}
```

```
} ask;
        struct {
            int statusCode;
            char reasonPhrase[32];
        } response;
    };
};
void DuHttp_Initialize(struct DuHttp* d);
void DuHttp_Initialize_GET(struct DuHttp* d, const char* requestedURL);
void DuHttp_Initialize_POST(struct DuHttp* d, const char* requestedURL);
void DuHttp_Initialize_RESPONSE(struct DuHttp* d, int statusCode, const char*
reasonPhrase);
void DuHttp_Release(struct DuHttp* d);
char* DuHttp_FindValueByKey(struct DuHttp* d, const char* key);
void DuHttp_PushHeadline(struct DuHttp* d, const char* key, const char* value);
void DuHttp_PushData(struct DuHttp* d, const char* data, int dataLength);
void DuHttp_PushDataString(struct DuHttp* d, const char* str);
void DuHttp_EndHeadline(struct DuHttp* d);
struct DuHttpReceiver
#define DuHttpReceiver State RecevingHead 0
#define DuHttpReceiver_State_RecevingData 1
   int nowState;
    char headLineStr[DUHTTP_MAXLINESIZE];
    int headLineIndex;
   int hasReadDataLength;
    char queue[DUHTTPRECEIVER_BUFFERSIZE];
    int queue_write;
    int queue_read;
};
void DuHttpReceiver_Reset(struct DuHttpReceiver* r);
void DuHttpReceiver_Initialize(struct DuHttpReceiver* r);
char DuHttpReceiver_InBuf(struct DuHttpReceiver* r,
                          const char* buf, int bufsize);
char DuHttpReceiver_TryReadPack(struct DuHttpReceiver* r, struct DuHttp* pack);
void DuHttpReceiver_TryResolveHeadLine(const char* str, struct DuHttp* pack);
int DuHttpReceiver_AvailableSize(struct DuHttpReceiver* r);
int DuHttpSend(struct DuHttp* h, char* buf, int max_size);
char *url_decode(char *str);
```

同时对于网络的性能我们有一些优化,HTTP/1.0默认是每次进行传输结束后就关闭掉这个链接,我们调试阶段也同样是传输完成后就立即关闭,但通过少许改动就可以实现长连接传送多个包。

```
DuHttp_PushHeadline(&sendDuHttp, "Connection", "keep-alive");
```

运行程序模块

Shell本身不具备特殊的功能,而仅仅是把字符串转化成函数调用。当只有简单地几个函数的时候,简单地执行即可,然而我们希望实现一套可插件化拓展的功能,就不得不进行一些优雅的封装。

在Apache服务器中可以使用CGI程序来实现各种功能,而因为FreeRTOS没有一套动态执行程序的机制,我们实现了这个shell来支持有限的一些命令,并编写了驱动类(因为交叉编译器不支持C++,即使支持C++,在嵌入式系统中也尽量不用,会导致很多奇怪的问题),而对于c的函数式编程,又缺少封装而显得不优雅,于是我们将所有的"类函数"描述成static的,并定义一个包含函数指针的struct,定义并初始化一个"驱动类"。

用我们这次使用的WS2812全彩LED灯举例:

```
typedef struct
   uint8_t g;
   uint8_t b;
   uint8_t r;
} wsRGB_t;
struct ws2812_t_struct {
    unsigned char initialized;
    rmt_channel_t channel;
    gpio_num_t gpio;
    rmt_item32_t* items;
    unsigned int size;
};
typedef struct ws2812_t_struct ws2812_t;
void WS2812B_initStruct(ws2812_t* w);
struct WS2812B_Module {
   void (*init)(struct ws2812_t_struct* self);
    void (*setLeds)(struct ws2812_t_struct* self, wsRGB_t* data, unsigned int size);
    void (*deInit)(struct ws2812_t_struct* self);
    struct {
        void (*task)(void* pvParameters);
        rmt_channel_t channel; // = 0
        qpio num t PIN; // = 18;
        unsigned int CNT; // = 16;
        int duration; // = 10; (second)
    } demo;
};
extern struct WS2812B Module WS2812B;
```

通过非常简单的封装,我们让c语言也拥有了"类成员函数",通过这样一种方式,驱动可以结构化地保存信息,在有很多个驱动的时候,我们添加一个驱动模块就是调用 ws2812B.init(&ws2812) 函数,非常地简洁。

同样地,借鉴了Linux下面的daemon进程的观点,我们也编写了daemon函数,来实现复杂的时序逻辑。下面是WS2812的标准daemon:

```
/* 这些函数是可以被别的Task调用的,异步和安全地改变LED的状态 */
extern int WS2812_daemon_SingleColor(wsRGB_t color, TickType_t delay);
extern int WS2812_daemon_Breathing(wsRGB_t color, TickType_t delay);
extern int WS2812_daemon_Rainbow(TickType_t delay);
extern int WS2812_daemon_Print(char* buf, size_t n);
```

```
/* 这些是daemon的执行函数 */
struct WS2812_state {
    TickType_t startTime;
    wsRGB_t pixels[pixel_count]; // using at
    int vec; // using as a bit set
    wsRGB_t para1;
    int para2;
    int para3;
    wsRGB_t para4;
    int type;
}; typedef struct WS2812_state WS2812_state_t;
static void initStat(WS2812_state_t* stat);
static WS2812_state_t* nowStat = NULL;
static WS2812_state_t* nextStat = NULL;
static int callUpdate(ws2812_t* ws2812, WS2812_state_t* stat, WS2812_state_t* nxtstat) {
    if (nxtstat == NULL || xTaskGetTickCount() < nxtstat->startTime) {
        // keep in this state
        if (stat->type == Type_SingleColor) {
            callSingleColor(ws2812, stat);
        } else if (stat->type == Type_Breathing) {
            callBreathing(ws2812, stat);
        } else if (stat->type == Type_Rainbow) {
            callRainbow(ws2812, stat);
    } else { // change to next state
        initStat(stat); // avoid loop
        return 1;
    return 0;
}
static const char TAG[] = "WS2812 daemon";
void WS2812_daemon_task(void *pvParameters) {
    ESP_LOGI(TAG, "Task started");
    ESP_LOGI(TAG, "Running Initialization step");
    ws2812_t ws2812;
    ws2812.channel = WS2812B.demo.channel; // rmt channel is 0
    ws2812.gpio = WS2812B.demo.PIN;
    ws2812.size = WS2812B.demo.CNT;
    WS2812B.init(&ws2812);
    const TickType_t delay = 30 / portTICK_PERIOD_MS; // 30ms
    nowStat = malloc(sizeof(WS2812_state_t));
    nextStat = malloc(sizeof(WS2812_state_t));
    if (nowStat == NULL || nextStat == NULL) {
        ESP_LOGE(TAG, "Malloc failed");
        goto errorDeinit;
    nowStat->startTime = 0;
    nextStat->startTime = 0;
```

```
ESP_LOGI(TAG, "daemon Initialization finished");

while (1) {
    if (callUpdate(&ws2812, nowStat, nextStat)) { // swap
        WS2812_state_t* tmp = nowStat;
        nowStat = nextStat;
        nextStat = tmp;
    }
    vTaskDelay(delay);
}

errorDeinit:

ESP_LOGI(TAG, "Running Deinitialization");
    wS2812B.deInit(&ws2812);

ESP_LOGI(TAG, "Deleting Task Handler");
    vTaskDelete(NULL);
}
```

目前为止我们实现了支持定时操作的LED灯。

开机启动脚本与文件系统

完成上述的工程已经是一个较为完整的操作系统,可以在此框架下实现各种复杂的功能,然而,与Linux系统还有个明显的缺陷,就在于它没有"文件系统"。文件系统的好处在于它的灵活性,就比如开机启动脚本,我们不希望每一次改变开机启动脚本都需要重新烧录程序,而想要想Linux一样,通过vim修改文件就可以。为了实现这个功能,我们需要解决Flash本身存在性能缺陷的问题:写入速度远远慢于读出速度,而写入寿命只有短短的10万次。那么给予Flash的固态硬盘是如何实现的呢?它的实现比较复杂,会将文件尽可能写在那些比较新的块上,于是整个Flash每个块被写的次数几乎相同,这样就极大地增加了寿命,并且,不会出现少量几个不可用的块导致文件出现错误。我们使用了vfs(虚拟文件系统),并用了wear-leveling优化Flash的写入。

实现LED灯的驱动


WS2812是一种全彩LED灯珠(256 * 256 * 256色),它的优势在于只需要一个GPIO就可以控制1000个LED灯珠,并且每个的颜色都不相同。它的实现原理如下:

数据传输时间(TH+TL=1.25μs±600ns)


ТОН	0码, 高电平时间	0.35μs	±150ns
T1H	1码, 高电平时间	0.7 μs	±150ns
TOL	0码, 低电平时间	0.8µs	±150ns
T1L	1码, 低电平时间	0.6 μs	±150ns
RES	帧单位,低电平时间	50µs以上	

时序波形图


输入码型:



连接方法:



数据传输方法:



注: 其中 D1 为 MCU 端发送的数据, D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。


24bit 数据结构:


	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	В7	В6	В5	B4	В3	B2	В1	В0	


注: 高位先发, 按照 GRB 的顺序发送数据。

引脚封装为:


Mechanical Dimensions







PIN configuration



数据传输通过: 吃掉一份数据,并将剩下的转发的方式实现了高速方便的控制。然而观察到时间的控制非常严格,达到了百ns的级别,已经是二十分之一的系统周期,如果控制灯就要让CPU一直在工作而不能被打断,这样一来操作系统就不能适用(它的GPIO操作封装可能会导致无法忍受的延时),为了解决这个难题,我们尝试了两种方式:增加一片外置的MCU和使用RMT控制器。

- 1. 我们采用了不带操作系统的STM32, 使用UART来控制, STM32通过c语言内嵌汇编 ___nop() 操作来调节延时, 通过示波器调节到了20ns偏差的量级, 但最终会有一些问题: STM32的串口中断会将发送打断, 导致频繁改变的颜色会出现闪烁。
- 2. 采用RMT+DMA的方式,用ESP32自带的外设来实现。DMA(直接内存获取)可以在CPU不参与的情况下直接读取内存,非常适合耗时硬件外设的控制。RMT是红外的收发模块,可以编解码,其特点是信号的形状可以自定义(不像UART、SPI等已经是严格的标准)。使用DMA的RMT可以以非常高的速度来改变GPIO,这样一来就可以控制WS2812了。

STM32的程序

```
#define func(R) setWS(1);
if(R & 0x80){__nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
__nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __no
```

```
void WS2812chars(char R, char G, char B) {
  func(G); func(G); func(G); func(G); func(G); func(G);
  func(R); func(R); func(R); func(R); func(R); func(R); func(R);
  func(B); func(B); func(B); func(B); func(B); func(B);
```

ESP32的程序

```
void WS2812B_init(rmt_channel_t channel, gpio_num_t gpio, unsigned int size,
rmt_item32_t** itemsp) {
    // .....
    rmt_config_t rmt_tx;
    memset(&rmt_tx, 0, sizeof(rmt_config_t));
    rmt_tx.channel = channel;
    rmt_tx.gpio_num = gpio;
    rmt_tx.mem_block_num = 1;
    rmt_tx.clk_div = 1;
    rmt_tx.tx_config.idle_output_en = 1;
    rmt_config(&rmt_tx);
    rmt_driver_install(rmt_tx.channel, 0, 0);
    // ......
}
static void WS2812B_setLeds(wsRGB_t* data, unsigned int size, rmt_item32_t* items,
rmt_channel_t channel) {
    unsigned int itemCnt = 0;
    for(int i = 0; i < size; i++)</pre>
        for(int j = 0; j < 24; j++)
            if(j < 8)
                if(data[i].r \& (1 << (7-j))) items[itemCnt++] = wsLogicOne;
                else items[itemCnt++] = wsLogicZero;
            }
            else if (j < 16)
                if(data[i].g \ \& \ (1<<(7 \ - \ (j\%8) \ ))) \ items[itemCnt++] = wsLogicOne;
                else items[itemCnt++] = wsLogicZero;
            }
            else
            {
                if(data[i].b \& (1 << (7 - (j%8)))) items[itemCnt++] = wsLogicOne;
                else items[itemCnt++] = wsLogicZero;
            }
    rmt_write_items(channel, items, size * 24, false);
}
```

LED硬件部分

我们设计了一个外形独特的台灯,为了简化,它是没有底座的,贴在学习桌侧面的墙上,灯的角度可以通过步进电机改变,可以"摇头晃脑"地提醒人们。同时硬件上还留有LED显示屏。不过,这两个功能还没来得及添加。

3D打印外壳

我们设计了3D模型,并用3D打印机将其打印了出来
















中间调试RMT的输出波形



微信中控服务器部分

微信消息的收取,使用了Python3 itchat模块。itchat模块,是一个开源Python库,反向工程了微信网页版的API。这个API可以方便的发送和收取信息。他提供了一个装饰器函数,用来监视"消息寄存器"中的内容。通过在这个装饰器下面增加函数,可以处理来的消息。当然,也可以用这个模块发送消息。

整个中控的过程是围绕着一个shell为核心的,其功能体现在shell可以启动的一个个小程序上。微信把信息给 shell,shell处理指令执行程序,把结果*非阻塞*地返回给微信。这个架构,可以方便功能的管理与添加,使整个程序 显得更有逻辑,利于可拓展的模块化开发。

中控服务器的核心是一个shell: 微信的消息集中放入一个队列缓冲区中,后台shell读实时取缓冲区中的指令。解析命令,如果现在没有正在执行的命令,用subprocess模块开启新的进程,拉起功能程序;否则,传递给正在运行的进程的stdin。如果命令没有得到识别,则把命令传递给一个灵活处理的模块(这个模块还没有实现,不会写Al...)。

对用户的输出与程序的运行是分离的。子程序的stdout输出被放入又一个缓冲区,每三分之一秒攒一波给微信。这样,不会出现程序没结束,于是输出全被阻塞着,最后攒一大波一起发的奇怪现象。注意,subprocess模块默认是阻塞的!只有带起的子程序运行完成才会返回输入值。我的解决方法是,把拉起来的子进程的stdout重定向到subprocess的PIPE中。这样,我就可以把其stdout当一个文件来读取。read方法是阻塞的,readline方法也是阻塞的。不过,readline的阻塞是针对一行而言的。如果程序没有执行完,然而输出了一行,则readline方法是可以获取这一行的信息的!这样,我就可以获得stdout的输入值了。

由于微信消息的推送时延比较大(几秒的量级),所以,模仿shell的实时发送没有意义。这样"攒一波"在发,比较高效,也可以避免用户"被刷屏"(使用shell时,我最讨厌一下子输出满屏幕调试信息的程序,让用户根本不知道发生了什么)。

与esp32之间的通信

这个很简单,直接使用http GET 请求就可以了,参数就用标准的方法传递。不过,有一个问题,就是设备的IP不好获取。目前采取的做法是在服务器端手动输入。如果服务器是在路由器上跑的话,可以写个程序自动获取同一网段下的IP,在微信端让用户选择。也可以在路由器的DHCP服务器上设定一下,固定esp32设备的IP地址。其实不固定也没关系。虽说是动态ip地址分配,其实实践中一般不会变的。我家里的iPad,没有设置,内网IP已经一年没有变化了。所以说这个问题实践中影响不大。

包管理

我们写了个简单的包管理软件。原因是,我们不希望不经过分析就调用系统中的二进制可执行文件,或者脚本。这样太不安全了,给注入等攻击手段留下了空间。

处理指令的时候, shell会看软件是否在alias列表中, 如果在, 就相应的执行程序, 传递参数。不在的话, 就给一个灵活处理的程序灵活处理。

```
[
 {
     "cname" : "hello",
     "alias": ["hello", "你好", "hello_world", "shit"],
      "invoking_program" : ["python3", "./programs/hello/hello.py"],
     "version" : "1.0.0",
     "description": "Does nothing but say hello."
 },
 {
     "cname" : "whoami",
     "alias": ["我是谁"],
     "invoking_program" : ["sh", "./programs/whoami/main.sh"],
     "version" : "1.0.0",
     "description": "Does nothing but tells you who you are"
 },
 {
     "cname" : "turn_on_light",
     "alias": ["开灯", "灯","关灯"],
     "invoking_program" : ["python3", "./programs/turn_on_light/main.py"],
     "version": "0.1.0",
```

```
"description": "控制灯的亮灭"
 },
 {
     "cname" : "eecs_news",
     "alias": ["信科新闻", "eecs"],
     "invoking_program" : ["python3", "./programs/eecs_news/main.py"],
     "version": "0.1.0",
     "description": "最近的信科新闻"
 },
 {
     "cname" : "async_demo",
     "alias": ["非阻塞", "非阻塞展示", "async"],
     "invoking_program" : ["./programs/async_demo/main.sh"],
     "version": "1.0.0",
     "description": "展示非阻塞的输出特性"
 }
1
```

您要想自己测试一下微信shell的话,直接运行 server.py ,按指示操作即可。默认是和自己的文件助手交互通信。退出的时候要多按依次ctrl C,我还没找到较好的退出方法。(毕竟要接连退出许多个线程)

展望与问题

我们还有许多可以做的事情:

- 增加LED灯的功能,用上舵机,显示器
- 别的智能家居, 比如打印机。
- 增加一些实用程序, 规范化软件开发架构

潜在的问题也不少:

- 微信服务器效率太低。如何少开线程?
- 登陆时如何获取微信二维码? 时效性强,不能用邮件。
- 获取IP, 穿透内网(微信好处就在于不用担心内网穿透的事情)
- 更便捷的ESP32开发。不过这个貌似没什么办法。
- 移植到路由器上。C语言移植?

希望以后有功夫的话能解决。

参考文献与网站

解决问题的时候比较着急,所以没有特别的记录用到的参考资料。主要是阅读有关软件以及框架的官方文档,比如 Python的Docs(用的太多我都把它作为一个搜索引擎了),ESP32项目的tutorial,样例以及文档。

我们的代码都在github上面。<u>吴越同学的帐号</u>,<u>孟逸白同学的帐号</u>。欢迎老师前去查看。