旋转矩阵

• 绕坐标系的坐标轴转动的公式:

$$Rot(\hat{x}, \theta) = egin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$
 $Rot(\hat{y}, \theta) = egin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \ 0 & 1 & 0 \ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$ $Rot(\hat{y}, \theta) = egin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \ \sin \theta & \cos \theta & 0 \ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

角速度

假定坐标系 $(\hat{x},\hat{y},\hat{z})$ 附着在一个旋转物体上。以 \hat{x} 轴为例,定义 \hat{x} 为单位长度。若物体旋转由时间t变化到 $t+\Delta t$,物体坐标系的姿态相应的绕过原点的某一单位轴 \hat{w} 旋转角度 $\Delta \theta$ 。轴 \hat{w} 与参考坐标系选择无关。如果 Δt 趋向于零。则 $\Delta \theta/\Delta t$ 就表示**角速度** $\dot{\theta}$,而 \hat{w} 可以看做瞬时单位转动轴。则 $\dot{\theta}$ 和 \hat{w} 组合在一起表示为**角速度**。即 $w=\hat{w}\dot{\theta}$ 。

如下图:




图 3.10 a) 瞬时角速度向量; b) 计算 x

则三个坐标轴的速度:

$$egin{aligned} \dot{\hat{x}} &= w imes \hat{x} \ \dot{\hat{y}} &= w imes \hat{y} \ \dot{\hat{z}} &= w imes \hat{z} \end{aligned}$$

对于旋转矩阵R(t)的第一列 $r_1(t)$ 表示固定坐标系的 \hat{x} 轴;类似第二列和第三列分表表示固定坐标系中的的 \hat{y} 轴和 \hat{x} 轴。则在固定坐标系中的表达式可以表示为:

$$\dot{r}_i = w_s \times r_i$$

 w_s 表示固定坐标系中角速度w。将上式转化为矩阵形式:

$$\dot{R} = [w_s imes r_1 \quad w_s imes r_2 \quad w_s imes r_3] = w_s imes R$$

为将上式右边的叉积消去,引入新的运算,**反对称矩阵**:

反对称矩阵定义如下:

给定一个向量 $x = [x_1 \ x_2 \ x_3]^T \in \mathbb{R}^3$, 定义:

$$[x] = egin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \ x_3 & 0 & -x_1 \ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix}$$

矩阵[x]就是向量x对应的3 imes 3的反对称矩阵,且 $[x] = -x^T$ 。

则 $\dot{R} = w_s \times R = [w_s]R$ 。 $[w_s]$ 为向量 w_s 的反对称矩阵。

对于给定的任意w总能满足:

$$R[w]R^T = [Rw]$$

由于 $\dot{R}=w_s imes R=[w_s]R$ 可以导出:

$$[w_s] = \dot{R}R^{-1} = \dot{R}R^T$$

则 w_b 可以求出:

$$w_b = R_{sb}^{-1} w_s = R^{-1} w_s = R^T w_s$$

 w_s 为角速度w基于固定坐标系的向量表示形式, $[w_s]$ 是它的 3×3 的矩阵形式; w_b 为角速度w基于物体坐标系的向量表示形式, $[w_b]$ 是它的 3×3 得矩阵表示形式。

常见函数的泰勒级数展开(麦克劳林级数):

$$e^{x} = 1 + x + \frac{x^{2}}{2!} + \frac{x^{3}}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k}}{k!}$$

$$\sin x = x - \frac{x^{3}}{3!} + \frac{x^{5}}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^{2}}{2!} + \frac{x^{4}}{4!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n} x^{2n}}{(2n)!}$$

矩阵指数:

$$e^{At} = I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \cdots$$

矩阵指数满足如下特性:

- 1. $d(e^{At})/dt = Ae^{At} = e^{At}A$
- 2. 若 $A=PDP^{-1}(D\in R^{n*n},$ 可逆矩阵 $P\in R^{n*n})$,则有 $e^{At}=Pe^{Dt}P^{-1}$;
- 3. 若AB = BA,则有 $e^A e^B = e^{AB}$
- 4. $(e^A)^{-1} = e^{-A}$

• 罗德里格斯公式:

$$Rot(\hat{w}, heta) = e^{[\hat{w}]\theta} = I + \sin \theta \left[\hat{w}\right] + (1 - \cos \theta) \left[\hat{w}\right]^2$$

式子中 θ 采用弧度来表示

刚体转动的矩阵对数:

 $\hat{w} heta$ 表示旋转矩阵R的指数坐标,反对称矩阵 $\left[\hat{w} heta
ight]=\left[\hat{w}
ight] heta$ 为矩阵的对数。

对罗德里格斯公式每个元素展开得到:

$$\begin{pmatrix} c_{\theta} + \hat{w_1}^2 \left(1 - c_{\theta}\right) & \hat{w}_1 \hat{w}_2 \left(1 - c_{\theta}\right) - \hat{w}_3 s_{\theta} & \hat{w}_1 \hat{w}_3 \left(1 - c_{\theta}\right) + \hat{w}_2 s_{\theta} \\ \hat{w}_1 \hat{w}_2 \left(1 - c_{\theta}\right) + \hat{w}_3 s_{\theta} & c_{\theta} + \hat{w}_2^2 \left(1 - c_{\theta}\right) & \hat{w}_2 \hat{w}_3 \left(1 - c_{\theta}\right) - \hat{w}_1 s_{\theta} \\ \hat{w}_1 \hat{w}_3 \left(1 - c_{\theta}\right) - \hat{w}_2 s_{\theta} & \hat{w}_2 \hat{w}_3 \left(1 - c_{\theta}\right) + \hat{w}_1 s_{\theta} & c_{\theta} + \hat{w}_3^2 \left(1 - c_{\theta}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix}$$

其中 $\hat{w} = (\hat{w}_1 \quad \hat{w}_2 \quad \hat{w}_3), c_\theta = \cos \theta, s_\theta = \sin \theta.$

可以推导出;

$$egin{aligned} r_{32} - r_{23} &= 2\hat{w}_1\sin{ heta} \ r_{13} - r_{31} &= 2\hat{w}_2\sin{ heta} \ r_{21} - r_{12} &= 2\hat{w}_3\sin{ heta} \end{aligned}$$

当 $\theta \neq k\pi$ 时,也就是 $sin\theta \neq 0$ 时:

$$egin{aligned} \hat{w}_1 &= rac{1}{2\sin heta}(r_{32}-r_{23}) \ \hat{w}_2 &= rac{1}{2\sin heta}(r_{13}-r_{31}) \ \hat{w}_3 &= rac{1}{2\sin heta}(r_{21}-r_{12}) \end{aligned}$$

反对称矩阵 $[\hat{w}]$ 可以写成:

$$egin{aligned} \left[\hat{w}
ight] = egin{bmatrix} 0 & -\hat{w}_3 & \hat{w}_2 \ \hat{w}_3 & 0 & -\hat{w}_1 \ -\hat{w}_2 & \hat{w}_3 & 0 \end{bmatrix} = rac{1}{2\sin heta}ig(R-R^{\mathrm{T}}ig) \end{aligned}$$

且对角线元素和 (矩阵的迹) $trR = r_{11} + r_{22} + r_{33} = 1 + 2\cos\theta$ 。

- 1. k为偶数时,无论 \hat{w} 取何值,都会转回原处。即R=I, \hat{w} 不确定;
- 2. k为奇数时,罗德里格斯公式可以简化为: $R=e^{\left[\hat{w}
 ight]\pi}=I+2\left[\hat{w}
 ight]^2$,

$$\hat{w}_{\mathrm{i}}=\pm\sqrt{rac{r_{ii}+1}{2}},i=1,2,3$$

可以导出:

$$egin{aligned} 2\hat{w}_1\hat{w}_2 &= r_{12} \ 2\hat{w}_2\hat{w}_3 &= r_{23} \ 2\hat{w}_1\hat{w}_3 &= r_{13} \end{aligned}$$

在 $\theta \in [0, \pi]$ 中时:

- 1. 若R = I, \hat{w} 不确定;
- 2. 若trR = -1,则: $\theta = \pi$,这时 \hat{w} 可以去以下三种情况的任一值: $(-\hat{w}$ **也为一组解**)

$$\hat{w} = rac{1}{\sqrt{2(1+r_{33})}} egin{bmatrix} r_{13} \ r_{23} \ 1+r_{33} \end{bmatrix}$$

戓

$$\hat{w} = rac{1}{\sqrt{2(1+r_{22})}} egin{bmatrix} r_{12} \ 1+r_{22} \ r_{32} \end{bmatrix}$$

或

$$\hat{w} = rac{1}{\sqrt{2(1+r_{11})}}egin{bmatrix} 1+r_{11} \ r_{21} \ r_{31} \end{bmatrix}$$

3. 其他情况:

$$egin{aligned} heta &= \cos^{-1}\left(rac{1}{2}(trR-1)
ight) \in (0,\pi) \ \left[\hat{w}
ight] &= rac{1}{2\sin heta}ig(R-R^{\mathrm{T}}ig) \end{aligned}$$

齐次变换矩阵

若同时考虑刚体的位置和姿态。用旋转矩阵 $R \in SO(3)$ 表示物体坐标系 $\{b\}$ 相对固定坐标系 $\{s\}$ 的姿态;用向量 $p \in R^3$ 表示 $\{b\}$ 相对于 $\{s\}$ 的坐标。将二者集成到一个矩阵中,即为一个**特殊的欧式群**,也被称为**刚体运动群**或**齐次变换矩阵**,是所有 4×4 实矩阵T的集合可以写为:

$$T = egin{bmatrix} R & p \ 0 & 1 \end{bmatrix} = egin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_1 \ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_2 \ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_3 \ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

齐次变换矩阵的性质:

1. 齐次变换矩阵的逆矩阵也是齐次变换矩阵。

$$T^{-1} = egin{bmatrix} R & p \ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = egin{bmatrix} R^T & -R^Tp \ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 2. 两个齐次变换矩阵的乘积也是齐次变换矩阵。
- 3. 其次变换矩阵的乘法满足结合律,一般不满足交换律。

运动旋量

用 $\{b\}$ 和 $\{s\}$ 分别表示移动(物体)坐标系和固定(空间)坐标系。令:

$$T_{sb}(t) = T(t) = egin{bmatrix} R(t) & p(t) \ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

表示 $\{b\}$ 相对 $\{s\}$ 的位形。用T代替 T_{sb} 。

• 物体的运动旋量:

$$\begin{split} T^{-1}\dot{T} &= \, \begin{pmatrix} R^T & -R^Tp \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{R} & \dot{p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R^{-1}\dot{R} & R^{-1}\dot{p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} R^T\dot{R} & R^T\dot{p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} [\omega_b] & v_b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{split}$$

 $R^{-1}\dot{R}=[\omega_b]$ 是物体坐标系 $\{b\}$ 下描述角速度的反对称矩阵形式; \dot{p} 是在固定坐标系 $\{s\}$ 下个描述物体的线速度,因此 $R^{-1}\dot{p}$ 是在物体坐标系 $\{b\}$ 下描述物体的线速度。

将 w_b 与 v_b 组合在一起,构成一个六维向量的形式,将其定义为**物体坐标系中的速度**:

$$egin{aligned} V_b &= egin{bmatrix} \omega_b \ v_b \end{bmatrix} \in \mathcal{R}^{m{6}} \ T^{-1}\dot{T} &= [V_b] = egin{bmatrix} [\omega_b] & v_b \ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

• 空间运动旋量:

$$\begin{split} \dot{T}T^{-1} &= \begin{pmatrix} \dot{R} & \dot{p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^T & -R^Tp \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{R}R^T & \dot{p} & -\dot{R}R^Tp \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} [\omega_s] & v_s \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{split}$$

 $\dot{R}R=w_s$ 是在固定坐标系下描述角速度的反对称矩阵形式; $v_s=\dot{p}-\dot{R}R^Tp$ 并不是在固定坐标系下描述物体原点的线速度(应该是 \dot{p})。将 v_s 重新描述

$$egin{aligned} v_s = \dot{p} - \dot{R}R^T p = \dot{p} - [w_s]p = \dot{p} + w_s imes (-p) \end{aligned}$$

其 v_s 的物理意义可以描述为:假想运动**刚体的尺寸足够大**, v_s 可以看做**刚体物体上与固定坐标系原点相重合点**的瞬时速度,并非在固定坐标系中的度量。如下图所示:




图 3.17 *v_s* 的物理解释: 刚体的初始位形(实 线)和一般位形(虚线)

将 w_s 与 v_s 组合在一起,构成六维向量,将其定义为**固定坐标系中的速度**,简称为空间运动旋量。

$$egin{aligned} V_s &= egin{bmatrix} \omega_s \ v_s \end{bmatrix} \in \mathcal{R}^{m{6}} \ &[V_s] &= egin{bmatrix} [\omega_s] & v_s \ 0 & 0 \end{bmatrix} \ = \ \dot{T}T^{-1} \end{aligned}$$

• 伴随矩阵:

$$\begin{aligned} [V_b] &= T^{-1}\dot{T} \Rightarrow T\left[V_{\mathbf{b}}\right] = \dot{T} \\ \Rightarrow [V_b] &= T^{-1}[V_s]T \\ [V_s] &= \dot{T}T^{-1} \\ \Rightarrow [V_s] &= T\left[V_b\right]T^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{split} & [V_s] = \ T \ [V_b] T^{-1} \\ & \begin{bmatrix} [w_s] & v_s \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [w_b] & v_b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R^T & -R^T p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} [w_s] & v_s \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R[w_b] R^T & -R[w_b] R^T p + R v_b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} [w_s] & v_s \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [Rw_b] & [Rw_b] p + R v_b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} [w_s] & [Rw_b] p + R v_b \\ v_s & [Rw_b] p + R v_b \Rightarrow v_s & = [p] R w_b + R v_b \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} w_s \\ v_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 \\ [p] R & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_b \\ v_b \end{bmatrix} \end{split}$$

将 $Ad_T = egin{bmatrix} R & 0 \ [p]R & R \end{bmatrix}$ 定义为与T相关的**伴随变换矩阵。**

定义伴随变换矩阵:

对于给定的T,其伴随变换矩阵 $[Ad_T]$ 为:

$$Ad_T = egin{bmatrix} R & 0 \ [p]R & R \end{bmatrix}$$

对于任一V,与T相关联的伴随映射为:

$$V' = [Ad_T]V$$

或者写为:

$$V' = Ad_T(V)$$

也可以写成矩阵形式:

$$[V'] = T[V]T^{-1}$$

伴随映射的特性:

$$egin{aligned} Ad_{T_1}(Ad_{T_2}(V)) &= Ad_{T_1T_2}(V) \ [Ad_{T_1}] \, [Ad_{T_2}] V &= [Ad_{T_1T_2}] V \ [Ad_T]^{-1} &= [Ad_{T^{-1}}] \end{aligned}$$

• 运动旋量 V_s 与 V_b 之间的关系:

$$egin{aligned} T_{sb} &= egin{bmatrix} R & p \ 0 & 1 \end{bmatrix} \ V_s &= egin{bmatrix} w_s \ v_s \end{bmatrix} = egin{bmatrix} R & 0 \ [p]R & R \end{bmatrix} egin{bmatrix} w_b \ v_b \end{bmatrix} = [Ad_{T_{sb}}]V_b \ V_b &= egin{bmatrix} w_b \ v_b \end{bmatrix} = egin{bmatrix} R^T & 0 \ -R^T [p] & R^T \end{bmatrix} egin{bmatrix} w_s \ v_s \end{bmatrix} = [Ad_{T_{bs}}]V_s \end{aligned}$$

刚体运动的指数表达:

• 刚体运动的指数坐标:

推导矩阵指数 $e^{[S]\theta}$ 的闭环形式:

$$\begin{split} e^{[S]\theta} &= I + [S]\theta + [S]\frac{\theta^2}{2!} + [S]^2\frac{\theta^3}{3!} + \ldots = \begin{bmatrix} e^{[w]\theta} & G(\theta)v \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ G(\theta) &= I\theta + [w]\frac{\theta^2}{2!} + [w]^2\frac{\theta^3}{3!} + \ldots \\ &= I\theta + \left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^6}{6!} - \cdots\right)[w] + \left(\frac{\theta^3}{3!} - \frac{\theta^5}{5!} + \frac{\theta^7}{7!} - \cdots\right)[w]^2 \\ &= I\theta + (1 - \cos\theta)[w] + (\theta - \sin\theta)[w]^2 \end{split}$$

上式中化简利用公式: $[w]^3 = -[w]$

令S=(w,v)为螺旋轴,若 $\parallel w\parallel=1$,则对于任意的螺旋轴的距离 $\theta\in R$,都有:

$$e^{[S] heta} = egin{bmatrix} e^{[w] heta} & (I heta + (1-\cos heta)[w] + (heta - \sin heta)[w]^2)v \ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

若w = 0, ||v|| = 1, 则:

$$e^{[S] heta} = egin{bmatrix} I & v heta \ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

刚体运动的矩阵对数:

$$[S] heta = egin{bmatrix} [w] heta & v heta \ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

若R = I,则 $w = 0, v = p/\|p\|, 且\theta = \|p\|$;

否则:

$$egin{aligned} v &= G^{-1}(heta)p \ G^{-1}(heta) &= rac{1}{ heta}I - rac{1}{2}[w] + ig(rac{1}{ heta} - rac{1}{2}\cotrac{ heta}{2}ig)[w]^2 \end{aligned}$$

力旋量

作用在刚体上一点r的纯力f,定义参考坐标系 $\{a\}$,点r可以表示为 r_a ,力f可以表示为 f_a 。该力产生的**力 矩**或**力偶** m_a 可写为: $m_a=r_a \times f_a$ (未考虑沿作用线的施力点)

将力矩和力合成为一个六维的**空间力**,称为**力旋量**,在 $\{a\}$ 系中描述为:

$$F_a = egin{bmatrix} m_a \ f_a \end{bmatrix}$$

如果刚体作用上的力旋量不止一个,那么将这些力旋量进行简单的向量叠加即可,只要在同一坐标系下进 行即可。无力元素的力旋量称为**纯力偶**。

 $\{a\}$ 系中的力旋量也可以变换到其他坐标系中,前提 T_{ba} 已知。建立 F_a 和 F_b 之间的映射关系方法之一是:

利用关于同一运动旋量的两种表达 V_a 和 V_b ;利用选取坐标系遵循同一系统功率相等的原则。力与速度的电机即为功率,功率为与坐标系无关的量,因此有:

$$V_b{}^T F_b = V_a{}^T F_a$$

 $V_b{}^T F_b = (AdT_{ab}V_b)^T F_a = V_b{}^T [AdT_{ab}]^T F_a$

因此有:

$$F_b = [AdT_{ab}]^T F_a$$

 $F_a = [AdT_{ba}]^T F_b$

雅克比矩阵推导过程:

• 空间坐标系下的雅克比矩阵推导过程:

考虑一个n的开链机器人,其正向运动学的指数级公式为:

空间速度 \mathcal{V}_s 可以写成 $[\mathcal{V}_s]=\dot{T}T^{-1}$,其中

$$\dot{\boldsymbol{T}} = \left(\frac{d}{dt}e^{[\boldsymbol{S}_1]\theta_1}\right)\cdots e^{[\boldsymbol{S}_n]\theta_n}M + e^{[\boldsymbol{S}_1]\theta_1}\left(\frac{d}{dt}e^{[\boldsymbol{S}_2]\theta_2}\right)\cdots e^{[\boldsymbol{S}_n]\theta_n}M + \cdots
= [\boldsymbol{S}_1]\dot{\theta}_1e^{[\boldsymbol{S}_1]\theta_1}\cdots e^{[\boldsymbol{S}_n]\theta_n}M + e^{[\boldsymbol{S}_1]\theta_1}[\boldsymbol{S}_2]\dot{\theta}_2e^{[\boldsymbol{S}_2]\theta_2}\cdots e^{[\boldsymbol{S}_n]\theta_n}M + \cdots$$

प्र \mathbf{T} : $oldsymbol{T}^{-1} = oldsymbol{M}^{-1} e^{-[oldsymbol{S_n}] heta_n} \cdots e^{-[oldsymbol{S_1}] heta_1}$

则计算 $\dot{T}T^{-1}$ 可以得到:

$$\begin{split} \dot{T}T^{-1} &= \Big([S_1]\dot{\theta}_1e^{[S_1]\theta_1}\cdots e^{[S_n]\theta_n}M + e^{[S_1]\theta_1}\,[S_2]\dot{\theta}_2e^{[S_2]\theta_2}\cdots e^{[S_n]\theta_n}M + \cdots\Big)M^{-1}e^{-[S_n]\theta_n}\cdots e^{-[S_1]\theta_1} \\ &= [S_1]\dot{\theta}_1e^{[S_1]\theta_1}\cdots MM^{-1}e^{-[S_n]\theta_n}\cdots e^{-[S_1]\theta_1} + e^{[S_1]\theta_1}\,[S_2]\dot{\theta}_2e^{[S_2]\theta_2}\cdots e^{[S_n]\theta_n}MM^{-1}e^{-[S_n]\theta_n}\cdots e^{-[S_1]\theta_1} \\ &+ \cdots + e^{[S_1]\theta_1}\cdots e^{[S_{n-1}]\theta_{n-1}}\,[S_n]\dot{\theta}_ne^{[S_n]\theta_n}MM^{-1}e^{-[S_n]\theta_n}\cdots e^{-[S_1]\theta_1} \\ &[\mathcal{V}_s] = [S_1]\dot{\theta}_1 + e^{[S_1]\theta_1}\,[S_2]\dot{\theta}_2e^{-[S_1]\theta_1} + \cdots + e^{[S_1]\theta_1}\cdots e^{[S_{n-1}]\theta_{n-1}}\,[S_n]\dot{\theta}_ne^{-[S_{n-1}]\theta_{n-1}}\cdots e^{-[S_1]\theta_1} \end{split}$$

 $[\mathcal{V}_s] = [S_1]\dot{\theta}_1 + e^{[S_1]\theta_1} \, [S_2]\dot{\theta}_2 e^{-[S_1]\theta_1} + \dots + e^{[S_1]\theta_1} \dots e^{[S_{n-1}]\theta_{n-1}} \, [S_n]\dot{\theta}_n e^{-[S_{n-1}]\theta_{n-1}} \dots e^{-[S_1]\theta_1}$

通过伴随矩阵写成向量形式,即:

$$\mathcal{V}_s = S_1\dot{ heta}_1 + \mathrm{Ad}_{e^{[S_1] heta_1}}(S_2)\dot{ heta}_2 + \mathrm{Ad}_{e^{[S_1] heta_1}e^{[S_2] heta_2}}(S_3)\dot{ heta}_3 \cdots \mathrm{Ad}_{e^{[S_1] heta_1}e^{[S_2] heta_2}\dots e^{[S_{n-1}] heta_{n-1}}}(S_n)\dot{ heta}_n$$
令 \mathcal{V}_s 可以写为几个空间向量的形式 $J_{s1} = S_1\dot{ heta}_1, J_{s2} = Ad_{e^{[s_1]\dot{ heta}_1}}(S_2)\dot{ heta}_2, J_{s3} = Ad_{e^{[s_1]\dot{ heta}_1}e^{[s_2]\dot{ heta}_2}}(S_3)\dot{ heta}_3$ 则:

$$\mathcal{V}_{s} = J_{s1}\dot{\theta}_{1} + J_{s2}(\theta)\dot{\theta}_{2} + \cdots J_{sn}(\theta)\dot{\theta}_{n}$$

式子中, $\pmb{J_{si}}(\theta) = (\pmb{w_{si}}(\theta), \pmb{v_{si}}(\theta))$ 是关节变量 θ 的函数。其中 $i=2,\cdots,n$ 化为矩阵形式:

$$oldsymbol{\mathcal{V}_s} = egin{bmatrix} oldsymbol{J_{S1}} & oldsymbol{J_{S2}}(heta) & \cdots & oldsymbol{J_{sn}}(heta) \end{bmatrix} egin{bmatrix} \dot{ heta}_1 \ \dot{ heta}_2 \ dots \ \dot{ heta}_n \end{bmatrix}$$

矩阵 $J_S(\theta)$ 即为**空间固定坐标系**形式下的雅克比矩阵,简称**空间雅克比**。

总结:

n的开链机器人,其正向运动学的指数级公式为:

$$oldsymbol{T}(heta_1,\cdots heta_n)=e^{[oldsymbol{S_1}] heta_1}e^{[oldsymbol{S_2}] heta_2}e^{[oldsymbol{S_3}] heta_3}\cdots e^{[oldsymbol{S_n}] heta_n}oldsymbol{M}$$

空间雅克比 $J_s(\theta)$ 通过:

$$\mathcal{V}_{s} = J_{S}(\theta)\dot{\boldsymbol{\theta}}$$

将关节速度向量 $\dot{\theta}$ 与空降速度 \mathcal{V}_s 有机的联系在一起, $J_s(\theta)$ 的第i列为:

$$oldsymbol{J_{si}}(heta) = Ad_{e^{\left[oldsymbol{S_1}
ight] heta_{e}\left[oldsymbol{S_2}
ight] heta_{2}...e^{\left[oldsymbol{S_{n-1}}
ight] heta_{n-1}}}\left(oldsymbol{S_i}
ight) \ \ (i=2,3,\cdots,n)$$

2. 物体坐标系下的雅克比矩阵推导过程:

正向运动学的另一种指数级公式,即:

$$oldsymbol{T(heta)} = Me^{[\mathcal{B}_1] heta_1}e^{[oldsymbol{\mathcal{B}}_2] heta_2}\cdots e^{[oldsymbol{\mathcal{B}}_n] heta_n}$$

同时 \dot{T} 和T的表达式为:

$$egin{aligned} \dot{m{T}} &= m{M}e^{[\mathcal{B}_1] heta_1}\cdots e^{[\mathcal{B}_n] heta_n}[m{\mathcal{B}}_n]\dot{m{ heta}}_n + m{M}e^{[\mathcal{B}_1] heta_1}\cdots e^{[\mathcal{B}_{n-1}] heta_{n-1}}[m{\mathcal{B}}_{n-1}]e^{[\mathcal{B}_n] heta_n}\dot{m{ heta}}_{n-1} + \cdots m{M}e^{[\mathcal{B}_1] heta_1}[m{\mathcal{B}}_1]e^{[\mathcal{B}_2] heta_2}\cdots e^{[\mathcal{B}_n] heta_n}\dot{m{ heta}}_1 \\ m{T}^{-1} &= e^{-[m{\mathcal{B}}_n]m{ heta}_n}\cdots e^{-[m{\mathcal{B}}_1]m{ heta}_1}m{M}^{-1} \end{aligned}$$

计算的 $\dot{T}T^{-1}$ 得:

$$[\mathcal{V}_b] = T^{-1}\dot{T} \ = [\mathcal{B}_n]\dot{ heta}_n + e^{-[\mathcal{B}_n] heta_n} [\mathcal{B}_{n-1}]e^{[\mathcal{B}_n] heta_n}\dot{ heta}_{n-1} + \cdots e^{-[\mathcal{B}_n] heta_n} \cdots e^{-[\mathcal{B}_2] heta_2} [\mathcal{B}_1]e^{[\mathcal{B}_2] heta_2} \cdots e^{[\mathcal{B}_n] heta_n}\dot{ heta}_1$$

以矩阵形式表达:

$$\mathcal{V}_b=\mathcal{B}_n\dot{ heta}_n+Ad_{e^{-[\mathcal{B}_n] heta_n}}(\mathcal{B}_{n-1})\dot{ heta}_{n-1}+\cdots Ad_{e^{-[\mathcal{B}_n] heta_n}\cdots e^{-[\mathcal{B}_2] heta_2}}(\mathcal{B}_1)\dot{ heta}_1$$
令 $J_bn=\mathcal{B}_n$, $J_{b,n-1}=Ad_{e^{-[\mathcal{B}]\dot{ heta}_n}}\dot{ heta}_{n-1}$ $J_{b1}=Ad_{e^{-[\mathcal{B}_n]\dot{ heta}_n}\cdots e^{-[\mathcal{B}_2]\dot{ heta}_2}}(\mathcal{B}_1)\dot{ heta}_{n-1}$,即可得:
$$\mathcal{V}_b=J_{b1}(heta)\dot{ heta}_1+\cdots J_{bn-1}(heta)\dot{ heta}_{n-1}+J_{bn}(heta)\dot{ heta}_n$$

写成矩阵形式:

$$\mathcal{V}_b = \begin{bmatrix} J_{b1}(heta) & \cdots & J_{bn-1} & J_{bn} \end{bmatrix} egin{bmatrix} \dot{ heta}_1 \ dots \ \dot{ heta}_{n-1} \ \dot{ heta}_n \end{bmatrix} = J_b(heta)\dot{ heta}$$

矩阵 $J_{\mathbf{b}}(\theta)$ 即为末端 (或物体) 坐标形式下的雅克比矩阵,简称物体雅克比。