

ESCOLA HINAVAL



talantde viffaire

Afonso Lobo Sénica

Deteção de Alvos em Sistemas de Radares Passivos

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Ciências Militares Navais, na especialidade de Engenharia Naval Ramo de Armas e Eletrónica





ESCOLA HINAWAL

talantde øbiffaire



Afonso Sénica

Deteção de Alvos em Sistemas de Radares Passivos

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Ciências Militares Navais, na especialidade de Engenharia Naval Ramo de Armas e Eletrónica

Orientação de: Professor Paulo Alexandre Carapinha Marques

Co-orientação de: Professor João Luís Reis Fidalgo Neves



O Orientador,

O Aluno Mestrando,

Paulo Alexandre Carapinha Marques

O Co-Orientador,

Afonso Lobo Sénica

João Luís Reis Fidalgo Neves

Escola Naval, 18 de Março de 2020

A dedicatória tem por finalidade prestar homenagem ou dedicar o trabalho a alguém próximo ou que tenha um especial significado para o autor do trabalho.

É, também, um elemento facultativo na estrutura do trabalho, mas é usual que seja feita dedicando o trabalho aos pais, à família mais chegada ou a alguém com relevância especial na vida do autor.

Agradecimentos

Agradecimento é a expressão registada de uma gratidão às pessoas, entidades ou instituições que, de algum modo, contribuíram para a elaboração do trabalho. Sendo um elemento opcional, quando exista deve incluir-se na frente de folha a colocar logo após a folha de rosto ou das folhas da epígrafe e/ou da dedicatória, deixando o verso em branco.

Resumo

Desde o inicio da utilização de radares pelos militares que é conhecido o facto da vulnerabilidade da localização do transmissor quando se encontra a transmitir. Não só por este caso, mas também pela poluição do espetro eletromagnético ou pelo custo elevado de um transmissor, o radar passivo é uma solução ideal a todos estes problemas. No entanto, como tudo, tem as suas desvantagens, realçando não se controlar o sinal que é transmitido pelo iluminador de oportunidade e este não estar otimizado para sistemas de radar, o que no final, implica um processamento mais complexo.

Este conceito de radares passivos não é uma ideia recente. A primeira experiência realizada remonta ao ano de 1935, quando Robert Watson-Watt usou um iluminador de oportunidade de onda curta radiada do BBC Empire transmitter em Daventry para detetar um bombardeiro Heyford a uma distância de 8 km. No entanto, o primeiro radar passivo foi desenvolvido uns anos depois pelos alemães, denominado Klein Heidelberg.

Esta dissertação tem como principal objetivo o desenvolvimento de um sistema de radar passivo, usando como iluminador de oportunidade, a televisão digital terrestre, Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) e, simultaneamente, desenvolver um trabalho de pesquisa sobre radares passivos, processamento de sinal nos mesmos, teoria de antenas e formação de imagem utilizando radares passivos. Em jeito de conclusão e em função dos resultados obtidos pretende-se discutir possíveis cenários de implementação na Marinha Portuguesa.

Palavras-chave: Radar Passivo, Deteção, Processamento de Sinal, DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)

Abstract

The concept of passive radars is not a recent idea. In fact, the first experiment carried out dates back to the year of 1935 when Robert Watson-Watt used a BBC Empire transmitter shortwave illuminator of opportunity in Daventry to detect a Heyford bomber at a range of 8 km. However, the first passive radar was developed a few years later by the Germans, called Klein Heidelberg.

This dissertation has as main objective the development of a passive radar system, using DVB-T as an illuminator of opportunity and, simultaneously, to develop a research work on passive radars, its signal processing, basic theory of antennas and passive radars for image formation. As a conclusion and based on the results obtained, it is intended to discuss possible implementation scenarios in the Portuguese Navy.

Keywords: Passive Radar, Detection, Signal Processing, DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)

Índice

1	\mathbf{Intr}	oduçã	.0	1					
	1.1	Sisten	nas Passivos para Deteção e Localização de Alvos	1					
	1.2	Sistemas de Radar Definidos por Software							
	1.3	Ilumir	nadores de Oportunidade	1					
	1.4	Motiv	ração e Objetivos	1					
	1.5	Organ	nização da Dissertação]					
2	Rac	lares F	Passivos	3					
	2.1	Conte	extualização	ć					
		2.1.1	Geometrias Radar	4					
		2.1.2	Alcance Bistático e Doppler	6					
		2.1.3	Processamento de Sinal	1(
		2.1.4	Supressão do Sinal Direto	16					
		2.1.5	Previsão de <i>Performance</i>	16					
		2.1.6	Formação de Imagem	16					
3	Teo	ria de	Antenas	17					
	3.1	Teoria	a Básica de Antenas	17					
		3.1.1	Tipos de Antenas	17					
		3.1.2	Parâmetros Fundamentais	21					
	3.2	Simul	ação de uma Antena	35					
		3.2.1	Para Sinais DVB-T	35					
4	Pro	cessan	nento de Sinal	37					
	4.1	Proces	ssamento de Sinais e Supressão de Clutter	37					
	4.2	Simul	ação	37					
		4.2.1	Sinais DVB-T	37					
	4.3	Bases	de Dados	37					
		4.3.1	Formação de Imagem	37					
5	Apl	icação		39					
	-	_	na Desenvolvido	30					

	5.2	Resultados	39
6	Cor	nclusões e Discussão	41
	6.1	Sumário	41
	6.2	Discussão e Conclusões	41
	6.3	Cenários Possíveis - MARINHA	41
Co	onclu	ısão	41
Bi	bliog	grafia	45
$\mathbf{A}_{\mathbf{I}}$	pênd	ices	47
\mathbf{A}	Esc	reve o título do apêndice	47
Aı	nexo	s	49
Ι	Esc	reve o título do anexo	49

Lista de Figuras

2.1	Esquema Geometria Radar Passivo	4
2.2	Geometria Monostática	5
2.3	Geometria Bistática	5
2.4	Geometria Forward Scatter	5
2.5	Parâmetros na geometria bistática	6
2.6	Geometria bistática para vários alvos	8
2.7	Correlation FFT vs Direct FFT	14
2.8	Aproximação de fase	15
2.9	Perdas SNR	16
3.1	Antena como meio de transição	18
3.2	Antena de Fio	19
3.3	Antena de Abertura	19
3.4	Antena Microstrip	20
3.5	Antena Refletora	21
3.6	Diagrama de radiação direcional	22
3.7	Diagrama de radiação omnidirecional	23
3.8	Elementos caraterísticos do diagrama de radiação	24
3.9	Campos E e H de um diagrama de radiação de uma antena	25
3.10	Alterações típicas da forma do diagrama de radiação	26
3.11	Alterações típicas da forma do diagrama de radiação	32
3.12	Terminais de referência e perdas na antena	33

Lista de Tabelas

Lista de Abreviaturas

2D-CCF 2-Dimensional Cross-Correlation Function

CCF Cross-Correlation Function

CNIT Italian National Consortium for Telecommunications

CPI Coherent Processing IntervalDFT Direct Fourier Transform

DVB Digital Videp Broadcasting

DVB-T Digital Videp Broadcasting - Terrestrial

FNBW First Null BeamWidth

GNSS Global Navigation Satellite System

GPS Global Positioning System
HPBW Half Power BeamWidth

IDFT Inverse Direct Fourier Transform

PLF Polarization de Loss Factor

RCS Radar Cross Section

ROE Relação de Onda Estacionária

SINR Signal to Interference plus Noise Ratio

SNR Signal to Noise RatioUHF Ultra High FrequencyVHF Very High Frequency

Lista de Símbolos

a	distance	m
B	largura de banda	Hz
CPI	coherent processing interval	S
D	diretividade	
D_0	diretividade máxima	
F_s	Frequência de amostragem	Hz
G	ganho	
G_0	ganho máximo	
L	dimensão da antena	m
N	número de amostras	
N_f	número de doppler bins	
$N_{ au}$	número de range bins	
P	potência	W
r	raio	m
S_r	$surveil lance\ signal$	
S_{ref}	reference signal	
T_s	intervalo de amostragem	S
U	intensidade de radiação	$ m Wsr^{-1}$
U_0	intensidade de radiação isotrópica	$ m Wsr^{-1}$
W	densidade de potência	$ m Wm^{-2}$
ΔR	monostatic range resolution	m
Δr	bistatic range resolution	m
φ	ângulo polar	rad
σ	radar cross section	m^2
θ	azimute	rad
λ	comprimento de onda	m
ν	desvio de $Doppler$	Hz
au	$delay ext{-}Time$	S
ω	ângulo sólido	m

Capítulo 1

Introdução

- 1.1 Sistemas Passivos para Deteção e Localização de Alvos
- 1.2 Sistemas de Radar Definidos por Software
- 1.3 Iluminadores de Oportunidade

A escolha do iluminador de oportunidade é crucial para a *performance* do sistema. Dentro dos parâmetros que mais influenciam a escolha do iluminador encontram-se a densidade de potência no alvo, a natureza da onda e a cobertura.

- 1.4 Motivação e Objetivos
- 1.5 Organização da Dissertação

Capítulo 2

Radares Passivos

2.1 Contextualização

Os radares convencionais apresentam uma configuração onde são constituídos por um transmissor e um recetor, normalmente no mesmo local. Neste tipo de radares, um pulso é transmitido em forma de energia eletromagnética, e através do conhecimento do tempo levado pelo pulso a ser transmitido e recebido depois de refletido no alvo e da velocidade de propagação da luz, consegue-se determinar um valor de distância.

Num radar passivo, não existe transmissão de energia eletromagnética durante o seu funcionamento. Ao invés, utiliza iluminadores de oportunidade e compara o seu sinal direto com pequenas alterações que ocorrem no campo eletromagnético por alvos em movimento de forma a detetar um alvo (Griffiths e C. J. Baker 2017).

Este sistema radar pode utilizar uma grande variedade de iluminadores, desde sistemas de navegação por satélite (Global Navigation Satellite System (GNSS)) como o Global Positioning System (GPS) ou o GLONASS, routers de WiFi ou qualquer sistema de transmissão de frequências rádio como Digital Video Broadcasting (DVB) ou estações de rádio. Dito isto, por forma a dimensionar o sistema para o efeito desejado, torna-se necessário uma boa compreensão das mais diversas caraterísticas dos iluminadores, como é falado mais à frente neste capítulo.

Para a finalidade de deteção de alvos a grandes distâncias, os sinais mais eficazes e consequentemente mais utilizados são os que apresentam elevada potência, como transmissores de Vltra High Frequency (VHF) e de televisão digital em Ultra High Frequency (UHF), não obstante poder-se também utilizar em certos casos outros iluminadores.

O cenário típico de um esquema de deteção usando um radar passivo é, como mostrado na Figura 2.1, constituído por duas antenas recetoras, uma antena que recebe o sinal direto do iluminador (S_{ref}) e outra antena que recebe o sinal que é refletido no alvo (S_r) . O sinal refletido no alvo fornece duas informações importantes para a sua deteção: o bistatic range, ou seja, a distância ao alvo, conseguida através da diferença de tempo entre o sinal direto e o sinal refletido; e o Doppler, que é o desvio de frequência que um alvo em movimento cria no sinal que é refletido devido à sua velocidade. Estes conceitos são discutidos mais à frente neste capitulo.




FIGURA 2.1: Esquema da geometria de um radar passivo

O conceito do radar passivo é fazer uma relação cruzada, ou, como mais conhecido o termo, cross-correlation entre o sinal direto e o sinal refletido em função das variáveis delay-time que pode ser transformado em bistatic range e o desvio de Doppler. A cross-correlation, de forma simples, é uma medida de similaridade entre dois sinais aplicando um atraso num deles, que neste caso, para além do atraso (delay-time), também é feita para os diferentes Doppler, ou seja, em duas dimensões. No entanto, na prática existem processos analíticos mais eficientes, visto que fazer a cross-correlation a duas dimensões em tempo real torna o processo muito pesado computacionalmente.

2.1.1 Geometrias Radar

Podemos classificar os radares quanto à localização dos transmissores e recetores. O ângulo β que estes formam, sendo o seu centro o alvo, determina o tipo de geometria (P. C. Baker 2019). Se $\beta < 20^{\circ}$, o transmissor e o recetor encontram-se perto ou no mesmo sítio, então estamos perante uma geometria monostática (Figura 2.2). Quando o transmissor e recetor estão mais afastados e formam um ângulo

com centro no recetor dentro dos seguintes limites, $20^{\circ} < \beta < 145^{\circ}$, a geometria é bistática (Figura 2.3). Para situações particulares, em que o alvo se encontra a uma cota baixa em relação à linha imaginária que une o transmissor e o recetor ($145^{\circ} < \beta < 180^{\circ}$), estamos perante uma geometria Forward Scatter (Figura 2.4).




FIGURA 2.2: Geometria Monostática



FIGURA 2.3: Geometria Bistática



Figura 2.4: Geometria Forward Scatter

Os radares passivos, como já discutido, têm a vantagem de não transmitirem um sinal, e ao invés usar um sinal a ser transmitido por outra fonte. Isto implica que o transmissor e o recetor não estejam no mesmo sítio nem perto, logo, quando se fala em radares passivos, assume-se uma geometria bistática.

2.1.2 Alcance Bistático e Doppler

Como falado no ínicio deste capítulo, o alcance bistático, ou *bistatic range* e o desvio de *Doppler* são varáveis fundamentais para qualquer sistema radar e isso não exclui o radar passivo.

O recetor bistático pode medir 3 parâmetros diferentes:

- A diferença em alcance entre o sinal direto e o sinal que é refletido, ou seja, o bistatic range;
- O desvio de *Doppler* do sinal recebido;
- O ângulo θ_R do sinal recebido, se for usada uma antena de *surveillance* direcional.

Alcance Bistático

Tal como representado na Figura 2.5, tomamos os valores R_T como a distância do transmissor ao alvo, R_R como a distância do recetor ao alvo, β como o ângulo entre estes e com centro no alvo, e C como a distância do transmissor ao recetor, ou, Baseline.



FIGURA 2.5: Parâmetros na geometria bistática

O termo alcance bistático, ou *bistatic range*, é definido em 2.1. Com este valor é possível criar elipses bistáticas (para duas dimensões) ou elipsoides bistáticos (para três dimensões) com o transmissor e o recetor como dois focos das mesmas.

$$R_T + R_R - C (2.1)$$

Contudo, se a baseline C for um valor conhecido, pode-se extrair o termo range sum $R_T + R_R$.

Através do conhecimento do valor de θ_R , que é mensurável se a antena de surveillance for direcional, a distância do alvo ao recetor é dada pela expressão 2.2.

$$R_R = \frac{(R_T + R_R)^2 - C^2}{2(R_T + R_R + C\sin\theta_R)}$$
 (2.2)

Um dos parâmetros importantes quando se fala em alcance bistático é a range resolution, ou seja, a resolução em alcance. Este parâmetro é definido pela capacidade de distinguir os alvos que estão muito próximos. Um bom exemplo de um sistema radar que necessite de grande range resolution é um sistema de direção de tiro.

Num radar convencional monostático, a resolução em alcance é dada por $\Delta R = c/2B$, onde c é a velocidade de propagação e B a largura de banda do sinal transmitido. No entanto, num radar passivo, a geometria é bistática, o que leva a existirem diferentes elipses bistáticas concêntricas, isto é, com centro no mesmo ponto, o que tem de ser tomado em conta na expressão que representa a range resolution:

$$\Delta r = \frac{c}{2B\left(\frac{\cos\beta}{2}\right)} \tag{2.3}$$

No entanto, este caso é específico para quando os dois alvos estão alinhados relativamente à bissetriz do ângulo β , como é possivel observar na figura 2.6 o exemplo dos alvos 1 e 2. Para um caso generalizado, como por exemplo o alvo 1 e o alvo 3, a expressão da bistatic range resolution (Expressão 2.4) depende de mais um valor φ representado na figura 2.6 como o ângulo entre o seguimento da bissetriz do ângulo β e o segmento de reta que une o alvo 1 e o alvo 3 com centro no alvo 1.

$$\Delta r = \frac{c}{\left[2B\left(\frac{\cos\beta}{2}\right)\right]\cos\varphi} \tag{2.4}$$




FIGURA 2.6: Geometria bistática para vários alvos (Adaptada da figura 2.4 Griffiths e C. J. Baker 2017)

A expressão do bistatic range resolution permite interpretar a geometria bistática quanto à distância entre o transmissor e recetor. Da expressão 2.4 concluisse que quanto mais o ângulo β se aproxima de um ângulo reto, o denominador tende para um valor próximo de 0, ou seja, a resolução em alcance torna-se fraca. Contudo, nesta situação estamos perante uma geometria forward scatter, discutido no inicio deste capítulo, o que pode ser contornando usando vários recetores em locais diferentes.

Para radares passivos, continuando a interpretação da expressão 2.4, os iluminadores de oportunidade mais utilizados têm pouca largura de banda B, o que se reflete numa resolução em alcance mais reduzida. No entanto, os sinais de DVB-T, discutidos no Capítulo 1, têm uma largura de banda na ordem dos 8 MHz, o que já permite uma resolução em alcance na ordem dos 40m.

Doppler

Ignorando efeitos relativisticos, o desvio de *Doppler* bistático ocorre quando pelo menos um dos elementos transmissor, alvo, recetor se encontra em movimento.

É definido como a taxa de variação temporal do comprimento total do caminho percorrido pelo sinal refletido, normalizado pelo comprimento de onda λ (Willis 2005). No caso mais comum, em que apenas o alvo se encontra em movimento, o desvio de *Doppler* é dado por (Willis 2005),

$$f_D = \frac{2v}{\lambda} \cos \delta \cos \left(\frac{\beta}{2}\right) \tag{2.5}$$

onde δ é o ângulo formado pelo sentido do vetor velocidade ve a bissetriz do ângulo β com centro no alvo.

Na equação 2.5, quando $\beta = 180^{\circ}$, estamos perante uma geometria forward scatter e temos um valor de desvio de Doppler $f_D = 0$ para todos os ângulos de δ . Quando $\beta = 0^{\circ}$, fica-se reduzido a uma geometria monostática.

A resolução de Doppler no radar bistático é semelhante à resolução de Doppler no radar monostático, isto porque depende do tempo de integração T que é um parâmetro escolhido e indiferente à geometria do radar. Quanto maior for o tempo de integração, melhor é a resolução de Doppler. A expressão 2.6 define o requisito mínimo entre a separação dos alvos.

$$|f_{a1} - f_{a2}| = \frac{1}{T} (2.6)$$

sendo que f_{a1} e f_{a2} são os desvios de *Doppler* para cada alvo, definidos em 2.5. Substituindo as equações dos alvos em 2.5 na equação 2.6, e resolvendo em ordem a Δv , ou seja, a diferença entre os dois vetores velocidade projetados na bissetriz do ângulo β ($\Delta v = (v_1 cos \delta_1 - v_2 cos \delta_2)$), vem,

$$\Delta v = \frac{\lambda}{2T \cdot \cos\left(\beta/2\right)} \tag{2.7}$$

Com esta expressão, assumimos que os alvos partilham a mesma bissetriz, o que na realidade é pouco provável. No entanto, esta restrição pode ser ignorada, se,

- 1. A separação entre os alvos não for suficiente para permitir resolução em range;
- 2. O ângulo entre as bissetrizes dos dois alvos é pequeno.

2.1.3 Processamento de Sinal

Como falado em 2.1, o conceito do radar passivo é fazer uma cross-correlation entre o sinal direto e o refletido. O problema está no facto de ser computacionalmente muito pesado fazer uma 2-Dimensional Cross-Correlation Function (2D-CCF), sendo necessário a utilização de algoritmos mais eficientes para o cálculo da mesma.

O processamento de sinal num radar passivo pode ser, resumidamente, enumerado em oito pontos:

- 1. Receção e reconstrução do sinal direto ($reference\ signals_{ref}$)
- 2. Receção do surveillance signal (s_r))
- 3. Cross-correlation do $s_{ref} \in s_r$
- 4. Integração de produtos da correlação (FFT)
- 5. Filtragem de *clutter*
- 6. Deteção de alvos e seguimento no domínio range/Doppler
- 7. Processamento no plano Cartesiano
- 8. Seguimento no plano Cartesiano

Equivalência entre um filtro adaptado e cross-correlation

Para Software Defined Radios, a implementação de um filtro adaptado pode ser feita através do cálculo de uma cross-correlation (Marco Martorella e Fabrizio Berizzi s.d.). Considerando $s_0(t)$ o sinal de saída do filtro adaptado e $h_{MF}(t)$ a resposta do filtro vem,

$$s_0(t) = s_R(t) \otimes h_{MF}(t) = \int s_R(\tau) \, s_{ref}^*(\tau - t) \, d\tau \tag{2.8}$$

A equação 2.8 mostra que usando um filtro adaptado obtemos um sinal de saída igual ao fazer uma cross-correlation entre o s_R e s_{ref} .

Ao implementar uma cross-correlation como mostrado em 2.8, não se toma em conta o desvio de *Doppler*, visto que se faz a cross-correlation apenas numa dimensão. Para se entrar com o desvio de *Doppler* tem de se extender a 2D-CCF,

$$CCF(\tau, \nu) = \int s_R(\tau) s_{ref}^*(\tau - t) e^{-2\pi j \nu t} d\tau$$
 (2.9)

onde ν representa o desvio de *Doppler* que é definido pela *cross-correlation* entre o s_R e s_{ref} compensada com o *Doppler shift*.

Como o delay-time τ pode ser transformado em bistatic range, a 2D-CCF pode ser representada num bistatic range-Doppler map, através da equação 2.10 que representa a 2D-CCF numéricamente visto que os sinais têm de ser digitalizados com uma certa frequência de amostragem.

$$CCF(l,m) = \sum_{n=0}^{N-1} s_R(n) s_{ref}^*(n-l) e^{-2\pi j \frac{mn}{N}}$$
(2.10)

onde n representa o tempo, l o delay-time, m o desvio de Doppler e N o número total de amostras que depende do Coherent Processing Interval (CPI),

$$N = \frac{CPI}{T_s} = CPI \cdot F_s \tag{2.11}$$

Eficiência do cálculo da 2D-CCF

De modo a ter um cálculo da 2D-CCF mais eficiente, há duas condições principais a referir:

- Cumprir com o teorema de *Nyquist*, ou seja, garantir que a frequência de amostragem é superior ou igual à largura de banda $(F_s \ge B)$;
- Ter um CPI longo de forma a obter maior ganho de integração e consequentemente melhor relação sinal-ruído.

Para solucionar este problemas existem várias soluções numéricas, como Correlation FFT, Direct FFT e Batches Algorithm (Marco Martorella e Fabrizio Berizzi s.d.).

Correlation FFT

A Correlation FFT pode ser obtida através da equação 2.10 mudando o exponencial de posição como representado na eq. 2.12, de modo a obter uma nova

expressão que pode ser calculada como uma cross-correlation a uma dimensão com uma compensação de Doppler, ou seja, Doppler bin (m), a Cross-Correlation Function (CCF) é a cross-correlation entre o reference signal S_{ref} e o sinal direto com um Doppler shift.

$$CCF(l,m) = \sum_{n=0}^{N-1} s_R(n) e^{-2\pi j \frac{mn}{N}} s_{ref}^*(n-l)$$
 (2.12)

Substituindo $s_{R}\left(n\right)e^{-2\pi j}\frac{mn}{N}$ por $s_{R}(n,m)$ vem,

$$CCF(l,m) = \sum_{n=0}^{N-1} s_R(n,m) \, s_{ref}^*(n-l)$$
 (2.13)

Com isto, e sabendo que as *cross-correlations* são calculadas mais eficientemente no domínio de *Fourier*, vem,

$$CCF(l,m) = IDFT \left[S_R(k,m) S_{ref}^*(k) \right]$$
(2.14)

com

$$S_R(k,m) = DFT[s_R(n,m)]$$
 (2.15)

$$S_{ref}(k) = DFT[s_{ref}(n)]$$
(2.16)

A Direct Fourier Transform (DFT) da versão do sinal direto com *Doppler shift* pode ser calculada apenas uma vez porque a variável *m* apenas causa um desvio circular. Com isto, pode-se tirar algumas conclusões (Marco Martorella e Fabrizio Berizzi s.d.):

- Apenas é necessário calcular a DFT de $s_R(n, m)$ uma vez para m = 0, visto que para outros valores de m podem ser obtidos com um desvio;
- Em cada iteração, são calculadas N multiplicações complexas e uma *Inverse Direct Fourier Transform (IDFT)*.

Com isto, concluímos que quanto menos doppler bins existirem em relação aos range bins, mais eficiente será o cálculo. Este pode ser expressado através da seguinte função de complexidade:

$$O_{CF} = 2Nlog_2(N) + N_f[N + Nlog_2(N)]$$
 (2.17)

onde, N_f : "Número de doppler bins"

Direct FFT

Por outro lado, a Direct FFT é um método que, tal como a Correlation FFT deriva da interpretação da equação 2.10 mas, para cada time bin l, a CCF é a DFT do produto do sinal recebido com a versão conjugada com delay do reference signal S_{ref} .

$$CCF(l,m) = DFT \left[S_R(n) S_{ref}^*(n-l) \right]$$
(2.18)

Da interpretação da equação 2.18 conclui-se que, para cada iteração, são calculadas N multiplicações complexas e u,a DFT. A sua função de complexidade pode ser expressa através da expressão 2.19:

$$O_{DF} = N_{\tau}[N + Nlog_2(N)] \tag{2.19}$$

onde, N_{τ} : "Número de range bins"

Ao contrário da correlation FFT, tal como se pode observar na função de complexidade, a eficiência deste método é dependente do N_{τ} . Isto é, o número de iterações feitas neste método está diretamente relacionado com o número de range cells: quanto maior for o número de range cells do mapa range-Doppler, menos eficiente é este método.

A figura 2.7 representa de uma forma ilustrativa quando usar a *Direct FFT* ou *Correlation FFT* de acordo com a relação de *Doppler cells* e range cells no mapa de range-Doppler. Se existirem mais *Doppler cells* a *Direct FFT* é mais eficiente, enquanto se o contrário se verificar, a *Correlation FFT* torna-se mais eficiente.

Batches algorithm

Tanto os métodos direct FFT e correlation FFT são mais eficientes que fazer o cálculo da 2D-CCF, no entanto, dependem do número de range ou doppler cells e continuam a ser muito pesadas computacionalmente porque apenas otimizam o cálculo ao longo de uma dimensão.




FIGURA 2.7: Correlation FFT vs Direct FFT (Figura 2.4 Marco Martorella e Fabrizio Berizzi s.d.)

Apesar de não existir nenhum método perfeito que produza uma solução exata, um método denominado *Batches algorithm* foi proposto e permite otimizar em duas dimensões com uma pequena perda de *Signal to Noise Ratio (SNR)* reduzindo de forma considerável o peso computacional.

O Batches algorithm consiste na subdivisão dos dois sinais recebidos, o sinal direto e o sinal refletido no alvo, em segmentos denominados batches. Sendo n_B o número de batches e N_B o comprimento do mesmo, com $N=n_B\cdot N_B$, a expressão da CCF é representada pela equação 2.20.

$$CCF(l,m) = \sum_{r=0}^{n_B-1} e^{\left(-j2\pi \frac{mrN_B}{N}\right)} \cdot \sum_{p=0}^{N_B-1} s_R(rN_B + p) s_{ref}^*(rN_B + p - l) e^{\left(-j2\pi \frac{mp}{N}\right)}$$
(2.20)

Este algoritmo assume que o efeito de *Doppler* é negligenciado dentro de cada batch, ou seja, só é calculado para o inicio de cada batch n_B e assim a equação 2.20 é reduzida à equação 2.21.

$$CCF(l,m) = \sum_{r=0}^{n_B-1} e^{\left(-j2\pi \frac{mrN_B}{N}\right)} \cdot \sum_{p=0}^{N_B-1} s_R(rN_B + p) s_{ref}^*(rN_B + p - l) \quad (2.21)$$

A aproximação feita na eq. 2.21 (frequência com que se calcula o desvio de *Doppler*) pode ser representada por uma função *step-wise* em vez de uma função linear (figura 2.8).




FIGURA 2.8: Aproximação de fase da função de *step* comparada com o ideal: função linear (Figura 2.6 Marco Martorella e Fabrizio Berizzi s.d.)

A equação 2.21 pode ser interpretada de uma forma mais simples (eq. 2.22)ao considerar o somatório do produto entre s_R e s_{R^*} como uma CCF e a cada n_B é calculado a DFT ao longo de r.

$$CCF(l,m) = \sum_{r=0}^{n_B-1} CCF(l,r) e^{\left(-j2\pi \frac{mrN_B}{N}\right)} = DFT[CCF(l,r)]$$
 (2.22)

Um dos fatores que influencia a eficiência do algoritmo é a escolha da duração dos batches. Com isto, é simples concluir que para um determinado intervalo, ao escolher batches com maior duração, vai existir um menor número de batches, e consequentemente, a DFT é calculada ao longo de um menor número de pontos o que vai levar a um menor tempo de processamento. No entanto, ao escolher batches com maior duração, vai introduzir um erro maior na aproximação de fase e consequentemente mais perdas em SNR.

Contudo, *batches* com menor duração implicam o contrário, ou seja, maior número de batches, maior tempo de processamento e menos perdas em SNR.

Foi desenvolvido um estudo de grande interesse (Petri, Moscardini, Martorella, Conti, Capria e Berizzi 2012) que analisa extensivamente a utilização do batches algorithm em que foram recolhidos dados com um radar passivo da Italian National Consortium for Telecommunications (CNIT). Os resultados da análise da duração dos batches com o tempo de processamento e perdas SNR encontram-se representados na tabela e figura 2.9 respetivamente.




FIGURA 2.9: Batches algorithm - Análise perdas SNR devido ao comprimento dos batches (Figura 2.8 Marco Martorella e Fabrizio Berizzi s.d.)

2.1.4 Supressão do Sinal Direto

2.1.5 Previsão de *Performance*

2.1.6 Formação de Imagem

Teoria de Antenas

3.1 Teoria Básica de Antenas

Uma antena é definida como "um dispositivo geralmente metálico (com haste ou fio) para irradiar ou receber ondas de rádio" (Balanis 2016), ou seja, uma antena, é o dispositivo que permite a transição entre o meio que a rodeia e o equipamento, que se pode observar na Figura 3.1. Este dispositivo é um transdutor que converte energia elétrica em ondas eletromagnéticas ou vice versa, sendo que é uma antena de transmissão, se converter um sinal elétrico num sinal eletromagnético e é uma antena de receção, se converter um sinal eletromagnético em sinal elétrico.

3.1.1 Tipos de Antenas

Neste subcapítulo irá ser introduzido de uma forma breve, os vário tipos de antenas, a sua utilização e vantagens entre estes.

Antenas de Fio

Estas antenas são umas das mais antigas, que apresentam uma configuração mais simples, como se pode observar na Figura 3.2, sendo apenas constituídas por um fio que pode variar na sua dimensão e na sua forma e ainda podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações. Podem tomar uma forma aleatória, desde um fio direito (dipolo) até um fio com as mais diversas formas.

As antenas de fio podem ser encontradas nos mais variados locais, desde aeronaves, carros ou navios a edifícios.



FIGURA 3.1: Antena como um meio de transição (Figura 1.1 - Balanis 2016)

Antenas de Abertura

Os campos no fim de um guia de ondas aberto não são uniformes devido a esta mesma abertura, assim, para este caso, assume-se que os campos são iguais a como se o guia de ondas continuasse fechado. As antenas de abertura entram quando se pretende aumentar a diretividade à saída do guia, abrindo as extremidades do mesmo de forma a dar uma forma como se observa na Figura 3.3. Este tipo de antenas, em especifico as antenas de abertura piramidais, são utilizadas para alimentar ou calibrar grandes antenas de prato.

Assim sendo, as antenas de abertura são utilizadas para frequências mais elevadas, especificamente em frequências de micro-ondas e podem ser aplicadas nas mais variadas formas geométricas, como retangulares, elípticas, circulares, piramidais, entre outras.




FIGURA 3.2: Exemplos de vários tipos de antenas de fio (Figura 1.3 - Balanis 2016)




FIGURA 3.3: Antenas de abertura no plano H, E e piramidal

Antenas de *Microstrip*

Uma antena *microstrip*, conhecida como antena impressa, é um tipo de antena que está inserida numa placa de circuito impresso e funciona como uma antena interna.

Hoje em dia são utilizadas em aplicações comerciais, tendo como as suas maiores vantagens o facto de serem baratas e simples de manufaturar e apresentarem um tamanho reduzido. Este tipo de antenas são aplicadas em frequências UHF.

A sua construção consiste num *patch* metálico sobre um substrato. Este *patch* pode apresentar as mais variadas formas como representado na Figura 3.4, sendo as retangulares e circulares as mais comuns. Têm ainda as vantagens de serem impressas em superfícies com as mais variadas formas, sendo robustas e versáteis nos parâmetros da sua frequência de ressonância, polarização e impedância (Balanis 2016).




FIGURA 3.4: Exemplos de duas configurações de patches diferentes (Figura 1.5 - Balanis 2016)

Antenas de Matrizes

As antenas de matrizes surgem nas aplicações em que é necessário mais que um elemento. Consegue-se assim agrupar vários elementos de forma a obter as características pretendidas. Algumas alterações às caraterísticas que se conseguem com este tipo de antenas antenas são o aumento de ganho, alterar o diagrama de radiação, determinar a direção de chegada de um sinal ou maximizar o Signal to Interference Plus Noise Ratio (SINR)¹.

Antenas de Lente

Este tipo de antenas utiliza as propriedades de convergência e divergência das lentes para a receção ou transmissão de sinal. O tamanho da lente a ser utilizada depende da frequência - quanto maior for a frequência, menor a lente. Dito isto,

¹SINR é um indicador de qualidade de transmissão ajustado a comunicações móveis devido à interferência de outros utilizadores ser mais significativa (Jeske e Sampath 2004).

é mais favorável usar este tipo de antenas em frequências mais altas, visto que a lente será menor. As suas aplicações são semelhantes às das refletoras parabólicas, especificamente quando usadas em frequências mais altas e que necessitem de mais largura de banda.

Antenas Refletoras

As antenas refletoras existem desde o final do século XIX, no entanto começaram a ser aplicadas em radares na Segunda Guerra Mundial e a partir do final do século XX em comunicações espaciais. Estas aplicações devem-se à sua capacidade de transmissões a grandes distâncias. Podem-se apresentar nas mais diversas formas, como plano refletor, refletor curvilíneo, entre outros.

O seu modo de funcionamento baseia-se na convergência da energia numa direção como demonstrado na Figura 3.5, o que leva, para além de um grande alcance, a uma grande diretividade.




FIGURA 3.5: Funcionamento de uma Antena Refletora

3.1.2 Parâmetros Fundamentais

Neste subcapítulo vão ser discutidos os parâmetros mais relevantes que estão relacionados com o funcionamento de uma antena e com a sua *performance*. Grande parte dos parâmetros estão definidos no IEEE 1983 Standard Definitions for Antennas and Propagation.

Diagrama de Radiação

Um diagrama de radiação é a função ou representação gráfica que descreve as propriedades espaciais de radiação de uma antena. É de extrema importância conhecer este padrão de radiação de uma antena e poder controla-lo, visto que a

distribuição de energia eletromagnética, se for mal dimensionada, pode comprometer o projeto.

A manipulação do diagrama de radiação de uma antena é dependente do objetivo da mesma. Podemos ter como finalidade um diagrama de radiação que seja direcional (Figura 3.6), como numa ligação ponto a ponto, ou podemos como finalidade, um diagrama de radiação omnidirecional (Figura 3.7), ou seja, que radia, idealmente, com igual intensidade para todas as direções.

Para este efeito são utilizadas coordenadas esféricas $(r, \varphi \in \theta)$, sendo que a antena se encontra na origem do referencial. A propriedade mais relevante nos diagramas de radiação é a distribuição espacial, em duas ou três dimensões, da energia radiada em função da posição do observador de acordo com um azimute $(\theta \text{ constante})$.




FIGURA 3.6: Diagrama de radiação direcional - Corneta de guia de ondas dimensionada para 1GHz (MATLAB Antenna Designer Toolkit)

Os lóbulos são um dos parâmetros fundamentais de um diagrama de radiação, que representam a energia radiada numa direção relativamente ao transmissor e podem ser classificados em lóbulos principais, secundários, laterais e posteriores (Figura 3.8). O lóbulo principal é o lóbulo que contém a direção da radiação máxima, que no caso da Figura 3.8, está definido no sentido do eixo dos zz. Os lóbulos




FIGURA 3.7: Diagrama de radiação omnidirecional - Dipolo dimensionado para 2GHz (MATLAB Antenna Designer Toolkit)

secundários são todos os lóbulos expecto o principal. Os lóbulos laterais são todos os que radiam energia para qualquer direção que não seja a pretendida. Os lóbulos posteriores contêm a energia que é radiada num ângulo de 180° em relação à direção do feixe da antena.

A largura de feixe a meia potência (Half Power Beamwidth (HPBW)) e a largura de feixe ao primeiro nulo (First Null Beamwidth (FNBW)) estão relacionadas com a capacidade de resolução da antena, ou seja, a sua capacidade de distinguir dois alvos. O critério para distinguir dois alvos é que a HPBW seja aproximadamente FNBW/2, isto é, se dois alvos estiverem separadas por distâncias angulares iguais ou superiores a HPBW \approx FNBW/2 de uma antena, esta consegue distingui-los (Kraus 1988). Os fatores que afetam a largura de feixe são o comprimento de onda (λ), a forma do diagrama de radiação e as dimensões da antena.

Os diagramas de radiação podem ser classificados quanto à diretividade em que as antenas radiam. Um radiador isotrópico é definido com uma antena hipotética e sem perdas que radia igualmente em todas as direções e é normalmente tomado como referência para exprimir a diretividade de antenas. o radiador direcional é caracterizado por radiar ondas eletromagnéticas em determinadas direções e o




FIGURA 3.8: Elementos caraterísticos do diagrama de radiação

radiador omnidirecional radia energia de igual forma em todas as direções (Balanis 2016).

Planos Principais

Para antenas com polarização linear, discutido com mais detalhe no subcapítulo Polarização, consideram-se os seguintes planos:

- Plano E: Definido pelo plano que contém o vetor do campo elétrico e a direção da máxima radiação;
- Plano H: Definido pelo plano que contém o vetor do campo magnético e a direção da máxima radiação.

Os eixos do sistemas de coordenadas são escolhidos por forma a que pelo menos um dos planos referido coincidas com os planos do referencial, no entanto, há casos em que pode ser mais favorável escolher outro sistema de coordenadas.




FIGURA 3.9: Campos E e H de um diagrama de radiação de uma antena

Regiões de Campo

De forma a identificar a estrutura do espaço circundante da antena, este é dividido em três regiões (Kraus 1988):

- Região reativa do campo próximo: Definida com a porção do espaço imediatamente em redor da antena, onde predomina o campo reativo;
- Região do campo próximo (*Região de Fresnel*): Definida como a região da antena entre a região reativa do campo próximo e a região de *Fraunhofer* onde predomina o campo radiado e a sua orientação espacial depende da distância à antena;
- Região do campo distante (*Região de Fraunhofer*): Caraterizada pela região onde a distribuição angular do campo é maioritariamente independente da distância à antena.

Tipicamente, a forma diagrama de radiação é alterado consoante as regiões em que se encontra. Segundo a Figura 3.10 presente no artigo Y. Rahmat-Samii, L. I. Williams e Yoccarino 1995, o diagrama é mais disperso e uniforme na região

reativa do campo próximo. À medida em que a distância à antena aumenta, e que se entra nas regiões de Fresnel e Fraunhofer a forma do diagrama evidencia mais os seus lóbulos e fica mais regular. A separação entre as regiões reativa do campo próximo e região de Fresnel e entre a região de Fresnel e região de Fraunhofer são definidas pelas expressões 3.1 e 3.2 respetivamente (Y. Rahmat-Samii, L. I. Williams e Yoccarino 1995).

$$R = \frac{2L^2}{\lambda} \tag{3.1}$$

$$R = 0.62\sqrt{\frac{L^3}{\lambda}} \tag{3.2}$$



FIGURA 3.10: Alterações típicas do diagrama de radiação desde a reagião reativa do campo próximo à *Região de Fraunhofer*. (Y. Rahmat-Samii, L. I. Williams e Yoccarino 1995)

Densidade de Potência

As ondas eletromagnéticas resultam da combinação de um campo magnético e de um campo elétrico que se propaga no espaço. A forma de representar a densidade direcional da quantidade de energia transferida de uma onda eletromagnética é através do vetor de Poynting, o qual é definido, contabilizando variações temporais sinusoidais, na equação 3.3, expressa em W m $^{-2}$.

$$W_{av}(x, y, z) = \frac{1}{2} Re[E \times H^*]$$
 (3.3)

Sendo que o vetor de Poynting é uma densidade de potência, ao integrar a componente normal do mesmo, obtém-se na equação 3.4 a potência média radiada pela antena P_{rad} que atravessa uma superfície fechada S.

$$P_{rad} = P_{av} = \iint_{S} W_{rad} \cdot ds = \frac{1}{2} \iint_{S} Re[E \times H^{*}] \cdot ds$$
 (3.4)

Como meio de comparação, define-se a potência radiada por um radiador isotrópico na expressão 3.6, com uma densidade de potência dada por,

$$W_0 = \hat{a}_r = \hat{a}_r \left(\frac{P_{rad}}{4\pi r^2}\right) \tag{3.5}$$

$$P_{rad} = \iint_{S} W_{rad} \cdot ds = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \left[\hat{a}_{r} W_{0}(r) \right] \cdot \left[\hat{a}_{r} r^{2} sin\theta \, d\theta \, d\phi \right] = 4\pi r^{2} W_{0}$$
 (3.6)

Diretividade

A diretividade de uma antena é definida com a relação entre a intensidade de radiação numa determinada direção e a intensidade de radiação média em todos as direções. A intensidade média é igual ao quociente entre a potência total radiada pela antena e 4π (IEEE 1997). Sendo que a intensidade de radiação U é obtida pela multiplicação entre a densidade de radiação e o quadrado da distância, a diretividade D de uma antena pode ser descrita pela expressão 3.7.

$$D = \frac{U}{U_0} = \frac{4\pi U}{P_{rad}} \tag{3.7}$$

No entanto, para antenas com componentes de polarização ortogonais podemses definir diferentes diretividades parciais para cada polarização θ e ϕ ,

$$D_0 = D_\theta + D_\phi \tag{3.8}$$

onde,

$$D_{\theta} = \frac{4\pi U_{\theta}}{(P_{rad})_{\theta} + (P_{rad})_{\phi}} \tag{3.9}$$

$$D_{\phi} = \frac{4\pi U_{\phi}}{(P_{rad})_{\theta} + (P_{rad})_{\phi}} \tag{3.10}$$

sendo que o índice θ e ϕ representa a direção que contém as componentes do campo θ e ϕ respetivamente.

Para um radiador isotrópico, a diretividade toma o valor unitário, no entanto, em qualquer outro tipo de radiador, o valor da máxima diretividade irá ser sempre superior a ao valor unitário. Na equação 3.7, considerando o cálculo para a diretividade máxima, esta pode tomar valores inferiores a 1, o que não acontece na realidade. Com isto, uma expressão mais geral para a diretividade e para a diretividade máxima podem ser definidas na equação 3.11 e 3.12 respetivamente.

$$D(\theta, \phi) = 4\pi \frac{F(\theta, \phi)}{\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} F(\theta, \phi) \sin\theta \, d\theta \, d\phi}$$
(3.11)

$$D_0 = 4\pi \frac{F(\theta, \phi)|_{max}}{\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} F(\theta, \phi) \sin\theta \, d\theta \, d\phi}$$
(3.12)

onde $F(\theta, \phi)$ é uma função dos componentes do campo elétrico numa região do campo distante, que, multiplicada por uma constante, resulta a intensidade de radiação.

No entanto, a diretividade máxima também pode ser descrita em função do ângulo sólido de feixe Ω_A ,²

$$D_0 = \frac{4\pi}{\left[\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} F(\theta, \phi) \sin\theta \, d\theta \, d\phi\right]} = \frac{4\pi}{\Omega_A}$$

$$F(\theta, \phi)|_{max}$$
(3.13)

Ganho

A diretividade de uma antena é uma medida que descreve apenas a propriedades direcionais da antena. Por outro lado, o ganho, para além de estar relacionado

 $^{^2{\}rm O}$ ângulo sólido Ω é definido como um ângulo tridimensional no centro de uma esfera, que subentende na superfície da mesma uma área medida pelo quadrado do raio da esfera e toma valores adimensionais.

com a diretividade, também tem em conta a eficiência da antena, discutida mais à frente neste capítulo.

O ganho de uma antena é um parâmetro fundamental na performance da mesma. Este representa a eficiência em que a antena converte o sinal elétrico em ondas eletromagnéticas, que pode ser definido como ganho absoluto ou ganho relativo. O ganho absoluto de uma antena (definido na equação 3.14) representa a relação entre a intensidade de radiação radiada numa determinada direção e a intensidade de radiação que chega à antena, se a potência que chega à antena fosse radiada de forma isotrópica. No entanto, a antena isotrópica, como já foi falado neste capítulo, é um caso ideal e não corresponde à realidade. Com isto, utiliza-se o ganho relativo que relaciona a intensidade de radiação radiada de uma antena numa dada direção com a intensidade de radiação radiada a partir de outra antena na mesma direção, denominada antena de referência, quando ambas são alimentadas com a mesma potência de entrada.

$$G(\theta, \phi) = 4\pi \frac{U(\theta, \phi)}{P_{in}}$$
(3.14)

Como falado mais à frente neste capítulo, a potência radiada P_{rad} está relacionada com a potência de entrada P_{in} da seguinte forma,

$$P_{rad} = e_{cd}P_{in} \tag{3.15}$$

sendo que e_{cd} representa a eficiência de radiação da antena.

A partir da equação 3.15, usando a 3.14, vem,

$$G(\theta, \phi) = e_{cd} \left[4\pi \frac{U(\theta, \phi)}{P_{rad}} \right]$$
(3.16)

Que está relacionado com a diretividade (equação 3.7) da seguinte forma,

$$G(\theta, \phi) = e_{cd}D(\theta, \phi) \tag{3.17}$$

No entanto, a equação 3.17 não contempla perdas quando o elemento da antena está conectado a um guia, o que provoca perdas indesejadas, através de reflexões. Isto pode ser solucionado com a introdução do termo e_r que está relacionado com o coeficiente de reflexão,

$$e_r = \left(1 - |\Gamma|^2\right) \tag{3.18}$$

Assim sendo, pode-se introduzir o conceito de ganho realizado G_{re} que tem em conta as perdas por reflexão da antena.

$$G_{re}(\theta,\phi) = e_r G(\theta,\phi) = \left(1 - |\Gamma|^2\right) G(\theta,\phi) = e_r e_{cd} D(\theta,\phi)$$
(3.19)

É de notar, que se a antena for adaptada ao guia, ou seja, se a impedância de entrada for igual à impedância característica ($|\Gamma| = 0$), então, $G = G_{re}$.

Largura de Banda

A largura de banda é uma gama de frequências, em redor de uma frequência central f_c , para a qual as caraterísticas da antena se mantêm com um valor aceitável relativamente aos valores obtidos para a frequência central. A largura de banda é, frequentemente, um dos parâmetros determinantes usados para dimensionar a antena.

Dependendo das necessidades de operação da antena que é utilizada, a largura de banda será limitada por certos fatores que são falados neste capítulo, como a impedância de entrada, ganho, forma do diagrama de radiação e polarização. Na prática, a largura de banda pode ser representada de duas formas,

- Antenas de banda larga, que apresentam a caraterística da frequência mais alta ser maior ou igual que o dobro da menor frequência. A largura de banda é representada pela razão entre estas frequências. Por exemplo, uma razão de 5:1 significa que a frequência mais alta é 4 vezes maior que a menor frequência.
- Antenas de banda estreita, que são caraterizadas por apresentarem uma largura de banda muito menor que a frequência central. Neste caso, a largura de banda é expressa em percentagem. Por exemplo, uma percentagem de 10% de banda larga significa que é aceitável que a diferença da menor frequência para a frequência central, e consequentemente a diferença da frequência central para a maior frequência tome um valor que seja metade dos 10% para cada lado de f_c , ou seja, 5% de f_c para cada lado.

Polarização

A polarização da antena é definida como a polarização da onda radiada pela mesma, que é definida como a direção do campo elétrico da onda radiada, que se nada for dito em contrário, se considera na direção da máxima radiação. No entanto, na prática, a polarização da onda radiada depende da direção de propagação, ou seja, podem existir diferentes polarizações em zonas diferentes do diagrama de radiação.

A polarização pode ser classificada como linear, circular ou elíptica. Uma polarização linear é caraterizada se o vetor que descreve o campo elétrico tiver sempre a mesma direção à medida que a onda se propaga. A polarização circular é caraterizada pelo vetor do campo elétrico que gira numa circunferência no plano xy à medida que a onda se propaga, o que difere para a polarização elíptica, no facto das duas componentes do vetor campo elétrico girarem numa elipse no plano xy. Pode-se definir a polarização linear e circular como casos particulares da polarização elíptica (Figura 3.11), em que as componentes do campo elétrico são múltiplos de π na polarização linear e têm módulos iguais e um desfasamento múltiplo impar de $\frac{\pi}{2}$ na polarização circular.

Perdas de Polarização

As perdas de polarização ocorrem quando a polarização da antena recetora é diferente à da onda incidente. Devido a este fator, a potência extraída pela antena do sinal recebido não vai ser máxima.

Assumindo que o campo elétrico da onda incidente pode ser escrito da seguinte forma,

$$\mathbf{E_i} = \hat{\rho}_w E_i \tag{3.20}$$

onde $\hat{\rho}_w$ é o vetor unitário da onda. Então, a polarização do campo elétrico da antena recetora pode ser escrito da seguinte forma,

$$\mathbf{E_a} = \hat{\rho}_a E_a \tag{3.21}$$

As perdas de polarização podem ser definidas pelo fator de perdas de polarização PLF, como na expressão 3.22.

$$PLF = |\hat{\rho}_w \cdot \hat{\rho}_a|^2 = |\cos\psi_p|^2 \tag{3.22}$$




FIGURA 3.11: Rotação de uma onda eletromagnética com polarização elíptica para z=0(Figura 2.23 Balanis 2016).

onde ψ_p é o ângulo entre os dois vetores unitários.


Eficiência

Eficiência da Antena


A eficiência da antena e_0 descreve perdas nos terminais de entrada e dentro da estrutura da antena. A figura 3.12 representa os terminais de referência da antena e as suas perdas:

- Perdas por reflexão devido à não adaptação entre o guia e a antena
- Perdas por condução e dielétrico

Ou seja, de modo geral, a eficiência pode ser escrita da seguinte forma,



(a) Antenna reference terminals



(b) Reflection, conduction, and dielectric losses

FIGURA 3.12: Terminais de referência e perdas na antena (Figura 2.22 do livro Balanis 2016)

$$e_0 = e_r e_c e_d (3.23)$$

onde

 e_0 : "eficiência total"

 e_r : "eficiência considerando perdas por reflexão $(1-|\Gamma|^2)$ "

 e_c : "eficiência considerando perdas por condução"

 e_d : "eficiência do dielétrico"

Γ: "coeficiente de reflexão nos terminais de entrada da antena"

 $[\Gamma=(Z_{in}-Z_0)/(Z_{in}+Z_0)] \ {\rm com} \ Z_{in} \mbox{: impedância de entrada e} \ Z_0 \mbox{: impedância característica do guia.}$

com a relação de onda estacionária ROE,

$$ROE = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \tag{3.24}$$

Por norma, e_c e e_d são muito difíceis de calcular, mas podem ser determinados experimentalmente. Com isto, é comum substituir-se $e_c e_d$ por e_{cd} e representar-se a eficiência total e_0 por,

$$e_0 = e_r e_{cd} = e_{cd} \left(1 - |\Gamma|^2 \right)$$
 (3.25)

Equação Radar

A equação radar pode ser definida através do conhecimento da Radar Cross Section (RCS) do alvo. 3

A equação radar relaciona a potência recebida com a potência transmitida depois de ter sido refletida num alvo com uma RCS σ

$$\frac{P_r}{P_t} = e_{cdt} e_{cdr} \sigma \frac{D_t (\theta_t, \phi_t) D_r (\theta_r, \phi_r)}{4\pi} \left(\frac{\lambda}{4\pi R_1 R_2}\right)^2$$
(3.26)

com RCS,

$$\sigma = \lim_{R \to \infty} \left[4\pi R^2 \frac{W_s}{W_i} \right] \tag{3.27}$$

onde

 e_{cdr} : "eficiência considerando perdas dielétrico e por condução no recetor"

 e_{cdt} : "eficiência considerando perdas dielétrico e por condução no transmissor"

R:"distância do recetor ao alvo"

 W_i : "Densidade de potência radiada"

 W_s : "Densidade de potência recebida"

Se considerarmos perdas por reflexão vem,

 $^{^3}$ RCS é uma representação da capacidade de um alvo de refletir um sinal radar na direção do recetor. Em regra a RCS de um alvo é comparada com a força de um sinal refletido isotrópicamente de uma esfera perfeitamente lisa com uma área de secção transversal de $1m^2$

$$\frac{P_r}{P_t} = e_{cdt} e_{cdr} \left(1 - |\Gamma_t|^2 \right) \left(1 - |\Gamma_r|^2 \right) \sigma \frac{D_t \left(\theta_t, \phi_t \right) D_r \left(\theta_r, \phi_r \right)}{4\pi} \times \left(\frac{\lambda}{4\pi R_1 R_2} \right)^2 |\hat{\rho}_w \cdot \hat{\rho}_a|^2$$
(3.28)

onde

 Γ_r : "coeficiente de reflexão nos terminais de entrada da antena de receção"

 Γ_t : "coeficiente de reflexão nos terminais de entrada da antena de transmissão"

 $\hat{\rho}_w$: "vetor unitário de polarização nas ondas refletidas"

 $\hat{\rho}_r$: "vetor unitário de polarização na antena de receção"

No entanto, se as antenas estiverem com polarização adaptada para a máxima radiação direcional e receção, a equação 3.28 fica reduzida a,

$$\frac{P_r}{P_t} = \sigma \frac{G_{0t}G_{0r}}{4\pi} \left(\frac{\lambda}{4\pi R_1 R_2}\right)^2 \tag{3.29}$$

3.2 Simulação de uma Antena

3.2.1 Para Sinais DVB-T

Processamento de Sinal

- 4.1 Processamento de Sinais e Supressão de Clutter
- 4.2 Simulação
- 4.2.1 Sinais DVB-T
- 4.3 Bases de Dados
- 4.3.1 Formação de Imagem

Aplicação

- 5.1 Sistema Desenvolvido
- 5.2 Resultados

Conclusões e Discussão

- 6.1 Sumário
- 6.2 Discussão e Conclusões
- 6.3 Cenários Possíveis MARINHA

Conclusão

A conclusão segue-se ao corpo principal dos capítulos que constituem o trabalho, realçando, de forma resumida e nos aspetos mais relevantes, os passos seguidos e os resultados obtidos (mas evitando fazer um resumo que repita aspetos do corpo). Devem expor-se as dificuldades e limitações sentidas, sobretudo se as mesmas limitaram a investigação e prejudicaram o alcançar dos resultados propostos na introdução.

E, de igual modo, se a investigação desenvolvida mostrou novas vias de trabalho que não puderam ser desenvolvidas, devem evidenciar-se os caminhos que foram abertos, avançando com sugestões e propostas para trabalhos futuros que deem continuidade ao projeto presente.

Bibliografia

- Baker, Prof Christopher (2019). «PCL Waveforms». Em: pp. 1–16.
- Balanis, Constantine (2016). Antenna Theory: Analysis and Design. 4th. New Jersey: John Wiley & Sons, pp. 1–1072. ISBN: 9789896540821. DOI: 10.2307/j.ctvfxvc64.18.
- Griffiths, Hugh e Christopher J. Baker (2017). An introduction to passive radar.
- IEEE (1997). The IEEE standard dictionary of electrical and electronics terms. 6th. New York.
- Jeske, Daniel R. e Ashwin Sampath (2004). «Signal-to-interference-plus-noise ratio estimation for wireless communication systems: Methods and analysis». Em: Naval Research Logistics 51.5, pp. 720–740. ISSN: 0894069X. DOI: 10.1002/nav.20022.
- Kraus, John D- (1988). Antennas. Ed. por McGraw-Hill. 2nd. New Delhi.
- Martorella, Marco e Fabrizio Berizzi (s.d.). «PCL Detection Fundamentals». Em: (), pp. 1–19.
- Petri, D, C Moscardini, M Martorella, M Conti, A Capria e F Berizzi (2012). «Performance analysis of the batches algorithm for Range-Doppler map formation in passive bistatic radar». Em: *IET Conference Publications*. Vol. 2012. 603 CP, pp. 1–4. ISBN: 9781849196765. DOI: 10.1049/cp.2012.1570.
- Willis (2005). Bistatic Radar. 2nd. Scitech. ISBN: 1891121456. DOI: 10.1049/sbra003e.
- Y. Rahmat-Samii, L. I. Williams e R. G. Yoccarino (1995). «The UCLA Bi-polar Planar-Near-Field Antenna Measurement and Diagnostics Range». Em: *IEEE Antennas & Propagation Magazine, Vol. 37, No. 6.*

Apêndice A

Escreve o título do apêndice

As dissertações e outros trabalhos científicos podem conter apêndices ou anexos onde são expostos documentos ou outros materiais que tenham sido usados durante o trabalho, sendo imprescindível que se juntem a ele, mas que, pelo volume, não devem ser introduzidos com o texto por perturbarem a sua harmonia e lógica. São, desta forma, colocados enquanto elemento pós-textual, logo a seguir aos glossários (se existirem) ou à bibliografia. Importa, contudo, compreender o que os distingue um do outro.

Os Apêndices englobam materiais elaborados pelo autor, como conjuntos de gráficos, quadros ou tabelas de dados, eventualmente, traduções de textos, organogramas ou esquemas julgados necessários e referenciados no próprio texto.

Anexo I

Escreve o título do anexo

Os Anexos são conjuntos de documentos não elaborados pelo autor do trabalho, mas que serviram para a sua elaboração e facilitam a sua compreensão. Podem ser, igualmente, tabelas, quadros, gráficos ou organogramas retirados de outros autores e obras, mas também textos diversos ou imagens.