ale-cci

Architettura dei calcolatori elettronici

Contents

Introduzione																1
Calcolatore Elettronico		 	 								 					. 1
Architettura di Von Neumann		 	 													. 1
Architettura di Harvard																
Leggi di Moore																
Legge di Amdahl																
																_
RISC vs CISC																3
ISA																
CISC																
RISC																
Confronto fra RISC e CISC		 	 	 •		٠.	•			•	 					. 3
Microarchitettura CPU																5
La CPU		 	 													. 5
Architettura di riferimento RISC		 	 													. 5
CPU monociclo																
CPU multiciclo																
Architetture Avanzate																7
Benchmark		 	 								 					. 7
Tempo di esecuzione		 	 								 					. 8
Introduzione ai linguaggi Assembly																9
Linguaggio assembly 8086		 	 	 •		٠.					 			•		. 9
Modelli di Memoria																10
Accesso alla memoria																
Ordinamento della memoria																
Allineamento della memoria																
Memoria lineare e segmentata .																
Modello di memoria Intel 8086 .																
Modalità di Indirizzamento																12
Formato di Istruzione																
Modalità di indirizzamento																
Modi di indirizzamento nel trasfer																
Modi di indirizzamento I/O																
Tipi e struttura degli operandi .		 	 								 					. 13
Linguaggio Assembly 8086																15
In due parole																_
Tipi di costante																
Istruzioni per il trasferimento dati																
istrazioni per il trasierimento dati	•	 	 	 •	• •		•	• •	• •	•	 •	•	•	•	•	. 10
Istruzioni di aritmetica binaria																17
Operazioni di aritmetica binaria .		 	 													. 17
Operazioni su 32 bit																
Moltiplicazione e Divisione																
·																
Trasferimento di controllo																19
Salti																10

CALL e RET	20
LOOP	20
INT ed IRET	20

Introduzione

Calcolatore Elettronico

Un calcolatore elettronico è un sistema gerarchico suddiviso in elaborazione, memorizzazione, trasmissione e di controllo. Queste funzioni corrispondono gli elementi: CPU, memoria, sistema I/O e Bus.

La CPU (unità di controllo) è ulteriormente divisa in 4 parti:

- ALU: esegue le operazioni aritmetiche e logiche.
- Control Unit: comanda le unità del processore.
- Registri: memorie interne al processore, utilizzate per tenere temporaneamente i dati che il processore deve elaborare.
- Bus: Interconnessione interna per il trasferimento dati nel processore.

Architettura di Von Neumann



Figure 1: Computer secondo architettura di Von Neumann

La caratteristica principale dell'architettura è l'introduzione di una memoria interna. Precedentemente, i programmi erano salvati esternamente in schede perforate. La memoria centrale (RAM) è temporanea e fa da tramite alla memoria secondaria (HD), utilizzata per salvare permanentemente i dati.

Architettura di Harvard



Ideata ad Harvard, questa architettura è caratterizzata dalla separazione tra memoria del programma e memoria dati: le istruzioni devono passare obbligatoriamente attraverso la CPU. Questa architettura ha dato spunto a memorie separate come cache. L'idea di poter accedere memoria e dati velocizza le prestazioni del calcolatore.

Leggi di Moore

- 1. Le prestazioni dei processori, e il numero di transistor ad esso relativo, raddoppiano ogni 18 mesi.
- 2. IL costo di una fabbrica di chip raddoppia da una generazione all'altra.

Legge di Amdahl

Nella storia dei computer, si è capito che il continuo aumento della frequenza di clock del numero di transistor del processore non era una cosa plausibile. Per questo si è iniziato a ragionare sul parallelismo.

Nel momento in cui voglio parallelizzare un algoritmo, ho due parti fondamentali: una componente sequenziale ed una componente parallelizzabile. Chiamata f la frazione di algoritmo parallelizzabile, ed ho a disposizione un numero di processori N, l'aumento di velocità di esecuzione S è calcolabile attraverso la legge di Amdahl:

$$S = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{N}}$$

È da tenere quindi presente che se utilizzo un grande numero di core per un algoritmo non parallelizzabile, il suo tempo di esecuzione sarà identico se eseguito con un solo core.

Il parallelismo è stato quindi stato adottato dai processori attraverso pipelining, coprocessori paralleli (processori dedicati a specifiche operazioni) ed architetture multicore.

RISC vs CISC

ISA

L'ISA (*Instruction set Architecture*) di un processore, non è altro che la lista di istruzioni disponibili al programmatore, interpretabili dal processore. Un' istruzione dell'ISA inviata al processore, viene prima trasformata in comandi di microarchitettura (linguaggio macchina) e poi eseguita dall'hardware. Un processore viene detto compatibile a livello di ISA con un altro processore, se tutte le istruzioni di quest'ultimo sono interpretabili dal processore.

La definizione di un ISA è la prima tra le diverse fasi della progettazione della CPU, ed in base a quanto verbosa (quanti comandi ne fanno parte), il processore si può definire di architettura CISC o RISC.

CISC

Un' ISA di tipo CISC (*Complex Instruction Set Computer*) facilità il compito del, fornendo a disposizione un vasto numero di istruzioni. Di contro ha che la sua realizzazione in hardware spesso risulta non efficiente. Inoltre le istruzioni utilizzate più di frequente dai programmatori sono approssimativamente il 20% di quelle disponibili.

RISC

All'esatto opposto ci sono le ISA di tipo RISC (*Reduced Instruction Set Computer*). È un ISA semplice più vicina all'hardware, hanno un'implementazione più veloce e più semplice. Fornisce un set di istruzioni ristretto ma efficiente. Di contro, essendo il numero di istruzioni a disposizione ridotto, scrivere un programma solitamente risulta più complesso e si impiega più tempo.

Confronto fra RISC e CISC

Altre differenze tra i due tipi di architettura, non ancora riportate, ma da tener presente sono:

RISC

- Istruzioni di lunghezza fissa
- Decodifica più semplice
- Unità di controllo cablata
- pochi metodi di indirizzamento
- memoria allineata
- molti registri di lunghezza fissa ed ortogonali
- processori load/store

CISC

- Codice operativo e istruzioni di lunghezza variabile
- Decodifica complessa, a più cicli di clock
- Unità di controllo microprogrammata
- Molta flessibilità nei metodi di indirizzamento
- memoria non allineata
- pochi registri di varie lunghezze e non ortogonali

In una memoria allineata, i dati vengono disposti ad indirizzi multipli di n. Il vantaggio ovvio che si ha utilizzando questa struttura è un rapido accesso alla memoria. Ovviamente avere una memoria allineata porta con sé lo svantaggio di avere un maggiore consumo di memoria in caso dovessi salvare dei dati di grandezza minore di n.

I registri e la memoria sono collegati, l'approccio RISC cerca di lavorare con la memoria il meno possibile, attraverso poche modalità di indirizzamento e processori che accedono alla memoria attraverso due sole istruzioni: load e store. Per evitare ripetuti accessi alla memoria, i dati vengono salvati temporaneamente in **registri** interni al processore. Questi registri possono essere ortogonali (ogni registro può effettuare ogni operazione) nel caso RISC o non ortogonali (esistono registri specifici per specifiche operazioni) nel caso CISC.

Tempo necessario al processore per eseguire un programma è dato dalla somma dei clock per instruction di ogni istruzione, moltiplicata al tempo di clock della CPU. Questo si traduce in:

$$T_{\text{CPU}} = T_{\text{ck}} \sum_{i} (\textit{NI}_i \cdot \textit{CPI}_i)$$

L'obbiettivo RISC è quello di eseguire la maggior parte delle istruzioni in un solo ciclo di clock, e rendere l'implementazione più semplice in modo da ridurre la durata del tempo di clock T_{CK} .

Microarchitettura CPU

La CPU

Rete logica combinatoria: rete priva di memoria, che dati ingressi da' delle uscite indipendentemente dal tempo. Rete sequenziale: rete che ha memoria, macchina a stati finiti, che dati degli ingressi fornisce delle uscite dipendenti dallo stato in cui si trova.

Dal punto di vista funzionale possiamo vedere la CPU, come composta da due parti: il data path e l'unità di controllo. Il data path di cui componente fondamentale è l'ALU, è una rete logica che si occupa di eseguire le istruzioni, mentre l'unita di controllo è una macchina a stati finiti che comanda il data path su quali istruzioni eseguire.

Possiamo schematizzare l'unità di controllo come una macchina a stati finiti a tre stati: fetch, decode ed execute.

Architettura di riferimento RISC

Analizziamo adesso un esempio di architettura RISC.

Gli indirizzi di memoria sono riferiti ai byte. Le istruzioni occupano sempre e solo una parola a 32 bit. Le istruzioni ed i dati si trovano sempre in indirizzi multipli di 4, per questo motivo il program counter è incrementato di 4 ad ogni istruzione. Avremo anche 32 registri di uso generale a 32bit. L'insieme dei registri è chiamato register file.

In generale l'esecuzione all'interno di un processore passa attraverso 5 fasi: una prima fase chiamata Instruction Fetch (IF) dove il processore carica dalla memoria l'istruzione, successivamente la decodifica nella fase (FT) e la esegue nella fase di execute (EX). Dopodiché in alcuni casi si ha un accesso alla memoria nella fase di Memory (ME), ed infine in alcuni casi ho una fase di write-back (WB), dove il risultato delle operazioni è riscritto nei registri.

Tutte le istruzioni di questa ISA, come già detto hanno una lunghezza fissa di 32bit, ed appartengono a 3 categorie:

• Un primo aritmetico logiche, Nei primi 6 bit opcode (codice operativo), seguiti da 5 che indicano il primo registro sorgente, altri 5 bit che indicano il secondo registro, 5 che indicano il registro destinazione ed i rimanenti 11 fanno riferimento all'operazione specifica dell'ALU (somma, sottrazione, ...).

```
add r4,r2,r5
```

Un secondo formato utilizzato per accesso alla memoria e salti condizionati. I primi 6 bit di
codice operativo, a seguire altri 5 ad indicare il primo registro ed altri 5 ad indicare il secondo
registro (come nel primo caso) 16 che indicano un offset o un dato.

```
je r2,r3,0045h
```

 Un terzo ed ultimo caso utilizzato per i salti incondizionati. I primi 6 bit indicano sempre l'opcode ed i rimanenti indicano l'indirizzo di termine del salto.

```
jmp 0045h
```

In questa prima architettura assumiamo che non ci sia lo stack (zona di memoria organizzata a pila LIFO), accessibile attraverso istruzioni apposite come push e pop.

Oltre a salto condizionato ed incondizionato esiste un terzo tipo di salto: la chiamata a funzione. È un tipo di salto incondizionato particolare, dato che quando eseguito è necessario salvare il valore del program counter per poter proseguire l'esecuzione una volta terminata la funzione.

Siccome non abbiamo uno stack, il program counter è salvato nell'indirizzo R_{31}

Per selezionare le operazioni da far eseguire all'ALU è specificato un ingresso chiamato opalu, dove vengono specificate le operazioni. Oltre all'uscita dell'operazione vengono tornati dei valori aggiuntivi come il flag di zero (messo ad uno quando il risultato dell'ALU è zero), ed il flag di segno (messo ad 1 quando il risultato è negativo).

Load e Store

Load e store permettono rispettivamente lettura e scrittura in memoria. Entrambe prendono in ingresso un registro base, uno destinazione ed un offset. Per accedere al dato l'offset viene sommato al registro base ottenendo un nuovo indirizzo, il cui contenuto è salvato nel registro destinazione. I dati vengono direttamente presi dal bus attraverso buffer 3-state, lettura e scrittura possono essere disabilitate con i segnali Mr (Memory Read) e Mw (Memory Write),

Register File

Componente che ha come ingressi 5 bit che identificano il primo registro, 5bit per il secondo registro, 5bit per il registro destinazione, ed i rimanenti 32 per il dato in ingresso. Le due porte in uscita riportano i dati letti rispettivamente dal registro sorgente 1 e 2.

CPU monociclo

In una CPU monociclo, tutte le istruzioni impiegano un solo ciclo di clock. È una struttura molto semplice, ma potenzialmente anche molto lenta, dato che il tempo di esecuzione di ogni istruzione deve essere pari al tempo di esecuzione dell'istruzione più lenta.

Prendendo come esempio l'istruzione st R6,R1, 20,

- in fase di fetch: recupero istruzione dalla memoria.
- fase di decode
- fase di execute: salva dato in memoria.

Dato che in un unico ciclo di clock devo eseguire sia fetch che store, devo necessariamente avere due memorie separate. È inevitabile l'uso di un'architettura di Harvard (pagina 1). Oltre alla doppia memoria portata dall'architettura è necessario duplicare altre risorse, come ad esempio l'ALU, richiesta per incrementare sia valore del program counter che per calcolare l'indirizzo di destinazione del dato.

Tra le varie operazioni richieste dall'ISA, il tempo di esecuzione maggiore è dovuto sicuramente alla load (vedi tabella 1), che oltre alle fasi di fetch e decode richiede: calcoli dall'ALU, writeback ed accesso alla memoria. Chiamato il suo tempo di esecuzione $T_{\rm mono}$ ed N il numero di istruzioni, il tempo di esecuzione del programma è $T_{\rm mono} \cdot N$.

	Fetch	Decode	ALU	Memory	Writeback	Totale
Aritm.	30	5	12		5	52
Load	30	5	12	30	5	82
Store	30	5	12	30		77
jmp cond.	30	5	12			47
jmp	30	5				35
jal/call	30	5			5	40

Table 1: Esempio tempi di esecuzione in architettura monociclo

CPU multiciclo

Suddivide ogni stadio di esecuzione dell'istruzione in un ciclo di clock. Il ragionamento alla base di questa architettura è che molte istruzioni hanno un tempo di istruzione notevolmente inferiore ad altre. In altre parole, chiamata $\sum T_{\text{multi}}$ il tempo di esecuzione di una singola istruzione il numero di istruzioni per cui $\sum T_{\text{multi}} > T_{\text{mono}}$ sarà inferiore al numero di istruzioni per cui $\sum T_{\text{multi}} < T_{\text{mono}}$. Ne consegue che l'architettura multiciclo è in media più veloce dell'architettura monociclo.

Inoltre non è più necessario duplicare componenti come ALU e memoria, dato che l'accesso ai dati e incremento PC/calcolo registri è eseguito in due cicli di clock differenti.

- Fetch: Viene letto in memoria Il contenuto del program counter, e nello stesso ciclo attraverso l'alu aggiorno il program counter e lo salvo in pc.
- Decode: Analogamente alla precedente, il codice operativo di PC entra in IR, e viene decodificato.
 Leggo il contenuto dei registri R1 ed R2. Utilizzo l'alu per calcolare a prescindere il valore del registro di destinazione (destinazione del salto condizionato viene calcolata prima di verificare le condizioni)
- Operaaione Aritmetia: Eseguo l'istruzione utilizzando i dati calcolati nelle fasi precedenti.
- Load e Store: Sempre attraverso buffer 3-state salvano o leggono dati dalla memoria all'indirizzo destinazione calcolato nelle fasi precedenti.
- Writeback: In caso di operazione aritmetica prendo il valore in uscita dell'ALU e lo riporto nel register file nella porta dati. In caso di load, il valore di uscita della memoria viene riportato nella porta dati del register file. In caso di JAL PC1 (valore precedente di PC) entra nel register file.

Interfacce con l'esterno: bus di dati attraverso buffer 3-state, in uscita al bus degli indirizzi arriva o alu-out o pc.

Segnali di controllo architettura multiciclo

Architetture Avanzate

Benchmark

Un benchmark è un set di programmi differenti tra loro, che rappresentano a grandi linee task frequenti eseguiti dal calcolatore. Per comparare le prestazioni di diversi calcolatori, vengono paragonati i tempi di esecuzione del benchmark.

Tempo di esecuzione

L'accesso alla memoria memoria può occupare anche più di un ciclo di clock.

Introduzione ai linguaggi Assembly

Per evitare al programmatore di ricordarsi specifiche sequenze di zeri ed uno, ogni microprocessore ha un proprio linguaggio assembly, in grado di tradurre con una corrispondenza 1:1 istruzioni a basso livello o indirizzi di memoria in codice macchina.

Con statement o pseudo-istruzione si intende una riga del programma assembly. A tale riga corrisponde una direttiva dell'assemblatore. Inoltre se a tale direttiva corrisponde un'istruzione in linguaggio macchina, prende il nome di istruzione.

Ogni istruzione è composta da un'etichetta (label) che rappresenta l'indirizzo di memoria in cui l'istruzione è memorizzata, un codice operativo (opcode) simbolo mnemonico per l'operazione e da nessuno, uno o più operandi.

```
label: mov ax, bx jmp label
```

Le etichette sono sostituite automaticamente dall'assemblatore in indirizzi di memoria. Permettono di astrarre gli indirizzi fisici, semplificando la modifica e comprensione del programma.

I codici operativi (es. mov, add ...) sono gli alias dati alle istruzioni eseguibili dalla CPU.

Gli operandi funzionano come argomenti passati ai codici operativi (nel caso di assembly 8086 sono al massimo 2). Durante l'esecuzione del programma, la CPU provvede a reperire il valore degli operandi, che può essere passato direttamente all'istruzione per valore, tramite registro, contenuto in memoria o da una porta di I/O.

Le pseudo-istruzioni sono utilizzate durante il processo di assemblaggio: esempi sono i segmenti dati, commenti e le macro.

Linguaggio assembly 8086

Specifico per il processore general purpose a 16 bit Intel 8086. Ha 14 registri interni a 16 bit, 7 modi di indirizzamento con capacità di 1Mb.

\overline{n}	parallelismo del processore	16
n_a	parallelismo della memoria	20
n_d	parallelismo del buffer di dati	16

Modelli di Memoria

Accesso alla memoria

Per scegliere gli operandi con i quali accedere alla memoria, si dividono le ISA in base a due numeri: il **numero di riferimenti diretti in memoria** indicati nelle istruzioni dell ALU ed il **numero di operandi indicati in modo esplicito nelle istruzioni**. Entrambi possono assumere solo valori compresi tra 0 e 3 inclusi.

Ad esempio nelle architetture chiamate *register-register*, il numero di riferimenti diretti in memoria è 0, ed il numero di operandi che indica in modi indicati in modo esplicito è 3. In altre parole le uniche operazioni che possono accedere in memoria sono LOAD e STORE.

Il numero di operandi indicati in modo esplicito indica il numero massimo di operandi specificati in modo esplicito come parametri di una funzione.

Quindi per effettuare un operazione come c = a + b sono necessarie le operazioni:

```
load r1, var1
load r2, var2
add r1, r2, r3
store var3, r3
```

Utilizzando lo stesso esempio per una architettura register-memory, (1, 2) otteniamo:

```
mov AX, var1
add AX, var2; AX funziona sia da sorgente
; che destinazione
mov var3, AX
```

In questo caso posso avere al massimo solo un operando che fa riferimento alla memoria.

Un' ultimo esempio di architettura è la *memory-memory* (3, 3) dove sia sorgente che destinazione sono completamente esplicitati.

Ordinamento della memoria

La memoria è sempre organizzata come un lungo array di celle a 8bit. Quando un dato di lunghezza più grande di 8bit deve essere salvato in memoria, può essere utilizzata sia la codifica **little endian** (memorizza l' Least Significant Bit all'indirizzo più basso), sia la **big endian** (all'indirizzo più basso viene salvato il Most Significant Bit).

Allineamento della memoria

Se la memoria è forzata a salvare i dati in modo allineato, allora riesco a leggere i dati di grandezza maggiore di 1 byte in un **singolo ciclo**. L'unico svantaggio è che per salvare dei dati di grandezza inferiore 4byte, avrò delle celle inutilizzate.

Se la memoria non è allineata, risparmio più spazio in memoria, ma l'accesso può richiedere più di un ciclo di CPU.

Memoria lineare e segmentata

Si definisce con effective address, l' indirizzo reale in memoria.

La riallocazione della memoria (RAM) si intende il riordinamento dei blocchi di memoria, in modo da raggruppare un unico blocco di memoria, tutti i blocchi non utilizzati, isolati dalla memoria in uso.

Il problema che porta con se la riallocazione di memoria, è che una volta che un blocco di memoria viene spostato, tutti gli effective address utilizzati nel codice contenuto al suo interno sono invalidati, e devono essere aggiornati uno ad uno dal processore con il nuovo effective address.

Per questo motivo alcune ISA preferiscono utilizzare un modello di memoria segmentato, in cui il codice utilizza **indirizzi relativi** anziché lavorare direttamente con gli effective address. Per accedere alla memoria attraverso un indirizzo relativo, vengono salvati in due registri (CS: Code Segment e DS: Data Segment) l'indirizzo di memoria da cui partono codice e dati del programma. Al momento di una riallocazione, per un modello di memoria segmentato, l'unica cosa invalidata sono i due registri segmento di ciascun programma.

Modello di memoria Intel 8086

Nel caso di Intel 8086, la memoria viene vista come un gruppo di paragrafi e segmenti: i **paragrafi** sono una zona di memoria a 16bit, i quali non si possono sovrapporre, mentre un **segmento** è un unita logica indipendente formata da locazioni continue di memoria, di dimensione massima 64k, ha inizio ad un indirizzo di memoria multiplo di 16, (in modo da essere allineato ad un paragrafo) ed a differenza dei paragrafi, sono sovrapponibili.

La dimensione massima di un segmento (64k) deriva direttamente dalla dimensione massima che può avere un indirizzo relativo. Dato che l'accesso ad un indirizzo avviene attraverso i registri, la dimensione massima è 2^n , e per Intel 8086: $n=16 \Rightarrow 2^{16}=64k$.

L'indirizzo di inizio di un segmento è salvato in un indirizzo di memoria a 20bit, ed è ottenuto da un registro a 16bit moltiplicato per 16.

La sovrapposizione dei segmenti era utilizzata in DOS nel tipo di eseguibile '.com', file che utilizzavano il modello di memoria 'tiny'. Prevedeva un unico segmento a cui corrispondevano DS SS (Stack Segment) e CS. I segmenti erano sovrapposti solo come indirizzo, non come dati. Siccome tutto era contenuto in un unico segmento, tra codice, dati e stack non era concesso di superare i 64k.

Modalità di Indirizzamento

Formato di Istruzione

Per definire un' istruzione all'interno del linguaggio, è necessario definire: il **codice operativo** (numero operandi espliciti), gli operandi ed il risultato e l'indirizzo della prossima istruzione. Per salvare tutte queste caratteristiche in memoria, diventa fondamentale definire un formato in cui codificare e decodificare l'istruzione.

Modalità di indirizzamento

La modalità di indirizzamento decide come indicare l'indirizzo in memoria in cui prendere i dati.

Indipendentemente dal tipo di memoria utilizzata (lineare, segmentata...) e dal tipo di operazione da effettuare, per indicare all'istruzione richiesta dove trovare l' operando, posso:

- passarlo attraverso un registro
- passarne il valore all'istruzione (modalità immediata)
- leggerlo dalla memoria

Quello che cambia tra le varie ISA sono quante e quanto complesse sono le operazioni per l'accesso alla memoria. Più modalità di indirizzamento ho più diventa facile l'accesso, ma allo stesso tempo aumenta la complessità della rete logica.

Esistono diverse opzioni per quanto riguarda alla lettura dell' operando dalla memoria. In caso di accesso **diretto** viene indicato l'indirizzo a cui prendere il dato in memoria. Diversamente se viene utilizzata una modalità di indirizzamento **indiretta** viene indicato l'indirizzo di memoria dell' operando in un registro.

Entrambi gli approcci diretto ed indiretto possono combinarsi nella modalità di indirizzamento **base** dove il registro base utilizzato come offset è unito ad un indirizzo diretto per trovare la posizione in memoria dell' operando.

Esiste un ulteriore versione non implementata in tutte le ISA chiamato **indiciato**: indico due registri e l'indirizzo in memoria dell' operando è la somma dei due registri. Viene chiamato in questo modo perché il primo registro funziona da registro base, mentre il secondo si comporta da indice (es. Accesso ai dati di un vettore).

Altre tipologie di indirizzamento, (meno frequentemente adottate dalle ISA) sono: L'accesso **indiretto** dove viene indicata la cella di memoria contenente l'indirizzo dell' operando, la modalità di indirizzamento **scalato** che si comporta esattamente come l' indiciato, ma viene specificato un ulteriore valore di offset, e per finire le modalità di **autoincremento** e **autodecremento**, le quali funzionano esattamente come la modalità d'accesso tramite registro, solo che dopo la letture il valore contenuto nel registro viene automaticamente incrementato o decrementato.

Le modalità di accesso possono essere combinate: mov AX [12 + BX + SI] .

Tramite registro	mov BL AL						
Immediato	mov BL, 12						
Diretto	mov AX, [12]						
Indiretto tramite registro	mov AX, [BX]						
Indiretto tramite indice	mov AX, [SI]						

Figure 2: Rispettive istruzioni Assembly

Se nella modalità di indirizzamento è presente il registro **BP**, il segmento di riferimento sarà **SS** (l'indirizzo è relativo allo stack), altrimenti il riferimento sarà sempre **DS** (segmento dati).

Se si vuole comunque accedere ad un altro segmento di memoria, è possibile effettuare un segment override, specificando il segmento di memoria dove si vuole accedere: mov AX, [CX:BX + 5].

Modi di indirizzamento nel trasferimento di controllo

Con questo nome si intende come indicare il valore del program counter (o instruction pointer) al momento di un salto.

Normalmente viene indicato in modo diretto dalla istruzione di jump, e può essere espresso sia in modo assoluto, che in modo relativo. Nell' ISA Intel è disponibile anche gli indirizzamenti intrasegment ed intersegment, sia in modo diretto che indiretto.

Vengono chiamati intrasegment i salti che si trovano e terminano nello stesso code segment, mentre intersegment i salti che riguardano terminano in un code segment differente da quello di partenza. A seconda dei casi si può avere un indirizzamento diretto o indiretto, ovvero viene indicato direttamente il termine del salto o l'indirizzo di termine è contenuto in un registro.

Modi di indirizzamento I/O

Dal punto di vista dell' ISA esistono due metodi di indirizzamento: il **memory mapped I/O**, dove gli indirizzi per l'interazione con i dispositivi I/O sono contenuti in memoria, e **separated I/O**, dove gli spazi di indirizzamento I/O sono separati dalla memoria, per accedere ai dispositivi ho istruzioni diverse (in e out).

Per comunicare con i dispositivi I/O è possibile utilizzare un metodo ad indirizzamento diretto: in AL, 100, ma l'indirizzo massimo è limitato a 256. Se si vuole utilizzare indirizzi con valori maggiori a 256, è necessario utilizzare un metodo ad indirizzamento tramite registro. Il registro (a 16b) dedicato a queste operazioni è DX.

Tipi e struttura degli operandi

Sono i tipi di dato supportati dall' ISA. Possono essere di tipo intero (signed/unsigned), floating point (single, double o extended precision), caratteri (ascii/unicode), bool o multimediali.

Ed ovviamente è necessario scegliere quali operazioni sono previste dall' ISA per lavorare con i tipi di dato supportati.

Linguaggio Assembly 8086

In due parole

Non è case sensitive.

Ogni statement è terminato da \n , lo statement può proseguire alla riga successiva solo se questa comincia con il carattere & .

Gli identificatori hanno una lunghezza massima di 31 caratteri ed il nome non può iniziare con un numero.

Tipi di costante

```
mov ax, 13
mov ax, 13h
mov ax, 00100B
mov ax, 130

mov ax, 130

mov ax, 2.34
mov ax, 112E-3

mov ax, 112E-3

; costanti carattere
mov ax, 'test'
; o anche stringa
```

Istruzioni per il trasferimento dati

```
mov dest, sorg ; sposta il contenuto del secondo operando ; nel primo mov [bx], al ; salva nell'indirizzo indicato da BX il ; valore di al xchg dest, sorg ; scambia il contenuto dei due operandi push wOrd ; inserisce una word nello stack pop wOrd ; estrae una word dallo stack in accum, porta ; legge un dato dalla porta specificata out porta, accum ; scrive un dato sulla porta specificata
```

Si ricorda che istruzioni come mov [bx], [si] non sono permesse perché siccome non stiamo utilizzando una macchina memory-memory, si può avere al più 1 riferimento alla memoria nella stessa istruzione.

Esistono altri trasferimenti non ammessi dalla mov:

• mov ds, 100, modificare direttamente il valore di un registro. Occorre utilizzare un registro general purpose:

```
mov ax, 100
mov ds, ax
```

- mov dx, es, trasferimento da segment register a segment register.
- mov cs, 100, qualsiasi trasferimento che abbia cs come destinazione. Ovvero cambiare il codice in esecuzione.

Lo stack pointer sp parte con valore iniziale 0xffff, ad ogni istruzione push, sp diminuisce di 2, mentre ad ogni pop aumenta di 2.

Quando tolgo i dati dallo stack con pop, la cella di memoria non viene azzerata.

Istruzioni di aritmetica binaria

Operazioni di aritmetica binaria

```
; Operazioni ad 1 parametro
; Decrementa di 1 var1
dec var1
mul sorg ; Moltiplicazione sorg * al oppure sorg * ax
div sorg ; Divisione: sorg / al oppure sorg / ax
imul sorg ; mul con segno
idiv sorg ; mul con segno
neg var1
         ; nega il registro var1 (negato aritmetico, non binario)
; Operazioni a 2 parametri
add dest, sorg ; Salvano entrambe il risultato dell'
sub dest, sorg ; operazione in `dest`
cmp dest, sorg ; uguale a sub ma non salva il
               ; risultato in dest
adc dest, sorg ; add with carry: dest = dest + sorg + carry_flag
sbb dest, sorg ; sub with carry: dest = dest - sorg - carry_flag
```

NOTE

Nelle operazioni a due parametri, entrambi i registri devono avere stessa dimensione. Ad esempio add AX, BL non è permesso.

Nel caso in cui div sia troppo grande per essere contenuto nel registro destinazione, o il divisore sia 0, viene generato un int 0h (Divisione per zero).

Sono supportati i formati **signed**, **unsigned**, numeri decimali **packed** ¹ e **unpacked** ². Nel caso di numeri decimali unpacked, i 4 bit superiori devono essere a 0 se il numero è usato in un'operazione di moltiplicazione o divisione.

Operazioni su 32 bit

Considerando come unico numero a 32bit i registri bx e ax (con 16bit più significativi salvati in ax e 16 meno significativi salvati in bx), ed un altro numero a 32bit salvato in analogo modo in dx cx, somma e sottrazione possono essere eseguite nel seguente modo

```
add ax, cx ; Somma parti meno significative
adc bx, ds ; Somma parti più significative con carry

sub ax, cx ; Analogo per sottrazione
sbb bx, ds
```

¹Ogni byte contiene due numeri decimali, la cifra più significativa è allocata nei 4 bit superiori. Es: 35=0011.0101

²Ogni byte contiene un solo numero decimale BCD nei 4 bit inferiori. Es: 35=0000.0011 0000.0101

Moltiplicazione e Divisione

Esistono due tipi, quelle che operano con segno (imul e idiv), e quelle che operano in modo unsigned (mul e div).

Prendono un solo operando, che può essere un registro generale o una variabile. Il secondo operando viene scelto dinamicamente in base alla dimensione del primo. Nel caso di moltiplicazione:

```
• se è di tipo byte: 8bit, il secondo è al, ed il risultato è salvato in ax
```

```
• se è di tipo word: 16bit, è ax ed il risultato è messo in dx : ax 3
```

• se è di tipo **dword**: 32bit

Se viene preso dalla memoria è necessario specificare manualmente la dimensione attraverso le keyword elencate sopra (es: mul word [0100])

In caso di divisione le operazioni di tipo byte utilizzano ax come secondo operando, e salvano risultato e resto in al ed ah rispettivamente. Per operazioni di tipo word, dx: ax è il secondo operando, resto e risultato sono salvati in dx e ax.

Esempio di divisione a 16 bit

```
mov dx, 0234h
mov ax, 5678h
mov cx, 1000h
div cx

; dx = 678
; ax = 2345
```

Se dx fosse maggiore di 1000h, il risultato della divisione risulterebbe a 20byte e non sarebbe possibile salvarlo in ax. Quindi genera un interrupt.

Operazioni su numeri decimali

Esistono istruzioni che lavorano con i numeri salvati in formato packed ed unpacked, ma non prendono parametri, dato che lavorano solamente attraverso i registri AL


- AAA converte il risultato di una somma in decimale unpacked
- AAS converte il risultato di una sottrazione in decimale unpacked
- AAM converte il risultato di una moltiplicazione in decimale unpacked
- AAD converte il dividendo di una divisione da decimale unpacked a binario
- DAA converte il risultato di un addizione in decimale packed
- DAS converte il risultato di una sottrazione in decimale packed.

 $^{^3}$ Indico con ax:bx, un numero i cui bit più significativi sono salvati in bx.

Trasferimento di controllo

Salti

Tutti i salti prendono come unico argomento l'indirizzo di destinazione. L'istruzione per il salto incondizionato (equivalente a goto in C) è jmp . Esistono anche i salti condizionati, i quali solitamente sono preceduti da un'istruzione cmp .



Esempio di utilizzo di salti condizionati

CALL e RET

Una procedura è una label, la cui chiamata corrisponde ad un salto incondizionato, i parametri sono passati via stack. La differenza da un normale salto incondizionato è che al momento di una call, è salvato l'instruction pointer nello stack.

Una procedura, nel caso sia all'interno di uno stesso segmento di codice (inter-segment) è detta di tipo **NEAR**, mentre se può esser chiamata all'interno di un segmento di codice qualsiasi (intra-segment) è detta di tipo **FAR**.

Nel momento in cui effettuo una call di tipo NEAR, l'unica cosa che cambia è l'instruction pointer, dato che non cambia il segment. Diversamente se effettuo una call FAR, siccome cambia anche il code segment, viene anch'esso pushato all'interno dello stack.

```
start: call function

halt: mov ax, 4c00h
    int 21h

function: mov ax, 10h
    ret
```

jmp e call hanno la stessa sintassi. Per questo se confuse il compilatore non dà errore. Se una funzione è invocata con jmp l'istruzione ret fa comunque il pop di un valore dallo stack e cambiato l'instruction pointer.

LOOP

L'istruzione loop etichetta o loope etichetta è equivalente ad effettuare le operazioni:

```
dec cx
cmp cx, 0
je etichetta
```

Esistono anche le varianti: loopz e loopne che controllano inoltre lo zero flag. Esempio di utilizzo di loop :

INT ed IRET

Gli Interrupt interrompono l'esecuzione normale del programma. Possono essere di tipo hardware o invocati via software (es, tramite istruzione int) Il programma, una volta fermato, passa il controllo ad una procedura di tipo FAR, chiamata RRI (*Inserire acronimo*). Al termine dell'esecuzione di questa procedura è eseguita l'istruzione iret .

Dato che il programma è interrotto e deve riprendere la sua normale esecuzione, al momento di un'interrupt vengono eseguite in ordine le operazioni di:

- Salvare nello stack il register flag (pushf)
- Trap Flag = 0 (disabilita esecuzione step by step per ragioni di sicurezza), e IF = 0 (Interrupt Flag = 0, per evitare l'interruzione di altri interrupt mascherabili).
- Salvare nello stack CS e carica CS della RRI
- Salvare nello stack IP e carica IP della RRI

L'istruzione duale <code>iret</code> , recupera le istruzioni di IP, CS e register flag precedentemente salvate nello stack.

Esistono due possibili categorie di interrupt:

- Interrupt BIOS, che dal nome agiscono direttamente a livello di BIOS. Esempi sono la 10h per l'output su video e la 16h per l'input da tastiera.
- Interrupt DOS, che agiscono a livello di sistema operativo. Esempio è 21h, utilizzata sempre per I/O da tastiera e terminazione processo.

Ogni interrupt ha un elenco di funzioni, ed il registro an specifica quale utilizzare.

Code	Function	Description	Info
10h	0Eh	Write chatacter on TTY	AL = Character ASCII code
			$BH = page \; number \; (0 \; current \; page)$
			$BL = foreground \; color \; (only \; gui \; mode)$
16h	00h	Keyboard Read	AL = Read ASCII code
			$AH = scan \ code \ (specifies \ input \ source)$
21h	02h	Character Output	$DL = ASCII \; Code$
21h	03h	Keyboard Read and echo	AL = Read ASCII code
21h	4Ch	Terminate Process and EXIT	$AL = Exit \; Code$