# Reglerdimensionierung mittels Phasengangmethode

# Fachbericht

19. Mai 2015

Studiengang EIT

> Modul Projekt 2

Team

Auftraggeber Peter Niklaus

**Fachcoaches** Peter Niklaus, Richard Gut, Pascal Buchschacher, Anita Gertiser

Autoren Anita Rosenberger, Benjamin Müller, Manuel Suter, Florian Alber, Raphael Frey

Version | Entwurf

#### **Abstract**

Im Gebiet der Regelungstechnik ist das Dimensionieren von Regler eine zentrale Aufgabe, da mit der korrekten Einstellung der Regler stabil und die Differenz zwischen Ist und Soll-Wert möglichst klein ist.

Die Phasengangmethode ist eine ursprünglich eine graphische Berechnungsart, welche anhand der Schrittantwort die Reglerwerte berechnet. Die Aufgabe der Implementierung dieser Methode in Java war die Hauptaufgabe.

Die Ziel dieses Projektes war, ein benutzerfreundliches Softwaretool, das heisst auch für ein ungeübter Regelungstechniker benutzen kann, zu entwickeln, welches anhand der Phasengangmethode die Dimensionierung eines PI und PID Reglers durchführt. Die Ausgabe des Tools soll anhand der Eingabe der Schrittantwortwerte die numerische wie auch die graphische Lösung ausgeben.

Die Phasengangmethode und die als Vergleich angewendete Faustformeln wurden in Matlab geschrieben und mit Referenzdaten getestet. Die Implementierung in Java war ein zweistufiger Prozess, in welchem zuerst die matlabtypischen Berechungsfunktionen ausprogrammiert und im zweiten Schritt die Regeldimensionierung implementiert wurden.

Das Softwaretool besitzt eine graphische Benutzeroberfläche, über welche auf der linken Seite die Werte der Schrittantwort eingelesen und die numerserischen Lösungen des Reglers ausgegeben und über die rechte Seite die graphischen Lösungen dargestellt werden.

Das Zentrale an der Lösung ist die Berechungungseschwindigkeit mit welcher das Tool arbeitet. Dies ermöglicht eine Echtzeit "Dimensionierung des Reglers. Das Neue an dieser Lösung ist das Einbinden der Phasengangmethode in ein Reglerdimensionierungstool.

### Projekt P2 - Aufgabenstellung vom Auftraggeber (FS\_2015)

### Reglerdimensionierung mit Hilfe der Schrittantwort

#### 1. Einleitung

In der Praxis werden die klassischen Regler (PI, PID, PD, ...) oft mit sog. Faustformeln dimensioniert. Dazu benötigt man bestimmte Informationen der zu regelnden Strecke. Handelt es sich dabei um "langsame Strecken" mit Zeitkonstanten im Bereich von Sekunden bis Minuten, so ist das Bestimmen und Ausmessen der Schrittantwort oft die einzige Möglichkeit zur Identifikation der Strecke. Typische Beispiele dafür sind Temperaturheizstrecken, welc. • meistens mit einem PTn-Verhalten modelliert werden können (Kaffeemaschine, Boiler, Raumhe ungen, Lötkolben, Warmluftfön, usw.).

Die Schrittanwort wird mit Hilfe einer Wendetangente vermessen und die Kenngroßen Streckenbeiwert ( $K_s$ ), Verzugszeit ( $T_u$ ) und Anstiegszeit ( $T_g$ ) werden bestimmt. Nies kann so vohl von Hand (grafisch) oder auch automatisiert durchgeführt werden, frohs die Mendaten elektronisch vorliegen. Mit diesen drei Kenngrössen können mit Hilfe sog. Faus Normeln 1.1- und PID-Regler dimensioniert werden (Ziegler/Nichols, Chien/Hrones/Renwork, Oppen Rosenberg). Die Faustformeln liefern zwar sehr schnell die Reglerdaten, aben die Sch. Hantworten der entspr. Regelungen sind teilweise weit vom "Optimum" entfernt und der Regelkreis kann sogar instabil werden. In der Praxis muss man diese "Startwerte" häufig in Noptimieren, damit die Schrittantwort der Regelung die Anforderungen erfüllt.

Die sog. "Phasengangmethode zu. Reglerd. Persionierung" wurde von Jakob Zellweger (FHNW) entwickelt und liefert Regle Arten, welche näher am "Optimum" sind und für die Praxis direkt verwendet werden können. Dabei kann das Überschwingen der Schrittantwort vorgegeben werden (z.B. 20%, 10%, 2%, oder ageriodische Bei dieser Methode kann also das für viele Anwendungen wich ager Verhalm der Schrittantwort beeinflusst werden. Um die Phasengangmethode anwenden zu können, mund der Frequenzgang der Strecke bekannt sein (analytisch oder numerisch gemessen). Mit Hilfe der Problem gelös in dem vorgängig aus den Kenngrössen der Schrittantwort ( $K_s$ ,  $T_u$ ,  $T_g$ ) eine PTn-aproximation der Strecke erzeugt wird. Mit dem Frequenzgang der PTn-Approximation können. Jann die Regler dimensioniert werden (I, PI, PID). Die Phasengangmethode war ursprünglich eine geläsche Methode, basierend auf dem Bodediagramm der Strecke. Aktuell soll die Methode direkt numerisch im Rechner durchgeführt werden.

In dieser Arbeit geht es um die Entwicklung und Realisierung eines Tools zur **Reglerdimensionierung mit der Phasengangmethode**. Ausgehend von der PTn-Schrittantwort der Strecke sollen "optimale Regler" (PI, PID-T1) dimensioniert werden, wobei das Überschwingen der Regelgrösse vorgegeben werden kann. Zum Vergleich sollen die Regler auch mit den üblichen Faustformeln dimensioniert werden. Wünschenswert wäre auch eine Simulation der Schrittantwort des geschlossenen Regelkreises, so dass die Dimensionierung kontrolliert und evtl. noch "verbessert" werden könnte.

#### 2. Aufgaben/Anforderungen an Tool

Entwerfen und realisieren Sie ein benutzerfreundliches Tool/Programm/GUI/usw. mit welchem PI- und PID-Regler mit der Phasengangmethode dimensioniert werden können. Dabei sind folgende Anforderungen und Randbedingungen vorgegeben:

- Die zu regelnden Strecken sind PTn-Strecken, wobei entweder die Schrittantwort grafisch vorliegt oder die Kenngrössen  $K_s$ ,  $T_u$  und  $T_g$  schon bekannt sind
- Die Bestimmung einer PTn-Approximation wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt und muss entsprechend angepasst und eingebunden werden (Matlab zu Java)
- Das Überschwingen der Regelgrösse (Schrittantwort) soll gewähl werden können
- Zum Vergleich sind die Regler auch mit den üblichen Faustformeln 2. dimensionieren.
- Das dynamische Verhalten des geschlossenen Regelkreises soll auch berecated visualisiert werden (Schrittantwort)

#### 3. Bemerkungen

Die Software und das GUI sind in enger Absprache mit dem Auftraggeb Azu entwickeln. Der Auftraggeber steht als Testbenutzer zu Verfügung und soll bei au Evaluation des GUI eingebunden werden. Alle verwendeten Formeln, Algoritht en und Berechnungen sind zu verifizieren, eine vorgängige oder parallele Programmierung in Machbist zu empfehlen. Zum Thema der Regelungstechnik und speziell zur Reglerdimen ionierung mit der Phasengangmethode werden Fachinputs durchgeführt (Fachcoach

#### Literatur

- [1] J. Z. dweger, Regelkreise und Pegelungen, Vorlesungsskript.
- [2] J. Zeh ger, 'nazengang Methode, Kapitel aus Vorlesungsskript.
- [3] H. Unbeh. 'n, Regelung technik I, Vieweg Teubner, 2008.
- [4] W. Schumach, W. Leonhard, *Grundlagen der Regelungstechnik*, Vorlesungsskript, TU Braunschweig, 2003.
- [5] B. Bate, *PID-Einstellregeln*, Projektbericht, FH Dortmund, 2009.

16.02.2015 Peter Niklaus

### Inhaltsverzeichnis

1	Ein	leitung	6
<b>2</b>	Gru	ındlagen	7
	2.1	Frequenzgang der Regelstrecke	7
	2.2	Regler-Dimensionierung mittels Faustformeln	7
	2.3	Regler-Dimensionierung durch Phasengangmethode	8
	2.4	Umrechnung zwischen bodekonformer und reglerkonformer Darstellung	10
	2.5	Beispiel	10
	2.6	Schrittantwort des geschlossenen Regelkreises	18
3	Soft	tware	20
	3.1	View	20
	3.2	Controller	20
	3.3	Model	20
	3.4	Benutzungs-Beispiel (Use-Case)	21
4	Tes	ts	22
5	$\operatorname{\mathbf{Sch}}$	lussfolgerungen	23

### Versionsgeschichte

04.05.2015: Version 0.01 06.05.2015: Version 0.02

6 1 EINLEITUNG

### 1 Einleitung

referenz script Zellweger Im Rahmen des Projektes soll ein Tool entwickelt werden, welches einen PI- respektive einen PID-Regler mittels der von Prof. Jakob Zellweger entwickelten Phasengangmethode dimensioniert. Zum Vergleich soll der entsprechende Regler ebenfalls mittels verschiedenen Faustformeln berechnet werden.

Die Phasengangmethode ist eine graphische Methode, die bis anhin mit Stift und Papier durchgeführt wurde. Folglich ist die Ausführung zeitaufwändig, speziell wenn Schrittantworten mit unterschiedlichen Parameterwerten durchgespielt werden sollen. Das Tool soll ausgehend von drei Parametern aus der Schrittantwort der Strecke (Verstärkung  $K_s$ , Anstiegszeit  $T_g$ , Verzögerungszeit  $T_u$ ) mittels der Phasengangmethode möglichst ideale Regelparameter berechnen sowie die Schrittantwort des darauf basierenden geschlossenen Regelkreises graphisch darstellen. Die Benutzeroberfläche der Software soll intuitiv sein, sodass sich auch mit dem Thema nicht eingehend vertraute Regelungstechniker einfach zurechtfinden.

mehr/andere<mark>r</mark> Inhalt? Die erforderlichen Algorithmen wurden zuerst in Matlab als Prototypen implementiert und anschliessend vollständig in Javakonvertiert. Die graphische Benutzeroberfläche baut ganz auf Java. Um optimale Wartbarkeit, Übersichtlichkeit und Modularität des Codes zu gewährleisten, ist die Software gemäss Model-View-Controllern-Pattern aufgebaut.

Nach der Implementierung in Matlab wurde klar, dass die Berechnung durch die hohe Rechenleistung sehr schnell durchgeführt werden kann und somit eine Dimensionierung des geschlossenen Regelkreises anhand dieser Methode von Herrn Zellweger möglich ist.

Der Bericht gliederte sich in zwei Teile: Der ersten Teil erläutert die theoretischen Grundlagen und darauf aufbauend stellt der zweite Teil der Aufbau der Software dar.

### 2 Grundlagen

Für die Regler-Dimensionierung sowie das grafische Darstellen der Schrittantwort muss die Software einige Berechnungen ausführen. Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Schritte dieser Berechnungen kurz zusammengefasst und erklärt.

- Bestimmung des Frequenzgangs der Regelstrecke aus Verzögerungszeit  $T_u$ , Anstiegszeit  $T_g$  und Verstärkung  $K_s$ .
- Dimensionierung des Reglers mittels Faustformeln.
- Dimensionierung des Reglers durch Phasengangmethode.
- Umrechung der Regler-Darstellung zwischen bodekonformer und reglerkonformer Darstlelung.
- Berechnung der Schrittantwort des geschlossenen Regelkreises.

#### Erklärung

#### 2.1 Frequenzgang der Regelstrecke

Für die Identifikation des Frequenzgangs steht die Matlab-Funktion p2\_sani.m zur Verfügung, welche in der Lage ist, PTn Strecken mit einem Grad zwischen 1 und 8 zu identifizieren. Deshalb wird hier nicht näher auf die Berechnung eingegangen, da die Funktion lediglich in Java-Code "übersetzt" werden muss.

### 2.2 Regler-Dimensionierung mittels Faustformeln

Im Praxiseinsatz stehen für die Dimensieung der Regler einfache Berechnungsformeln für die Einstellwerte der Regler anhand von  $T_u$ ,  $T_g$  und  $K_s$  zur Verfügung.

Einige dieser Faustformeln werden in der Applikation zum Vergleich mitberechnet. Die dazugehörigen Berechnungen sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

Faustformel	PI-Regler		PID-T1-I	Regler	
	$T_n$	$K_p$	$T_n$	$T_v$	$K_p$
Chiens, Hrones, Reswick (0% Überschwingen) [?], [?]	$1.2 \cdot T_g$	$\frac{0.35}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$	$T_g$	$0.5 \cdot T_u$	$\frac{0.6}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$
Chiens, Hrones, Reswick (20% Überschwingen) [?], [?]	$T_g$	$\frac{0.6}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$	$1.35 \cdot T_g$	$0.47 \cdot T_u$	$\frac{0.95}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$
Oppelt [?]	$3 \cdot T_u$	$\frac{0.8}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$	$2 \cdot T_u$	$0.42 \cdot T_u$	$\frac{1.2}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$
Rosenberg [?]	$3.3 \cdot T_u$	$\frac{0.91}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$	$2 \cdot T_u$	$0.45 \cdot T_u$	$\frac{1.2}{T_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$
Ziegler/Nichols [?]	$3.33 \cdot T_u$	$\frac{0.9}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$	$2 \cdot T_u$	$0.5 \cdot T_u$	$\frac{1.2}{K_s} \cdot \frac{T_g}{t_u}$

Tabelle 1: Faustformeln zur Reglerdimensionierung

Nähere Erläuterungen?

Bildliche
Illustration einer
Schrittantwort der
Strecke und
des zugehörigen
Frequenzgangs?

#### 2.3 Regler-Dimensionierung durch Phasengangmethode

Als Hauptberechnung wird die sogenannte "Phasengang-Methode zur Reglerdimensionierung" von Jakob Zellweger (FHNW) [?] zu Hilfe genommen. Diese wurde ursprünglich als vereinfachte grafische Methode zur Approximation der -20dB/Dek Methode erarbeitet und soll im Rahmen dieses Projektes automatisiert werden. Schlussendlich soll sie zur numerischen Berechnung mittels Näherungen in das Tool implementiert sein.

Um die Berechnung mit der Phasengang-Methode zu ermöglichen, muss zuerst die vermessene Regelstrecke in eine Funktion im Bildbereich gewandelt werden. Dazu wird die bereits erwähnte Matlab-Funktion p2\_sani.m verwendet. Die Berechnung anhand der Phasengang-Methode wird nachfolgend als Rezept aufgeführt. Genauere Informationen sind dem Skript [?] zu entnehmen. Das Überschwingverhalten des Regelkreises soll für dieses Projekt in drei Stufen berechnet werden. Verwendet wird dazu folgende Abstufung:

- wenig Überschwingen (ca. 0%)
- mittleres Überschwingen (ca. 16%)
- starkes Überschwingen (ca. 23%)

#### 2.3.1 Rezept

Als Erstes sollten folgende Begriffe definiert werden:

$H_s(j\omega)$	Übertragungsfunktion der Regel-
$A_s(j\omega) =  H_s(j\omega) $	strecke Amplitudengang der Regelstrecke
$\varphi_s(j\omega) = arg(H_s(j\omega))$	Phasengang der Regelstrecke
$H_r(j\omega)$	Übertragungsfunktion des Reglers
$A_r(j\omega) =  H_r(j\omega) $	Amplitudengang des Reglers
$\varphi_r(j\omega) = arg(H_r(j\omega))$	Phasengang des Reglers
$H_o(j\omega) = H_s \cdot H_r(j\omega)$	Übertragungsfunktion des nicht ge-
	schlossenen Regelkreises
$A_o(j\omega) =  H_o(j\omega) $	Amplitudengang des nicht geschlos-
	senen Regelkreises
$\varphi_o(j\omega) = arg(H_o(j\omega)) = \varphi_s(j\omega) + \varphi_r(j\omega)$	Phasengang des nicht geschlossenen
	Regelkreises
$H_{rpid} = K_{rk} \left[ \frac{(1+sT_{nk})(1+sT_{vk})}{sT_{nk}} \right]$	Übertragungsfunktion des PID-
$\begin{bmatrix} 31nk \end{bmatrix}$	Reglers
$H_{rpi} = K_{rk} \left[ 1 + \frac{1}{sT_{nk}} \right]$	Übertragungsfunktion des PI-
. [ 31nk]	Reglers

Ist dies bezogen auf
das schlussendliche
Programm
noch korrekt? Falls
nein, anpassen

Ist diese
Einteilung
des Überschwingens
noch aktuell oder
wurde das
in der Auftragserweiterung
angepasst?

#### 2.3.2 Rezept PID-Regler

1. Im Phasengang muss die Frequenz  $\omega_{pid}$  gemäss Gleichung 1 bestimmt werden  $^{1}$ .

$$\varphi_s(\omega_{pid}) = -135^{\circ}. (1)$$

- 2. Mittels Ableitung wird die Steigung des Phasengangs im Punkt  $\omega_{pid}$  bestimmt.
- 3.  $\beta$  ist so wählen, dass Gleichung 2 erfüllt ist

$$\frac{d\varphi_o}{d\omega_{pid}} = -\frac{1}{2}. (2)$$

wobei:

$$\frac{\omega_{pid}}{\beta} = \frac{1}{T_{vk}}, \ \omega_{pid} \cdot \beta = \frac{1}{T_{nk}}, \ T_p = 0, \ K_{rk} = 1$$

Man Beachte: Falls  $\beta$  komplex werden sollte, muss  $\beta = 1$  gesetzt werden.

4. Nun werden  $T_{vk}$ ,  $T_{nk}$  sowie  $K_{rk}=1$  in die Übertragungsfunktion  $H_r$  eingesetzt. Daraus folgen  $\varphi_o$  sowie  $A_o$ . Je nach gewünschtem Überschwingverhalten wird der entsprechende Wert für  $\varphi_s$  aus der Tabelle 3 herausgelesen.

Durch Suchen des Punktes  $\omega_d$  gemäss Gleichung 3 wird berechnet, an welchem Punkt für  $A_o$  eine Verstärkung von 1 herrschen muss.

$$\varphi_o(\omega_d) = \varphi_s. \tag{3}$$

$$\dot{\mathbf{U}}$$
berschwingen 0% 16.3% 23.3%
$$\varphi_s \qquad -103.7^{\circ} \quad -128.5^{\circ} \quad -135^{\circ}$$

**Tabelle 3:** Werte für  $\varphi_s$ 

5. Durch geeignete Wahl von  $K_{rk}$  mithilfe von Gleichung 4 eine Verstärkung von 1 erzwingen:

$$A_o(\omega_d) \cdot K_{rk} = 1 \tag{4}$$

6. Alle Freiheitsgrade des PID-Reglers sind hiermit bestimmt und der Regler nach der Phasengang-Methode vollständig dimensioniert.

#### 2.3.3 Rezept PI-Regler

1. Im Phasengang muss die Frequenz  $\omega_{pi}$  gemäss Gleichung 5 bestimmt werden <sup>1</sup>.

$$\varphi_s(\omega_{pi}) = -90^{\circ}. (5)$$

2.  $T_{nk}$  kann dadurch direkt bestimmt werden.

$$T_{nk} = \frac{1}{\omega_{ni}}. (6)$$

Grafische Illustration der Rezepte? Würde es der Leserin erleichtern sich ein Bild des Prozesses zu machen speziell da die Phasengangmethode ja im Kern eine grafische Methode

ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Der Winkel stellt keinen endgültigen Wert dar. Dieser wurde von Jakob Zellweger fixiert, um eine grafische Evaluation überhaupt zu ermöglichen. Durch ändern dieses Wertes kann je nach Regelstrecke das Regelverhalten weiter optimiert werden.

- 3. Anschliessend werden  $T_{nk}$  und  $K_{rk} = 1$  in die Übertragungsfunktion  $H_r$  eingesetzt, was  $\varphi_o$  sowie  $A_o$  liefert. Jetzt muss je nach gewähltem Überschwingverhalten der entsprechende Wert für  $\varphi_s$  aus der Tabelle 3 herausgelesen werden.
  - Durch Suchen des Punktes  $\omega_d$  gemäss Gleichung 3 wird festgelegt an welchem Punkt für  $A_o$  eine Verstärkung von 1 definiert werden muss.
- 4.  $K_{rk}$  wird so gewählt, dass mithilfe von Gleichung 4 eine Verstärkung von 1 erzwungen wird.
- 5. Somit sind alle Freiheitsgrade des PI-Reglers bestimmt und der Regler nach der Phasengang-Methode komplett dimensioniert.

#### 2.4 Umrechnung zwischen bodekonformer und reglerkonformer Darstellung

Die Formeln in Tabelle 4 dienen zur Umrechnung zwischen der bodekonformen Darstellung und der reglerkonformen Darstellung. Nähere Informationen zu den verschiedenen Darstellungsarten können der Quelle [?] entnommen werden.

	$ $ bodekonform $\rightarrow$ reglerkonform	$\operatorname{reglerkonform} \to \operatorname{bodekonform}$
PI	$T_n = T_{nk}$	$K_{rk} = K_r$
PID	$T_{n} = T_{nk} + T_{vk} - T_{p}$ $T_{v} = \frac{T_{nk} \cdot T_{vk}}{T_{nk} + T_{vk} - T_{p}} - T_{p}$ $K_{r} = K_{rk} \cdot \left(1 + \frac{T_{vk} - T_{p}}{T_{nk}}\right)$	$T_{nk} = 0.5 \cdot (T_n + T_p) \cdot (1 + \epsilon)$ $T_{vk} = 0.5 \cdot (T_n + t_p) \cdot (1 - \epsilon)$ $K_{rk} = 0.5 \cdot K_r \cdot (1 + \frac{T_p}{T_{nk}}) \cdot (1 + \epsilon)$
	wobei $\epsilon^2 = 1 - \left(4 \cdot T_n \cdot \frac{T_v - T_p}{(T_n + T_p)^2}\right)$	

Tabelle 4: Formeln zur Umrechung zwischen bode- zu reglerkonformer Darstellung [?], [?]

Für die Berechnungen in diesem Projekt wird, wenn nicht anders angegeben, mit  $T_p = \frac{1}{10} \cdot T_v$  gerechnet.

#### 2.5 Beispiel

Im Folgenden wird anhand eines Beispiels illustriert, wie der Arbeitsprozess mit unserer Software funktioniert. Dabei werden wir sowohl einen PI-Regler als auch einen PID-Regler durchrechnen und den Prozess grafisch illustrieren.

Als Ausgangspunkt des Prozesses dient die Schrittantwort der Strecke, aus welcher die Vertsärkung  $K_s$  der Strecke, die Verzögerungszeit  $T_u$  und die Anstiegszeit  $T_g$  abgelesen werden. Diese Werte dienen als Eingabeparameter unseres Tools.

Wir werden in diesem Bericht folgende Strecke als Beispiel nehmen:

Der geschlossene Regelkreis soll schlussendlich maximal etwa 16.3% überschwingen.


Wir erhalten:

- $K_s = 2 \,\mathrm{s}$
- $T_u = 1.1 \,\mathrm{s}$
- $T_q = 8.9 \,\mathrm{s}$

Da die Phasengangmethode vom Frequenzgang einer Strecke ausgeht und nicht von der Schrittantwort, besteht der nächste Schritt nun darin, aus den obigen Werten den Frequenzgang der

Allenfalls noch ein paar kurze Sätze zum Sinn dieser Übung? Sonst wird nirgends darauf wirklich Bezug genommen,  ${
m Abschnitt}$ ist ein wenig ohne Kontext in

der Landschaft. 2.5 Beispiel 11



**Abbildung 1:** Schrittantwort der Beispielstrecke (schwarz), Wendetangende (rot),  $T_u$  und  $T_g$  (blau)

Strecke zu bestimmen. Dies erledigt die methode p\_sani, welche uns die Werte für die Übertragungsfunktion der Strecke liefert. In unserem Fall ergibt dies folgendes Polynom:

$$H_s(s) = K_s \cdot \frac{1}{1 + s \cdot T_1} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot T_2} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot T_2}$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{1 + s \cdot 0.4134 \,\mathrm{s}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot 1.4894 \,\mathrm{s}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot 5.3655 \,\mathrm{s}}$$
(7)

Mit einem geeigneten Tool kann man sich den dazugehörigen Plot erstellen lassen.




Abbildung 2: Frequenzgang der Strecke

Allenfalls
Verweis auf
Softwareteil für Erklärungen
zu saniMethode.

An diesem Punkt divergieren die Verfahren für den PI- und den PID-Regler. Es soll zuerst der PI-Regler dimensioniert werden.


#### PI-Regler

Das schlussendliche Ziel ist die Bestimmung der Parameter  $K_{rk}$  und  $T_{nk}$  in der Gleichung:

$$H_{rpi} = K_{rk} \cdot \left[ 1 + \frac{1}{s \cdot T_{nk}} \right] \tag{8}$$

Zuerst wird im Phasengang der Strecke die Frequenz  $\omega_{pi}$  bestimmt, für welche die Phase der Strecke  $-90^{\circ}$  beträgt.

$$\varphi_s(\omega_{pi}) = -90^{\circ} \tag{9}$$



**Abbildung 3:**  $\omega_{pi}$  eingetragen (vertikale gestrichelte Linie).

Wie man aus Abbildung ?? ablesen kann, liegt dieser Wert für  $\omega_{pi}$  in unserem Beispiel bei ungefähr  $0.3\,\mathrm{s}^{-1}$ . Die Kontrollrechnung mittels Matlab ergibt:

$$\omega_{pi} = 0.3039 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{10}$$

Damit kann nun  $T_{nk}$  direkt bestimmt werden<sup>1</sup>:

$$T_{nk} = \frac{1}{\omega_{pi}} = \frac{1}{0.3039 \,\mathrm{s}^{-1}} = 3.2902 \,\mathrm{s}$$
 (11)

Fragen ob dies OK ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Um die Akkumulation von Ungenauigkeiten zu minimieren werden bei diesen Berechnungen die genauen Werte aus Matlab verwendet und nicht die gerundeten Zwischenresultate, was zu Abweichungen zu den von Hand berechneten Ergebnissen führen kann.

2.5 Beispiel 13

Als Nächstes soll die Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$  bestimmt werden. Dazu wird der für  $T_{nk}$  erhaltene Wert in Gleichung 12 eingesetzt. Da  $K_{rk}$  noch unbekannt ist, wird vorerst  $K_{rk} = 1$  gesetzt.

$$H_{rpi} = K_{rk} \cdot \left[ 1 + \frac{1}{s \cdot T_{nk}} \right]$$

$$= 1 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{s \cdot 3.2902 \,\mathrm{s}} \right]$$
(12)

Daraus kann nun der Frequenzgang des offenen Regelkreises (Übertragungsfunktion  $H_o$ , Amplitudengang  $A_o$ , Phasengang  $\varphi_o$ ) bestimmt werden.

$$H_{o}(s) = H_{rpi}(s) \cdot H_{s}(s)$$

$$= \left(K_{rk} \cdot \left[1 + \frac{1}{s \cdot T_{nk}}\right]\right) \cdot K_{s} \cdot \left(\frac{1}{1 + s \cdot T_{1}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot T_{2}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot T_{2}}\right)$$


$$= \left(1 \cdot \left[1 + \frac{1}{s \cdot 3.2902 \,\mathrm{s}}\right]\right) \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{1 + s \cdot 0.4134 \,\mathrm{s}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot 1.4894 \,\mathrm{s}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot 5.3655 \,\mathrm{s}}\right)$$
(13)

Wobei der Amplitudengang den Betragsverlauf und der Phasengang den Verlauf des Arguments dieser Übertragungsfunktion repräsentieren:

$$A_o(j\omega) = |H_o(j\omega)|$$

$$\varphi_o(j\omega) = \arg(H_o(j\omega))$$
(14)

Von besonderem Interesse ist hier der Phasengang. Wie Anfangs spezifiziert, soll ein maximals Überschwingen von ca. 16.3% angestrebt werden. Dazu muss die Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$  gefunden werden, an welcher der offene Regelkreis eine Phase von  $-128.5^{\circ}$  aufweist. <sup>2</sup>



**Abbildung 4:** Phasengang  $\varphi_o(j\omega)$  des offenen Regelkreises mit eingetragener Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$  (vertikale gestrichelte Linie). Wie man verifizieren kann, weist der offene Regelkreis unseres Beispiels bei dieser Kreisfrequenz eine Phase von  $-128.5^{\circ}$  auf (etwa  $-2.24\,\mathrm{rad}$ ).

Dies ergibt:

$$\omega_d = 0.2329 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{15}$$

Allenfalls auch wirklich ausrechnen... würde aber ziemlich langwierig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Wird ein anderes Überschwingverhalten gewünscht, muss hier ein anderer Wert für die Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$  bestimmt werden, siehe dazu Tabelle 3.

In einem letzten Schritt wird nun die Durchtrittsfrequenz benutzt, um die benötigte Verstärkung  $K_{rk}$  des Reglers zu bestimmen. Dazu wird  $\omega_d$  in Gleichung 13 eingesetzt,  $|H_o(j\omega)| = 1$  gesetzt (Durchtrittsfrequenz: Frequenz, bei der die Amplitude  $0 \, \mathrm{dB} = 1$  ist).

$$A_{o} = |H_{o}(j\omega_{d})|$$

$$= \left| \left( K_{rk} \cdot \left[ 1 + \frac{1}{j \cdot \omega_{d} \cdot T_{nk}} \right] \right) \cdot K_{s} \cdot \left( \frac{1}{1 + j \cdot \omega_{d} \cdot T_{1}} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega_{d} \cdot T_{2}} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega_{d} \cdot T_{2}} \right) \right| \quad (16)$$

$$= 1$$

Mit den Werten

$$K_s = 2$$
 $T_{nk} = 3.2902 \,\mathrm{s}$ 
 $T_1 = 0.4134 \,\mathrm{s}$ 
 $T_2 = 1.4894 \,\mathrm{s}$ 
 $T_3 = 5.3655 \,\mathrm{s}$ 
 $\omega_d = 0.2329 \,\mathrm{rad} \,\mathrm{s}^{-1}$ 
(17)

löst man Gleichung 16 nun nach  $K_{rk}$  auf und erhält:

$$K_{rk} = 0.517577 (18)$$

Somit ist der PI-Regler vollständig bestimmt und hat folgende Form:

$$H_{rpi} = 0.518 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{s \cdot 3.29 \,\mathrm{s}} \right]$$
 (19)

Fix vertical  $\bigcup_{d}$ 

Zum Vergleich das Bode-Diagramm mit allen relevanten Kurven und Werten:

#### PID-Regler

Das schlussendliche Ziel ist die Bestimmung der Parameter  $K_{rk}$ ,  $T_{nk}$  und  $T_{vk}$  in der Gleichung:

$$H_{rpid} = K_{rk} \cdot \left[ \frac{(1 + s \cdot T_{nk}) \cdot (1 + s \cdot T_{vk})}{s \cdot T_{nk}} \right]$$
 (20)


Analog zum PID-Regler wird zuerst im Phasengang der Strecke die Frequenz  $\omega_{pid}$  bestimmt, für welche die Phase der Strecke  $-135^{\circ}$  beträgt.

$$\varphi_s(\omega_{pid}) = -135^{\circ} \tag{21}$$

In unserem Beispiel ergibt dies:

$$\omega_{pid} = 0.6714 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{22}$$

2.5 Beispiel 15



**Abbildung 5:** Frequenzgang des Reglers (grün), der Strecke (blau) und des offenen Regelkreises (rot).

Anschliessend wird die Steigung des Phasengangs  $\varphi_s$  bei der Frequenz  $\omega_{pid}$  bestimmt, ausgehend von der Übertragungsfunktion der Strecke, welche **p\_sani** berechnet hat (siehe Gleichung 7).

$$\left. \frac{d\varphi_s}{d\omega} \right|_{\omega = \omega_{pid}} = \frac{d(arg(H_s(j\omega)))}{d\omega} \right|_{\omega = \omega_{pid}} = -1.5124 \,\mathrm{s}$$
(23)

Zwischen den Steigungen der Phasen des offenen Regelkreises  $(\varphi_o)$ , der Strecke  $(\varphi_s)$  und des Reglers  $(\varphi_r)$  gilt folgende Beziehung:

Einheit überprüfen

Verweis auf

$$\varphi_o = \varphi_s + \varphi_r \tag{24}$$

Es soll nun gelten:

$$\left. \frac{\varphi_o}{d\omega} \right|_{\omega = \omega_{nid}} = -\frac{1}{2} \tag{25}$$

Es ist also ein passender Wert für  $\varphi_r$  gesucht, sodass Gleichungen 24 und 25 erfüllt sind unter Berücksichtigung des Resultats von 23.

Dazu führt man den Hilfsparameter  $\beta$  ein, für den gilt:

$$\frac{1}{T_{vk}} = \frac{\omega_{pid}}{\beta}$$

$$\frac{1}{T_{nk}} = \omega_{pid} \cdot \beta$$

$$0 < \beta \le 1$$
(26)

siehe Plot

Die beiden Frequenzen  $\frac{1}{T_{vk}}$  und  $\frac{1}{T_{nk}}$  sind also symmetrisch um den Faktor  $\beta$  grösser bzw. kleiner als die Frequenz  $\omega_{pid}$ . Will man  $\beta$  von Hand bestimmen, trifft man zuerst eine "vernünftige" Annahme, zum Beispiel:

$$\beta = 0.5 \tag{27}$$

Mit diesem Startwert bestimmt man nun  $T_{nk}$  und  $T_{vk}$ . Die somit erhaltenen Werte setzt man in Gleichung 40 ein, zusammen mit dem Wert für  $\omega_{pid}$  aus Gleichung 22:

$$T_{vk} = \frac{\beta}{\omega_{pid}} = \frac{0.5}{0.6714 \,\mathrm{s}^{-1}} = 0.7447 \,\mathrm{s}$$

$$T_{nk} = \frac{1}{\omega_{pid} \cdot \beta} = \frac{1}{0.6714 \,\mathrm{s}^{-1} \cdot 0.5} = 2.9789 \,\mathrm{s}$$
(28)

Eingesetzt in die Reglergleichung, vorerst mit  $K_{rk} = 1$ :

$$H_{rpid} = K_{rk} \cdot \left[ \frac{(1 + j\omega \cdot T_{nk}) \cdot (1 + j\omega \cdot T_{vk})}{j\omega \cdot T_{nk}} \right]$$

$$= 1 \cdot \left[ \frac{(1 + j\omega \cdot 2.9789 \,\mathrm{s}) \cdot (1 + j\omega \cdot 0.7447 \,\mathrm{s})}{j\omega \cdot 2.9789 \,\mathrm{s}} \right]$$
(29)

Von dieser Gleichung bestimmt man nun den Phasengang und wertet danach dessen Ableitung an der Stelle  $\omega = \omega_{pid}$  aus:

$$\varphi_s(j\omega) = arg(H_{rpid}(j\omega))$$

$$\frac{d\varphi_s}{d\omega}\Big|_{\omega=\omega_{pid}} = 1.1920 \,\mathrm{s}$$
(30)

Setzt man dies in Gleichung 24 ein, erhält man:

$$\varphi_o = \varphi_s + \varphi_r = -1.5124 \,\mathrm{s} + 1.1920 \,\mathrm{s} = -0.3204 \,\mathrm{s} > -\frac{1}{2}$$
 (31)

Mit  $\beta=0.5$  erhält man also eine zu hohe Steigung des offenen Regelkreises and der Stelle  $\omega_{pid}$ , folglich muss  $\beta$  verkleinert werden. Diese Berechnungen werden nun mit jeweils neuen Werten für  $\beta$  solange wiederholt, bis die Steigung des offenen Regelkreises die gewünschte Nähe zu  $-\frac{1}{2}$  aufweist.

Da die manuelle Iterierung dieses Prozesses enorm viel Zeit in Anspruch nimmt, bietet sich hier eine Automatisierung an. Die Berechnung mittels eines geeigneten Algorithmus in Matlab liefert schlussendlich folgendes Ergebnis:

$$\beta = 0.2776$$

$$T_{vk} = \frac{\beta}{\omega_{pid}} = 0.4134 \,\mathrm{s}$$

$$T_{nk} = \frac{1}{\omega_{pid} \cdot \beta} = 5.3656 \,\mathrm{s}$$
(32)

Die zugehörige Rechnung ist lange und mühsam, allenfalls in Anhang? Ebenfalls: Einheit kontrollie-

Allenfalls
MatlabAlgo in
Anhang
und Verweis

2.5 Beispiel 17

Vie kann lies egtl. bassieren? Sollte man für  $\beta$  einen komplexen Wert erhalten, wird  $\beta = 1$  gesetzt.

Dieser Werte setzt man nun in Gleichung 40 ein.  $K_{rk}$  wird wie bei der Bestimmung von  $\beta$  vorerst noch auf 1 gesetzt.

$$H_{rpid} = K_{rk} \cdot \left[ \frac{(1 + s \cdot T_{nk}) \cdot (1 + s \cdot T_{vk})}{s \cdot T_{nk}} \right] = 1 \cdot \left[ \frac{(1 + s \cdot 5.3656 \,\mathrm{s}) \cdot (1 + s \cdot 0.4134 \,\mathrm{s})}{s \cdot 5.3656 \,\mathrm{s}} \right]$$
(33)

Zur Bestimmung von  $K_{rk}$  wird nun der Frequenzgang des offenen Regelkreises betrachtet. Dazu multipliziert man wie gehabt die Übertragungsfunktion der Strecke (siehe Gleichung 7) mit der soeben bestimmten Übertragungsfunktion des Reglers (Gleichung 33).

$$H_o(j\omega) = H_{rpid}(j\omega) \cdot H_s(j\omega) \tag{34}$$

Nun wird die Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$  bestimmt, an welcher der offene Regelkreis eine Verstärkung von  $0 \, dB = 1$  aufweisen soll. Wie auch beim PI-Regler werden wir hier ein Überschwingen von 16.3% anstreben, womit gilt:

$$\varphi_s(\omega_d) = \varphi_s = -128.5^{\circ} \tag{35}$$

Dieser Wert wird analog zum PI-Regler aus dem Phasengang des offenen Regelkreises abgelesen. Eine Berechnung mittels Matlab ergibt:

siehe Plot

$$\omega_d = 0.5341 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{36}$$

In einem letzten Schritt wird nun der Amplitudengang des offenen Regelkreises an der Stelle  $\omega_d$  gleich 1 gesetzt und diese Gleichung nach  $K_{rk}$  aufgelöst:

$$A_{o}(j\omega_{d}) = |H_{o}(j\omega_{d})|$$

$$= |H_{rpid}(j\omega_{d}) \cdot H_{s}(j\omega_{d})|$$

$$= \left| K_{rk} \cdot \left[ \frac{(1 + j\omega_{d} \cdot T_{nk}) \cdot (1 + j\omega_{d} \cdot T_{vk})}{j\omega_{d} \cdot T_{nk}} \right] \right|$$

$$\cdot \left| K_{s} \cdot \frac{1}{1 + j\omega_{d} \cdot T_{1}} \cdot \frac{1}{1 + j\omega_{d} \cdot T_{2}} \cdot \frac{1}{1 + j\omega_{d} \cdot T_{2}} \right|$$

$$= 1$$

$$(37)$$

Mit den gegebenen und berechneten Werten:

$$K_s = 2$$
 $T_1 = 0.4134 \,\mathrm{s}$ 
 $T_2 = 1.4894 \,\mathrm{s}$ 
 $T_3 = 5.3655 \,\mathrm{s}$ 
 $T_{nk} = 5.3656 \,\mathrm{s}$ 
 $T_{vk} = 0.4134 \,\mathrm{s}$ 
 $\omega_d = 0.5341 \,\mathrm{s}^{-1}$ 
(38)


Dies liefert:

$$K_{rk} = 1.83084 \tag{39}$$

Somit ist der Regler vollständig bestimmt und hat folgende Übertragungsfunktion:

$$H_{rpid}(s) = 1.83084 \cdot \left[ \frac{(1+s \cdot 5.3656 \,\mathrm{s}) \cdot (1+s \cdot 0.4134 \,\mathrm{s})}{s \cdot 5.3656 \,\mathrm{s}} \right]$$
(40)

Die Frequenzgänge der Strecke, des Reglers und des offenen Regelkreises:



**Abbildung 6:** Frequenzgang der Strecke (blau), des Reglers (grün) und des offenen Regelkreises (rot). Ebenfalls eingetragen sind die Reglerfrequenz  $\omega_{pid}$ , die beiden Frequenzen  $\frac{1}{T_{vk}}$  und  $\frac{1}{T_{nk}}$  sowie die Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$ .

#### 2.6 Schrittantwort des geschlossenen Regelkreises

Die Aufgabe eines geschlossenen Regelkreisesist es, einen vorgegeben Sollwert zu erreichen und diesen auch bei Störungen aufrecht zu erhalten. Dabei sollen die unten genannten dynamischen Anforderungen eingehalten werden, damit die Stabilität des Regelsystems garaniert ist. Die wichtigste Bedingung für die Schrittantwort ein geschlossenen Regelkreis heisst, dass der Regelfehler, die Differenz zwischen Ist-und Sollwert, gleich Null oder möglichst klein ist.

muss noch verfasst werden.

Abschnitt

link zu Bild geschloss-Regelk

Bild von geschlRegelkreis

- $\bullet$   $y_soll$  bezeichnet den Sollwert der Regelgrösse.
- e Regelabweichung (Regelfehler)
- u Steuergrösse
- x Stellgrösse
- y Regelgrösse
- z Störgrösse

•  $y_i st$  ist der Ist-Wert der Regelgrösse und wird auch als die Schrittantwort des Regelkreis bezeichnet.

Bild Schrittantwort

Grundsätzlich können fünf Anforderungen für einen geschlossenen Regelkreis und deren Schrittantworten zusammengefasst werden:

- 1. Der Regelkreis muss stabil sein:
  - Das heisst für die Schrittantwort, dass nach dem Erreichen des eingeschwungenen Zustand kein erneutes Überschwingen stattfinden darf.
  - Für das Regelsystem heisst stabil, dass es in seinen Gleichgewichtszustand zurückgeführt werden kann.
- 2. Der Regelkreis muss genügend gedämpft sein:
  - Die Dämpfung der Schrittantwort soll so stark sein, dass der eingeschwungene Zustand möglichst rasch erreicht wird ohne dass das Überschwingen des Systems zu stark wird.
- 3. Der Regelkreis muss eine bestimmte stationäre Genauigkeit aufweisen: Das bedeutet, der Regelfehler e(t) soll für t-> oo gegen Null gehen. Für die Schrittantwort heisst das, dass die Schrittantwort gleich  $y_soll$  sein muss.
- 4. Der Regelkreis muss hinreichend schnell sein: Die Schnelligkeit des Einschwingvorganges der Schrittantwort ist stark von der Dämpfung abhängig. Ist die Dämpfung zu stark oder zu schwach, braucht der Einschwingvorgang mehr Zeit. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die spezifischen Anforderungen an das Regelsystem eingehalten werden.
- 5. Der Regelkreis muss robust sein: Der Regelkreis muss so ausgelegt werden, dass das Regelsystem auch im schlimmsten Fall (je nach Regelsystem situationsabhängig) in der Lage ist, das System zurück in den stabilen Zustand (siehe 1.) zu regeln.

20 3 SOFTWARE

#### 3 Software

Verweis auf Klassendiagramm

Zweck der Applikation ist die Dimensionierung eines Reglers ausgehend von einer Strecke und der zugehörigen Schrittantwort. Abschliessend werden die numerischen Parameter des dimensionierten Reglers ausgegeben sowie die Schrittantwort des geschlossenen Regelkreises grafisch dargestellt.

Erklärung geschlossener Regelkreis, kurz

Die Software ist im bekannten Model-View-Controller-Pattern aufgebaut. Die View ist verantwortlich für den Aufbau der Benutzeroberfläche sowie .

sonstige Aufgaben der View Der Controller fungiert als Schnittstelle zwischen View und Model, kontrolliert Benutzereingaben und gibt diese an das Model weiter.

Im *Model* werden sämtliche Berechnungen ausgeführt. Diese beinhalten die Bestimmung der gesuchten Regelparameter sowie die Aufbereitung der Daten, die zur grafischen Darstellung des geschlossenen Regelkreises notwendig sind.

#### **3.1** View

Die View ist aus zwei übergeordneten Panels aufgebaut. Im linken Panel befinden sich Ein- und Ausgabefelder für numerische Werte, im rechten Panel werden die zugehörigen Plots dargestellt.

Image Gesamt-GUI

Im Bereich 1 werden die Parameter der vermessenen Strecke eingegeben. Darunter befinden sich die Schalftflächen zur Wahl zwischen der Dimensionierung eines PI- respektive eines PID-T1-Reglers.

nel Schrittantwort vermessen

Image Pa-

Das Panel Reglerwerte dient hauptsächlich der Ausgabe der berechneten Reglerwerte mittels der verschiedenen Berechnungsmethoden. Ebenfalls kann für die Phasengangmethode die Zeitkonstante  $T_p$  spezifiziert werden.

Image Referenzen

Der obere Bereich des rechten Panels beinhaltet zwei Slider zur Eingabe des gewünschten Überschwingens respektive des Phasenrands.

Butttons PI-, PID-T1-Regler

Im unteren Bereich werden die Plots der mittels Faustformeln und Phasengangmethode errechneten Resultate ausgegeben. Zu jeder Faustformel wird die zugehörige Schrittantwort abgebildet. Die Resultate der Phasengangmethode werden durch drei Kurven dargestellt. Eine Kurve benutzt den Standardwert des Phasenrands gemäss Zellweger, die beiden anderen Kurven basieren auf Benutzereingaben für einen oberen und unteren Offset des Phasenrandes im Bereich von  $-45^{\circ}$  bis  $+45^{\circ}$ .

Check: korrekter Begriff

#### 3.2 Controller

Image Panel Phasengangmetho-

Leserführung Controller. Ausschnitt Klassendiagramm, Verweis auf gesamtes Diagramm.

Image Panel rechts

#### 3.3 Model

Einfügen Wert, Referenz

Leserführung Model. Ausschnitt Klassendiagramm, Verweis auf gesamtes Diagramm.

GUIController Bezeichnung

### 3.4 Benutzungs-Beispiel (Use-Case)

Leserführung Use-Case. Ausschnitt Klassendiagramm, Verweis auf gesamtes Diagramm.



22 4 TESTS

# 4 Tests



# 5 Schlussfolgerungen



## Ehrlichkeitserklärung

Mit der Unterschrift bestätigt der Unterzeichnende (Projektleiterin), dass das Dokument selbst geschrieben worden ist und alle Quellen sauber und korrekt deklariert worden sind.

Anita Rosenberger:	
Ort, Datum:,	