# Reglerdimensionierung mittels Phasengangmethode

# Fachbericht

1. Juni 2015

Studiengang | EIT

Modul | Projekt 2

Team 4

Auftraggeber | Peter Niklaus

Fachcoaches | Peter Niklaus, Richard Gut, Pascal Buchschacher, Anita Gertiser

Autoren | Anita Rosenberger, Benjamin Müller, Manuel Suter, Florian Alber, Raphael Frey

Version | Entwurf

### **Abstract**

In der Regelungstechnik ist die korrekte Dimensionierung der Regler grundlegend. Die zu regelnde Strecke kann nur durch richtig eingestellte Regelwerte wie gewünscht verändert werden.

Dieses Projekt hat sich zum Ziel gesetzt ein Softwaretool zu entwickeln, welches aus den eingegebenen Streckenwerten  $K_s$ ,  $T_u$  und  $T_g$  PI- und PID-Regler dimensioniert. Das Tool berechnet die Reglerwerte mit der sogenannten Phasengangmethode, welche von Jakob Zellweger, ehemaliger Dozent der Fachhochschule Nordwestschweiz, stammt. Diese Methode wurde ursprünglich für die graphische Auswertung des Phasengangs entwickelt und durch Handarbeit mit Geodreieck und Bleistift angewendet. Das Softwaretool ermöglicht die bewährte Methode effizient durch ein automatisiertes Verfahren anzuwenden.

Das entwickelte Softwaretool simuliert neben den berechneten Reglerwerten auch die Schrittantwort des geschlossenen Regelkreises. Zusätzlich wurde die Berechnung dreier gängiger Faustformeln mit implementiert. Zum Vergleich können die Schrittantworten der Faustformeln im gleichen Plot angezeigt werden. Für die Phasengangmethode werden gleichzeitig drei Graphen abgebildet. Einer mit der Standar Reglerknickfrequenz gemäss Phasengangmethode und zwei weitere welche sich in der Reglerknickfrequenz um ± 10° unterscheiden.

Zusätzlich kann die Reglerknickfrequenz und das Überschwingen mittels Schiebregler manuell verändert werden. Dies ermöglicht de im Vergleich zu der ursprünglichen Handarbeit, enorm hohe Geschwindigkeit. Somit wird eine Echtzeit Optimierung der bestehenden Phasengangmethode getätigt.

Mas istes
hun? (
knick oder
thasenrage

1 Satzbur

Satzbar

## Projekt P2 - Aufgabenstellung vom Auftraggeber (FS\_2015)

## Reglerdimensionierung mit Hilfe der Schrittantwort

### 1. Einleitung

In der Praxis werden die klassischen Regler (PI, PID, PD, ...) oft mit sog. Faustformeln dimensioniert. Dazu benötigt man bestimmte Informationen der zu regelnden Strecke. Handelt es sich dabei um "langsame Strecken" mit Zeitkonstanten im Bereich von Sekunden bis Minuten, so ist das Bestimmen und Ausmessen der Schrittantwort oft die einzige Möglichkeit zur Identifikation der Strecke. Typische Beispiele dafür sind Temperaturheizstrecken, welc. • meistens mit einem PTn-Verhalten modelliert werden können (Kaffeemaschine, Boiler, Raumhe ungen, Lötkolben, Warmluftfön, usw.).

Die Schrittanwort wird mit Hilfe einer Wendetangente vermessen und die Kenngroßen Streckenbeiwert ( $K_s$ ), Verzugszeit ( $T_u$ ) und Anstiegszeit ( $T_g$ ) werden bestimmt. Nies kann so vohl von Hand (grafisch) oder auch automatisiert durchgeführt werden, frohs die Mendaten elektronisch vorliegen. Mit diesen drei Kenngrössen können mit Hilfe sog. Faus Normeln 1.1- und PID-Regler dimensioniert werden (Ziegler/Nichols, Chien/Hrones/Renwork, Oppen Rosenberg). Die Faustformeln liefern zwar sehr schnell die Reglerdaten, aben die Sch. Hantworten der entspr. Regelungen sind teilweise weit vom "Optimum" entfernt und der Regelkreis kann sogar instabil werden. In der Praxis muss man diese "Startwerte" häufig in Noptimieren, damit die Schrittantwort der Regelung die Anforderungen erfüllt.

Die sog. "Phasengangmethode zu. Reglerd. Persionierung" wurde von Jakob Zellweger (FHNW) entwickelt und liefert Regle Arten, welche näher am "Optimum" sind und für die Praxis direkt verwendet werden können. Dabei kann das Überschwingen der Schrittantwort vorgegeben werden (z.B. 20%, 10%, 2%, oder ageriodische Bei dieser Methode kann also das für viele Anwendungen wich ager Verhalm der Schrittantwort beeinflusst werden. Um die Phasengangmethode anwenden zu können, mund der Frequenzgang der Strecke bekannt sein (analytisch oder numerisch gemessen). Mit Hilfe der Problem gelös in dem vorgängig aus den Kenngrössen der Schrittantwort ( $K_s$ ,  $T_u$ ,  $T_g$ ) eine PTn-aproximation der Strecke erzeugt wird. Mit dem Frequenzgang der PTn-Approximation können. Jann die Regler dimensioniert werden (I, PI, PID). Die Phasengangmethode war ursprünglich eine geläsche Methode, basierend auf dem Bodediagramm der Strecke. Aktuell soll die Methode direkt numerisch im Rechner durchgeführt werden.

In dieser Arbeit geht es um die Entwicklung und Realisierung eines Tools zur **Reglerdimensionierung mit der Phasengangmethode**. Ausgehend von der PTn-Schrittantwort der Strecke sollen "optimale Regler" (PI, PID-T1) dimensioniert werden, wobei das Überschwingen der Regelgrösse vorgegeben werden kann. Zum Vergleich sollen die Regler auch mit den üblichen Faustformeln dimensioniert werden. Wünschenswert wäre auch eine Simulation der Schrittantwort des geschlossenen Regelkreises, so dass die Dimensionierung kontrolliert und evtl. noch "verbessert" werden könnte.

### 2. Aufgaben/Anforderungen an Tool

Entwerfen und realisieren Sie ein benutzerfreundliches Tool/Programm/GUI/usw. mit welchem PI- und PID-Regler mit der Phasengangmethode dimensioniert werden können. Dabei sind folgende Anforderungen und Randbedingungen vorgegeben:

- Die zu regelnden Strecken sind PTn-Strecken, wobei entweder die Schrittantwort grafisch vorliegt oder die Kenngrössen  $K_s$ ,  $T_u$  und  $T_g$  schon bekannt sind
- Die Bestimmung einer PTn-Approximation wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt und muss entsprechend angepasst und eingebunden werden (Matlab zu Java)
- Das Überschwingen der Regelgrösse (Schrittantwort) soll gewähl werden können
- Zum Vergleich sind die Regler auch mit den üblichen Faustformeln 2. dimensionieren.
- Das dynamische Verhalten des geschlossenen Regelkreises soll auch berecated visualisiert werden (Schrittantwort)

### 3. Bemerkungen

Die Software und das GUI sind in enger Absprache mit dem Auftraggeb Azu entwickeln. Der Auftraggeber steht als Testbenutzer zu Verfügung und soll bei au Evaluation des GUI eingebunden werden. Alle verwendeten Formeln, Algoritht en und Berechnungen sind zu verifizieren, eine vorgängige oder parallele Programmierung in Machbist zu empfehlen. Zum Thema der Regelungstechnik und speziell zur Reglerdimen ionierung mit der Phasengangmethode werden Fachinputs durchgeführt (Fachcoach

### Literatur

- [1] J. Z. dweger, Regelkreise und Pegelungen, Vorlesungsskript.
- [2] J. Zen ger, 'nazengang Methode, Kapitel aus Vorlesungsskript.
- [3] H. Unbeh. 'n, Regelung technik I, Vieweg Teubner, 2008.
- [4] W. Schumach, W. Leonhard, *Grundlagen der Regelungstechnik*, Vorlesungsskript, TU Braunschweig, 2003.
- [5] B. Bate, *PID-Einstellregeln*, Projektbericht, FH Dortmund, 2009.

16.02.2015 Peter Niklaus

## Inhaltsverzeichnis

1	Ein	leitung	7				
2	Grundlagen der Regelungstechnik						
3	Fac	hlicher Hintergrund zur Regler-Dimensionierung	9				
	3.1	Frequenzgang der Regelstrecke	10				
	3.2	Reglerdimensionierung mittels Faustformeln	11				
	3.3	Reglerdimensionierung mittels Phasengangmethode: PI-Regler	13				
	3.4	Reglerdimensionierung mittels Phasengangmethode: PID-Regler	17				
	3.5	Umrechnung zwischen bodekonformer und reglerkonformer Darstellung	23				
4	Soft	tware	<b>25</b>				
	4.1	View	25				
	4.2	Controller	25				
	4.3	Model	25				
	4.4	Benutzungs-Beispiel (Use-Case)	26				
5	Tes	ts	28				
6	Sch	lussfolgerungen	29				
$\mathbf{A}_{]}$	ppen	dix	31				
${f A}$	Bes	chreibung der Algorithmen	31				
	A.1	Sani	31				
	A.2	Umrechnung von reglerkonformer in bodekonforme Darstellung	33				
	A.3	Umrechnung von bodekonformer in reglerkonforme Darstellung	34				
	A.4	utfController	35				
	A.5	Faustformel Oppelt	35				
	A.6	Faustformel Rosenberg	37				
	A.7	Faustformel Ziegler	38				
	A.8	Faustformel Chien	39				
	A.9	diskDiff	41				
	A.10	) schrittIfft	42				
	A.1	l overShootOptimisation	44				
	A.12	2 Berechnung von $T_{vk}$ und $T_{nk}$	45				

В	Manuelle	Berechnung	des	Hilfsparameteres	ſ
$\boldsymbol{\mathcal{L}}$	Manache	Dorominang	$\mathbf{u}$		1

**47** 

### Literaturverzeichnis

**49** 

## Versionsgeschichte

04.05.2015: Version 0.01 06.05.2015: Version 0.02



### 1 **Einleitung**

Im Rahmen des Projektes soll ein Tool entwickelt werden, welches einen PI- respektive einen PID-Regler mittels der von Prof. Jakob Zellweger entwickelten Phasengangmethode dimensioniert. Zum Vergleich soll der entsprechende Regler ebenfalls mittels verschiedenen Faustformeln berechnet werden. - veschiedener

referenz script Zellweger

Die Phasengangmethode ist eine graphische Methode, die bis anhin mit Stift und Papier durchgeführt wurde. Folglich ist die Ausführung zeitaufwändig, speziehl wenn Schrittantworten mit unterschiedlichen Parameterwerten durchgespielt werden sollen. Das Tool soll ausgehend von drei Parametern aus der Schrittantwort der Strecke (Verstärkung  $K_s$ , Anstiegszeit  $T_q$ , Verzögerungszeit  $T_u$ ) mittels der Phasengangmethode möglichst ideale Regelparameter berechnen sowie die Schrittantwort des darauf basierenden geschlossenen Regelkreises graphisch darstellen. Die Benutzeroberfläche der Software soll intuitiv sein, sodass sich auch mit dem Thema nicht eingehend vertraute Regelungstechniker einfach zurechtfinden.

Die erforderlichen Algorithmen wurden zuerst in Matlab als Prototypen implementiert und anschliessend vollständig in Javakonvertiert. Die graphische Benutzeroberfläche baut ganz auf Java. Um optimale Wartbarkeit, Übersichtlichkeit und Modularität des Codes zu gewährleisten, ist die Software gemäss Model-View-Controllern-Pattern aufgebaut.

mehr/anderer Inhalt?

Nach der Implementierung in Matlab wurde klar, dass die Berechnung durch die hohe Rechenleistung sehr schnell durchgeführt werden kann und somit eine Dimensionierung des geschlossenen Regelkreises anhand dieser Methode von Herrn Zellweger möglich ist. Mehr land dieser Abstand

Der Bericht gliederte sich in zwei Teile: Der erster Teil erläutert die theoretischen Grundlagen und darauf aufbauend stellt der zweite Teil der Aufbau der Software der. Mehr Inhalt Auser Absch.

11 Zuden kann das

Überschn. nur groß genählt werden



In der Regelungstechnik wird die zu regelnde Strecke als Regelstrecke bezeichnet. Die Regelstrecke wird durch ihr Zeitverhalten charakterisiert, welches den Aufwand und die Güte der Regelung bestimmt. Um das Zeitverhalten zu beschreiben verwendet man die Sprungantwort, welche zeigt, wie die Regelgrösse auf Stellgrössenänderung reagiert. Mit der entstehenden Regelgrösse werden verschiedene Regelstrecken unterschieden:

- P-Regelstrecke
- I-Regelstrecke
- Strecken mit einer Totzeit
- Strecken mit Energiespeicher

CV, etwas Zum versteller (Raum ird geherst

Dieses Projekt beschäftigt sich mit den PTn-Strecken, welche eine Kombination aus einer Strecke mit proportionalen Verhalten und einer mit Totzeit sowie der Angabe der Ordnung n der Strecke.

### P-Regelstrecke

Bei der Regelstrecke mit proportionalem Verhalten folgt die Regelstrecke proportional der Stellgrösse ohne Verzögerung. Dies kommt in der Praxis nicht vor, da immer eine Verzögerung vorhanden ist. Ist diese jedoch sehr klein spricht man von einer P-Strecke. Das Verhalten der Strecke ist in seinem Blockschaltbild (Abb 3?) symbolisch dargestellt. Der Proportionalitätsfaktor wird mit  $K_p$  abgekürzt. Wird  $K_p < 1$  wirkt  $K_p$  nicht mehr verstärkend sondern abschwächend.



Abbildung 1: Blockschaltbild von P-Strecke

### Strecken mit Totzeit

Ändert sich die Stellgrösse, wirkt sich diese Änderung bei einer Strecke mit Totzeit erst nach einer gewissen Zeit auf die Regelgrösse aus. Mit  $T_t$  wird das Mass der Totzeit gekennzeichnet.

Totzeiten verursachen schnell Schwingungen, da sich die Stellgrösseänderung zeitverzögert auf die Regelgrösse auswirkt. Die Schwingungen entstehen wenn sich die Stellgrösse und die Regelgrösse periodisch ändern.



Abbildung 2: Blockschaltbild von Strecke mit Totzeit

Bild Blockschaltbild P-Strecke 2.2 Regler 9

### I-Regelstrecke

Die I-Regelstrecke antwortet auf eine Stellgrössenänderung mit einer fortwährenden Änderung in steigende oder fallende Richtung. Die Begrenzung dieses Vorganges ist mit den systemgegeben Schranken gegeben. Die Integrierzeit  $T_i$  ist ein Mass für die Anstiegsgeschwindigkeit der Regelgrösse und das Blockschaltbild (Abb.  $\ref{Abb}$ ) zeigt das Verhalten sinnbildlich.



Abbildung 3: Blockschaltbild von I-Strecke

### 2.2 Regler

Die Aufgabe eines Reglers besteht die zu regelnde Strecke mit einem Stellsignal so zu beeinflussen, dass der Wert der Regelgrösse gleich dem Wert der Führungsgrösse entspricht. Der Regler besteht aus einem Vergleichsglied, welches die Reglerdifferenz aus der Differenz zwischen Führungs- und Reglergrösse bildet und dem Reglerglied. Das Reglerglied erzeugt aus der Reglerdifferenz die Stellgrösse.

Es wird zwischen P-, I- und D-Regler unterschieden.

In diesem Projekt werden die PI- und PID-Regler, welche Kombinationen der oben genannten Regler sind, behandelt.

### 1 PI-Regler

Der PI-Regler besteht aus einer Parallelschaltung von einem P- und einem I-Regler (Abb.??). Durch diese Kombination werden die Nachteile beider Regler aufgehoben und die Vorteile (schnell, stabil) hervorgehoben. Sein Verhalten wird bildlich in dem Blockschaltbild in Abbildung




Abbildung 4: Parallelschlatung von P-Regler und I-Regler

### 2 PID-Regler

Wird dem PI-Regler ein D-Anteil parallel geschaltet (Abb. 2?) entsteht der PID-Regler. Der PID-Regler ist ein sehr oft verwendeter Regler, da durch den D-Anteil die Regelgrösse rascher den Sollwert erreicht und der Einschwingvorgang schneller abgeschlossen ist. Das Blockschaltbild zeigt dieses Verhalten (Abb.??) figürlich. Der PID-Regler ist geeignet für Strecken höheren

mas chanlich

Regel

haherev




Abbildung 5: Blockschaltbild von PI-Regler

Ordnung , welche möglichst schnell und ohne bleibende Regelabweichung geregelt werden müssen.





Abbildung 6: Parallelschaltung von P-, I-, und D-Regler



#### 2.3 Die Steuerung

Unter einer Steuerung versteht man eine offen Wirkungskette wie in Abbildung ??? dass heisst die Wirkglieder sind kettenähnlich aufgereiht und besitzen keine Rückkopplung. Die Steuerkette wird genau für eine Steuerung ausgelegt und kann nur einer Störgrösseart entgegenwirken. auf Stale Ohne die Rückkopplung wird das Ausgangsignal nicht mit dem Eingangssignal verglichen und es können keine Korrekturen vorgenommen werden.





Abbildung 8: Steuerung

### 2.4 Der geschlossene Regelkreis

Die Aufgabe eines geschlossenen Regelkreises Abbildung?? ist es, einen vorgegeben Sollwert zu erreichen und diesen auch bei Störungen aufrecht zu erhalten. Dabei sollen die unten genannten dynamischen Anforderungen eingehalten werden, damit die Stabilität des Regelsystems garantiert ist. Die wichtigste Bedingung für die Schrittantwort ein geschlossenen Regelkreis beiset, dass der Regelfehler, die Differenz zwischen Ist- und Sollwert, gleich Null oder möglichst klein

dass der Regelfehler, die Differenz zwischen Ist- und Sollwert, gleich Null oder möglichst klein zum der Daruns folgt auch der Wicht Ste Bealingung für der Messeinrichtung wird school gegeleinrichtung wesseinrichtung auch gegeleinrichtung gegel

- $y_soll$  bezeichnet den Sollwert der Regelgrösse
- e Regelabweichung (Regelfehler)
- u Steuergrösse
- x Stellgrösse
- y Regelgrösse
- z Störgrössen werden in diesem Projekt nicht berücksichtigt
- $y_i st$  ist der Ist-Wert der Regelgrösse und wird auch als die Schrittantwort des Regelkreises bezeichnet.

Grundsätzlich können fünf Anforderungen für einen geschlossenen Regelkreis und deren Schrittantworten zusammengefasst werden:

- 1. Der Regelkreis muss stabil sein: Für das Regelsystem heisst stabil, dass es in seinen Gleichgewichtszustand zurückgeführt werden kann.
- 2. Der Regelkreis muss genügend gedämpft sein.
- 3. Der Regelkreis muss eine bestimmte stationäre Genauigkeit aufweisen: Das bedeutet, der Regelfehler e(t) soll für  $t \to \infty$  gegen null gehen.
- 4. Der Regelkreis muss hinreichend schnell sein: Ist die Dämpfung zu stark oder zu schwach, braucht der Einschwingvorgang mehr Zeit. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die spezifischen Anforderungen an das Regelsystem eingehalten werden.
- 5. Der Regelkreis muss robust sein: Der Regelkreis muss so ausgelegt werden, dass das Regelsystem auch im schlimmsten Fall (je nach Regelsystem situationsabhängig) in der Lage ist, das System zurück in den stabilen Zustand (vgl. 1.) zu regeln.

1 Die Schrittantwort des geschlossenen Regelkreises

Welches entsteht wenn am you von

der zeilliche Verlauf de

Als Schrittantwort eines geschlossenen Regelkreises wird das Ausgangssignalcy(t) bezeichnet. Im Zusammenhang mit den Anforderungen an den geschlossenen Regelkreis, werden an die Schrittantwort folgende Forderungen gestellt:

Bild Schrittantworten passend zu Aufzählung unten

- 1. Die Schrittantwort eines stabilen Regelkreises darf nach dem Erreichen des eingeschwungenen Zustand kein erneutes Überschwingen auftreten.
- 2. Die Dämpfung der Schrittantwort soll so stark sein, dass der eingeschwungene Zustand möglichst rasch erreicht wird ohne, dass das Überschwingen des Systems zu stark wird.
- 3. Die Schrittantwort muss für ein  $t \to \infty$  gleich  $y_{soll}$  sein.
- 4. Die Schnelligkeit des Einschwingvorganges der Schrittantwort ist stark von der Dämpfung abhängig. Wenn diese zu stark oder zu schwach ist, ist der Regelkreis zu langsam.



## 3 Fachlicher Hintergrund zur Regler-Dimensionierung

Frankuthde Schrubanise

Das Kernstück dieser Arbeit und des zugehörigen Softwaretools stellt die so genannte "Phasengang-Methode zur Reglerdimensionierung" von Jakob Zellweger dar [1]. Diese wurde ursprünglich als vereinfachte grafische Methode zur Approximation der -20dB/Dek Methode erarbeitet und im Rahmen dieses Projektes in einem Java-Tool automatisiert. Als Vergleich wertet die Software ebenfalls eingse der gängigen Faustformeln aus.

Das Tool führt grob vereinfacht folgende Schritte aus:

- Bestimmung des Frequenzgangs der Regelstrecke aus Verzögerungszeit  $T_u$ , Anstiegszeit  $T_g$  und Verstärkung  $K_s$  (Abschnitt 3.1)
  - Dimensionierung des Reglers mittels Faustformeln (Abschnitt 3.2)
  - Dimensionierung des Reglers durch Phasengangmethode (Abschnitte 3.3 und 3.4)
  - Umrechung der Regler-Darstellung zwischen bedekonformer und reglerkonformer Darstellung (Abschnitt 3.5)
  - Berechnung der Schrittantwort des geschlossenen Regelkreises (Abschnitt??)

Im folgenden Kapitel wird auf diese Punkte genauer eingegangen und das Vorgehen anhand eines konkreten Beispiels rechnerisch und grafisch erläutert. Die Durchrechnung der Phasengangmethode orientiert sich an den Rezepten, welche füh fachlichen Teil des Pflichtenheftes dieses Projektes zu finden sind [2]. Genauere Hintergrundinformationen zur Phasengangmethode selbst sind dem Vorlesungs-Skript von J. Zellweger zu entnehmen [1].

Das Überschwingverhalten kann im Software-Tool vom Benutzer auf einen Zielwert zwischen 0% und 30% eingestellt werden. Das Tool optimiert den resultierenden Regler dann entsprechend, um dieser Vorgabe möglichst nahe zu komen.


daz v kurz beschr. ui'e Iberschw. nur von Krt al hängig deshalb direkt au Krk schrauben bis Übersch. nahe genug an wunsch überschw.

### Frequenzgang der Regelstrecke 3.1

Je ach Ks anders

Als Ausgangspunkt der Reglerdimensionigrung dient die Schrittantwort der Strecke. Durch Einzeichnen der Wendetangente <sup>1</sup> ergeben sich Schnittpunkte der Wendetangente mit der Zeitachse  $[T_u, 0]$  und mit dem Zielwert  $[T_g + T_g, t]$  Es können nun also die Verzögerungszeit  $T_u$  und die Anstiegszeit  $T_g$  aus aus Abbildung 1 abgelesen werden.

Wir werden in diesem Bericht folgende Strecke als Beispiel nehmen:



**Abbildung 10:** Schrittantwort der Beispielstrecke (schwarz), Wendetangende (rot),  $T_u$  und  $T_g$  (blau)

Ausmessen der Schrittantwort ergibt:

•  $T_q = 8.9 \,\mathrm{s}$ 

ein hoch 2? im plot

Der geschlossene Regelkreis soll schlussendlich maxima etwa 16.3% überschwingen.

Da die Reglerdimensionierung mit der Phasengangmethode vom Frequenzgäng einer Strecke ausgeht und nicht von deren Schrittantwort, besteht der nächste Schritt nun darin, aus den obigen Werten den Frequenzgang der Strecke zu bestimmen. Dies erledigt die Methode p\_sani<sup>3</sup>, welche uns die Werte für die Übertragungsfunktion der Strecke liefert. ኪ unserem Fall ergibt dies folgendes Polynom:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Die Wendetangante ist die Tangente an den Wendepunkt in der Anstiegs-Phase der Schrittantwort.

 $<sup>^2</sup>$ Abbildung 1 ist auf 1 normiert, die Verstärkung unserer Beispielstrecke beträgt 2. An den Werten für die Verzögerungs- und Anstiegszeit oder am Ausmessen der Schrittantwort ändert sich dadurch nichts


<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Die Methode p\_sani wurde zu Beginn des Projektes in einer Matlab-Implementation zur Verfügung gestellt Evon Authraggeber und anschliessend für unser Tool in Java übersetzt.


Sie kann aus der Verzögerungszeit, der Anstiegszeit und der Verstärkung der Strecke ein Polynom für deren Übertragungsfunktion vom Grad 1 bis 8 ausrechnen.

Als Eingabeparameter werden die Werte  $T_u$ ,  $T_g$  und  $K_s$  benötigt, als Rückgabewert erhält man ein Array mit den Zeiten  $T_i$  für die Nenner der Faktoren des Polynoms (siehe Gleichung 1).

$$H_s(s) = K_s \cdot \frac{1}{1 + s \cdot T_1} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot T_2} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot T_2}$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{1 + s \cdot 0.4134 \,\mathrm{s}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot 1.4894 \,\mathrm{s}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot 5.3655 \,\mathrm{s}}$$
(1)








Abbildung 11: Frequenzgang der Strecke

Somit ist der Frequenzgang der Strecke bekannt und man kann mit einer geeigneten Methode den Regler dimensionieren.

### 3.2 Reglerdimensionierung mittels Faustformeln

Im Praxiseinsatz stehen für die Dimensionierung von Reglern einfache Berechnungsformeln zur Verfügung. Diese Liefer in Einstellwerte anhand von  $T_u$ ,  $T_g$  und  $K_s$ . An dieser Stelle wird daher unsere Beispielstrecke zuerst mit einigen der gängigen Faustformeln dimensioniert, um das Ergebnis anschliessend mit dem Resultat der Phasengangmethode vergleichen zu können.

IIIPIY IMPIIA 1					
Faustformer Delle	PI-Regle	er	PID-T1-F	Regler	
	$T_n$	$K_p$	$T_n$	$T_v$	$K_p$
Chiens, Hrones, Reswick (0% Überschwingen) [3], [4]	$1.2 \cdot T_g$	$\frac{0.35}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$	$T_g$	$0.5 \cdot T_u$	$\frac{0.6}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$
Chiens, Hrones, Reswick (20% Überschwingen) [3], [4]	$T_g$	$\frac{0.6}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$	$1.35 \cdot T_g$	$0.47 \cdot T_u$	$\frac{0.95}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$
Oppelt [5]	$3 \cdot T_u$	$\frac{0.8}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$	$2 \cdot T_u$	$0.42 \cdot T_u$	$\frac{1.2}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$

Faustformel	PI-Regler		PID-T1-Regler		
	$T_n$	$K_p$	$T_n$	$T_v$	$K_p$
Rosenberg [5]	$3.3 \cdot T_u  \frac{0.9}{K}$	$\frac{01}{s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$	$2 \cdot T_u$	$0.45 \cdot T_u$	$\frac{1.2}{T_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$

 ${\bf Tabelle~1:}~{\bf Faust formeln~zur~Regler dimensionierung}$ 



Setzt man die Werte für  $K_s$ ,  $T_u$ ,  $T_g$  in diese Formeln ein, ergibt sich Folgendes:

Faustformel	formel PI-Regler		PID-T1-Regler		
	$T_n$	$K_p$	$T_n$	$T_v$	$K_p$
Chiens, Hrones, Reswick (0% Überschwingen) [3], [4]	$10.68\mathrm{s}$	1.42	$8.9\mathrm{s}$	$0.55\mathrm{s}$	2.43
Chiens, Hrones, Reswick (20% Überschwingen) [3], [4]	$8.9\mathrm{s}$	2.43	12.02 s	$52\mathrm{s}$	3.84
Oppelt [5]	$3.3\mathrm{s}$	3.24	$2.2\mathrm{s}$	$0.46\mathrm{s}$	4.85
Rosenberg [5]	$3.63\mathrm{s}$	3.68	$2.2\mathrm{s}$	$0.50\mathrm{s}$	4.85

Tabelle 2: Reglerparameter bestimmt mit Faustformeln aus Tabelle 1

### 3.3 Reglerdimensionierung mittels Phasengangmethode: PI-Regler

Es werden nun anhand der Phasengangmethode sowohl ein PI- wie auch ein PID-Regler für die in Abschnitt 3.1 ausgemessene Strecke dimensioniert (siehe nächster Abschnitt für PID-Regler).

Tabelle 3 fasst die häufig verwendeten Begriffe in einer Übersicht zusammen:

$H_s(j\omega)$	Übertragungsfunktion der Regel-
	strecke
$A_s(j\omega) =  H_s(j\omega) $	Amplitudengang der Regelstrecke
$\varphi_s(j\omega) = arg(H_s(j\omega))$	Phasengang der Regelstrecke
$H_r(j\omega)$	Übertragungsfunktion des Reglers
$A_r(j\omega) =  H_r(j\omega) $	Amplitudengang des Reglers
$\varphi_r(j\omega) = arg(H_r(j\omega))$	Phasengang des Reglers
$H_o(j\omega) = H_s \cdot H_r(j\omega)$	Übertragungsfunktion des offenen
	Regelkreises
$A_o(j\omega) =  H_o(j\omega) $	Amplitudengang des offenen Regel-
	kreises
$\varphi_o(j\omega) = arg(H_o(j\omega)) = \varphi_s(j\omega) + \varphi_r(j\omega)$	Phasengang des offenen Regelkrei-
	ses
$H_{rpid} = K_{rk} \left[ \frac{(1+sT_{nk})(1+sT_{vk})}{sT_{nk}} \right]$	Übertragungsfunktion des PID-
$SI_{nk}$	Übertragungsfunktion des PID- Reglers (pole for
$u = v \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$	
$H_{rpi} = K_{rk} \left[ 1 + \frac{1}{sT_{nk}} \right]$	Übertragungsfunktion des PI-
	Reglers (regler kontorm)

Tabelle 3: Die wichtigsten Begriffsdefinitionen

### Ziel


Das Ziel ist die Bestimmung der Parameter  $K_{rk}$  und  $T_{nk}$  in der Übertragungsfunktion des Reglers:

$$H_{rpi} = K_{rk} \cdot \left[ 1 + \frac{1}{s \cdot T_{nk}} \right] \tag{2}$$

### 1 Bestimmung der Reglerfrequenz $\omega_{pi}$

Zuerst wird im Phasengang der Strecke die Frequenz  $\omega_{pi}$  bestimmt, für welche die Phase der Strecke  $-90^{\circ}$  beträgt, ersichtlich in Abbildung 3  $^{4}$ .

$$\varphi_s(\omega_{pi}) = -90^{\circ} \tag{3}$$



Wie man aus Abbildung 3 ablesen kann, liegt dieser Wert für  $\omega_{pi}$  in unserem Beispiel bei ungefähr  $0.3 \,\mathrm{s}^{-1}$ . Die Kontrollrechnung mittels Matlab ergibt:

$$\omega_{pi} = 0.3039 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{4}$$

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Der Winkel stellt keinen endgültigen Wert dar. Dieser wurde von Jakob Zellweger fixiert, um eine grafische Evaluation überhaupt zu ermöglichen. Durch Anpassung dieses Wertes kann je nach Regelstrecke das Regelverhalten weiter optimiert werden.

### 2 Bestimmung von $T_{nk}$

berechnet

Damit kann nun  $T_{nk}$  direkt bestimmt werden<sup>5</sup>:

$$T_{nk} = \frac{1}{\omega_{pi}} = \frac{1}{0.3039 \,\mathrm{s}^{-1}} = 3.2902 \,\mathrm{s}$$
 (5)

### 3 Bestimmung der Durchtrittsfrequenz $\omega_d$

Die Durchtrittsfrequenz ist die Frequenz, bei der eine betrachtete Übertragungsfunktion eine Verstärkung von  $0 \, \mathrm{dB} = 1$  aufweist. In der Phasengangmethode soll sie so festgelegt werden, dass der offene Regelkreis Gleichung 6 erfüllt. Dabei ist für  $\varphi_s$  abhängig vom gewünschten Überschwingverhalten ein Wert aus Tabelle 4 auszuwählen <sup>6</sup>. Nach dem Festlegen der Durchtrittsfrequenz wird dann im nächsten Abschnitt die Verstärkung des Reglers angepasst.

$$\varphi_o(\omega_d) = \varphi_s.$$
Überschwingen 0% 16.3% 23.3% 
$$\varphi_s \qquad -103.7^{\circ} \quad -128.5^{\circ} \quad -135^{\circ}$$
(6)

**Tabelle 4:** Werte für  $\varphi_s$ 

Um Gleichung 6 auswerten zu können, wird der Phasengang des offenen Regelkreises benötigt. Dazu wird der in Gleichung 5 erhaltene Wert für  $T_{nk}$  in die Übertragungsfunktion des Reglers (Gleichung 2) eingesetzt.  $K_{rk}$  ist noch unbekannt, hat aber auf die Phase keinen Einfluss und wird somit vorerst einfach auf 1 gesetzt.

$$H_{rpi} = K_{rk} \cdot \left[ 1 + \frac{1}{s \cdot T_{nk}} \right]$$

$$= 1 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{s \cdot 3.2902 \,\mathrm{s}} \right]$$
(7)

Daraus kann nun der Frequenzgang des offenen Regelkreises (Übertragungsfunktion  $H_o$ , Amplitudengang  $A_o$ , Phasengang  $\varphi_o$ ) bestimmt werden.

$$H_{o}(s) = H_{rpi}(s) \cdot H_{s}(s)$$

$$= \left(K_{rk} \cdot \left[1 + \frac{1}{s \cdot T_{nk}}\right]\right) \cdot K_{s} \cdot \left(\frac{1}{1 + s \cdot T_{1}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot T_{2}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot T_{2}}\right)$$

$$= \left(1 \cdot \left[1 + \frac{1}{s \cdot 3.2902 \,\mathrm{s}}\right]\right) \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{1 + s \cdot 0.4134 \,\mathrm{s}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot 1.4894 \,\mathrm{s}} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot 5.3655 \,\mathrm{s}}\right)$$
(8)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Um die Akkumulation von Ungenauigkeiten zu minimieren, werden bei diesen Berechnungen die genauen Werte aus Matlab verwendet und nicht die gerundeten Zwischenresultate, was zu Abweichungen zu den von Hand berechneten Ergebnissen führen kann.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Die Werte für  $\varphi_s$  aus Tabelle 4 stellen keine abschliessende Auflistung dar und sind lediglich als Anhaltspunkte zu betrachten. Weicht das Verhalten des geschlossenen Regelkreises am Schluss zu stark vom gewünschten Ergebnis ab, besteht durch die Wahl anderer Werte für  $\varphi_s$  die Möglichkeit weiterer Optimierung.

Von besonderem Interesse ist der Phasengang  $\varphi_o(j\omega)$  dieser Übertragungsfunktion (siehe Tabelle 3) Wie Anfangs spezifiziert, soll ein maximals Überschwingen von ca. 16.3% angestrebt werden. Dazu muss gemäss Tabelle 4 die Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$  gefunden werden, an welcher der offene Regelkreis eine Phase von  $-128.5^{\circ}$  aufweist (Gleichung 6). In Abbildung 4 kann dies grafisch verifiziert werden.




Abbildung 13: Phasengang  $\varphi_o(j\omega)$  des offenen Regelkreises mit eingetragener Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$  (vertikale gestrichelte Linie). Wie man sieht, weist der offene Regelkreis unseres Beispiels bei dieser Kreisfrequenz eine Phase von  $-128.5^{\circ}$  auf (etwa  $-2.24\,\mathrm{rad}$ ).

Dies ergibt:

$$\omega_d = 0.2329 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{9}$$

### 4 Bestimmung der Reglerverstärkung $K_{rk}$

Im letzten Schritt muss nun wie im vorherigen Abschnitt erwähnt die Verstärkung  $K_{rk}$  des Reglers noch angepasst werden, damit der offene Regelkreis bei der angestrebten Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$  auch effektiv eine Verstärkung von 1 aufweist. Dazu wird  $j\omega_d$  in Gleichung 8 für den Parameter s eingesetzt und  $|H_o(j\omega_d)| = 1$  gesetzt.

$$A_{o} = |H_{o}(j\omega_{d})| = |H_{rpi}(j\omega) \cdot H_{s}(j\omega)|$$

$$= \left| \left( K_{rk} \cdot \left[ 1 + \frac{1}{j \cdot \omega_{d} \cdot T_{nk}} \right] \right) \cdot K_{s} \cdot \left( \frac{1}{1 + j \cdot \omega_{d} \cdot T_{1}} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega_{d} \cdot T_{2}} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega_{d} \cdot T_{2}} \right) \right| \quad (10)$$

$$= 1$$

Mit den Werten

$$K_s = 2$$

$$T_{nk} = 3.2902 \,\mathrm{s}$$

$$T_1 = 0.4134 \,\mathrm{s}$$

$$T_2 = 1.4894 \,\mathrm{s}$$

$$T_3 = 5.3655 \,\mathrm{s}$$

$$\omega_d = 0.2329 \,\mathrm{rad} \,\mathrm{s}^{-1}$$
(11)

löst man Gleichung 10 nun nach  $K_{rk}$  auf und erhält:


$$K_{rk} = 0.517577 \tag{12}$$

### 5 Resultat

Somit ist der PI-Regler vollständig bestimmt und hat folgende Form:

$$H_{rpi} = 0.518 \cdot \left[ 1 + \frac{1}{s \cdot 3.29 \,\mathrm{s}} \right]$$
 (13)

h Abbildung 5 sind die wichtigsten Werte für diesen Prozess nochmals in einer Übersicht zusammengefasst.



**Abbildung 14:** Frequenzgang des Reglers (grün), der Strecke (blau) und des offenen Regelkreises (rot).

# Fix vertical line

### 3.4 Reglerdimensionierung mittels Phasengangmethode: PID-Regler

### Ziel

Das Ziel ist die Bestimmung der Parameter  $K_{rk}$ ,  $T_{nk}$  und  $T_{vk}$  in der Übertragungsfunktion des Reglers:

$$H_{rpid} = K_{rk} \cdot \left[ \frac{(1 + s \cdot T_{nk}) \cdot (1 + s \cdot T_{vk})}{s \cdot T_{nk}} \right]$$
(14)

### 1 Bestimmung der Reglerfrequenz $\omega_{pid}$

Analog zum PI-Regler wird zuerst im Phasengang der Strecke die Frequenz  $\omega_{pid}$  bestimmt, für welche die Phase einen bestimmten Wert aufweist, nur wird hier  $-135^{\circ}$  benutzt <sup>7</sup>:

$$\varphi_s(\omega_{pid}) = -135^{\circ} \tag{15}$$

In unserem Beispiel ergibt dies:

$$\omega_{pid} = 0.6714 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{16}$$

 $\omega_{pid} = 0.6714\,\mathrm{s}^{-1}$  Eine grafische Überprüfung kann anhand von Abbildung 6 durchgeführt werden.

### Steigung des Phasengangs bei der Reglerfrequenz

Anschliessend wird die Steigung des Phasengangs  $\varphi_s$  der Strecke bei der Frequenz  $\omega_{pid}$  bestimmt Ausgangspunkt dafür ist die von p\_sani bestimmte Übertragungsfunktion der Strecke (siehe Gleichung 1).

$$\frac{d\varphi_s}{d\omega}\Big|_{\omega=\omega_{pid}} = \frac{d(arg(H_s(j\omega)))}{d\omega}\Big|_{\omega=\omega_{pid}} = -1.5124 \,\mathrm{s} \tag{17}$$

### Hilfsparameter $\beta$

Zwischen den Steigungen der Phasen des offenen Regelkreises  $(\varphi_o)$ , der Strecke  $(\varphi_s)$  und des Reglers  $(\varphi_r)$  gilt gemäss Tabelle 3 folgende Beziehung:

$$\varphi_o = \varphi_s + \varphi_r \tag{18}$$

Da die Ableitung eine lineare Funktion ist, gilt somit auch:

$$\frac{d\varphi_o}{d\omega} = \frac{d\varphi_s}{d\omega} + \frac{d\varphi_r}{d\omega} \tag{19}$$

Diese Beziehungen können auch gut in Abbildung 6 von Hand überprüft werden.

Es soll nun gelten:

$$\left. \frac{d\varphi_o}{d\omega} \right|_{\omega = \omega_{pid}} = -\frac{1}{2} \tag{20}$$

Da  $\frac{d\varphi_s}{d\omega}$  durch die Strecke gegeben und somit unveränderlich ist, kann lediglich der Wert von  $\frac{d\varphi_r}{d\omega}$  angepasst werden, damit  $\frac{d\varphi_o}{d\omega}$  Gleichung 20 erfüllt.

Dazu führt man den Hilfsparameter  $\beta$  ein, für den gilt:

$$\frac{1}{T_{vk}} = \frac{\omega_{pid}}{\beta}$$

$$\frac{1}{T_{nk}} = \omega_{pid} \cdot \beta$$

$$0 < \beta < 1$$
(21)

überprü-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Wie auch beim PI-Regler stellt diese Frequenz lediglich einen Ausgangspunkt dar und kann zur weiteren Optimierung des Resultats noch angepasst werden.

/ Nummer richtig?

Wie in Abbildung 6 gesehen werden kann <sup>8</sup>, liegen die beiden Frequenzen  $\frac{1}{T_{vk}}$  und  $\frac{1}{T_{nk}}$  symmetrisch um den Faktor  $\beta$  respektive  $\frac{1}{\beta}$  oberhalb bzw. unterhalb der Frequenz  $\omega_{pid}$ .

Will man  $\beta$  von Hand berechnen, trifft zuerst eine "vernünftige" Annahme, zum Beispiel:

$$eta$$
n  $eta=0.5$  (22)

Mit diesem Startwert bestimmt man nun  $T_{nk}$  und  $T_{vk}$ :

$$T_{vk} = \frac{\beta}{\omega_{pid}} = \frac{0.5}{0.6714 \,\mathrm{s}^{-1}} = 0.7447 \,\mathrm{s}$$

$$T_{nk} = \frac{1}{\omega_{pid} \cdot \beta} = \frac{1}{0.6714 \,\mathrm{s}^{-1} \cdot 0.5} = 2.9789 \,\mathrm{s}$$
(23)

Die somit erhaltenen Werte setzt man in Gleichung 14 ein, zusammen mit dem Wert für  $\omega_{pid}$  aus Gleichung 16. Da  $K_{rk}$  noch unbekannt ist, aber auf den Phasengang keinen Einfluss hat, setzt man vorerst  $K_{rk} = 1$ , um weiterrechnen zu können.

$$H_{rpid} = K_{rk} \cdot \left[ \frac{(1 + j\omega \cdot T_{nk}) \cdot (1 + j\omega \cdot T_{vk})}{j\omega \cdot T_{nk}} \right]$$

$$= 1 \cdot \left[ \frac{(1 + j\omega \cdot 2.9789 \,\mathrm{s}) \cdot (1 + j\omega \cdot 0.7447 \,\mathrm{s})}{j\omega \cdot 2.9789 \,\mathrm{s}} \right]$$
(24)

Von dieser Gleichung bestimmt man nun den Phasengang und wertet danach dessen Ableitung an der Stelle  $\omega = \omega_{pid}$  aus. Die zugehörige Rechnung kann in Anhang ?? gefunden werden.

$$\varphi_r(j\omega) = arg(H_{rpid}(j\omega))$$

$$\frac{d\varphi_r}{d\omega}\Big|_{\omega=\omega_{pid}} = 1.1920 \,\mathrm{s}$$
(25)

Setzt man dies in Gleichung 18 ein, erhält man:

$$\frac{d\varphi_o}{d\omega}\Big|_{\omega=\omega_{pid},\beta=0.5} = \frac{d\varphi_s}{d\omega}\Big|_{\omega=\omega_{pid}} + \frac{d\varphi_r}{d\omega}\Big|_{\omega=\omega_{pid},\beta=0.5}$$

$$= -1.5124 \,\mathrm{s} + 1.1920 \,\mathrm{s}$$

$$= -0.3204 \,\mathrm{s}$$

$$> -\frac{1}{2}$$
(26)

Mit  $\beta = 0.5$  erhält man also eine zu hohe Steigung des offenen Regelkreises an der Stelle  $\omega_{pid}$ , folglich muss  $\beta$  verkleinert werden. Diese Berechnungen werden nun mit jeweils neuen Werten für  $\beta$  solange wiederholt, bis die Steigung des offenen Regelkreises die gewünschte Nähe zu  $-\frac{1}{2}$  aufweist.

Da die manuelle Iterierung dieses Prozesses enorm viel Zeit in Anspruch nimmt, bietet sich hier eine Automatisierung an. Die Berechnung mittels eines geeigneten Algorithmus in Matlab liefert schlussendlich folgendes Ergebnis:

Allenfalls
MatlabAlgo in
Anhang
und Verweis

$$\beta = 0.2776$$

$$T_{vk} = \frac{\beta}{\omega_{pid}} = 0.4134 \,\mathrm{s}$$

$$T_{nk} = \frac{1}{\omega_{pid} \cdot \beta} = 5.3656 \,\mathrm{s}$$
Welche 6

Diese Werte sind 🙌 ebenfalls in 6 eingetragen.

Sollte man für  $\beta$  einen komplexen Wert erhalten, wird  $\beta = 1$  gesetzt.

### 4 Durchtrittsfrequenz $\omega_d$

Als letzte Unbekannte verbleibt die Verstärkung  $K_{rk}$ . Wie auch beim PI-Regler ist zum Finden der Verstärkung die Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$  zu bestimmen, um anschliessend mit deren Hilfe  $K_{rk}$  auszurechnen.

Die Resultate aus Gleichung 27 werden in Gleichung 14 eingesetzt.  $K_{rk}$  ist immer noch unbekannt, und wird daher vorerst bei 1 belassen.

$$H_{rpid} = K_{rk} \cdot \left[ \frac{(1 + s \cdot T_{nk}) \cdot (1 + s \cdot T_{vk})}{s \cdot T_{nk}} \right] = 1 \cdot \left[ \frac{(1 + s \cdot 5.3656 \,\mathrm{s}) \cdot (1 + s \cdot 0.4134 \,\mathrm{s})}{s \cdot 5.3656 \,\mathrm{s}} \right]$$
(28)

Es interessiert hier der Phasengang des offenen Regelkreises (auch eingetragen in Abbildung 6), wozu die Übertragungsfunktion der Strecke (siehe Gleichung 1) mit der soeben bestimmten provisorischen Übertragungsfunktion des Reglers (Gleichung 28) multipliziert wird.

$$H_o(j\omega) = H_{rpid}(j\omega) \cdot H_s(j\omega) \tag{29}$$
 Nun wird die Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$  bestimmt, an welcher der offene Regelkreis eine Verstärkung

Nun wird die Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$  bestimmt, an welcher der offene Regelkreis eine Verstärkung von  $0 \, dB = 1$  aufweisen soll. Wie auch beim PI-Regler werden wir hier ein Überschwingen von 16.3% anstreben, womit gemäss Tabelle 4 gilt:

$$\varphi_s(\omega_d) = \varphi_s = -128.5^{\circ} \tag{30}$$

Dieser Wert wird analog zum PI-Regler aus dem Phasengang des offenen Regelkreises abgelesen (siehe Abbildung 6). Eine Nachrechnung mittels Matlab ergibt:

$$\omega_d = 0.5341 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{31}$$

Wie kann dies egtl. passie-

 $<sup>^8</sup>$ Man beachte dabei, dass der Plot logarithmisch skaliert ist. Eine identische Wegstrecke zwischen zwei Punkte-Paaren auf der Frequenzachse bedeutet also, dass diese um denselben Faktor auseinander liegen, und nicht, dass die Differenz zwischen den jeweiligen Punkten identisch ist. Im Falle der Punkte-Paare  $\left[\frac{1}{T_{nk}},\omega_{pid}\right]$  und  $\left[\omega_{pid},\frac{1}{T_{vk}}\right]$  ist dieser Faktor  $\beta$ , wie in Gleichung 21 ersichtlich.

### 5 Bestimmung der Reglerverstärkung $K_{rk}$

Im letzten Schritt wird nun der Amplitudengang des offenen Regelkreises an der Stelle  $\omega_d$  gleich 1 gesetzt und diese Gleichung nach  $K_{rk}$  aufgelöst:

$$A_{o}(j\omega_{d}) = |H_{o}(j\omega_{d})| = |H_{rpid}(j\omega_{d}) \cdot H_{s}(j\omega_{d})|$$

$$= \left| K_{rk} \cdot \left[ \frac{(1 + j\omega_{d} \cdot T_{nk}) \cdot (1 + j\omega_{d} \cdot T_{vk})}{j\omega_{d} \cdot T_{nk}} \right] \right|$$

$$\cdot \left| K_{s} \cdot \frac{1}{1 + j\omega_{d} \cdot T_{1}} \cdot \frac{1}{1 + j\omega_{d} \cdot T_{2}} \cdot \frac{1}{1 + j\omega_{d} \cdot T_{2}} \right|$$

$$= 1$$
(32)

Die einzusetzenden Werte sind:

$$K_s = 2$$
 $T_1 = 0.4134 \,\mathrm{s}$ 
 $T_2 = 1.4894 \,\mathrm{s}$ 
 $T_3 = 5.3655 \,\mathrm{s}$ 
 $T_{nk} = 5.3656 \,\mathrm{s}$ 
 $T_{vk} = 0.4134 \,\mathrm{s}$ 
 $\omega_d = 0.5341 \,\mathrm{s}^{-1}$ 
(33)

Womit man für die Verstärkung den Wert

$$K_{rk} = 1.83084 \tag{34}$$


erhält.

### 6 Resultat

Somit ist der Regler vollständig bestimmt und hat folgende Übertragungsfunktion:

$$H_{rpid}(s) = 1.83084 \cdot \left[ \frac{(1+s \cdot 5.3656 \,\mathrm{s}) \cdot (1+s \cdot 0.4134 \,\mathrm{s})}{s \cdot 5.3656 \,\mathrm{s}} \right]$$
(35)

Zusammenfassend sind in Abbildung 6 die verschiedenen Frequenzgänge und Frequenzen eingetragen.



**Abbildung 15:** Frequenzgang der Strecke (blau), des Reglers (grün) und des offenen Regelkreises (rot). Ebenfalls eingetragen sind die Reglerfrequenz  $\omega_{pid}$ , die beiden Frequenzen  $\frac{1}{T_{vk}}$  und  $\frac{1}{T_{nk}}$  sowie die Durchtrittsfrequenz  $\omega_d$ .

### 3.5 Umrechnung zwischen bodekonformer und reglerkonformer Darstellung

Ein Regler kann mittels verschiedener mathematischen Gleichungen dargestellt werden. Für die Berechnungen in diesem Projekt sind zwei von besonderer Bedeutung: Die bollekonforme und die reglerkonforme Darstellung.

Dabei gilt es zu beachten, dass sich die einzelnen Darstellungen in ihrer mathematischen Gleichung unterscheiden, jedoch den selben Informationsinhalt haben. Deshalb ist es auch möglich, mittels einfacher Unrechnungen die Darstellungsweise zu wechseln.

Der Grund, weshalb zwei verschiedene Darstellungsarten existieren und verwendet werden, liegt zum einen darin, dass gewisse Berechnungen automatisch die eine oder andere Darstellungsart zurückgeben, jedoch auch, dass je nach Situation der Verständlichkeit halber die eine oder andere Darstellungsart bevorzugt wird.

Bei der bodekonformen Darstellung wie in Gleichungen 36 und 38 ist die Übertragungsfunktion leicht zu interpretieren, was ihren Amplitduden- und Frequenzgang betrifft. Deshalb wird die bodekonforme Darstellung überall dort verwendet, wo mit den Reglerwerten Berechnungen ausgeführt werden.

Die reglerkonforme Darstellung aus den Gleichungen 37 und 39 hingegen ist so aufgebaut, dass die Werte, welche an einem realen Regler einstellbar sind, direkt abgelesen werden können. Diese Darstellung wird verwendet, um die Reglerwerte dem Benutzer zur Verfügung zu stellen.

Zudem liegt das Ergebnis der Faustformeln auch immer in der reglerkonformen Darstellung vor. Für die Umrechnung zwischen den zwei Darstellungsarten ergibt sich durch einen Koeffizientenvergleich Tabelle 5.

$$H_{rpi} = K_{rk} \cdot \left[\frac{1+s \cdot T_n}{s \cdot T_n}\right]$$

$$H_{rpi} = K_{rk} \cdot \left[1+\frac{1}{s \cdot T_{nk}}\right]$$

$$H_{rpid} = K_{rk} \cdot \left[\frac{(1+s \cdot T_{nk}) \cdot (1+s \cdot T_{vk})}{s \cdot T_{nk}}\right]$$

$$H_{rpid} = K_{rk} \cdot \left[1+\frac{1}{s \cdot T_{nk}} + \frac{s \cdot T_v}{s \cdot T_p}\right]$$

$$\left[\begin{array}{c|c} bodekonform \rightarrow reglerkonform & reglerkonform \rightarrow codekonform \\ \hline PI & T_n = T_{nk} & K_{rk} = K_r \\ \hline PID & T_n = T_{nk} + T_{vk} & T_p & T_{nk} = 0.5 \cdot T_p + T_p \cdot (1+\epsilon) \\ T_v = \frac{T_{nk} \cdot T_{vk}}{T_{nk} + T_{vk} - T_p} - T_p & K_{rk} = 0.5 \cdot K_r \cdot (1+\frac{T_{rk}}{T_{nk}}) \cdot (1+\epsilon) \\ K_{rk} = 0.5 \cdot K_r \cdot (1+\frac{T_{rk}}{T_{nk}}) \cdot (1+\epsilon) & K_{rk} = 0.5 \cdot K_r \cdot (1+\frac{T_{rk}}{T_{nk}}) \cdot (1+\epsilon) \\ \end{array}$$

$$\text{wobei } \epsilon^2 = 1 - (4 \cdot T_n \cdot \frac{T_v - T_p}{(T_n + T_p)^2})$$

Tabelle 5: Formeln zur Umrechung zwischen bode- zu reglerkonformer Darstellung [6], [7]

Für die Berechnungen in diesem Projekt wird, wenn nicht anders angegeben, mit  $T_p = \frac{1}{10} \cdot T_v$  gerechnet.



### Software

Zweck der Applikation ist die Dimensionierung eines Reglers ausgehend von einer der zugehörigen Schrittantwort. Abschliessend werden die numerischen Parameter des dimensionierten Reglers ausgegeben sowie die Schrittantwort des geschlossenen Regelkreises grafisch dargestellt.

Die Software ist im bekannten Model-View-Controller-Pattern aufgebaut.

#### 4.1 View

Die View ist aus zwei übergeordneten Panels aufgebaut. Im linken Panel befinden sich Ein- und Ausgabefelder für numerische Werte, im rechten Panel werden die zugehörigen Plots dargestellt. the ist Bereion 1

und abersel/Optimierung

Im Rereich Dwerden die Parameter der vermessenen Strecke eingegeben. Darunter befinden sich die Schalftflächen zur Wahl zwischen der Dimensionierung eines PI- respektive eines PID-T1-Reglers.

Das Panel Reglerwerte dient hauptsächlich der Ausgabe der berechneten Reglerwerte mittels der verschiedenen Berechnungsmethoden. Ebenfalls kann für die Phasengangmethode die Zeitkonstante  $T_p$  spezifiziert werden.

Der obere Bereich des rechten Panels beinhaltet zwei Slider zur Eingabe des gewünschten Überschwingens respektive des Phasenrands

Im unteren Bereich werden die Plots der mittels Faustformeln und Phasengangmethode errechneten Resultate ausgegeben. Zu jeder Faustformel wird die zugehörige Schrittantwort abgebildet. Die Resultate der Phasengangmethode werden durch drei Kurven dargestellt. Eine Kurve benutzt den Standardwert des Phasenrands gemäss Zellweger, die beiden anderen Kurven basieren auf Benutzereingaben für einen oberen und unteren Offset des Phasenrandes im Bereich von  $-45^{\circ}$  bis  $+45^{\circ}$ .

# 4. Controller

Der Controller ist verantwortlich für die Steueraufgaben und erzeugt den Regler. Da Regler übersetzt auf Englisch Controller ist, heisst die generische Reglerklasse in unserer Software Controller. Die Klasse, welche die die Rolle des Controller im Kontext von Model-View-Controller wahrnimmt, heisst daher GUIController, um Namenskonflikte zu vermeiden.

4.3 Model

Leserführung Model. Ausschnitt Klassendiagramm, Verweis auf gesamtes Diagramm.

Im Model wird für jede Berechnungsart, also entwerder für die Faustformeln oder die Phasengangmethode, Objekt des Typs CloseLoop erzeugt.

### Controller

Der Controller bildet die Oberklasse für alle Faustformeln und die Phasengangmehode. Sie beinhaltet die abstrakte Methode calculate() sowie alle nötigen Getter und Setter.

Verweis auf Klassendiagramm

Image Gesamt-GUI

Image Panel Schrittantwort vermessen

Image Referen-

Image Butttons PI-, PID-T1-Regler

Check: korrekter Begriff

Image Panel Phasengangmethode

Image Panel rechts

Einfügen Wert. Referenz

 $\frac{3}{8}$ 0 4 SOFTWARE

### Faustformeln

Chien20, ChienApper, Oppelt, Rosenberg und ZieglerNichols sind die Klassen zu den zugehörigen Fausformeln. Die abstrakte Methode calculate() aus der Klasee Controller ist in jeder dieser Klassen implementiert. Sie liest die benötigten Werte aus der Strecke (Klasse Path) aus und führt die Berechungen gemäss der entsprechenden Faustformel aus.

### ClosedLoop

In der Klasee ClosedLoop wird für jede Berechungsart jeweils ein Controller erstellt. Auch diese Klasse enthält eine Methode calculate(). In dieser wird einerseits für alle Rechenarten die Berechung der Schrittantwort mittels calculateStepResponse() ausgelöst und für die Phasengangmethode wird zusätzlich das Überschwingverhalten durch overShootOptimazation() optimiert.

### PhaseRespsonseMethod

In dieser Klasse wird die Frequenzachse in Abhängigkeit vom Phasengang und des benötigten Winkelbereiches erstellt. Ausserdem finden wir verschiedene calculate Methoden.

Einerseits ist da calculate(), in dieser wird die UTF Strecke aus der Strecke(path) geholt und die Omega-Achse Methode aufgeruffen. In dieser wird Sie Abhängigkeit vom Phasengang und des benötigten Winkelbereiches erstellt.

Anschlissend werden die Werte für Hs und phiS berehnet.

Andererseits sind da die Methoden, calculateTnvTnk() um Tnk und Tnv zu berechnen, calculateKrk um Krk zu berechnen, calculatecontrollerConf() um eine umrechung von Bodekonformen Werten zu Reglerkonformen Werten in der calc Klasse auszulösen, calculatePhaseMargin() bestimmt je nach Reglertyp den Phasenrand und zum schluss calculateOverShoot(), hier wird je nach vorher berechnetem Überschwingen, dem Wert phiu einen der 4 vordefinierten static final Werte zugewiesen.

### 4.4 Benutzungs-Beispiel (Use-Case)

Leserführung Use-Case. Ausschnitt Klassendiagramm, Verweis auf gesamtes Diagramm.

Beim Programmstart werden durch das Model drei *closedLoops* (geschlossene Regelkreise) für die Phasengang-Methode sowie vier weitere für die Faustformeln erzeugt. Jeder *closedLoop* weiss nun von Beginn an, welcher Berechnungstyp (Phasengang-Methode, Faustformel) er ist. Er ist nun bereit, Daten aufzunehmen und zu verarbeiten.

Über die drei Eingabefelder für  $K_s$ ,  $T_u$  und  $T_g$  werden die Werte der vermessenen Regelstrecke durch den Benutzer eingegeben. Durch Drücken des Buttons Berechnen werden die Eingaben durch den GUIController auf Zulässigkeit überprüft. Erfüllen sie die erforderlichen Kriterien nicht, wird eine Benachrichtigung mit Hinweis auf den Fehler oberhalb des Buttons ausgegeben und die Berechnung nicht ausgelöst.

Haben die Eingaben die Überprüfung durch den GUI-Controller bestanden, fragt dieser zusätzlich die aktuellen Werte/ der Slider für Überschwingen und Optimierung sowie den Reglertyp auf dem GUI ab und leitet alle Daten mittels setData() an das Model weiter. Dieses erzeugt einen Path (Strecke) aus den Eingabewerten. Das Model errechnet den richtigen Optimierungs-Offset und weist die Daten den entsprechenden closedLoops der Phasengang-Methode sowie

Dieser
Abschnitt
sollte vermutlich
nomals
Aufmerksamkeit
von einem Experten
zum Code erhal-

der Faustformeln mittels der setData()-Methode zu. Jeder closedLoop leitet die Daten an den zugehörigen Controller weiter, der die Reglerwerte berechnet.

32 5 TESTS

# 5 Tests



### 6 Schlussfolgerungen

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und alle Punkte des ursprünglichen Auftrages erfüllt. Aus den Eingabewerten wird das dynamische Verhalten des geschlossenen Regelkreises berechnet und graphisch dargestellt. Die Auftrageserweiterungen wurden eingebaut, sodass man den Regler mit der Phasengangmethode dimensionieren und die Knickfrequenz und das Überschwingen manuell verändert werden kann.

Die vor der Erweiterung des Auftrags geplanten graphische Ausgabe des Amplitudengangs und der Strecke sowie die Schiebregler für das Verändern der Reglerwerte wurden weggelassen. Der Grund für diesen Entscheid war die Möglichkeit durch die hohe Rechenleistung den Regler echtzeit zu dimensioniern.

Als Erweiterung könnten die Streckenwerte ausgegeben und die Strecke gezeichnet werden. Ausserdem könnte das automatische Einlesen der Streckenwerte aus einer graphisch Form hinzugefügt werden. Das Tool würde an die eingelesene Kurve die Wendetangente legen und die Werte ablesen. Das Ablesen könnte mit der Monte-Carlo-Studie verfeinert werden.

Was kann man jetzt

## Ehrlichkeitserklärung

Mit der Unterschrift bestätigt der Unterzeichnende (Projektleiterin), dass das Dokument selbst geschrieben worden ist und alle Quellen sauber und korrekt deklariert worden sind.

Anita Rosenberger:		
Ort, Datum:		

## A Beschreibung der Algorithmen

### A.1 Sani

### Input

 $T_u$  Verzugszeit  $T_g$  Anstiegszeit

### Output

n Ordnung der Regelstrecke T Zeitkonstante

### **Algorithmus**

- 1. Ungültige Eingaben warden abgefangen und ein Fehler zurückgegeben.
- 2. Lädt Werte für Tu und Tg.
- 3. Erstellt 50 Werte zwischen 0 und 1 für ri.
- 4. Bestimmt die Ordnung der Regelstrecke.
- 5. Spline für r und w
- 6. T(n) wird aus w\*tg berechnet.
- 7. Umspeichern & Sortieren

### Matlab-Code

function [n,T] = p2\_sani(tu,tg,p) 3 if tu <= 0 || tg <= 0 disp(' '); 4 5 error('!!!!! unsinnige Zeiten !!!!!'); 6 v=tu/tg; 9 if v>0.64173 disp(' '); error('!!!!! Tu/Tg zu gross end; **if** v<0.001 disp(' '); 16 error('!!!!! Tu/Tg zu klein --> N = 1 17 18 load('p2\_sani\_tu\_tg'); 19 20 pause (0.1); % Pause, damit Laden vom File erfolgreich!!!! 22 % Berechnet mit NN=50 (r-Aufloesung) ri=linspace(0,1,50); 24 **if** v <= 0.103638  $\mbox{\ensuremath{\%}}$  abhaengig von n werden vorberechnete 26 n=2;% Datenfiles von der Festplatte geladen. % 2 <= n <= 8 27 elseif v <= 0.218017 n=3;% n=1 ist trivial und fuehrt zu Abbruch 29 elseif v <= 0.319357</pre> 30 n=4: elseif v <= 0.410303</pre> 32 n=5;elseif v <= 0.4933 34 n=6; elseif v <= 0.5700 n=7; 36 37 elseif v<=0.64173

```
38
     n=8;
39
   else
40
    n = 10;
41
   end;
42
43
   r=spline(Tu_Tg(n,:),ri,v);
   w=spline(ri,T_Tg(n,:),r);
44
45
   T(n)=w*tg;
46
47
   for i=n-1:-1:1,
                                    % Umspeicher, damit gleiche Reihenfolge wie bei Hudzovik
48
49
    T(i)=T(n)*r^(n-i);
50
   end;
52
   % Plots der Schrittantworten
53
   if p==1
54
       TT=4*(tg);
       t=linspace(0,TT,2500);
56
       za=1;
57
       n1=conv([T(1) 1],[T(2) 1]);
58
       for k=3:n
59
            nen1=conv(n1,[T(k) 1]);
60
           n1=nen1;
       end;
61
62
       nens=n1;
       step(za,nens,'k'); grid on;
63
64
       hold on;
65
        %wendepkt(T);
       hold off;
66
67
   end;
```

## Umrechnung von reglerkonformer in bodekonforme Darstellung

#### Input

$T_v$	Vorhaltezeit
$T_n$	Nachstellzeit
$T_p$	Periodendauer
$K_r$	Verstärkungsfaktor des Reglers
Reglertyp	Typ des Reglers (P, PI, PID)

## Output

$T_{nk}$	Nachstellzeit		Ana
$T_{vk}$	Vorhaltezeit	7	
$K_{rk}$	Verstärkungsfaktor des B	Reglers	

#### **Algorithmus**

- 1. Wählt jernach Reglertyp die Umrechnungsformel.
- 2. Falls Regler gewählt wird, gibt der Algorithmus einen Fehler zurück, da der I-Regler 3. PI-Regler:  $T_{nk} = T_n$ ,  $K_{rk} = K_r$ ,  $T_{vk} = 0$ 4. Für PID-Regler:
- 4. Für PID-Regler:

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{1 - (4 \cdot T_n \cdot (T_v - T_p))}}{(T_n + T_p)^2}$$

$$T_{nk} = \frac{(T_n + T_p) \cdot (1 + \varepsilon)}{2}$$

$$K_{rk} = \frac{K_r \cdot (\frac{1 + T_p}{T_{nk}}) \cdot (1 + \varepsilon)}{2}$$

$$T_{vk} = \frac{(T_n + T_p) * (1 + \varepsilon)}{2}$$

Juvs Tabelle tachteil ranner

```
function [ t_nk, t_vk, k_rk = p2_bodekonf(t_n, t_v, t_p, k_r, reglertyp)
   else error ('!!!! Nicht
                             mplementierter Reglertyp !!!!');
                         PI-Regler
    if (reglertyp
        t_nk=t_n;
        k_rk=k_r;
        t vk=0:
cise if (reglertyp = 3) %PID-Ragler
        epsilon=sqrt(1-(4*t_n*(t_v-t_p))/(t_n+t_p)^2;
        t_nk = 0.5*(t_n+t_p)*(1+epsilon);
        k_rk=0.5*k_r(1+t_p/t_nk)*(1+epsilon);
        t_k = 0.5*(t_n+t_p)*(1+epsilon);
```

## A.3 Umrechnung von bodekonformer in reglerkonforme Darstellung

#### Input

$T_p$	Periodendauer
Tnk	Nachstellzeit
Tvk	Vorhaltezeit

Krk Verstärkungsfaktor des Reglers

Reglertyp Reglertyp (P, PI, PID)

#### Output

$T_n$	Nachstellzeit
$T_v$	Vorhaltezeit

 $X_r$  Verstärkungsfaktor des Reglers

## **Algorithmus**

- 1. Wählt je nach Reglertyp die Umrechnungsformel.
- 2. Falls der I-Regler gewählt wird, gibt der Algorithmus einen Fehler zurück, da der I-Regler nicht implementiert ist.
- 3. PI-Regler:  $T_n = T_{nk}$ ,  $K_k = K_{rk}$ ,  $T_v = 0$

 $t_v \neq (t_n k * t_v k) / (t_n k + t_v k - t_p) - t_p;$ 

4. Für PID-Regler:



$$K_r = K_{rk} \cdot \frac{1 + T_{vk}}{T_{nk}}$$

$$T_n = T_{nk} + T_{vk} - T_p$$

$$T_v = \frac{T_{nk} \cdot T_{vk}}{T_{nk} + T_{vk} - T_v) - T_v}$$

varjous Lopie.

A.4 utfController 39

#### A.4 utfController

#### Input

 $T_p$  Verzugszeit  $T_{nk}$  Nachstellzeit  $T_{vk}$  Vorhaltezeit

 $K_{rk}$  Verstärkungsfaktor des Reglers

Reglertyp Reglertyp (P, PI, PID)

## Output

Zähler Reeller Zähler Nenner Reeller Nenner

## **Algorithmus**

1. Wählt je nach Reglertyp die korrekten Formeln.

2.

#### Matlab-Code

## A.5 Faustformel Oppelt

#### Input

 $T_p$  Verzugszeit  $T_u$  Anstiegszeit

 $K_s$  Verstärkung der Strecke Reglertyp Reglertyp (P, PI, PID)

#### Output

 $K_p$  Proportionalitätsfaktor  $T_n$  Nachstellzeit  $V_v$  Vorhaltezeit

## **Algorithmus**

1. Wählt je nach Reglertyp die korrekten Formeln.

korrekt? Oder einfach reelle Koeffizienten?

Matrix

in Arral

2. Für PI:

$$K_p = \frac{0.8}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$$

$$T_n = 3 \cdot T_u$$

$$t_v = 0$$

3. Für PID:

$$K_p = \frac{1.2}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$$

$$T_n = 2 \cdot T_u$$

$$T_v = 0.42 * T_u$$

## A.6 Faustformel Rosenberg

## Input

$T_p$	Verzugszeit
$T_u$	Anstiegszeit
$K_s$	Verstärkung der Strecke
Reglertyp	Reglertyp (P, PI, PID)

## Output

$K_p$	Proportionalitätsfaktor
$T_n$	Nachstellzeit
$T_v$	Vorhaltezeit
$T_v$	Vorhaltezeit

## **Algorithmus**

- 1. Wählt je nach Reglertyp die korrekten Formeln.
- 2.
- 3. Für PI:

$$K_p = \frac{0.91}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$$

$$T_n = 3.3 \cdot T_u$$

$$T_v = 0$$

4. Für PID:

$$Kp = \frac{1.2}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_{co}}$$

$$T_n = 2 \cdot T_u$$

$$T_v = 0.45 \cdot T_u;$$

```
= p2 ffrosenberg(t_u,t_g,k_s,reglertyp)
3
                                implementierter Reglertyp !!!!');
/PI Regler
    elseif reglertyp == 2 %PI Reg
k_p=(0.91 k_s)*(t_g/t_u);
5
6
7
9
                             3 %PID Regler
                              _g/t_u);
         k_p = (1.2/k_s)
          t_n=2*t_u;
          t_v = 0.45 * t
13
                                     nicht berechenbar !!!!')
14
         error('!
```

## A.7 Faustformel Ziegler

## Input

$T_p$	Verzugszeit
$T_u$	Anstiegszeit

 $K_s$  Verstärkung der Strecke Reglertyp Reglertyp (P, PI, PID)

#### Output

$K_p$	Proportionalitätsfaktor
$T_n$	Nachstellzeit
$T_v$	Vorhaltezeit

## **Algorithmus**

- 1. Wählt je nach Reglertyp die korrekten Formeln.
- 2. Für PI

$$K_p = \frac{0.9}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$$

$$T_n = 3.33 \cdot T_u$$

$$T_v = 0$$

3. Für PID:

$$K_p = \frac{1.2}{K_s} \cdot \frac{T_g}{T_u}$$

$$T_n = 2 \cdot T_u$$

$$T_v = 0.5 \cdot T_u$$

```
function [k_p, t_n, t_v] = p2_ffziegler(t_u,t_g,k_s,reglertyp)
2
    if reglertyp <2
    error('!!</pre>
    error('!!! Nicht implementierter Reglertyp !!!!');
elseif reglertyp == 2 %PI Regler
k_p=(0.9/k_x)*(/_g/t_u);
          t_n=3.33*t_u;
    elseif reglertyp/== 3 %PID Regler
9
          k_p = (1.2/k_s)*(t_g/t_u);
11
12
          t_v=0.5*t_u;
13
    else
          error('/!!!! Reglertyp
14
                                       qicht berechenbar !!!!')
    end;
```

## A.8 Faustformel Chien

#### Input

$T_p$	Verzugszeit
$T_u$	Anstiegszeit

 $K_s$  Verstärkung der Strecke Reglertyp Reglertyp (P, PI, PID) Überschwingen Flag für Überschwingeng

## Output

 $K_p$  Proportionalitätsfaktor  $T_n$  Nachstellzeit  $T_v$  Vorhaltezeit

## Algorithmus

- 1. Wählt je nach Reglertyp die korrekten Formeln.
- 2. Für PI, ohne Überschwingen:

$$K_p = \frac{0.35 \cdot T_g}{K_s \cdot T_u}$$

$$T_n = 1.2 \cdot T_u$$

$$T_n = 0$$

3. Für PI, 20% Überschwingen:

$$K_p = \frac{0.7 \cdot T_g}{K_s \cdot T_w}$$

$$T_n = 3 \cdot T_u$$

$$T_v = 0$$

4. Für PID, ohne Überschwingen:

$$K_p = \frac{0.9 \cdot Tg}{Ks \cdot Tu}$$

$$T_n = 2.4 \cdot T_u$$

$$T_v = 0.42 cdot T_u;$$

5. Für PID, 20% Überschwingen:

$$K_p = \frac{1.2 \cdot T_g}{K_s \cdot T_u}$$

$$T_n = 2 \cdot T_u$$

$$T_v = 0.42 \cdot T_u;$$

```
function [k_p, t_n, t_v] = p2_ffchien/t_u,t_g,k_s,reglertyp,ueberschwingen)
3
    if reglertyp <2
    error('!!! Nicht implementierter Reglertyp !!!!');
elseif reglertyp == 2 %PI Regler
4
          if ueberschwingung == 0 % 0%/Ueberschwingen
6
                    k_p=0.35*t_g/(k_s*t/u);
t_n=12*t_u;
7
8
9
                    t_v=0;
          else % 20% Ueberschwingen
                    k_p=0.7*t_g/(k_s+t_u);
11
                    t_n=2.3*t_n;
13
                    t_v=0;
14
          end;
    elseif reglertyp == 3 %PID Regler
if ueberschwingung == 0 % 0% Ueberschwingen
k_p=0.95*t_g/(k_s*t_u);
17
                    t_n=2.4*t_u;
t_v=0.42*t_u;
18
19
          else % 20% Ueberschwingen

k_p=1.2*t_g/(k_s*t_u);

t_n=2*t_u;
20
21
23
                    t_v=0.42*t_u;
24
          end;
25
    else
26
          error('!!!!/
                         Reglertyp nicht berechenbar
27
     end;
```

 $A.9 \quad diskDiff$  45

#### A.9 diskDiff

diskDiff berechnet die Steigung einer Funktion (repräsentiert durch zwei Arrays) an einem bestimmten Array-Index.

#### Input

x-Array	Array mit x-Werten
y-Array	Array mit zugehörigen Funktionswerten
Index	Index, an dem die Steigung berechnet werden soll

#### Output

Steigung an gesuchter Stelle

## **Algorithmus**

- 1. Prüfen, ob Index innerhalb des Arrays liegt.
- 2. Steigungsdreieck zwischen Element and Index und den unmittelbar daneben liegenden Array-Elementen bilden.
- 3. Durchschnitt der beiden Steigungsdreiecke ausrechnen.
- 4. Falls Steigung an erster Array-Stelle verlangt ist: Steigungsdreieck mit dem zweiten Element bilden und Steigung zurückgeben.
- 5. Falls Steigung an letzter Array-Stelle verlangt ist: Steigungsdreieck mit zweitletztem Array-Element bilden und Steigung zurückgeben.

### Java-Code

```
public static double diskDiff(double[] x, double[] y, int index) {
       if (index > 0 & index < x.length - 1) {
           double diff2 = (y[index + 1] - y[index]) / (x[index + 1] - x[index]);
           double diff1 = (y[index] - y[index - 1]) / (x[index] - x[index - 1]);
4
           double diff = (diff1 + diff2) / 2;
           return diff;
6
       } else if (index == 0)
           return (y[index + 1] - y[index]) / (x[index + 1] - x[index]);
       else if (index == x.length)
9
           return (y[index] - y[index - 1]) / (x[index] - x[index - 1]);
10
11
           return 0;
12
   }
13
```

#### A.10 schrittlfft

schrittIfft berechnet die Schrittantwort im Zeitbereich einer Übertragungsfunktion.

#### Input

korrekt?

Zähler
Nenner
Frequenz

Zähler der Übertragungsfunktion Nenner der Übertragungsfunktion

Frequenz, bis zu der die Frequenzachse ausgewertet werden soll.

Granulierung der Frequenzachse

Output (5)

Resultat

Zweidimensionales Array mit Zeitachse und zugehörigen Funktionswerten

#### **Algorithmus**

- 1. Array für Frequenzachse generieren.
- 2. Frequenzgang der Übertragungsfunktion berechnen.
- 3. Impulsantwort im Frequenzbereich berechnen.
- 4. In den Zeitbereich zurücktransformieren.
- 5. Aus den Realteilen des Resultat-Arrays die Schrittantwort zusammensetzen (aufsummieren des Realteils des aktuellen Array-Elements mit den Realteilen aller vorhergehenden Array-Elementen).

#### Java-Code

```
public static double[][] schrittIfft(double[] zah, double[] nen, double fs, int n) {
       double T = 1 / fs; // Periode
3
       Complex[] H;
4
       // Frequenzachse berechnen
6
       double[] w = linspace(0.0, fs * Math.PI, n / 2); // Kreisfrequenz
       // Frequenzgang berechnen
9
10
       H = freqs(zah, nen, w);
11
       // Symmetrischen Vektor fuer Ifft erstellen:
       Complex[] tmp = new Complex[H.length];
13
       tmp = colonColon(H, (n / 2) - 1, -1, 1);
14
       for (int i = 0; i < tmp.length; i++) {</pre>
16
           tmp[i] = tmp[i].conjugate();
17
18
19
       Complex x = new Complex(0);
20
21
       H = concat(colonColon(H, 0, 1, (n / 2) - 1), new Complex[] { x }, tmp);
22
       // Impulsantwort berechen
23
       Complex[] h;// = new Complex[H.length];
24
       FastFourierTransformer f = new FastFourierTransformer(DftNormalization.STANDARD);
25
26
       h = f.transform(H, TransformType.INVERSE);
27
       // Realteil von h extrahieren.
28
29
       double[] hReal = new double[h.length];
30
       for (int i = 0; i < h.length; i++) {</pre>
31
```

A.10 schrittIfft 47

```
hReal[i] = h[i].getReal();
32
33
34
        // Schrittantwort berechnen
35
        // double[] y = Calc.diskConvOnes(hReal, n);
36
37
        double[] y = new double[n];
        y[0] = hReal[0];
38
        for (int i = 1; i < y.length; i++) {</pre>
39
40
           y[i] = y[i - 1] + hReal[i];
41
42
43
        // Resultate ausschneiden. Halbiert die Laenge von y.
        double[] yShort = colonColon(y, 0, 1, (int) ((y.length / 2) - 1));
44
45
        // Zeitachse generieren:
46
        double[] t;
47
        t = linspace(0.0, (yShort.length - 1) * T, yShort.length);
48
49
        // Fuer Output zusammmensetzen:
50
        double[][] res = new double[2][yShort.length];
51
52
        for (int j = 0; j < res[0].length; j++) {</pre>
53
           res[0][j] = yShort[j];
54
55
56
        for (int i = 0; i < res[1].length; i++) {</pre>
           res[1][i] = t[i];
57
58
59
        return res;
    }
60
```

#### A.11 overShootOptimisation

overShootOptimisation optimiert das Überschwingverhalten des generierten Reglers.

#### Input

Keine Eingabewerte

## Output

Keine Rückgabewerte

## **Algorithmus**

- 1. Das Maximum in der Schrittantwort des geschlossenen Regelkreises finden.
- 2. Diesen Wert mit dem vom Benutzer gewünschten maximalen Überschwingen vergleichen.
- 3. Falls zu starkes Überschwingen: Reglerverstärkung  $K_{rk}$  schrittweise reduzieren, bis gewünschtes Verhalten eingehalten wird.
- 4. Falls zu schwaches Überschwingen: Reglerverstärkung  $K_{rk}$  schrittweise erhöhen, bis gewünschtes Verhalten eingehalten wird.

```
Java-Code
    private void overShootOptimazation()_{
        double max = yt[0][Calc.diskMax(yt[0])];
PhaseResponseMethod phaseResponseMethod = (PhaseResponseMethod) controller;
        double Krk = phaseResponseMethod getControllerValues()[PhaseResponseMethod.KrkPOS]
        if (max > controller.overShoot / 100.0 + 1.0) {
            while (max > controller.overShoot / 100.0 + 1.0)
               Krk = phaseResponseMethod.getControllerValues()[P]
                                                                                seMethod.KrkPOS];
               phase Response Method.set Krk(Krk / 1.05);
                calgulateStepResponse();
               max = yt[0][Calc.diskMax(yt[0])]
            }
11
12
        } else {
            while (max k controller.overshoot / 100.0 + 1.0 & Krk < 1000)
               Krk = phaseResponseMethod.getControllerValues()[PhaseResponseMeth
14
               phaseResponseMethod.setKrk(Krk * 1.05);
               calculateStepResponse();
16
                max = yt[0][Calc.diskMax(yt[0])];
18
19
    }
20
```

# A.12 Berechnung von $T_{vk}$ und $T_{nk}$

calculate/InkTvk pestimmt  $T_{nk}$  und  $T_{vk}$ . Kern des Algorithmus ist die Automatisierung der Berechnung von  $\beta$  (siehe Anhang B für die manuelle Rechnung);

sollen iderall noch rein odde klammern

## Input

Keine Eingabewerte

## Output

Keine Rückgabewerte

## Algorithmus

- 1. Bestimmen der Steigung der Strecke bei Frequenz  $\omega_{pid}$
- 2. Unteren Wert für  $\beta$  festlegen:  $10^{-12}$ . Wert muss gräser als null, aber sehr klein sein, damit der Rest des Algorithmus funktioniert.
- 3. Obere Grenze für  $\beta$  auf 1 legen.
- 4. Über 20 Iterationen folgende Arbeitsschritte ausführen:
  - (a) Aktuellen Testwert für  $\beta$  definieren:  $\beta_{oben} \beta_{unten} \cdot 0.5 + \beta_{unten}$ .
  - (b) Mit diesem Wert für  $\beta$  nun  $T_{nk}$  und  $T_{vk}$  berechnen gemäss Gleichung 21.
  - (c)  $T_{nk}$  und  $T_{vk}$  in die Reglergleichung (siehe Gleichung 24) einsetzen. Man beachte, dass der Algorithmus nicht symbolisch rechnet, sondern mit Werte-Arrays für die Frequenzachse und Funktionswerte der Übertragungsfunktion.
  - (d) Steigung des Phasengangs des Reglers an der Stelle  $\omega_{pid}$  bestimmen, aufsummieren mit der Steigung der Strecke (bereits bekannt) zur Steigung des Phasengangs des offenen Regelkreises (siehe Gleichung 18).
  - (e) Falls die Steigung  $\varphi_o$  an der Stelle  $\omega_{pid}$  kleiner ist als  $-\frac{1}{2}$ , muss  $\beta$  vergrössert werden. In diesem Fall die untere Grenze  $\beta_{unten}$  auf den aktuellen Testwert  $\beta$  setzen.
  - (f) Falls die Steigung  $\varphi_o$  an der Stelle  $\omega_{pid}$  grösser ist als  $-\frac{1}{2}$ , muss  $\beta$  verkleinert werden. Daher neue Obergrenze  $\beta_{oben}$  auf den aktuellen Testwert  $\beta$  setzen.

#### Java-Code

```
private void calculateTnkTvk() {
        double dPhiS = Calc.diskDiff(omega, phiS, omegaControllerIndex);
        double beta_u = Math.pow(10, -12);
        double beta_o = 1;
        double beta:
5
        double dPhiR.
        dPhi0;
        for (int iteration = 0; iteration < 20; iteration++) {</pre>
           beta = (beta_o - beta_u) / 2 + beta_u;
10
11
           Tvk = 1 / (omegaController / beta);
           Tnk = 1 / (omegaController * beta);
           for (int i = 0; i < pointNumber; i++) {</pre>
14
               Hr[i] = new Complex(1, omega[i] * Tnk).multiply(
                      new Complex(1, omega[i] * Tvk)).divide(
16
                       new Complex(0, omega[i] * Tnk));
               Ho[i] = Hs[i].multiply(Hr[i]);
18
           7
19
           phiR = Calc.ComplexAngleUnwraped(Hr);
20
21
           dPhiR = Calc.diskDiff(omega, phiR, omegaControllerIndex);
22
23
           dPhiO = dPhiS + dPhiR;
```



## B Manuelle Berechnung des Hilfsparameteres $\beta$

Der erste Iterationsschtitt der in Abschnitt 3.4 erwähnten manuellen Berechnung des Hilfsparameteres  $\beta$  ist hier im Detail ausgeführt.

Zur Rekapitulation eine kurze Wiederholung der Ausgangslage:

$$\omega_{pid} = 0.6714 \,\mathrm{s}^{-1}$$

$$T_{vk} = \frac{\beta}{\omega_{pid}} = \frac{0.5}{0.6714 \,\mathrm{s}^{-1}} = 0.7447 \,\mathrm{s}$$

$$T_{nk} = \frac{1}{\omega_{pid} \cdot \beta} = \frac{1}{0.6714 \,\mathrm{s}^{-1} \cdot 0.5} = 2.9789 \,\mathrm{s}$$

$$K_{rk} = 1$$
(40)

Diese Werte eingesetzt in Gleichung 14 ergeben:

$$H_{rpid}(j\omega) = K_{rk} \cdot \left[ \frac{(1+s)T_{nk})(1+s \cdot T_{vk})}{s \cdot T_{nk}} \right]$$

$$= 1 \cdot \left[ \frac{(1+j\omega \cdot 0.7447s)(1+j\omega \cdot 2.9789s)}{j\omega \cdot 2.9789s} \right]$$

$$= \frac{1+j\omega \cdot (2.9789s + 0.7447s) - \omega^{2} (0.7447s)}{j\omega \cdot 2.9789s}$$

$$= \frac{1-2.2184s^{2} \cdot \omega^{2} + j\omega \cdot 3.7236s}{j\omega \cdot 2.9789s}$$

$$= \frac{-\omega \cdot 3.7236s + j(1-\omega^{2} \cdot 2.2184s^{2})}{\omega \cdot 2.9789s}$$

$$= -1.250 + j \cdot (\omega^{-1} \cdot 0.3357s^{-1} - \omega \cdot 0.7450s)$$

Von dieser Zahl gilt es nun, das Argument zu bestimmen und abzuleiten.  $H_{rpid}(j\omega)$  ist eine komplexe Zahl in der linken Halbebene (Re < 0), somit kommen folgende Formeln zur Berechnung des Arguments in Frage:

$$\varphi(Re + j \cdot Im) = atan\left(\frac{Im}{Re}\right) + \pi \qquad Re < 0 \land Im \ge 0$$

$$\varphi(Re + j \cdot Im) = atan\left(\frac{Im}{Re}\right) - \pi \qquad Re < 0 \land Im < 0$$
(42)

Da aber in diesem Fall lediglich die Ableitung von  $\varphi$  benötigt wird, fällt der Summand  $\pm \pi$  weg und welche Formel für die Berechnung des Arguments verwendet wird, ist ohne Konsequenz.

$$\varphi(H_{rpid}(j\omega)) = atan\left(\frac{\omega^{-1} \cdot 0.3357 \,\mathrm{s}^{-1} - \omega \cdot 0.7450 \,\mathrm{s}}{-1.250}\right) \pm \pi$$

$$= atan\left(\omega^{-1} \cdot -0.2686 \,\mathrm{s}^{-1} - \omega \cdot 0.5960 \,\mathrm{s}\right) \pm \pi$$
(43)

Die Ableitung des Arkustangens ist:

$$\frac{d}{dx}atan(x) = \frac{1}{1+x^2} \tag{44}$$

Mit

$$x(j\omega) = \omega^{-1} - 0.2686 \,\mathrm{s}^{-1} - \omega \cdot 0.5960 \,\mathrm{s}$$
 (45)

folgt

$$\frac{d}{d\omega}\varphi(H_{rpid}(j\omega)) = \frac{d}{dx}atan(x(j\omega)) \cdot \frac{d}{d\omega}x(j\omega)$$

$$= \frac{0.5960 + \omega^{-2} \cdot 0.2686 \,\mathrm{s}^{2}}{1 + (\omega \cdot 0.5960 \,\mathrm{s} - \omega^{-1} \cdot 0.2686 \,\mathrm{s}^{-1})^{2}}$$

$$\approx 1.1920$$
(46)

Wie in Gleichung 26 gezeigt, ist dies noch nicht der gesuchte Wert für  $\beta$ . Für den nächsten Iterationsschritt würde nun ein kleinerer Wert gewählt (z.B.  $\beta = 0.25$ ), der zu neuen Werten für  $T_{nk}$  und  $T_{vk}$  führen würde, mit denen dann die Berechnungen aus Gleichungen 41 bis 46 erneut ausgeführt würden. Bei zufriedenstellender Nähe der Steigung des offenen Regelkreises zu  $-\frac{1}{2}$  ist die Iteration beendet.

Eine Beschreibung des in unserem Tool verwendeten Algorithmus ist in Anhang A.12 zu finden.

LITERATUR 53

# Literatur

- [1] J. Zellweger, "Phasengang-Methode," Kapitel aus Vorlesungsskript.
- [2] A. Rosengerger, B. Müller, M. Suter, F. Alber, und R. Frey, "Projekt 2: Pflichtenheft Fachlicher Teil," April 2015.
- [3] (2011, März) Reglereinstellung nach Chiens, Hrones, Reswick. [Online]. Verfügbar: http://mathematik.tsn.at/content/files1/CHR\_mit\_ohne\_Ausgleich1344.pdf [Stand: 23. März 2015].
- [4] (2015, März) Faustformelverfahren (Automatisierungstechnik). [Online]. Verfügbar: http://de.wikipedia.org/wiki/Faustformelverfahren\_(Automatisierungstechnik) [Stand: 23. März 2015].
- [5] (1999, Jan) Anpassung eines Reglers an eine Regelstrecke Einstellregeln. [Online]. Verfügbar: http://techni.chemie.uni-leipzig.de/reg/parcalchelp.html [Stand: 23. März 2015].
- [6] J. Zellweger, "Regelkreise und Regelungen," Vorlesungsskript.
- [7] W. Schumacher und W. Leonhard, "Grundlagen der Regelungstechnik," 2001, Vorlesungsskript.