
#### Интерфейсы и периферийные устройства


#### **Лекция 4-1. Шина РСІ**

Предпосылки и история создания.
Архитектура, топология.
Система адресации, прерывания.
Формат транзакции.
Конфигурационный механизм.
Физический и электрический интерфейс.

# Типичная система с низкоскоростной шиной устройств ввода-вывода



# Система с архитектурой локальной шины (VLB)



#### $\mathsf{VLB}$


VESA Local Bus (VL-bus или VLB), разработанная Ассоциацией по стандартам в области видеоэлектроники (Video Electronics Standards Association) и представлявшая собой 32-битную шину, которая использовала третий и четвёртый разъём в виде продолжения обычного слота ISA. Шина работала на номинальной частоте 33 МГц и обеспечивала существенный прирост производительности по сравнению с ISA.

Однако главная особенность шины, которая позволяла достичь высокой производительности, послужила и причиной ухода VLB с рынка. Шина являлась прямым расширением шины 486 процессора/памяти, работающим на той же скорости, что и процессор (отсюда и имя локальная шина/ local bus). Прямое соединение означает, что подключение слишком большого числа устройств приводило к опасности создания помех самому процессору, особенно если сигналы проходили через слот. VESA рекомендовала использовать не более двух слотов на тактовых частотах 33 МГц или трёх слотов, если они использовали специальный буфер. На более высоких тактовых частотах следовало подключать не более двух устройств, а на частоте 50 МГц оба устройства VLB должны быть встроены в материнскую плату.

Поскольку шина VLB работает синхронно с процессором, увеличение частоты процессора приводило к появлению проблем с периферией VLB. Чем быстрее должна была работать периферия, тем она дороже стоила по причине трудностей, связанных с производством высокоскоростных компонент. Лишь немногие устройства VLB поддерживали скорость выше 40 МГц.

Шина PCI обладала несколькими преимуществами по сравнению с VLB. Она была разработана в качестве промежуточного решения: PCI являлась отдельной шиной, изолированной от процессора, однако она сохранила доступ к основной памяти.


#### Система на основе РСІ



#### История создания

- PCI (Peripheral Components Interconnect) базовая системная магистраль (шина) компьютера архитектуры х86, предназначенная для подключения внутренних периферийных устройств и контроллеров внешних интерфейсов.
- 1992 первая версия спецификации PCI (PCI Special Interest Group, Intel). Изначально она позиционировалась как высокоскоростная дополнительная шина для подключения к общей магистрали ПК устройств с повышенными требованиями к пропускной способности (напр. сетевых и графических контроллеров). Со временем PCI вытеснила аналоги и заняла место базовой системной магистрали.
- Сегодня PCI устарела и используется для подключения Legacyустройств. Однако ее логическая структура и механизмы управления лежат в основе работы более современных шин.

### Архитектура современного ПК



## Версии спецификаций

Стандарт	Разряд- ность, биты	Напряже- ние, В	Частота, МГц	Пропускная способность, Мб/с
PCI 2.0	32	5	33	133
PCI 2.1-3.0	32	5 или 3,3	33 или 66	133 (если частота 33 МГц) 266 (если частота 66 МГц)
PCI 64	64	3,3 или 5	33	266
PCI 66	64	3,3	66	533
PCI-X	64	1,5 или 3,3	66-533	1024-4096


#### Характеристики

Шина РСІ является синхронным параллельным электрическим интерфейсом с общей средой передачи данных (топология «шина»). Состоит из мультиплексированных линий передачи адреса и данных (разделение по времени) и линий различных управляющих сигналов.

#### Основные характеристики:

- разрядность (ширина) 32 или 64 бита;
- тактовая частота 33.3 или 66.6 МГц;
- адресация 32 или 64 бита (не зависит от ширины шины);
- пропускная способность от 133 до 533 Мб/с в зависимости от реализации;
- количество подключаемых устройств зависит от реализации, но не более 32 для одного физического сегмента шины.
- Шина PCI разводится внутри микросхем или на печатной плате (обычно материнской). Устройства могут быть выполнены в виде микросхем, плат расширения (напр. ATX), модулей Mini PCI, Compact PCI, PXI и т.д.

# Архитектура и топология



#### Архитектура и топология

В общем случае шина PCI имеет топологию *многоуровневая шина*: к первичной шине могут подключаться устройства — *мосты*, управляющие вторичными шинами, и так далее; помимо упомянутых мостов PCI-PCI, к шине подключаются мосты для связи с другими шинами; в их задачи входит трансляция транзакций, поступающих по шине PCI, к устройствам, которые подключены к другой шине.


Хост – источник команд и основной потребитель данных; в случае компьютера х86 это системное ядро – процессор и системная память. Хост подключен через главный мост (Host bridge), который является устройством РСІ и действует от имени хоста. Хост занимается также распределением ресурсов и конфигурированием всех устройств РСІ.

Мосты играют роль *арбитров*, обрабатывая запросы от устройств на доступ к шине и отслеживая соблюдение протокола обмена.

#### Транзакция

- В рамках транзакции определены два объекта
  - инициатор обмена (Initiator) и
  - целевое устройство (Target).
- В рамках одной физической шины в конкретный момент может происходить только одна транзакция. Если физических шин несколько, то транзакции на них могут выполняться одновременно (Peer Concurrency), если пути прохождения данных не пересекаются.
- Устройство, ставшее инициатором обмена и взявшее на себя временное управление шиной, называется *Bus Master.* Наличие этой функции не обязательно для устройств. Решение о передаче управления шиной принимает арбитр данной шины.
- Механизм Bus Mastering фактически заменяет механизм с выделенным контроллером DMA: каждое устройство самостоятельно осуществляет доступ к системной памяти, выполняя все функции контроллера DMA.

#### Доступ к шине и фазы транзакции



До начала транзакции устройство-инициатор подает запрос на доступ к шине (REQ# подведена к каждому устройству от арбитра шины). Арбитр анализирует пришедшие запросы и одному из устройств выдает разрешение — низкий уровень на линии GNT# (линии REQ# и GNT# парные).

Устройство, получившее разрешение, ожидает окончания текущей транзакции (снятие сигнала FRAME#), после чего начинает работу.

В транзакции обязательно имеется одна фаза адресации и одна или несколько фаз передачи данных. Фактически фаза соответствует одному тактовому интервалу, за время которого по шине передается одна группа данных (32 или 64 бита)

#### Сигналы шины РСІ

- AD [31:0] ([63:0]) мультиплексированная шина адреса/данных
- С/ВЕ[3:0]# мультиплексированная шина команд/маска разрешения байт
- FRAME# сигнал кадра (транзакции)
- DEVSEL# подтверждение выбора от целевого устройства
- IRDY# инициатор готов к обмену
- TRDY# целевое устройство готово к обмену
- STOP# досрочное прекращение транзакции
- REQ# запрос на доступ к шине
- GNT# разрешение на доступ к шине
- PAR бит четности линий AD и C/BE#
- PERR# ошибка четности
- CLKRUN# частота синхронизации номинальная
- RST# сброс
- IDSEL выбор устройства
- SERR# ошибка

### Сигналы шины PCI (начало на слайде 15)

- REQ64# запрос на 64-битный обмен (одновр. с FRAME#)
- ACK64# подтверждение 64-битного обмена (одновр. с DEVSEL#)
- INTA#-INTD# линии прерывания
- М66EN поддержка частоты 66 МГц
- PCIXCAP поддержка протокола PCI-X
- SMBCLK тактовый сигнал SMBus
- SMBDAT линия данных SMBus
- TCLK, TDI, TDO, TMS, TRST сигналы интерфейса JTAG

TCK Test Clock — синхронизация тестового интерфейса JTAG

TDI Test Data Input — входные данные тестового интерфейса JTAG

TDO Test Data Output — выходные данные тестового интерфейса JTAG

TMS Test Mode Select — выбор режима для тестового интерфейса JTAG

TRST Test Logic Reset — сброс тестовой логики

**JTAG** («дже́й-таг» - *Joint Test Action Group*) — название рабочей группы по разработке стандарта IEEE **1149**. Интерфейс предназначен для подключения сложных цифровых микросхем или устройств уровня печатной платы к стандартной аппаратуре тестирования и отладки.

#### Типы сигналов (для справки)

- С точки зрения электроники в шине РСІ используются следующие типы линий:
- IN обычный вход (input);
- OUT обычный выход (totem pole output).
- TS вход-выход с тремя состояниями (tri-state). Когда такая линия используется как выход, устройство устанавливает на ней нужный логический уровень (0 или 1). Когда линия не используется или применяется как вход, устройство переводит выходной буфер этой линии в состояние высокого импеданса (Z); в такой ситуации состояние линии будет определяться значениями, выдаваемыми на неё другими устройствами.
- STS выход или вход-выход с тремя состояниями и подтягиванием линии к высокому уровню (sustained tri-state). Активным уровнем на таких линиях всегда является низкий.;
- OD выход с открытым стоком (коллектором; open drain). Активным уровнем на такой линии также всегда является низкий. В отличие от линий типов TS и STS, линии с открытым стоком используются как выходные одновременно несколькими устройствами.

## Описание сигналов (для справки)

Шина PCI является синхронной. Состояние большинства её сигналов привязано к линии синхронизации CLK: действующими в течение одного такта считаются значения сигналов, которые находились на линиях в момент прихода фронта сигнала CLK. Асинхронными, т.е. не привязанными к фронту сигнала CLK, являются линии RST#, INTA# — INTD#, PME# и CLKRUN#.

Системные сигналы CLC RST (IN)

Сигналы адреса и данных AD[31:0], AD[31:0], PAR, TS

Сигналы управления интерфейсом FRAME#, IRDY#, TRDY#, STOP#, LOCK#, DEVSEL#, STS IDSEL, IN

Сигналы индикации ошибок PERR#, STS SERR#, OD

Сигналы арбитража шины REQ#, GNT#, TS

Сигналы прерываний


Дополнительные сигналы

Сигналы 64-разрядной шины

Сигналы JTAG

Сигналы шины управления системой Спецификация PCI допускает наличие двух линий шины SMBus — SMBCLK и SMBDAT. Поскольку они не имеют прямого отношения к шине PCI, подробно рассматриваться они не будут.

# Фазы транзакции (подробнее)



#### Фаза адресации

Первая фаза транзакции – фаза адресации, в рамках которой устройство-инициатор (И) обращается к целевому устройству (ЦУ) с помощью адреса. Подав сигнал FRAME# (начало транзакции), И на шину A/D выставляет 32- или 64-битный адрес, а на шину C/BE# - код операции (команду).

Фазу адресации отслеживают все устройства на шине, включая мост. То устройство, которое определило принадлежность адреса к своим ресурсам, сообщает об этом сигналом DEVSEL#. Мост также может взять на себя роль ЦУ, чтобы передать транзакцию на другие шины.

На появление сигнала DEVSEL# отведено 3 такта. Если его не будет, считается, что произошла аварийная ситуация, и устройство заканчивает транзакцию с уведомлением своего драйвера.

#### Фаза данных

- Получив сигнал DEVSEL#, инициатор (И) готовит внутренние буферы к обмену и выставляет IRDY# по готовности. При выполнении записи в следующем такте на A/D поступает первая группа данных.
- Целевое устройство (ЦУ) по готовности выставляет сигнал TRDY# и выставляет первую группу данных при выполнении чтения. Его отсутствие означает необходимость холостого такта, в течение которого И прекращает передачу (или повторяет первую фазу данных).

Холостой такт может вводить также И снятием сигнала IRDY#.

Маска байтов (линии C/BE#) определяет, какие байты из группы (по шине передаются сразу 4 или 8) заполнены полезными данными. Маску формирует тот, кто выставляет данные (при записи – И, при чтении – ЦУ).

#### Завершение транзакции

Длина транзакции заранее неизвестна, поскольку она может быть закончена по инициативе трех агентов – И, ЦУ или арбитра.


Со стороны И – снятием сигнала FRAME#:

- Нормальное завершение: после передачи всех данных.
- Прекращение (master-abort): инициатор не дождался сигнала DEVSEL#.


Со стороны ЦУ – сигналом STOP#:

- Повтор (retry): сигнал STOP# выставляется до сигнала TRDY# в первой фазе данных. Это запрос повторения той же транзакции.
- Отключение (disconnect): STOP# выставляется в очередной фазе данных. Запрос на повтор со следующей (если был установлен TRDY#) или текущей (не был установлен TRDY#) фазы данных.
- Отказ (target-abort): снятие DEVSEL# вместе с установкой STOP#.
- Со стороны арбитра снятием сигнала GNT#. Это может потребоваться, например, если инициатор не закончил транзакцию вовремя.

#### Чтение



#### Запись



#### Механизмы доступа к устройствам

Существует 4 механизма доступа к устройствам со стороны хоста или других устройств:

- 1. Обращение к области памяти или портов, выделенных устройству.
- 2. Обращение к конфигурационным регистрам (в конфигурационном адресном пространстве).
- 3. Широковещательные сообщения ко всем устройствам шины.
- 4. Механизм обмена сообщениями.

Для подачи сигналов хосту устройства применяют механизм прерываний:

- Маскируемые (INTx или MSI Message Signaled Interrupt ).
- Немаскируемые (NMI NonMaskable Interrupt ).
- Системные (SMI System Management Interrupt).

Когда устройства сконфигурированы, они адресуются через диапазоны пространства памяти или портов на основе анализа адреса, передаваемого в начале транзакции. В противном случае требуется механизм конфигурационного доступа.

#### Адресация устройств

- **Адрес памяти** может быть 32- или 64-битным, он зависит не от разрядности мультиплексированной шины A/D, а от текущей адресации в системе (режима работы процессора).
- Физический адрес передается по линиям AD[31:2] или AD[63:2]. Линии AD[1:0] задают порядок изменения адресов в пакете:
  - 00 линейный инкремент (+4 для 32-битной, +8 для 64-битной шины данных) 01, 11 резерв 10 сворачивание адресов с учетом строки кэша (Cache Line Wrap mode)
  - Все исполнители должны проверять разряды AD[1:0] и затем либо выполнять пакетную передачу в запрошенном режиме, либо прекратить транзакцию одним из двух способов: отсоединением с данными (disconnect with data) в течение первой фазы данных или отсоединением без данных (disconnect without data) во второй фазе.
  - Передача со свёртыванием строк кэша позволяет в одной транзакции считать или записать одну строку кэша исполнителя целиком.
- **Адрес портов** в архитектуре x86 32-битный, но используются только 16 младших бит; в других архитектурах могут быть отличия. Адрес двойного слова передается по линиям AD[31:2]. Линии AD[1:0] определяют байты, подлежащие маскированию. Байт, на который указывает полный адрес, должен быть доступен (сброшен соответствующий бит линии C/BE#). Значащими являются только младшие 16 бит адреса (для архитектуры x86).

#### Конфигурационный адрес

Конфигурационные регистры адресуются в конфигурационном цикле. У каждого устройства имеется поле из 256 байт


. Конфигурационный адрес состоит из:

позиционного номера устройства (задается мостом в поле IDSEL),

номера функции (состоит из 3 бит, обрабатывается устройством)

номера регистра (состоит из 6 бит, всего 64 регистра по 32 бита).

31		11	10	8	7		2	1	0
Г	Позиционный код выбора устройства		F	unc		Reg#		0	0



#### Команды

Команда передается в фазе адреса каждой транзакции по шине C/BE#. Она определяет тип транзакции, метод адресации, направление обмена данными и т.д.

#### Перечень поддерживаемых команд:

- I/O Read (0010): чтение двойного слова (dword) из порта в-в;
- I/O Write (0011): запись dword в порт в-в;
- Memory Read (0110): чтение dword по адресу в памяти;
- Memory Write (0111): запись dword по адресу в памяти;
- Memory Read Line (1110): чтение из памяти блоками, равными строке кэша;
- Multiple Memory Read (1100): чтение пакета данных из памяти с выполнением предвыборки;
- Memory Write and Invalidate (1111): запись в память пакета данных блоками, кратными строке кэша, с очисткой их копий в кэше;
- Dual Address Cycle (1101): передача младших 32 бит 64-битного адреса;
- Configuration Read (1010): конфигурационный цикл чтения;
- Configuration Write (1011): конфигурационный цикл записи;
- Special Cycle (0001): передача широковещательных сообщений.

#### Прерывания

Устройства PCI могут подавать сигнал прерывания 4 способами:

- Проводная сигнализация по линиям INTx# (стандартный PIC
  - Programmable Interrupt Controller);
- Сигнализация по линиям РМЕ#;
- Сигнализация фатальной ошибки SERR#;
- Сигнализация с помощью сообщений (контроллеру APIC).

Линия SERR# вызывает немаскируемое прерывания NMI, сигнализирующее о серьезном сбое в системе. Другие источники прерываний обрабатываются контроллером прерываний.

#### Прерывание РМЕ#

Это отдельная 5-я линия прерываний, аналогичная линиям IRQW-IRQZ. По ней подается сообщение об изменении состояния устройства по питанию, напр., о переходе в режим Standby. Устройства, поддерживающие управление по питанию (РМ), содержат дополнительные регистры в конфиг. пространстве:

- PMC (PM capabilities): версия спецификации, поддержка тех или иных состояний, возможность генерации PME#, потребление по линии +3.3Vaux и др.
- PMCSR (PM Control/Status register): признак введения PME#, сброс и разрешение PME#, состояние PM и др.
- Data: опциональный регистр.
- PMCSR\_BSE: для мостов, способных управлять PM своей шины.

#### Конфигурирование устройств

Все устройства PCI, а также функции в пределах физического устройства имеют блок регистров размером 256 байт, доступный только через конфигурационный цикл транзакции. Часть регистров стандартизовано, часть оставлено на усмотрение разработчика, часть может отсутствовать.

В регистрах устройства хранится описание требований к следующим ресурсам:


- Регистры в пространстве в-в.
- Регистры, отображенные на память.
- Память, допускающая предвыборку.

Базовые адреса ресурсов описывают 6 (для 32-битной адресации) регистров BAR (Base Address Register). После того, как в регистры BAR записаны новые значения (или сохранены значения по умолчанию), можно выставлять биты, позволяющие устройству отвечать на запросы по выданным адресам, а также инициировать транзакции.


## Формат конфиг. блока

31 24	23 16	15 8 7				
De	Device ID Vendor ID					
9	Status	Command				
	Class code		Revision ID			
BIST	Header Type	Latency Timer	mer Cache Line Size			
Base Address Register (BAR) 1						
Base Address Register (BAR) 2						
Base Address Register (BAR) 3						
Base Address Register (BAR) 4						
Base Address Register (BAR) 5						
Base Address Register (BAR) 6						
Cardbus CIS Pointer						
Subsystem ID Subsystem Vendor ID				0x2C		
Expansion ROM Base Address						
			Capabilities ptr	0x34		
Max_Lat	Min_Gnt	Interrupt Pin	Interrupt Line	] 0x3C		

## Регистр Command



#### Peгистр Status




#### Автоконфигурация

Устройства PCI, с точки зрения пользователя являются plug'n'play.

На самом же деле при запуске компьютера PCI BIOS читает конфигурационные регистры всех подключенных к шине устройств, затем строится карта распределения ресурсов и для каждого из устройств назначается до 6ти диапазонов адресов, адреса начала диапазонов затем заносятся в специльные регистры устройств. Затем у каждого из устройств поднимается флаг активности, который разрешает отслеживание адресов, выставленных на шину и их сравнение с адресами, назначенными устройству.

# Автоконфигурация



# Контроль достоверности передачи

- Для контроля достоверности (корректности) передаваемых данных в шине PCI предусмотрен механизм четности (parity).
- Сигнал PAR признак нечетного количества единиц на линиях AD [31:0] и C/BE#[3:0].
- Сигнал PAR64 используется для контроля четности линий AD[63:32] и C/BE#[7:4] в случае применения 64-битной шины. Эти сигналы вырабатываются устройством, которое управляет шиной AD. Задержка сигналов PAR и PAR64 составляет один такт (для того, чтобы устройство успело подсчитать количество пришедших бит).
- В случае обнаружения нарушения четности в фазе данных приемник вырабатывает сигнал PERR# (с задержкой в один такт) и выставляет бит 15 в регистре состояния.
- Для фазы адреса проверку четности выполняет целевое устройство, при ошибке вырабатывается другой сигнал SERR#, выставляется бит 14 в регистре состояния.

# Электрический интерфейс шины РСІ

Физически шина PCI разводится на печатных платах: материнской плате и платах расширения, соединяемых через щелевой (реже – штырьковый) разъем. Длина проводников жестко лимитирована ввиду использования эффекта отражения сигналов от концов нетерминированных линий. Сигнал должен отразиться и вернуться за 1/3 тактового периода (10 нс для 33 МГц, 5 нс для 66 МГц).

Предусмотрено два варианта реализации электрического интерфейса – с уровнями 5 В или 3.3 В, в зависимости от модели главного моста РСІ. Устройства могут быть совместимыми с платами 5 В, 3.3 В либо с обеими типами одновременно.


# Параметры интерфейсных сигналов

Параметры	Интерфейс 5V	Интерфейс 3.3V
Напряжение питания Vcc	4.75 – 5.25 B	3.0 – 3.6 B
Вх. напряжение низкого уровня	-0.5 – 0.8 B	-0.5 – 0.3*Vcc B
Вх. напряжение высокого уровня	2 – Vcc+0.5 B	Vcc/2 - Vcc+0.5 B
Вых. напряжение низкого уровня	<=0.55 B	<=0.1*Vcc B
Вых. напряжение высокого уровня	>=0.8 B	>=0.9*Vcc B

### Тактовая частота

- Тактовая частота 66 МГц поддерживается при отсутствии устройств, у которых заземлен контакт М66EN. При этом превышение частоты не контролируется шиной и может приводить к сбоям в устройствах и мостах.
- Снижение частоты и остановка СLК (обычно в целях снижения энергопотребления) предусмотрены и должны поддерживаться устройствами.
- Для частоты 66 МГц может применяться размытие спектра (Spectrum Spread) с частотой модуляции 30-33 МГц, что позволяет уменьшить уровень ЭМИ без ухудшения стабильности работы устройств на шине.

### Разъемы и слоты карт PCI



## Разъемы и слоты карт PCI

Стандартный слот имеет щелевую конструкцию с двумя рядами контактов с шагом 0,05 дюйма (0,127 мм). Для 64-битной шины слот имеет 94 контакта в каждом ряду, для 32-битной – 62 контакта.

Для механического ограничения установки 5 В карт расширения в 3.3 В слоты и наоборот предназначены ключи:

- Слот 5V: ключ в позиции 50, 51
- Слот 3.3V: ключ в позиции 12, 13
- Универсальный слот: ключей нет
- Карта 5V: ключ в позиции 50, 51
- Карта 3.3V: ключ в позиции 12, 13
- Универсальная карта: оба ключа

Большинство слотов на плате по ключам соответствуют режиму 5V (хотя на самом деле поддерживают только 3.3 V), разъемы у карт расширения обычно универсальные или на 3.3 V.

### Слоты PCI

- Различия между картами и слотами 3.3V и 5V в питании буферных схем, подаваемом на линии Vi/o (A10, A16, B19, A/B59, A66, B70, B79, A84, B88). Питание +3.3V, +5V, +12V, -12V подается на все типы слотов. Питание +3.3Vaux (+3.3Vsb) подается на устройства при отсутствии других напряжений и наличии сигнала РМЕ#.
- Контакты PRSNT1# и PRSNT2# должны быть заземлены на карте для сигнализации о требуемой мощности питания 25, 15 или 7.5 Вт.
- Избирательное отключение напряжения питания и CLK на слотах при отсутствии карт применяется для уменьшения общего потребления и снижения уровня ЭМИ.

## Карты РСІ

#### Три стандартных типоразмера:

- 1. Полноразмерные: 107х312 мм
- 2. Укороченные: 107х175 мм
- 3. Низкопрофильные: 64.4х? мм

Даже укороченные (Short card) считаются слишком большими для современных систем, чаще используются карты еще меньшей длины. Низкопрофильные (Low profile) карты могут устанавливаться и в стандартные корпуса; их питание – 3.3V.

## Соединение линий

Большинство одноименных линий на всех слотах и контакты встроенных устройств электрически соединены.

#### Исключения:

- Сигналы REQ# и GNT# индивидуальны для каждого слота/посадочного места, они подведены к мосту, обслуживающему шину.
- Сигнал IDSEL подключен к одной из линий шины AD.
- Сигналы INTA#-INTD# циклически сдвигаются (в общем случае).
- Сигнал СLК заводится от индивидуального контакта буфера синхронизации, длина всех линий строго выравнивается.

# Малогабаритные конструктивы

Карты PCI в мобильных компьютерах имеют иные габариты и конструкцию.

Конструктивы для установки внутри корпуса:

- Small PCI (SFF PCI): 85,6x54 мм, толщина 3.3, 5 или 10.5 мм, контакт двухрядный штырьковый 108 контактов, периферийные цепи подключаются ленточным кабелем, внешние разъемы не предусмотрены.
- Mini PCI Type I: 70х46 мм, толщина может варьироваться (нет корпуса), контакт двухрядный штырьковый 100 контактов. Помимо сигналов шины PCI, заведены сигналы от модемной розетки, AC-Link, цифровые звуковые линии, линия активности карты (для PM).
- Mini PCI Type II: 78х46 мм, с внешними разъемами (сеть, модем) высотой до 13.5 мм.
- Mini PCI Type III: 51x60 (44,6x60 Type B) мм, иной разъем (печатный двухрядный), карты фиксируются на защелках, имеется два внутренних разъема для сетевой и модемной розеток.

### Малогабаритные конструктивы (продолжение)

Конструктив для внешней установки – PC Card, или PCMCIA.

Все карты имеют единый разъем с 68 контактами, но могут работать через один из 4 интерфейсов:

- Интерфейс памяти: обращение к карте как к модулю асинхронной динамической памяти с шириной шины данных 8 или 16 бит (шины разделены). По сигналу СЕ# карта выбирается, сигнал ОЕ#/WE# разрешение чтения/записи соответственно. Минимальное время цикла 100 нс. Для доступа к конфиг. регистрам используется сигнал REG#.
- Интерфейс памяти и портов в-в: аналогично, добавлены сигналы IORD#/IOWR#. Время цикла чтения портов увеличено до 255 нс.
- АТА: через разъем разведены сигналы АТА.
- Cardbus сигналы шины 32-битной PCI с частотой 33 МГц, добавлен сигнал CAUDIO (выход на спикер), CD1#/CD2# (признак наличия карты), VS1#/VS2# (признак 5V/3.3V).

### **PC Card**

Карта PC Card имеет площадь 54x85,5 мм, реже встречаются варианты Small PC Card – 45x42,8 мм.

#### Толщина варьируется:

- Туре I: 3.3 мм (карты памяти, встречаются редко)
- Туре II: 5 мм (наиболее распространен)
- Туре III: 10,5 мм (обычно винчестеры)
- Type IV: 16 мм (не используется)
- Карты Cardbus подключаются к системной шине через мост PCI-PCCard. Дополнительные регистры CIS (Card information structure) содержат информацию о возможностях карты.
- Существуют стандарты управления слотами и устройствами PC Card подачей/отключением питания, обнаружением, конфигурацией и т.д.

### Заключение

Шина PCI является синхронным параллельным электрическим интерфейсом с общей средой передачи данных (топология «шина»). Состоит из мультиплексированных линий передачи адреса и данных (разделение по времени) и линий различных управляющих сигналов.

Mexaнизм Bus Mastering фактически заменяет механизм с выделенным контроллером DMA