

第3章 存储系统2





3.4 只读存储器和闪速存储器

- 只读存储器ROM
- 闪速存储器



只读存储器ROM



- ROM (Read Only Memory)
 - ◆只能读出,不能写入
 - ◆具有不易失性
 - ◆只读存储器写入数据的过程, 称为对其进行编程



只读存储器分类(1)



根据编程方法的不同来划分


- ■掩模式只读存储器
- ■一次编程只读存储器(PROM)
- ■多次编程只读存储器
 - ◆光擦编程只读存储器(EPROM)
 - ◆电擦编程只读存储器(EEPROM)
 - ◆电改写只读存储器(EAROM)



掩模式只读存储器



- 在芯片制造过程中确定其 内容
- ■使用时,只能读出,不能 再进行修改
- ■优点:可靠性高、集成度高、价格便宜、适宜大批量生产
- ■缺点:不能重写
- 只能专用,用户可向生产 厂家定做





一次编程只读存储器(PROM)



- ■产品出厂时,所有存储元均制成"0"(或均为"1")
- ■用户根据需要可自行将其中某些存储元改为"1" (或改为"0")
- ■双极型PROM
 - ◆熔丝烧断型PROM
 - ◆PN结击穿型PROM



多次编程只读存储器



■EPROM:可以用紫外光照射擦除原来写入的数据, 编程(即:写入数据)时需要相对较高的电压



■EEPROM:可以用电擦除原来写入的数据,但擦除、 编程时均需要相对较高的电压




光擦可编程只读存储器—编程与读出



工作原理:存储单元为MOSFET+浮空栅,浮空栅被氧化层包裹隔离,可利用雪崩注入(Avalanche Injection)效应向其注入负电荷。未注入负电荷时存贮单元为1,注入负电荷后为0。


编程:在漏、源极加高压(如+20V)、控制栅极加高压正脉冲(如50ms宽、20V)后,电子获得能量变热,穿过氧化层进入浮栅,注入负电荷可长期保存。

读出:凡注入负电荷的单元,其开启电压 V_T 变高,因此,在正常+5V电压下不能使其导通。




Avalanche injection.

Removing programming voltage leaves charge trapped.




Programming results in higher V_T .



光擦可编程只读存储器-擦除



- 这种EPROM做成的片子封装 上方有一个石英玻璃窗口。
- ■在强紫外线光照射下,使氧化层变得具有导电性,且浮栅上的电子变得更活跃,从而穿过氧化层回到衬底中,使电路恢复起始状态,即把原先写入的"0"信息擦去。
- ■擦除过程是对所有存储单元进行的。不能实现选择性的擦除。








EPROM实例 Intel2716



- 容量2k×8
- 片子正常工作电源为+5V, 脱机编程时给Vpp加+25V电源
- ■11条地址线中,7条用于行译码,4条用于列译码





举例(1)



■ CPU的地址总线A15-A0,数据总线D7-D0,控制总线中与主存有关的信号有MREQ,R/W信号。

主存地址空间分配如下: 0-8191为系统程序区,由ROM芯片组成; 8192-32767为用户程序区; 最后(最大地址)2K地址空间为系统程序工作区。上述地址为十进制,按字节编址。

现有如下存储器芯片: EPROM: 8K×8位(控制端仅有CS); SRAM: 16K×1位, 2K×8位, 4K×8位, 8K×8位。请从上述芯片中选择适当芯片设计该计算机主存储器,画出主存储器逻辑框图,注意画出选片逻辑(可选用门电路及3:8译码器74LS138)与CPU的连接,说明选哪些存储器芯片,选多少片。



举例(2)



解:根据给定条件,选用EPROM:8K×8位芯片1片。

SRAM: 8K×8位芯片3片,2K×8位芯片1片。

地址区间:


 $0-8191 = 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 - 0001 \ 1111 \ 1111 \ 1111$ $8192-32767 = 0010 \ 0000 \ 0000 \ 0000 - 0111 \ 1111 \ 1111 \ 1111$ $63488-65535 = 1111 \ 1000 \ 0000 \ 0000 - 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111$

选择EPROM时,需要用到3:8译码器的Y0输出端 选择3片8K×8位SRAM时,用Y1/Y2/Y3输出端 选择2K×8位SRAM时,用Y7输出端以及A11和A12地址线



举例(3)







选择题



某计算机主存容量为64KB,其中ROM区为4KB,其余为RAM区,按字节编址。现要用2K×8位的ROM芯片和4K×4位的RAM芯片来设计该存储器,则需要上述规格的ROM芯片数和RAM芯片数分别是

- A. 1, 15
- B. 2, 15
- C. 1, 30
- D. 2, 30



UV EPROM的型号举例



2716 16kbit $2k \times 8bit$

2732 32kbit $4k \times 8bit$

2764 64kbit 8k×8bit

27128 128kbit $16k \times 8bit$

27256 256kbit 32k×8bit

27512 512kbit 64k×8bit

27010 1024kbit 128k×8bit

27020 2048kbit 256k×8bit

27040 4096kbit 512k×8bit


27c040 CMOS EPROM



EEPROM (1)



- Electrical Erasable PROM,简称E²PROM
- 存储单元称为Floating-Gate Tunnelling Oxide Transistor (FLOTOX)
- ■结构与普通的浮栅晶体管类似,关键改进点为:浮栅的一小部分区域与沟道及漏极的距离小于10nm





EEPROM (2)




- ■大约10v的V_{GD}加载到薄的绝缘层上,电子就可以利用这种F-N隧道(Fowler-Nordheim Tunnelling) 效应进入浮栅或从浮栅中释放出来。
- ■注入电子到浮栅中将升高开启电压 V_T ,反之,则降低。因此,开启电压 V_T 的大小依赖于浮栅中初始电荷和施加的编程电压大小。



EEPROM (3)



- 在实现中,增加相邻的场效应管来实现存取
- ■与EPROM相比,集成度低
 - ◆2 晶体管/per cell
- ■寿命长
 - ♦ 10⁵ erase/write cycles.





闪速存储器(1)



- ■闪存分为两类
 - ◆NOR闪存
 - ◆NAND闪存
- 1988年Intel公司发明了NOR闪存,擦除写入时间较长,但有完整的地址/数据接口,能随机存取任一可擦除单元。适用于存储偶尔需要修改程序代码或数据的场合。擦除次数为10,000到100,000次。是在EPROM和EEPROM的基础上发展起来的,既有传统的热电子隧道效应的变成机制,又有EEPROM的F-N隧道效应的擦除特点。存储容量比NAND闪存小很多
- 1989年Toshiba公司发明了NAND闪存,擦除写入时间较快,与NOR闪存比较具有较高的密度和较低的位成本,10倍的擦除次数。但I/O接口只允许顺序存取数据。 适用于高容量存储设备,例如各种存储卡、U盘、固态盘SSD等



闪速存储器(2)




- 闪速存储器是目前唯一的具有大容量、非易失性、低价格、可在线改写和较高速度几个特性共存的存储器
- ■之所以称为FLASH,是因为擦除速度快,擦除整个存储矩阵所花时间,与EEPROM擦除一个存储单元的时间相同
- ■Flash比SRAM成本低,比SRAM集成度高,且信息 具有不易失性
- ■可以取代DRAM吗?
 - ◆擦写次数10⁶ 而DRAM可读写次数为10¹⁵次
 - ◆速度: 45ns 而DRAM在10ns以内



Flash EEPROM




- Flash EEPROM类似浮栅,但是具有很薄的栅极氧化层。使用先进的处理工艺制造精确
- ■编程时利用雪崩热电子注入效应
- ■擦除时利用F-N隧道效应
 - ◆栅极(接地)/源极(+12V)用于快速擦除





Non-Volatile Memory Cells





Flash—1990
Thin Layers
Excellent performance

EPROM—1983
Thick Layers
Limited performance



闪存的特点



- 按区块 (sector) 或页面 (page) 组织
 - ◆可进行字节、区块、页面或整芯片的擦除和编程
- ■具有内部编程控制逻辑
 - ◆内部设有命令寄存器和状态寄存器
- ■具有在系统编程能力
 - ◆目前的闪存内部可以自行产生编程电压(VPP)
 - ◆在工作状态下,在系统中就可实现编程操作。
- ■具有软件和硬件保护能力
- ■采用命令方式可以使闪存进入各种不同工作状态
 - ◆例如整片擦除、页面擦除、整片编程、字节编程、分页编程、进入保护方式、读识别码等



闪存的工作方式



- ■上电后,芯片内部的状态机使器件处于<mark>读出操作状态</mark>
- ■在读出状态下,闪存的读出操作与其它的各种ROM 芯片相同。
- 只有在执行了特定的命令序列之后,才可进入其它 状态,进行芯片擦除、区块擦除、编程写入、软件 数据保护或者读标识码等操作。
- ■为防止状态机的误动作,闪存的各种命令是以向特定地址写入特定内容的"命令序列"方式定义的。



1Gbit NAND Flash Memory



 Technology 0.13μm psub CMOS triple-well
 1poly, 1polycide, 1W, 2Al

■ Cell size 0.077µm2

■ Chip size 125.2mm2

Organization 2112 x 8b x = 32 x 1024 block x 2


■ Power supply 2.7V-3.6V

■ Cycle time 50ns

■ Read time 25µs

Program time 200μs / page

■ Erase time 2ms / block





闪存的应用



- ■特点:可在线写入数据,具有ROM的非易失性
- ■可以取代全部的UV EPROM和大部分的E²PROM
- 闪存的主要用途:
 - ◆存储监控程序、引导程序等基本不变或不经常改变的程序;可使用NOR闪存
 - ◆保存掉电时需要保持的系统配置等不常改变的数据;可使用NOR闪存
 - ◆固态盘:采用NAND闪存



选择题



下列有关RAM和ROM的叙述中,正确的是()

I、RAM是易失性存储器,ROM是非易失性存储器

II、RAM和ROM都是采用随机存取的方式进行信息 访问

III、RAM和ROM都可用作Cache

IV、RAM和ROM都需要进行刷新

A: 仅I和II

B: 仅II和III

C: 仅I,II, III

D: 仅II, III, IV





3.5 并行存储器

- 双端口存储器
- 多模块交叉存储器



提高存储系统访问速度的途径




- ■芯片技术—提高单个芯片的访问速度
 - ◆选用更高速的半导体器件
 - ◆改善芯片内部结构和对外接口方式
- ■结构技术—改进存储器与CPU之间的连接方式
 - ◆单体多字存储器
 - ◆多体交叉存储器(即:多体并行)
- ■系统结构技术—从整个存储系统的角度采用分层存储结构
 - **◆** cache
 - ◆虚拟存储器



双端口存储器DPRAM



- ■双端口存储器(Dual Port RAM)
 - ◆双端口存储器是指同一个存储器具有<mark>两组</mark>相互<u>独立</u>的读写 控制线、地址线和数据线
 - ◆提供了两个相互独立的端口(左端口和右端口),可以进行并行的独立操作





DPRAM的应用






Figure 1. Dual-Port Memory Block Diagram



双端口存储器实例



- ■双端口存储器IDT7133
 - ◆容量为2K×16位SRAM
 - ◆两个相互独立的端口,即左端口和右端口
 - ◆左、右端口分别具有各自的地址线、数据线和控制线
 - ◆图中下标L表示左端口,R表示右端口,LB表示低位字节, UB表示高位字节 管脚说明


Pin Names

rin Names		
Left Port	Right Port	Names
CEL	CER	Chip Enable
R/₩ws	R/WRUB	Upper Byte Read/Write Enable
R/₩шв	R/W _{RLB}	Lower Byte Read/Write Enable
ŌĒL	ŌĒR	Output Enable
Aol - Aiol	Aor - Ator	Address
I/Oou - I/Otsu	I/O0R - I/O15R	Data Input/Output
BUSYL	BUSYR	Busy Flag
V∞		Power
GND		Ground



IDT7133功能方框图







读写操作




- ■无冲突读写控制
 - ◆当两个端口存取的存储单元的<mark>地址不相同</mark>时,读写操作不 会产生冲突
- ■有冲突的读写控制
 - ◆ 当两个端口同时存取存储器<mark>同一存储单元时,便发生读写</mark> 冲突
 - ◆为了解决读写冲突,设置了BUSY标志线
 - ◆由判断逻辑部件来决定对哪个端口优先进行读写操作,另一个端口的BUSY标志有效,读写操作延迟执行。
 - ◆判断逻辑部件的判断方式:
 - \square CE判断:如果地址匹配且在CE之前有效,片上的控制逻辑在CE_L和CE_R之间进行判断来选择端口
 - □地址有效判断:如果CE在地址匹配之前变低,片上的控制逻辑在左、 右地址间进行判断来选择端口



/CE控制的仲裁



Timing Waveform of BUSY Arbitration Controlled by CE Timing(1)






地址控制的仲裁



Timing Waveform of BUSY Arbitration Controlled by Addresses (1)






多模块存储器



- ■存储器的模块化组织
 - ◆由若干个模块组成的主存储器是线性编址的
 - ◆然而,各模块地址安排有2种方式
 - □顺序方式
 - □交叉方式(Interleaving) 也称为多通道方式

Intel® Xeon® E7 Processor Architecture



Cache Architecture
•64K L1 Cache
•256K L2 Cache
•30MB 10 slice shared
Last Level cache (L3)
(compared to 24MB 8
slice L3 on Xeon® 7500)

- 2 integrated memory controllers
 - Scalable Memory Interconnect (SMI) with support for up to 8 DDR channels
- · 4 Quick Path Interconnect (QPI) system interconnect links



顺序方式

- 设存储器容量为32字,分 成四个模块
- 访问地址按顺序分配给每 一个模块
- ■地址寄存器5位,其中高2 位选择4个模块中的一个, 低3位选择每个模块中的8 个字

特点:

- 只能<mark>串行访问</mark>各模块,存 储器的带宽受到了限制
- 某一模块出现故障时,其 他模块可以照常工作
- 增加模块可扩充存储器容 量





交叉方式

- 设存储器容量为32字,分 成四个模块
- 线性地址0、1、2、3依次 分配给M0、M1、M2、 M3,
- 地址寄存器5位,低2位选 择模块,而高3位选择模块 中的字

特点:

- 地址码的低位字段选择不同的 模块,高位字段确定相应模块 内的存储字
- 连续地址分布在相邻的不同模块内,同一个模块内的地址都是不连续的
- 对连续字的成块传送可实现多模块流水式并行存取,大大提高存储器的带宽








多模块交叉存储器的基本结构



- 主存被分成4个独立、容量相同的模块M0/M1/ M2/M3
- 每个模块均有自己的读写控制电路、地址寄存器和数据寄存器, 以相同的方式与CPU传送信息
- CPU同时访问四个模块,由存储器控制部件控制它们分时使用 数据总线进行信息的传递






多模块交叉存储器的特点(1)



- ■对一个存储模块来说,从CPU给出访存命令直到读出 信息仍然使用了一个存取周期T
- ■CPU来可以连续访问四个模块
- ■各个模块的读写过程几乎重叠,是一种存储器并行访问方式。T为总线传送周期





多模块交叉存储器的特点(2)



- 假设模块字长等于数据总线宽度,且模块存取一个字的存储周期为T,总线传送周期为τ,存储器的交叉模块数为m
- ■那么, $m=T/\tau$ 被为交叉存取度,连续读取m个字所需的时间为 $t1=T+(m-1)\tau$
- ■对于顺序方式存储器,连续读取m个字所需的时间为 t2=mT

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bank 0	0	0	0		4	4	4					
Bank 1		1	1	1		5	5	5				
Bank 2			2	2	2		6	6	6			
Bank 3				3	3	3		7	7	7		
Bus				0	1	2	3	4	5	6	7	



例4



- 设存储器容量为32字,字长64位,模块数m=4,分别用顺序方式和交叉方式进行组织。存储周期T=200ns,数据总线宽度为64位,总线传送周期τ=50ns。问顺序存储器和交叉存储器的带宽各是多少?
- ■解: 顺序存储器和交叉存储器连续读出m=4个字的信息总量都是:

顺序存储器和交叉存储器连续读出4个字所需的时间分别是:

$$t2=mT=4\times200ns=800ns=8\times10^{-7}s$$

$$t1=T+(m-1)\tau=200ns+3\times50ns=3.5\times10^{-7}s$$

顺序存储器和交叉存储器的带宽分别是:

$$W2=q/t2=256\div(8\times10^{-7})=320Mb/s$$

$$W1=q/t1=256 \div (3.5 \times 10^{-7})=730 Mb/s$$



二模块交叉存储器举例




- ■数据总线的宽度为32位,地址总线宽度为24位(16MB)
- ■共有8个2MB存储体,地址高3位地址用于存储体选择(字扩展)
- ■每个存储体由2个模块组成。每个模块的容量为 1MB(256K×32位),由8片256K×4位的DRAM芯片组成(位扩展),存储体的总容量为2MB(512K×32位)
- A20-A3的18位地址用于模块中256K个存储字的选择, 分为行、列地址两部分送至芯片的9位地址引脚
- A2用于模块选择,A2=0,RAS0有效,选中模块0; A2=1,RAS1有效,选中模块1。连续的32位存储字 交叉分布在两个模块上,偶地址在模块0,奇地址在
- ✓模块1

二模块交叉存储器举例



 A₂₃ A₂₁ A₂₀
 A₃ A₂ BE_{3~0}


 存储地址
 体
 块内字地址
 块
 字节允许





零等待存取







Main Memory Performance




- DRAM (Read/Write) Cycle Time >> DRAM (Read/Write) Access Time
 - **◆** 2:1; why?

- Access Time | Time
- DRAM (Read/Write) Cycle Time:
 - ♦ How frequent can you initiate an access?
 - ◆Analogy: A little kid can only ask his father for money on Saturday
- **DRAM (Read/Write) Access Time:**
 - ◆ How quickly will you get what you want once you initiate an access?
 - ◆Analogy: As soon as he asks, his father will give him the money
- DRAM Bandwidth Limitation analogy:
 - > What happens if he runs out of money on Wednesday?

Bank 3

Increasing Bandwidth - Interleaving



We can Access Bank 0 again


Access Bank 2

Access Bank 3

Access Bank 1

Main Memory Performance





CPU

Cache

Bus

Memory bank 0

Memory bank 1

Memory bank 2

Memory bank 3

c. Interleaved memory organization

CPU/Mux 1 word;
 Mux/Cache, Bus,
 Memory N words
 (Alpha: 64 bits & 256 bits)

Interleaved:

CPU, Cache, Bus 1 word:
 Memory N Modules
 (4 Modules); example is
 word interleaved

■ Simple:

memory organization

◆ CPU, Cache, Bus, Memory same width (32 bits)

