# 1 Grundlagen

Linearisierung um Arbeitspunkt:

$$x_a(t) = x_{a,AP} + \Delta x_a(t) \approx x_{a,AP} + \sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_{ei,Ap}} \cdot \Delta x_{ei}(t)\right)$$

Kräftegleichungen:

Federkraft:  $F_F = k_F \cdot x$ 

Dampfkraft:  $F_D = k_D \cdot v = k_D \cdot \dot{x}$ Trägheitskraft:  $F_{Tr} = m \cdot a = m \cdot \ddot{x}$ Erdanziehungskraft:  $F_G = m \cdot g$ 

Moment Gleichungen:

Widerstandsmoment:  $M_w = k_D \cdot \omega$ Trägheitsmoment:  $M_{TR} = \mathbf{J} \cdot \dot{\omega}$ 

Spannungsgleichung:

$$U = L \cdot \frac{di}{dt} + i \cdot R + \frac{1}{C} \cdot \int i$$

Für kleine Winkel  $\alpha$  gilt:  $\sin(\alpha) = \alpha$ Rotation in Flüssigkeit:

$$M = M_{\texttt{Träg}} + M_{\texttt{Brems}} = J \cdot \dot{\omega} + k_{\texttt{Flüssigkeit}} \cdot \omega$$

Partialbruchzerlegung (siehe Papula s.157ff)

# 2 Systemtechnik

## 2.1 Modellbildung


Hinweise zum aufstellen der Differentialgleichung eines Systems:

- 1. Bestimmung der Ein- und Ausgangsgrößen
- 2. Suche nach dem beschreibenden Gleichgewicht
- 3. In der Gleichung dürfen nur Konstanten, sowie die Ein- und Ausgangsgrößen in beliebiger Ableitung vorkommen
- Andere Variablen müssen durch erlaubte Größen ersetzt werden (Dazu können i.a. physikalische Gleichungen benutzt werden)

## 2.2 Signalflussplan/Blockschaltbild

Erzeugung des Signalflussplans aus der Zugehörigen DGL.


- 1. für technische Realisierung gilt: m < n;
- 2. DGL. nach höchster Ableitung der Ausgangsgröße auflösen
- 3. höchste Ableitung der Ausgangsgröße geht auf den Eingang des ersten Integrators (Laplace-Trans ersetzt das Integrieren mit einer Division mit "s")



Erzeugung des Signalflussplans eines Systems mit der DGL.:

$$a_n \overset{(n)}{x}_a + \dots + a_2 \ddot{x}_a + a_1 \dot{x}_a + a_0 x_a$$
$$= b_n \overset{(n)}{x}_e + \dots + b_2 \ddot{x} + b_1 \dot{x}_e + b_0 x_e$$

Signalflussplan kann allgemein gezeichnet werden:




#### 2.3 Stabilität

BIBO-Stabilität (Bounded Input/ Bounded Output-> begrenzt):

ein dynamisches System ist stabil, wenn gilt: für ein begrenztes  $x_e$  gibt es immer ein begrenztes  $x_a$ 

## 2.4 Ortskurven und Frequenzkennlinien


Ortskurvendarstellung:



Für wachsendes  $\omega$  werden die komplexen Werte  $F(j\omega)$  in die komplexe F-Ebene eingetragen und zur Ortskurve verbunden

Jeder Ortskurvenpunkt kann jetzt als Zeiger gedeutet werden.

## Bodediagramm Darstellung:



Der Amplitudengang  $A(\omega)$  wird in doppelt-logarithmischer Darstellung aufgetragen,

der Phasengang y( $\omega$ )) halblogarithmisch. Gemeinsame Abszisse ist  $\omega$ .

Bei diesem Beispiel (PT1-Glied) ist deutlich der Tiefpass-Charakter zu erkennen.

Verkettete Funktionen im Bodediagramm resultieren als Produkt der Einzelübertragungsfunktionen.

D.h. Verstärkung wird multipliziert und Phasenverschiebung addiert.

Das heißt: Sowohl Phasengang (halblogarithmische Darstellung) und Amplitudengang (logarithmische Darstellung) werden graphisch addiert!

## 2.5 F(s) in Pol- und Nullstellenform

Zähler- und Nennerpolynom von F(s) besitzt Nullstellen. Diese sind von  $a_v$  und  $b_u$  abhängig.

Nullstellen des Zählers sind Nullstellen von F(s)

Nullstellen des Nenners sind Polstellen von F(s)

Wenn Pole  $s_p v$  und Nullstellen  $s_n u$  bekannt, kann man F(s) mit dem Faktor Q in faktorisierter Form darstellen.

$$F(s) = Q \cdot \frac{\prod_{\mu=1}^{m} (s - s_{N\mu})}{\prod_{\nu=1}^{n} (s - s_{P\nu})} \quad \text{mit } Q = \frac{b_m}{a_n}$$

Die Stabilität von F(s) kann anhand der Lage der Pole  $s_p v$  in der s-Ebene beurteilt werden.

F(s) ist stabil, wenn alle Pole  $s_p v$  in der linken s-Halbebene liegen.

Instabile Pole in der Rechten Halbebene lassen sich nicht durch Reihenschaltung mit entsprechender Nullstelle kompensieren!

## Bedeutung Polstelle:

Pole bewirken ein zeitverzögertes Verhalten. Je weiter links sie sich befinden, desto schneller ist der Einschwingvorgang.

 $\Rightarrow$  Wenn Pole deutlich weiter links liegen als andere andere, kann man sie ohne großen Fehler vernachlässigen.

#### Bedeutung Nullstelle:

NS bewirken ein differenzierendes Verhalten (Beschleunigung des Systems) Einfluss weit links in der s-Ebene kann häufig vernachlässigt werden.

## 2.6 Signalflussplan Algebra


#### Kettenstruktur:

$$\begin{array}{c|c} X_{\mathbf{e}}(\mathbf{s}) & X_{\mathbf{a}1} & (\mathbf{s}) = X_{\mathbf{e}2} & (\mathbf{s}) \\ \hline F_{\mathbf{1}}(\mathbf{s}) & & & \\ \end{array} \begin{array}{c|c} X_{\mathbf{a}} & (\mathbf{s}) = F_{\mathbf{2}}(\mathbf{s}) \cdot F_{\mathbf{1}}(\mathbf{s}) \cdot X_{\mathbf{e}}(\mathbf{s}) \\ \hline F_{\mathbf{P}_{\mathbf{n}:\mathbf{h}_{\mathbf{e}}}}(\mathbf{s}) = F_{\mathbf{1}}(\mathbf{s}) \cdot F_{\mathbf{2}}(\mathbf{s}) \end{array}$$


#### Parallelstruktur:




#### Kreisstruktur:



Verschieben einer Additionsstelle:



Verschieben einer Verzweigung:




# 3 Zusammenwirken mehrerer Systeme

#### 3.1 Regelkreis

#### Anforderungen:

- Stabilität: Regelkreis muss stabiles Verhalten zeigen (gilt auch für instabile Systeme)
- Gutes Führungsverhalten: Die Differenz zw. Sollwert w(t) und Istwert x(t) muss schnell klein werden.
- Gutes Störverhalten: Einfluss von Störgrößen soll vermindert werden.


Grundstruktur des einschleifigen Regelkreises:



Regler	$F_R(s)$	Regelstrecke $F_{S}(s)$	bleibende Regeldifferenz $e$ (oder $x_d$ )	
			für $x_e = a \cdot \sigma(t)$ (Sprung) mit Rückführverstärkung $K_r$	für $x_e = a \cdot t$ (Rampe) mit Einheitsrückführung
P (D)	$K_{P}$		$a\frac{1}{1+K_P\cdot K_S\cdot K_r}$	∞
I	$\frac{K_I}{s}$	P-Verhalten (P, PT1, PT2,)	0	$a\frac{1}{K_I \cdot K_S}$
PI (D)	$K_P + \frac{K_I}{s}$	$F_s(s) = K_s \frac{(1 +s)}{(1 +s)}$	0	$a\frac{1}{K_I \cdot K_S}$
J <sup>2</sup>	$\frac{K_I}{s^2}$		0	0
P (D)	$K_{P}$	<i>I</i> -Verhalten	0	$a\frac{1}{K_P \cdot K_S}$
I	$\frac{K_I}{s}$	$(I, PI, ITI,)$ $F_S(s) = K_S \frac{(1 +s)}{\underline{s}(1 +s)}$	0	0
PI (D)	$K_P + \frac{K_I}{s}$	<u>s</u> (1+s)	0	0

## 3.2 Wurzelortskurven (WOK)-Verfahren

Regler<br/>funktion  $F_R$  in Reglerverstärkung und Reglerdynamik aufspalten: <br/>  $F_R = K \cdot F_R'$ 



Dabei ist  $F_o = F_R \cdot F_S \cdot F_r$  die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises.  $F_o$  kann auch in faktorisierter Form angegeben werden:

$$F_w(s) = F_R(s) \cdot F_S(s) \cdot F_r(s)$$

$$= K \cdot F_R'(s) \cdot F_S(s) \cdot F_r(s)$$

$$= K \cdot Q \cdot \frac{\prod_{u=1}^m (s - s_{\text{Nou}})}{\prod_{v=1}^n (s - s_{\text{pov}})}$$

Für eine Polstele, muss der Nenner von  ${\cal F}_w(s)$  Null werden:

$$\frac{F_R(s) \cdot F_S(s)}{1 + F_o(s)} \Rightarrow 1 + F_o(s) \stackrel{!}{=} 0$$

Daraus folgt:

$$\Rightarrow 1 + K \cdot Q \cdot \frac{\prod_{M=1}^{m} (s - s_{\text{Nou}})}{\prod_{v=1}^{n} (s - s_{\text{por}})}$$
$$\Rightarrow \frac{\prod_{v=1}^{n} (s - s_{\text{pov}})}{\prod_{u=1}^{m} (s - s_{\text{Nou}})} \stackrel{!}{=} -K \cdot Q$$

 $Entspricht: \underbrace{ \begin{array}{c} Summe \ des \ Abstands \ aller \ Polstellen \ zum \ gesuchtem \ Punkt} \\ Summe \ des \ Abstands \ aller \ Nullstellen \ zum \ gesuchtem \ Punkt} \end{array}}$ 

## 3.3 Konstruktion der WOK

- 1. Alle n Äste der WOK beginnen mit K=0 in den n Polen  $s_nov$  des offenen Regelkreises.
- 2. m Äste der WOK enden für K $\rightarrow \pm \infty$
- 3. n<br/> -m Äste der WOK enden für K $\rightarrow \pm \infty$ im Unendlichen
- 4. Die n-m ins Unendliche strebende Äste der WOK haben Asymptoten,<br/>die
  - a) im Wurzelschwerpunkt

$$S_w = \frac{\sum_{v=1}^{n} s_{pov} - \sum_{u=1}^{m} s_{Nop}}{n - m}$$

beginnen und die dabei b) mit der reellen Achse die Winkel


$$\varphi_k = \frac{(2k-1)\cdot 180^\circ}{n-m}$$
 für KQ > 0 bzw. mit k = 1,2,3,...,n-m

- 5. Die Punkte der WOk liegen entweder auf der reelen Achse, oder symmetrisch zur reelen Achse
- 6. Ein Punkt s<br/> auf der reellen Achse ist dann ein Punkt der WOK, wenn sich bei KQ > 0 (KQ<0) rechts von ihm eine ungerade (gerade) Anzahl von Polen  $s_{pov}$  und (+) Nullstellen  $s_{Nov}$  befindet.

Achtung: WOK ist nicht anwendbar, wenn es sich um nicht rationale Übertragungsfunktionen handelt.

(z.B. Regelkreis mit Totzeitverhalten!)

## 3.4 Nyquist Kriterium



Frequenzgangfunktion des offenen Regelkreises:

$$F_o(j\omega) = F_r(j\omega) \cdot F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$$

Ausgangssignal:

$$x_a(t) = -F_r(j\omega) \cdot F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega) \cdot x_{e0} sin(\omega t)$$
$$= -F_0(j\omega) \cdot x_e(t)$$


Regler und seine Parameter werden so gewählt, dass  $\omega = \omega_{krit}$  gilt:

$$-F_0(j\omega_{krit}) = 1 \text{ oder } F_0(j\omega_{krit}) = -1 \text{ (Schwingbedingung)}$$

Die Schwingbedingung ist erfüllt, wenn die Ortskurve von  $F_1(j\omega)$  durch den kritischen Punkt  $(P_{krit}=-2+j0)$  der komplexen  $F_0$ -Ebene geht.

An diesem Punkt kann man  $\omega_{krit}$  ablesen (damit kann der Regelkreis Dauerschwingungen ausführen).


Für größere  $\omega$ ist das System instabil, für kleinere stabil.




Falls F(s) des offenen Kreises keine Pole in der rechten Halbebene hat und nur max. 2 im Ursprung der s-Ebene, ist der Regelkreis stabil, wenn der kritische Punkt von  $\omega$  immer links von s = -1 + 0j liegt.

(gilt immer wenn der offene Kreis stabil ist)

Zur Auswertung des Nyquist-Kriteriums im Bode Diagramm, spaltet man die Ortskurve nach Betrag  $A = |F_0(jw)|$  und Phase  $\varphi = F_0(jw)$ 



Falls die Bedingung nicht funktioniert, wird die allgemeine Formulierung verwendet:



Der geschlossene Regelkreis ist stabil, wenn der Fahrstrahl von  $P_{krit} = -1$  +j0 zu  $F_0(jw)$  für wachsendes  $\omega$  von +0 bis + $\infty$  eine Winkeländerung  $\overset{\omega=+\infty}{\omega=+0} \Delta \phi_{soll} = n_r \cdot 180^\circ + n_a \cdot 90^\circ$  erfährt.

 $n_r$ : Anzahl der Pole rechts der imaginären Achse  $n_a$ : Anzahl der Pole auf der imaginären Achse

#### Phasenrad/Phasenreserve:

Aus Bodediagramm ablesen: Bei Verstärkung von 1, Winkeln von -180° nach oben rechnen

Für befriedigendes Verhalten bei Störungen gilt:  $\varphi_R \geq 30^\circ$ Für gutes Verhalten (überschwingungsarm) gilt:  $\varphi_R \approx 60^\circ$ Für gutes Verhalten (überschwingungsfrei) gilt:  $\varphi_R \geq 80^\circ$ 


## 3.5 Einstellregler Ziegler/Nichols

## 3.5.1 Maßnahmen zur Verbesserung des Regelkreisverhaltens und Erweiterungen der Regelkreisstruktur

#### Störgrößenaufschaltung:

Falls Angriffsort einer Störgröße bekannt,kann man wie im Bild kompensieren.


Vorteil: einfacher Regler Entwurf, deutlich schnellere Ausregelung.



### Vorsteuerung:


Geeignet, falls kein Kompromiss für gutes Stör und Folgeverhalten.

Regler ist auf gutes Störverhalten ausgelegt. Mit  $F_{Rv}$  wird ein schnelles Folgen auf Führungssignale w(t) erreicht.



## Kaskadenregelung:

Ineinander geschachtelte Regelkreise (innere Regelkreise "schneller"). "Innere" Störungen können bereits innen ausgeregelt werden. Können von Innen nach Außen in Betrieb genommen werden.



# 4 Digitale Regler

### 4.1 Allgemeines

#### 4.1.1 z-Transformation

Wert der bei  $t = k \cdot T_A$  ausgegeben wird, wird bei  $t = (k-1) \cdot T_A$  eingelesen. (Verzögerung um einen Abtastschritt):



	Kontinuierlich	Zeitdiskret
Zeitbereich	$x_a(t) = x_e(t - T_A)$	$x_{a, k} = x_{e, k-1}$
Dildharaiah	$X_a(s) = e^{-s \cdot TA} \cdot X_e(s)$	$X_a(z) = z^{-1} \cdot X_e(z)$
Bildbereich	(Laplace-Transformation)	(z-Transformation)

Bei der z-Transformation entspricht  $e^{-s \cdot TA}$  der Laplace-Transformation dem Ausdruck  $z^{-1}$ . Bzw. z  $\hat{=} e^{s \cdot TA}$ Transformation vom s-Bereich in den z-Bereich:

$$s \triangleq e^{s \cdot TA}$$

Vorwärts-Differenzen-quotient

$$s \triangleq \frac{z-1}{T_A}$$

 $\Rightarrow$  Der digitale Regler kann folgend berechnet werden:


$$F(z) = F(z)|_{s = \frac{z-1}{T_A}}$$

Tustinsche Formel

$$s \triangleq \frac{2}{T_A} \cdot \frac{z-1}{z+1}$$

Rückwärts-Differenzen-quotient

Polfestlegung durch vollständige Zustandsrückführung



Durch die freie Wahl von K<br/> können alle n $\operatorname{Pole}$ des Systems beliebig platziert werden.

## 5.2 Programmtechnische Umsetzung

Zähler und Nenner der z-Übertragungsfunktion durch die höchste Potenz teilen

```
while(1)
{
    waitinterrupt();
    xout2 = xout1;
    xout1 = xout;
    xin2 = xin1;
    xin1 = xin;
    input(xin);
    xout = k*xout2 - j*xin1 + o*xout1;
    output(xa);
}
```

# 5 Systembeschreibung im Zustandsraum

## 5.1 Allgemein (Mehrgrößensystem MIMO)

$$\dot{\vec{x}}(t) = A\vec{x}(t) + B\vec{u}(t) \quad x(0) = x_0$$
$$\vec{y}(t) = C\vec{x}(t) + D\vec{u}(t)$$




Abbildung 1: Signalflussplan

$$\dot{x}_1 = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 1 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2$$

$$\dot{x}_2 = K \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2$$

$$\dot{x}_3 = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + H \cdot J \cdot u_1 + J \cdot u_2$$

$$\dot{y}_1 = 0 \cdot x_1 + 1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2$$

$$\dot{y}_2 = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + l \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ K & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & l \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ H \cdot J & J \end{bmatrix} D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$