# Zusammenfassung NuS I

# René Zurbrügg

# 1 Allgemeines

# 1.1 Einheiten

	Einheit	Bedeutung		
$\vec{B}$	$Vs/m^2$	Magnetische Flussdichte		
$B_r$	$Vs/m^2$	Remanenz		
C	As/V = F	Kapazität		
$ec{D}$	$As/m^2$	Elektr. Flussdichte, el. Erregung		
$ec{E}$	V/m	Elektrische Feldstärke		
G	$1/\Omega = A/V$	Elektr. Leitwert		
$ec{H}$	A/m	Magn. Feldstärke		
$H_c$	A/m	Koerzitivfeldstärke		
Ι	A	Gleichstrom		
$I_K$	A	Kurzschlussstrom		
i	A	Zeitabhängiger Strom		
$egin{array}{c} I_K \ \hline i \ \hline ec{J} \ \hline ec{J} \ \hline \end{array}$	$A/m^2$	(räuml. vert.) Stromdichte		
	$Vs/m^2$	Magn. Polarisation		
$ec{J}$	Vsm	Magn. Dipolmoment		
k		Koppelfaktor		
L	Vs/A	Induktivität		
$\vec{M}$	A/m	Magnetisierung		
$\vec{m}$	$Am^2$	Magnetisches Moment		
N		Windungszahl		
P	VA = W	Leistung		
$p_V$	$W/m^3$	Verlustleistungsdichte		
$\vec{P}$	$As/m^2$	Dielektr. Polarisation		
$\vec{p}$	Asm	Elektr. Dipolmoment		
Q	As = C	Ladung, Punktladung		
R	$V/A = \Omega$	Ohmscher Widerstand		
$R_m$	A/Vs	Magn. Widerstand		
U	V	Gleichspannung		
и	V	Zeitlich veränderliche Spannung		
ü		Übersetzungsverhältnis		
$V_m$	A	Magnetische Spannung		
W	VAs = J	Energie		
w	$WAs/m^3$	Energiedichte		
Φ	Vs	Magnetischer Fluss		
$\Lambda_m$	Vs/A	Magnetischer Leitwert		
Θ	A	Durchflutung		
Ψ	As	Elektr. Fluss		

	Einheit	Bedeutung
α	1/K	Temperaturkoeffizient
χ		Dielekt. & magn. Suszeptibilität
ε	As/Vm	Dielektrizitätskonstante
$\mathcal{E}_r$		Dielektrizitätszahl
φ		Phasenwinkel
$\varphi_e$	V	Elektrostatisches Potential
η		Wirkungsgrad
κ	A/Vm	Spezifische Leitfähigkeit
λ	As/m	Linienladungsdichte
μ	Vs/Am	Permeabilität
$\mu_e$	$m^2/Vs$	Beweglichkeit der Ladungsträger
ρ	$As/m^3$	Raumladungsdichte
$\rho_R$	Vm/A	Spezifischer Widerstand
σ	$As/m^2$	Flächenladung
σ		Streugrad
ω	$1/s \cdot 2\pi$	Kreisfrequenz

# 1.2 SI-Präfixe

	Name	Wert
T	Tera	$10^{12}$
G	Giga	$10^{9}$
M	Mega	$10^{6}$
k	Kilo	$10^{3}$
h	Hekto	$10^{2}$
da	Deka	$10^{1}$
d	Dezi	$10^{-1}$
С	Zenti	$10^{-2}$
m	Mili	$10^{-3}$
μ	Mikro	$10^{-6}$
n	nano	$10^{-9}$
p	Piko	$10^{-12}$

# 1.3 Konstanten

Elementarladung	e	$+1.602 \cdot 10^{-19}$	As
Dielektrizitätskonst.	$\boldsymbol{\varepsilon}_0$	$8.854 \cdot 10^{-12}$	$\frac{As}{Vm}$
Magn. Permeabilität	$\mu_0$	$4\pi \cdot 10^{-7}$	$\frac{Vs}{Am}$
<b>Ruhemasse Elektron</b>	$m_{0,e}$	$9.1094 \cdot 10^{-31}$	kg
<b>Ruhemasse Proton</b>	$m_{0,p}$	$1.6726 \cdot 10^{-27}$	kg
Lichtgeschwindigkeit	$c_{Vak}$ .	$2.99792 \cdot 10^{8}$	$\frac{m}{s}$

# **Elektrostatik**

### 2.1 Ladungsdichten

- Linienladungsdichte:  $\lambda = \frac{dQ}{dl} = \left[\frac{As}{m}\right], Q = \int_{l} \lambda dl$   $\rightarrow Q = \lambda \cdot l$ , falls  $\lambda$  konstant.
- Flächenladungsdichte:  $\sigma = \frac{dQ}{dA} = \left[\frac{As}{m^2}\right], Q = \iint_A \sigma dA$   $\to Q = \sigma \cdot A$ , falls  $\sigma$  konstant.
- Raumladungsdichte:  $\rho = \frac{dQ}{dV} = \left[\frac{As}{m^3}\right], Q = \iiint_V \rho dV$  $\rightarrow Q = \rho \cdot V$ , falls  $\rho$  konstant.

## 2.2 Grundgrössen

- E-Feld einer Punktladung:  $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$
- Kraft mehre. zweier Ladungen:  $\vec{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$
- E-Feld Punktldgn:  $\vec{E}(\vec{r_p}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_k \frac{Q_k}{|\vec{r_p} \vec{r_k}|^2} \frac{\vec{r_p} \vec{r_k}}{|\vec{r_p} \vec{r_k}|}$
- E-Feld  $\infty$ -langer Leiter:  $E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda}{r_{\perp}}$
- Spannung, Innen-/Aussenleiter:  $\vec{E}(\rho) = \frac{Q}{2\pi F l} \frac{1}{6} \vec{e_\rho}$  $U = \int_{r_{-}}^{r_{2}} \vec{E}(\rho) d\vec{\rho} = \int_{r_{-}}^{r_{2}} \frac{Q}{2\pi \cdot \varepsilon \cdot l} \frac{1}{\rho} d\rho = \frac{Q}{2\pi \cdot \varepsilon \cdot l} \ln \left| \frac{r_{2}}{r_{1}} \right|$
- Elektr. Flussdichte  $\vec{D}(\vec{r}) = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \varepsilon \cdot \vec{E}(\vec{r})$   $\left[\frac{As}{m^2}\right]$

#### 2.2.1 Arbeit & Potential

$$egin{aligned} &W_{P_1 o P_2} = - \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} & ext{weg-unabhängig} \ &W_e = -Q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = Q \left( \phi(P_2) - \phi(P_1) 
ight) = -U_{12}Q \ & o [W] = Ws = J, [P] = rac{J}{s} = W \end{aligned}$$

### **Potential:**

Oftmals 
$$P_{ref} = \infty$$
  
 $\varphi(P_1) = \frac{W(P_{ref} \rightarrow P_1)}{Q_1} = -\int_{P_{ref}}^{P_1} \vec{E} \cdot d\vec{s}$  [V]  
Punktladung:  $\varphi_{\infty}(r) = \frac{Q}{4\pi Gr}$ 

#### 2.2.2 Spannung

$$U_{12} = \varphi(P_1) - \varphi(P_2) = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{W_{12}}{Q}$$
  
Falls E Konst und Weg Parallel:  
 $U_{AB} = \pm |\vec{E}| \cdot |AB|$ 

#### 2.3 Das Gauss'sche Gesetz

$$\oint_A ec{D}(ec{r}) dec{A} = \oint_A ec{e}_r D(r) ec{e}_r dA = Q 
ightarrow$$

Falls D und A senkrecht:

$$|Q| = |\vec{D}(r)| \cdot A$$

E-Feldlinien von idealen Leitern, stehen senkrecht auf der Oberfläche.

### 2.4 Kondensator

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}}{\int_S \vec{E} \cdot d\vec{s}} = \frac{\iint_A \sigma dA}{\int_S \vec{E} \cdot d\vec{s}} \quad [F] = [\frac{As}{V}]$$

Einfache Kondensatorentladung:  $U = U_0 e^{\frac{-1}{RC}}$ 

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon A}, \quad U = Ed \rightarrow C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon A}{d}$$

Das Feld einer Platte ist E/2

• Kugel(schalen)kondensator:

$$U_{ab} = \int_{r_i}^{r_a} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon} \int_{r_i}^{r_a} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon} \frac{r_a - r_i}{r_a r_i} = \frac{Q}{C} \to C = 4\pi\varepsilon \frac{r_i r_a}{r_a - r_i}$$

• Vielschichtenkondensator aus n Platten:

$$C_{ges} = (2n-1)C$$

$$C = \frac{Q}{\sum\limits_{\substack{R2\\ \int \frac{Q}{2\pi l \bar{\epsilon} r d \bar{r}}}} = \frac{2\pi \epsilon l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

Für unendlich dünne Platten:  $D = \sigma/2$ 

• Parallelschaltung von Kondensatoren

$$C_{ges} = \sum_{i} C_{i} \underbrace{=}_{2Kond.} C_{1} + C_{2}$$

• Serienschaltung von Kondensatoren
$$C_{ges} = (\sum_{i} \frac{1}{C_{i}})^{-1} \underbrace{=}_{2Kond.} \underbrace{\frac{C_{1} \cdot C_{2}}{C_{1} + C_{2}}}$$

#### 2.5 Energie im E-Feld

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2 = \iiint_V \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} dV$$