# MCDF 实验 1

# TB1.从 Verilog 到 SV 的进场

同学们可以先下载 tb1.v 文件,该文件同上一次实验 0 的测试文件 tb1.v 的内容是一-致的。接下来,同学们需要将 tb1.v 的文件名修改为 tb1.sv,即将文件后缀修改为.sV。接下米就要开始我们的实验要求啦!

# 要求 1.1

在修改为 tb1.sv 之后,同学们可以按照之前的步骤,编译仿真,查看仿真行为是否同 tb1.v 的仿真行为一致?这说明了什么呢?

## 要求 1.2

同学们可以将 tb1.sv 中的信号变量类型由 reg 或者 wire 修改为 logic 类型, 再编译仿真, 查看行为是否同修改之前的一致呢?这是为什么?

# 要求 1.3

在步骤 2 的基础上,如果同学们将 rstn 的类型由 logic 修改为 bit 类型,再编译仿真,行为是否同步骤 2 的一致呢?这是为什么?

# TB2. 方法 task 和函数 function

同学们在 tb2.sv 文件中,可以看到不同于 tb1.sv 文件的是,之前产生时钟和发起复位的两个 inital 过程块语句都被两个 task 即 clk\_gen()和 rstn\_gen()取代了。接下来同学们请完成实验部分:

#### 要求 2.1

不做修改的情况下,对 tb2.sv 进行编译仿真,时钟信号和复位信号还正常吗?为什么?

#### 要求 2.2

同学们在路桑标记的两个 initial 块中分别调用产生时钟和复位的 task, 再编译仿真查看时钟信号和复位信号, 是否恢复正常呢?

#### 要求 2.3

为什么要将两个 task 在两个 initial 块中调用?这是为什么呢?是否可以在一个 initial 块中调用呢?如果可以,调用它们的顺序是什么?

#### 要求 2.4

同学们是否可以读出日前时钟的周期和频率呢?该如何测量呢?如果我们想进化 clk\_gen()方法,使其变为可以设置时钟周期的任务 ckgen(intperoid),那么该怎么修改目前的任务 clk\_gen()呢?修改成功后,请在 initial 块中调用任务 cdk\_gen(20),看看波形中的时钟周期 是否变为 20ns 呢?

#### 要求 2.5

如果将 timescale 1ns/1ps 修改为 timescale 1ps/1ps,那么仿真中的时钟周期是否发生变化?这是为什么呢?

# TB3. 数组的使用

同学们在实验 0 环境中有没有对"data\_test"部分比较好奇呢?譬如为什么要产生这么多的数据?而如果要发起激励的时候,每个 slave 的数据之间有什么相同和不同的地方呢?接下来我们会使用 tb3.sv 实验文件,对数组类型多加练习吧!

#### 要求 3.1

如果路桑现在要求同学们对每一一个 slave 的数据发出 **100** 个数,那么大家该怎么实现呢?请按照你的方式实现吧!

# 要求 3.2

如果我们现在要先生成 100 个数,并对它们按照日前的数值规则进行赋值,那么请同学们创建 3 个动态数组,分别放置要发送给 3 个 slave 的数据。

## 要求 3.3

接下来我们利用之前生成的数组数据,将它们读取并发送给三个 channel。

# TB3. 验证结构

为了实现清晰的验证结构,我们希望将 DUT 和激励发生器(stimulator) 之间划分。因此,我们可以将激励方法 chnl\_write()封装在新的模块 lhnl\_initiator 中,请同学们下载 tb4.sv,在接下来开展实验步骤前,同学们可以将"数组的使用"环节中添加的代码部分移柏到 tb4.sv 对应的位置上。

从 tb4.sv 中同学们可以发现之前的 initil 语句块 "channel\_write\_task"已经不见了,在 其位置上的变为了三个例化的 shnl\_initiator 实例 chnl0\_init、chnl1\_init和 chnl2\_init。它们 的作用扮演每个 channel\_slave 通道对应的 stimulator,发送激励,因此我们在其模块 chnl\_initiator 中定义了它的三个方法,即 set\_ name()、chpl\_write()和 chnl\_idle()。

#### 要求 4.1

chnl\_idle() 要实现的一-个时钟周期的空闲,在该周期中,ch. valid 应为低,ch. data 应为 0。

#### 要求 4.2

Chnl\_write()要实现一次有效的写数据,并随后调用 chnl\_idle(),实现一个空闲周期,在实现有效写数据时,请同学们考虑如何使用 ch\_ready 信号,结合功能描述的 channel\_slave 接口时序来看,只有当 valid 为高且 ready 为高时,数据写入才算成功,如果此时 ready 为低,那么则应该保持数据和 valid 信号,直到 ready 拉高时,数据写入才算成功。

# 要求 4.3

set\_name()即设置实例的名称,在 initial 过程块 "data\_test"中,在发送各个 channel 数据前,请设置各个 channel\_initiator 的实例名称,这样方便在仿真时各个实例的打印信总可以显示它们各自的名称、数据发送时间和数据内容,便于阅读和调试。

# 要求 4.4

最后,同学们进入了本次实验的最后一个步骤了,路桑之所以提出发送更多的数据,并发送更紧读高速的数据,足为了同学们可以观察到,是否你的二个 channel. slave 各自的 chX\_ready 信号可以拉低呢?如果拉低了,这代表着什么?那么谓你试试看,考虑如何发送史多史快的数据,让 MCDT 的三个 chx\_ready 信号可以拉低吧。

A THE PARTY IS LOW!

A.W. M. A. Z. E.

MAN. Jazdel

AM Jozaki

AMIN Jaroki

W.W. Jarohri

A.B. Jerdel

Fig. Jazaki