Contents

Förslag för implementationslösning	2
Inledning	. 2
Funktionsprimitiver	. 2
Realtidssignaler	. 4
CANReceive	. 4
Programloop	5
MCU	. 5
Modifering av programloop	5
Grundläggande struktur då trucken körs	. 6
Hantering av olika tillstånd (states)	. 6
Lösa trådar	6

Förslag för implementationslösning

Följande är idéer om hur vi ska gå tillväga för att implementera optionshanteringen både på nuvarande MCU och nya OCU.

Inledning

I snabba drag så behöver MCU paketera och skicka signaler i realtid till OCU för att ge underlag för dess beslutstagande. OCU behöver kommunicera med MCU genom att tillkalla ett antal funktionsprimitiver som tillgängliggörs från MCU. Samtliga signaler och funktionsprimitiver har redan identifierats i dokumentet *Primitives*. Följande är en specifikation över hur kommunikationsflödet kan struktureras.

Funktionsprimitiver

När samtliga aktiva optioner körs på OCU förekommer funktionsanrop som berör MCU. I tidigare implementation fanns funktionerna tillgängliga globalt eftersom optionshanteringen var inbyggd i standardmjukvaran. Exempel på en sådan funktion i en optionsrutin:

 $\verb|setMaxOptionSpeedHiRangeKmph(OptSpeed)| kallas globalt i ursprungliga optionshanteringen.$

Med definitionen:

```
void setMaxOptionSpeedHiRangeKmph(UByte SpeedKmph)
{
    // Only set restriction if it is lower than the set (this option can be used more than once)
    if (SpeedKmph < OptionSpeedHiRangeKmph) {
        OptionSpeedHiRangeKmph = SpeedKmph;
    }
}</pre>
```

Med nya optionshanteringen behöver funktionerna tillkallas genom CAN-bussen. Planen är att på MCU sidan av CAN-bussen identifiera funktionsprimitiverna som är nödvändiga med ett *Id-nummer* för att simpelt kunna ta emot funktionsanrop från OCU. Detta görs enkelt genom att implementera en lista som mappar funktionerna mot en siffra, för enkelhetens skull en byte. Bara funktioner som berörs av optioner mappas in i listan. Listan finns tillgänglig på både OCU och MCU för att kommunikationen ska stämma överens. Listan kan enkelt kontrolleras vid start av trucken med hjälp av checksumma för att klarlägga att listan är universell på både OCU och MCU.

Förutsatt att listan är etablerad kan vi använda existerande optioner rakt av på OCU genom att implementera template funktioner för varje funktionsprimitiv som istället för att utföra funktionsunika instruktionerna enbart lägger till en CAN Tx entry i CAN-bufferten med MCU adressen samt rätt *Id-nummer* från listan tillsammans med argumenten för funktionen. Fördelen är att optionsrutinerna inte behöver modifieras och kommer se identiska ut vilket kan underlätta för läsare som är inblandade i mjukvaran. Exempel på template av funktionen i föregående exempel:

```
void setMaxOptionSpeedHiRangeKmph(UByte SpeedKmph)
{
    tCanMsg OptionFunctionPacket;

    OptionFunctionPacket.Id = AdressToMCU;  // adress to MCU (ICH)
    OptionFunctionPacket.Dlc = 2;  // 2 byte

    // The Id-number corresponding to this function
    OptionFunctionPacket.Data[0] = IdList[setMaxOptionSpeedHiRangeKmph];
    OptionFunctionPacket.Data[1] = SpeedKmph;

    (void)hal_sendCanMsg(&OptionFunctionPacket);
}
```

MCU behöver kunna ta emot funktionerna och tillkalla dem för att den abstrakta kommunikationen ska vara komplett. En enkel lösning är att implementera en switch på *Id-numret* som tas emot och kalla funktionen globalt tillsammans med argumenten.

Beskrivande bild av den fullständiga kommunikationen:




Figure 1: FunctionsCall

Realtidssignaler

TBA

CANReceive

Högnivå funktionaliteten för att ta emot data från CAN-bussen måste implementeras på MCU. Ursprungliga mjukvaran har två rutiner för att lasa inkommande medelande från CAN-bussen, om vi använder den strukturen på våra receive-rutiner får vi följande:

```
void receiveOcuSdo(tOcuCan *Can);
void sortOcuSdo(const UByte *ReceivedData);
```

I funktionen receiveOcuSdo() kontrolleras ingående bufferten efter nyinkomna CAN-medelande adresserade till ICH. När ett medelande har identifierats kallas sortOcuSdo() för att placera medelandets innehål på rätt sätt. Ex. om ett funktionsanrop kommer till ICH från OCU identifieras rätt funktion med hjälp av listan över funktioner sedan körs funktionen direkt.

Nämnda rutiner körs var 20ms precis som andra system, dock altid i preAplication för att säkerställa att allt sker i rätt ordning tex. ta emot data -> köra optioner -> skicka ny data.

Det finns mer hårdvarunära rutiner för att hantera mottagandet av CAN-meddelande. I kernel hanteras avbrottsrutiner för att ta emot CAN-meddelande och detta sker med betydligt högre frekvens.

Programloop

Beskrivning över respektive enhets huvudprogramloop.

MCU

Huvudprogramloopen i MCUn påbörjas genom en initiering. Den faktiska programloopen, som vi också kallar huvudprogramloop, ser faktiskt bara ut som följande:

```
while (1) {
   ;
}
```

MCU utför arbete genom interrupts. Ett interrupt kommer en gång var 1,25:e ms.

I runKernel() händer väldigt mycket intressanta saker. Diverse felhantering existerar genom att längden på ett kernel-tick mäts, för att säkerställa att inget går fel.

Vidare skickas CAN-meddelanden i prioritetsordning. Teoretisk maxhastighet på CAN-bussen, med vald hastighet, är ett CAN-meddelande per ms. Företaget har valt att skicka ett meddelande per interrupt, det vill säga en gång varje 1,25:e ms.

Vidare sker uppdatering av display samt avläsning av gasreglage omlott varje interrupt.

Var 20:e ms körs programloopen där knapptryckningar, sensorer, diverse timers och annat avläses och/eller återställs. Det är också här optionerna körs.

Modifering av programloop

Programloopen som anropas från runKernel() och som körs från app.c heter runApplication(). Här beskriver vi hur vi tänker modifera denna för att anpassa till vår optionslösning.

Programloopen är uppdelad i olika tillstånd som trucken kan befinna sig i. Det kan handla om huruvida användaren är inloggad, trucken laddas, trucken servas eller annat. I några av dessa tillstånd kommer vi gå in och anpassa kod.

Grundläggande struktur då trucken körs

Det ska finnas en rutin som läser av in-/utgångar, vilket innefattar knappar, men även externa enheters in-/utgångar. Detta tillsammans med nuvarande hastighet och andra liknande nuvärden läggs i kö för att skickas till OCU. Efter att värden lagts in i CAN-busskön¹ läser vi av inkomna CAN-meddelanden efter instruktioner som skickats från OCU. Dessa behandlas och programloopen påbörjar ett nytt varv.

Hantering av olika tillstånd (states)

Lösa trådar

- Hur ska den universella listan designas? En fil som inkluderas på både OCU och MCU? räcker Enum datastruktur?
- är alla argument UByte?
- Jag har utelämnat System, function osv vid identifikationen. bör inkluderas i identifikations systemet.

Avbrottsrutin för receive på CAN-bufferten i can_target.c (void)hal_putCANMsgInBuffer(Id, Data, Dlc);

¹Meddelanden skickas vid interrupt och är ingenting vi behöver tänka på