

### ARMv7 - Gestión de Interrupciones

Alejandro Furfaro

20 de julio de 2020



#### Contenido

- Introducción
  - Interrupciones en Microprocesadores
  - Generalidades del sistema de excepciones en ARM
- Sistema de Interrupciones ARMv7, perfiles A y R
  - Gestión de Excepciones
  - Interrupciones
  - SOC SITARA AM335x: Controlador de Interrupciones
- Interrupciones en CORTEX-M
  - Arquitectura ARMv7-M
  - el NVIC

#### Contenido

- Introducción
  - Interrupciones en Microprocesadores
  - Generalidades del sistema de excepciones en ARM
- Sistema de Interrupciones ARMv7, perfiles A y R
  - Gestión de Excepciones
  - Interrupciones
  - SOC SITARA AM335x: Controlador de Interrupciones
- Interrupciones en CORTEX-M
  - Arquitectura ARMv7-M
  - el NVIC





# Acceso a los periféricos

- Nuestro scope en esta parte del estudio de un sistema de cómputo es el acceso a la Entrada Salida
- Para ello tenemos dos abordajes posibles



- Pooling: El procesador encuesta periódicamente dispositivo por dispositivo
- Interrupción: El procesador trabaja en procesamiento de datos y cada vez que un dispositivo tiene necesidad de entregar un dato al sistema o solicitarlo envía una señal eléctrica al procesador requiriendo servicio.
- Por lo general se opta por el segundo abordaje ya que el procesador se desentiende de vigilar la Entrada Salida y se concentra en las tareas que debe realizar.
   el pooling consume mucho procesamiento

# Interrupciones en sistemas de cómputo modernos

#### No se limita al dominio de la Entrada Salida solamente

Los sistemas de computo modernos tienen por lo general un Sistema Operativo de gran porte (como Linux), o mas modestos como en el caso de los microcontroladores.

Pero por lo general salvo que sea un controlador mínimo, un sistema tiene un conjunto de actividades que desarrollará (tareas) y un Software de Administración (el Sistema Operativo).

El ojetivo de este tema es mostrar que las interrupciones no se limitan a acceder a un periférico, sino que también ayudan al sistema operativo en la administración, y permiten a las tareas a solicitar servicios al sistema operativo.





# Fuentes de interrupción

#### Internas.

- Se conocen por lo general como excepciones
- son generadas por la propia CPU a consecuencia de una situación que le impide completar la ejecución de la instrucción en curso.
- Los ejemplos dependen de la CPU que se analice, pero por lo general encontrar un OPCODE indefinido en cualquier microprocesador generará una interrupción de este tipo, ya que al intentar decodificarla la CPU no puede generar ninguna acción interna.

cuando ocurre algo que no te permite ejecutar la instruccion en curso, se ejecuta una excepcion. Por ejemplo cuando se quiere ejecutar una instruccion que no existe (por ej LDR r5, =0x23874)



#### Contenido

- Introducción
  - Interrupciones en Microprocesadores
  - Generalidades del sistema de excepciones en ARM
- Sistema de Interrupciones ARMv7, perfiles A y R
  - Gestión de Excepciones
  - Interrupciones
  - SOC SITARA AM335x: Controlador de Interrupciones
- Interrupciones en CORTEX-M
  - Arquitectura ARMv7-M
  - el NVIC





## Manejo de Interrupciones en ARM

- Desafortunadamente la arquitectura ARMv7 no posee un sistema uniforme de interrupciones
- El sistema de interrupciones del CORTEX-M es bastante diferente del definido en la arquitectura para los CORTEX-A y CORTEX-R
- Tendremos que entender cada sistema por separado a fin de poder lidiar con cualquier tipo de sistema pudiendo cubrir el rango completo de aplicaciones posibles.
- Esta permanente diferenciación del Perfil M es el principal punto débil de v7.
- RISC-V es una definición única de arquitectura independientemente de la escala del sistema a desarrollar

#### Contenido

- Introducción
  - Interrupciones en Microprocesadores
  - Generalidades del sistema de excepciones en ARM
- Sistema de Interrupciones ARMv7, perfiles A y R
  - Gestión de Excepciones
  - Interrupciones
  - SOC SITARA AM335x: Controlador de Interrupciones
- Interrupciones en CORTEX-M
  - Arquitectura ARMv7-M
  - el NVIC





## Gestión de Interrupciones y Excepciones

#### Interrupciones y Excepciones en Microprocesadores

Si analizamos el diagrama general de cualquier SoC (System on Chip), desde el mas simple que controle un par de sensores y active algunas señales sencillas, o un sistema Real Time para controlar un satélite en el espacio, o un procesador de los muchos que componen un sistema SMP de alta performance, o uno de los cores de un computador portátil, smartphone, etc, vienen acompañados inevitablemente un par de controladores muy cercanos a la CPU: El controlador de Memoria y el Controlador de Interrupciones.



# Manejo de Excepciones

#### Definición de Excepción

Se produce una excepción en la CPU cuando se encuentra o aparece una condición que detiene la secuencia de ejecución normal de una instrucción.

Estas condiciones en un core ARM Pueden ser:

- Reset
- Fallo en una operación de acceso a memoria (Fetch, Read o Wri-te).
   por ej cuando se quiere leer una posicion de memoria y esta no es multiplo de 4
- Lectura de un Opcode indefinido
- Ejecución de un interrupción de Software
- Activación de una línea de interrupción



## Excepciones, Vectores, tipos, handlers

#### Procesamiento de una excepción

- Se genera una excepción de cualquier tipo.
- La CPU suspende la ejecución de la secuencia de instrucciones en curso.
- O De acuerdo a cual haya sido la excepcion ejecuta una subrutina dedicada a implementar la función asociada a esa excepción.



Para ello se requiere que cada fuente de excepción pueda ser identificada unívocamente.

Debe disponer también de un mecanismo para que una vez identificada la interrupción se pueda acceder a la subrutina que ejecuta la función que corresponde a esa excepción o interrupción.





### Excepciones y Modos en procesadores ARM

Cada excepción en un procesador ARM pone al core en un **Modo** específico de acuerdo con la siguiente tabla:

Excepción	Modo	Propósito Principal
Fast Interrupt Request	FIQ	fast interrupt request handling
Interrupt Request	IRQ	interrupt request handling
SWI and Reset	SVC	protected mode for operating systems
Prefetch Abort and Data Abort	abort	virtual memory and/or memory protection handling
Undefined Instruction	undefined	software emulation of hardware coprocessors

- Se puede poner al comen cualquiera de estos modos seteando apropiadamente los bits de *Modo* del registro CPSR. (En todos los modos excepto en Modo User)
- Los otros dos Modos, en que puede estar el procesador son *User* y *System*, y la única forma de que el core ingrese a uno de ellos es mediante escritura en los bits de *Modo* del CPSR.



## Excepciones y Modos en procesadores ARM

Cuando una excepción cambia el Modo de un core ARM la operatoria es:

- Salva el registro CPSR en el registro SPSR correspondiente al modo de la excepción (osea el modo al que vamos a pasar)
- Salva el PC en el LR del modo de la excepción
- Establece como CPSR al del modo de la excepción
- Establece en el PC la dirección del handler de la excepción.

#### Recordar

ARM banquea algunos registros en los diferentes modos de funcionamiento.

Los Modos de funcionamiento se definen en los 5 bits menos significativos del CPSR.



# Recordatorio: Banqueo de Registros según modo

User/System	IRQ	FIQ	Abort	Undef	SVC
r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8		r8	ARM tiene 3 Un subset d cada modo	_	de 32-bits occesible en
r9		r9			İ
r10		r10			
r11		r11			
r12 r13 (sp)	r13 (sp)	r12 r13 (sp)	r13 (sp)	r13 (sp)	r13 (sp)
r14 (lr)	r14 (lr)	r14 (lr)	r14 (lr)	r14 (lr)	r14 (lr)
r15 (pc)			()	(,	
cpsr	spsr	spsr	spsr	spsr	spsr
Modo actual		Reg	gistros banqueado	<u>s</u>	

# Recordatorio: Banqueo de Registros según modo

U	ser/Syster	n	IRQ	FIQ			Abort		Undef	SVC
Ţ		16								 
ı	r0	н	r0		r0		r0		r0	r0
ı	r1	Н	r1		r1		r1		r1	r1
i	r2	Ш	r2		r2		r2		r2	r2
ı	r3	Ш	r3		r3		r3		r3	r3
Т	r4	ш	r4		r4		r4		r4	r4
Н	r5	Ш	r5		r5		r5		r5	r5
ł	r6	Ш	r6		r6		r6		r6	r6
ı	r7	н	r7		r7		r7		r7	r7
ı	r8	н	r8		r8		r8		r8	r8
ı	r9	Ш	r9		r9		r9		r9	r9
İ	r10	н	r10		r10		r10		r10	r10
1	r11	Ш	r11		r11		r11		r11	r11
Н	r12	Ш	r12		r12		r12		r12	r12
ł	r13 (sp)	Ш	r13 (sp)		r13 (sp)		r13 (sp)		r13 (sp)	r13 (sp)
ı	r14 (lr)	н	r14 (lr)		r14 (lr)		r14 (lr)		r14 (lr)	r14 (lr)
ı	r15 (pc)	Н	r15 (pc)		r15 (pc)		r15 (pc)		r15 (pc)	r15 (pc)
1	cpsr		spsr		spsr		spsr		spsr	spsr
F	nodo actual	Ж,			R	egi	stros banquea	dos		

### Recordatorio: CPSR/SPSR, bits de Modo



- Condition code flags
  - N = Negative result from ALU
  - 7 = Zero result from ALLI
  - C = ALU operation Carried out
  - V = ALU operation oVerflowed
- Sticky Overflow flag Q flag
  - Architecture 5TE and later only
  - Indicates if saturation has occurred
- J bit
  - Architecture 5TEJ and later only
  - J = 1: Processor in Jazelle state
- Interrupt Disable bits
  - I = 1: Disables IRQ
  - F = 1: Disables FIQ

#### T Bit

- T = 0: Processor in ARM state
- T = 1: Processor in Thumb state
- Introduced in Architecture 4T
- Mode bits
  - Specify the processor mode
- New bits in V6
  - GE[3:0] used by some SIMD instructions
  - E bit controls load/store endianness
  - A bit disables imprecise data aborts
  - IT [abcde] IF THEN conditional execution of Thumb2 instruction groups



# Modos de operación

Modo	Mnemónico	Privilegiado	CPSR[4:0]
Abort	abt	si	10111
Fast interrupt request	fiq	si	10001
Interrupt request	irq	si	10010
Supervisor	SVC	si	10011
System	sys	si	11111
Undefined	und	si	11011
User	usr	no	10000

Puede verse que excepto User el resto de los modos es Privilegiado. Lo cual significa que el kernel de un Sistema Operativo para un sistema basado en procesadores de ARM, se encargará de incluir todo el código que ejecute en estos modos.

Las tareas y procesos por otra parte, ejecutarán en Modo User.



### Vector de Interrupciones

Excepción/Interrupción	Mnemónico	Dirección	Dirección Alta
Reset	RESET	0x00000000	0xffff0000
Undefined instruction	UNDEF	0x00000004	0xffff0004
Software interrupt	SWI	0x00000008	0xffff0008
Prefetch abort	PABT	0x0000000c	0xffff000c
Data abort	DABT	0x0000010	0xffff0010
Reserved	-	0x00000014	0xffff0014
Interrupt request	IRQ	0x00000018	0xffff0018
Fast interrupt request	FIQ	0x0000001c	0xffff001c

Interrupt Vector

esto lo hace el procesador automáticamente, nosotros solo Reset debemos cargar la tabla Undefined Interrunt SWI User Mode Reauest Mode Prefetch Abort SP SP Data Abort LR LR Reserved PC IRO CPSR -FIO → SPSR

5 LSB

- Al generarse la interrupción se salva CPSR en el SPSR del modo al que se pasa.
- Siempre se usa CPSR. Solo cambia CPSR[4:0]
- LR=Dirección de retorno.
- Al saltar desde el Vector de Interrupciones el PC toma la dirección destino.

#### Tabla de vectores

- Por default se ubica en la dirección 0.
- CORTEX A y R permiten ubicarla en 0xFFFF0000. Puede resultar mas práctico cuando se tiene un sistema operativo.
- Cada entrada puede contener una instrucción que genere un branch.
   Posibilidades:
  - b address (salto relativo al PC)
  - ldr pc, [pc, #offset]
  - mov pc, #immediate (dato inmediato al PC rotado a derecha)





Excepción	Prioridad	Bit CPSR[I]	Bit CPSR[F]
Reset	1	1	1
Data abort	2	1	-
Fast interrupt request	3	1	1
Interrupt request	4	1	-
Prefetch abort	5	1	-
Software interrupt	6	1	-
Undefined instruction	6	1	-

- Esta tabla define en que orden se atienden las excepciones en caso de simultaneidad.
- Reset tiene máxima preeminencia por sobre las demás.
- En un *Reset* debe inicializarse el sistema completo, habilitar la memoria los caches y armar el vector de excepciones antes de habilitar *IRQ* y *FIQ*.
- Las primeras instrucciones de este handler deben garantizar que no ocurra ninguna excepción. Por eso deben estar deshabilitadas. IRQ y FIQ (Flags I y F en '1').

- Data Abort es generada por la M Escenarios mas comunes:
  - Cuando se intenta acceder a una dirección de memoria inválida (si no hay memoria física asignada a esa dirección de memoria).
  - Cuando se intenta acceder a una dirección de memoria para la cual no se dispone de los permisos necesarios.
- Sin embargo no hay problemas en suspender la atención de un *Data Abort* para vectorizar el handler de una *FIQ*. Eventualmente una vez que termina el handler de *FIQ* se retorna al de *Data Abort* y se continúa con su resolución. FIQ tiene mas prioridad que Data abort
- Decimos que Data Abort soporta anidamiento con FIQ.



- FIQ, se produce cuando un periférico lleva el terminal FIQ del procesador al estado nFIQ.
- El core deshabilita FIQ e IRQ cuando vectoriza FIQ. constantemente
- IRQ, se produce cuando un periférico lleva el terminal IRQ del procesador al estado nIRQ.
- El core deshabilita IRQ cuando la vectoriza.

es recomendado desabilitar las interrupciones cuando se entran a las interrupciones. Vemos que para IRQ y FIQ se desabilita automaticamente. Cuando se sale del modo IRQ o FIQ se vuelven a habilitar. La idea de FIQ es que se ejecute rapidamente, por eso se desabilita cualquier interrupcion que pueda alargar el manejo de la interrupcion.





Se genera Prefetch Abort cuando se intenta un Fetch de una instrucción en una dirección inválida de memoria.



Esta excepción se genera cuando la instrucción responsable del Fallo ingresa a la etapa de ejecución del pipeline, siempre que no se hayan activado en el transcurso *FIQ*, y/o *IRQ* (recordar el caracter asincrónico y no determinístico de las interrupciones de hardware). Si esto hubiese ocurrido se atenderá la interrupción o ambas interrupciones (según corresponda) en el orden de prioridad establecido.

- Cuando se vectoriza Prefetch Abort, se deshabilita IRQ.
- El handler de *Prefetch Abort*, se suspende si ingresa *FIQ*, o*IRQ*, si se habilitó en algún momento durante la ejecución del handler.

entra al modo Abort

- SWI se genera cuando se ejecuta la Instrucción SWI o SVC (SWI sigue implementada pero es considerada obsoleta por ARM desde 2007).
- Esta instrucción se ejecuta en código Modo User.
- Al ingresar al handler, el procesador establece en el registro CPSR el Modo Supervisor.



- Undefined Instruction se genera en la fase de ejecución del pipeline cuando la instrucción no corresponde al set de instrucciones ARM Thumb o Thumb2 y no hay coprocesadores disponibles y si los hay tampoco corresponde a sus instrucciones.
- Undefined Instruction y SWI nunca pueden por razones obvias ocurrir al mismo tiempo. Por eso tienen la misma prioridad.





## Dirección de retorno. Valores del Link Register

Excepción	Dirección	Uso
Reset	-	Es un Reset. No está definido
Data abort	lr - 8	Apunta a la instrucción que causó el Abort
Fast interrupt request	lr - 4	Retorna a la instrucción siguiente a la que recibió FIQ
Interrupt request	lr - 4	Retorna a la instrucción siguiente a la que recibió IRQ
Prefetch abort	lr - 4	Retorna a la instrucción que recibió Prefetch Abort
Software interrupt	lr	Regresa a la instrucción siguiente a SWI
Undefined instruction	lr	Regresa a la instrucción siguiente a la no definida

- Tener presente que todas las excepciones ocurren durante la etapa de ejecución de la instrucción en el pipeline
- Lo mismo las Interrupciones de Hardware. Independientemente de cuando ingresan, se atienden luego de completar la ejecución de la instrucción en curso.
- Como el pipeline es de tres etapas, y el tamaño de ejecución es fijo, en la fase de ejecución en modo ARM el registro *PC*, está posicionado para fetchear dos instrucciones mas adelante.
- Por ello en LR se guarda el valor actual del PC mas 8.



## Ejemplos de Código de retorno para IRQ y FIQ

```
handler:
                                                   R14 es lr
                                          esto depende de que interrupcion ocurrio
    subs pc, r14, #4 /* pc=r14-4*/
                                           otra forma:
handler:
    sub r14, r14, #4 /* r14 == 4 */
    . . .
    . . .
    movs pc, r14 /* return */
                                        otra forma:
handler:
    sub r14. r14. #4 /* r14 -= 4 */
    stmfd r13!, {r0-r3, r14}/* Almacena contexto. (PUSH) r13=sp. */
                              /*FD=Full Descending. Decrement Before.
    Idmfd r13!,{r0-r3, pc}^/*Recupera Contexto. (POP) r13=sp. LR->
```

#### Contenido

- Introducción
  - Interrupciones en Microprocesadores
  - Generalidades del sistema de excepciones en ARM
- Sistema de Interrupciones ARMv7, perfiles A y R
  - Gestión de Excepciones
  - Interrupciones
  - SOC SITARA AM335x: Controlador de Interrupciones
- Interrupciones en CORTEX-M
  - Arquitectura ARMv7-M
  - el NVIC





### Diseño del Sistema de Interrupciones

#### Guidelines para el diseñador de un sistema embebido

- Seleccionar o diseñar un controlador de interrupciones adecuado para colectar las diferentes fuentes de interrupción de los diversos dispositivos de E/S, priorizarlas adecuadamente, y distribuirlas hacia IRQ o FIQ, y manejar un sistema de habilitación / deshabilitación particular para cada una.
  - Las interrupciones de propósito general van a IRQ (Ejemplo un timer que obra como base de tiempos para cambios de tarea)
  - Las interrupciones en donde es crítico el tiempo de respuesta van a FIQ. Ejemplo: DMA.
- ② Diseñar un sistema de software compuesto por los diferentes handlers de cada dispositivo, acorde con los requerimientos de hardware.

## **Interrupt Latency**

- Si lo que estamos diseñando es un sistema event driven, entonces la madre de todas las batallas se llama "Interrupt Latency".
- Latency proviene de Late. Podríamos asemejarlo a retardo.
- Sin embargo en argento básico ... se dice latencia (como si latiera...)
- Nuestro trabajo cuando hay múltiples fuentes de interrupción es encontrar el mejor sistema de gestión de interrupciones que minimice este retardo



### Abordajes para mínimo Interrupt Latency

#### Anidamiento:

Consiste en permitir que una interrupción pueda ser suspendida cuando otra requiere servicio de modo que ésta no deba esperar que se complete la anterior.

Funciona muy bien en sistemas de periféricos de similar complejidad y donde todos juegan con un sistema de prioridades mas o menos uniforme (plano)


#### Priorización:

Consiste en asignar una jerarquía basada en prioridades de modo que cada interrupción pueda anidar el procesamiento únicamente de interrupciones de mayor prioridad.

Si los dispositivos tienen igual o menos prioridad no se cursa la nueva interrupción hasta que no finalice la interrupción en curso, así la nueva se encuentre habilitada.


### Secuencia de Atención de IRQ

#### Interrupt Vector



### Secuencia de Atención de FIQ

#### Interrupt Vector



### Habilitación de IRQ y FIQ

#### Para habilitación I=0 y F=0

```
IRQ_Enable:

mrs r1,cpsr /*mrs mover desde registro de sistema o
coprocesador a registro core */

bic r1,r1,#0x80/*Bit Clear. Limpia el/los bits seteados
en el valor inmediato */

nsr cpsr,r1 /*msr, operac n inversa de mrs*/

FIQ_Enable
mrs r1,cpsr
bic r1,r1,#0x40
msr cpsr,r1
```





## Habilitación - Deshabilitación de IRQ y FIQ

#### Código para deshabilitación

IRQ Enable:

```
mrs r1,cpsr
orr r1,r1,#0x80
msr cpsr,r1
FIQ_Enable
mrs r1,cpsr
orr r1,r1,#0x40
msr cpsr,r1
```






#### Contenido

- Introducción
  - Interrupciones en Microprocesadores
  - Generalidades del sistema de excepciones en ARM
- Sistema de Interrupciones ARMv7, perfiles A y R
  - Gestión de Excepciones
  - Interrupciones
  - SOC SITARA AM335x: Controlador de Interrupciones
- Interrupciones en CORTEX-M
  - Arquitectura ARMv7-M
  - el NVIC



## Ejemplo práctico de controlador de Interrupciones







#### Contenido

- Introducción
  - Interrupciones en Microprocesadores
  - Generalidades del sistema de excepciones en ARM
- Sistema de Interrupciones ARMv7, perfiles A y R
  - Gestión de Excepciones
  - Interrupciones
  - SOC SITARA AM335x: Controlador de Interrupciones
- Interrupciones en CORTEX-M
  - Arquitectura ARMv7-M
  - el NVIC





### Características y diferencias con ARMv7





### Características y diferencias con ARMv7

Mercado Objetivo: microcontroladores




# Características y diferencias con ARMv7

#### AHORA ESTA EN M

- Mercado Objetivo: microcontroladores
  - Facilidad de programación (se puede trabajar en C el 100 % del proyecto).
  - Muy pocas prestaciones comparativamente con las posibilidades de la arquitectura original.
- Cambios significativos en la ISA respecto del la ARMv7
  - No trabaja instrucciones en Modo ARM
  - Un solo set de registros, y solo dos modos de ejecución: Modo Thread y Modo Handler.
  - Aparece un segundo Registro de Estados, el xPSR cuyo bitmap no coincide con CPSR.
- Sistema de interrupciones completamente diferente.
  - El Vector de interrupciones incluye direcciones en lugar de instrucciones de salto.
  - Las excepciones salvan automáticamente en la pila los registros r0-r3, r12, lr (r14), xPSR, y pc (r15).

# Registros y Modos de operación



## Cambios en el set de registros

- Como solo hay dos modos de operación los CORTEX-M tienen un solo banco de registros.
   cada nivel de privilegio tiene su propia pila
- Solo se banquea en Stack Pointer (r13), para poder conmutar pila cuando se cambia de Modo Thread a Modo Handler.
  - MSP Main Stack Pointer. Utilizado por el Sistema Operativo y las interrupciones
  - PSP Process Stack Pointer. Utilizado por las aplicaciones.
- Registros Especiales en el core (no memory mapped):
  - Registros especiales de máscara: PRIMASK, FAULTMASK, BASEPRI.
  - Dos nuevos registros de Control de propósito especial.
  - Se acceden por medio de instrucciones especiales.

```
MRS <reg>, <special_reg> /* Lee Registro especial.*/
MSR <special_reg>, <reg> /* Escribe Registro especial.*/
```



20 de julio de 2020

### Registros especiales del core

- Program Status Register. No se lo accede de manera explícita. Se lo salva en la pila (no está banqueado)
- El CPSR se descopone en tres registros de estado:

APSR Aplication Program Status Register.

IPSR Interrupt Program Status Register.

EPSR Exception Program Status Register.

 Si se acceden en forma colectiva como un solo item se los llama xPSR.

Bit	Descripción			
N	Negative			
Z	Zero			
С	Carry/borrow			
V	Overflow			
Q	Sticky saturation flag			
ICI/IT	Interrupt-Continuable Instruction (ICI) bits, IF-THEN instruction status bit			
T	Thumb state, 1 siempre; limpiar este bit genera un fault exception.			
Exception Number	Handler de excepción que se está ejecutando			

#### PRIMASK, FAULTMASK, y BASEPRI

Nombre	Descripción
PRIMASK	Regitro de 1-bit. Si es '1' habilita NMI y Hard Fault exception. El resto de las excepciones e interrupciones están deshabilitadas. Si es '0' (default), no aplica máscara alguna.
FAULTMASK	Regitro de 1-bit. Si es '1', habilta solo a NMI. El resto de las interrupciones y faltas está deshabilitado. Si es '0' (default), no aplica máscara alguna.
BASEPRI	Registro de hasta 9 bits (dependiendo de ancho de bits implementado en el nivel de prioridades del NVIC). Define el nivel de prioridad de máscaras. Si es '1', deshabilita todas las interrupciones de igual o menor nivel (valor de prioridad mayor). Las interrupciones de mas alta proridad permanecen habilitadas. En '0' (default), no aplica máscara alguna.



#### PRIMASK, FAULTMASK, y BASEPRI

Nombre	Descripción
PRIMASK	Regitro de 1-bit. Si es '1' habilita NMI y Hard Fault exception. El resto de las excepciones e interrupciones están deshabilitadas. Si es '0' (default), no aplica máscara alguna.
FAULTMASK	Regitro de 1-bit. Si es '1', habilta solo a NMI. El resto de las interrupciones y faltas está deshabilitado. Si es '0' (default), no aplica máscara alguna.
BASEPRI	Registro de hasta 9 bits (dependiendo de ancho de bits implementado en el nivel de prioridades del NVIC). Define el nivel de prioridad de máscaras. Si es '1', deshabilita todas las interrupciones de igual o menor nivel (valor de prioridad mayor). Las interrupciones de mas alta proridad permanecen habilitadas. En '0' (default), no aplica máscara alguna.

#### **FAULTMASK**

Es aprovechada por el sistema operativo cuando maneja una situación de crash de una tarea. En este escenario, es imprescindible impedir que se produzcan nuevas faltas debidas al crash de la tarea mientra el sistema operativo la está limpiando.

Conclusión: La arquitectura no soporta el escenario de doble falta.



#### Registro de control

Nombre	Función
CONTROL[1]	Stack status: En modo Thread si es '1' utiliza stack alternativo (PSP), y si es '0' utiliza el Default Stack (MSP). En Modo Handler no hay stack alternativo, por lo tanto debe ser '0'.
CONTROL[0]	'0' Estado Privilegiado en Thread mode. '1' Estado User en Thread mode. En Modo Handler el procesador opera en Modo Priviliegiado indefectiblemente (es kernel).



### Registro de control

Nombre	Función
CONTROL[1]	Stack status: En modo Thread si es '1' utiliza stack alternativo (PSP), y si es '0' utiliza el Default Stack (MSP). En Modo Handler no hay stack alternativo, por lo tanto debe ser '0'.
CONTROL[0]	'0' Estado Privilegiado en Thread mode. '1' Estado User en Thread mode. En Modo Handler el procesador opera en Modo Priviliegiado indefectiblemente (es kernel).

 CONTROL[1]: Es siempre '0' en el Modo Handler. Su estado es relevante en Modo Thread, en el que solo puede escribirse si el core está en Estado Privilegiado. En Modo Handler o en Modo Thread Estado User no está permitido escribir este bit.



#### Registro de control

Nombre	Función
CONTROL[1]	Stack status: En modo Thread si es '1' utiliza stack alternativo (PSP), y si es '0' utiliza el Default Stack (MSP). En Modo Handler no hay stack alternativo, por lo tanto debe ser '0'.
CONTROL[0]	'0' Estado Privilegiado en Thread mode. '1' Estado User en Thread mode. En Modo Handler el procesador opera en Modo Priviliegiado indefectiblemente (es kernel).

- CONTROL[1]: Es siempre '0' en el Modo Handler. Su estado es relevante en Modo Thread, en el que solo puede escribirse si el core está en Estado Privilegiado. En Modo Handler o en Modo Thread Estado User no está permitido escribir este bit.
- CONTROL[0]: Solo se puede modificar en estado Privilegiado.
   Una vez que ingresa al estado User, la unica forma de volver al estado Privilegiado, es que a expensas de una interrupción en Modo Handler se escriba este bit.

#### Contenido

- Introducción
  - Interrupciones en Microprocesadores
  - Generalidades del sistema de excepciones en ARM
- Sistema de Interrupciones ARMv7, perfiles A y F
  - Gestión de Excepciones
  - Interrupciones
  - SOC SITARA AM335x: Controlador de Interrupciones
- Interrupciones en CORTEX-M
  - Arquitectura ARMv7-M
  - el NVIC









Los ARMv7-M tienen 15 excepciones (que se numeran de 1 a 15),
 y 240 interrupciones externas (se numeran de 0 a 239).






- Los ARMv7-M tienen 15 excepciones (que se numeran de 1 a 15),
   y 240 interrupciones externas (se numeran de 0 a 239).
- ARMv7-M incluye un controlador de interrupciones predeterminado, el NVIC (Nested Virtualized Interrupt Controller).



- Los ARMv7-M tienen 15 excepciones (que se numeran de 1 a 15),
   y 240 interrupciones externas (se numeran de 0 a 239).
- ARMv7-M incluye un controlador de interrupciones predeterminado, el NVIC (Nested Virtualized Interrupt Controller).




 A diferencia de CORTEX-A y R que no incluyen mas que el core, los CORTEX-M incluyen un controlador de interrupciones.





- Los ARMv7-M tienen 15 excepciones (que se numeran de 1 a 15),
   y 240 interrupciones externas (se numeran de 0 a 239).
- ARMv7-M incluye un controlador de interrupciones predeterminado, el NVIC (Nested Virtualized Interrupt Controller).



- A diferencia de CORTEX-A y R que no incluyen mas que el core, los CORTEX-M incluyen un controlador de interrupciones.
- El número de la excepción que se está atendiendo se mantiene en el registro especial IPSR, o en el campo de bits VECTACTIVE del Interrupt Control State Register del NVIC.

# Lista de Excepciones Cortex-M

Nro	Tipo	Prioridad	Descripción
1	Reset	-3	Reset
2	NMI	-2	1 Non Maskable Interrupt (externa)
3	Hard Fault	-1	Todas las condiciones de falta cuyo handler no esté habilitado.
4	MemManage Fault	Programable	Fallo de Manejo de Memoria. Violación de la MPU o acceso a direcciones no permitidas.
5	Bus Fault	Programable	Error de bus. Cuando el bus ABH recibe un error de un slave (corresponde a Prefetch Abort y Data Abort).
6	Usage Fault	Programable	Excepciones en el código de un programa o en el acceso a un coprocesador.
7-10	Reservados	NA	-
11	SVCall	Programable	Llamada a Servicios del Sistema.
12	Debug Monitor	Programable	Debug Monitor (breakpoints, watchpoints, Requerimientos externos al debuger)
13	Reservado	NA	-
14	PendSV	Programable	Requerimiento pendiente de un system device
15	SYSTICK	Programable	System Tick Timer
16	External INT#0	Programable	-
17	External INT#1	Programable	•
255	External INT#239	Programable	

tiene la opcion de agregarle mas de 200 excepciones.







 El NVIC se introduce en el CORTEX-M3, por lo tanto los números de interrupción externa del NVIC coinciden con los números de excepción.





- El NVIC se introduce en el CORTEX-M3, por lo tanto los números de interrupción externa del NVIC coinciden con los números de excepción.
- Sin embargo en la medida en que la familia CORTEX-M evolucionó, los nuevos procesadores fueron incorporando nuevos periféricos internos que empezaron a consumir las primeras líneas del NVIC.





- El NVIC se introduce en el CORTEX-M3, por lo tanto los números de interrupción externa del NVIC coinciden con los números de excepción.
- Sin embargo en la medida en que la familia CORTEX-M evolucionó, los nuevos procesadores fueron incorporando nuevos periféricos internos que empezaron a consumir las primeras líneas del NVIC.
- Conclusión: la correspondencia de los terminales de interrupción de un CORTEX-M con respecto a los números de excepción externa depende finalmente de cada versión de SoC.








 En los microcontroladores previos al CORTEX-M3 cada dispositivo que envía una señal de interrupción la debe sostener hasta que ésta sea atendida (líneas activas por nivel).





- En los microcontroladores previos al CORTEX-M3 cada dispositivo que envía una señal de interrupción la debe sostener hasta que ésta sea atendida (líneas activas por nivel).
- A partir del CORTEX-M3 si una interrupción no puede ser atendida debido a que el core está procesando en este momento una interrupción de mayor prioridad, quedará pendiente (excepto algunas de las excepciones) y su requerimiento se mantiene en el Pending Status Register.





- En los microcontroladores previos al CORTEX-M3 cada dispositivo que envía una señal de interrupción la debe sostener hasta que ésta sea atendida (líneas activas por nivel).
- A partir del CORTEX-M3 si una interrupción no puede ser atendida debido a que el core está procesando en este momento una interrupción de mayor prioridad, quedará pendiente (excepto algunas de las excepciones) y su requerimiento se mantiene en el Pending Status Register.
- Esto permite liberar a los periféricos de la responsabilidad de sostener el nivel de la señal de interrupción cuando esta es demorada en su atención.







Indican cual interrupción debe ser atendida primero y cuando.





- Indican cual interrupción debe ser atendida primero y cuando.
- A menor valor numérico mayor prioridad.





- Indican cual interrupción debe ser atendida primero y cuando.
- A menor valor numérico mayor prioridad.
- RESET, NMI, Hard Fault, en ese orden son las de mayor prioridad.



- Indican cual interrupción debe ser atendida primero y cuando.
- A menor valor numérico mayor prioridad.
- RESET, NMI, Hard Fault, en ese orden son las de mayor prioridad.
- Para el resto cada versión de CORTEX-M dispone de registros en los que se puede programar prioridades por grupos de líneas.



- Indican cual interrupción debe ser atendida primero y cuando.
- A menor valor numérico mayor prioridad.
- RESET, NMI, Hard Fault, en ese orden son las de mayor prioridad.
- Para el resto cada versión de CORTEX-M dispone de registros en los que se puede programar prioridades por grupos de líneas.
- Las variantes dependen de la cantidad de bits mas significativos de cada registro.



# Definición de prioridades





 El escenario de anidamiento de estos procesadores se basa en un concepto denominado *preemption*



- El escenario de anidamiento de estos procesadores se basa en un concepto denominado *preemption*
- Implica que una interrupción de mayor prioridad se adelanta (preemp siempre a una de menor prioridad.



- El escenario de anidamiento de estos procesadores se basa en un concepto denominado *preemption*
- Implica que una interrupción de mayor prioridad se adelanta (preemp siempre a una de menor prioridad.
- Ya vimos cuales son las de prioridad fija. Queda por ver como asignar prioridades a las restantes (Número 4 a 255)





- El escenario de anidamiento de estos procesadores se basa en un concepto denominado *preemption*
- Implica que una interrupción de mayor prioridad se adelanta (*preemp* siempre a una de menor prioridad.
- Ya vimos cuales son las de prioridad fija. Queda por ver como asignar prioridades a las restantes (Número 4 a 255)
- CORTEX-M soporta hasta 256 niveles de prioridad programables, y hasta 128 niveles de "preemption".



- El escenario de anidamiento de estos procesadores se basa en un concepto denominado *preemption* Implica que una interrupción de mayor prioridad se adelanta (*preemp*
- siempre a una de menor prioridad.

  Ya vimos cualos con las de prioridad fija. Queda por vor como asig.
- Ya vimos cuales son las de prioridad fija. Queda por ver como asignar prioridades a las restantes (Número 4 a 255)
- CORTEX-M soporta hasta 256 niveles de prioridad programables, y hasta 128 niveles de "preemption".
- La cantidad de niveles de prioridad que pueden programarse, termina dependiendo de la implementación.



- El escenario de anidamiento de estos procesadores se basa en un concepto denominado *preemption* Implica que una interrupción de mayor prioridad se adelanta (*preemp*
- siempre a una de menor prioridad.

  Ya vimos cuales son las de prioridad fija. Queda por ver como asig-
- nar prioridades a las restantes (Número 4 a 255)
- CORTEX-M soporta hasta 256 niveles de prioridad programables, y hasta 128 niveles de "preemption".
- La cantidad de niveles de prioridad que pueden programarse, termina dependiendo de la implementación.
- El fabricante provee la macro \_\_NVIC\_PRIO\_BITS dentro del código empaquetado para permitir el manejo en C del dispositivo.



- El escenario de anidamiento de estos procesadores se basa en un concepto denominado *preemption* Implica que una interrupción de mayor prioridad se adelanta (*preemp*
- siempre a una de menor prioridad.

  Ya vimos cuales son las de prioridad fija. Queda por ver como asign
- Ya vimos cuales son las de prioridad fija. Queda por ver como asignar prioridades a las restantes (Número 4 a 255)
- CORTEX-M soporta hasta 256 niveles de prioridad programables, y hasta 128 niveles de "preemption".
- La cantidad de niveles de prioridad que pueden programarse, termina dependiendo de la implementación.
- El fabricante provee la macro \_\_NVIC\_PRIO\_BITS dentro del código empaquetado para permitir el manejo en C del dispositivo.
- Invocando al API tambien provista por el fabricante la prioridad se establece independinetemente del layout de los bits implementados.






 La especificación establece 60 registros para programación de Prioridad a cada tipo de interrupción.



- La especificación establece 60 registros para programación de Prioridad a cada tipo de interrupción.
- El layout es el siguiente




- La especificación establece 60 registros para programación de Prioridad a cada tipo de interrupción.
- El layout es el siguiente








- La especificación establece 60 registros para programación de Prioridad a cada tipo de interrupción.
- El layout es el siguiente



Cada Registro setea la prioridad de 4 líneas de interrupción externas. El acceso para INT#n es de acuerdo a:



- La especificación establece 60 registros para programación de Prioridad a cada tipo de interrupción.
- El layout es el siguiente




Cada Registro setea la prioridad de 4 líneas de interrupción externas. El acceso para INT#n es de acuerdo a:

$$IPR_i = INT \# n / 4$$



- La especificación establece 60 registros para programación de Prioridad a cada tipo de interrupción.
- El layout es el siguiente



Cada Registro setea la prioridad de 4 líneas de interrupción externas. El acceso para INT#n es de acuerdo a:

$$IPR_i = INT \# n / 4$$

byte $\#n = IPR_i \mod 4$ 







 En cada byte dentro de cada registro de Prioridad generalmente no se utilizan los 8 bits sino una cantidad de bits mas significativos, y los menos significativos se dejan en cero.



20 de julio de 2020

- En cada byte dentro de cada registro de Prioridad generalmente no se utilizan los 8 bits sino una cantidad de bits mas significativos, y los menos significativos se dejan en cero.
- De este modo no se tiene en todos los dispositivos los 256 niveles de prioridad diferentes.



- En cada byte dentro de cada registro de Prioridad generalmente no se utilizan los 8 bits sino una cantidad de bits mas significativos, y los menos significativos se dejan en cero.
- De este modo no se tiene en todos los dispositivos los 256 niveles de prioridad diferentes.
- La cantidad de bits empleados depende del SoC, es decir del fabricante.



- En cada byte dentro de cada registro de Prioridad generalmente no se utilizan los 8 bits sino una cantidad de bits mas significativos, y los menos significativos se dejan en cero.
- De este modo no se tiene en todos los dispositivos los 256 niveles de prioridad diferentes.
- La cantidad de bits empleados depende del SoC, es decir del fabricante.
  - Si se utilizan los bits 7-5, se tiene solo 8 niveles de prioridad: 0x00, 0x20, 0x40, 0x60, 0x80, 0xA0, 0xC0, y 0x,E0.





- En cada byte dentro de cada registro de Prioridad generalmente no se utilizan los 8 bits sino una cantidad de bits mas significativos, y los menos significativos se dejan en cero.
- De este modo no se tiene en todos los dispositivos los 256 niveles de prioridad diferentes.
- La cantidad de bits empleados depende del SoC, es decir del fabricante.
  - Si se utilizan los bits 7-5, se tiene solo 8 niveles de prioridad: 0x00, 0x20, 0x40, 0x60, 0x80, 0xA0, 0xC0, y 0x,E0.
  - Si se utilizan los bits 7-4, se tiene 16 niveles de prioridad: 0x00, 0x10, 0x20, 0x30, 0x40, ... etc... 0xE0, y 0xF0.





- En cada byte dentro de cada registro de Prioridad generalmente no se utilizan los 8 bits sino una cantidad de bits mas significativos, y los menos significativos se dejan en cero.
- De este modo no se tiene en todos los dispositivos los 256 niveles de prioridad diferentes.
- La cantidad de bits empleados depende del SoC, es decir del fabricante.
  - Si se utilizan los bits 7-5, se tiene solo 8 niveles de prioridad: 0x00, 0x20, 0x40, 0x60, 0x80, 0xA0, 0xC0, y 0x,E0.
  - Si se utilizan los bits 7-4, se tiene 16 niveles de prioridad: 0x00, 0x10, 0x20, 0x30, 0x40, ... etc... 0xE0, y 0xF0.
- Por este motivo cada fabricante provee una solución bastante transparente, basada en la especificación de ARM CMSIS.







• El fabricante provee la macro \_\_NVIC\_PRIO\_BITS dentro del código empaquetado para permitir el manejo en C del dispositivo.



- El fabricante provee la macro \_\_NVIC\_PRIO\_BITS dentro del código empaquetado para permitir el manejo en C del dispositivo.
- El API también provista por el fabricante CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard), incluye funciones que permiten operar los registros de prioridad de forma transparente al layout de los bits implementados.



- El fabricante provee la macro \_\_NVIC\_PRIO\_BITS dentro del código empaquetado para permitir el manejo en C del dispositivo.
- El API también provista por el fabricante CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard), incluye funciones que permiten operar los registros de prioridad de forma transparente al layout de los bits implementados.

```
--STATIC_INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)

{
    if(IRQn < 0) {
        SCB>SHP[.SHP.IDX(IRQn)] = (SCB>SHP[.SHP.IDX(IRQn)] & ^(0xFF << _BIT_SHIFT(IRQn))) |
        (((priority << (8 - _.NVIC_PRIO_BITS)) & 0xFF) << _BIT_SHIFT(IRQn)); }

else {
    NVIC->IP[.IP_IDX(IRQn)] = (NVIC->IP[.IP_IDX(IRQn)] & ^(0xFF << _BIT_SHIFT(IRQn))) |
        (((priority << (8 - _.NVIC_PRIO_BITS)) & 0xFF) << _BIT_SHIFT(IRQn)); }
}
```



- El fabricante provee la macro \_\_NVIC\_PRIO\_BITS dentro del código empaquetado para permitir el manejo en C del dispositivo.
- El API también provista por el fabricante CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard), incluye funciones que permiten operar los registros de prioridad de forma transparente al layout de los bits implementados.

```
--STATIC_INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)

{
    if(IRQn < 0) {
        SCB>SHP[.SHP.IDX(IRQn)] = (SCB>SHP[.SHP.IDX(IRQn)] & ^(0xFF << _BIT_SHIFT(IRQn))) |
        (((priority << (8 - _.NVIC_PRIO_BITS)) & 0xFF) << _BIT_SHIFT(IRQn)); }

else {
    NVIC->IP[.IP_IDX(IRQn)] = (NVIC->IP[.IP_IDX(IRQn)] & ^(0xFF << _BIT_SHIFT(IRQn))) |
        (((priority << (8 - _.NVIC_PRIO_BITS)) & 0xFF) << _BIT_SHIFT(IRQn)); }
}
```

• En el caso de una UART por ejemplo se invoca del siguiente modo:



- El fabricante provee la macro \_\_NVIC\_PRIO\_BITS dentro del código empaquetado para permitir el manejo en C del dispositivo.
- El API también provista por el fabricante CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard), incluye funciones que permiten operar los registros de prioridad de forma transparente al layout de los bits implementados.

```
-.STATIC_INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)

{
    if(IRQn < 0) {
        SCB->SHP[.SHP.IDX(IRQn)] = (SCB->SHP[.SHP.IDX(IRQn)] & ^(0xFF << _BIT_SHIFT(IRQn))) |
        (((priority << (8 - _.NVIC_PRIO_BITS)) & 0xFF) << _BIT_SHIFT(IRQn)); }

else {
    NVIC->IP[_IP_IDX(IRQn)] = (NVIC->IP[_IP_IDX(IRQn)] & ^(0xFF << _BIT_SHIFT(IRQn))) |
        (((priority << (8 - _.NVIC_PRIO_BITS)) & 0xFF) << _BIT_SHIFT(IRQn)); }
}
```

• En el caso de una UART por ejemplo se invoca del siguiente modo:

```
NVIC_SetPriority (UARTO_IRQn, (1 << __NVIC_PRIO_BITS) - 1);
```



## Mapa de Registros del NVIC

Address	Name	Туре	Required privilege	Reset value
0xE000E100- 0xE000E11C	NVIC_ISER0- NVIC_ISER7	RW	Privileged	0x00000000
0XE000E180- 0xE000E19C	NVIC_ICER0- NVIC_ICER7	RW	Privileged	0x00000000
0XE000E200- 0xE000E21C	NVIC_ISPR0- NVIC_ISPR7	RW	Privileged	0×00000000
0XE000E280- 0xE000E29C	NVIC_ICPR0- NVIC_ICPR7	RW	Privileged	0×00000000
0xE000E300- 0xE000E31C	NVIC_IABR0- NVIC_IABR7	RW	Privileged	0×00000000
0xE000E400- 0xE000E4EF	NVIC_IPR0- NVIC_IPR59	RW	Privileged	0×00000000
0×E000EF00	STIR	WO	Configurablea	0×00000000





# CMSIS: Funciones de acceso a los registros

CMSIS function	Description	
void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)a	Enables an interrupt or exception.	
void NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn)a	Disables an interrupt or exception.	
void NVIC_SetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)a	Sets the pending status of interrupt or exception to 1.	
void NVIC_ClearPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)a	Clears the pending status of interrupt or exception to 0.	
$\label{eq:continuity} uint32\_t \ \mbox{NVIC\_GetPendingIRQ} (\mbox{IRQn\_Type } \mbox{IRQn})^a$	Reads the pending status of interrupt or exception. This function returns non-zero value if the pending status is set to 1.	
void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)a	Sets the priority of an interrupt or exception with configurable priority level to 1.	
uint32_t NVIC_GetPriority(IRQn_Type IRQn) <sup>a</sup>	Reads the priority of an interrupt or exception with configurable priority level. This function return the current priority level.	









 NVIC\_ISERO – NVIC\_ISER7: Interrupt Set Enable Registers, son registros en los que cada bit obra como máscara de una interrupción interna para su habilitación. Se activa escribiendo '1'. Escribir '0' no tiene efecto.



- NVIC\_ISERO NVIC\_ISER7: Interrupt Set Enable Registers, son registros en los que cada bit obra como máscara de una interrupción interna para su habilitación. Se activa escribiendo '1'. Escribir '0' no tiene efecto.
- NVIC\_ICERO NVIC\_ICER7: Interrupt Clear Enable Registers, cum plen la misma función que los anteriores pero para deshabilitar interrupciones individualmente. Se desactiva una interrupción escribiendo '1' en el bit correspondiente, y no tiene efecto escribir '0'.



- NVIC\_ISERO NVIC\_ISER7: Interrupt Set Enable Registers, son registros en los que cada bit obra como máscara de una interrupción interna para su habilitación. Se activa escribiendo '1'. Escribir '0' no tiene efecto.
- NVIC\_ICERO NVIC\_ICER7: Interrupt Clear Enable Registers, cum plen la misma función que los anteriores pero para deshabilitar interrupciones individualmente. Se desactiva una interrupción escribiendo '1' en el bit correspondiente, y no tiene efecto escribir '0'.

Cuando se leen se obtiene el estado de máscara de las 32 líneas externas de interrupción controladas por el registro: '0' INT#n deshabilitada, '1' INT#n habilitada



# Manejo de pendientes





# Manejo de pendientes

• NVIC\_ISPRO - NVIC\_ISPR7: Interrupt Set Pending Registers, tiene por objeto setear una línea de interrupción como pendiente, escribiendo '1' en el bit correspondiente del registro correspondiente. Escribir '0' no tiene efecto alguno.



# Manejo de pendientes

- NVIC\_ISPRO NVIC\_ISPR7: Interrupt Set Pending Registers, tiene por objeto setear una línea de interrupción como pendiente, escribiendo '1' en el bit correspondiente del registro correspondiente. Escribir '0' no tiene efecto alguno.
- NVIC\_ICPRO NVIC\_ICPR7: Interrupt Clear Pending Registers, tiene la misma función que el grupo de registros anterior pero para limpiar el estado pendiente de una línea de interrupción. También se limpia el estado escribiendo '1' y no tiene efecto escribir '0'.



# Manejo de pendientes

- NVIC\_ISPRO NVIC\_ISPR7: Interrupt Set Pending Registers, tiene por objeto setear una línea de interrupción como pendiente, escribiendo '1' en el bit correspondiente del registro correspondiente. Escribir '0' no tiene efecto alguno.
- NVIC\_ICPRO NVIC\_ICPR7: Interrupt Clear Pending Registers, tiene la misma función que el grupo de registros anterior pero para limpiar el estado pendiente de una línea de interrupción. También se limpia el estado escribiendo '1' y no tiene efecto escribir '0'.

Cuando se leen se obtiene el estado de pendiente de las 32 líneas externas de interrupción controladas por el registro: '0' INT#n no pendiente, '1' INT#n pendiente









NVIC\_IABRO - NVIC\_IABR7: Interrupt Active Bit Registers, sirven para indicar cuales son las líneas de Interrupción que están activas.



- NVIC\_IABRO NVIC\_IABR7: Interrupt Active Bit Registers, sirven para indicar cuales son las líneas de Interrupción que están activas.
- Es muy importante definir este estado ya que de acuerdo al fabricante del SoC puede haber mas o menos dispositivos conectados y mas o menos interrupciones externas útiles por lo tanto.





- NVIC\_IABRO NVIC\_IABR7: Interrupt Active Bit Registers, sirven para indicar cuales son las líneas de Interrupción que están activas.
- Es muy importante definir este estado ya que de acuerdo al fabricante del SoC puede haber mas o menos dispositivos conectados y mas o menos interrupciones externas útiles por lo tanto.
- '1' indica Línea activa, '0' indica línea inactiva.







• STIR: Software Trigger Interrupt Register



- STIR: Software Trigger Interrupt Register
- Es un registro Write Only. Solo es relevante el byte menos significativo. En él se escribe el valor de INTid (0 a 239), para identificar el número de interrupción que se cursará por software al procesador.




- STIR: Software Trigger Interrupt Register
- Es un registro Write Only. Solo es relevante el byte menos significativo. En él se escribe el valor de INTid (0 a 239), para identificar el número de interrupción que se cursará por software al procesador.
- Terminada la escritura se dispara la interrupción con el número correspondiente.



- STIR: Software Trigger Interrupt Register
- Es un registro Write Only. Solo es relevante el byte menos significativo. En él se escribe el valor de INTid (0 a 239), para identificar el número de interrupción que se cursará por software al procesador.
- Terminada la escritura se dispara la interrupción con el número correspondiente.
- Por ejemplo: Si INTid = 3, entonces se genera IRQ3



# Preemption en el manejo de excepciones



Ejemplo de tres Excepciones



Address		Vector i
0x40 + 4*N	External N	16 + N
0x40	External 0	16
0x3C	SysTick	15
0x38	PendSV	14
0x34	Reserved	13
0x30	Debug Monitor	12
0x2C	svc	11
0x1C to 0x28	Reserved (x4)	7-10
0x18	Usage Fault	6
0x14	Bus Fault	5
0x10	Mem Manage Fault	4
0x0C	Hard Fault	3
80x0	NMI	2
0x04	Reset	1
0x00	Initial Main SP	N/A





Address		Vector #
0x40 + 4*N	External N	16 + N
0x40	External 0	16
0x3C	SysTick	15
0x38	PendSV	14
0x34	Reserved	13
0x30	Debug Monitor	12
0x2C	SVC	11
0x1C to 0x28	Reserved (x4)	7-10
0x18	Usage Fault	6
0x14	Bus Fault	5
0x10	Mem Manage Fault	4
0x0C	Hard Fault	3
0x08	NMI	2
0x04	Reset	1
0x00	Initial Main SP	N/A

Es una tabla de direcciones.





Address		Vector #
0x40 + 4*N	External N	16 + N
0x40	External 0	16
0x3C	SysTick	15
0x38	PendSV	14
0x34	Reserved	13
0x30	Debug Monitor	12
0x2C	SVC	11
0x1C to 0x28	Reserved (x4)	7-10
0x18	Usage Fault	6
0x14	Bus Fault	5
0x10	Mem Manage Fault	4
0x0C	Hard Fault	3
80x0	NMI	2
0x04	Reset	1
0x00	Initial Main SP	N/A

- Es una tabla de direcciones.
- Entrada 0 = MSP inicial.





Address		Vector #
0x40 + 4*N	External N	16 + N
0x40	External 0	16
0x3C	SysTick	15
0x38	PendSV	14
0x34	Reserved	13
0x30	Debug Monitor	12
0x2C	SVC	11
0x1C to 0x28	Reserved (x4)	7-10
0x18	Usage Fault	6
0x14	Bus Fault	5
0x10	Mem Manage Fault	4
0x0C	Hard Fault	3
80x0	NMI	2
0x04	Reset	1
0x00	Initial Main SP	N/A

- Es una tabla de direcciones.
- Entrada 0 = MSP inicial.
- En RESET se carga MSP de allí.





Address		Vector #
0x40 + 4*N	External N	16 + N
0x40	External 0	16
0x3C	SysTick	15
0x38	PendSV	14
0x34	Reserved	13
0x30	Debug Monitor	12
0x2C	svc	11
0x1C to 0x28	Reserved (x4)	7-10
0x18	Usage Fault	6
0x14	Bus Fault	5
0x10	Mem Manage Fault	4
0x0C	Hard Fault	3
80x0	NMI	2
0x04	Reset	1
0x00	Initial Main SP	N/A

- Es una tabla de direcciones.
- Entrada 0 = MSP inicial.
- En RESET se carga MSP de allí.
- Resto de la tabla puede reallocarse.









Tengo la sensación de haber expuesto dos arquitecturas diferentes.



- Tengo la sensación de haber expuesto dos arquitecturas diferentes.
- En lo referente a interrupciones CORTEX-M parece otro procesador.



- Tengo la sensación de haber expuesto dos arquitecturas diferentes.
- En lo referente a interrupciones CORTEX-M parece otro procesador.
- Evidentemente CORTEX-M se orienta a desarrollo de aplicaciones relativamente simples con un time to market muy corto



- Tengo la sensación de haber expuesto dos arquitecturas diferentes.
- En lo referente a interrupciones CORTEX-M parece otro procesador.
- Evidentemente CORTEX-M se orienta a desarrollo de aplicaciones relativamente simples con un time to market muy corto
- Por eso trae una cantidad de cuestiones resueltas.



- Tengo la sensación de haber expuesto dos arquitecturas diferentes.
- En lo referente a interrupciones CORTEX-M parece otro procesador.
- Evidentemente CORTEX-M se orienta a desarrollo de aplicaciones relativamente simples con un time to market muy corto
- Por eso trae una cantidad de cuestiones resueltas.
- Justamente las mas relevantes para aprender arquitectura de un procesador.



- Tengo la sensación de haber expuesto dos arquitecturas diferentes.
- En lo referente a interrupciones CORTEX-M parece otro procesador.
- Evidentemente CORTEX-M se orienta a desarrollo de aplicaciones relativamente simples con un time to market muy corto
- Por eso trae una cantidad de cuestiones resueltas.
- Justamente las mas relevantes para aprender arquitectura de un procesador.
- Por tal motivo estamos hemos incluido CORTEX-A en la cual haremos mayor incapié durante esta parte del curso.

