

## Sistemas de Comunicación

- Análisis de Señales -

### Ph.D. Cristian Guarnizo Lemus

cristianguarnizo@itm.edu.co









## Contenido

- 1. La serie de Fourier.
- 2. Simetrias de la señales.
- 3. Frecuencia de Muestreo.
- 4. Capacidad del Canal.
- 5. Ruido.





### La serie de Fourier

Una función f(t) periódica de periodo P, se puede representar en forma de una suma infinita de funciones armónicas es decir

$$f(t) = rac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left( a_k \cos\left(krac{2\pi}{P}t
ight) + b_k \sin\left(krac{2\pi}{P}t
ight) 
ight)$$


donde  $a_0$ ,  $a_1$  ...  $a_k$  ... y  $b_1$ ,  $b_2$  ....  $b_k$  ... son los denominados coeficientes de Fourier.






## La serie de Fourier

### Espectro de frecuencia típico de una señal periódica.









### **Simetrias**

### Simetría Par

Si f(t) = f(-t), entonces solo contiene funciones pares, como los terminos coseno de la serie de Fourier. Los coeficientes de las funciones seno se hacen cero.

### Simetría Impar

Si f(t) = -f(-t), entonces solo contiene funciones impares, como los terminos seno de la serie de Fourier. Los coeficientes de las funciones coseno se hacen cero.





### Simetrías

### Simetría de media onda


Si  $f(t) = -f\left(\frac{T}{2} + t\right)$ , es decir, si su gráfica las partes negativas son un reflejo de las positivas pero desplazadas medio periodo.



## Ejemplo

### Para el siguiente tren de ondas cuadradas:

a) Determinar las amplitudes máximas y las frecuencias de las primeras cinco armónicas impares. b) Trazar el espectro de frecuencias.



www.itm.edu.co

Vigilada Mineducación

[Tomasi, pag. 19]




# Sentido Humano S. F. de una onda rectangular

$$DC = \frac{\tau}{T}$$

$$DC(\%) = \frac{\tau}{T} \times 100$$

$$v(t) = \frac{V\tau}{T} + \frac{2V\tau}{T} \left[ \frac{\sin x}{x} (\cos \omega t) + \frac{\sin 2x}{2x} (\cos 2\omega t) + \cdots + \frac{\sin nx}{nx} (\cos n\omega t) \right]$$

$$con \quad x = \pi \frac{\tau}{T}$$




www.itm.edu.co

[Tomasi, pag. 22]



# Sentido Humano S. F. de una onda rectangular




- a) Determine la componente de cd.
- b) Determine las amplitudes máximas de las 10 primeras armónicas.
- c) Grafique la función (sen x)/x.
- d) Trace el espectro de frecuencias.



# Sentido Humano Frecuencia de Muestreo - Nyquist

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \longrightarrow$$

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_k e^{i2\pi t \frac{k}{T}}, \text{ con } c_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{i2\pi t \frac{k}{T}} dt$$









# Sentido Humano Frecuencia de Muestreo - Nyquist

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \longrightarrow$$

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_k e^{i2\pi t \frac{k}{T}}, \text{ con } c_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-i2\pi t \frac{k}{T}} dt$$







## Capacidad de un Canal

Indica cuánta información se puede transferir a través de un sistema de comunicaciones en determinado tiempo. La ley de Hartley establece:  $I \propto B \times t$ 

I = capacidad de información

B = ancho de banda del sistema (hertz)

t = tiempo de transmisión (segundos)



## Capacidad de un Canal (2)

Teniendo en cuenta la SNR, La ley de Hartley establece:

$$I = ktB$$

I = Capacidad de información.

 k = Constante que depende del tipo de modulación y de la relación SNR.

t = Tiempo en segundos.

 $^B$  = Ancho de banda en Hertz.



# Capacidad de un Canal

### Ejemplos:

Amplitud de Banda	Alta Calidad
3kHz	Señal de Voz
200KHz	FM música
6MHz	TV

www.itm.edu.co



### Ruido

La componente de ruido más importante es el ruido térmico. La potencia del ruido térmico es proporcional al ancho de banda sobre el cual opera el sistema:

$$P_N = kTB$$

 $P_N$  = noise power in watts

 $k = \text{Boltzmann's constant}, 1.38 \times 10^{-23} \text{ joules/kelvin (J/K)}$ 

T = temperature in kelvins

B =noise power bandwidth in hertz



## Ruido - Ejemplo

Una Resistencia a temperatura 25ºC esta conectado a través de la entrada de un amplificador con ancho de banda de 50kHz. Cuanto ruido suministra la Resistencia a la entrada del amplificador?

$$P_N = kTB$$
  
= 1.38 × 10<sup>-23</sup> × 298 × 50 × 10<sup>3</sup>  
= 2.06 × 10<sup>-16</sup> W



## Relación Señal-a-Ruido

Mantener una relación adecuada entre la potencia de la señal y la potencia del ruido es esencial en cualquier Sistema de comunicación.

$$SNR = \frac{S}{N}$$





## Capacidad del Canal (3)

Considerando el ruido, Shannon propone la siguiente expresión, para calcular la capacidad en bits por segundo (bps):

$$I = B \log_2 \left( 1 + \frac{S}{N} \right)$$





## Capacidad del Canal (3)

Ejemplo: Para una relación señal a ruido 1000 (30dB) y un ancho de banda de 2.7kHz.

$$I = B \log_2 \left( 1 + \frac{S}{N} \right)$$
= 2700 \log\_2 (1 + 1000)
= 26.9 kbps





## Preguntas

A que tipo de señales se aplica las series de Fourier?

Que representa el termino constante en la serie de Fourier.

Que efecto tienen las simetrías en la señales sobre los términos de la serie de Fourier? Que es el criterio de Nyquist? Que es la capacidad de un canal?





### Lecturas recomendadas

- 1. Configuraciones de los circuitos. Tomasí, pag 10-14.
- 2. Ejemplos de SNR: Tomasí pag 40, ejemplos 1-11, 1-12.
- 3. <u>Sampling: What Nyquist Didn't Say, and What to Do About</u>
  <a href="https://doi.org/10.1016/j.j.gov/li>
  <a href="https://doi.org/li>
  articles.org/10.1016/j.j.gov/li>
  articles.org/10.10
- 4. <u>Diseño practico de filtros</u>.





### **Bibliografía**

- WAYNE, Tomasi. (2003). Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. 4ª ed.
   Prentice Hall.
- BLAKE, Roy. (2004). Sistemas electrónicos de comunicaciones. Thomson.
- STREMLER, Ferrel G (1993). Introducción a los sistemas de Comunicación Pearson Educación.

