

- 1 基本算数运算的实现
- 2 定点加减运算
- 3 带符号数的移位和舍入操作
- 4 定点乘法运算
- 5 定点除法运算
- 6 规格化浮点运算
- 7 十进制整数的加法运算
- 8 逻辑运算与实现
- 9 运算器的基本组成与实例



- 设两个非0的规格化浮点数分别为
 - $-A=M_A\times 2^{E_A}$
 - $-B=M_B\times 2^{E_B}$
 - $-A\pm B=(M_A,E_A)\pm(M_B,E_B)=$

$$(M_A \pm M_B \times 2^{-(E_A - E_B)}, E_A)$$
 $E_A > E_B$
 $(M_A \times 2^{-(E_B - E_A)} \pm M_B, E_B)$ $E_A < E_B$







- 浮点数加减运算步骤
 - (1) 对阶
 - (2) 尾数运算
 - (3) 尾数规格化
 - (4) 舍入
 - (5) 判溢出







- 浮点数加减运算举例
 - 求以下有两浮点数的和。

$$A=0.101110\times 2^{-01}$$

$$B=-(0.101011)\times 2^{-10}$$

- 假设这两数的格式:阶码4位,用移码表示(偏置值为2³);尾数8位,用补码表示,包含一位符号位,即

E m_s m

 $[A]_{\cancel{P}} = 0111; 0.1011100$

[B]_{\varpi}=0110; 1.0101010





- (1) 对阶
 - 两个浮点数相加或相减,首先要把小数点的位置对齐,而浮点数的小数点的实际位置取决于阶码的大小。因此,对齐两数的小数点,就是使两数的阶码相等,这个过程称为对阶。
 - 要对阶,首先应求出两数阶码 E_A 和 E_B 之差,即: $\Delta E = E_A E_B$
 - 对阶的规则是:小阶向大阶看齐。
 - 采用这一规则的原因是当阶码小的数的尾数右移并相应增加阶码时,舍去的仅是尾数低位部分,误差比较小。要使小阶的阶码增大,则相应的尾数右移,直到两数的阶码相等为止。对于r=2,每右移一位,阶码加1。







- (2) 尾数加/减
 - 对阶之后,就可以进行尾数加/减,即 $\mathbf{M_A} \pm \mathbf{M_B} \rightarrow \mathbf{M_C}$





- (3) 尾数规格化
 - 尾数加/减运算之后得到的数可能不是规格化数,为了增加有效数字的位数,提高运算精度,必须进行结果规格化操作。
 - 规格化的尾数M应满足:

- 设尾数用双符号位补码表示,经过加/减运算之后,可能出现以下六种情况:

- ¤ ① 00.1 x x ... x
- ¤ ② 11.0 x x ... х
- ¤ (3) 00.0 х х ... х
- ¤ (4) 11.1 х х ... х
- ¤ ⑤ 01.х х х ... х
- ¤ ⑥ 10.x x x ... x
- x 第①、②种情况,已是规格化数。







- (3) 00.0 x x ... x
- (4) 11.1 x x ... x
- 第③、④种情况需要使尾数左移以实现规格化,该过程称为左规。
- 尾数每左移一位,阶码相应减1(E_{C} -1 \to E_{C}),直至成为规格化数为止。(左规可能需进行多次)只要满足下列条件:
- 左规=C_{s1}C_{s2}C₁+C_{s1}C_{s2}C₁





- (5) **01**.x x x ... x
- 6 10.x x x ... x
- 第⑤、⑥种情况应将尾数右移以实现规格化。这个过程称为右规。 尾数每右移一位,阶码相应加1($E_C+1\to E_C$),。(右规最多进行一次)右规的条件如下:
- 右规=C_{s1}⊕C_{s2}







- (4) 舍入
 - 由于受到硬件的限制,在对阶和右规处理之后有可能将尾数的低位丢失, 这会引起一些误差。舍入方法已在前面做过介绍,这里不再赘述。





- (5) 溢出判断
 - 浮点数的溢出情况由阶码的符号决定,若阶码也用双符号位补码表示,当:
 - $[E_C]_{i_1} = 01, x x x ... x , 表示上溢。此时,浮点数真正溢出,机器需停止运算,做溢出中断处理。$
 - $-[E_C]_{i}=10, x x x ... x , 表示下溢。浮点数值趋于零 , 机器不做溢出处理 , 而是按机器零处理。$







- 浮点数加减运算举例
 - 求以下有两浮点数的和。

$$A=0.101110\times 2^{-01}$$

$$B=-(0.101011)\times 2^{-10}$$

- 假设这两数的格式:阶码4位,用移码表示(偏置值为2³);尾数8位,用补码表示,包含一位符号位,即

E m_s m

 $[A]_{\cancel{P}} = 0111; 0.1011100$

[B]_{\varpi}=0110; 1.0101010





- (1)对阶
 - 求阶差: ΔE=E_A-E_B=-1-(-2)=1
 - $-\Delta E=1$,表示 $E_A>E_B$ 。按对阶规则,将MB右移一位,其阶码加1,得:
 - $-[B]_{\mathbb{F}}'=0111; 1.1010101$
- (2)尾数求和

00.1011100

+ 11.1010101

00.0110001





- (3)尾数结果规格化
 - 由于结果的尾数是非规格化的数,故应左规。尾数每左移一位,阶码减1, 直至尾数成为规格化数为止。

$$[A+B]_{\mathbb{R}^{h}} = 00.0110001$$

 $[A+B]_{\mathbb{R}^{h}}' = 00.1100010 \times 2^{-01}$

- 最后结果为

$$[A+B]_{\beta}' = 0110 ; 0.1100010$$

 $\therefore A+B = (0.110001) \times 2^{-10}$

- 无需舍入,不溢出



浮点数乘除运算



• 设两个非0的规格化浮点数分别为

$$A=M_A\times 2^{E_A}$$

$$B=M_B\times 2^{E_B}$$

• 则浮点乘法和除法为

$$A \times B = (M_A \times M_B) \times 2^{(E_A + E_B)}$$

$$A \div B = (M_A \div M_B) \times 2^{(E_A - E_B)}$$



浮点数乘除运算



• 乘法步骤

- (1)阶码相加
 - ¤ 两个浮点数的阶码相加,当阶码用移码表示的时候,应注意要减去一个偏置值2n。
- (2)尾数相乘
 - x 与定点小数乘法算法相同。
- (3)尾数结果规格化
 - $\,$ 因为1/2 < $|M_A|$ < 1 , 1/2 < $|M_B|$ < 1 , 所以1/4 < $|M_A\times M_B|$ < 1。



浮点数乘除运算



- 除法步骤
 - (1)尾数调整
 - 幣 首先须要检测 $|\mathbf{M}_{A}| < |\mathbf{M}_{B}|$ 。如果不小于,则 \mathbf{M}_{A} 右移一位, $\mathbf{E}_{A}+\mathbf{1} \to \mathbf{E}_{A}$,称为尾数调整。因为A、B都是规格化数,所以最多调整一次。
 - (2)阶码相减
 - ¤ 两浮点数的阶码相减,当阶码用移码表示时,应注意要加上一个偏置值2n。
 - (3)尾数相除
 - ¤ 与定点小数除法算法相同。



课堂习题



- 1. 在浮点补码二进制加减运算中,当尾数部分出现<u>01.××...×</u>时和_10.××...× 形式时,需进行右规;此时尾数每<u>右</u>移一位, 阶码<mark>加1</mark>。
- 2. 在浮点补码二进制加减运算中,当尾数部分出现 $00.0 \times ... \times$ 时和 $11.1 \times ... \times$ 形式时,需进行左规;此时尾数每 $_{ }$ 左 移一位,阶码 减1。
- 3. 在浮点加减运算中,对阶时需 $_{\underline{}}$ 阶向 $_{\underline{}}$ 大阶看齐,即小阶的尾数向 $_{\underline{}}$ 在 移位,每移一位,阶码 $_{\underline{}}$ 加1,直到 $_{\underline{}}$ E_A= $_{\underline{}}$ E_B为止。



课堂习题



4. (2009)浮点数加减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示,且位数分别为 5 位和 7 位(均含 2 位符号位).若有两个数X=2⁷×29/32,Y=2⁵×5/8,则用浮点加法计算 X+Y 的最终结果是(D)

(A)00111 1100010

(C)01000 0010001

(B)00111 0100010

(D)发生溢出





- 1 基本算数运算的实现
- 2 定点加减运算
- 3 带符号数的移位和舍入操作
- 4 定点乘法运算
- 5 定点除法运算
- 6 规格化浮点运算
- 7 十进制整数的加法运算
- 8 逻辑运算与实现
- 9 运算器的基本组成与实例



- 1.8421码加法运算
 - 因为一位8421码用四位二进制数表示,所以8421码十位数的"1"是个位数的进位。按四位二进制数而言,这个进位的值是16,而不是8421码的10。因此,必须+6校正,才能使该进位正确。8421码的加法规则:
 - g ①两个8421码相加时, "逢二进一";
 - x ②当和≤9,无需校正;
 - ¤ ③当和 > 9,则+6校正;
 - x ④在做+6校正的同时,将产生向上一位的进位。







十进制数	8421码 C4S4S3S2S1	校正前的二进制数 C4'S4'S3'S2'S1'	校正与否
0 1 9	0 0000 0 1001	0 0000 0 1001	不校正
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	1 0000 1 0001 1 0010 1 0011 1 0100 1 0110 1 0111 1 1000 1 1001	0 1010 0 1011 0 1100 0 1101 0 1110 0 1111 1 0000 1 0001 1 0010 1 0011	+6校正

+6校正函数= C4'+S4'S3'+S4'S2'





- 2.余3码加法运算
 - 十进制余3码加法规则:
 - x ①两个余3码相加, "逢二进一";
 - x ②若其和没有进位,则减3(即+1101)校正;
 - x ③若其和有进位,则加3(即+0011)校正。







十进制数	□□ 余3码 □□□	校正前的二进制数	校正与否
	C4S4S3S2S1	C4'S4'S3'S2'S1'	0 0 0 0 0 0
	0 0011	0 0110	
0	0 0011	0 0110	
1	0 0100	0 0111	
			-3校正
8	0 1011	0 1110	
9	0 1100	0 1111	412991
10	1 0011	1 0000	
11	1 0100	1 0001	
11 11			+3校正
18	1 1011	1 1000	
19	1 1100	1 1001	

-3校正函数=C4' +3校正函数=C4'







- 1 基本算数运算的实现
- 2 定点加减运算
- 3 带符号数的移位和舍入操作
- 4 定点乘法运算
- 5 定点除法运算
- 6 规格化浮点运算
- 7 十进制整数的加法运算
- 8 逻辑运算与实现
- 9 运算器的基本组成与实例

逻辑运算与实现



- 逻辑运算比算术运算要简单得多,这是因为逻辑运算是按位进行的,位与位之间没有进位/借位的关系。
 - 1.逻辑非
 - ¤ 逻辑非又称求反操作,它对某个寄存器或主存单元中各位代码按位取反。
 - 2.逻辑乘
 - ¤ 逻辑乘就是将两个寄存器或主存单元中的每一相应位的代码进行"与"操作。
 - 3.逻辑加
 - ¤ 逻辑加就是将两个寄存器或主存单元中的每一相应位的代码进行"或"操作。
 - 4.按位异或
 - 按位异或是计算机中一个特定的逻辑操作,它对寄存器或主存单元中各位的代码求模2和,又称模2加或半加,也叫异或。



- 1 基本算数运算的实现
- 2 定点加减运算
- 3 带符号数的移位和舍入操作
- 4 定点乘法运算
- 5 定点除法运算
- 6 规格化浮点运算
- 7 十进制整数的加法运算
- 8 逻辑运算与实现
- 9 运算器的基本组成与实例



运算器的基本组成与实例



运算器是在控制器的控制下实现其功能的,运算器不仅可以完成 数据信息的算逻运算,还可以作为数据信息的传送通路。








- 1.运算器的基本组成
 - 基本的运算器包含以下几个部分:
 - ¤ 实现基本算术、逻辑运算功能的ALU,
 - ¤ 提供操作数与暂存结果的寄存器组,
 - ¤ 有关的判别逻辑和控制电路等。





• 带多路选择器的运算器










• 带输入锁存器的运算器










- 2.运算器的内部总线结构
 - (1)单总线结构运算器
 - ¤ 运算器实现一次双操作数的运算需要分成三步。






- 2.运算器的内部总线结构
 - (2)双总线结构运算器
 - ¤ 运算器实现一次双操作数的运算需要两步。







- 2.运算器的内部总线结构
 - (3)三总线结构运算器
 - ¤ 实现一次双操作数的运算仅需要一步。





ALU举例



• 1. ALU电路

- ALU即算术逻辑单元,它是既能完成算术运算又能完成逻辑运算的部件。 无论是加、减、乘、除运算,最终都能归结为加法运算。
- 因此, ALU的核心首先应当是一个并行加法器, 同时也能执行像"与"、"或"、"非"、"异或"这样的逻辑运算。由于ALU能完成多种功能, 所以ALU又称多功能函数发生器。



ALU举例



• 2.4位ALU芯片

x S₀ ~ S₃:功能选择线。

- 74181是四位算术逻辑运算部件(ALU),又称多功能函数发生器,能执行16种算术运算和16种逻辑运算。

```
    x A<sub>0</sub>、B<sub>0</sub>~A<sub>3</sub>、B<sub>3</sub>:操作数输入端;
    x F<sub>0</sub>~F<sub>3</sub>:输出端;
    x C<sub>n</sub>':进位输入端;
    x C<sub>n+4</sub>':进位输出端;
    x G*:组进位产生函数输出端;
    x P*:组进位传递函数输出端;
    x M:工作方式,M=0为算术操作,M=1为逻辑操作;
```



ALU举例




• 2.4位ALU芯片


- 74181是四位算术逻辑运算部件(ALU),又称多功能函数发生器,能执行16种算术运算和16种逻辑运算。
- 74181的4位作为一个小组,组间既可以采用串行进位,也可以采用并行进位。 进位。
- 当采用组间串行进位时,只要把前片的Cn+4与下一片的Cn相连即可。



4.9.2 ALU举例









4.9.2 ALU举例




工作选择				正逻辑		
$S_3S_2S_1S_0$	逻辑运算	算术运算 (M=0)	算术运算(M=0)	逻辑运算	算术运算 (M=0)	算术运算(M=0)
	(M=1)	C _m =0(无进位)	C _m =1(无进位)	(M=1)	で _n =1 (无进位)	$\overline{C_n} = 0$ (无进位)
0000	$F=\overline{A}$	F=A 减 1	F=A	$F = \overline{A}$	F=A	F=A加 1
0001	F= AB	F=AB減1	F=AB	$F = \overline{A + B}$	F=A+B	F=(A+B)加 1
0010	F= A +B	F=AB减1	F=AB	F= AB	F=A+ <u>B</u>	F=(A+B)加1
0011	F=1	F=减 1	F=0	F=0	F=减 1	F=0
0100	$F = \overline{A + B}$	F=A加(A+Ē)	F=A加(A+B)加1	F=AB	F=A加 AĒ	F=A加 A B加 1
0101	F=B	F=AB加(A+Ē)	F=AB加(A+Ē)加1	F=B	F=(A+B)加 A B	F=(A+B)加 A B 加 1
0110	F= A⊕B	F=A减B減1	F=A 减 B	F=A⊕B	F=A减B减1	F=A減B
0111	F=A+ B	F=A+ B	F=(A+B)加 1	F=AB	F=AB减1	F=AB
1000	F=ĀB	F=A加(A+B)	F=A加(A+B)加 1	F=Ā+B	F=A加 AB	F=A加 AB加 1
1001	F= A ⊕ B	F=A加B	F=A加B加1	F= A⊕B	F=A加B	F=A加B加1
1010	F=B	F=A B加(A+B)	F=AB加(A+B)加1	F=B	F=(A+B)加 AB	F=(A+B)加AB加1
1011	F=A+B	F=A+B	F=(A+B)加 1	F=AB	F=AB减1	F=AB
1100	F=0	F=A加 A*	F=A加A加1	F=1	F=A加 A*	F=A加A加1
1101	F=A B	F=AB加A	F=AB加A加1	F=A+B	F=(A+B)加 A	F=(A+B)加A加1
1110	F=AB	F=AB加A	F=AB加A加1	F=A+B	F=(A+B)加 A	F=(A+B̄)加 A加 1
1111	F=A	F=A	F=A加1	F=A	F=A 减 1	F=A



ALU举例



- 3. ALU的应用
 - 当采用组间并行进位时,需要增加一片先行进位部件(74182)。






ALU举例



• 74182可以产生三个进位信号 C_{n+x} 、 C_{n+y} 、 C_{n+z} ,并且还产生大组进位产生函数 G^{**} 和大组进位传递函数 P^{**} ,可供组成位数更长的多级先行进位ALU时用。





课堂习题



5. 4片74181ALU和一片的74182CLA向配合,具有如下进位传递功能。(D)

A.串行进位

B.组内并行进位,组间串行进位

C.组内串行进位,组间并行进位

D.组内、组间均为并行进位

• 6. 运算器虽由许多部件组成,但核心部件是(A)。

A.算术逻辑运算单元

B.多路开关

C.数据总线

D.累加寄存器





• 7. 运算器的主要功能是进行(C)。

A.算术运算

B.逻辑运算

C.算术逻辑运算

D.初等函数运算

• 8. 芯片74181可完成(D)。

A.16种算术运算

B.16种逻辑运算

C.8种算术运算和8种逻辑运算 D.16种算术运算和16种逻辑运算





- 4.1 基本运算的实现
 - 加法器
 - 串行加法器与并行加法器
 - ¤ 进位的产生和传递
 - x 并行加法器快速进位





- 4.2 定点加减运算
- 补码加法运算
- 补码减法运算
 - x 已知[Y]补求[-Y]补的方法
- 补码的溢出判断与检测方法
 - 一位符号位, 进位位, 双符号位补码





- 4.3 带符号数的移位运算和舍入操作
 - 补码的移位运算
 - 舍入操作
- 4.4 定点乘法运算
 - 原码一位乘法
 - 补码一位乘法





- 4.5 定点除法运算
 - 原码加减交替除法
 - 补码加减交替除法
- 4.6 规格化浮点运算算法
 - 浮点加减运算
 - 浮点乘除运算





- 4.7 十进制整数的加减运算
 - 十进制加法运算的校正
- 4.8 逻辑运算与实现
- 4.9 运算器的基本组成与实例
 - 运算器的基本结构
 - ALU举例



THANK YOU

