

## 阿姆斯特朗回旋加速器

## 1. 学习目标

这节课程我们主要使用 micro:bit 和 Super:bit 扩展板控制积木电机转动。

#### 2. 编程方式


方式一在线编程: 首先将 micro:bit 通过 USB 连接电脑,电脑会弹出一个U盘,点击U盘里的网址: http://microbit.org/进入编程界面。添加亚博智能软件包 https://github.com/lzty634158/SuperBit,即可进行编程。

方式二离线编程: 打开离线编程软件,进入编程界面,点击新建,添加亚博智能软件包 https://github.com/lzty634158/SuperBit,即可进行编程。

#### 3. 寻找积木

以下为本次编程所需积木块的位置。







# 4. 组合积木

汇总程序如下图所示:



## 5. 积木搭建

积木搭建步骤详见《阿姆斯特朗回旋加速器安装图纸》文件夹。

#### 6. 实验现象

程序下载成功以后, micro:bit 点阵会显示爱心; 将积木电机安装在 M1 接口, 正转速度为 255; 如果需要重新开始请按下 micro:bit 主板背后的复位键。