
Pipelining et prédiction de branchement


SEOC3A - CEAMC


Arthur Perais (arthur.perais@univ-grenoble-alpes.fr)



Latence: 5 CPI


Débit : 1 IPC






Instruction Fetch (IF)

- 1. Récupérer l'instruction machine depuis la mémoire
- 2. Calculer l'adresse de la prochaine instruction à récupérer




Instruction Decode (ID)

- 1. Décoder l'instruction pour former le vecteur de contrôle du reste de la machine
- 2. Gérer les branchements inconditionnels directs
- 3. Lecture des opérandes sources




Execute (EXE)

- 1. Calcul du résultat de l'instruction (ALU)
- 2. Si opération mémoire, calcul de l'adresse



Accès mémoire (MEM)

1. Accès à la mémoire



Writeback (WB)

1. Ecriture du résultat dans le fichier de registres

- Ce pipeline est une implémentation matérielle possible
 - Invisible du logiciel -> microarchitecture
 - · Pas la seule implémentation possible

• Quelles sont les limites à la performance?

- Ce pipeline est une implémentation matérielle possible
 - Invisible du logiciel -> microarchitecture
 - · Pas la seule implémentation possible
- Quelles sont les limites à la performance?
 - · Une instruction par cycle au maximum

- Ce pipeline est une implémentation matérielle possible
 - Invisible du logiciel -> microarchitecture
 - · Pas la seule implémentation possible
- Quelles sont les limites à la performance?
 - · Une instruction par cycle au maximum
 - Dépendances
 - Entre instructions dans le programme
 - Structurelles (causées par le pipeline lui-même)

• Dépendances entre producteur et consommateur

```
{
    a = b + c;
    d = a + b;
}

I0: add r5, r2, r3
I1: add r4, r5, r2
```

Dépendances?

• Dépendances entre producteur et consommateur

```
{
    a = b + c;
    d = a + b;
}

I0: add r5, r2, r3
I1: add r4, r5, r2
```


Dépendance de donnée au niveau architectural

I1 consomme le résultat produit par I0, donc I1 est exécutée après I0






Architectural	Microarchitectural
Dépendance de donnée entre I0 et I sur r5, I1 s'exécute après I0	1 I1 doit lire r5 dans ID après que I0 ait écrit r5 dans WB
	=
	I1 quitte EXE au minimum 4 cycles
	après I0




Architectural	Microarchitectural
Dépendance de donnée entre I0 et I1 sur r5, I1 s'exécute après I0	I1 doit lire r5 dans ID après que I0 ait écrit r5 dans WB
	= I1 quitte EXE au minimum 4 cycles
	après I0

• Comment la dépendance de donnée au niveau architectural est-elle traduite dans le pipeline (µarch) ?




La structure du pipeline empire la dépendance de donnée via une dépendance **structurelle** = qui provient des limites de l'implémentation et non de la sémantique des instructions



- · Va empêcher d'atteindre la performance crête (1 IPC)
 - · Au pire, toutes les instructions dos à dos sont dépendantes : 0,25 IPC max vs. 1 IPC max
 - Sauf à être capable de toujours avoir trois instructions indépendantes entre un producteur et un consommateur

- Notion de boucle microarchitecturale
 - Plus la boucle est longue, plus on doit trouver des instructions indépendantes pour occuper le pipeline entre les deux instructions dépendantes
 - Pas toujours faisable




- Les dépendances structurelles sont causées par la microarchitecture
 - · On peut donc les supprimer en améliorant la microarchitecture
- Implémentation sans pipeline? 1 cycle pour traiter une instruction
 - \bullet Pas de dépendance structurelle sur les données : prod cycle 1, cons cycle 2
 - · Oui mais...Performance crête:
 - Sans pipeline : 1 IPC @ XGhz
 - Avec pipeline: 0,25 IPC @ **5X**Ghz (mieux que sans pipeline **sans rien faire**)
 - Mieux vaut essayer de limiter les dépendances structurelles d'une implémentation pipelinée

- Les dépendances structurelles sont causées par la microarchitecture
 - · On peut donc les supprimer en améliorant la microarchitecture
- Réseau de bypass pour supprimer les dépendances structurelles de notre pipeline sur les données


Architectural	μarch sans bypass	µarch avec bypass
Dépendance de donnée entre I0 et I1 sur r5, I1 s'exécute après I0	I1 quitte EXE au minimum 4 cycles après I0	I1 quitte EXE au minimum un cycle après I0 =
		le mieux que l'on puisse faire vu l'existence de la dépendance de donnée architecturale

• On a trois bulles à cacher (distance entre ID et WB)



ID EXE MEM WB


• Cas 1 : Producteur/consommateur dos à dos




 I1 add r1, r2, r3
 I0 add r2, r4, r5
 nop
 nop

 ID
 EXE
 MEM
 WB


• Cas 1 : Producteur/consommateur dos à dos




· Cas 2 : Producteur/consommateur avec un cycle d'écart




· Cas 2 : Producteur/consommateur avec un cycle d'écart



· Cas 3 : Producteur/consommateur avec deux cycles d'écart




· Cas 3 : Producteur/consommateur avec deux cycles d'écart




· A-t-on géré tous les cas?


- · A-t-on géré tous les cas?
- · Chargement mémoire!
 - EXE et MEM sont des étages différents
 - Une autre dépendance **structurelle** : I1 quitte EXE au minimum **deux cycles** après I0 si I0 est un chargement mémoire et il existe une dépendance de données entre I1 et I0




• On retrouve la notion de boucle microarchitecturale




· Cas 4 : Chargement mémoire et consommateur dos à dos




· Cas 4 : Chargement mémoire et consommateur dos à dos




· Cas 5&6 : Quelle provenance pour les opérandes de I2 et I3 ?



• Cas 5&6 (ld + consommateur avec un ou deux cycles d'écart) : couverts par les chemins existant




• Cas 5&6 (ld + consommateur avec un ou deux cycles d'écart) : couverts par les chemins existant




• Trois bulles à cacher via le bypass, mais seulement deux étages lisent le bypass : ID et EXE


• MEM n'aurait pas besoin de lire le bypass ? Quelles sources pour MEM :




 Cas 7: Load (producteur) puis store consommateur pour donnée, dos à dos




• Cas 7: Load (producteur) puis store consommateur pour donnée, dos à dos



 Cas 7: Load (producteur) puis store consommateur pour donnée, dos à dos



· Cas 7 : Load (producteur) puis store consommateur pour **donnée**, dos à dos




• Nouveau chemin WB vers MEM uniquement pour gagner un cycle sur certaines suites d'instructions

• Utile?

```
memcpy: memcpy: ld r2, 0(r1) ld r2, 0(r1) sd r2, 0(r3) addi r1, 8 addi r1, 8 sd r2, 0(r3) addi r3, 8
```

Combien de cycles avec et sans le nouveau chemin de bypass?


- Nouveau chemin WB vers MEM uniquement pour gagner un cycle sur certaines suites d'instructions
- Ne fonctionne que si le store consomme le résultat du load comme registre de **donnée**
- Si consomme comme registre d'adresse, calcul d'adresse requis (fait par EXE, donc bulle d'après la boucle EXE-MEM ?)




- Une idée d'optimisation microarchitecturale tirant partie de l'architecture ?
 - Par exemple dans RISC-V qui ne propose que reg + imm pour le calcul d'adresse...

- Une idée d'optimisation microarchitecturale tirant partie de l'architecture ?
 - Par exemple dans RISC-V qui ne propose que reg + imm pour le calcul d'adresse...


- Si imm vaut 0, pas besoin d'addition pour calculer l'adresse, on peut utiliser le registre source directement
 - · Déréférencement de pointeur sans bulle




· Cas 8 : Load (producteur) puis load/store consommateur pour adresse avec immédiat 0, dos à dos



· Cas 8 : Load (producteur) puis load/store consommateur pour adresse avec immédiat 0, dos à dos



 Cas 8: Load (producteur) puis load/store consommateur pour adresse avec immédiat 0, dos à dos



• Dépendances structurelles causées par les dépendances de données réduites en ajoutant des chemins de bypass


Sans bypass: 3 bulles entre prod et cons

Avec bypass 1^{ère} version : 1 bulle entre prod et cons si prod est un load

Avec bypass 2^{ème} version : 1 bulle entre prod et cons si prod est un load ET

(cons n'est pas un load/store OU

cons est un load/store qui utilise le résultat de prod pour faire un calcul d'adresse)



CPU minimaliste

- Ce pipeline est une implémentation matérielle possible
 - Invisible du logiciel -> microarchitecture
 - · Pas la seule implémentation possible
- Quelles sont les limites à la performance?
 - · Une instruction par cycle au maximum
 - Dépendances
 - Entre instructions dans le programme
 - Structurelles (causées par le pipeline lui-même)


- Rappel
 - Branchement non conditionnel: Toujours pris

```
b loop:

while(a < 4)


{
    a++;
}
end:
```

- Rappel
 - Branchement non conditionnel: Toujours pris
 - Branchement conditionnel: Pris si condition vraie



- Rappel
 - Branchement non conditionnel : Toujours pris
 - Branchement conditionnel: Pris si condition vraie

■ Branchement direct : Cible est PC +/- déplacement fixe (encodé dans l'instruction



bge r1, r2, end

Rappel

- Branchement non conditionnel: Toujours pris
- Branchement conditionnel: Pris si condition vraie
- Branchement direct : Cible est PC +/- déplacement fixe (encodé dans l'instruction
- Branchement indirect : Cible est dans un registre

```
int foo() {}

int bar()
{
    int (*)() fu_ptr = foo;
    fu_ptr();
}
```

• Dépendances causées par une divergence dans le programme

```
before_if:
    if(a != 0)
    {
        a = 4;
    }
    after_if:
        a = a + 2;
before_if:
        I0 : beqz r1, after_if
        I1 : lui r1, 4
        after_if:
        I2 : addi r1, r1, 2
```

Dépendance de contrôle au niveau architectural

L'exécution de I0 détermine si on exécute I1 ou I2

• Comment la dépendance de contrôle au niveau architectural est-elle traduite dans le pipeline (µarch) ?

I0: beqz r1, after_if

I1: lui r1, 4

I2: addi r1, r1, 2



?

• Comment la dépendance de contrôle au niveau architectural est-elle traduite dans le pipeline (µarch) ?

I0: beqz r1, after_if


I1: lui r1, 4

I2: addi r1, r1, 2




Architectural	Microarchitectural
L'exécution de I0 détermine si on exécute I1 ou I2	L'instruction à récupérer dans IF est connue lorsque I0 quitte EXE
	I1 ou I2 entre IF au minimum 3 cycles après I0

• Comment la dépendance de contrôle au niveau architectural est-elle traduite dans le pipeline (µarch) ?




Architectural	Microarchitectural		
L'exécution de I0 détermine si on exécute I1 ou I2	L'instruction à récupérer dans IF est connue lorsque I0 quitte EXE		
	I1 ou I2 entre IF au minimum 3 cycles après I0		

• Comment la dépendance de contrôle au niveau architectural est-elle traduite dans le pipeline (µarch) ?



La structure du pipeline empire la dépendance de donnée via une dépendance **structurelle** = qui provient des limites de l'implémentation et non de la sémantique des instructions

- 2 bulles pour chaque branchement conditionnel
 - En moyenne un branchement conditionnel toutes les 8 à 10 instructions = max 0,83 IPC soit 83% de la performance crête




- Pourtant, le résultat du branchement est consommé « au plus tôt »
 - · Une idée pour faire mieux?


- · La direction du branchement n'est pas calculée assez tôt
 - · Plutôt qu'attendre, tenter de deviner la direction :

Prédiction de branchement

- Permet de connaître la direction du branchement (prédite) quand le branchement est dans IF
- Très efficace car les programmes sont réguliers



- 2 bulles pour chaque branchement conditionnel
 - En moyenne un branchement conditionnel toutes les 8 à 10 instructions = max 0,83 IPC soit 83% de la performance crête




- 90% de prédictions correctes = max 0,98 IPC (98% crête)
- 99% de prédictions correctes = max 0,998 IPC (99,8% crête)

- Même sans prédiction de branchement, on fait déjà de l'exécution spéculative : **Exceptions**
 - Par exemple, erreur de segmentation quand on accède à une case mémoire non allouée

```
char * buf = malloc(4096);
buf[4096] = 255
```

- Même sans prédiction de branchement, on fait déjà de l'exécution spéculative : **Exceptions**
 - Par exemple, erreur de segmentation quand on accède à une case mémoire non allouée



- On vide le début du pipeline et on saute vers le gestionnaire d'exception
 - · Comme une mauvaise prédiction de branchement

lui x1, 255	IF	ID	EXE	MEM	WB	
sd x1, 4096(x2)		IF	ID	EXE	MEM	WB
•••			IF	ID	EXE	
•••				IF	ID	
					IF	
handler						IF

- Même sans prédiction de branchement, on fait déjà de l'exécution spéculative : **Exceptions**
 - Par exemple, erreur de segmentation quand on accède à une case mémoire non allouée
 - On vide le pipeline et on saute vers le gestionnaire d'exception
- Pourtant, on ne bloque pas le pipeline en attendant de savoir si un load/store va causer une exception
 - On *spécule* qu'il n'y aura pas d'exception (raisonnable car exception rare)

Prédiction de Branchement Statique

• Naïve:

- Toujours prédire « pris » : 34% de mauvaises prédictions dans la suite de benchmarks SPEC CPU 2000
- Heuristiques basés sur comment sont construits les programmes :
 - Exemple : Si un branchement saute vers une adresse plus faible, c'est probablement le saut vers le début du corps de boucle, donc il est probablement pris

• « Educated guess » :

- Le programmeur ou compilateur insère un indice (instruction machine dédiée)
- Profiling du programme à l'exécution puis recompiler une version optimisée utilisant ces indices
- Assez peu précis car **binaire** : On exprime seulement « plutôt pris » et « plutôt pas pris »

Prédiction de Branchement Dynamique


· Structure matérielle implémentant un algorithme spécifique

$$Pred = f(PC_{branchement}, ...)$$


- 80-99% de bonnes prédictions
- « Règle du pouce » 10-90 (ou 20-80) : 10% des branchements du programme responsables de 90% des mauvaises prédictions de branchements

Prédicteur simple: Branch History Table (BHT)

- · Le passé donne souvent une bonne idée du futur
- Prédiction = direction prise par l'instance précédente du branchement



Prédicteur simple: Branch History Table (BHT)



Prédicteur simple: Performance

• Hypothèse : Bits du BHT initialisés à 0 for(int i = 0; i < 1024; i++) { int j = 0; do $\{j++;\}$ while (j < 4);Comportement : 1110 1110 1110 (1: pris 0: non pris) Prédictions BHT : A vos stylos for(int i = 0; i < 1024; i++) { $if((i \% 2) == 0) \{...\}$ Comportement : 1010 1010 1010 Prédictions BHT : A vos stylos


Prédicteur simple: Performance

• Hypothèse : Bits du BHT initialisés à 0 for(int i = 0; i < 1024; i++) { int j = 0; do $\{j++;\}$ while (j < 4);50% correct Comportement : **1**11**0 1**11**0 1**11**0** (1: pris 0: non pris) Prédictions BHT: 0111 0111 0111 for(int i = 0; i < 1024; i++) { $if((i \% 2) == 0) \{...\}$ Comportement : 1010 1010 1010 0% correct Prédictions BHT: **0101 0101 0101**


• Peut mieux faire.

Prédicteur simple : 2-bit bimodal

- Compteur 2-bit au lieu de 1-bit
 - Bit 1 donne la direction
 - Bit 0 ajoute de l'hysteresis (de « l'inertie »)




Prédicteur simple : 2-bit bimodal



• Hysteresis utile, par exemple:

```
for(int i = 0; i < 1024; i++) {
  int j = 0;
  do { j++; } while(j < 64);
}</pre>
```

Prédicteur simple : 2-bit bimodal



Prédicteur 2-bit : Performance

• Hypothèse : Bits du BHT initialisés à 01b for(int i = 0; i < 1024; i++) { int j = 0; do $\{j++;\}$ while (j < 4);Comportement : 1110 1110 1110 (1: pris 0: non pris) Prédictions BHT : A vos stylos for(int i = 0; i < 1024; i++) { $if((i \% 2) == 0) \{...\}$ Comportement : 1010 1010 1010 Prédictions BHT : A vos stylos

Prédicteur 2-bit : Performance

• Hypothèse : Bits du BHT initialisés à 01b

```
for(int i = 0; i < 1024; i++) {
 int j = 0;
                                                           75% correct
 do \{j++;\} while (j < 4);
Comportement : 1110 1110 1110 (1: pris 0: non pris)
Prédictions BHT: 0111 1111 1111
for(int i = 0; i < 1024; i++) {
 if((i \% 2) == 0) \{...\}
                                                           0% correct
                                                           (50% si compteur
                                                           était initialisé à
Comportement : 1010 1010 1010
                                                           11b)
Prédictions BHT: 0101 0101 0101
```

Mieux! Mais peut mieux faire.


Reconnaissance de motifs

- Notion d'historique de branchement
- Vecteur binaire: « 0 » = non pris, « 1 » = pris
- Historique de n-bit contient la direction des n branchements les plus récents (LSB le plus récent)
- Historique local
 - Un historique pour chaque branchement statique (par PC)
- Historique global
 - Un historique commun à tous les branchements conditionnels

$$pred = f(PC, historique)$$


Corrélation globale : gshare

• Comme 2-bit bimodal, mais avec une fonction d'index différente



Corrélation globale : gselect

· Comme 2-bit BHT, mais avec une fonction d'index différente



BHT n entrées avec log2(n) = k + b

Prédicteur gshare: Performance

• Hypothèse: Bits du BHT initialisés à 01b, 4-bit GHR (0000)

```
for(int i = 0; i < 1024; i++) {
 int j = 0;
 do \{j++;\} while (j < 4);
Comportement : 1110 1110 1110 1110
Prédictions BHT : A vos stylos
for(int i = 0; i < 1024; i++) {
 if((i \% 2) == 0) \{...\}
Comportement : 1010 1010 1010
Prédictions BHT : A vos stylos
```

• A noter, le GHR contiendra aussi le résultat du branchement du for extérieur

Prédicteur gshare: Performance

• Hypothèse : Bits du BHT initialisés à 01b, 4-bit GHR (0000)

```
for(int i = 0; i < 1024; i++) {
 int j = 0;
 do \{j++;\} while (j < 4);
                                                         Tends vers 100%
                                                         correct
Comportement : 1110 1110 1110 1110
Prédictions BHT: 0000 0000 1100 1110
for(int i = 0; i < 1024; i++) {
                                                         Tends vers 100%
 if((i \% 2) == 0) \{...\}
                                                         correct
Comportement : 1010 1010 1010
Prédictions BHT: 0000 1010 1010
```


Beaucoup mieux que bimodal

Corrélation globale : gshare

- Peut discerner des corrélation entre plusieurs branchements différents
 - « Si A est pris alors B est pris »
- Seulement si les deux branchements sont dans l'historique global : Si historique trop petit, ne peut pas corréler des branchements éloignés
 - « Si A est pris alors B est pris » avec des branchements A-C-D-E-B durant l'exécution




2-bit GHR : corrélation entre A et B non identifiable



4-bit GHR : corrélation entre A et B identifiable

Gestion de l'historique global

• Notre processeur est pipeliné, admettons 3 étages entre IF et EXE, prédiction de branchement dans IF1



Gestion de l'historique global

loop:

IF1

IF2

bnez

• Notre processeur est pipeliné, admettons 3 étages entre IF et EXE, prédiction de branchement dans IF1

subi r1, r1, 0x1 bnez r1, loop 3-bit GHR 000 000 000 000 000 000 001 001 001 II)2 M WB IF1 1172 ID1 EX subi Le deuxième jnz est prédit avec GHR = II)1 IF1 IF2 ID2 EX M WB bnez 000b alors que cela devrait être 001b! IF'2 M WB subi IF1 ID1 ID2 EX

ID1

ID2

M


WB

EX


Gestion de l'historique global

- Grave? Oui!
- · Historique et flot d'instructions désynchronisés
 - 30% de performance en moins d'après Skadron et al., « Speculative updates of local and global branch history: A quantitative analysis », JILP, **2000**
- Solution : Ne pas attendre d'avoir calculé la direction du branchement avant de mettre à jour le GHR
 - · Mise à jour spéculative


Mise à jour spéculative



Mauvaise prédiction




Mauvaise prédiction




Réparer l'historique global — Solution naïve

GHR initial = 000b (en noir)



Réparer l'historique global — Solution naïve

GHR initial = 111b (en noir)




On a perdu des bits du GHR!

Réparer l'historique global – Solutions

- Avoir un GHR assez grand pour pouvoir décaler à droite et modifier un seul bit lors d'une mauvaise prédiction sans perdre d'information
 - Assez grand = ?
 - Registre matériel avec n + s bits
 - n les bits utilisés pour la fonction de hash (3 dans l'exemple), c'est le GHR logique
 - s le nombre de mises à jour spéculative possibles avant la résolution d'un branchement (3 ou 4 dans notre exemple, suivant les détails de la microarchitecture)

Réparer l'historique global – Solution naïve

GHR logique initial = 111b (n = 3, en noir) GHR physique initial = 0000111b (s = 4)



On a bien GHR = 110b

Réparer l'historique global – Solutions

- Dans les processeurs modernes, s (nombre de mises à jours spéculatives avant la résolution d'un branchement) est grand (plusieurs dizaines), donc il faut un GHR physique significativement plus grand que le GHR logique
- Une autre solution est de transporter une copie du GHR avec chaque branchement dans le pipeline, et restaurer la copie au lieu de faire un décalage lors d'une mauvaise prédiction.
 - · Problème si le GHR est grand
- On peut aussi gérer le GHR comme un registre circulaire avec un pointeur de tête et de queue, et transporter une copie du pointeur de tête, plutôt que du GHR entier

gshare - Inconvénients


- · Plus lent à entraîner
 - 2^{GHRBits} compteurs utilisables par une instruction vs. 1 seul compteur par instruction avec un BHT simple
 - Corollaire : Plus sensible aux interférences que bimodal pour le même nombre d'entrées
- Plus complexe (fonction d'index, gestion de l'historique)

• Mais bien meilleur que bimodal (voir TP)

Corrélation locale : 2-level adaptive


• BHT + Pattern History Table (PHT) qui contient un historique

par branchement



Yeh et al., « Two-level adaptive training branch prediction », MICRO 1991

- · Similaire à gshare, plus:
 - · Gestion spéculative de l'historique local difficile :
 - Plusieurs historiques différents modifiés spéculativement pour garder de bonnes performances
 - · Chaque historique modifié doit être réparé lors d'un vidage de pipeline



• Si A est mal prédit, il faut restaurer les historiques de A et B, difficile à faire rapidement (processus itératif)

- Similaire à gshare, plus:
 - · Gestion spéculative de l'historique local difficile
 - · Plus lent (deux structures à indexer de manière séquentielle)
 - Performance pas forcément meilleure que les prédicteurs à historique global
 - En théorie, avec un historique global suffisamment long, on peut corréler un branchement avec les instances précédentes du même branchement

- Local vs. global
 - Séquence de branchements (PC, direction)

A(0) B(1) C(1) D(1) A(0) B(1) C(1) D(0)




- Dans ce cas, la même information est disponible, mais encodée différemment. Cela étant :
 - Historique local peut retenir l'information plus longtemps (PC garanti d'avoir toujours 2 bits d'historique avec le PHT, 0 bits avec le GHR)
 - Historique local moins sujet au « bruit »

- · Similaire à gshare, plus:
 - · Gestion spéculative de l'historique local difficile
 - · Plus lent (deux structures à indexer de manière séquentielle)
 - Performance pas forcément meilleure que les prédicteurs à historique global
 - En théorie, avec un historique suffisamment long, on peut corréler un branchement avec les instances précédentes du même branchement

• Toujours bien meilleur que bimodal (voir TP)

Métaprédicteur: Tournament

- Certains prédicteurs sont meilleurs pour certains types de codes, ou certains branchements spécifiques
 - Tournament : un prédicteur pour prédire quel prédicteur utiliser (métaprédicteur)




Métaprédicteur: Tournament


- Tournament Table contient des compteurs *n*-bit
 - Par ex., 2-bit: bit1 donne le prédicteur « gagnant » (0 = 2-level, 1 = gshare), bit0 donne de l'hysteresis
 - · Si gshare a bien prédit et 2-level non, incrémenter le compteur
 - · Si 2-level a bien prédit et gshare non, décrémenter le compteur
 - Sinon, ne rien faire
- On met à jour les deux prédicteurs pour chaque branchement conditionnel

Alternative architecturale: Prédication

• Idée : transformer le flot de contrôle en flot de données via l'exécution conditionnelle


```
int x = 1;
cond = ...
if (cond)
{
    x = (x * 3) + 2;
}
y = x;
...
```






Alternative : Prédication

• Idée : transformer le flot de contrôle en flot de données via l'exécution conditionnelle





Prédication via cmov (x86)

- cmovxx dst, src : Copie src dans dst si xx est vrai
 - · Calculer plusieurs versions de x puis choisir
 - · Le calcul du x du « if » n'est pas prédiqué (seul le CMOV l'est)

```
int x = 1;

cond = ...

| mov r0, 0x1 // x = 1

| ld r1, [@] // Load cond |
| mov r2, r0 // temporaire |
| mul r2, 0x3 // x_tmp = x * 3 |
| add r2, 0x2 // x_tmp += 2 |
| y = x; |
| cmovnz r0, r2 // si !Zero Flag |
| // (cond != 0x0) |
| // x = x * 3 sinon nop
```

mov r3, r0 // v = x

Prédication généraliste (armv7)

- · Chaque instruction peut être prédiquée
 - On prédique toutes les instructions qui servent à calculer la version de x dans le « if »

```
int x = 1; mov r0, 0x1 // x = 1 ld r1, [@] // Load cond

x = (x * 3) + 2 \text{ si cond}; cmp r1, 0x0 // Set flags mulne r0, r0, 0x3 // x = x * 3 si // cond != 0x0 addne r0, r0, 0x2 // x += 2 si cond != <math>0x0 mov r2, r0 // y = x
```

Prédication: Inconvénients


- Les instructions dont le prédicat se révèle faux consomment quand même des ressources puisqu'on les exécute
 - Si le corps du if est gros, beaucoup d'instructions « inutiles » si la condition s'avère fausse
 - Si la version avec branchement se prédit facilement, on risque surtout de perdre de la performance
- Difficile de jauger l'utilité à la compilation
 - Le compilateur ne sait pas vraiment si le branchement est prédictible
 - Le compilateur ne sait pas vraiment quel est le coût d'une mauvaise prédiction de branchement vs. prédication (dépend de la microarchitecture)

Prédication: Inconvénients

- De manière générale, moins intéressante pour la haute performance que pour l'embarqué (sauf exception)
 - Principalement car un processeur embarqué a rarement un très bon prédicteur de branchement
- ISA modernes ont seulement quelques instructions prédiquées
 - x86 : cmov
 - armv8 : csel/csinc/csneg
 - RISC-V: cmov (extension bitmanip du jeu d'instruction de base)


Revenons-en à nos branchements

- Prédiction de branchement = prédire la direction ?
- · Calcul du prochain PC pour un branchement direct requiert :
 - 1. D'avoir lu l'instruction dans la mémoire d'instructions
 - 2. D'avoir décodé l'instruction pour savoir qu'il s'agit d'un branchement
 - 3. D'avoir étendu le signe du déplacement encodé dans l'instruction (#offset)
 - 4. De faire une addition 64-bit pour calculer NextPC = PC +/-déplacement




Revenons-en à nos branchements

- Notion de pénalité de branchement pris (ou non conditionnel) : boucle IF-ID
- · Idéalement, IF doit récupérer une instruction à chaque cycle



Branch Target Buffer (BTB)


- Table matérielle qui contient les adresses cibles déjà calculées
 - En général on utilise un tag pour éviter qu'une instruction qui n'est pas un branchement obtienne une adresse



Branch Target Buffer (BTB)

- Le BTB fournit une **prédiction**, qui sera validée en calculant l'adresse dans ID (branchement direct) ou EXE (branchement indirect)
- Pourquoi une prédiction ?
 - Aliasing : plusieurs branchements peuvent avoir le même index dans le BTB si le tag est partiel
 - Code auto-modifiant : Même si le tag est complet (tout le reste des bits du PC non utilisé pour l'index), certains paradigmes logiciels peuvent remplacer le code à la volée. Un branchement au PC A sautant vers B peut être remplacé par un branchement au PC A sautant vers C
- Une mauvaise prédiction par le BTB est aussi appelée « misfetch » dans le cas d'un branchement direct, « mistarget » dans le cas d'un branchement indirect

Calcul prochain PC jusqu'ici



Calcul prochain PC jusqu'ici


• A noter que dans la figure précédente, on récupère une prédiction de branchement avant même de savoir si l'instruction qu'on récupère est un branchement

- On peut donc utiliser le hit/miss du tag dans le BTB pour éviter de prédire « pris » pour une instruction qui n'est pas un branchement
 - direction = output(prédicteur de branchement) & BTB hit
 - Plus généralement, le BTB contient aussi des métadonnées sur les branchements, notamment le type (cond/non cond, direct/indirect)

Revenons-en à nos branchements

- Prédiction de branchement = prédire la direction ?
 - · Aussi l'adresse! BTB pour branchements directs.
- Calcul du prochain PC pour un branchement indirect ? On distingue :
 - ret saute vers l'adresse de retour de fonction contenue dans un registre (arm, RISC-V) ou la pile (x86)
 - jr/jalr qui sautent vers l'adresse contenue dans un registre
- On peut utiliser le BTB, mais le BTB est plutôt fait pour les branchements qui ne changent jamais de cible (directs)
- Structures de prédictions dédiées

- Les programmes sont organisés en fonctions qui utilisent la pile d'appel pour gérer leur contexte
- Au niveau du langage machine, deux primitives call et return
 - call (a.k.a. jump & link) peut être direct ou indirect
 - return est indirect, mais sautera en général vers le PC de l'instruction qui suit le call le plus récent
- Idée : Garder les adresses de retour futures dans une structure matérielle type pile




```
call A


A:
...
call B // IFetch: push PC(call B) + 4
...
return

B:
...
return
```

Return Address Stack



Return Address Stack




Return Address Stack

• RAS obtient > 99% de précision pour les *return*

- · Quelques problèmes intéressants
 - Quelle taille pour la RAS?
 - Appels récursifs ?
 - Tout comme l'historique de branchement, on doit gérer la RAS de manière spéculative. Comment gérer les push/pop sur le mauvais chemin ?

Calcul prochain PC: Pas si simple



Pour résumer

- L'étage Fetch doit minimiser les bulles dues aux branchements = calcul du prochain PC à chaque cycle, idéalement
- Implique de multiples structures et prédictions
 - Prédicteur de branchement pour les branchements conditionnels
 - BTB pour les adresses des branchements directs (cond et non cond)
 - RAS pour les return
 - · Prédicteur de branchement indirect pour les autres branchements indirects
- PC à chaque cycle implique que toutes ces structures soient accessibles en moins d'un cycle
 - Pas toujours possible à 3+Ghz car les structures sont grandes (milliers d'entrées)
 - Certains designs ont une pénalité de branchement pris (= boucle µarch) malgré la présence de prédicteurs


Dépendances de contrôle – Exécution spéculative

Sans prédiction: 2 bulles à chaque branchement conditionnel/indirect 1 bulle à chaque branchement non cond direct


Avec prédiction de direction: 2 bulles quand mauvaise prédiction de branchement, 1 bulle quand branchement direct pris, 2 bulles quand branchement indirect

Avec prédiction de direction et adresse: 2 bulles quand mauvaise prédiction direction/adresse indirecte

1 bulle quand mauvaise prédiction adresse direct



Indirect@/direction mispred




Dépendances de contrôle – Exécution spéculative

- Dépendances structurelles causées par les dépendances de contrôle réduites avec l'exécution spéculative
- Efficacité dépend du nombre de prédictions correctes
 - Prédicteurs +gros,+complexe -> moins de mauvaises prédictions
 - Prédicteurs +gros,+complexe -> plus lent, potentiel pour réintroduire des boucles microarchitecturales même lorsque la prédiction est correcte

Avec prédiction de direction et adresse: 2 bulles quand mauvaise prédiction direction/adresse indirecte

1 bulle quand mauvaise prédiction adresse directe



Questions?

Pipelining et prediction de branchement

SEOC3A - CEAMC

Arthur Perais (arthur.perais@univ-grenoble-alpes.fr)