DCC-IM/NCE UFRJ Pós-Graduação em Informática

Microarquiteturas de Alto Desempenho

Hierarquia de Memória


Gabriel P. Silva

Introdução


- Os programadores sempre ambicionaram ter quantidades ilimitadas de memória rápida.
- Contudo, as memórias rápidas são de alto custo e, normalmente, de pequena capacidade também.
- Uma solução é a organização do sistema de memória em uma hierarquia, com diversos níveis, onde memórias cada vez mais rápidas, menores e com um custo por byte maior, são colocadas nos níveis mais altos.

Introdução

- O objetivo é fornecer um sistema de memória com um custo próximo daquele do nível mais baixo da hierarquia, e velocidade próxima daquela do nível mais alto.
- Os níveis de hierarquia mais altos normalmente são um subconjunto dos níveis mais baixos.
- À medida que a informação vai sendo utilizada, ela vai sendo copiada para os níveis mais altos da hierarquia de memória.




Microarquiteturas de Alto Desempenho



- Note que a cada nível que se sobe na hierarquia, endereços de uma memória maior são mapeados para uma memória menor.
- Junto com esse mapeamento está associadoa uma função de proteção, evitando que dados de um usuário sejam modificados por outro.
- A importância da hierarquia de memória aumentou nos últimos anos devido ao aumento no desempenho dos processadores.

Velocidade dos Processadores x Memórias



Microarquiteturas de Alto Desempenho

Conceitos de Localidade

- O funcionamento da hierarquia de memória está fundamentado em duas características encontradas nos programas.
- Existe uma grande probabilidade de o processador executar os mesmos trechos de código e utilizar repetidamente dados próximos
- A essa qualidade dos programas denominamos:
 - Localidade Temporal
 - Localidade Espacial

Conceitos de Localidade

- Localidade temporal: posições de memória, uma vez referenciadas (lidas ou escritas), tendem a ser referenciadas novamente dentro de um curto espaço de tempo.
 - Usualmente encontrada em laços de instruções e acessos a pilhas de dados e variáveis
- Localidade espacial: se uma posição de memória é referenciada, posições de memória cujos endereços sejam próximos da primeira tendem a ser logo referenciados.
 - A informação é manipulada em blocos no sistema de hierarquia de memória para fazer uso da localidade espacial.

- No início dos tempos o único nível que possui informação válida é o mais inferior de toda a hierarquia, composto de dispositivos de armazenamento não voláteis.
- Na medida em que a informação vai sendo utilizada, ela é copiada para os níveis mais altos da hierarquia.
- Quando fazemos um acesso a um nível da hierarquia e encontramos a informação desejada, dizemos que houve um acerto, em caso contrário dizemos que houve uma falha.

 Microarquiteturas de Alto Desempenho

- Acessos que resultam em acertos nos níveis mais altos da hierarquia podem ser processados mais rapidamente.
- Os acessos que geram falhas, obrigando a buscar a informação nos níveis mais baixos da hierarquia, levam mais tempo para serem atendidos.
- Para um dado nível da hierarquia possa ser considerado eficiente é desejável que o número de acertos seja bem maior do que o número de falhas.

 Define-se como taxa de acertos (h) a relação entre o número de acertos e o número total de acessos para um dado nível da hierarquia de memória.

h = número acertos / total de acessos

• O total de acessos inclui tanto os acessos de leitura como os de escrita.

- •O tempo de acesso com acerto é o tempo necessário para buscar a informação em um dado nível de hierarquia, que inclui o tempo necessário para determinar se o acesso à informação vai gerar um acerto ou uma falha.
- A penalidade por falha ou tempo acesso com falha é o tempo necessário para buscar a informação nos níveis inferiores da hierarquia, armazená-la no nível atual e enviá-la para o nível superior.

Taxa de Acerto

 Taxa de Acerto h: probabilidade de que uma posição referenciada seja encontrada em dado nível da hieraquia de memória.

```
Ta = tempo de acesso com acerto
Tf = tempo de acesso com falha
Tma = tempo médio de acesso

Tma = h*Ta +(1 - h)*Tf

Se Ta = 10 ns
Tf = 80 ns
h = 0,85 então Tma = 20,5 ns

Se h = 1 então Tma = Ta
```


Componentes da Hierarquia

- Os elementos mais importantes da uma hierarquia de memória são:
 - Registradores
 - Memória Cache
 - Memória Principal
 - Memória Secundária

Registradores

- Os registradores estão localizados no núcleo do processador. São caracterizados por um tempo de acesso menor que um ciclo de relógio e sua capacidade é da ordem de centenas de bytes.
- O controle de qual informação deve estar nos registradores é feita explicitamente pelo compilador, que determina quais variáveis serão colocadas no registrador.
- É o único nível da hierarquia que permite movimentações iguais apenas ao tamanho da informação desejada.

Memória Cache



Memória Cache: Elemento de memória intermediário entre o Processador e a Memória Principal

Microarquiteturas de Alto Desempenho

Funcionamento da Cache

- O processador inicia a busca a instrução ou dados na memória cache.
- Se os dados ou a instrução estiverem na cache (denomina-se acerto), a informação é transferida para o processador.
- Se os dados ou a instrução não estiverem na memória cache (chama-se falha), então o processador aguarda, enquanto a instrução/dados desejados são transferidos da memória principal para a cache e também para o processador.

Funcionamento da Cache

- Durante a busca da palavra que está faltando na cache, é trazido um bloco (ou linha) inteiro da memória principal, ao invés de apenas uma palavra.
- O objetivo é minimizar a taxa de falhas nos próximos acessos, seguindo o princípio da localidade espacial.
- O tamanho de um bloco é um parâmetro de projeto na memórias caches, tamanhos usuais são 32, 64 e 128 bytes.

Funcionamento da Cache

- É necessário guardar o endereço do bloco, ou parte dele, para permitir a identificação dos blocos que estão armazenados na cache.
- No momento em que for feita uma leitura de dados ou instrução pelo processador, os endereços armazenados na cache são comparados com o endereço fornecido pelo processador, para saber se houve um acerto ou falha.
- Caso haja acerto, a informação armazenada na memória cache é fornecida para o processador, evitando a ida à memória principal.

Memória Cache

- As células de memória da cache são elaboradas com tecnologia que permite um tempo de acesso menor que o memória principal.
- Normalmente são células de memória estática (SRAM), com menor capacidade, porém maior custo e maior velocidade.
- Associado a essas memórias está um controlador, normalmente uma máquina de estados, que faz o controle da transferência dos blocos de/para a memória principal.

Memória Principal

- A memória principal é constituída por células de memória dinâmica (DRAM).
- As memórias DRAM tem grande capacidade de armazenamento, mas são mais lentas que as memórias estáticas.
- As memórias DRAM possuem também tempos de acesso distintos para leitura e escrita, e necessitam de uma lógica de restauração ("refresh"), quer embutida ou fora da pastilha, que afetam o tempo médio de acesso.

Memória Secundária

- A memória secundária é o último nível da hierarquia de memória. É composta pelos dispositivos de armazenamento de massa, normalmente discos rígidos, de grande capacidade e menor custo por byte armazenado.
- Os programas e arquivos são armazenados integralmente na memória secundária, que são dispositivos de memória não volátil.

Memória Virtual

- O controle de qual informação deve permanecer na memória principal ou na memória secundária é feito pela Memória Virtual.
- A memória virtual é um conjunto de "hardware" e de rotinas do sistema operacional. Além do controle da hierarquia entre a memória principal e a memória secundária, ela realiza a proteção, evitando que um programa modifique informações que pertençam a algum outro.

Memória Virtual

- Finalmente, a memória virtual também faz a translação de endereços virtuais em endereços reais, já que os programas normalmente enxergam um espaço de endereçamento maior que a memória física.
- As translações mais frequentes ficam armazenadas em uma pequena memória associativa chamada TLB.
- O método mais usual utilizado pela memória virtual é a divisão do espaço de endereçamento em páginas de tamanho fixo, que são a unidade de transferência entre o disco e a memória principal.

Microarquiteturas de Alto Desempenho

Aspectos Operacionais Comuns

- Apesar de muitos aspectos dos componentes da hierarquia de memória diferirem quantitativamente, muitas das políticas e das características são semelhantes em termos qualitativos:
 - Onde se colocar uma linha ou página?
 - Qual o tamanho de uma linha ou página?
 - Como encontrar uma linha ou página?
 - Qual das linhas/páginas deve ser substituída quando ocorrer uma falha e não houver espaço?
 - O que acontece em uma escrita?

Onde Colocar um Bloco?

- Esta questão afeta apenas a memória cache, já que o método utilizado pela memória virtual é o mapeamento totalmente associativo.
- Ou seja, no caso da memória virtual uma página do programa pode ser colocada em qualquer posição da memória física.
- Em nosso estudos, consideramos que a capacidade da memória cache será sempre dada em múltiplo inteiro de linhas / blocos.
- Existem três maneira possíveis de tratar este problema, chamadas de mapeamentos:
 - Mapeamento Totalmente Associativo
 - Mapeamento Direto
 - Mapeamento Associativo por Conjunto

Onde Colocar um Bloco?

Mapeamento completamente associativo


 Um bloco da memória principal pode ser armazenado em qualquer linha da memória cache.

Mapeamento direto

 Cada bloco da memória principal só pode ser mapeado em uma única linha da memória cache. Normalmente utilizam-se os bits menos significativos do endereço do bloco para definir qual será esta linha.

Mapeamento associativo por conjunto

 Cada bloco da memória principal pode ser armazenado apenas em um determinado conjunto de linhas da cache.



Hennessy & Patterson

Onde Colocar um Bloco?

Mapeamento Totalmente Associativo

- Todos os blocos da memória principal podem ser armazenados em qualquer linha na cache;
- Existe 1 único conjunto na memória cache;
- O número de linhas por conjunto é igual a capacidade total de linhas da cache.

Características

- Demorado para descobrir se um bloco reside ou não na cache;
- A substituição de uma linha só é necessária quando a cache está totalmente cheia;
- O endereço do bloco deve ser totalmente armazenado junto com a linha;

Onde Colocar um Bloco?


Mapeamento Direto

- Cada bloco só pode ocupar uma determinada linha na cache, definida pelo seu índice, que são os bits mais baixos do endereço de memória do bloco;
- Existem tantos conjuntos quantos forem as linhas da cache;
- Existe apenas 1 linha em cada conjunto.

Características

- Rápido para descobrir se um bloco está presente na cache;
- Pode ocorrer que dois blocos freqüentemente referenciados estejam mapeados na mesma linha da cache;
- Apenas parte do endereço precisa ser armazenada precisa ser armazenada junto com o bloco na cache.

Mapeamento Direto



Onde Colocar um Bloco?

Mapeamento Associativo por Conjunto

- Cada bloco pode ser armazenado em um determinado conjunto de linhas da cache.
- O número de linhas que existem em cada conjunto é definido como a associatividade (normalmente de 2 a 8) da cache.
- O número de conjuntos é dado pela fórmula:
 - Número de linhas na cache / associatividade

Características

- Reduz as chances de conflito.
- É rápido para descobrir se um bloco está armazenado na cache.

Onde Colocar um Bloco?

- A vantagem de se aumentar o grau de associatividade é a consequente queda na taxa de falhas.
- Isso se deve a uma menor competição pela mesma posição na memória cache.
- Essa melhora é tão mais significativa quanto menor for a capacidade da memória cache.
- As desvantagens de se aumentar a associatividade são um ligeiro aumento no custo e no tempo de acesso.

Qual o Tamanho um Bloco?

- Tamanhos de bloco/páginas maiores tendem a fazer uso melhor da localidade espacial, aumentando a taxa de acerto.
- Contudo, o uso de bloco maiores nas memórias caches tende a aumentar a penalidade por falha.
- Tamanhos típicos de blocos situam-se entre 16 e 128 bytes.
- Uso de páginas maiores tende a diminuir o tamanho da tabela de páginas, melhorando a penalidade por falha das TLBs.
- Tamanhos típicos de páginas situam-se entre 1K a 16 Kbytes.

Microarquiteturas de Alto Desempenho

Como Encontrar um Bloco?

- A forma de localização de um bloco depende do esquema de mapeamento utilizado.
- No caso do mapeamento direto é necesário apenas uma comparação.
- No caso do mapeamento associativo, são necessárias tantas comparações quanto forem os blocos/linhas em cada conjunto.
- No caso das memórias totalmente associativas, é necessário que todas as posições da memória cache sejam comparadas.
- Normalmente essas comparações são realizadas em paralelo por vários circuitos. Microarquiteturas de Alto Desempenho


Como Encontrar um Bloco?

- Nos sistemas de memória virtual, mantém-se uma tabela de mapeamento, chamada de tabela de páginas, para indexar a memória principal.
- Esta tabela contém todas as translações de endereços virtuais para endereços físicos de todas as páginas em uso.
- Caso a página não esteja carregada na memória, a posição correspondente na memória principal é marcada como inválida.

Como Encontrar um Bloco?

- Para cada acesso seria necessário um acesso extra à memória para consulta à tabela de páginas.
- Para solucionar este problema, utiliza-se uma pequena memória totalmente associativa (TLB), localizada junto ao processador, que guarda as translações realizadas mais frequentemente.
- Uma vez feito o primeiro acesso, a translação é armazenada e todos os demais acessos a essa página podem ser feitos sem atrasos adicionais relativos à translação.

Esquema de Memória Virtual Paginada



Qual Bloco deve ser Substituído?

- Em uma cache de mapeamento direto há apenas 1 bloco por conjunto. Quando ocorre uma falha é este o bloco que vai ser substituído.
- Nas caches associativas, caso todas as posições do conjunto estejam ocupadas, é necessário escolher qual dos blocos do conjunto vai ser substituído, segundo uma das políticas:
 - Aleatória
 - LRU
 - FIFO

Algoritmos de Substituição

Algoritmo de Substituição Aleatório (randômico)

 Um bloco é escolhido aleatoriamente para ser substituído. É uma política de fácil implementação, mas gera problemas de desempenho em esquemas totalmente associativos.

Substituição por Fila FIFO (first-in first-out)

 O bloco que está há mais tempo na cache é removido.
 Menos simples de implementar e pode diminuir a taxa de acerto quando o bloco mais antigo ainda estiver sendo muito utilizado.

Substituição LRU (Least Recently Used)

 O bloco a ser substituído é aquele que não é referenciado há mais tempo. É o esquema de melhor desempenho, mas cuja implementação é a mais complexa.

Qual Página deve ser Substituída?

- No sistema de memória virtual, utilizam-se os mesmos algoritmos para decidir qual a página que deve ser removida da memória.
- Um bit de modificado na tabela de páginas indica se a página removida deve ser atualizada em disco.
- Nos modernos sistemas operacionais, para cada processo, apenas um subconjunto de suas páginas é mantido em memória. Ele é denominado de "conjunto de trabalho".
- O universo das páginas candidatas à substituição pode ser local (do mesmo conjunto de trabalho) ou global (todas as páginas de todos os processos na memória são analisadas).

O que Acontece na Escrita?

- Ao ser escrever em um bloco, temos duas políticas básicas em caso de acerto:
 - Write-through (Cache)
 - Escreve-se o dado no nível da hierarquia atual e no inferior
 - Write-back (Memória Virtual e Cache)
 - Escreve-se o dado apenas no nível de hierarquia atual e, quando o bloco ou página for substituído, ele é atualizado no nível inferior.

Write-through

- As falhas são mais simples de tratar, pois nunca há necessidade de escreverse todo o bloco no nível mais inferior da hierarquia, apenas a palavra sendo atualizada.
- Essa técnica é mais simples de se implementar.
- Quando existe mais de uma cache no mesmo barramento, permite a implementação fácil de técnicas de "snooping" para a manutenção da coerência entre as caches.

Write-back

- As palavras podem ser escritas na velocidade da cache, ao invés da memória principal;
- Várias escritas para o mesmo bloco são atualizadas em uma única operação no nível mais inferior da hierarquia;
- Uso de transferências em rajada para atualização do bloco no nível de hierarquia inferior;
- Quando houver mais de uma cache no barramento, há a necessidade de se adotar protocolos mais complexos para a manutenção da coerência das caches.

Write-back

- Esses protocolos visam forçar a colocação no barramento de informações sobre operações de escrita sempre que necessário, pois a memória principal nem sempre possui uma cópia válida do bloco que está sendo solicitado.
- Esses protocolos definem a responsabilidade sobre quem deve fornecer um bloco de dados quando uma operação de leitura com falhas ocorre.
- No caso de memória virtual, o algoritmo utilizado para atualização das páginas em disco é sempre o "write-back".

O que Acontece na Escrita?

- Se houver uma falha, duas estratégias são possíveis de se utilizadas:
 - Write Allocate
 - O bloco onde vai ser feita a operação de escrita é trazido primeiramente para a memória cache e a operação de escrita é então realizada.
 - No Write Allocate
 - O bloco a ser escrito não é trazido para a memória cache e, portanto, a operação de escrita sempre se realiza apenas na memória principal.
 - Usualmente a política write allocate é adotada com o modo write back e a política no write allocate com o modo write through.


Cache Virtual

- Endereços virtuais dos blocos de memória são armazenados na cache.
- A leitura do bloco na cache pode ser feita em paralelo com a conversão do endereço virtual em físico pela gerência de memória.
- Existe a possibilidade de ocorrência de "aliasing": dois ou mais endereços virtuais idênticos gerados por processos diferentes, que se referem a endereços físicos distintos → precisa ser realizado um flush a cada troca de processo.
- De uso difícil em ambientes com múltiplos processadores.

Cache Físico

- Os endereços físicos dos blocos de memória são armazenados na cache.
- O tempo de acesso é mais lento porque o acesso à cache deve ocorrer após a conversão do endereço virtual em físico.
- Mais simples de implementar e usar em ambientes com múltiplos processadores.


Caches de Dados e Instruções




Caches de Dados e Instruções

- Dados e instruções: cache unificada x caches separadas.
- Vantagens das caches separadas:
 - política de escrita só precisa ser aplicada à cache de dados;
 - caminhos separados entre memória principal e cada cache, permitindo transferências simultâneas (p.ex. quando o processador possui um pipeline);
 - Estratégias diferentes para cada cache: tamanho total, tamanho de linha, organização.
- Caches separadas são usadas, p.ex., no Pentium e no 68040.


Cache Multinível



Cache Multinível




Cache Multicore



Memória Principal

Cache Multicore



Memória Principal

Cache Multinível

- Manter a cache de nível 1 pequena e muito rápida, acompanhando o relógio da CPU.
- Utilizar um cache de nível 2 grande, mas não tão rápida, mas capaz de reduzir a penalidade das falhas.

$$T_m = T_1^{hit} \times h_1 + (1 - h_1) \times (T_2^{hit} \times h_2 + (1 - h_2) \times T_2^{miss})$$

 Normalmente utiliza-se a cache de nível 1 separada para dados e instruções e a cache de nível 2 unificada.

Os Três Cs

- Falhas Compulsórias: São faltas no acesso à cache, causadas pelo primeiro acesso que nunca esteve na cache.
- Falhas devido à Capacidade: São faltas que ocorrem porque a cache não pode armazenar todos os blocos necessários à execução de um programa.
- Falhas por Conflitos ou Colisão: São faltas que ocorrem no acesso à cache quando diversos blocos competem pelo mesmo conjunto. Não ocorrem em caches totalmente associativas.

Comparação de Caches

PROCESSADOR	TAMANHO DA CACHE		
Intel CELERON	L1 - (12 K μορ + 16KB) (int.) L2 - 256 KB (int.)		
Intel PENTIUM III	L1 – (16 KB + 16KB) L2 – 256 KB (int.) ou 512 KB (ext.)		
Intel PENTIUM IV HT	L1 - (12 K μ op + 8KB) (int.) L2 - 512 KB (int.)		
AMD DURON	L1 - (64 KB + 64 KB) (int.) L2 - 64 KB (int.) (excl.)		
AMD ATHLON	L1 – (64 KB + 64 KB) (int.) L2 – 512 KB (int.)		

Comparação entre os Diversos Níveis

	TLB	Cache L1	Cache L2	Mem. Virtual
Tam. Bloco (bytes)	4 – 8	4 – 32	32 – 256	4K – 16K
Tempo de Hit (Ciclos)	1	1—2	6 – 15	10 –100
Penalidade Miss (Ciclos)	10 – 30	8 – 66	30 – 200	700K – 6M
Tamanho (bytes)	32 – 8K	1 – 128 K	256K – 16M	16M – 64G
Colocação dos Blocos	Tot. Assoc./ Assoc. Conj.	Direto	Direto/ Assoc. Conj.	Totalmente Assoc.
Subst. Blocos	Aleatória	-	Aleatória	LRU
Pol. Escrita	Flush	WT ou WB	WT ou WB	WB

Exercícios

 Utilize o simulador "sim-cache", da versão 3.0 do SimpleScalar. Escolha um programa inteiro e outro de ponto flutuante da suíte SPEC95. Faça uma variação da associatividade entre 1 e 8, e calcule a taxa de acerto para caches com capacidades de 16, 32, 64 e 128 Kbytes. Considere um tamanho de bloco com 16 bytes. Apresente um gráfico e comentários sobre os dados obtidos.

Referências

- 2. "Organização e Projeto de Computadores A Interface Hardware/Software " David A. Patterson e John L. Henessy, Editora LTC, 2ed.
- 3. "Cache Memories" Alan Jay Smith, ACM Computing Surveys, Volume 14 Issue 3, September 1982