# 一、OLED 简介

OLED,即有机发光二极管( Organic Light Emitting Diode)。 OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。

LCD 都需要背光,而 OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示 OLED 效果要来得好一些。以目前的技术,OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。在此我们使用的是0.96 寸 OLED 显示屏,该屏有以下特点:


1)0.96 寸 OLED 有黄蓝,白,蓝三种颜色可选;其中黄蓝是屏上 1/4 部分为黄光,下 3/4 为蓝;而且是固定区域显示固定颜色,颜色和显示区域均不能修改;白光则为纯白,也就是黑底白字;蓝色则为纯蓝,也就是黑底蓝字。

#### 2)分辨率为 128\*64

- 3) 多种接口方式; OLED 裸屏总共种接口包括: 6800、8080 两种并行接口方式、3线或 4线的 串行 SPI 接口方式、IIC 接口方式(只需要 2 根线就可以控制 OLED 了!), 这五种接口是通过 屏上的 BSO~BS2 来配置的。
- 4)本屏开发了两种接口的 Demo 板,接口分别为七针的 SPI/IIC 兼容模块,四针的IIC 模块。两种模块都很方便使用;希望大家根据实际需求来选择不同的模块。

# 二、产品特点

#### 2.1 0.96 寸 OLED 裸屏外观



裸屏为 30pin,从屏正面看左下角为 1,右下角为 30;在设计的时候一定要注意不要搞反了。 具体的接口定义请大家查看 0.96 寸 OLED 官方数据手册;里面有详细介绍。

#### 2.2 0.96 寸 OLED 模块

#### 2.2.1 SPI/IIC 接口模块


模块接口定义:

- 1. GND 电源地
- 2. VCC 电源正 (3~5.5V)
- 3. DO OLED 的 DO 脚,在 SPI 和 IIC 通信中为时钟管脚
- 4. D1 OLED 的 D1 脚,在 SPI 和 IIC 通信中为数据管脚
- 5. RES OLED 的 RES#脚,用来复位(低电平复位)
- 6. DC OLED 的 D/C#E 脚,数据和命令控制管脚

#### 7. CS OLED 的 CS#脚,也就是片选管脚



#### 2.2.2 IIC 接口模块



- 1. GND 电源地
- 2. VCC 电源正 (3~5.5V)
- 3. SCL OLED 的 DO 脚,在 IIC 通信中为时钟管脚
- 4. SDA OLED 的 D1 脚,在 IIC 通信中为数据管脚

#### 2.3 0.96 寸 OLED 驱动 IC

本屏所用的驱动 IC 为 SSD1306; 其具有内部升压功能; 所以在设计的时候不需要再专一设计升压电路; 当然了本屏也可以选用外部升压, 具体的请详查数据手册。SSD1306 的每页包含了128 个字节,总共 8 页,这样刚好是 128\*64 的点阵大小。这点与 1.3 寸 OLED 驱动 IC SSD1106稍有不同,SSD1106每页是 132 个字节,也是 8 页。所以在用 0.96 寸 OLED 移植 1.3 寸 OLED 程序的时候需要将 0.96 寸的显示地址向右偏移 2,这样显示就正常了; 否则在用 1.3 寸的时候 1.3 寸屏右边会有 4 个像素点宽度显示不正常或是全白,这点大家注意一下。其它的 SSD1306和 SSD1106 区别不大。

# 三、 0.96 寸 OLED 模块使用方法

#### 3.1 七针 SPI/IIC OLED 模块使用方法

七针 SPI/IIC OLED 模块共有七个管脚, $1\sim7$  分别为 GDN、VCC、D0、D1、RES、DC、CS 此模块支持四线 SPI、三线 SPI、IIC 接口;由 OLED 的数据手册我们可以知道 0.96 寸 OLED 裸屏是 支持四种五种不同接口的;除了前面的三种还有 6800、8080 并口方式;由于这两种接口占用数据 线比较多;而且不太常用,所以模块在设计的时候没有引出来。


		I	Communicating Protocol Select These pins are MCU interface selection input. See the following table:				
10 11 12	BS0 BS1 BS2			BS0	BS1	BS2	]
			I <sup>2</sup> C	0	1	0	]
			3-wire SPI	1	0	0	
			4-wire SPI	0	0	0	
			8-bit 68XX Parallel	0	0	1	
			8-bit 80XX Parallel	0	1	1	

大家可以看出来;模块的通信接口是通过 BS0,BS1,BS2 三个管脚来配置的。


#### 本店所设计的模块默认是 SPI 接口;

- 1. GND 电源地
- 2. VCC 电源正 (3~5.5V)
- 3. DO OLED 的 DO 脚,在 SPI 和 IIC 通信中为时钟管脚
- 4. D1 OLED 的 D1 脚,在 SPI 和 IIC 通信中为数据管脚
- 5. RES OLED 的 RES#脚,用来复位(低电平复位)
- 6. DC OLED 的 D/C#E 脚,数据和命令控制管脚
- 7. CS OLED 的 CS#脚,也就是片选管脚

大家在使用的时候一定注意,如下图所示。在 SPI 接口中 R1,R2,R8 三个电阻是不焊接的,如果大家想用 IIC 接口的话需要将 R3 换到 R1 上,R8 可以焊接也可不焊接。




七针模块正面丝印如下,大家在接线的时候要注意不要接错了;特别是想用 IIC 接口的朋友们,在 IIC 接口中需要将 RES 接高电平,可以与 VCC 对接,使 OLED 复位脚一直操持高电平,也就是不复位的状态;同时需要将 DC,CS 接电源地;此时 IIC 通信中只需要 GND,VCC,D0(时钟信号),D1(数据信号)四根线了。如果大家感觉这样比较麻烦;建议大家直接选用四针的 IIC 接口模块。




# 3.2 四针 IIC 接口模块使用说明

四针 iic 接口相对比较简单一些,只有两个信号线

- 1. GND 电源地
- 2. VCC 电源正 (3~5.5V)
- 3. SCL OLED 的 DO 脚,在 IIC 通信中为时钟管脚
- 4. SDA OLED 的 D1 脚,在 IIC 通信中为数据管脚




四、0.96 寸 OLED 原理图设计注意事项



#### 4.1 SPI 接口设计

在 SPI 接口中需保证 BS0,BS1,BS2 全为 0,也不是接地;所以在接口配置电阻中



R1,R2 不焊接,R3,R4 焊接就可以了;同时电阻R8一

定不要焊接; 否则会出现不稳定情况。


附加说明原理图中的 662K 为一 3.3v 的稳压管如果大家是直接用 3.3v 供电的话可以省去 662k。

## 4.2 IIC 接口设计


在 iic 接口中需要将 BS1 配置为 1,BS0 为 0;所以 R1,R4 焊接,R2,R3 不焊接,R8 可焊接也可不焊接。

#### 4.3 DIY 用户元件参数选择说明

对于 DIY 用户来说可能元件不像公司那么全;在设计的时候可能有些元件没有;需要用其它参数的元件来拼凑;在 0.96OLED 中有几个参数比较重要;尽量搞成一样的



这里面的 C3,C4 在内部升压的时候要用;这两个参数尽量做到一样;都为 1uF;



与 26 脚相连接的 910 电

阻 R5 的参数可以选在 1M 左右的;如果太小可能对屏的寿命有影响;如果太大屏的亮度会暗一些;不过不影响使用。

# 五、关于不同平台的程序移植注意事项

很多新手工程师或是学生比较在意在某个处理器下的程序;其实这个没有必要;大家可以打开几个不同平台下的程序,会发同一通信接口类型下的程序内部的操作函数是完全一样的,只是管脚定义方式不同,还有一个就是需要包含所用平台的头文件;其它的其实都不用作修改;因为其它的函数均是对 OLED 屏的操作;与所用的处理器平台没有关系。

因为大家对 C51 单片机相对都比较熟悉;大学里基本上都学习过;在此我以 C51 的程序来作简单说明;大家在移植的时候尽量参考 C51 的程序。大家打开程序会发现主要有几人文件



Bmp.h 是存放的图片数据,也就是大家对一 BMP 图片取模的数据

Oledfont.H 主要是存放的字库数据,包含常用的字符和用户自己所取模的中文

Oled.c 主要是函数的操作

Main.c 这个就不说了

OLED.H 这个主要是函数说明和管脚定义, 大家进到文件内部可以看到

```
sbit OLED_CS=P1^4; //片选
sbit OLED_RST =P1^2; //复位
sbit OLED_DC =P1^3; //数据/命令控制
sbit OLED_SCL=P1^0; //时钟 DO (SCLK?
sbit OLED_SDIN=P1^1; //D1 (MOSI) 数据

#define OLED_CS_Clr() OLED_CS=0
#define OLED_CS_Set() OLED_CS=1

#define OLED_RST_Clr() OLED_RST=0
#define OLED_RST_Set() OLED_RST=1

#define OLED_DC_Clr() OLED_DC=0
#define OLED_DC_Set() OLED_DC=1

#define OLED_DC_Set() OLED_DC=1

#define OLED_SCLK_Clr() OLED_SCL=0
#define OLED_SCLK_Set() OLED_SCL=1

#define OLED_SDIN_Clr() OLED_SDIN=0
#define OLED_SDIN_Set() OLED_SDIN=1
```

上面五行是对接口管脚的定义,而下面的十行则是对管脚定义重新做了一次更为统一的定义:大家会发现基本所有平台和程序中都用了下面十行的定义,这样也就是说大家在用的时候只

```
OLED_CS
OLED_RST
OLED_DC
OLED_SCL
OLED_SDIN
```

要把前面五个脚的定义搞对了,程序移植基本上就完成了。也就是说只要大家能把这五个名字与你处理器上面五个不同的管脚统一起来程序移植基本上就完成了,当然了你要保证你的定义没有错;这些搞完以后基本上可以把屏点亮;亮但并不代表稳定,这个时候一些时序可能需要调整一下,毕竟不同的平台速度可能有些不同;不过一般情况下是不用调整的;除非你的处理器速度非常快;有的地方可能要加一些延迟。

# 六、关于取模说明


取模主要有三种一是图片、字符、汉字三种,取的原理是一样的

#### 6.1 图片取模


6.1.1>打开 PCtoLCD2002.exe 软件



#### 6.1.2.打开手机桌面图片




6.1.3.模式设置



点阵格式 ○ 随向(低位在前 ○ 随向(低位在前 ○ 顺向(高位在前 取模方式 ○ 逐列式 ○ 逐列式 ○ 逐列式 ○ 不分列式 ○ 有力式 ○ 有力量	字模选项	如图		X
務 定 像 表 大小: 8 ▼	● 阴码 ・ 阴码 ・ 明码 ・ 取模方式式 ・ で 列行列式 ・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	● 逆向(低位在前 ● 逆向(高位在前 輸出数制 ● 十进制数 ● 十进制数 輸出流索引文件 ▼ 輸出出紧索 下 輸出紧紧格。 下 输面板 下 下 输出板的真 下 添品色彩:	C51格式	从第一列开始向 取8个点作为一个字 ,然后从第二列开始 下取8个点作为第二个字 一、依此类推。 早最后不足8个点就 满8位。 取模顺序是从低


6.1.4.生成 BMP 图像字模




#### 6.2 汉字字模的生成方法

其方法与图像的相似

6.2.1 打开软件以后;如下操作



6.2.2



### 6.2.3 之后操作与图像取模操作一样

说明:本操作只适合店主提供的程序中;因为扫描方式不同;对应该的程序会有些不同;大家可以试着来修改一下。想了解的更多;还是希望大家多动动手操作一下,找一下感觉。