Ejercicios

1. Prueba motores

```
task main()
{
    OnFwd(OUT_AC, 75);
    Wait(800);
    OnRev(OUT_C, 75);
    Wait(360);
    Off(OUT_AC);
}
```

2. Utilización de constantes

```
#define MOVE_TIME 1000
#define TURN_TIME 360
task main()
{
    OnFwd(OUT_AC, 75);
    Wait(MOVE_TIME);
    OnRev(OUT_C, 75);
    Wait(TURN_TIME);
    Off(OUT_AC);
}
```

3. Repeticiones

```
#define MOVE_TIME 500
#define TURN_TIME 500
task main()
{
    repeat(4)
        {
            OnFwd(OUT_AC, 75);
            Wait(MOVE_TIME);
            OnRev(OUT_C, 75);
            Wait(TURN_TIME);
        }
        Off(OUT_AC);
    }
```

4. Repeticiones 2

5. Repeticiones 3

```
#define TURN_TIME 360

int move_time;

task main()
{
    move_time = 200;
    repeat(50)
    {
        OnFwd(OUT_AC, 75);
        Wait(move_time);
        OnRev(OUT_C, 75);
        Wait(TURN_TIME);
        move_time += 200;
    }
    Off(OUT_AC);
}
```

6. Condicional if-else

A veces queremos que una parte de nuestro programa se ejecute solamente en ciertas situaciones. En esos casos se usa la sentencia if. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a modificar el programa con el que hemos estado trabajando, pero queremos que gire bien a la derecha o a la izquierda, y que haga esa elección de modo aleatorio. Elegiremos al azar un número que puede ser positivo o negativo, y si es positivo el robot girará a la derecha y si no, girará hacia la izquierda.

Si la condición entre paréntesis es cierta, se ejecuta la parte entre paréntesis, si no lo es, se ejecutará la parte detrás de la sentencia else.

Prestemos atención a la condición que hemos usado: Random() >= 0, esto significa que Random() debe ser igual o mayor que cero para que la condición sea cierta. Se pueden comparar los valores de otras maneras, aquí vemos las más importantes:

==	igual a			
<	menor que			
<=	menor o igual a			
>=	mayor o igual a			
j=	no igual a			

Se pueden combinar condiciones usando &&, que significa "y" o "||" que significa "o". Veamos algunos ejemplos: true siempre cierto

Fíjate que la sentencia if tiene dos partes. La parte inmediatamente después de la condición, que se ejecuta cuando la condición es cierta, y la parte después del else, que se ejecuta si la condición es falsa.

La palabra clave else y la parte que le sigue son opcionales, de manera que puedes omitirlas si no hay nada que hacer en caso de que la condición sea falsa.

```
Output
  1 #define MOVE_TIME 500
  2 #define TURN_TIME 360
  3 * task main() {
  4 -
       while (true) {
  5
         OnFwd(OUT_AC, 75);
         Wait(MOVE_TIME);
  6
  7 +
         if (Random() >= 0) {
  8
           OnRev(OUT_C, 75);
  9 +
         } else {
 10
           OnRev(OUT_A, 75);
 11
 12
         Wait(TURN_TIME);
 13
 14 }
```

7. Bucles while

```
int move_time, turn_time;
task main()
{
    while(true)
    {
        move_time = Random(600);
        turn_time = Random(400);
        OnFwd(OUT_AC, 75);
        Wait(move_time);
        OnRev(OUT_A, 75);
}
```

```
Wait(turn_time);
}
}
```

8. Bucle while y condicional combinados

9. Bucles do-while

Hay otra estructura de control, la sentencia do. Tiene la siguiente forma:

```
Output

1 do {
2 instrucciones;
3 }
4 while (condition);
```

Las instrucciones entre llaves que hay después del do se ejecutan mientras la condición sea cierta. La condición tiene la misma forma que el if. Éste es un ejemplo de un programa. El robot da vueltas de modo aleatorio durante 20 segundos y después se para.

Fíjate que la sentencia do es casi igual que la sentencia while. Pero en el while, la condición se comprueba antes de entrar en las instrucciones, mientras que en el do, se comprueba al final. En el caso del while puede ocurrir que las sentencias no se ejecuten nunca, pero en el do, se ejecutarán al menos una vez.

```
int move_time, turn_time, total_time;
task main()
{
```

```
total_time = 0;
do
{
    move_time = Random(1000);
    turn_time = Random(1000);
    OnFwd(OUT_AC, 75);
    Wait(move_time);
    OnRev(OUT_C, 75);
    Wait(turn_time);
    total_time += move_time;
    total_time += turn_time;
}
while (total_time < 20000);
Off(OUT_AC);
}</pre>
```

Fíjate que la sentencia do es casi igual que la sentencia while. Pero en el while, la condición se comprueba antes de entrar en las instrucciones, mientras que en el do, se comprueba al final. En el caso del while puede ocurrir que las sentencias no se ejecuten nunca, pero en el do, se ejecutarán al menos una vez.

10. Sensor contacto

i

Cada sensor lo tenéis que conectar a uno de los puertos de entrada:

Constante	Significado			
IN_1	Sensor conectado a la terminal 1			
IN_2	Sensor conectado a la terminal 2			
IN_3	Sensor conectado a la terminal 3			
IN_4	Sensor conectado a la terminal 4			

En este ejemplo, el sensor de contacto es el botón que tenéis detrás en el robot. Debería conectarse al puerto IN_1.



```
task main()
{
    SetSensor(IN_1,SENSOR_TOUCH);
```

```
OnFwd(OUT_AC, 75);
until (SENSOR_1 == 1);
Off(OUT_AC);
}
```

Otro ejemplo:

```
task main()
{
    SetSensorTouch(IN_1);
    OnFwd(OUT_AC, 75);
    while (true)
    {
        if (SENSOR_1 == 1)
          {
            OnRev(OUT_AC, 75); Wait(300);
            OnFwd(OUT_A, 75); Wait(300);
            OnFwd(OUT_AC, 75);
            }
        }
    }
}
```

11. Sensor de luz

Comprobad que tenéis conectado el sensor de luz en el puerto IN_3.



```
#define SPEED 60
#define motoren OUT_BC
#define THRESHOLD 45
task main ()
{
    SetSensorLight(IN_3);
    OnFwd(motoren, SPEED);
    while(true)
    {
        if(SENSOR_3 < THRESHOLD)
        {
            Off(OUT_B);
            OnFwd(OUT_C, SPEED);
        }
        else
        {
            Off(OUT_C);
        }
}</pre>
```

```
OnFwd(OUT_B, SPEED);
}
}
```

12. Sensor de sonido

Comprobad que tenéis el sensor de sonido conectado al puerto IN_2.



En este caso, le tenemos que decir a partir de qué valor va a decirnos que detecta un sonido, en función del volumen, indicado de 0 a 100.

```
task main()
{
    SetSensorSound(IN_2);
    while(true)
    until(SENSOR_2 > 40);
    OnFwd(OUT_AC, 75);
}
```

Una versión un poco más compleja:

```
task main()
{
    SetSensorSound(IN_2);
    until(SENSOR_2 > 40);
    OnFwd(OUT_AC, 75);
    Wait(300);
    until(SENSOR_2 > 40);
    Off(OUT_AC);
    Wait(300);
}
```

Si incluimos un bucle del tipo while(true), se repetirá el ciclo indefinidamente.

```
task main()
{
    SetSensorSound(IN_2);
    while(true)
    {
        until(SENSOR_2 > 40);
    }
}
```

```
OnFwd(OUT_AC, 75);
    Wait(300);
    until(SENSOR_2 > 40);
    Off(OUT_AC);
    Wait(300);
}
```

13. Sensor de ultrasonidos

Tenemos que comprobar que tenemos conectado el sensor de ultrasonidos en el puerto correcto. En este caso, IN_4.



Con la función siguiente, le indicamos al programa que lo vamos a utilizar, y le decimos donde lo hemos conectado.

```
SetSensorLowspeed(IN_4);
```

Definiremos la distancia a la que queremos que detecte un objeto. En este caso, serán 15 cm, pero lo podéis modificar.

Programa 13.1

```
task main()
{
    SetSensorLowspeed(IN_4);
    OnFwd(OUT_AC,50);
    while(SensorUS(IN_4)>15);
    Off(OUT_AC);
}
```

Programa 13.2

```
task main()
{
    SetSensorLowspeed(IN_4);
    while(true)
    {
        OnFwd(OUT_AC,50);
        while(SensorUS(IN_4)>15);
        Off(OUT_AC);
```

```
OnRev(OUT_C, 100);
Wait(800);
}
}
```

14. Subrutinas

Podemos crear subrutinas o funciones para no tener que repetir el código muchas veces. En este ejemplo, creamos una función llamada girar a la que le pasaremos como parámetro la potencia.

El código de la función no se ejecuta de primeras, sólo cuando se la llama dentro de la función.

El programa siempre comienza a ejecutarse en task main()

```
sub girar(int potencia)
{
    OnRev(OUT_C, potencia);
    Wait(900);
    OnFwd(OUT_AC, potencia);
}
task main()
{
    OnFwd(OUT_AC, 75);
    Wait(1000);
    girar(75); //Aufruf der Subroutine
    Wait(2000);
    girar(75); //Aufruf der Subroutine
    Wait(1000);
    girar(75); //Aufruf der Subroutine
    Wait(1000);
    girar(75); //Aufruf der Subroutine
    Off(OUT_AC);
}
```

15. Música

El robot nos permite reproducir sonido. Para ello podemos utilizar la función PlayToneEx. Si le pasamos como argumentos una frecuencia de sonido y una duración, nos generará dicho sonido.

Las frecuencias de las notas son las siguientes:

В	247	494	988	1976	3951	7902	
A#	233	466	932	1865	3729	7458	
A	220	440	880	1760	3520	7040	14080
G#		415	831	1661	3322	6644	13288
G		392	784	1568	3136	6272	12544
F#		370	740	1480	2960	5920	11840
F		349	698	1397	2794	5588	11176
E		330	659	1319	2637	5274	10548
D#		311	622	1245	2489	4978	9956
D		294	587	1175	2349	4699	9398
C#		277	554	1109	2217	4435	8870
C		262	523	1047	2093	4186	8372

Si queremos que un sonido dure un segundo, utilizaríamos el valor 1000, 500 para medio segundo, etc.

Veamos un ejemplo

```
PlayToneEx(262,400,3,FALSE);
```

En este caso se reproduce un do (C), durante 400 milisegundos, a volumen 3. False indica que no se repetirá.

Si queremos crear silencios:

```
Wait(500);
```

Prueba a crear la siguiente canción



Podéis coger este ejemplo de referencia

```
#define VOL 3
task main()
{
PlayToneEx(262,400,VOL,FALSE); Wait(500);
PlayToneEx(294,400,VOL,FALSE); Wait(500);
PlayToneEx(330,400,VOL,FALSE); Wait(500);
PlayToneEx(294,400,VOL,FALSE); Wait(500);
PlayToneEx(294,400,VOL,FALSE); Wait(2000);
}
```

16. Música y movimiento

Podemos hacer que dos task (tareas) se ejecuten al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos mover el robot al mismo tiempo que suena la música.

```
task music()
    while (true)
        PlayTone(262,400); Wait(500);
        PlayTone(294,400); Wait(500);
        PlayTone(330,400); Wait(500);
        PlayTone(294,400); Wait(500);
    }
}
task movement()
    while(true)
        OnFwd(OUT_AC, 75); Wait(3000);
        OnRev(OUT_AC, 75); Wait(3000);
}
task main()
    Precedes(music, movement);
}
```

17. Motores con inercia

La función coast se utiliza para detener los motores mientras todavía se les permite girar libremente. Esto se utiliza a menudo cuando el robot necesita disminuir o detenerse de repente, pero sin aplicar los frenos a los motores, lo que causaría que el robot se detenga de repente.

```
task main()
{
    OnFwd(OUT_AC, 75);
    Wait(500);
    Coast(OUT_AC);
}
```

La función float se utiliza para hacer que un motor flote, lo que significa que el motor continuará girando a su velocidad actual sin ser influenciado por el programa

```
task main()
{
    OnFwd(OUT_AC, 75);
    Wait(500);
    Float(OUT_AC);
    OnFwd(OUT_B, 75);
    Wait(2000);
}
```