

Interno ao circuito integrado, processadores, memória e periféricos usam barramentos que interconectam processadores, periféricos e memória, formando um subconjunto interno de *interfaceamento*.

Processadores: - dedicados (standard – periféricos, ou customizados – criados pelo projetista)

- especializados (processadores de propósito específico)
- de uso geral (μProcessadores ou μControladores).


Armazenagem: implementado por sistemas de *memória*.



UFABC

Eletrônica embarcada – noções básicas

João Ranhel



Sist. embarcados são compostos por processadores, memória e periféricos intérconectados internamente por **barramentos**, associados a periféricos que permitem criar **redes de comunicação** com outros sistemas.

Processadores: - dedicados (standard – periféricos, ou customizados – criados pelo projetista)


- especializados (processadores de propósito específico)
- de uso geral (μProcessadores ou μControladores).

Armazenagem: implementado por sistemas de *memória*.


Iterfaceamento: implementado por barramentos (paralelos) e/ou redes (seriais) entre sistemas.

Aspectos funcionais de um Sistema Embarcado:

- Sensoriamento e coleta de dados (e.g. inputs de GPIO, ADC, etc...)
 - ✓ Transdução de algumas formas de energia em dados e informações sobre o mundo, implementado usando sensores e conversores;
- > Atuadores e distribuidores de dados (e.g. output de GPIO, PWM, LCD, etc...)
 - ✓ Conversão de dados e informações em outras formas de energia ou transferem informações para outros sistemas, implementado usando conversores e redes;
- Armazenagem da informação (memória) (e.g. Flash, HD, SSD, etc...)
 - ✓ Retenção de dados e informações, implementado com sistemas de memória;
- Processamento (e.g. DSP, ULA, circuito em FPGA, etc...)
 - ✓ Transformações em dados, implementado com processadores;
- Comunicação (e.g. USB, Wireless, Ethernet, I2C, CAN, etc...)
 - ✓ Transferência de dados entre processadores e memória,
 - ✓ Transferência de dados e informações entre dispositivos embarcados,
 - ✓ Implementados por barramentos e por redes de comunicação, chamado genericamente de sistemas de *interfaceamento*;



- Usamos a palavra bus (barramento) para definir duas coisas diferentes...
- **Fio** (wire):
 - Unidirecional ou bidirecional
 - Uma linha pode representar múltiplos fios
- Barramento (bus)
 - conjunto de fios com uma função única (vector)
 - Ex: barramento de endereços (address bus),
 - Ex: barramento de dados (data bus)
 - também, pode significar uma coleção de fios
 - endereço, dado e controle,
 - protocolo agregado (com as regras de comunicação)



estrutura do barramento

♦ Barramento – conceitos importantes.


João Ranhel


Diagrama de Tempos

- Método mais comum para descrever um protocolo de comunicação
- tempo incrementa para a direita no eixo x
- Sinais de controle: (níveis low ou high)
 - ¤ descrição de sinais ativos low (rd, rd', /rd, rd_L)
 - ¤ usa-se termos **assert** (ativo) ou **deassert** (inativo)
 - ¤ e.g. asserting rd significa baixar o nível do sinal rd.
- Sinais de dados: válidos ou não-válidos
- Protocolos podem ter subprotocolos
 - Chamar um bus cycle (para ler ou escrever)...
 - Cada subprotocolo pode usar vários ciclos de clock

Exemplo de leitura (Read)

 rd/wr set low, address placed on addr for at least t_{setup} time before enable asserted, enable triggers memory to place data on data wires by time t_{read}






♦ Barramento – conceitos básicos sobre PROTOCOLOS


João Ranhel

- Atores: mestre (master) inicia, e o escravo (slave) responde
- **Direção**: de um emissor (*sender*) para um receptor (*receiver*)
- Endereços: tipo especial de dados
 - Especifica uma localização na memória, um periférico, ou um registrador específico num periférico;
- Multiplexação temporal (time multiplexing)
 - Compartilha um conjunto de fios para transportar múltiplos blocos de dados
 - · Economiza fios ao custo de gastar tempo

Transferência de dados multiplexados temporalmente




➤ Métodos de controle em protocolos



- 1. Mestre ativa (asserts) req para receber dados;
- 2. Escravo coloca o dado no *bus* dentro de um tempo \mathbf{t}_{access}
- 3. Mestre recebe o dado e desativa (deasserts) o sinal req
- 4. Escravo se torna pronto (ready) para próxima requisição

Protocolo STROBE (strobe protocol)




- 1. Mestre ativa *req* para receber dados
- 2. Escravo coloca dado no barramentoe E ativa ack
- 3. Mestre recebe dado e desativa req
- 4. Escravo se torna pronto para uma próxima requisição

Protocolo HANDSHAKE (handshake protocol)


♦ Barramento – conceitos básicos sobre PROTOCOLOS


João Ranhel

➤ Um protocolo STROBE / HANDSHAKE compromissado:



O compromisso é atender a
Não
requisição no tempo estipulado. Não
requisição no tempo estipulado.
sendo possível indica-se por um
sendo possível indica-se por espeita
sendo possível indica-se por um
sendo possível indica-se pos um
sendo pos um





- 1. Mestre ativa *req* para receber dados
- Escravo coloca dado no bus dentro do tempo t_{access}
 (linha de wait não é utilizada)
- 3. Mestre recebe o dado e desativa req
- 4. Escravo torna-se pronto para próxima requisição

Caso de resposta rápida

- 1. Mestre ativa *req* para receber dados
- 2. Escravo não pode colocar dados dentro do \mathbf{t}_{access} , então, ativa wait
- 3. Escravo coloca dados no bus e desativa wait
- 4. Mestre recebe o dado e desativa req
- 5. Escravo torna-se pronto para próxima requisição

Caso de resposta lenta (com atraso – delay)





UFABC

Barramento – (protocolo) Barramento ISA

João Ranhel

O barramento para computadores ISA (acrônimo para *Industry Standard Architecture*) foi padronizado em 1981, inicialmente utilizando 8 bits (IBM-PC/XT) para a comunicação entre CPU e periféricos, e posteriormente adaptado para 16 bits (PC-AT Intel 80286).






UFABC ♦ Barramento – Estrutura de barramentos de um SoC baseado em ARM


João Ranhel

A ARM desenvolveu um barramento próprio (AMBA) – versão atual: AXI (exemplo de um SoC)



APB = advanced periferal bus (mais lento)

AHB = advanced high-performance bus





UFABC ♦ Interfaceamento – μP e μC e tratamento de INTERRUPÇÕES


João Ranhel

- Vários periféricos geram dados de forma intermitente que devem ser processados. atendidos pela CPU, o que é chamado "servicing". Se o periférico gera dados em intervalos não regulares, como o μP sabe o momento de atender um serviço desse periférico?
- Polling (varredura) a CPU verifica a existência de dados novos desse periférico, isso pode gastar tempo da CPU e fica inviável com muitos periféricos, ou quando o periférico requer atendimento urgente.
- Interrupção o periférico externamente comunica ao μP que requer atenção, e a CPU interrompe o processo em andamento para atender à interrupção.
 - → O μP geralmente tem alguns pinos, e.g. INT, que <u>ao final de cada instrução é verificado</u>. Se estiver ativo (asserted) o μP faz um jump para uma área onde se encontra uma subrotina chamada Interrupt Service Routine (ISR). Os periféricos que usam esse recurso são chamados interrupt-driven I/O.
 - → Há 2 métodos para o µP saber qual ISR executar para atender a um periférico que o interrompeu:
 - * Fixo (*fixed interrupt*) o endereço onde a ISR deve ser escrita é predefinido na construção do μP,
 - ❖ Vetorial (*vectored interrupt*) o periférico que pediu a interrupção deve colocar no data bus um vetor que o identifica.
 - a) Periférico aciona INT e o µP checa ao final de cada instrução,
 - b) O μP aciona outro pino (INTA) indicando que reconheceu o pedido de interrupção e vai acionar uma ISR (qual?)
 - c) O periférico então coloca no data bus um vetor indicando qual ISR será atendida (ou quem pediu a interrupção)
 - d) O μP se baseia em uma tabela (*interrupt address table* associa vetor e endereço da ISR) para saltar para ISR adequada.


(vantagem: cada periférico tem seu apontador na tabela de ISR, e cada ISR pode ser localizada em qualquer área da memória)



♦ Interfaceamento – µP com tratamento de INTERRUPÇÕES e POLLING




Ciclo de instruções (pipeline) do μP sem e com pedido de interrupção...




sequência de execução do programa principal...

sequência de execução da rotina de serviço da interrupção (ISR)






- Vários periféricos produzem dados em grande quantidade
- Usar a CPU para transferir cada bloco de dados para a RAM pode ser muito lento...
- Melhor seria usar um processador dedicado, especializado em transferir dados rapidamente;
- Esse processador se chama Direct Memory Access controller (DMA)






- Como funciona:
- a) Para cada periférico, a CPU primeiro *configura* o DMAc com pelo menos 3 parâmetros:
 - Endereço do periférico de onde os dados devem ser lidos / escritos
 - Endereço da memória onde os dados devem ser escritos / lidos
 - A quantidade total de bytes que será transferida na operação.
- b) Periféricos geralmente têm buffers de memória; quando cheio, o periférico solicita serviço ao DMAc acionando **DRQ**x
- c) O DMAc solicita controle do barramento ativando **DRQ** (*data request*) da CPU... ao final da instrução atual, a CPU pode liberar o controle do *data bus*, *address bus*, e os sinais de *controle*. Para avisar ao DMAc a CPU ativa **DACK** (*data acknoledge*).





- Como funciona:
- d) O DMAc então avisa o periférico que o serviço dele será atendido ativando DACKx (data acknoledge)
- e) A CPU então coloca todos os sinais dos barramentos em 3-state (nesse momento a CPU pode executar instruções na cache interna)
- f) O DMAc assume o controle do bus de endereços e os sinais de controle os dados são fornecidos pelo periférico!
- g) Quando chega ao final da transferência do bloco o DMAc desativa DACKx para o periférico,
- h) Pode ser que (padrões antigos) o DMAc peça interrupção à CPU para que ela organize (fique ciente) dados novos na memória.






João Ranhel

- Como funciona:
- i) A CPU atende um ISR do DMA (ou não) e retoma o controle do barramento; assim, continua a execução do programa principal.


Note-se a transferência usando DMA pode ser de um único byte ou de um bloco (buffer) de memória. Se a CPU estiver rodando o programa principal e acontecer um DMA (especialmente 1 palavra apenas) ela não precisa salvar conteúdo na pilha, nem recuperá-los ao retorno da interrupção. Isso aconteceria em cada palavra/byte transferido. Se a CPU tem um cache primário (L1) e/ou um cache secundário razoável (L2) é possível que DMA aconteça em paralelo à execução do programa principal – Isso é especialmente verdade nos sistemas mais modernos...





João Ranhel


Ciclo de instruções (pipeline) do μP com um uma transferência em DMA...





♦ Interfaceamento – de volta ao futuro: como era o DMA, PPI, PIC nos anos 1980!
João Ranhel

- Nos PCs mais antigos, esses costumavam ser os Cls que controlam interrupções, DMA e periféricos:
- programmable peripheral interface (PPI) P8255A
- direct memory access (DMA) controller P8237A,
- Programmable Interval Timers (PITs) P8253,
- Programmable Interrupt Controller (PIC) P9259A.





Atualmente todos esses CIs foram integrados nos μ P, nos μ C e SoC.



♦ Interfaceamento – DMA moderno – BUS MATRICES

- > The ARM Advanced Microcontroller Bus Architecture (AMBA)
- ➤ Conceito novo em DMA é Multilayer Bus Matrix com vários canais de DMA, vários mestres e escravos!









♦ Interfaceamento – DMA moderno – BUS MATRICES


- Estudem o que vem para o futuro: The ARM Advanced Microcontroller Bus Architecture (AMBA)
- ➤ Conceito novo em DMA é Multilayer Bus Matrix com vários canais de DMA, vários mestres e escravos!





UFABC ♦ Interfaceamento – tratamento de conflito em INTERRUPÇÕES/DMA


João Ranhel



- 1.a) µP está executando a instrução 100
- 1.b) **P1** ativa a linha de pedido de interrupção (ou ativa DRQ1 ao controlador de DMA)
- 1.c) P3 ativa a linha de pedido de interrupção (ou ativa DRQ3 ao controlador de DMA)

Qual das ISRs deve ser disparada? Para atender P1 ou P3?






- As situações de pedidos de ISR simultâneos requerem ARBITRAGEM
- Vários métodos de arbitragem:
 - > Arbitragem por prioridade (no caso acima, adicionamos um controlador de interrupções)
 - Arbitragem serial linear (daisy-chain)
- Métodos de arbitragem orientados para redes



UFABC ♦ Interfaceamento – arbitragem por prioridade


- Como funciona (usando um exemplo de interrupção vetorizada):
- a) A CPU está executando o programa principal (como anteriormente discutido)
- b) Dois periféricos ativam cada qual seu pedido de IRQx para o controlador (árbitro) de interrupções (PIC)
- c) O PIC ativa o pedido de interrupções INT– ao final da instrução a CPU atende ativando INTA (*interrupt acknoledge*)
- d) O árbitro (PIC) envia IACKx para 1 periférico (o escolhido colocará seu vetor de interrupções no data bus)
- e) A CPU recebe apenas o vetor do periférico escolhido e ativa a ISR que atende a este periférico
- f) Ao final da ISR a CPU recupera os valores dos registradores e retorna ao programa principal...





UFABC ♦ Interfaceamento – arbitragem por prioridade

- Como funciona (usando um exemplo de interrupção vetorizada):
- a) A CPU está executando o programa principal (como anteriormente discutido)
- b) Dois periféricos ativam cada qual seu pedido de IRQx para o controlador (árbitro) de interrupções (PIC)
- c) O PIC ativa o pedido de interrupções INT– ao final da instrução a CPU atende ativando INTA (*interrupt acknoledge*)
- d) O árbitro (PIC) envia IACKx para 1 periférico (o escolhido colocará seu vetor de interrupções no data bus)
- e) A CPU recebe apenas o vetor do periférico escolhido e ativa a ISR que atende a este periférico
- f) Ao final da ISR a CPU recupera os valores dos registradores e retorna ao programa principal...
 - > Duas estratégias que o ÁRBITRO usa para escolher qual periférico será atendido:
 - prioridade fixa






UFABC Interfaceamento – arbitragem por prioridade

João Ranhel

- Duas estratégias que o ÁRBITRO usa para escolher qual periférico será atendido:
 - prioridade fixa
 - prioridade rotativa



<u>Prioridade fixa</u>: um ranking (configurado pela CPU) aponta quais periféricos tem maior prioridade. Estratégia preferida quando há clara diferença na prioridade por periférico. Contudo, periféricos com rank alto recebem muito mais serviços que os de baixo rank.


Prioridade rotativa (round-robin): nessa estratégia o árbitro muda a prioridade dos periféricos baseado no histórico de serviços prestados ao periférico. O último que recebeu atendimento terá menor prioridade. A estratégia rotativa pode parecer mais atraente, contudo, quando há muitos periféricos, pode passar um periférico de alta prioridade para o final da fila enquanto um de baixíssima prioridade pode receber serviço desnecessário.



UFABC ♦ Interfaceamento – arbitragem daisy-chain

João Ranhel


No método de arbitragem pela cadeia serial (daisy-chain) a arbitragem é construída no próprio periférico.



- Cada periférico tem *Ireq* e *Iack* (saída) e *Ireq* e *Iack* (entrada) são conectados em cascata!
- Um periférico ativa Ireq se: a) quiser ele próprio um ISR, ou b) se sua entrada Ireq estiver ativa;
- > O periférico mais perto da CPU tem seu *Ireq* ligado ao *INT* da CPU.
- Quando a CPU ativa INTA (int acknowledge) o periférico: a) coloca seu vetor no data bus (se ele pediu ISR) ou, b) propaga o sinal INTA na cadeia, passando para o periférico seguinte.
- claro, o periférico na frente da cadeia (mais perto da CPU) terá prioridade porque não propagará INTA aos demais periféricos caso ele tenham solicitado ISR ao mesmo tempo que outro periférico.

<u>Pros</u>: podemos adicionar mais periféricos sem redesenhar o sistema (PIC tem um número fixo de canais) <u>Cons</u>: não suporta esquemas avançados de prioridade, e se algum periférico falhar o restante da cadeia pode perder funcionalidade.

♦ Interfaceamento – ARBITRAGEM orientada para REDES



- Às vezes múltiplos processadores podem estar conectados no mesmo barramento, formando redes.
- A arbitragem desse tipo de rede é tipicamente embutida no protocolo da rede (como veremos).
- Ex: Um processador em Ethernet ou em I2C pode enviar uma série de bits sem detectar que outro processador está também tentando transmitir por aquele canal. Nesses casos em que ocorre colisão de dados os processadores param de transmitir e esperam por algum tempo aleatório...
- Protocolos de redes serão vistos na aula seguinte...



Ú UFABC ♦ Relembrando – palestra anterior, comunicação **paralela** (barramentos – **BUS**)

- **Desvantagens** de uso de *barramento* (comunicação paralela):
- Gargalo: a largura de banda (bandwidth) do barramento limita o máximo de informação (throughput) que flui para os dispositivos I/O;
- *Velocidade máxima* do barramento é limitada por:
 - → comprimento do barramento (longos fios paralelos = capacitâncias maiores, os sinais começam a levar mais tempo para subir ou descer) – regra: curtas distâncias;
 - → desalinhamento entre sinais (longos barramentos aumentam as variações das subidas e descidas dos sinais, isso causa desalinhamento de sinais que deveriam chegar simultaneamente ao destino)
 - → o número de dispositivos no barramento (mais dispositivos mais distorções nos sinais);
 - → suporte a ampla gama de dispositivos com varias latências e taxas de transferências de dados diferentes;
 - → custo mais alto:
 - → mais volumosos (dado que são necessários vários fios em paralelo).
- Vantagens de uso de *barramento* (comunicação paralela):
- <u>Versasitilidade</u>: novos dispositivos podem ser inseridos facilmente;
- Baixo custo: um conjunto de fios é compartilhado por vários dispositivos de múltiplas formas;
- Multiplos fios (endereço, controle, data) enviam <u>1 bit por fio (fluência alta high throughput)</u>;
- Geralmente usados para conectar dispositivos no mesmo CI ou na mesma PCB