Radioterapia

Planejamento e Métricas Para Determinar a Qualidade do Plano

Dalila Mendonça

1. Introdução

O objetivo geral do processo de planejamento do tratamento é fornecer a distribuição de dose ideal para o paciente, levando em consideração os seguintes fatores:

- (i) Intenção do tratamento (curativo ou paliativo);
- (ii) Estágio da doença (extensão do envolvimento);
- (iii) Outras terapias (quimioterapia, hormônios, etc.);
- (iv) Tratamentos anteriores;
- (v) Reprodutibilidade (imobilização, conforto do paciente);
- (vi) Entregabilidade (colisões, modulação); e
- (vii) Segurança (sensibilidade a mudanças, robustez).

Desde o início, o médico, os técnicos de radioterapia, o físico médico e o dosimetrista devem ter uma comunicação clara sobre os fatores mencionados acima. O máximo de informações possível deve ser documentado no prontuário do paciente para que a sequência de eventos e o status atual do processo de tratamento sejam claros para todos.

Um esquema do processo de simulação e planejamento do tratamento é mostrado na Fig. 1. O fluxo começa com a imobilização e o setup garantindo reprodutibilidade e conforto do paciente. A comunicação é muito importante, como já dito anteriormente. Por exemplo, se um paciente foi submetido a uma cirurgia no ombro e não consegue elevar confortavelmente o braço acima da cabeça, outras estratégias de imobilização podem ser necessárias. Da mesma forma, se um paciente ficar agitado durante a simulação de TC devido à claustrofobia, o técnico precisará se comunicar com o médico e com a enfermagem para que sejam tomadas medidas para reduzir a ansiedade do paciente.

A capacidade de reproduzir o tratamento de forma confiável ao longo de todo o curso é a chave para a administração bemsucedida da radioterapia. O primeiro passo para alcançar esse objetivo é um setup e uma imobilização cuidadosa do paciente de modo que maximize o conforto enquanto restringe o movimento.




Figura 1: Algoritmo do processo de planejamento.

Após o posicionamento do paciente, podem ser obtidas imagens que são usadas para definir os alvos e as estruturas críticas necessárias para planejar com segurança o curso do tratamento. Em muitos casos, estudos de imagem adicionais

são usados para obter informações sobre a definição de tecidos moles, informações funcionais ou informações metabólicas que não estão disponíveis no conjunto de imagens primário. Esses conjuntos de imagens devem ser co-registrados para preservar a representação geométrica precisa dos dados.

O contorno preciso do(s) alvo(s) e dos órgãos de risco (OAR) é fundamental para o desenvolvimento de um plano de tratamento de alta qualidade. Se os alvos forem contornados com muita liberdade, os OARs podem receber doses altas desnecessariamente. Da mesma forma, se os OARs forem expandidos em um grau inconsistente com a técnica de setup e localização usada, a dose no alvo pode ser desnecessariamente comprometida.

A intenção médica de tratamento deve conter a dose total planejada e o fracionamento e deve informar as prioridades em relação aos objetivos e restrições de dose. O estágio da doença determinará a extensão da cobertura, como quais cadeias nodais precisam ser cobertas. Mais uma vez, a comunicação é importante. Por exemplo, se o médico disser ao dosimetrista que é aceitável comprometer a cobertura do alvo para garantir que todas os constraints para os OAR sejam atendidos, uma anotação deve ser feita no prontuário para que caso outro dosimetrista assumir o planejamento ou para o físico que revisar o plano também entenda os objetivos utilizados.

Um plano deve ser consistente com as capacidades do sistema de entrega para que o tratamento seja entregue com segurança. Por exemplo, se for determinado que a reprodutibilidade do setup do paciente e da posição do isocentro é de 3 mm para uma determinada forma de imobilização e para técnica de imagem utilizada, as margens do plano devem refletir essas incertezas (ou seja, não utilizar margens de 1 mm).

Depois que o contorno estiver finalizado e o método de entrega tiver sido definido, por exemplo, 3D ou radioterapia de intensidade modulada (IMRT), o plano pode ser otimizado. A otimização pode ser um processo manual de tentativa e erro nos casos de entrega conformacional 3D ou um processo de planejamento inverso para as entregas de IMRT. Em ambos os casos, os objetivos de dose desejados devem ser claramente definidos. O responsável pelo planejamento deve estar ciente das limitações do equipamento para evitar a criação de um plano que não pode ser entregue pelo linac. Algumas dessas limitações, como a velocidade do gantry, a taxa de dose, o número mínimo e máximo de unidades monitoras (MU), etc..., podem ser inseridas no sistema de planejamento de tratamento (TPS) para evitar a criação de planos que excedam os limites operacionais do equipamento. Planos com alto grau de modulação podem levar os parâmetros do equipamento ao seu limite e, embora possam ser entregues, podem levar a um excesso de interlocks durante o tratamento.

Após a otimização do plano, os vários constraints de dose e objetivos de cobertura do alvo são avaliadas para determinar se o plano é aceitável. Caso o plano não seja aceitável, os parâmetros do feixe, como ângulos do gantry ou número de feixes e os objetivos de restrições de dose, podem ser modificados antes de iniciar outra otimização. Pode haver muitas iterações antes que um plano aceitável seja alcançado. Um estudo de Nelms et al. mostrou um amplo grau de variação da qualidade do plano utilizando os mesmos parâmetros de entrada do planejamento. Isso mostra a necessidade de melhores ferramentas para otimizar os planos e o fornecimento orientações a respeito do que é possível ser feito, considerando a anatomia e o diagnóstico exclusivos de um paciente.

2. Posicionamento e Imobilização

Os objetivos da imobilização do paciente incluem:

- (i) Reduzir a movimentação do paciente e melhorar a reprodutibilidade diária do posicionamento;
- (ii) Melhorar o conforto do paciente;
- (iii) Adaptar às exigências dos dispositivos físicos; e
- (iv) Evitar entradas de campos em tecidos normais.

3. Aquisição e Registro de Imagens

A tomografia computadorizada (TC) é a principal modalidade de imagem na radioterapia. A TC nem sempre produz o melhor contraste de tecidos moles para o delineamento de órgãos de risco e dos alvos, mesmo com o uso de agentes de contraste. Atualmente, a TC é necessária para os cálculos de dose dos planejamento do tratamento com precisão porque é a única modalidade de imagem que fornece informações de densidade e, portanto, de atenuação.

Os materiais de alta densidade, como próteses de quadril e implantes dentários, podem causar artefatos "streaking" significativos. Estes artefatos podem causar dificuldade na identificação dos alvos e dos órgãos de risco. O impacto desses artefatos no cálculo da dose é mínimo nos casos de próteses de quadril, mas tem mostrado um impacto significativo nos casos de obturações dentárias. Nesses casos uma imagem de ressonância magnética (RM) pode ser útil. Caso disponível, a TC de megavoltagem (MVCT) pode ser usada para reduzir os artefatos devido à diminuição do efeito fotoelétrico em energias mais altas.

Os tomógrafos mais novos têm a capacidade de reconstruir dados fora do feixe em leque primário de modo que seja possível criar um campo de visão expandido (FOV). Esta técnica pode ajudar a contornar todo o contorno externo do paciente. Entretanto, a densidade nas áreas expandidas tem se mostrado imprecisa e deve-se ter cuidado ao usá-la para planejamento.

A tomografia por emissão de pósitrons (PET)/TC é frequentemente usada para obter informações metabólicas que indicariam a atividade do tumor. As varreduras levam um tempo relativamente longo para serem adquiridas, envolvem o uso de material radioativo, têm baixa razão sinal-ruído em alguns casos e têm baixa resolução espacial. O uso do PET/CT depende do uso de protocolos de aquisição, reconstrução e segmentação de imagens bem definidos.

Alguns pesquisadores estão trabalhando em metodologias para correlacionar os sinais da RM com a densidade do meio. Caso isso puder ser feito, a RM poderia ser usada como única modalidade de planejamento, o que permitiria aproveitar a definição superior dos tecidos moles fornecidos pela RM, bem como eliminar o uso de radiação ionizante para aquisição das imagens de planejamento. A ressonância magnética pode ser usada para delinear tecidos moles, obter informações metabólicas e funcionais dos órgãos e tumores e para monitorar a resposta ao tratamento, o que aproveitaria da falta de dose de radiação e, portanto, podem ser feitos exames com segurança em uma frequência mais alta. Em alguns casos, a espectroscopia com prótons pode ser usada para identificar malignidades ou tecidos necróticos. Contudo, as desvantagens da simulação do tratamento utilizando RM seria a precisão geométrica potencialmente menor, o FOV menor, os tempos de aquisição muito mais longos e custo mais elevado.

O uso de duas ou três modalidades de imagem para um único paciente não é incomum porque as modalidades têm pontos fortes diferentes. Combinar com precisão essas imagens para obter uma imagem anatômica, metabólica e funcional completa requer um processo de registro preciso. Isso pode ser particularmente desafiador se algumas das imagens não forem feitas com o paciente na posição de tratamento.

Os algoritmos de registro de imagem são classificados como rígidos ou deformáveis:

- O registro rígido se trata de uma translação geométrica simples com a rotação de um conjunto de imagens para alinhar uma com as outras. Esta modalidade não consegue levar em conta as diferenças na posição ou movimentação do paciente.
- O registro deformável mapeia um conjunto de imagens em outro conjunto de imagens usando uma matriz de transformação para produzir um mapa de deformação. Esta modalidade permite o registro de de imagens contendo diferenças no posicionamento do paciente, na movimentação do paciente e alterações no tamanho e na forma do órgão.

A validação do registro deformável é muito complexa. O AAPM TG-132, "Use of Image Registration and Data Fusion Algorithms and Techniques in Radiotherapy Treatment Planning", está desenvolvendo um report que revisará os algoritmos de registro deformável existentes e discutirá questões relacionadas à implementação, métodos de avaliação da precisão do registro, questões relacionadas ao teste de aceite e controle de qualidade (QA). Várias publicações analisaram a precisão de diferentes algoritmos. Em geral, nenhum algoritmo funciona com a mesma precisão em todas as situações e, portanto, eles devem ser avaliados em cada aplicação clínica.

4. Definição Anatômica

A definição das estruturas anatômicas é crucial para alcançar a entrega da radioterapia com alta qualidade. O contorno dos alvos de tratamento e dos OARs pode ser um processo demorado, como ocorre por exemplo em casos de IMRT de cabeça e pescoço, ou podem ser relativamente simples como ocorre nos casos de tratamentos paliativos da coluna.

Quanto à padronização das estruturas dos reports do tratamento, dois importantes reports são:

- ICRU-83 Prescribing, Recording, and Reporting Photon-Beam Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT); e
- American Society for Radiation Therapy (ASTRO) 2009 Recommendations for Documenting IMRT Treatments.

Embora esses relatórios mencionem especificamente IMRT em seus títulos, eles também se aplicam a outras técnicas. A AAPM lançou em 2018 o report do TG-263, Standardizing Nomenclature in Radiation Oncology, que fornece os guidelines para a padronização das nomenclaturas utilizadas na Radioterapia.

As estruturas descritas na Fig. 2 são uma modificação e atualização do ICRU-50 e ICRU-62, que definiram esses conceitos. As recomendações do relatório para IMRT de 2009 da ASTRO exigem que o médico especifique todos os volumes da Fig. 2, exceto os volumes RVR e TV, que são estruturas de planejamento.

Abbreviation	Definition	Notes and Recommendations
GTV	Gross Tumor Volume	
CTV	Clinical Tumor Volume	A CTV should always be associated with a GTV (ICRU-83)
ITV	Internal Target Volume	Determined by evaluating the extent of motion of the target volume throughout the respiratory cycle
PTV	Planning Target Volume	Determined by adding a margin to the CTV or ITV to account for motion and setup error
OAR	Organ at Risk	Note that some OARs are open or tubular structures. An example is the rectum. ICRU-83 advocates that the inside not be included in such cases.
PRV	Planning Organ at Risk Volume	OARs should be expanded to a PRV particularly for serial-like organs (ICRU-83)
RVR	Remaining Volume at Risk	Apply DVH constraints to avoid unanticipated hot spots (ICRU-83)
TV	Treated Volume	Volume of tissue receiving a "therapeutic dose" of radiation. ICRU-83 suggests this might be defined by V _{98%} , volume receiving at least 98% of the prescription dose.

Figura 2: Estruturas de planejamento de tratamento relevantes para IMRT/VMAT definidas no ICRU-83.

Em alguns sistemas de planejamento, o processo de delineamento começa com o delineamento do contorno externo do paciente (body), embora nem todos os sistemas de planejamento exijam essa estrutura. Alguns sistemas fazem o contorno do body automaticamente ao importar a imagem. Nesses casos, o contorno do body deve ser avaliado para determinar sua precisão, pois essa estrutura determinará a profundidade do tratamento e, finalmente, a MU. As áreas típicas que requerem atenção no contorno do body são as áreas ao redor da boca e do nariz, onde o contorno pode ficar dentro do corpo, ou pode englobar fios ou marcadores colocados na pele além dos dispositivos de imobilização.

A maioria dos sistemas de planejamento não leva em consideração qualquer estrutura que estiver fora do contorno corporal (fora do body) e, portanto, os acessórios de imobilização deverão ser contornados e considerados como parte do corpo, caso o impacto dosimétrico desses acessórios deva ser calculado. Alguns sistemas

têm a capacidade de adicionar a mesa de tratamento ao conjunto de imagens para contabilizar adequadamente a atenuação no tampo da mesa.

Alguns sistemas de planejamento (como por exemplo o TomoTherapy e o Pinnacle) consideram cada estrutura dentro do FOV de aquisição e, portanto, calculam inerentemente a atenuação dos dispositivos de imobilização. Um cuidado ao usar um sistema com essa capacidade é que alguns artefatos de imagem da TC criam um anel brilhante ao redor da borda do FOV, que será visto como uma região de alta densidade pelo TPS e a MU será aumentada artificialmente. A avaliação cuidadosa do conjunto de imagens deve ser feita diminuindo o zoom para mostrar o FOV máximo e alternando para uma janela de pulmão para tornar o anel formado mais óbvio. Alguns TPSs têm a capacidade de filtrar artefatos de baixa densidade fora do contorno do corpo aplicando um valor de threshold.

O contorno dos alvos é feito pelo médico, que normalmente contornará um GTV ou CTV. O dosimetrista ou físico pode então criar um PTV usando critérios de expansão especificados pelo médico. O médico pode ser auxiliado no delineamento do alvo por meio do uso de um algoritmo de segmentação baseado em atlas que usa registro deformável de um caso especializado. Os contornos finais devem ser cuidadosamente revisados e modificados conforme necessário pelo médico.

O contorno dos OARs é normalmente feito por dosimetristas e médicos. Os dosimetristas geralmente contornam a anatomia óssea, medula espinhal, pulmão e outras estruturas facilmente identificáveis, como rins e fígado. Isso pode ser feito usando técnicas manuais, segmentação baseada em atlas, segmentação automática ou segmentação baseada em modelos. A segmentação automática depende de seguir os limites de densidade e exige que o usuário coloque um ponto de origem ou volume delimitador. Eles funcionam bem para órgãos com alto contraste em relação ao tecido circundante, como o pulmão. Os algoritmos de segmentação baseados em modelo têm as propriedades típicas de um órgão relacionadas ao tamanho, forma e densidade que são usadas para determinar os contornos. Eles também podem usar um ponto de origem ou volume delimitador. Novamente, esses contornos automatizados devem ser revisados e modificados conforme necessário.

O contorno impreciso pode levar a planos abaixo do ideal, atrasar o processo de planejamento pois torna difícil ou impossível atingir algumas metas de dose ou então pode causar erros geográficos (erros no posicionamento). O contorno preciso do alvo e dos OARs são essenciais para um planejamento de alta qualidade. A importância do contorno correto é enfatizada no report da ASTRO "Safety Is No Accident" e no white paper de segurança a respeito da revisão por pares, no qual o papel da revisão por pares dos contornos é enfatizado. Deve-se reconhecer que, se os contornos só forem revisados depois do planejamento, o limite para rejeição será muito maior porque o processo de planejamento terá que ser repetido. Isso levou alguns grupos a explorar a revisão por pares antes do planejamento, e isso é defendido no report S"Safety Is No Accident". Alguns atlas de contorno estão disponíveis para auxiliar no delineamento dos volumes. O NRG Oncology tem um atlas de contorno disponível em seu site, bem como links para o atlas do Radiation Therapy Oncology Group (RTOG), Gynecologic Oncology Group (GOG) e National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) em http://www.nrgoncology.org/Resources.aspx. As definições de CTV em atlas, por exemplo, podem variar de acordo com o estágio.

Um parâmetro crucial no planejamento é a margem usada para expandir do CTV para o PTV. Uma margem muito pequena resulta em um risco de subdosar o CTV. No entanto, se fosse necessária uma cobertura dosimétrica do CTV de 100% em todos os pacientes, seria necessária uma margem muito grande do CTV para o PTV, resultando em doses mais altas nos OARs. É evidente que algum comprometimento da cobertura é necessário. Uma solução para esse problema vem na formulação de "regras para margens".

Gross tumour volume

"O Volume Tumoral Macroscópico (GTV, do inglês Gross Tumour Volume) é a extensão e localização macroscópica palpável ou visível/demonstrável de um crescimento maligno".(ICRU No. 50)

O GTV é geralmente baseado em informações obtidas por meio de uma combinação de modalidades de imagem (tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM), ultrassom, etc.), modalidades de diagnóstico (patologia e relatórios histológicos, etc.) e exame clínico.

Clinical Target Volume

"O Volume-Alvo Clínico (CTV, do inglês Clinical Target Volume) é o volume de tecido que contém um GTV demonstrável e/ou doença maligna microscópica subclínica, que precisa ser eliminada. Esse volume deve ser tratado adequadamente para alcançar o objetivo da terapia, que pode ser a cura ou a palição" (ICRU No. 50).

O CTV geralmente inclui a área diretamente ao redor do GTV, que pode conter doença microscópica, e outras áreas consideradas em risco e que requerem tratamento (por exemplo, linfonodos positivos). O CTV é um volume anatômico-clínico e geralmente é determinado pelo radio-oncologista, muitas vezes após consulta a outros especialistas relevantes, como patologistas ou radiologistas.

Internal Target Volume

O Volume-Alvo Interno (ITV, do inglês Internal Target Volume) consiste no CTV acrescido de uma margem interna. A margem interna é projetada para levar em consideração as variações no tamanho e na posição do CTV em relação ao quadro de referência do paciente (geralmente definido pela anatomia óssea); ou seja, variações devido aos movimentos dos órgãos, como a respiração e o conteúdo da bexiga ou reto (Relatório ICRU No. 62).

Planning Target Volume

"O Volume-Alvo de Planejamento (PTV, do inglês Planning Target Volume) é um conceito geométrico e é definido para selecionar arranjos adequados de feixe, levando em consideração o efeito líquido de todas as possíveis variações geométricas, a fim de garantir que a dose prescrita seja efetivamente absorvida no CTV" (ICRU No. 50).

O PTV inclui a margem do alvo interno (ICRU No. 62) e uma margem adicional para incertezas de posicionamento, tolerâncias da máquina e variações durante o tratamento. O PTV está vinculado ao quadro de referência da máquina de tratamento e geralmente é descrito como o CTV acrescido de uma margem fixa ou variável.

Normalmente, um único PTV é usado para englobar um ou vários CTVs a serem direcionados por um grupo de campos. O PTV depende da precisão de ferramentas como dispositivos de imobilização e lasers, mas não inclui uma margem para as características dosimétricas do feixe de radiação (ou seja, áreas penumbrais e região de buildup), pois essas requerem uma margem adicional durante o planejamento do tratamento e o projeto de blindagem.

5. Margens

As formulações de regras para margens datam de pelo menos 1995 e estão bem resumidas na Tabela 4.4 do ICRU-83, apresentada na Fig. 3. O conceito básico é que, com informações sobre a variabilidade do posicionamento em uma população de pacientes, pode-se calcular a margem necessária para garantir a cobertura dosimétrica em, digamos, 90% dos pacientes. A Tabela 4.4 do ICRU-83 lista 11 fórmulas de determinação da margem para cálculos de expansão do CTV para PTV ou do OAR para PRV. Talvez a fórmula mais utilizada seja a de van Herk et al. onde a regra para a margem é de $2.5 \sum +0.7\sigma$, onde \sum e σ são as incertezas sistemáticas e aleatórias, respectivamente, no posicionamento do paciente. \sum e σ devem ser medidos para cada clínica a partir dos dados obtidos através da radioterapia guiada por imagem (IGRT) ou a partir de outros dados. Esta fórmula baseia-se no objetivo de atingir uma dose mínima de cobertura no CTV de 95% para 90% dos pacientes. Essa fórmula de margem determinada através da população é baseada na suposição de que o plano é perfeitamente conformado. Essa formulação também assume algo sobre a penumbra do feixe, embora esteja disponível uma fórmula mais generalizada que considera explicitamente a largura da penumbra.

É importante reconhecer que as fórmulas de margem simplificadas mencionadas acima foram desenvolvidas sob as suposições de que a radioterapia conformada 3D está sendo usada e que a estatística de Poisson será usada para o fracionamento padrão. Estes podem não ser aplicáveis para planos de IMRT, que possuem diferentes conformidades e gradientes de dose ou cursos hipofracionados nos quais o número de frações é menor.

Author	Region	Recipe	Comments
Bel et al. (1996)	PTV	0.7σ	Statistical uncertainties only (linear approximation)—Monte Carlo.
Antolak and Rosen (1999)	PTV	1.65σ	Statistical uncertainties only, block margin?
Stroom et al. (1999a)	PTV	$2\Sigma + 0.7\sigma$	95 % absorbed dose to on average 99 % of CTV tested in realistic plans.
van Herk <i>et al.</i> (2000)	PTV	$2.5 \Sigma + 0.7 \sigma$ (or more correctly): $2.5\Sigma + 1.64$ $(\sigma - \sigma_e)$	Minimum absorbed dose to CTV is 95 % for 90% of patients. Analytical solution for perfect conformation.
McKenzie (2000)	PTV	$2.5 \Sigma + \beta + (\sigma - \sigma_{\rm e})$	Extension of van Herk et al. (2000) for fringe dose due to limited number of beams. The factor β depends on the beam organization.
Parker <i>et al.</i> (2002)	PTV	$\Sigma + \sqrt{(\sigma^2 + \Sigma^2)}$	95 % minimum absorbed dose and 100 % absorbed dose for 95 % of volume. Probability levels not specified.
van Herk <i>et al.</i> (2002)	PTV	$2.5+\Sigma+0.7\sigma+3$ mm (or more correctly): $\sqrt{2.7^2\Sigma^2+1.6^2\sigma^2}-2.8$ mm	Monte Carlo based test of 1 % TCP loss due to geometrical errors for prostate patients, fitted for various σ and Σ .
Ten Haken <i>et al.</i> (1997), Engelsman <i>et al.</i> (2001a, 2001b)	PRV (liver and lung)	0	No margin for respiration, but compensation by absorbed-dose escalation to iso-NTCP, reducing target-dose homogeneity constraints.
McKenzie et al. (2000)	PRV	A	Margin for respiration on top of other margins when respiration dominates other uncertainties.
van Herk et al. (2003)	PRV (lung)	$0.25A\ ({\rm caudally});0.45A\ ({\rm cranially})$	Margin for (random) respiration combined with random setup error of 3 mm SD, when respiration dominates other uncertainties (A > 1 cm).
McKenzie et al. (2002)	PRV	$1.3~\Sigma\pm0.5~\sigma$	Margins for small and/or serial organs at risk in low (+) or high (-) absorbed-dose region.

Figura 3: Margin recipe formulations.

Um estudo de casos de cabeça e pescoço encontrou margens três vezes menores do que seria sugerido pela formulação de van Herk et al. A implicação é que as margens podem precisar ser diferentes para tratamentos IMRT.

Independentemente da fórmula adequada, deve-se reconhecer que o uso de IMRT sozinho geralmente não garante uma redução nas margens. A técnica de IMRT tem mais impacto em gradientes de dose, o que pode resultar em menos dose para os OARs próximos, mas não afeta a variação do setu, que a margem foi projetada para mitigar. A redução da margem é alcançada de forma mais adequada por meio do uso de IGRT em vez de IMRT. De fato, um estudo demonstrou aumento da falha bioquímica em pacientes de próstata com redução inapropriada da margem. Nesse contexto, também é importante observar que uma fórmula de margem como $2.5 \Sigma + 0.7 \sigma$ sugere que a componente sistemática da variabilidade (Σ) é aproximadamente 3 vezes mais importante que a componente variabilidade aleatória (σ). Se as margens devem ser reduzidas, é particularmente importante abordar a componente sistemática da variabilidade e portanto o IGRT é particularmente eficaz em realizar essa redução.

As margens a serem usadas para gerar o PTV devem ser definidas pelo médico em consulta com o físico médico. Isso pode ser feito caso a caso ou como uma solução de classe (por exemplo, pacientes com câncer de próstata recebendo 80 Gy em três fases, com cada fase usando um conjunto diferente de margens). As margens podem ser determinadas localmente com base na análise de variações de setup ou com base em recomendações publicadas. Caso utilizar recomendações publicadas, o usuário deve verificar o uso de uma metodologia IGRT apropriada em comparação com o que foi usado no estudo publicado.

Outro fator a ter em mente é que o volume tratado (volume englobado pela isodose de prescrição, TV) em geral não corresponde ao PTV gerado por qualquer fórmula de margem. O TV geralmente toca o PTV em algumas áreas e geralmente é maior que o PTV, embora em alguns casos o TV possa ser menor que o PTV caso as restrições dos OARs tiverem prioridade sobre a cobertura do PTV.

6. Constraints e Objetivos

O objetivo da otimização é maximizar a dose nos alvos enquanto minimiza a dose nos OARs. Em muitos casos, a dose total nos alvos é limitada pelas doses de tolerância dos OARs. O estabelecimento de constraints de dose confiáveis tem sido um desafio em Radioterapia. A ASTRO e a AAPM desenvolveram o "Quanti-

tative Analysis of Normal Tissue Effects in the Clinic (QUANTEC)" publicado no International Journal of Radiation Oncology Biology and Physics em março de 2010 e também está disponível no site da AAPM, http://aapm.org/pubs/QUANTEC.asp. Toda esta edição da revista é dedicada ao tema e inclui artigos específicos sobre 16 órgãos de risco. A Fig. 4 é adaptada do QUANTEC, que descreve os dados para o fracionamento padrão (1.6 a 2.0 Gy/fração, uma ou duas vezes ao dia).

Organ	Tolerance Doses (range) (Gy) or Recommended DVH Constraint	Complication and Estimated Rate	Liver
Brain	72 Gy, partial volume 90 Gy, partial volume V12 <5-10 cc, single fraction	5% brain necrosis 10% brain necrosis <20% brain necrosis	
Optic nerves and chiasm	55-60 Gy >60 Gy	3-7% optic neuropathy 7-20% optic neuropathy	Small bowe stomach
Brainstem	<54 Gy entire volume D1-10 cc ≤59 Gy	<5% neuropathy or necrosis <5% neuropathy or necrosis	
Spinal cord	50 Gy to full thickness cord 60 Gy to full thickness cord 13 Gy to partial cord, single fraction	0.2% myelopathy 6% myelopathy 1% myelopathy	Kidney
Ear (chochlea)	Mean dose <45 Gy	<30% hearing loss	
Parotid	Mean dose to one gland <20 or <25 for both glands	<20% xerostomia	
Larynx	V50 <27% and mean dose <44 Gy Mean dose <50 Gy	Reduced risk laryngeal edema Minimize risk of aspiration	Bladder
Lung	V20 ≤30% Gy and mean lung dose (MLD) ≤20 Gy	≤20% symptomatic pneumonitis	
Heart	V25 <10% Mean pericardium dose ≤26 Gy and V30 ≤46%	<1% probability of cardiac mortality =15 years after EBRT Reduced risk of pericarditis (note pericardium volume is	Rectum (se from abo anal verg
		different than heart volume)	turn into :
Esophagus	Mean dose <34 Gy V50 <40%	5-20% Grade 3+ acute esophagitis <30% Grade 2+ acute esophagitis	Penile bulb

Liver	Mean normal liver dose (liver-GTV) <28 Gy for primary liver cancer, or those with Child-Pugh A pre-existing liver disease <32 Gy for liver mets, excluding patients with pre-existing liver disease	<5% risk of radiation induced liver disease (RILD)
Small bowel/ stomach	<45 Gy to whole stomach V15 <120 cc when contouring bowel loops V45 <195 cc when contouring entire volume of peritoneal space	<7% ulceration <10% Grade 3+ acute toxicity <10% Grade 3+ acute toxicity
Kidney	Bilateral kidneys, mean kidney dose <18 Gy Bilateral kidneys, V28 <20% Bilateral kidneys, V23 <30% Bilateral kidneys, V20 <32% Bilateral kidneys, V12 <55%	Estimated risk of kidney damage <5% Estimated risk <5% Estimated risk <5% Estimated risk <5% Estimated risk <5%
Bladder	V80 <15%, V75 <25%, V70 <35%, V65 <50% Bladder cancer, whole or partial bladder ≤64-65 Gy in 36 fractions or 40-42 Gy in twice daily fractions	No specific risk given RTOG Grade 3 toxicity ≤6%
Rectum (segmented from above the anal verge to the turn into sigmoid colon)	Doses up to 78 Gy V50 <50%, V60 <35%, V65 <25%, V70 <20%, V75 <15%	Grade ≥2 <15% Grade ≥3 <10% Reductions in V70 and V75 have greatest impact on reduction of toxicity
Penile bulb	Mean dose to 95% of volume <50 Gy D90 <50 Gy	<35% severe erectile dysfunction

Figura 4: QUANTEC

Embora esses números sejam compilados a partir dos relatórios do QUANTEC, existem muitos fatores que afetam os constraints de dose, como tamanho da fração, dose total, volume de tecido e combinação com quimioterapia. Portanto, o leitor é aconselhado a ler todo o relatório QUANTEC, incluindo os capítulos específicos de cada órgão, antes de adotar um constraint de dose no caso clínico. Ensaios clínicos randomizados geralmente incluem limites de dose e são outra boa fonte de dados. Deve-se observar que antes de adotar uma restrição de dose para uso na clínica, deve-se entender a taxa de complicações do constraint adotado. Embora uma taxa de complicação de 10% possa ser aceitável para alguns médicos em algumas circunstâncias, pode não ser para outros.

Técnicas de Tratamento

Após os contornos terem sido delineados e revisados, os feixes podem ser inseridos. Isso pode ter sido feito durante o processo de simulação (o que é raro hoje em dia). Existem muitas técnicas de tratamento possíveis (por exemplo, campos únicos, múltiplos feixes fixos com conformacionais, campo em campo, múltiplos feixes com IMRT, campos de arcos conformacionais, campos VMAT ou uma combinação destes citados). Como os tratamentos evoluíram de 3D conformacional, para IMRT e depois para VMAT, houve mudanças distintas na natureza das distribuições de dose resultantes. Cada técnica tem vantagens e desvantagens, mas a situação clínica determinará qual será técnica será utilizada. A comunicação entre os membros da equipe é crucial para esta definição. Em última análise, o planejador provavelmente tentará várias abordagens para encontrar o melhor plano aceitável.

No planejamento 3D tradicional, um número limitado de feixes fixos é utilizado, normalmente na ordem de 3 a 5 feixes. Os vários parâmetros são ajustados manualmente para produzir um resultado aceitável. Geralmente, é alcançada uma dose homogênea em todo o alvo. O feixe pode ser conformado usando filtros ou técnicas de field-in-field. Com o advento dos feixes sem filtro aplanador (FFF - *flattening filter free*), isto também pode ser obtido usando um meio campo bloqueado no feixe FFF, pelo menos no caso de campos tangentes de mama onde um feixe cilindricamente simétrico é útil.

O advento da técnica de IMRT trouxe o conceito de planejamento inverso, no qual pequenos segmentos

de feixe são otimizados para atingir os objetivos de dose desejados. Isso geralmente resulta em uma cobertura de alvo muito heterogênea com pontos quentes concentrados em um local. A otimização IMRT é capaz de produzir gradientes de dose mais acentuados em algumas direções para poupar melhor os OARs. Além disso, podem ser criadas distribuições côncavas envolvendo a dose ao redor da medula espinhal, por exemplo. A técnica de IMRT demonstrou poupar melhor os OAR à custa de um maior volume de tecido exposto a baixas doses.

A técnica de VMAT tem a vantagem de otimizar a distribuição de todas as direções do arco. Embora isso dê ao otimizador mais flexibilidade em alguns aspectos, pode ser uma desvantagem se houver alguns ângulos discretos que tenham uma geometria mais ideal. A técnica de VMAT também distribui as doses baixas em um volume ainda maior. Um estudo mostrou um aumento de até 11% na dose total usando uma abordagem VMAT versus IMRT com campo fixo.

Há um debate quanto ao significado das diferenças na dose integral entre os métodos. Uma m,maior dose integral levará a mais cânceres secundários? Um estudo demonstrou um risco aumentado com doses integrais mais altas. Uma publicação recente revisou a literatura e determinou que mais estudos de longo prazo eram necessários antes que qualquer conclusão pudesse ser tirada. Em geral, é sempre uma boa prática minimizar a dose fora do volume irradiado para reduzir o risco de cânceres secundários.

8. Otimização e Cálculo de Dose

A otimização de dose pode ser um processo manual de tentativa e erro através da manipulação de ângulos de feixe, ângulos de colimador, ângulos de mesa, pesos dos campos, modificadores de feixe e energia do feixe. Desde meados da década de 1990, algoritmos automatizados para IMRT estão em uso. Mais comumente chamado de planejamento inverso, o processo envolve o planejador definindo os objetivos de dose desejados para os alvos e para os OARs. As Funções objetivo e as prioridades são usadas pelo algoritmo para determinar quais objetivos enfatizar durante a otimização.

Uma função objetivo descreve o custo para exceder um objetivo de dose para um OAR ou não atingir um objetivo de dose para um alvo. As funções podem ter limites (ou seja, a medula não deve exceder 5.000 cGy), funções lineares (risco proporcional à dose), funções exponenciais (quando a dose excede um certo nível, o risco se torna muito maior) ou muitas outras possibilidades. Estas também são conhecidas como funções de custo. Modelos biológicos podem ser usados no processo de otimização. Esses modelos tentam explicar as diferentes respostas biológicas dos tecidos à dose física entregue.

Deve-se observar que os valores de dose e os parâmetros definidos no processo de otimização não são iguais aos objetivos clínicos desejados, mas muitos sistemas TPS não têm como distinguir entre os dois. Durante o processo de otimização, os valores de dose para um OAR ou alvo podem ser ajustados para um valor artificialmente maior ou menor na tentativa de direcionar a otimização para o resultado desejado. O plano ainda deve ser avaliado usando os objetivos originais. Se o TPS não tiver a capacidade de diferenciar entre objetivos de planejamento e valores de otimização, deve ser claramente documentado que esse é o caso.

Depois que um plano foi otimizado e está pronto para revisão médica, é aconselhável que o plano seja submetido a uma revisão por pares para confirmar sua integridade. Um estudo descreveu um método automatizado para verificar a integridade do plano antes de ser apresentado ao médico para aprovação. Yang and Moore [9] desenvolveu scripts e módulos de software que verificam automaticamente uma grande variedade de informações do plano. Um resumo da Tabela I deste report é mostrado na Fig. 5. Os itens desta tabela devem ser verificados usando um método automatizado conforme descrito ou um método manual como foi feito nesta instituição antes de desenvolver o processo automatizado.

9. Avaliação do Plano e Report da Dose

Após a conclusão dos cálculos de dose realizados por dosimetristas ou físicos médicos, o radioterapeuta avalia o plano de tratamento. A distribuição de dose pode ser analisada de várias maneiras, como selecionar

Plan Data	Integrity Check	
Patient information and setup	Report patient identification, position, and scan orientation for user verification	
General plan setup	Outside patient-air density threshold, proper couch removal, proper localization, proper coordinate system	
Regions of interest (ROI)	Presence of empty contours, density overrides, gaps in axial slices	
Beams	Named according to institution convention, field ID, consistency of isocenter, machine name, prescription ownership	
Prescriptions	Empty prescription without beams, invalid prescription definition	
Dose calculation parameters	Dose calc grid and resolution, heterogeneity corrections, computation algorithm max dose vs prescription dose, max dose points are inside PTV	
IMRT optimization	Proper optimization process used, segment MU > institution standard (4 in their case), number of segments per field < institution standard, total number of segments < institution standard, possible conflicts in optimization objectives (i.e., min and max doses for structures that overlap), ROI used for optimization but is partially outside dose grid, empty ROI used in optimization, IMRT objective ranking	

Figura 5: Resumo da Verificação Automatizada da Integridade do Plano.

pontos relevantes dentro do volume-alvo, usar uma grade de pontos em um contorno ou imagem em 2D, ou utilizar uma matriz de pontos em 3D que abrange a anatomia do paciente.

A avaliação do plano de tratamento envolve a verificação dos portais de tratamento e da distribuição de isodoses para um tratamento específico. Os portais de tratamento, geralmente avaliados por meio de radiografias de simulação ou radiografias digitalmente reconstruídas (DRRs), são verificados para garantir o direcionamento preciso do volume-alvo de planejamento desejado (PTV). A distribuição de isodoses, juntamente com outras ferramentas de avaliação de dose relevantes, é analisada para garantir a cobertura adequada do alvo e a preservação necessária das estruturas críticas ao redor do PTV.

Durante a avaliação da distribuição planejada de dose, várias ferramentas são utilizadas, incluindo:

- (i) Curvas de isodose, que mostram as linhas de igual dose para visualizar a distribuição espacial da dose.
- (ii) Planos ortogonais e superfícies de isodose, que fornecem uma visão tridimensional da distribuição da dose em diferentes planos e superfícies.
- (iii) Estatísticas da distribuição de dose, que envolvem a análise de parâmetros como dose máxima, dose média, dose mínima e homogeneidade.
- (iv) Histogramas de dose-volume diferencial (DVHs), que mostram a distribuição estatística das doses recebidas pelas estruturas anatômicas em relação ao volume dessas estruturas.
- Histogramas de dose-volume cumulativos (DVHs), que fornecem uma visão acumulada da dose recebida pelas estruturas ao longo de todo o tratamento.

Curvas de Isodose

As curvas de isodose são uma ferramenta utilizada para avaliar planos de tratamento em um único plano ou em vários planos dentro do paciente. Essas curvas representam a distribuição dos níveis de isodose, que são linhas que conectam pontos com a mesma dose. Essas curvas permitem comparar a isodose que envolve a periferia do alvo com aquela no isocentro (ponto central do alvo). Ao garantir que a relação entre essas isodoses esteja dentro da faixa desejada (por exemplo, 95-100%), o plano de tratamento pode ser considerado aceitável. No entanto, é importante também verificar se as doses em órgãos críticos permanecem dentro de

limites aceitáveis para evitar danos excessivos a essas estruturas. Esse método de avaliação é particularmente útil quando o número de cortes transversais (slices) disponíveis é limitado.

Planos Ortogonais e Superficies de isodose

Quando um grande número de planos transversais é usado para cálculos de dose, como é o caso em uma tomografia computadorizada (TC), torna-se impraticável avaliar o plano de tratamento apenas com base nas distribuições de isodose dos slices axiais individuais. Em vez disso, as distribuições de isodose podem ser geradas em planos ortogonais de TC, que são reconstruídos a partir dos dados axiais originais. A maioria dos Sistemas de Planejamento de Tratamento (TPS) tridimensionais fornece distribuições de isodose em planos sagitais e coronais, e é cada vez mais comum exibir distribuições de isodose em planos oblíquos arbitrários.

Uma abordagem alternativa para visualizar as isodoses é mapeá-las em três dimensões e sobrepor a isosuperfície resultante em uma exibição tridimensional que mostra renderizações de superfície do alvo e/ou de outros órgãos. Essa abordagem é útil para avaliar a cobertura do alvo de forma visual, permitindo uma visão mais completa da distribuição da dose. No entanto, essas exibições não fornecem informações sobre a relação espacial entre a isosuperfície e os volumes anatômicos e não fornecem informações quantitativas de volume.

Estatísticas de Dose

Algumas ferramentas de análise de plano não exibem visualmente a distribuição espacial de dose sobrepostas em cortes de TC ou em anatomia delineada. Em vez disso, elas fornecem informações quantitativas sobre o volume do alvo ou estrutura crítica e a dose recebida por esse volume. Ao examinar a matriz de doses para cada elemento de volume dentro de um órgão, várias estatísticas importantes podem ser derivadas, incluindo:

- A dose mínima para o volume
- A dose máxima para o volume
- A dose média para o volume
- A dose recebida por pelo menos 95% do volume
- O volume irradiado com pelo menos 95% da dose prescrita

DVH

Os Histogramas Dose-Volume (DVHs) são ferramentas para a avaliação quantitativa de planos de tratamento, resumindo as informações contidas na distribuição tridimensional de dose.

Em sua forma mais simples, um DVH representa uma distribuição de frequência dos valores de dose dentro de um volume definido, que pode ser o volume-alvo de planejamento (PTV) em si ou um órgão específico adjacente ao PTV. Em vez de exibir a frequência diretamente, os DVHs são geralmente apresentados como uma porcentagem do volume total no eixo das ordenadas em relação à dose no eixo das abscissas. Existem dois tipos de DVHs comumente usados: DVH diretos (ou diferenciais) e DVH cumulativos (ou integrais). Uma limitação dos DVHs é a perda de informação espacial resultante da condensação de dados durante o processo de cálculo.

DVH Diferencial

Um histograma de dose-volume diferencial (DVH) é gerado pelo computador calculando o número de voxels (unidades tridimensionais de volume) com uma média de dose dentro de uma faixa específica e plotando o volume resultante em função da dose. Comumente, o volume é expresso como uma porcentagem do volume total do órgão. O DVH fornece uma representação gráfica da distribuição da dose em relação ao volume do órgão. A Fig. 6(a) mostra um exemplo de um DVH diferencial para um volume-alvo.

No DVH, um alvo ideal seria representado por uma única coluna, indicando que 100% do volume do alvo recebe a dose prescrita. Por outro lado, para uma estrutura crítica, o DVH pode exibir múltiplos picos, indicando




Figura 6: DVHs diferenciais para um plano de tratamento de próstata de quatro campos para (a) o volume alvo e (b) o reto. Os DVHs diferenciais alvo ideais seriam picos infinitamente estreitos na dose alvo para o PTV e em 0 Gy para a estrutura crítica.

que diferentes regiões do órgão recebem doses variadas. A Fig. 6(b) mostra um exemplo de um DVH para o reto no tratamento da próstata usando uma técnica de quatro campos, onde podemos observar a variação da dose recebida em diferentes partes do reto.

DVH Cumulative

Tradicionalmente, os médicos procuravam saber qual a porcentagem do volume-alvo é coberta pela linha de isodose de 95%. No entanto, no planejamento tridimensional do tratamento, essa informação não pode ser determinada diretamente apenas a partir de um histograma de dose-volume direto (DVH). Para obter essa informação, seria necessário calcular a área sob a curva para todos os níveis de dose acima de 95% da dose prescrita. Por essa razão, os histogramas de dose-volume cumulativos são mais frequentemente utilizados para responder a essa pergunta.

Nos histogramas de dose-volume cumulativos, o computador calcula o volume (ou porcentagem de volume) do alvo ou estrutura crítica que recebe pelo menos a dose especificada. Esses histogramas começam em 100% do volume para 0 Gy, pois todo o volume recebe pelo menos nenhuma dose.

A Fig. 7 apresenta o histograma de dose-volume cumulativo correspondente para os mesmos órgãos representados na Fig. 6, com ambas as estruturas exibidas no mesmo gráfico. Embora a exibição mais comum seja de porcentagem de volume versus dose, há situações em que traçar o volume absoluto versus dose pode ser útil. Por exemplo, se uma tomografia computadorizada não cobrir todo o volume de um órgão, como o pulmão, e o volume não escaneado receber uma dose mínima, um histograma de dose-volume mostrando porcentagem de volume versus dose seria tendencioso, indicando que uma maior porcentagem do volume recebe dose. Além disso, no caso de certas estruturas críticas, são estabelecidas tolerâncias específicas para a irradiação de volumes fixos especificados em centímetros cúbicos.

9.1 Report da Dose e Parâmetros de Qualidade

Tanto o ICRU-83 quanto o report da ASTRO defendem fortemente o report da dose baseado em DVH, em vez de reportar a dose para o(s) ponto(s). Isso é necessário para comparar um plano específico com os reportes publicados de constraints dos tecidos normais, como por exemplo, os reports do QUANTEC. Isso evita uma possível falha em reportar a dose para um ponto específico, porque esse ponto pode ser uma dose baixa ou alta, dependendo de onde este ponto está localizado no volume. O report 2009 sobre IMRT da ASTRO observa que, se a prescrição de dose pontual for usada, a diferença entre a dose real administrada e a dose prescrita pode variar em mais de 10%. Por esse motivo, deve-se ter cuidado ao interpretar os registros de tratamento realizados




Figura 7: DVHs cumulativos para o mesmo plano de tratamento de próstata de quatro campos usado na Fig. 6. Os DVHs cumulativos ideais são mostrados em (b).

em outra instituição caso as métricas de DVH não forem reportadas.

A estatística DVH mais relevante é o valor $D_{V\%}$. Por exemplo, $D_{100\%}$ do PTV é a dose mínima recebida por 100% do volume do PTV. Alternativamente, isso pode ser declarado como um valor V_{DGy} (ou seja, o percentual de volume ou o volume absoluto de um órgão que recebe uma dose de D Gy ou mais). Não há nenhuma recomendação rígida no ICRU-83 sobre qual valor de $D_{V\%}$ deve ser reportado para as estruturas-alvo. O relatório observa, porém, que $D_{50\%}$ do PTV parece ser mais consistente em todos os sistemas de planejamento. O ICRU-83 recomenda que, se $D_{50\%}$ não for usado para definir a prescrição, pelo menos seja relatado. O relatório ASTRO 2009 IMRT vai um pouco mais longe, recomendando que as seguintes doses sejam relatadas tanto para o PTV quanto para o CTV: dose média, $D_{95\%}$, $D_{100\%}$, $V_{100\%}$ e a dose máxima. O report recomenda que, no mínimo, seja anotada a dose prescrita (e seu fracionamento) e o ponto ou volume para o qual a dose é prescrita.

Para OARs, o relatório ASTRO 2009 IMRT recomenda que as seguintes doses sejam relatadas: dose máxima, dose mínima e dose média. O ICRU-83 é um pouco mais específico e recomenda que uma estatística de dose quase-máxima ou quase-mínima seja usada. Um exemplo seria $D_{2\%}$ (a dose recebida por 2% ou mais dos OAR) e $D_{98\%}$ (a dose recebida por 98% ou mais dos OAR). Estas são mais confiáveis do que as doses pontuais mínimas ou máximas porque as doses pontuais podem ser excessivamente sensíveis a mudanças na grade de cálculo de dose. O ICRU-83 recomenda que, para órgãos em série, seja relatada uma estatística de dose quase máxima (por exemplo, $D_{98\%}$), enquanto para órgãos paralelos a dose média deve ser relatada, além de quaisquer estatísticas relevantes para $D_{V\%}$ (ou alternativamente $V_{D_{Gy}}$). Um exemplo pode ser o pulmão, onde o QUANTEC sugere relatar $V_{20_{Gy}}$ e limitá-lo de \leq 30% até 35% para atingir um risco de pneumonite <20%. Uma questão em aberto é se o volume do tumor deve ou não ser subtraído de o órgão ao relatar as estatísticas de dose. No pulmão, por exemplo, o volume pulmonar normal é geralmente definido como o pulmão excluindo o GTV, conforme discutido no QUANTEC no capítulo sobre pulmão. A exclusão do PTV subestimaria artificialmente a dose no pulmão potencialmente funcional.

É importante observar que todo o órgão deve ser contornado para que as estatísticas de dose sejam precisas. Em alguns casos, há uma ambiguidade quanto à extensão em que um OAR deve ser contornado, sendo um exemplo os contornos do reto em um caso de próstata. Se o reto for estendido muito superiormente, o resultado será um DVH para o reto aparentemente melhor, pois o volume geral é maior. Em muitos ensaios clínicos (por exemplo, RTOG) esses detalhes são especificados e é uma boa prática desenvolver políticas e procedimentos institucionais para padronizar o report d dose dentro da instituição. Por exemplo, o RTOG 0534 especificou que o reto deve ser delineado superiormente a partir da flexão anterior do retossigmoide e inferiormente até as numerosidades isquiáticas; e para a bexiga definiu que toda a bexiga deve ser contornada até a anastomose.

O ICRU-83 estabelece estatísticas adicionais que podem ser interessantes em se reportar, referindo-se a elas como relatórios de nível 3 (ou seja, parâmetros opcionais para pesquisa e desenvolvimento). Essas estatísticas

incluem:

- ▶ Índice de conformidade, CI: Uma medida de quão próxima a dose conformada com a região alvo, sendo um valor de unidade o valor ideal. Uma definição comum é $CI = V_{pi}/V_T$ onde V_{pi} é o volume coberto com a isodose de prescrição e V_T é o volume do alvo (target).
- ► Índice de conformidade de Paddick (CI_{pad}): É o índice utilizado em SRS para definir a conformidade do plano, dado por

$$CI_{pad} = \frac{(TV_{PIV})^2}{TV \times PIV}$$

onde:

- ⋆ PI é a Isodose de Prescrição;
- ★ PIV é o volume da isodose de prescrição;
- \star TV é o volume do alvo;
- \star TV_{PIV} é o volume do alvo coberto com a dose de prescrição.
- \star CI_{pad} é o índice de conformidade de Paddick que pode assumir um valor máximo de 1.

Outra forma de definir esse índice é $CI = c \times s$, onde:

- $\star c = (V_D \cap V_T)/V_T;$
- $\star c = (V_D \cap V_T)/V_D;$
- \star V_D é o volume recebendo a dose de prescrição;
- $\star V_T$ é o volume do alvo.
- ▶ Índice de Homogeneidade, HI: Uma medida da homogeneidade da dose dentro de uma região alvo. Existem várias formulações do índice de homogeneidade, mas ICRU-83 estabelece a definição:

$$HI = \frac{D_{2\%} - D_{98\%}}{D_{50\%}}$$

onde:

- ★ $D_{2\%}$ é a dose em 2% do volume do PTV;
- ★ $D_{98\%}$ é a dose em 98% do volume do PTV;
- ★ $D_{50\%}$ é a dose em 50% do volume do PTV;
- ★ HI é o índice de Homogeneidade onde o HI igual a zero indica que a distribuição da dose absorvida é quase homogênea. D50% é sugerido como o valor de normalização porque o report da D50% é altamente recomendado no relatório de Nível 2.
- ► Coeficiente de similaridade de dose, SC que o ICRU 83 define como $SC = 2 \cdot (V_T \cap PTV)/(V_T + PTV)$;
- ▶ Dose equivalente uniforme (EUD)^[6]: é uma dose média generalizada para complicações de tecido normal;
- Parâmetros de Modelos Biológicos: Estes parâmetros incluem probabilidade de controle do tumor (TCP tumor control probability), probabilidade de complicação do tecido normal (NTCP normal tissue complication probabilit) e probabilidade de controle sem complicações (PUC probability of uncomplicated control).

Cada plano resulta em um conjunto de parâmetros dose-volume, mas deve-se reconhecer que cada DVH está sujeito a incertezas, incluindo a capacidade de um acelerador de administrar a dose planejada e a variabilidade interfração e intrafração no setup e na anatomia do paciente. Embora o conceito de intervalo de confiança do DVH tenha pelo menos 15 anos, poucos sistemas de planejamento comerciais implementaram essa funcionalidade, com a notável exceção dos sistemas de planejamento para radioterapia com prótons. O ICRU-83 recomenda que "os sistemas de planejamento devem se esforçar para disponibilizar novos recursos que relatem a incerteza ou os intervalos de confiança para suas distribuições de dose absorvida calculadas".

Além de revisar os valores de DVH com respeito aos objetivos de dose do planejamento, as exibições das curvas de isodose devem ser revisadas para avaliar alguns pontos que podem ter um impacto clínico. Por exemplo, onde está a localização do ponto quente do PTV? Se estiver dentro ou diretamente adjacente a um OAR, é uma justificativa para uma tentativa de re-otimização. Existem pontos quentes periféricos? Isso pode ocorrer com técnicas não isocêntricas ou com campos/arcos não coplanares. O tempo de tratamento é tolerável para o paciente? Algum feixe está invadindo desnecessariamente um tecido normal (por exemplo, entrando e saindo por um braço)?

10. Implementação e Revisão do Plano

Mesmo depois que o plano foi aprovado no TPS, muitas etapas precisam ser realizadas antes que o paciente possa ser tratado com este plano:

- 1° O plano deve ser exportado para outros sistemas conforme apropriado (record and verify, sistema de duplo check das MUs,...);
- 2° As informações devem ser importadas para esses sistemas e validadas.
- Uma segunda verificação do plano é realizada pelo físico. Isso inclui a verificação da transferência dos parâmetros do plano para o sistema de R&V, verificação das UMs, consistência do plano com a prescrição e avaliação geral da qualidade do plano. Medidas de controle de qualidade paciente-específico serão realizadas conforme necessário. Recomenda-se que sejam feitas antes do primeiro tratamento.
- 4º O controle de qualidade pré-tratamento é realizado pelo técnico para confirmar a transferência adequada de informações para o sistema de gerenciamento do linac. Algumas instituições fazem isso no momento da simulação de verificação do plano e outras fazem antes da chegada do paciente. Se feito antes do tratamento do paciente, pode incluir o modo bem-sucedido de todos os feixes e a verificação de problemas de colisão.
- 5° Revisão por pares do médico. Isso pode não acontecer antes do primeiro tratamento.

11. Interrupções e Mudanças no Fracionamento do Tratamento

É bastante comum que os pacientes tenham uma interrupção no curso do tratamento devido a uma complicação, como toxicidade cutânea, baixa contagem das plaquetas ou esofagite. Se a interrupção do tratamento for prolongada, pode-se esperar uma diminuição significativa no controle tumoral, dependendo do tipo de tumor (tumores de pulmão e cabeça e pescoço, por exemplo). Modelos biológicos são usados para calcular a mudança no fracionamento necessária para mitigar a diminuição da probabilidade de controle tumoral. Os modelos usam um fator de tempo para contabilizar a extensão do curso de tratamento.

Normalmente, uma dose equivalente no tecido normal é calculada para determinar quanta dose extra administrar, uma vez que um aumento nas complicações é indesejável. Neste caso, duas estratégias podem ser empregadas:

- (i) manter a mesma dose por fração e aumentar o número de frações; ou
- (ii) manter o mesmo número total de frações e aumentar a dose por fração.

Um outro cenário é quando um médico pode decidir encurtar um curso de tratamento (short course) com base na resposta do tipo de tratamento ou em algo não necessariamente relacionado, como o desejo do paciente de sair em uma viagem planejada ou porque o curso do tratamento foi atrasado devido ao tempo de inatividade do equipamento. Isso geralmente pode ser acomodado com tratamentos nos fim de semana, mas às vezes não.

Uma metodologia geral para calcular a mudança desejada no fracionamento em qualquer um dos cenários discutidos acima é chamada de dose biologicamente eficaz (BED - biologically effective dose). É importante entender que a BED NÃO é uma dose biologicamente equivalente, mas sim uma dose biologicamente eficaz. Para obter a dose equivalente, o BED deve ser dividido por um fator que depende se o tecido é de resposta rápida ou de resposta tardia. O BED é calculado a partir da razão alfa/beta e dos fatores de tempo da seguinte forma:

$$BED = n \cdot d \left(1 + \frac{d}{[\alpha/\beta]} \right) - \ln \left(2 \left[\frac{T - T_k}{\alpha T_p} \right] \right)$$
 (Eq. 1)

onde.

- *n* é o número de frações;
- d é a dose por fração em Gy;
- T_k é o fator de tempo responsável pelo atraso no início da repopulação. Os valores típicos são:
 - ★ 21 dias para tumores; e
 - ★ 7 dias para a mucosa.
- \blacksquare T_p é o fator de tempo para contabilizar o repopulação; Os valores típicos são:
 - ★ 3 dias para tumores; e
 - ★ 2.5 dias para mucosa.
- α/β são os parâmetros biológicos específicos do tecido. Valores típicos para α/β são:
 - ★ 3 para tecidos de resposta tardia;
 - ★ 2 para sistema nervoso central; e
 - ★ 10 para tecidos de resposta rápida.

Um valor de 0.35 é normalmente utilizado para o α .

12. Técnicas de Desenvolvimento no Planejamento de Tratamento

O planejamento do tratamento continua a evoluir rapidamente na tentativa de alcançar uma melhor otimização, fornecer melhores ferramentas para a avaliação do plano, fornecer métodos para prever resultados prováveis e descrever com mais precisão a dose real administrada.

Modelos Biológicos

Uma boa introdução ao uso de modelos biológicos é fornecida no AAPM TG-166, "The Use and QA of Biologically Related Models for Treatment Planning". A principal ideia por trás do uso de modelos biológicos

no planejamento de tratamento é correlacionar diretamente a distribuição de dose com as respostas dos tecidos. Em contraste, o planejamento baseado em dose/volume tradicional depende dos resultados correlacionados por meio de uma série de relações de dose-resposta determinadas empiricamente. O problema com o uso dessas métricas de dose/volume é que pode haver mais de uma métrica relacionada ao resultado; portanto, satisfazer uma ou várias das métricas não garante o resultado. Além disso, o uso de mais métricas aumenta a complexidade do problema de otimização. Com o aumento da complexidade, aumenta o risco de ter múltiplos mínimos locais no espaço de solução, aumentando assim a probabilidade de alcançar um resultado abaixo do ideal. Outro problema confuso com as métricas dose-volume é que elas dependem da técnica utilizada para a entrega da dose (por exemplo, 3D conformal versus IMRT).

O uso de modelos biológicos diretamente relacionados aos resultados simplifica o problema de otimização, o que potencialmente leva a otimização a obter melhores resultados. O AAPM TG-166 afirma que, como os valores absolutos das probabilidades de resultado podem não ser confiáveis, deve-se ter cautela com modelos biológicos no planejamento do tratamento. Além de usar modelos biológicos na otimização dos planos, eles podem ser usados para a avaliação dos planos, de modo que esses modelos podem ser particularmente úteis ao avaliar vários planos alternativos quando não está claro qual é o ideal com base nas métricas de dose-volume.

Existem atualmente quatro modelos biológicos comumente utilizados:

1. Generalized Equivalent Uniform Dose (gEUD): O gEUD fornece uma única métrica para distribuições de dose não uniformes. É definida como a dose uniforme que, se entregue no mesmo número de frações que a distribuição de dose não uniforme, produz o mesmo efeito radiobiológico. É calculado através da seguinte equação:

$$gEUD = \left(\sum_{i} v_{i} D_{i}^{a}\right)^{\frac{1}{a}}$$
 (Eq. 2)

onde.

- \square D_i é a dose recebida;
- \mathbf{v}_i é a fração de volume do órgão que recebe uma dose D_i ;
- **a** é um parâmetro específico do tecido que descreve o efeito de volume.
 - ★ À medida que *a* se aproxima do menos infinito, gEUD se aproxima da dose mínima; assim valores negativos são usados para tumores;
 - ★ À medida que se aproxima do mais infinito, gEUD se aproxima da dose máxima, utilizado para órgãos seriais.
 - \star Para a = 1, gEUD é igual à dose média aritmética.
 - ★ Para a = 0, gEUD é igual à dose média geométrica.
- 2. Tumor Control Probability (TCP): O TCP é calculado com base no modelo quadrático linear (LQ) de morte celular que tem sido associado a danos no DNA, especificamente quebras de cadeia dupla. As funções usadas para calcular o TCP normalmente usam a relação alfa/beta (α/β) como único parâmetro, e geralmente é considerado 3 Gy para tecidos normais de resposta tardia e 10 Gy para tumores e tecidos normais de resposta imediata.
- 3. Normal Tissue Complication Probability (NTCP): Esses modelos incorporam efeitos de volume para modelar relações dose-resposta. Órgãos paralelos são aqueles em que a função pode ser mantida mesmo que um volume considerável tenha sido danificado. Os efeitos de volume são significativos nesses órgãos, e a dose média costuma estar correlacionada com a resposta. Pulmão, rim e fígado são exemplos de órgãos paralelos. Órgãos em série são aqueles em que a função é prejudicada mesmo que um pequeno volume seja danificado e, portanto, a dose máxima está correlacionada com a resposta. Medula espinhal, intestinos e nervos ópticos são exemplos de órgãos seriais.

 Complication Free Cure (P+): Esta é uma função de custo de otimização que tenta maximizar a diferença entre o TCP e NTCP.

As recomendações e precauções gerais da AAPM TG-166 para o uso de modelos de base biológica são:

- (i) As funções de custo biológicas para os OARs podem ser preferíveis aos constraints de dose-volume porque elas normalmente controlam porções inteiras do domínio de dose-volume, enquanto os constraints de dose-volume controlam apenas um único ponto. Uma única função de custo baseada em EUD pode substituir vários constraints se um parâmetro de efeito de volume apropriado for escolhido.
- (ii) Os modelos biológicos atuais controlam apenas pontos frios para os alvos e, portanto, podem ser substituídos por constraints simples de dose mínima.
- (iii) Os modelos biológicos atuais não controlam efetivamente os pontos quentes para os alvos e, portanto, devem ser complementados com constraints de dose máxima.
- (iv) Até que os modelos biológicos sejam melhor compreendidos e validados, os planos de tratamento devem ser avaliados com critérios tradicionais de dose-volume, além das métricas biológicas.
- (v) Uma revisão completa da distribuição de dose 3D sempre deve ser realizada.

Ferramentas para Análise do Plano

O objetivo da otimização é maximizar a dose nos alvos enquanto minimiza a dose nos OARs. Em muitos casos, a dose total nos alvos é limitada pelos constraints de doses dos OARs. Uma pergunta que surge continuamente é: como você sabe quando alcançou o plano ideal? O uso de modelos biológicos pode auxiliar nesse sentido, correlacionando diretamente o plano aos resultados. Estratégias como a otimização multicritéria (MCO) foram desenvolvidas para auxiliar na avaliação de muitas soluções possíveis rapidamente.

O MCO funciona criando um banco de dados de planos que satisfazem diferentes objetivos de planejamento (ou seja, um plano que otimiza a cobertura alvo, um plano que otimiza a preservação da medula, um plano que otimiza a preservação da parótida esquerda, etc.). O banco de dados de planos compreende o que é chamado de superfície de Pareto. Mover-se entre planos na superfície de Pareto resulta em compensações, pois um objetivo é enfatizado em detrimento de outro. O banco de dados de planos é pré-calculado para que a movimentação entre eles possa ser feita em tempo real, permitindo que os planos sejam rapidamente otimizados para atingir seus objetivos.

Além disso, foram propostos métodos para comparar o plano atual com os planos anteriores de um tipo semelhante para determinar se é provável uma melhoria adicional ou para prever o DVH alcançável com base na distância de um voxel ao volume alvo. Essas abordagens utilizam informações geométricas para estimar o que poderia ser alcançado em termos de relação dose-volume para cada OAR.

Planejamento Adaptativo

A radioterapia adaptativa (ART) incorpora mudanças na anatomia e/ou desvios na dose planejada administrada, devido a desvios de setup do paciente ou desvios de administração da máquina, para estimar a dose real entregue a um paciente à medida que o tratamento progride. As alterações anatômicas e os desvios de setup podem ser identificados usando o IGRT 3D diário.

Detectores de transmissão montados no cabeçote da máquina podem detectar desvios na entrega de dose da máquina se usados diariamente. Dispositivos eletrônicos de imagem portal (EPIDs) podem ser usados para detectar desvios de setup e entrega, embora não possam diferenciar entre os dois, a menos que sejam usados em combinação com um detector de transmissão e/ou imagem 3D. Em última análise, algumas ou todas essas informações são usadas para calcular a distribuição de dose diária e somá-las para gerar a dose entregue estimada. Caso isso se desviar significativamente da dose planejada original, o plano pode ser reotimizado para entregar a dose final de acordo com o plano original.

Estudos recentes mostraram a vantagem da ART para tratamentos de pelve e cabeça e pescoço. Embora a ART seja promissora, ela deve ser abordada com cautela. Há uma falta de dados sobre qual nível de desvio é clinicamente significativo e o replanejamento contínuo sobrecarregará significativamente os recursos da clínica. Para tornar a ART mais viável, a segmentação automatizada dos conjuntos de dados 3D seria desejável. Um estudo recente realizou uma análise de risco da ART e descobriu que havia riscos significativos, mas gerenciáveis, nas áreas de segmentação e planejamento. Espera-se que essas estratégias resultem em menos incerteza na dose final entregue, o que, por sua vez, permitirá uma determinação mais precisa das relações dose-resposta. No entanto, eles dependem de registro de imagem deformável, que por si só tem grandes incertezas (AAPM TG-132). Outra questão a considerar é que a imagem diária usada para calcular as doses diárias pode ter um FOV limitado, fazendo com que o contorno externo do paciente seja cortado ou totalmente ausente. Nesses casos, devem ser feitas aproximações para calcular a dose.

Robustez

Uma vez que um plano de tratamento tenha sido aprovado, presume-se que ele será executado com um grau aceitável de fidelidade ao longo de todo o tratamento. A teoria da robustez leva em consideração possíveis desvios (erros aleatórios e sistemáticos de setup, erros de administração de dose, movimentação de órgãos, etc.) durante um curso e avalia a sensibilidade de um plano de tratamento a essas alterações. Por exemplo, pode haver diferenças a esse respeito entre as abordagens de feixe estático e VMAT. Um fornecedor (RaySearch Labs) implementou análise de robustez para feixes de prótons e outros estão trabalhando nisso.

A ideia de usar distribuições de dose ponderada pela probabilidade e funções objetivas ponderada pela probabilidade que podem produzir planos robustos em vez de margens tem sido o tópico de muitos estudos. Gordon et al. publicaram uma descrição de uma dessas estratégias, que apresenta uma visão geral de muitos desses métodos. Nessas abordagens, o planejador não especifica um conjunto de margens, mas sim uma função de probabilidade. Um método comum para contabilizar erros de setup aleatórios é convoluir a distribuição de dose com a distribuição de incerteza. Isso basicamente leva a um desfoque da distribuição de dose e à criação de horns de dose nas bordas do TV. Não está claro se esse método fornece uma solução adequada para erros sistemáticos, que podem ser mais importantes conforme discutido acima. Gordon propôs um conceito de planejamento otimizado em cobertura (COP) para lidar especificamente com erros sistemáticos. Uma vantagem potencial desses métodos é que eles calculam a cobertura por paciente, em vez de confiar nas margens calculadas com base na população (por exemplo, a formulação de margem de van Herk foi projetada para garantir que o PTV seja coberto por 90% do tratamentos para uma população de pacientes).

Referências

- [1] Renaud De Crevoisier, Susan L Tucker, Lei Dong, Radhe Mohan, Rex Cheung, James D Cox, and Deborah A Kuban. Increased risk of biochemical and local failure in patients with distended rectum on the planning ct for prostate cancer radiotherapy. *International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics*, 62(4):965–973, 2005.
- [2] Erin Healy, Shawnee Anderson, Jing Cui, Laurel Beckett, Allen M Chen, Julian Perks, Robin Stern, and Jyoti Mayadev. Skin dose effects of postmastectomy chest wall radiation therapy using brass mesh as an alternative to tissue equivalent bolus. *Practical radiation oncology*, 3(2):e45–e53, 2013.
- [3] A Herschtal, F Foroudi, L Silva, S Gill, and T Kron. Calculating geometrical margins for hypofractionated radiotherapy. *Physics in Medicine & Biology*, 58(2):319, 2012.
- [4] Faiz M Khan and John P Gibbons. *Khan's the physics of radiation therapy*. Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
- [5] Wendell Lutz, Ken R Winston, and Nasser Maleki. A system for stereotactic radiosurgery with a linear accelerator. *International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics*, 14(2):373–381, 1988.

- [6] Andrzej Niemierko. Reporting and analyzing dose distributions: a concept of equivalent uniform dose. *Medical physics*, 24(1):103–110, 1997.
- [7] Nikos Papanikolaou, Jerry J Battista, Arthur L Boyer, Constantin Kappas, Eric Klein, T Rock Mackie, Michael Sharpe, and Jake Van Dyk. Tissue inhomogeneity corrections for megavoltage photon beams. (*No Title*), 2004.
- [8] Binbin Wu, Francesco Ricchetti, Giuseppe Sanguineti, Michael Kazhdan, Patricio Simari, Robert Jacques, Russell Taylor, and Todd McNutt. Data-driven approach to generating achievable dosevolume histogram objectives in intensity-modulated radiotherapy planning. *International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics*, 79(4):1241–1247, 2011. ISSN 0360-3016. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2010. 05.026. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360301610007492.
- [9] Deshan Yang and Kevin L Moore. Automated radiotherapy treatment plan integrity verification. *Medical physics*, 39(3):1542–1551, 2012.