

PRZYCISK DOTYKOWY OKNO

OPTS:

Kontrolka **SX 712** jest elementem wirtualnym i animowanym, tj. zmienia swój wygląd w zależności od stanu logicznego w jakim się znajduje. Przyciski dotykowe wykorzystuje się w panelach dostępnych w *Zdalny dostęp*, a także w aplikacjach na urządzenia przenośne i poprzez stronę www. Kontrolka może służyć zarówno jako wyświetlacz, jak i wirtualny przycisk. Tryb pracy decyduje o sposobie sterowania wyjściem kontrolki.

SYMBOL:





SX 712 może być użyty do kontroli zamknięcia okien.

Kontrolkę należy umieścić na siatce panelu dotykowego.

WEJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Widok aktualnego stanu okna, dla stanu logicznego '0' ikona przedstawia zamknięte okno, dla stanu logicznego '1' zostaje wyświetlona ikona otwartego okna	binarne	Wyjście stykowe czujnika otwarcia lub dowolny element







Wersja dokumentu: 2.3