Table des matières

Ta	able des matières					
Ι	Mécanique des Milieux Continus	1				
1	Mécanique des milieux continus	3				
	1.1 Lois de conservation	5				
	1.2 Puissances virtuelles	6				
	1.3 Thermodynamique des milieux continus	14				
2	Le tenseur des contraintes					
	2.1 Notions générales	17				
	2.2 Représentations géométriques des contraintes	$2\overline{2}$				
	2.3 Représentation de Mohr	25				
3	Étude des déformations 3					
	3.1 Grandes déformations	31				
	3.2 Petites déformations	35				
	3.3 Compatibilite des déformations	40				
4	Lois de comportement	45				
	4.1 Problèmes de mécanique des solides	45				
	4.2 Comportement des solides	52				
A	Notations tensorielles	59				
	A.1 Vecteurs et tenseurs	59				
	A.2 Permutations et déterminants					
	A.3 Calcul vectoriel et analyse vectorielle					
	A.4 Coordonnées curvilignes					
Ri	ibliographie	71				

Première partie Mécanique des Milieux Continus

Chapitre 1

Mécanique des milieux continus

Les éléments de base de la MMC (cinématique des milieux continus, variables lagrangiennes et eulériennes, dérivées particulaires, – description des efforts intérieurs, contraintes) ont présentés dans le cours d'introduction à la MMC. Nous nous bornerons donc, dans ce chapitre, à les replacer dans un contexte « Mécanique des Solides ». En particulier, nous ne donnerons pas le détail des démonstrations. Le lecteur pourra se référer aux traités classiques (voir [4–7, 13, 16, 17, 21, 23, 24]).

1.1 Lois de conservation

1.1.1 Lois de la physique

En MMC, on appelle « loi de conservation » la traduction mathématique des lois de la physique. Dans le cadre d'une schématisation donnée, elles sont donc universelles. Par exemple, dans le cas de la MMC classique (qui fait l'objet de ce cours), il faut écrire pour tout domaine matériel D:

- la loi de conservation de la masse;
- la loi fondamentale de la dynamique qui se décompose en deux parties : conservation de la quantité de mouvement et conservation du moment cinétique.


En introduisant la masse spécifique, c'est-à-dire la masse par unité de volume, ρ , la loi de conservation de la masse s'écrit :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_D \rho \mathrm{d}v = 0 \tag{1.1}$$

où $\frac{d}{dt}$ est la dérivée « particulaire », c'est à dire la dérivée obtenue en suivant le domaine D dans son mouvement (voir par exemple [6]).

Pour écrire la loi fondamentale, il faut schématiser les efforts exercés sur D:

- les efforts à distance la pesanteur par exemple sont caractérisés par une densité volumique \vec{f} ($\vec{f} = \rho \vec{g}$ par exemple pour la pesanteur);
- les efforts de contact, c'est-à-dire les efforts exercés sur D à travers la frontière ∂D de D seront caractérisés par une densité superficielle de force \vec{T} en vertu du :



Postulat de Cauchy.

- (a) Les efforts de contact exercés sur D à travers ∂D sont schématisés par une densité superficielle de force \vec{T} ;
- (b) Cette densité superficielle \vec{T} ne dépend que du point M considéré et du vecteur normal \vec{n} à $\partial D: \vec{T}(M, \vec{n})$.

Malgré son apparence toute naturelle, ce postulat n'est pas le seul possible. On peut par exemple considérer que ces efforts de contact sont schématisés par une densité superficielle de force \vec{T} et de moment \vec{M} – on parle alors de « milieux avec couples de contraintes », exemple embryonnaire de milieux avec microstructure (nous reparlerons de ces milieux au paragraphe 1.2.2).

Moyennant ces schématisations, la loi fondamentale de la dynamique : « La dérivée par rapport au temps du torseur des quantités de mouvement d'un domaine matériel D quelconque est égale au torseur de tous les efforts extérieurs (à distance et de contact) appliqués à D » va se traduire par les deux lois de conservation :

- de la quantité de mouvement

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_{D} \rho \vec{V} \,\mathrm{d}v = \iint_{\partial D} \vec{T} \,\mathrm{d}s + \iiint_{D} \vec{f} \,\mathrm{d}v \tag{1.2}$$

- du moment cinétique (par rapport à 0 fixe)

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_{D} \rho \vec{OM} \wedge \vec{V} \,\mathrm{d}v = \iint_{\partial D} \vec{OM} \wedge \vec{T} \,\mathrm{d}s + \iiint_{D} \vec{OM} \wedge \vec{f} \,\mathrm{d}v \tag{1.3}$$

De manière générale, une loi de conservation exprime un bilan :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_D A \mathrm{d}v = \iint_{\partial D} \alpha \mathrm{d}S + \iiint_D A \mathrm{d}v \tag{1.4}$$

valable pour tout domaine matériel D: la variation d'une quantité (de densité volumique \mathcal{A}) provient d'une part de la production interne de cette quantité (densité volumique \mathcal{A}) et d'autre part des échanges avec l'extérieur à travers ∂D (densité surfacique α).

Les trois lois de conservation qU1 nous intéressent (1.1), (1.2) et (1.3) rentrent dans ce cadre d'après le tableau suivant : où l'on a introduit les composantes des vecteurs qui interviennent

	A	α	A
masse	ρ	0	0
quantité de mouvement	$ ho V_i$	T_i	f_i
moment cinétique	$\rho \varepsilon_{ijk} x_j V_k$	$\varepsilon_{ijk} x_j V_k$	$\varepsilon_{ijk} x_j k_k$

dans (1.2) et (1.3) (voir annexe A pour l'expression des produits vectoriels qui interviennent dans (1.3)). Nous verrons que paragraphe 1.3.1 que la loi de conservation de l'énergie rentre également dans ce cadre.

5

1.1.2 Étude d'une loi de conservation


Pour utiliser la loi de conservation générale (1.4), il faut expliciter la dérivée particulaire d'une intégrale de volume.

Lemme 1 (Dérivée particulaire d'une intégrale de volume).

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_{D} \mathcal{A} \mathrm{d}v = \iiint_{D} \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t} \mathrm{d}S + \iint_{\partial D} \mathcal{A}\vec{V} \cdot \vec{n} \mathrm{d}S \tag{1.5}$$

Ce résultat classique peut s'obtenir de diverses manières. L'idée essentielle est que la variation de l'énergie provient de :

- 1. la variation de la quantité A;
- 2. la variation du domaine d'intégration.



Posant $J(t) = \iiint_{D(t)} \mathcal{A}(x,t) dv$, on peut écrire :

$$J(t+\mathrm{d}t) - J(t) = \iiint_{D(t+\mathrm{d}t)} \mathcal{A}(x,t+\mathrm{d}t)\mathrm{d}v - \iiint_{D(t)} \mathcal{A}(x,t)\mathrm{d}v$$

$$= \iiint_{D_I} \left[\mathcal{A}(x,t+\mathrm{d}t) - \mathcal{A}(x,t)\right] \mathrm{d}v + \iiint_{D_{II}} \mathcal{A}(x,t+\mathrm{d}t)\mathrm{d}v - \iiint_{D_{III}} \mathcal{A}(x,t)\mathrm{d}v$$

$$= \left[\iiint_{D} \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t}(x,t)\mathrm{d}v\right] \mathrm{d}t + \left[\iint_{\partial D} \mathcal{A}\vec{V} \cdot \vec{n}\mathrm{d}s\right] \mathrm{d}t$$

en remarquant que pour II ou III, l'élément de volume dv (hachuré sur la figure ci-contre) est donné par :

$$dv = \pm V dt \cdot dS \cdot \cos \theta = \pm \vec{V} \cdot \vec{n} dS dt$$

On trouvera des démonstrations plus détaillées et plus rigoureuses dans [5–7,16] entre autres. En utilisant le théorème de la divergence (Annexe A) et la formule donnant la dérivée particulaire \mathcal{A} :

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t} + \mathcal{A}_{,i}V_{i}$$

(où on a utilisé la convention de sommation et la notation $f_{,i} = \partial f/\partial x_i$ – voir Annexe A), on peut transformer (1.5) en :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_{D} \mathcal{A} \mathrm{d}v = \iiint_{D} \left\{ \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t} + (\mathcal{A}V_{i})_{,i} \right\} \mathrm{d}v = \iiint_{D} \left\{ \frac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} + \mathcal{A} \operatorname{div} \vec{V} \right\} \mathrm{d}v \tag{1.6}$$

Par une hypothèse analogue au Postulat de Cauchy, on suppose que la densité surfacique α dépend uniquement du point considéré et de la normale $\vec{n}:\alpha(M,\vec{n})$. Moyennant des hypothèses de continuité que nous ne préciserons pas davantage, on montre alors :

Lemme 2.


- (a) $\alpha(M, -\vec{n}) = -\alpha(M, \vec{n})$
- (b) En un point donné M, il existe un flux $\vec{a}(M)$ tel que :

$$\alpha(M, \vec{n}) = a_i(M)n_i = \vec{a} \cdot \vec{n} \tag{1.7}$$



Le point a) exprime simplement que ce qui rentre dans D est l'opposé de ce qui en sort. Lorsque $\varepsilon \to 0$, les seuls termes qui subsistent sont ceux relatifs aux deux faces, et (1.4) donne le point a).

Pour démontrer le point b), on écrit (1.4) pour un domaine D en forme de tétraèdre $M_0M_1M_2M_3$, la face $M_1M_2M_3$ restant perpendiculaire au vecteur \vec{n} donné. Lorsque les dimensions du tétraèdre tendent vers zéro, la fonction $\alpha(M,\vec{n})$ reste à peu près constante en et ne dépend donc que de \vec{n} .



De plus, seule subsiste dans (1.4) l'intégrale de surface :

$$0 = \iint_{M_1 M_2 M_3} \alpha(\vec{n}) dS + \iint_{M_0 M_1 M_2} \alpha(-\vec{e}_3) dS + \iint_{M_0 M_1 M_3} \alpha(-\vec{e}_2) dS + \iint_{M_0 M_2 M_3} \alpha(-\vec{e}_1) dS$$

Si on note S la surface de la face $M_1M_2M_3$ et S_1 , S_2 , S_3 celles de $M_OM_2M_3$, $M_OM_1M_3$, $M_0M_1M_2$ respectivement, il vient :

$$0 = \alpha(\vec{n})S + \alpha(-\vec{e}_3)S_3 + \alpha(-\vec{e}_2)S_2 + \alpha(-\vec{e}_1)S_1$$

soit, en utilisant a), en posant $a_i = \alpha(\vec{e_i})$ et en remarquant que $S_i = \cos(\vec{e_i}, \vec{n})S = n_i S$:

$$\alpha(\vec{n}) = a_i n_i$$

Par utilisation de ces deux lemmes, on obtient la forme locale ou différentielle de la loi de conservation (1.4):

Théoreme 1.1.

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} = -\mathcal{A}V_{i,i} + a_{i,i} + A \tag{1.8}$$

Première démonstration. On utilise le théorème de la divergence pour transformer dans (1.4) l'intégrale de surface. Il vient :


$$\iiint_D \left(\frac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} + \mathcal{A}_{i,i} - a_{i,i} - A \right) \mathrm{d}v = 0$$

Cette égalité devant avoir lieu pour tout domaine D, on en tire la nullité de la quantité intégrée.

Deuxième démonstration. On écrit la loi de conservation (1.4) en choisissant comme domaine D un petit parallélépipède de côtés h_1 , h_2 , h_3 . En utilisant le lemme X, on obtient en première approximation :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_D \mathcal{A} \mathrm{d}v = \iiint_D \left(\frac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} + \mathcal{A} \operatorname{div} \vec{V} \right) \mathrm{d}v$$
$$\simeq \left(\frac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} + \mathcal{A} \operatorname{div} \vec{V} \right) h_1 h_2 h_3$$

1.1. LOIS DE CONSERVATION



avec l'hypothèse $\iiint_D A dv = Ah_1h_2h_3$.

Pour l'intégrale de surface, on obtient :

$$\iint_{\partial D} \alpha dS = \iint_{\partial D} (a_1 n_1 + a_2 n_2 + a_3 n_3) dS$$

$$= \iint_{S_1} \cdots \text{ permutation circulaire}$$

$$= \iint_{S_1} [a_1(x_1 + h_1) - a_1(x_1)] dx_1 dx_2 + \cdots$$


puisque $\vec{n} = (1,0,0)$ sur $S_1(x_1 + h_1)$ et $\vec{n} = (-1,0,0)$ sur $S_1(x_1)$. Finalement il vient :

$$\iint_{\partial D} \alpha dS = \left(\frac{\partial a_1}{\partial x_1} h_1\right) h_2 h_3 + \dots = \frac{\partial a_i}{\partial x_i} h_1 h_2 h_3$$

d'où le résultat. □

Cette forme locale suppose la continuité des différentes quantités en cause. En présence d'une surface de discontinuité Σ se déplaçant à la vitesse \vec{V} , on définit la vitesse relative du choc U par :

$$U = (\vec{W} - \vec{V}) \cdot \vec{N} \tag{1.9}$$



On peut alors montrer (voir [6]) que l'équation locale (1.8) doit être complétée par une « équation aux discontinuités » :

$$[\![\mathcal{A}U + a_i N_i]\!] = 0 \tag{1.10}$$

en désignant par $[\![h]\!]h(M^+)-h(M^-)$ le saut d'une grandeur à travers Σ .

L'application du Théorème 1.1 à la loi de conservation de la masse (1.1) donne :

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} + \rho \operatorname{div} \vec{V} = 0 \tag{1.11}$$

c'est l'équation de continuité. Un calcul simple montre alors que :

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} + \mathcal{A}\operatorname{div}\vec{V} = \rho \left\{ \frac{1}{\rho} \frac{\mathrm{d}\mathcal{A}}{\mathrm{d}t} - \frac{1}{\rho^2} \mathcal{A} \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} \right\} = \rho \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\mathcal{A}}{\rho} \right)$$

Le Lemme 1 et le Théorème 1.1 deviennent alors :

Lemme 3 (Lemme 1').

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_D A \mathrm{d}v = \iiint_D \rho \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{A}{\rho}\right) (12) \tag{1.12}$$

Théoreme 1.2 (Théorème 1').

$$\rho \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\mathcal{A}}{\rho} \right) = A + a_{i,i}(13) \tag{1.13}$$

Ces deux formes sont très utiles, car les quantités physiques sont plus souvent définies par leur densité massique \mathcal{A}/ρ que volumique \mathcal{A} .

1.1.3 Utilisation de la loi fondamentale

L'application du Lemme 2 à la loi de conservation de la quantité de mouvement (1.2) (en prenant $\alpha = T_i$ permet d'introduire le tenseur des contraintes σ_{ij} système de 9 quantités, tel que :

$$T_i = \sigma_{ij} n_i \tag{1.14}$$

Le chapitre 2 sera consacré à l'étude de ce « tenseur des contraintes ».

L'application du Théorème 1.2 à la loi de conservation de la quantité de mouvement (1.2) donne alors *l'équation du mouvement* :

$$\rho \gamma_i = \rho \frac{\mathrm{d}V_i}{\mathrm{d}t} = \sigma_{ij,j} + f_i \tag{1.15}$$

où γ_i désigne l'accélération :

$$\gamma_i = \frac{\mathrm{d}V_i}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial V_i}{\partial t} + V_{i,j}V_j \tag{1.16}$$

Dans la suite de ce cours, on s'intéressera essentiellement aux problèmes statiques. L'équation du mouvement (1.15) devient alors *l'équation d'équilibre*:

$$\sigma_{ij,j} + f_i = 0 \tag{1.17}$$

système de 3 équations scalaires (i = 1, 2, 3):

$$\frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial \sigma_{12}}{\partial x_2} + \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial x_3} + f_1 = 0$$

$$\frac{\partial \sigma_{21}}{\partial x_1} + \frac{\partial \sigma_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial \sigma_{23}}{\partial x_3} + f_2 = 0$$

$$\frac{\partial \sigma_{31}}{\partial x_1} + \frac{\partial \sigma_{32}}{\partial x_2} + \frac{\partial \sigma_{33}}{\partial x_3} + f_3 = 0$$
(1.18)

qui traduisent localement l'équilibre du milieu continu.

La loi de conservation du moment cinétique s'étudie de la même manière : on applique le Théorème 1.2 avec $\mathcal{A}/\rho = \varepsilon_{ijk}a_jV_k$, $\alpha = \varepsilon_{ijk}x_jT_k = \varepsilon_{ijk}x_j\sigma_{kl}n_l$ d'après (1.14), et $A = \varepsilon_{ijk}x_jk_k$. Il vient :

$$\rho \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} (\varepsilon_{ijk} x_j V_k) = (\varepsilon_{ijk} x_j \sigma_{kl})_{,l} + \varepsilon_{ijk} x_j f_k$$

On développe cette relation en remarquant que :

$$\frac{\mathrm{d}x_j}{\mathrm{d}t} = V_j, \qquad x_{j,l} = \frac{\partial x_j}{\partial x_l} = \delta_{jl}$$

où δ_{il} est le symbole de Kronecker :

$$\rho \varepsilon_{ijk} V_i V_k + \rho \varepsilon_{ijk} x_i \gamma_k = \varepsilon_{ijk} \delta_{il} \sigma_{kl} + \varepsilon_{ijk} x_i \sigma_{kl,l} + \varepsilon_{ijk} x_i f_k$$

Le premier terme disparaît car ε_{ijk} est antisymétrique en j et k. Il reste :

$$\varepsilon_{ijk}x_i(\rho\gamma_k-\sigma_{kl,l}-f_k)-\varepsilon_{ijk}\sigma_{jk}=0$$

Le premier terme s'annule d'après (1.15) et on obtient finalement $\varepsilon_{ijk}\sigma_{jk}=0$ c'est à dire :

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji} \tag{1.19}$$

Le tenseur des contraintes est symétrique.

$$\sigma_{12} = \sigma_{21}, \quad \sigma_{13} = \sigma_{31}, \quad \sigma_{23} = \sigma_{32}$$

Ainsi la loi fondamentale de la dynamique est, sous forme locale, équivalente â l'équation du mouvement (1.15) avec un tenseur des contraintes symétrique. A nouveau ces résultats supposent la continuité des fonctions en cause. En présence d'une surface de discontinuité Σ , il faut rajouter les relations de discontinuité (1.10) qui donnent :

- pour la conservation de la masse :

$$[\![\rho U]\!] = 0, \qquad \rho^+(\vec{W} - \vec{V}^+) \cdot \vec{N} = \rho^-(\vec{W} - \vec{V}^-) \cdot \vec{N}$$
 (1.20)

- pour la conservation de la quantité de mouvement :

$$\llbracket \rho U V_i + \sigma_{ij} N_i \rrbracket = 0 \tag{1.21}$$

tandis que l'équation correspondante pour la conservation du moment cinétique est automatiquement vérifiée si (1.22) l'est.

Dans le cas statique, ces relations de discontinuité se ramènent à la seule condition :

$$[\![\sigma_{ij}N_j]\!] = 0, \qquad \vec{T}^+(\vec{N}) = \vec{T}^-(\vec{N})$$
 (1.22)

exprimant la continuité du vecteur \vec{T} . Nous y reviendrons au chapitre 2.

1.2 Puissances virtuelles

1.2.1 Théorème des puissances virtuelles

Pour un système quelconque un mouvement virtuel est un mouvement possible de ce système mouvement « virtuel » par opposition au mouvement « réel » qui est celui qui se réalise effectivement par suite des efforts appliqués. De même une « vitesse virtuelle » est une répartition de vitesse possible. Pour un milieu continu déformable, une vitesse virtuelle sera définie par un champ de vitesses virtuelles $V_i(x)$, c'est à dire par un champ de vecteurs V_i défini sur le solide Ω .

Nous partons donc de l'équation du mouvement (1.15) que nous multiplions par V_i (il s'agit donc d'un produit scalaire), et nous intégrons sur le solide Ω tout entier :

$$\iiint_{\Omega} \rho \gamma_i \overset{*}{V}_i dv = \iiint_{\Omega} \sigma_{ij,j} \overset{*}{V}_i dv + \iiint_{\Omega} f_i \overset{*}{V}_i dv$$

mais en utilisant le

Théoreme 1.3 (théorème de la divergence).

$$\iiint_{\Omega} \sigma_{ij,j} \mathring{V}_{i} dv = \iiint_{\Omega} [(\sigma_{ij} \mathring{V}_{i})_{,j} - \sigma_{ij} \mathring{V}_{i,j}] dv$$
$$= \iint_{\partial \Omega} \sigma_{ij} \mathring{V}_{i} n_{j} dS - \iiint_{\Omega} \sigma_{ij} \mathring{V}_{i,j} dv$$

Grâce à (1.14), on retrouve dans le premier terme les efforts \vec{T} appliqués sur Ω à travers $\partial\Omega$, tandis que, d'après la symétrie de σ_{ij} , on peut remplacer $V_{i,j}$ par sa partie symétrique D_{ij} (Annexe A):

$$\overset{*}{V}_{i,j} = \overset{*}{D}_{ij} + \overset{*}{\Omega}_{ij}, \qquad \overset{*}{D}_{ij} = \overset{*}{V}_{i,j} + \overset{*}{V}_{j,i}, \qquad \overset{*}{\Omega}_{ij} = \overset{*}{V}_{i,j} - \overset{*}{V}_{j,i}$$
(1.23)

 $\stackrel{*}{D}_{ij}$ est le tenseur taux de déformation et $\stackrel{*}{\Omega}_{ij}$ le tenseur au champ de vitesses virtuelles $\stackrel{*}{V}_{i}$. Finalement on obtient :

$$\iiint_{\Omega} \rho \gamma_{i} \overset{*}{V}_{i} dv = \iiint_{\Omega} f_{i} \overset{*}{V}_{i} dv + \iint_{\partial \Omega} T_{i} \overset{*}{V}_{i} dS - \iiint_{\Omega} \sigma_{ij} \overset{*}{D}_{ij} dv
\stackrel{*}{\mathcal{P}}^{(a)} = \overset{*}{\mathcal{P}}^{(d)} + \overset{*}{\mathcal{P}}^{(c)} + \overset{*}{\mathcal{P}}^{(int)}$$

$$= \overset{*}{\mathcal{P}}^{(ext)} + \overset{*}{\mathcal{P}}^{(int)}$$
(1.24)

en introduisant:

- $-\stackrel{*}{\mathcal{P}}^{(a)}$: Puissance virtuelle des quantités d'accélération dans le champ de vitesses virtuelles $\stackrel{*}{V}$:
- $\stackrel{*}{\mathcal{P}}^{(d)}$: Puissance virtuelle des efforts à distance ;
- $\stackrel{*}{\mathcal{P}}^{(c)}$: Puissance virtuelle des efforts à contact ;
- $\stackrel{\cdot}{\mathcal{P}}^{(\text{ext})} = \stackrel{*}{P}^{(\text{d})} + \stackrel{*}{P}^{(\text{c})}$: Puissance virtuelle des efforts extérieurs.

On retrouve donc l'énoncé classique des puissances virtuelles, à condition d'interpréter le terme complémentaire $\stackrel{*}{\mathcal{P}}^{(int)}$ comme étant la puissance virtuelle des efforts intérieurs :

$$\mathcal{P}^{(\text{int})} = -\iiint_{\Omega} \sigma_{ij} \mathcal{D}_{ij} dv$$
 (1.25)

On peut s'assurer (voir [5,7]) que c'est une interprétation justifiée dans la mesure où elle généralise la puissance virtuelle des efforts intérieurs introduite en mécanique rationnelle pour un système de solides rigides. En particulier, le lemme suivant montre que la puissance virtuelle des efforts intérieurs est nulle dans tout champ de vitesses rigidifiant, c'est à dire lorsque V_i est le champ de vitesses d'un solide rigide.

Lemme 4. Une condition nécessaire et suffisante pour qu'un champ de vitesses $\stackrel{*}{V}_i$ soit rigidifiant est que le tenseur taux de déformation associé $\stackrel{*}{D}_{ij}$ soit nul.

Démonstration. Condition nécessaire. Un champ rigidifiant peut s'écrire

$$\overset{*}{V}(M) = \vec{a} + \vec{b} \wedge O\vec{M}, \quad \overset{*}{V}_i = a_i + \varepsilon_{ijk}b_jx_k \tag{1.26}$$

On obient alors directement

$$\overset{*}{V}_{i,j} = \varepsilon_{ijl} b_k = \overset{*}{\Omega}_{ij}, \quad \overset{*}{D}_{ij} = 0$$

Condition suffisante. Il faut montrer que la condition

$$\mathring{D}_{ij} = \frac{1}{2} \left(\mathring{V}_{i,j} + \mathring{V}_{j,i} \right) = 0 \tag{1.27}$$

permet d'écrire (1.26). Nous démonstrerons ce résultat au chapitre 3 (paragraphe 1.3.1, Théorème 3.2).

Nous avons donc démontré, à partir de la loi fondamentale, le

Théorème des puissances virtuelles. Dans tout mouvement virtuel, la puissance virtuelle des quantités d'accélération est égale à la puissance virtuelle des efforts extérieurs et intérieurs

$$\mathcal{P}^{(a)} = \mathcal{P}^{(ext)} + \mathcal{P}^{(int)}$$

$$\tag{1.28}$$

En particulier, si on prend comme champ de vitesses le champ des vitesse réelles, on obtien le

Théorème de l'énergie cinétique. La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique est égale à la puissance des efforts extérieurs et intérieurs

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{1}{2} \iiint_{\Omega} \rho V_{i} V_{i} \mathrm{d}v \right) = \iiint_{\Omega} f_{i} V_{i} \mathrm{d}v + \iint_{\partial\Omega} T_{i} V_{i} \mathrm{d}S - \iiint_{\Omega} \sigma_{ij} D_{i} j \mathrm{d}v + \iint_{\partial\Omega} T_{i} V_{i} \mathrm{d}S - \iiint_{\Omega} \sigma_{ij} D_{i} j \mathrm{d}v + \mathcal{D}^{(int)}$$

$$(1.29)$$

1.2.2 Le principe des puissances virtuelles

Dans le cours de Mécanique Analytique, on a vu que l'on pouvait reconstruire la mécanique d'un système de solides à partir de l'énoncé des puissances virtuelles pris comme loi physique de départ. La loi fondamentale est alors obtenue comme conséquence. L'idée de départ est de caractériser un système d'efforts non plus par une densité volumique, surfacique ou autre, mais par la puissance que ce système d'efforts développe dans un mouvement virtuel quelconque. En d'autres termes, un système d'efforts est une forme linéaire sur l'espace des vitesses virtuelles. L'espace des efforts est donc dual de l'espace des vitesses virtuelles.

Nous postulons donc

Principe des puissances virtuelles. La puissance virtuelle des quantités d'accélération est égale à la puissance virtuelle des efforts intérieurs et extérieurs

$$\mathcal{P}^{(a)} = \mathcal{P}^{(ext)} + \mathcal{P}^{(int)}$$
(1.30)

dans tout mouvement virtuel.

Toutes ces puissances virtuelles sont des formes linéaires sur l'espace \mathcal{V}^* des champs de vitesses virtuelles :

- La puissance des quantités d'accélération, $\mathcal{P}^{*(a)}$, est imposée par le type de cinématique que l'on envisage.
- La puissance des efforts extérieurs, qui se décompose en deux parties :

$$\mathcal{P}^{(ext)} = \mathcal{P}^{(a)} + \mathcal{P}^{(c)} \tag{1.31}$$

(la puissance des efforts à distance $\mathcal{P}^{*(d)}$ et la puissance des efforts de contact $\mathcal{P}^{*(c)}$) est imposée par la nature des efforts extérieurs (donc connus) appliqués.

 La puissance des efforts intérieurs, par contre, pose davantage de problèmes : on sait que

Axiome. La puissance virtuelle des efforts intérieurs est nulle dans tout mouvement rigidifiant.

Construire une théorie des milieux continus, c'est d'abord choisir l'espace \mathcal{V}^* des champs de vitesses virtuelles, c'est ensuite choisir la forme des quatre formes linéaires $\mathcal{P}^{*(a)}$, $\mathcal{P}^{*(d)}$, $\mathcal{P}^{*(c)}$ et $\mathcal{P}^{*(int)}$. Le reste de la théorie – donc en particulier les équations du mouvement – s'obtiennent par des calculs simples.

Considérons par exemple le cas de la mécanique des solides rigides : l'espace \mathcal{V}^* des vitesses virtuelles est l'espace des champs de vitesses d'un solide, espace vectoriel de dimension 6. Les formes linéaires $\mathcal{P}^{*(a)}$ et $\mathcal{P}^{*(ext)}$ (d'après l'axiome, $\mathcal{P}^{*(int)}$ identiquement nulle) sont donc des éléments du dual de cet espace : l'espace des « torseurs ». Le principe des puissances virtuelles est donc équivalent à la loi fondamentale

$$[\mathcal{A}] = \left[\mathcal{F}^{(ext)}\right] \tag{1.32}$$

où [A] est le torseur des quantités d'accélération et $[\mathcal{F}^{(ext)}]$ le torseur des efforts extérieurs.

De manière générale, la mécanique des milieux continus peut être construite indifféremment à partir des lois de conservation, comme nous l'avons fait au paragraphe 1.1.1, ou à partir du principe des puissances virtuelles, comme nous le ferons au paragraphe 1.2.3. L'approche des puissances virtuelles présente cependant un double avantage :

- 1. Elle est beaucoup plus systématique, et permet donc une généralisation plus facile lorsque l'on veut sortir du cadre des milieux continus classiques, pour étudier par exemple les milieux avec micro-structure évoqués au paragraphe 1.1.1 cas des cristaux liquides ou bien les matériaux électromagnétiques.
- 2. Elle met clairement en évidence la relation entre la description cinématique et la schématisation des efforts : plus on raffine la description cinématique, plus il faut raffiner la schématisation des efforts, et réciproquement. Par exemple, dans le cas du solide rigide, on voit clairement que la schématisation des efforts par des torseurs est liée à la cinématique du solide rigide : deux répartitions d'efforts différentes conduisant au même torseur sont équivalentes, car elles développent la même puissance dans tout mouvement possible.

Pour ce cours élémentaire, nous ne partirons pas systématiquement de l'approche « puissances virtuelles », mais nous la mentionnerons régulièrement, et nous l'utiliserons pour mettre en évidence la dualité contraintes—déformations, ce qui sera une simple vérification en mécanique des milieux continus, mais jouera un rôle essentiel plus tard, en Résistance des Matériaux.

1.2.3 Théorie du premier gradient

Comme nous l'avons annoncé, nous allons ici reconstruire les équations fondamentales du paragraphe 1.1.1 à partir du principe des puissances virtuelles. En MMC classique, l'espace \mathcal{V}^* est l'espace des champs de vecteurs sur le domaine Ω occupé par le solide. Nous considérons une théorie du premier gradient, c'est à dire nous supposons que dans les formes linéaires définissant les puissances virtuelles, seul intervient le champ des vitesses virtuelles V_i^* et son premier gradient $V_{i,j}^*$.

La schématisation des accélérations et des efforts extérieurs est la même que dans l'approche classique. Nous prenons donc pour la puissance virtuelle des quantités d'accélération et des efforts extérieurs les formes suivantes

$$\overset{*}{\mathcal{P}}^{(a)} = \iiint_{\Omega} \rho \gamma_i \overset{*}{V} dv \quad \overset{*}{\mathcal{P}}^{(d)} = \iiint_{\Omega} f_i \overset{*}{V} dv \quad \overset{*}{\mathcal{P}}^{(c)} = \iint_{\partial \Omega} T_i^e \overset{*}{V} dS$$
(1.33)

où γ_i est l'accélération, f_i les efforts à distance et T_i^e les efforts de contact exercés sur le solide Ω à travers $\partial\Omega$ (alors que T_i introduit au paragraphe 1.1.1 était relatif à un sous-domaine quelconque $D \subset \Omega$: les lois de conservation sont imposées à tout domaine matériel D alors que le principe des puissances virtuelles est écrit globalement pour le solide Ω tout entier).

La schématisation des efforts intérieurs, par contre, diffère de celle du paragraphe 1.1.1 conformément à notre hypothèse d'une théorie du premier gradient, nous prenons

$$\mathcal{P}^{(int)} = \iiint_{\Omega} \left(A_i \overset{*}{V} + B_{ij} \overset{*}{V} \right) dv \tag{1.34}$$

où les quantités A_i et B_{ij} caractérisent les efforts intérieurs. En décomposant le tenseur gradient des vitesses $V_{i,j}^*$ en partie symétrique et antisymétrique, conformément à (1.23), on peut remplacer (1.34) par

$$\mathcal{P}^{(int)} = \iiint_{\Omega} \left(A_i \overset{*}{V} + \chi_{ij} \overset{*}{\Omega} - \sigma_{ij} \overset{*}{D} \right) dv$$
 (1.35)

<++> avec σ_{ij} symétrique et χ_{ij} antisymétrique. D'autre part, on a vu (démonstration du Lemme 4) que dans un mouvement rigidifiant on avait

$$\overset{*}{V} = a_i \operatorname{qcq}, \quad \varepsilon_i k_j b_k \operatorname{qcq}, \quad \overset{*}{I} j = 0$$
(1.36)

L'axiome du paragraphe 1.2.2 montre alors que A_i et χ_{ij} doivent être nuls. Il reste

$$\mathcal{P}^{(int)} = -\iiint_{\Omega} \sigma_{ij} \mathop{D}_{ij}^{*} dv$$
 (1.37)

Les efforts intérieurs sont donc caractérisés par un tenseur symétrique σ_{ij} . Nous obtenons donc

Principe des puissances virtuelles en MMC.

$$\iiint_{\Omega} \rho \gamma_i \overset{*}{V} dv = \iiint_{\Omega} f_i \overset{*}{V} dv + \iint_{\partial \Omega} T_i^e \overset{*}{V} dS - \iiint_{\Omega} \sigma_{ij} \overset{*}{D} dv$$
 (1.38)

pour tout champ de vitesses virtuelles V_i^* .

Pour utiliser ce principe, il suffit maintenant de reprendre à l'envers le calcul du paragraphe 1.3.1:

$$\iiint_{\Omega} \sigma_{ij} \stackrel{*}{D} dv = \iiint_{\Omega} \sigma_{ij} \stackrel{*}{V}$$
$$= \iint_{\partial \Omega} \sigma_{ij} \stackrel{*}{V} n_{j} dS - \iiint_{\Omega} \sigma_{ij,j} \stackrel{*}{V} dv$$

ou l'on a utilisé la symétrie de σ_{ij} et le théorème de la divergence. On obtient alors

$$\iiint_{\Omega} (\rho \gamma_i - f_i - \sigma_{ij,j}) \bigvee_{i}^* dv + \iint_{\partial \Omega} (\sigma_{ij} n_j - T_i^e) \bigvee_{i}^* dS = 0$$

Ceci devant être vrai pour tout champ V_i^* , on en tire l'équation du mouvement (1.35) et la relation

$$T_i^e = \sigma_{ij} n_j \tag{1.39}$$

qui est la relation (1.14) pour $D = \Omega$.

$$\begin{array}{c|cccc} \mathcal{A} & \alpha & A \\ \hline \rho \left(e \frac{1}{2} V_i V_i \right) & f_i V_i + r & T_i V_i + h \end{array}$$

1.3 Thermodynamique des milieux continus

1.3.1 Conservation de l'énergie

Le premier principe de la thermodynamique affirme que la variation de l'énergie totale (énergie interne + énergie cinétique) est, pour un domaine matériel D quelconque, égale à la somme du travail des efforts extérieurs exercés sur D et de la quantité de chaleur apportée à D

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(E+K) = \mathcal{P}^{(ext)} + Q \tag{1.40}$$

où l'énergie cinétique K et la puissance âes efforts extérieurs $\mathcal{P}^{(ext)}$ sont données par

$$K = \iiint_D \frac{1}{2} \rho V_i V_i dv \tag{1.41}$$

$$\mathcal{P}^{(ext)} = \iiint_D f_i V_i dv + \iint_{\partial D} T_i V_i dS$$
(1.42)

où l'énergie interne E est définie par

$$E = \iiint_{D} \rho e dv \tag{1.43}$$

en notant e l'énergie interne par unité de masse, et où le taux de chaleur Q apportée à D résulte d'un apport volumique r (rayonnnement) dans D et d'un apport surfacique h (conduction) à travers $\mathrm{d}D$

$$Q = \iiint_D r dv + \iint_{\partial D} h dS \tag{1.44}$$

Le premler principe de la thermodynamique conduit donc à la loi de consvation de l'énergie

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_D \rho \left(e + \frac{1}{2} V_i V_i \right) \mathrm{d}v = \iiint_D \left(f_i V_i + r \right) \mathrm{d}v + \iint_{\partial D} \left(T_i V_i + h \right) \mathrm{d}S \tag{1.45}$$

qui rentre dans le cadre des lois de conservation définies au paragraphe 1.1.1 en prenant dans (1.4)

Compte-tenu de (1.14), le Lemme 2 du paragraphe 1.1.2 permet d'introduire le vecteur flux de chaleur \vec{q} qui permet de décrire les échanges de chaleur à travers ∂D par

$$h = -\vec{q} \cdot \vec{n} = -q_i n_i \tag{1.46}$$

L'application du Théorème 1.2 donne alors

$$\rho\left(\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} + V_i \gamma_i\right) = (\sigma_{ij} V_i - q_j)_{,j} + f_i V_i + r$$

$$\rho\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} + (\rho \gamma_i - \sigma_{ij,j} - f_i) V_i = \sigma_{ij} V_{i,j} + r - q_{j,j}$$

Le terme entre parenthèses disparaît d'après l'équation du mouvement (1.15), et, compte-tenu de la symétrie de σ_{ij} , il reste

$$\rho \frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} = \sigma_{ij} D_{ij} + r - q_{j,j} \tag{1.47}$$

forme locale du premier principe de la thermodynamique.

On aurait également pu obtenir (1.47) en utilisant le théorème de l'énergie cinétique du paragraphe 1.2.1. Ce théorème permet en effet de remplacer (1.40) par

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = Q - \mathcal{P}^{(int)} \tag{1.48}$$

ce qui, d'après (1.25), donne, au lieu de (1.45),

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_{D} \rho e \mathrm{d}v = \iiint_{D} (\sigma_{ij} D_{ij} + r) \,\mathrm{d}v + \iint_{\partial D} h \mathrm{d}S \tag{1.49}$$

et l'application du Lemme 2 et du Théorème 1.2 à cette loi de conservation redonne directement (1.46) et (1.47).

On pourrait également écrire l'équation aux discontinuités (1.10) associée à cette loi de conservation (1.45)

$$[\![\rho\left(e + \frac{1}{2}V_iV_i\right)U + (\sigma_{ij}V_i + q_j)N_j]\!] = 0$$
(1.50)

mais elle sert peu en mécanique des solides. Remarquons toutefois que l'on n'a pas le droit d'écrire cette relation aux discontinuités sur la loi de conservation (1.49), car on a utilisé pour obtenir (1.45) le théorème de l'énergie cinétique, lequel suppose que le champ des vitesses est continu.

1.3.2 Inégalité de Clausius-Duhem

Le second principe de la thermodynamique qui, en thermostatique, pour un processus homotherme, s'écrit classiquement

$$dS \ge \frac{1}{T}dQ \tag{1.51}$$

se généralise habituellement à la MMC sous la forme

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} \ge \mathcal{S}^{(ext)} \quad \mathcal{S}^{(int)} = \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} - \mathcal{S}^{(ext)} \ge 0 \tag{1.52}$$

exprimant que, pour tout domaine matériel D, le taux de "production interne" d'entropie $\mathcal{S}^{(int)}$ est positif, la production interne d'entropie étant définie comme étant la différence entre la variation de l'entropie du domaine D, définie par

$$S = \iiint_D \rho \eta \mathrm{d}v \tag{1.53}$$

où η est l'entropie par unité de masse, et les "échanges" lT dT entropie avec l'extérieur, liés aux échanges de chaleur (1.44) par

$$S^{(ext)} = \iiint_{D} \frac{r}{\theta} dv + \iint_{\partial D} \frac{h}{\theta} dS$$
 (1.54)

où θ est la température absolue. Ainsi, compte-tenu de (1.46), le second principe de la thermodynamique s'écrit sous la forme

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iiint_{D} \rho \eta \mathrm{d}v \ge \iiint_{D} \frac{r}{\theta} \mathrm{d}v - \iint_{\partial D} \frac{q_{i} n_{i}}{\theta} \mathrm{d}S \tag{1.55}$$

En utilisant le Lemme ?? et le théorème de la divergence, on obtient la forme locale du second principe

$$\rho \frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}t} \ge \frac{r}{\theta} - \left(\frac{q_i}{\theta}\right)_{,i}$$

$$\rho \theta \frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}t} \ge r - q_{i,i} + \frac{1}{\theta} q_i \theta_{,i} \tag{1.56}$$

En éliminant r entre (1.47) et (1.56), on obtient

$$-\rho \left(\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} - \theta \frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}t}\right) - \frac{1}{\theta}q_i\theta_{,i} + \sigma_{ij}D_{ij} \ge 0 \tag{1.57}$$

c'est l'inégalité de Clausius-Duhem, que l'on peut aussi écrire sous la forme

$$-\rho \left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} + \eta \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right) - \frac{1}{\theta}q_i\theta_{,i} + \sigma_{ij}D_{ij} \ge 0 \tag{1.58}$$

où $\psi = e - \eta\theta$ est l'énergie libre par unité de masse.

D'un point de vue purement mécanique, le second principe traduit l'irréversibilité et joue donc un rôle important. En "oubliant" les variables thermiques, on peut réécrire (1.57) ou (1.58) sous la forme

$$\begin{cases}
\phi = -\rho \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \sigma_{ij} D_{ij} \ge 0 \\
\sigma_{ij} D_{ij} = \rho \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \phi
\end{cases}$$
(1.59)

où u est l'énergie (interne ou libre, cela n'a plus d'importance, car on a oublié les variables thermiques) du matériau, et où ϕ est appelé dissipation. En reportant dans le théorème de l'énergie cinétique, on obtient

$$\mathcal{P}^{(ext)} = \frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} + \Phi^{(irr)} \qquad \Phi^{(irr)} = \iiint_D \phi \mathrm{d}v \ge 0 \tag{1.60}$$


La puissance des efforts extérieurs, c'est à dire la puissance dépensée, contribue à augmenter l'énergie cinétique et l'énergie du matériau, et est dissipée dans $\Phi^{(irr)}$.

Chapitre 2

Le tenseur des contraintes

2.1 Notions générales

2.1.1 Vecteur contrainte tenseur des contraintes




Le vecteur contrainte caractérise les efforts de contact exercés à travers un élément de surface dS de normale \vec{n} sur une partie D du milieu continu : le vecteur contrainte est défini par

$$\vec{T}(\vec{n}) = \lim_{dS \to D} \frac{d\vec{f}}{dS} \qquad d\vec{f} = \vec{T}(\vec{n}) dD$$
(2.1)

Suivant le cas, il s'agit des efforts exercés sur D par le reste du milieu continu (point M_1 – il s'agit alors pour le solide Ω d'un effort intérieur) ou bien par l'extérieur (point M_2 – effort extérieur pour Ω).

Par convention on choisit pour \vec{n} la normale extérieure au domaine D sur lequel s'applique \vec{T} . Cette convention est à peu près universelle en MMC, à une exception près : la Mécanique des Sols, où l'on utilise la convention contraire. Par convention également, on prend, en Mécanique des Solides, le zéro des contraintes pour la pression atmosphérique. Les contraintes sont donc mesurées par rapport à cette pression atmosphérique. Ainsi, si le solide est en contact avec un fluide à la pression p:



$$\vec{T} = -(p - p_{atm})\,\vec{n}\tag{2.2}$$

La pression atmosphérique est d'ailleurs en général négligeable par rapport aux contraintes que l'on rencontre.

On projette le vecteur contrainte sur la normale et sur le plan perpendiculaire

$$\vec{T} = T_n \vec{n} + \vec{T}_t \tag{2.3}$$

 T_n est la contrainte normale (algébrique), $\vec{T_t}$ est la contrainte tangentielle ou de cisaillement.

Le vecteur contrainte est associé à un élément de surface de normale extérieure \vec{n} – on parle en général d'une « facette ». Pour connaître « l'état de contrainte » en un point donné, il faut connaître les vecteurs contraintes associés à toutes les facettes, c'est à dire à tout vecteur unitaire \vec{n} . Ici intervient le Lemme 2 du paragraphe 1.1.2 qui permet de montrer que \vec{T} dépend linéairement de \vec{n} . Il existe donc une application linéaire – le « tenseur des contraintes » – faisant passer de \vec{n} à \vec{T}

$$\vec{T} = \sigma \vec{n} \tag{2.4}$$

Le tenseur des contraintes est donc une application linéaire de l'espace vectoriel à trois dimensions E_3 dans lui-même. Si l'on choisit une base orthonormée \vec{e}_i , cette application linéaire est représentée par une matrice d'éléments σ_{ij} (i, j=1, 2, 3) et la relation (2.4) donne la relation matricielle

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}$$

c'est à dire (1.14). On obtient ensuite les équations d'équilibre (1.17) et la symétrie du tenseur des contraintes (1.19) à partir de la loi fondamentale. En d'autres termes, et c'est ce point de vue que l'on trouvera dans les traités classiques, on obtient (2.4) en écrivant l'équilibre d'un tétraèdre, et en écrivant l'équilibre d'un parallélépipède on obtient

- à partir de l'équation de résultante, les équations d'équilibre (1.17);
- à partir de l'équation de moment, la symétrie du tenseur des contraintes

De manière similaire, si Σ est une surface de discontinuité – par exemple une interface entre deux matériaux différents – alors, l'équilibre d'un disque aplati parallèle à Σ donne la condition (1.22) de continuité du vecteur contrainte associé à Σ

$$\sigma_{ij}^+ N_j = \sigma_{ij}^- N_j \tag{2.5}$$


Si l'on considère un second repère orthonormé \vec{e}_i' relié au premier par une matrice de passage Q_{ij} orthogonale

$$\vec{e}_i' = Q_{ij}\vec{e}_j, \ Q_{ij}Q_{ik} = Q_{ji}Q_{ki} = \delta_{jk} \tag{2.6}$$

alors les composantes des vecteurs \vec{T} et \vec{n} et d'un tenseur σ_{ij} se transforment (Annexe A) par

$$T_i' = Q_{ij}T_j, \ \sigma_{ij}' = Q_{ik}Q_{jl}\sigma_{kl} \tag{2.7}$$

Les composantes σ_{11} , σ_{22} , σ_{13} , . . .sont les composantes des vecteurs contraintes associés aux facettes normales à \vec{e}_1 , \vec{e}_2 , \vec{e}_3 .



Les composantes diagonales σ_{11} , σ_{22} , σ_{33} , sont donc des contraintes normales, tandis que les composantes non diagonales σ_{12} , σ_{13} , ... sont des contraintes de cisaillement. La symétrie du tenseur des contraintes $\sigma_{12} = \sigma_{21}$ exprime l'égalité de la contrainte de cisaillement associée à deux facettes perpendiculaires. Peur cette raison, cette symétrie est souvent appelée « principe de réciprocité des cisaillements ».

Dimensionnellement, une « contrainte » – qu'il s'agisse d'une composante du vecteur contrainte ou du tenseur des contraintes – est homogène à une force par unité de surface, donc à une pression. L'unité SI, le Pascal $(1Pa=1N/m^2)$ étant très petite par rapport aux contraintes habituellement rencontrées, on utilise traditionnellement l'hectobar, le mégapascal et le daN/mm (et chez les anglo-saxons, le p.s.i. pound per square inch).

$$1 \text{ daN/mm}^2 = 1 \text{ hectobar} = 10 \text{ MPa} = 10^7 \text{ Pa}$$

2.1.2 Contraintes principales invariants

Le tenseur des contraintes est symétrique; on peut donc le diagonaliser. Il existe trois directions principales orthogonales associées à trois valeurs propres σ_1 , σ_2 , σ_3 , appelées « contraintes principales ».

$$\sigma_{ij}e_i^{(1)} = \sigma_1 e_i^{(1)}, \text{ etc.}$$
 (2.8)

À partir de la décomposition (2.3), on voit qu'une condition nécessaire et suffisante pour qu'une direction soit principale pour σ est que la contrainte exercée sur la facette correspondante soit purement normale (pas de contrainte de cisaillement). Dans le repère principal, la matrice représentative du tenseur des contraintes est diagonale. Par abus de langage, on dit que le tenseur des contraintes est diagonal, et on écrit

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}$$
 (2.9)

Les contraintes principales s'obtiennent par résolution de l'équation caractéristique

$$P_{\sigma} = \det \begin{bmatrix} \sigma_{11} - \lambda & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} - \lambda & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{22} & \sigma_{33} - \lambda \end{bmatrix}$$
$$= -\lambda^{3} + I_{1}\lambda^{2} - I_{2}\lambda + I_{3}$$
(2.10)

où I_1 , I_2 , I_3 sont les invariants de σ définis par (Annexe A)

$$\begin{cases}
I_1 = \sigma_{ii} = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \\
I_2 = \frac{1}{2} \left(\sigma_{ii} \sigma_{jj} - \sigma_{ij} \sigma_{ij} \right) = \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_1 \\
I_3 = \det \left(\sigma_{ij} \right) = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3
\end{cases}$$
(2.11)

On décompose habituellement le tenseur des contraintes en déviateur et partie sphérique

$$\sigma_{ij} = \sigma \delta_{ij} + s_{ij} \tag{2.12}$$

où σ est la partie sphérique

$$\sigma = \frac{1}{3}I_1 = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}}{3} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3}$$
 (2.13)

et où s_{ij} est le déviateur (on appelle déviateur un tenseur de trace nulle)

$$\begin{cases} s_{ii} = 0 & s_{ij} = \sigma_{ij} + \frac{1}{3}\sigma_{kk}\delta_{ij} \\ s_{12} = \sigma_{12} & s_{11} = \frac{2\sigma_{11} - \sigma_{22} - \sigma_{33}}{3} \end{cases}$$
 (2.14)

Il est clair que le tenseur des contraintes et son déviateur ont mêmes directions principales, les contraintes principales déviatoires s_1 , s_2 , s_3 sont données par

$$s_1 = \frac{2\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3}{3} \tag{2.15}$$

et les invariants J_2 , J_3 (puisque $J_1 = 0$ par (2.14)) du déviateur s_{ii} sont donnés par

$$\begin{cases}
J_2 = -\frac{1}{2}s_{ij}s_{ij} \\
= s_1s_2 + s_2s_3 + s_3s_1 \\
= -\frac{1}{2}\left(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2\right) \\
= -\frac{1}{6}\left[\left(\sigma_1 - \sigma_2\right)^2 + \left(\sigma_2 - \sigma_3\right)^2 + \left(\sigma_3 - \sigma_1\right)^2\right] \\
J_3 = \det\left(s_{ij}\right) = s_1s_2s_3
\end{cases} \tag{2.16}$$

2.1.3 États de contraintes particuliers

Nous allons envisager divers cas particuliers correspondant à des états de contraintes remarquables.

État de tension ou compression hydrostatique

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \sigma \end{bmatrix}$$
tension si $\sigma > 0$ compression si $\sigma < 0$ (2.17)

Les trois contraintes principales sont égales, le déviateur est nul, et toutes les directions sont principales. Sur toute facette s'exerce donc une contrainte purement normale.

21



C'est l'état de contraintes qui existe dans les fluides à l'équilibre, d'où la terminologie « hydrostatique ».

État de contraintes de révolution


$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix} \tag{2.18}$$

Deux des contraintes principales coïncident; les directions principales sont :

- 1. la direction x_1 , pour σ_1 ;
- 2. toute direction du plan (x_2, x_3) , pour σ_2 .


La décomposition en déviateur et partie sphérique devient

$$\sigma = \sigma \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \ \sigma = \frac{\sigma_1 + 2\sigma_2}{3} \quad s = \frac{2(\sigma_1 - \sigma_2)}{3}$$
 (2.19)



C'est l'état de contrainte qui se réalise avec $\sigma_1 < \sigma_2 < 0$ dans le sol en profondeur.

État de traction ou compression uniaxiale




$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
traction si $\sigma > 0$ compression si $\sigma < 0$ (2.20)


C'est un cas particulier du précédent avec $\sigma_2 = 0$ (pas de contrainte latérale). C'est l'état de contrainte le plus facile à réaliser expérimentalement : il suffit d'exercer une force longitudinale sur un barreau (essai de traction).

État de cisaillement pur

$$\sigma = \begin{bmatrix} 0 & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{2.21}$$


État de contrainte purement déviatoire. Les directions principales sont l'axe x_3 ($\sigma_3 = 0$) et les bissectrices des axes x_1 , x_2 (contraintes principales $+\tau$ et $-\tau$).





État plan de contraintes

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & 0 \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ ou } \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & 0 \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$
 (2.22)



Les directions principales sont la direction x_3 et deux directions perpendiculaires du plan x_1 , x_2 . Lorsque \vec{n} varie dans le plan x_1 , x_2 , le vecteur contrainte reste dans le plan, et on peut se limiter au plan x_1 , x_2 . Nous ferons l'étude complète au paragraphe 2.3.2.

2.2 Représentations géométriques des contraintes

L'état de contraintes en un point donné est caractérisé par la valeur en ce point du tenseur des contraintes, c'est à dire par 6 nombres. Pour visualiser cette entité, on a introduit diverses représentations géométriques.

2.2.1 Quadriques des contraintes

Ellipsolde de Lamé

C'est le lieu de l'extrémité du vecteur contrainte \vec{T} lorsque \vec{n} varie. Si nous nous plaçons en repère principal, l'équation (2.5) donne

$$T_1 = \sigma_1 n_1 \qquad T_2 = \sigma_2 n_2 \qquad T_3 = \sigma_3 n_3$$

et, puisque le vecteur vecn est unitaire

$$\frac{T_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{T_2^2}{\sigma_2^2} + \frac{T_3^2}{\sigma_3^2} = 1 \tag{2.23}$$

Le lieu de l'extrémité (T_1, T_2, T_3) est un ellipsoïde d'axes principaux sont les directions principales du tenseur des contraintes et de demi-axe les valeurs absolues des contraintes principales – c'est l'el1ipsoïde de Lamé. Mais cet ellipsoïde ne permet pas de visualiser le vecteur contrainte associé à une facette donnée.

Quadrique directrice des contraintes normales

Nous considérons la (ou les) quadrique(s) réelle(s) d'équation

$$\Phi(x) = \sigma_{ij} x_i x_j = \pm 1 \tag{2.24}$$


C'est une (ou deux) quadrique(s) d'axes principaux les directions principales du tenseur des contraintes et de demi-axes $(1/\sqrt{|\sigma_1|}, \dots)$. On les appelle quadriques directrices des contraintes, car elles permettent de construire le vecteur contrainte associé à une direction \vec{n} quelconque par la construction suivante.

Construction : On mène de l'origine la demi-droite de direction \vec{n} , qui coupe la quadrique en un point M.

- la contrainte normale est donnée à partir de la longueur $OM = \rho$ par

$$\rho^2 |T_n| = 1 \tag{2.25}$$

- la direction du vecteur contrainte est donnée par la normale \vec{N} à la quadrique en M.



Démonstration. On a $\vec{OM} = p\vec{n}$, $x_i = pn_i$. En reportant dans (2.24), il vient

$$\rho^2 \sigma_{ij} n_i n_j = \pm 1$$

qui donne (2.25), en remarquant que

$$T_n = \vec{T} \cdot \vec{n} = \sigma_{ij} n_i n_j$$

La direction de la normale \vec{N} à la quadrique donnée par le gradient de la fonction Φ est

$$N_i = \lambda \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} = 2\lambda \sigma_{ij} x_j = 2\lambda \rho \sigma_{ij} n_j = 2\lambda \rho T_i$$

et
$$\vec{N}$$
 est proportionnel à \vec{T} .


Si toutes les contraintes principales sont de même signe, la forme quadratique

$$T_n = \sigma_{ij} n_i n_j \tag{2.26}$$

est définie positive ou négative, et (2.24) définit un ellipsoïde. Si les contraintes principales sont certaines positives et d'autres négatives, alors T_n peut être positif ou négatif, et (2.24) définit deux hyperboloïdes limités par le cône asymptote $T_n = 0$. Enfin, si une contrainte principale est nulle, (2.24) définit un cylindre elliptique ou hyperbolique, suivant le signe des deux autres valeurs propres.

2.2.2 Espace des contraintes principales

Le tenseur des contraintes (ou plus généralement tout tenseur symétrique) peut être caractérisé par les trois contraintes principales et l'orientation du repère principal. Dans de nombreux cas, l'orientation du repère principal ne joue pas un rôle essentiel, et on pourra caractériser le tenseur des contraintes par les trois contraintes principales σ_1 , σ_2 , σ_3 . On peut donc représenter un tenseur des contraintes par un point d'un espace à trois dimensions $O\sigma_1\sigma_2\sigma_3$: au tenseur σ on associe le point Σ ayant comme coordonnées les contraintes principales σ_1 , σ_2 , σ_3 de σ (le repère $O\sigma_1\sigma_2\sigma_3$ étant postulé orthonormé).




Cette représentation, très utile, exige néanmoins certaines précautions : on représente géométriquement l'espace des contraintes principales par un espace vectoriel mais ce n'est pas un espace vectoriel. En particulier, les changements d'axes sont dépourvus de sens. En particulier également, la somme de deux tenseurs $\sigma_{ij}^{(1)} + \sigma_{ij}^{(2)}$ ne correspond pas à la somme vectorielle (sauf dans le cas où les tenseurs $\sigma_{ij}^{(1)}$ et $\sigma_{ij}^{(2)}$ ont mêmes directions principales). Enfin, un tenseur des contraintes est représenté, en toute rigueur, non pas par un point, mais par 6 points, car la numérotation des valeurs

propres σ_1 , σ_2 , σ_3 est arbitraire.

Dans cet espace, les tenseurs sphériques sont représentés par les points de l'« axe hydrostatique Δ » (cosinus directeurs : $1/\sqrt{3}$, $1/\sqrt{3}$). Les déviateurs sont représentés par les points du plan déviatoire Π , perpendiculaire en O à l'axe hydrostatique Δ

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0 \tag{2.27}$$

La décomposition (2.12) d'un tenseur en partie sphérique et déviateur correspond à la projection orthogonale sur Δ et Π . En particulier, la projection sur Δ est caractérisée par la trace de σ . Dans le plan déviatoire Π on trace



la projection des axes $O\sigma_1$, $O\sigma_2$, $O\sigma_3$, qui font entre eux un angle de $2\pi/3$ et un tenseur σ sera représenté par le point S

$$\vec{OS} = \sigma_1 \vec{h}_1 + \sigma_2 \vec{h}_2 + \sigma_3 \vec{h}_3 \tag{2.28}$$

 \vec{h}_1 , \vec{h}_2 , \vec{h}_3 étant les trois vecteurs unitaires portés par les axes $O\sigma_1$, $O\sigma_2$, $O\sigma_3$ – ou plutôt par leurs projections, mais nous les notons encore $O\sigma_1$, $O\sigma_2$, $O\sigma_2$, $O\sigma_3$. En particulier, on vérifie bien que le point S ainsi construit caractérise le déviateur, puisque, si l'on rajoute à σ un tenseur sphérique arbitraire, le point S ne change pas, car $\vec{h}_1 + \vec{h}_2 + \vec{h}_3 = 0$.

On peut alors montrer que la position du point S est complètement caractérisée par les deux invariants J_2 et J_3 introduits par (2.16). Plus précisément, un calcul direct montre que les coordonnées polaires (r, θ) de S sont données par

$$r = \sqrt{-3J_2}, \cos 3\theta = \frac{3\sqrt{3}}{2} \frac{J_3}{J_2^{3/2}}$$
 (2.29)


Le second invariant J_2 détermine la distance OS, c'est à dire « l'intensité » du déviateur, tandis que le troisième invariant J_3 détermine son orientation. Plus précisément, on constate que l'on a

$$3\theta = \pm \arccos\left(\frac{3\sqrt{3}}{2} \frac{J_3}{J_2^{3/2}}\right) + 2k\pi$$

$$\theta = \pm \frac{1}{3}\arccos\left(\frac{3\sqrt{3}}{2} \frac{J_3}{J_2^{3/2}}\right) + \frac{2k\pi}{3}$$
(2.30)

ce qui donne les 6 points S correspondant aux 6 numérotations possibles des trois valeurs propres. Si l'on impose par exemple $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ alors on se restreint au quartier $O\sigma_1\sigma_3'$ et le point S est complètement défini.


Finalement, on constate que la position du point Σ dans l'espace des contraintes principales est complètement caractérisée par $I_1,\ J_2,\ J_3:I_1$ fixe la projection sur $\Delta,\ J_2$ la distance à Δ et J_3 l'orientation de la projection de $O\Sigma$ sur Π .



2.3 Représentation de Mohr

2.3.1 Tricercle de Mohr

La représentation de Mohr est une représentation dans le plan des contraintes normales et tangentielles. On porte en abscisse la contrainte normale (algébrique) et en ordonnée le module de la contrainte tangentielle.



On obtient ainsi un point M pour chaque facette, et on cherche le lieu de ces points lorsque l'on fait varier la facette. Pour faire les calculs, on se place en repère principal du tenseur des contraintes et on suppose les valeurs propres rangées par ordre décroissant, $\sigma_3 < \sigma_2 < \sigma_1$. Les points M_1 , M_2 et M_3 correspondant aux facettes normales aux directions principales sont sur l'axe des contraintes normales. Pour une facette quelconque, on a

$$T_1 = \sigma_1 n_1$$
 $T_2 = \sigma_2 n_2$ $T_3 = \sigma_3 n_3$

qui permet de calculer $T_n = T_i n_i$ et $|T|^2 = T_n^2 + T_t^2$

$$T_n = \sigma_1 n_1^2 + \sigma_2 n_2^2 + \sigma_3 n_3^2 \tag{2.31}$$

$$T_n^2 + T_t^2 = \sigma_1^2 n_1^2 + \sigma_2^2 n_2^2 + \sigma_3^2 n_3^2$$
 (2.32)

Etant donnée une valeur de T_n et de T_t , peut-on trouver une facette qui leur corresponde? Pour cela, il faut calculer n_1 , n_2 , n_3 à partir du système formé par (2.31), (2.32) et la relation

$$1 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 (2.33)$$

exprimant le fait que le vecteur \vec{n} est unitaire. On a donc un système linéaire en n_1^2 , n_2^2 , n_3^2 , dont la solution est

$$n_1^2 = \frac{T_t^2 + (T_n - \sigma_2)(T_n - \sigma_3)}{(\sigma_1 - \sigma_2)(\sigma_1 - \sigma_3)}$$
(2.34)

et n_2^2 , n_3^2 , par permutation circulaire. Géométriquement, on retrouve au dénominateur le produit scalaire $\vec{M_1M_2} \cdot \vec{M_1M_3}$ et au numérateur le produit scalaire $\vec{MM_2} \cdot \vec{MM_3}$. On a donc

$$n_1^2 = \frac{\vec{M}\vec{M}_2 \cdot \vec{M}\vec{M}_3}{\vec{M}_1\vec{M}_2 \cdot \vec{M}_1\vec{M}_3}, \quad n_2^2 = \frac{\vec{M}\vec{M}_1 \cdot \vec{M}\vec{M}_3}{\vec{M}_2\vec{M}_1 \cdot \vec{M}_2\vec{M}_3}, \quad n_3^2 = \frac{\vec{M}\vec{M}_1 \cdot \vec{M}\vec{M}_2}{\vec{M}_3\vec{M}_1 \cdot \vec{M}_3\vec{M}_2}$$
(2.35)

Pour que cette solution soit satisfaisante, il faut vérifier que n_1^2 , n_2^2 et n_3^2 sont positifs

$$n_1^2 \ge 0, n_2^2 \ge 0, n_3^2 \ge 0,$$
 (2.36)

Or, puisque $\sigma_3 < \sigma_2 < \sigma_1$, il est clair que

$$\vec{M_1 M_2} \cdot \vec{M_1 M_3} \ge 0, \quad \vec{M_2 M_1} \cdot \vec{M_2 M_3} \le 0, \quad \vec{M_3 M_1} \cdot \vec{M_3 M_2} \ge 0$$
 (2.37)

Les conditions (2.36) exigent donc

$$M\vec{M}_2 \cdot M\vec{M}_3 \ge 0, \quad M\vec{M}_1 \cdot M\vec{M}_3 \le 0, \quad M\vec{M}_1 \cdot M\vec{M}_2 \ge 0$$
 (2.38)

c'est à dire que les angles $(M\vec{M}_2, M\vec{M}_3)$ et $(M\vec{M}_1, M\vec{M}_2)$ soient aigus et l'angle $(M\vec{M}_1, M\vec{M}_3)$ soit obtus, c'est à dire encore que le point M soit à l'extérieur des deux demi-cercles de diamètres M_1M_2 et M_2M_3 , et à l'intérieur du demi-cercle de diamètre M_1M_3 . Ainsi, quand \vec{n} varie, le point M reste dans la surface hachurée appelée – tricercle de Mohr – et qui devient un demi cercle si deux valeurs propres coïncident, et un point pour un tenseur sphérique.


On constate d'autre part que M décrit le demi cercle de diamètre M_1M_3 lorsque \vec{n} varie dans le plan $\vec{e_1}, \vec{e_3}$ (car (2.35) montre que $n_2 = 0$ si et seulement si $M\vec{M}_1$ est orthogonal à $M\vec{M}_3$). On voit également que le maximum de la contrainte de cisaillement (lorsque l'on fait varier la facette) est égale au rayon du plus grand cercle, c'est à dire à la demi différence des contraintes principales extrêmes


$$|T_t|_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{1}{2} \max_{i,j} |\sigma_i - \sigma_j|$$
 (2.39)

On montrera au paragraphe 2.3.2 que ce maximum est atteint lorsque \vec{n} est bissectrice des directions principales.

2.3.2 Cercle de Mohr – Pole

Nous considérons maintenant un état plan de contraintes (2.22), et nous faisons varier \vec{n} , dans le plan (x_1, x_2) . On peut alors orienter la direction tangentielle à la facette en introduisant un vecteur unitaire \vec{t} à $+\pi/2$ de \vec{n} . La contrainte tangentielle T_t devient donc une quantité algébrique, et la représentation dans le plan de Mohr permet de déterminer l'orientation du vecteur contrainte.





Pour calculer T_n et T_t on écrit

$$\vec{n} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \quad \vec{t} = \begin{bmatrix} -\sin \theta \cos \theta \end{bmatrix}$$

on calcule le vecteur contrainte

$$\begin{cases}
T_1 = \sigma_{11} \cos \theta + \sigma_{12} \sin \theta \\
T_2 = \sigma_{12} \cos \theta + \sigma_{22} \sin \theta
\end{cases}$$
(2.40)

et ensuite et en projetant T_n et T_t sur \vec{n} et \vec{t}

$$\begin{cases}
T_n = \sigma_{11} \cos^2 \theta + 2\sigma_{12} \cos \theta \sin \theta + \sigma_{22} \sin^2 \theta \\
= \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} + \frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{12} \sin 2\theta \\
T_t = (\sigma_{22} - \sigma_{11}) \cos \theta \sin \theta + \sigma_{12} \left(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta\right) \\
= -\frac{(\sigma_{11} - \sigma_{22})}{2} + \sigma_{12} \cos 2\theta
\end{cases} (2.41)$$

Les directions principales s'obtiennent en annulant la contrainte tangentielle $T_t=0$:

$$\tan 2\theta_0 = \frac{2\sigma_{12}}{\sigma_{11} - \sigma_{22}} \tag{2.42}$$

ce qui définit θ_0 à $k\pi/2$ près. Nous choisissons θ_0 en posant

$$\begin{cases}
\sigma_{12} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{12}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2 \sin 2\theta_0} \\
\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{12}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2 \cos 2\theta_0}
\end{cases} (2.43)$$


En reportant dans (2.43), on obtient alors


$$T_{n} = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2}\right)^{2} + \sigma_{12}^{2}} \cos 2(\theta_{0} - \theta)$$

$$T_{t} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2}\right)^{2} + \sigma_{12}^{2}} \sin 2(\theta_{0} - \theta)$$
(2.44)

Lorsque θ varie, le point M, représentant le vecteur contrainte dans le plan T_n , T_t , décrit un cercle de centre Ω et rayon R

$$\Omega = \left(\frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2}, 0\right), \ R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2}$$
 (2.45)






Les points et M_1 (σ_{11} , σ_{12}) et M_2 (σ_{22} , $-\sigma_{12}$) correspondent à $\vec{n}=\vec{e}_1$ et $\vec{n}=\vec{e}_2$ respectivement. Pour obtenir le point M correspondant à une normale \vec{n} formant un angle θ avec \vec{e}_1 , il faut tourner par rapport à ΩM_1 d' un angle 2θ dans le sens rétrograde. Les points A_1 et A_2 correspondent aux directions principales, $\theta=\theta_0+k\pi/2$ et les contraintes principales sont données par

$$\sigma_{1 \text{ ou } 2} = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2}$$
 (2.46)

Les points B_1 et B_2 correspondent aux directions de cisaillement maximal et sont donnés par $\theta = \theta_0 + \pi/4 + k\pi/2$, ce sont donc les bissectrices des directions principales, comme annoncé à la fin du paragraphe 2.3.1.

Le point M_1 est appelé pôle du cercle de Mohr, et il permet une construction graphique du vecteur contrainte associé à une facette quelconque.



Pour obtenir le point M, c'est à dire le vecteur contrainte s'exerçant sur une facette inclinée de θ par rapport à la verticale, on utilise la construction suivante.

- 1. On trace M_1M' parallèle à la facette considérée, qui coupe le cercle de Mohr en M'.
- 2. M est le symétrique de M' par rapport à l'axe des T_n .


On en tire en particulier les directions principales M_1A_1 et M_1A_2 ainsi que les directions de contrainte tangentielle maximum M_1B_1 et M_1B_2 .

Chapitre 3

Étude des déformations

3.1 Grandes déformations

3.1.1 Description de la déformation



Pour repérer la position d'une particule d'un milieu continu, il faut introduire un repère d'espace supposé fixe au cours du temps : un référentiel. En général on choisit un référentiel galiléen, sinon il faut rajouter les forces d'inertie dans les forces de volume f_i . Le mouvement est décrit par la fonction

$$x_i = x_i (a_1, a_2, a_3, t) \quad i = 1, 2, 3$$
 (3.1)

donnant la position à l'instant t, M_t , de la particule M qui, dans la configuration de référence, occupe la position (a_1, a_2, a_3) . Les x_i sont les variables eulériennes ou spatiales, les a_i sont les variables lagrangiennes ou matérielles.

Un vecteur matériel $\vec{\mathrm{d}a}=\vec{MM'}$ devient après déformation $\vec{\mathrm{d}x}=\vec{M_tM_t'}$

$$\vec{\mathrm{d}x_i} = \frac{\partial x_i}{\partial a_j} da_j, \quad \vec{\mathrm{d}x} = \mathbb{F} \vec{\mathrm{d}a}$$
(3.2)

L'application linéaire tangente \mathbb{F} qui à un vecteur matériel da associe son déformation dx est appelée "tenseur gradient de la déformation". Elle caractérise la déformation "locale", c'est-à-

dire la déformation au voisinage du point M. Ce n'est pas cependant un mesure satisfaisante de la "déformation" au sens naïf du terme, car si le milieu a un mouvement de solide rigide, alors

$$x_i = c_i(t) + Q_{ij}(t)a_j \tag{3.3}$$

où la matrice Q_{ij} décrit une rotation et est donc orthogonale. Le tenseur gradient de la déformation est alors donné par

$$F_{ij}(a,t) = Q_{ij}(t) \tag{3.4}$$

alors qu'il n'y a manifestement pas de déformation au sens naïf du terme (variation de longueur ou variation d'angle). En fait, le tenseur gradient de la déformation contient à la fois une rotation et une déformation. Il convient de séparer ces deux composantes. Par "déformation" on entend variation de forme, donc de longueur ou d'angle, donc encore variation de produits scalaires. Soit \vec{da} et $\vec{\delta a}$ deux vecteurs matériels, \vec{dx} et $\vec{\delta x}$ leurs déformés

$$\vec{dx} \cdot \vec{\delta x} = dx_i \delta x_i = F_{ij} F_{ik} da_j \delta a_k = C_{jk} da_j \delta a_k$$
(3.5)

Ainsi la variation du produit scalaire de deux vecteurs est caractérisée par la forme bilinéaire symétrique (définie par

$$C_{ik} = F_{ij}F_{ik}, \quad \mathbb{C} = \mathbb{F}^T\mathbb{F}$$
 (3.6)

$$\vec{\mathrm{d}x} \cdot \vec{\delta x} = \mathbb{C}\left(\vec{\mathrm{d}a}, \vec{\delta a}\right) = \vec{\mathrm{d}a} \cdot \mathbb{C}\vec{\delta a} \tag{3.7}$$

 $\mathbb C$ est le tenseur des dilatations ou tenseur de Cauchy-Green droit. Ce tenseur est la base de la description des grandes déformations.

$$\begin{cases}
D_{ij} = F_{ik}F_{jl}\dot{C}_{kl} \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\vec{\mathrm{d}x}\cdot\vec{\delta x}\right) = D_{ij}\mathrm{d}x_{i}\partial x_{j} = \dot{C}_{kl}\mathrm{d}a_{k}\mathrm{d}a_{l}
\end{cases}$$
(3.8)

3.1.2 Le tenseur des déformations

En l'absence de déformation, c'est à dire dans un mouvement de solide rigide (3.3), on a

$$C_{jk} = Q_{ij}Q_{ik} = \delta_{jk} \tag{3.9}$$

puisque la matrice Q_{ij} est orthogonale. Le tenseur des dilatations est le lenseur unité 1, et l'on a conservation du produit scalaire. Le tenseur des déformations – plus précisément le "tenseur de Green-Lagrange des déformations" – est défini par

$$\mathbb{E} = \frac{1}{2} (\mathbb{C} - 1), \quad E_{ij} = \frac{1}{2} (C_{ij} - \delta_{ij})$$
 (3.10)

Il donne la variation du produit scalaire de deux vecteurs par

$$\vec{\mathrm{d}x} \cdot \vec{\delta x} - \vec{\mathrm{d}a} \cdot \vec{\delta a} = 2\vec{\mathrm{d}a} \cdot \mathbb{E}\vec{\delta a} \tag{3.11}$$

Comme pour le tenseur des contraintes, on démontre (voir Annexe A) que dans un changment de repère, les composantes de ce tenseur se transforment par

$$E'_{ij} = Q_{ik}Q_{jl}E_{kl} (3.12)$$

II reste à relier ce tenseur des déformations au concept physique de déformation, c'est à dire aux variations de longueur et d'angle.

Définition. On appelle "allongement dans la direction \vec{n} ", $\varepsilon(\vec{n})$, le rapport

$$\varepsilon \vec{n} = \frac{M_t M_t' - MM}{MM'} \quad M \vec{M}' = da \vec{n} \tag{3.13}$$

de la variation de longueur d'un vecteur matériel MM' dirigé selon \vec{n} de longueur initiale. On appelle "glissement dans deux directions perpendiculaires \vec{m} et \vec{n} ", la variation

$$(\vec{m}, \vec{n}) = \frac{\pi}{2} - \left(\vec{M_t M_t'}, \vec{M_t M_t''} \right) \quad \begin{cases} \vec{MM'} = da\vec{m} \\ \vec{MM''} = \delta a\vec{n} \end{cases}$$
(3.14)

de l'angle de deux vecteurs matériels et $\vec{MM'}$ et $\vec{MM''}$ portés par \vec{m} et \vec{n} respectivement.

Théoreme 3.1. L'allongement dans une direction \vec{n} et le glissement dans deux directions perpendiculaires \vec{m} et \vec{n} sont donnés à partir du tenseur des déformations par

$$\varepsilon(\vec{n}) = \sqrt{1 + 2E_{ij}n_i n_j} - 1 \tag{3.15}$$

$$\gamma(\vec{n}, \vec{m}) = \arcsin \frac{2E_{ij}m_in_j}{(1 + \varepsilon(\vec{m}))(1 + \varepsilon(\vec{n}))}$$
(3.16)

Démonstration.

$$\left\{ \begin{array}{ll} \vec{MM'} &= \vec{\mathrm{d}a} &= \mathrm{d}a\vec{n} \\ \vec{MM''} &= \vec{\delta a} &= \delta a\vec{m} \end{array} \right.$$



$$\begin{cases} \vec{M_t M_t'} &= \vec{dx} \\ \vec{M_t M_t''} &= \vec{\delta x} \end{cases}$$

Par définition de $\varepsilon(\vec{n})$ et d'après (3.11), on a

$$\varepsilon(\vec{n}) = \frac{M_t M_t' - M M'}{M M'} = \frac{|\vec{dx}| - \vec{da}}{da}$$

$$|\vec{dx}| = \sqrt{\vec{dx} \cdot \vec{dx}} = \sqrt{\vec{da} \cdot \vec{da} + 2\vec{da} \cdot \mathbb{E} da}$$
$$= da\sqrt{\vec{n} \cdot \vec{n} + 2\vec{n} \cdot \mathbb{E} \vec{n}} = da\sqrt{1 + 2\vec{n} \cdot \mathbb{E} \vec{n}}$$

et on obtient directement (3.15). De même, on peut écrire à partir de (3.14)

$$\sin \gamma \left(\vec{m}, \vec{n} \right) = \cos \left(M_t \vec{M}_t', M_t \vec{M}_t'' \right)$$
$$= \frac{M_t M_t' \cdot M_t M_t''}{M_t M_t'} = \frac{\vec{dx} \vec{\delta x}}{|\vec{dx}| |\vec{\delta x}|}$$

mais d'après (3.11) et (3.13)

$$|\vec{\mathrm{d}x}| = \mathrm{d}a \left(1 + \varepsilon \left(\vec{n}\right)\right)$$

$$\vec{dx} \cdot \vec{\delta x} = \vec{da} \cdot \vec{\delta a} + 2\vec{da} \cdot \mathbb{E}\vec{\delta a} = 2da\delta a\vec{m} \cdot \mathbb{E}\vec{n}$$

puisque \vec{m} est perpendiculaire à \vec{n} . Finalement

$$\sin \gamma \left(\vec{m}, \vec{n} \right) = \frac{2 \vec{m} \cdot \mathbb{E} \vec{n}}{\left(1 + \varepsilon \left(\vec{n} \right) \right) \left(1 + \varepsilon \left(\vec{m} \right) \right)}$$


ce qui donne (3.16).

En particulier, on obtient la signification des composantes de C_{ij} de \mathbb{C} en appliquant (3.15) et (3.16) aux vecteurs de base

$$E_{11} = \vec{e}_1 \cdot \mathbb{E}\vec{e}_1 = \frac{1}{2} \left\{ [1 + \varepsilon (\vec{e}_1)]^2 - 1 \right\}$$
 (3.17)

$$E_{12} = \vec{e}_1 \cdot \mathbb{E}\vec{e}_2 = \frac{1}{2} [1 + \varepsilon (\vec{e}_1)] [1 + \varepsilon (\vec{e}_2)] \sin \gamma (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$$
(3.18)

Ainsi les composantes diagonales de E_{ij} caractérisent les allongements dans les directions des axes, tandis que les composantes non diagonales caractérisent les glissements dans les directions des axes. On peut donc, à partir de ces composantes, construire la déformée d'un cube unité d'arête dirigée selon les axes : ce cube se déforme en parallélépipède défini par




$$\begin{cases}
A'A'_{1} = \sqrt{1 + 2E_{11}} \\
(A'A'_{1}, A'A'_{2}) = \arcsin \frac{2E_{12}}{\sqrt{1 + 2E_{11}}\sqrt{1 + 2E_{22}}}
\end{cases} (3.19)$$

Comme pour le tenseur des contraintes, on peut diagonaliser le tenseur des déformations, c'est à dire trouver un repère orthogonal où la matrice représentant \mathbb{E} est diagonale, E_1 , E_2 et E_3 sont appelés allongements

$$\mathbb{E} = \begin{bmatrix} E_1 & 0 & 0 \\ 0 & E_2 & 0 \\ 0 & 0 & E_3 \end{bmatrix} \tag{3.20}$$

principaux. La propriété caractéristique des axes principaux des déformations est que les glissements dans leur direction sont nuls. Un cube unité d'arête diriéée selon les axes principaux se transforme en un parallélépipède rectange



En mécanique des solides, on introduit souvent le vecteur déplacement $\vec{u}=\vec{x}-\vec{a},$ définissant le mouvement par

$$x_i = a_i + u_i (a_1, a_2, a_3, t) (3.21)$$

On obtient alors à partir de (3.22)

$$F_{ij} = \delta_{ij} + \frac{\partial u_i}{\partial a_j} \tag{3.22}$$

Le tenseur des déformations est alors donné par

$$E_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial a_j} + \frac{\partial u_j}{\partial a_i} + \frac{\partial u_k}{\partial a_i} \frac{\partial u_k}{\partial a_j} \right)$$
(3.23)

3.2 Petites déformations

3.2.1 Hypothèse des petites perturbations

En Mécanique des Solides, on fait souvent l'hypothèse :

Hypothèse des petites perturbations. Le solide s'écarte peu de sa configuration de référence.

Les déplacements et les déformations restent petits. Ceci a deux conséquences essentielles

- 1. On peut identifier variables de Lagrange a_i et variables d'Euler x_i , dans la mesure où la différence entre les deux est négligeable. Ceci est tout à fait essentiel, car certaines équations s'écrivent naturellement en variables eulériennes les équations d'équilibre par exemple alors que d'autres s'écrivent plus naturellement en variables lagrangiennes la définition des déformations par exemple. Entres autres, cela revient à écrire les équations d'équilibre dans la configuration telle qu'elle existe avant déformation, alors qu'il faudrait, en toute rigueur, les écrire dans la configuration réelle où s'appliquent effectivement les efforts. Cette approximation habituellement appelée hypothèse de linéarité externe, est habituellement justifiée, mais on rencontrera quelques cas, en particulier toutes les questions de stabilité, où elle ne l'est pas.
- 2. Dans tous les calculs,, on ne conserve que les termes les plus significatifs, en négligeant les termes d'ordre supérieur en u_i et ses dérivées. En d'autres termes, on effectue une linéarisation autour de la configuration de référence, supposée naturelle, c'est à dire libre de contraintes, cararctérisée par

$$\rho = \rho_c, \quad u_i = 0, \quad \sigma_{ij} = 0 \tag{3.24}$$

et le mouvement est décrit par

$$\rho = \rho_0 + \rho, \quad u_i, \quad \sigma_{ij} \tag{3.25}$$

avec ρ' , u_i , σ_{ij} petits et fonctions de (x_i, t) , x_i représentant indifféremment les variables de Lagrange a_i ou d'Euler x_i . La vitesse V_i et l'accélération γ_i sont données par

$$V_i = \frac{\partial u_i}{\partial t}, \quad \gamma_i = \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2}$$
 (3.26)

en remarquant que les dérivées particulaires sont des dérivées partielles par rapport au temps en variables de Lagrange. L'équation de continuité (1.11) donne

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\rho_0 + \rho' \right) + \left(\rho_0 + \rho' \right) \frac{\partial V_i}{\partial x_i} = 0$$

mais $d\rho_0/dt$, $d\rho'/dt = \partial\rho'/\partial t$ en variables de Lagrange, et on peut négliger le terme $\rho'\partial V_i/\partial x_i$ qui est du second ordre par rapport à la perturbation. Il reste donc

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0' \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_i \partial t} = 0$$

ou en intégrant par rapport au temps

$$\rho' = -\rho_0 \frac{\partial u_i}{\partial x_i} \tag{3.27}$$

la constante d'intégration étant nulle puisque dans la configuration de référence ρ' et u_i sont nuls. Nous retrouverons cette relation au paragraphe 3.2.2. De même, 1'équation du mouvement (1.15) donne

$$\rho_0 \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_i} + f_i \tag{3.28}$$

En particulier, on constate que ρ' disparaît disparaît de l'équation du mouvement. En Mécanique des Solides, on peut oublier l'équation de continuité qui permet seulement de calculer ρ' par (3.27) une fois connu le déplacement $u_i(x_i,t)$.

3.2.2 Tenseur linéarisé des déformations

Dans le cadre d'hypothèse des petites perturbations, le tenseur des déformations introduit au paragraphe 3.1.2 et défini par (3.23) à partir du déplacement u_i devient

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \tag{3.29}$$

Ce tenseur ε_{ij} est le tenseur des déformations linéarisées. En grandes déformations, en effet, le tenseur de Green-Lagrange que nous avons défini, n'est pas le seul possible, et on peut en introduire bien d'autres, mais en petites déformations, tous ces tenseurs se réduisent au tenseur ε défini par (3.29). Par linéarisation des formules (3.15) et (3.16), il permet de calculer l'allongement dans une direction \vec{n} le glissement dans deux directions \vec{m} et \vec{n} par les formules

$$\varepsilon\left(\vec{n}\right) = \varepsilon_{ij} n_i n_j \tag{3.30}$$

$$\gamma\left(\vec{m}, \vec{n}\right) = 2\varepsilon_{ij}n_im_j \tag{3.31}$$

obtenues simplement par développement limité des diverses fonctions internenant dans (3.15) et (3.16). On obtient aussi la signification des composantes ε_{ij}

$$\varepsilon(\vec{e}_1) = \varepsilon_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \tag{3.32}$$

$$\gamma\left(\vec{e}_{1},\vec{e}_{2}\right) = \gamma_{12} = 2\varepsilon_{12} = \left(\frac{\partial u_{1}}{\partial x_{2}} + \frac{\partial u_{2}}{\partial x_{1}}\right) \tag{3.33}$$

Pour dégager la signification de ce tenseur, on peut considérer le mouvement du voisinage d'un point M on peut écrire

$$\left(\overline{M'M'_t}\right)_i = u_i (x + dx)$$

$$= u_i(x) + \frac{\partial u_i}{\partial x_j}(x) dx_j$$

$$= u_i + U_{i,j} dx_j$$

On décompose alors $u_{i,j}$ en partie symétrique et antisymétrique

$$\left(\overrightarrow{M'M'_t}\right)_i = u_i + \omega_{ij} dx_j + \varepsilon_{ij} dx_j$$

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i}), \quad \omega_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i,j} - u_{j,i})$$
(3.34)

On introduit le vecteur $\vec{\omega}$, adjoint du tenseur antimétrique ω_{ij} (Annexe A) par

$$\omega_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_{12} & \omega_{13} \\ \omega_{21} & 0 & \omega_{23} \\ \omega_{31} & \omega_{32} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}$$
(3.35)

ce qui permet d'écrire pour $\omega_{ij} dx_j$

$$\begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ dx_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_2 dx_3 - \omega_3 dx_2 \\ \omega_3 dx_1 - \omega_1 dx_3 \\ \omega_1 dx_2 - \omega_2 dx_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ dx_3 \end{bmatrix}$$
(3.36)

et finalement on a

$$\overrightarrow{M'M'_t} = \underbrace{\overrightarrow{u}}_{\text{translation}} + \underbrace{\overrightarrow{\omega} \wedge \overrightarrow{dx}}_{\text{rotation}} + \underbrace{\varepsilon \overrightarrow{dx}}_{\text{déformation pure}}$$
(3.37)

Le mouvement rotation et du voisinage d'un point M se compose d'une translation, d'une rotation et d'une déformation pure.

On peut refaire sur le tenseur des déformations tout ce que nous avons fait au chapitre 2 sur le tenseur des contraintes : diagonalisation, définition des invariants, décomposition en déviateur et partie sphérique

$$\begin{cases}
\varepsilon_{ij} = \varepsilon \delta_{ij} + e_{ij} \\
\varepsilon = \frac{\varepsilon_{ii}}{3} = \frac{\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33}}{3} = \frac{\varepsilon_{1} + \varepsilon_{2} + \varepsilon_{3}}{3} \\
e_{ij} = \varepsilon_{ij} - \frac{1}{3} \varepsilon_{kk} \delta_{ij}, \quad e_{ii} = 0
\end{cases}$$
(3.38)

Physiquement, cette décomposition correspond à la décomposition de la déformation en une dilatation uniforme (partie sphérique) et une distorsion, c'est à dire une déformation sans changement de volume (déviateur). En effet, on vérifie facilement que la trace ε_{ii} du tenseur des déformations est égale à la variation relative de volume

$$\frac{\Delta V}{V} = \varepsilon_{ii} = 3\varepsilon \tag{3.39}$$

Il suffit par exemple de partir d'un élément de volume parallélépipédique orienté selon les directions principales du tenseur des déformations

Après déformation, cet élément devient un parallélépipède rectangle de côté $(1 + \varepsilon_1)dx_1$, $(1 + \varepsilon_2)dx_2$, $(1 + \varepsilon_3)dx_3$ et son volume est

$$V + \Delta V = (1 + \varepsilon_1)(1 + \varepsilon_2)(1 + \varepsilon_3)dx_1dx_2dx_3$$
$$= [1 + (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3)]V$$

en négligeant les termes d'ordre 2 en ε_1 , ε_2 , ε_3 , ce qui donne directement (3.39). La conservation de la masse

$$(\rho_0 + \rho')(V + \Delta V) = \rho_0 V$$

donne alors

$$\frac{\rho'}{\rho_0} = -\frac{\Delta V}{V} = -\varepsilon_{ii} = -u_{i,i} \tag{3.40}$$

et on retrouve (3.27). Nous terminons ce paragraphe par quelques exemples de déformatjons homogènes.

1. Dilatation uniforme

$$\begin{cases} u_i = \alpha x_i \\ \varepsilon_{ij} = u_{i,j} = \alpha \delta_{ij}, \quad \frac{\Delta V}{V} = 3\alpha \end{cases}$$
 (3.41)

2. Extension simple

$$\begin{cases} u_1 = \alpha x_1 \\ u_2 = -\beta x_2 \\ u_3 = -\beta x_3 \end{cases} \qquad \varepsilon = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & -\beta & 0 \\ 0 & 0 & -\beta \end{bmatrix}$$
 (3.42)

Si cette extension se fait sans changement de volume, alors d'après (3.39), on a $\beta = \frac{\alpha}{2}$. La décomposition en déviateur et partie sphérique s'écrit comme en (1.19)

$$\varepsilon = \varepsilon \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + e \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad e^{\frac{2(\alpha - \beta)}{3}}$$
(3.43)

3. Glissement simple

$$\begin{cases}
 u_1 = \gamma x_1 \\
 u_2 = 0 \\
 u_3 = 0
\end{cases}$$

$$u'_{i,j} = \begin{bmatrix} 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
(3.44)

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\gamma}{2} & 0 \\ \frac{\gamma}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \omega = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\gamma}{2} & 0 \\ -\frac{\gamma}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{-\gamma}{2} \end{bmatrix}$$
(3.45)

Le mouvement se compose de la déformation définie par ε et d'une rotation de $\frac{-\gamma}{2}$ autour de l'axe x_3 .

Pour visualiser les déformations, on a représenté des déformations importantes, mais il ne faut pas oublier que les déformations sont en fait petites : α , β , γ sont des quantités petites.

3.2.3 Dualité contraintes-déformations

On remarque l'analogie entre le tenseur des déformations ε_{ij} , défini par (3.29) à partir du déplacement u_i et le tenseur des taux de déformations D_{ij} défini par (1.23) à partir des vitesses V_i . Tout ce que nous avons fait au paragraphe 3.2.2 sur le petit déplacement u_i , en particulier toutes les interprétations physiques, peut se transposer directement aux vitesses V_i qui représentent le déplacement infinitésimal entre la configuration à l'instant t et celle à l'instant t + dt. Plus précisément, on a l'analogie suivante

Déplacements	u_i	V_i	Vitesses
gradient des déplacements	$u_{i,j}$	$V_{i,j}$	gradient des vitesses
tenseur des déformations	$arepsilon_{ij}$	D_{ij}	tenseur des taux de déformation
tenseur des rotations	ω_{ij}	Ω_{ij}	tenseur taux de rotation
vecteur rotation	$ec{\omega}$	$ec{\Omega}$	vecteur taux de rotation
allongement dans la direction \vec{n}	$arepsilon(ec{n})$		taux d'allongement
glissement dans les directions \vec{m} , \vec{n}	$\gamma(ec{m},ec{n})$		taux de glissement
etc.			

Réciproquement, tout ce que nous avons fait au paragraphe 3.1.2 peut se transposer directement en termes de déplacements. Il s'agit simplement d'un changement de terminologie. On parle de déplacement virtuel $\overset{*}{u_i}$ au lieu de vitesses virtuelles $\overset{*}{V_i}$ et de "travaux virtuels" au lieu de "puissances virtuelles". Par exemple, (1.24) ou (1.38) peut s'écrire

$$\iiint_{\Omega} \rho \gamma_i \overset{*}{u}_i dv = \iiint_{\Omega} f_i \overset{*}{u}_i dv + \iint_{\partial \Omega} T_i \overset{*}{u}_i dS - \iiint_{\Omega} \sigma_{ij} \overset{*}{\varepsilon}_{ij} dv$$
 (3.46)

expression du théorème des travaux virtuels ou du principe des travaux virtuels, suivant le point de vue que l'on adopte.

En particulier, le travail des efforts intérieurs par unité de volume est

$$\overset{*}{w}_{int} = \sigma_{ij} \overset{*}{\varepsilon}_{ij} \tag{3.47}$$

qui met en dualité le tenseur des contraintes σ_{ij} que nous avons étudié au chapitre 2, et le tenseur des déformations ε_{ij} que nous venons d'introduire. C'est une propriété tout à fait universelle : dans toute théorie des milieux continus, il y a dualité entre les contraintes et les déformations, c'est à dire entre la schématisation des efforts intérieurs et la description cinématique. Dans le cadre de la MMC classique, que nous développons actuellement, cela n'apporte qu'une simple vérification. Dans d'autres cas, où la schématisation à adopter est moins évidente, cela sera pour nous un guide précieux.

On peut pousser plus loin cette dualité, en remarquant que dans toute théorie des milieux continus, on travaille sur quatre espaces

- l'espace des déplacements \mathcal{U} $u \in \mathcal{U}$
- l'espace des déformations \mathcal{D} $\varepsilon \in \mathcal{D}$
- l'espace des contraintes $\mathcal{S} \quad \sigma \in \mathcal{S}$
- l'espace des chargements \mathcal{C} $\phi = (f_i, T_i^e) \in \mathcal{C}$

Le travail des efforts extérieurs met en dualité $\mathcal U$ et $\mathcal C$ par

$$\langle u, \phi \rangle = \iiint_{\Omega} u_i f_i dv + \iint_{\partial \Omega} u_i T_i^e dS$$
 (3.48)

Le travail des efforts intérieurs met en dualité \mathcal{D} et \mathcal{S} par

$$\langle \langle \varepsilon, \sigma \rangle \rangle = \iiint_{\Omega} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} dv$$
 (3.49)

et, en statique, le théorème des travaux virtuels (3.46) peut s'écrire

$$\langle \langle \varepsilon, \sigma \rangle \rangle = \langle u, \phi \rangle \tag{3.50}$$

Nous reviendrons sur cette dualité lorsque nous parlerons des méthodes variationnelles (chapitre ??).

3.3 Compatibilite des déformations

Connaissant le champ des déplacements $u_i(x)$ on en déduit par (3.29) le champ des déformations $\varepsilon_{ij}(x)$. Réciproquement, si on connaît le champ des déformations $\varepsilon_{ij}(x)$, peut-on calculer le champ des déplacements $u_i(x)$? Et si oui, comment? Le premier problème est celui de la compatibilité des déformations, le second celui de l'intégration d'un champ de déplacements. Ce problème est extrêmement important en mécanique des solides, car nous verrons que la solution s'obtient souvent sous forme d'un champ de déformation; il faut alors remonter aux déplacements. Remarquons que, en vertu de l'analogie discutée au paragraphe 3.2.3, on pourra transposer tous nos résultats en termes de vitesse et de taux de déformation, le problème étant alors de calculer le champ des vitesses à partir de la valeur en tout point du tenseur taux de déformation.

3.3.1 Calcul de la rotation

Pour calculer le déplacement u_i , il faut intégrer les formes différentielles

$$du_i = u_{i,j} dx_j = (\varepsilon_{ij} + \omega_{ij}) dx_j \tag{3.51}$$

Or, on connaît $\varepsilon_{ij}(x)$ mais on ne connaît pas ω_{ij} . La première étape consiste donc à calculer la rotation ω_{ij} .

Lemme 5. Les dérivées de la rotation sont liées à celles de la déformation par la relation

$$\omega_{ij,l} = \varepsilon_{il,j} - \varepsilon_{jl,i} \tag{3.52}$$

Démonstration. On part de la définition

$$\omega_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i,j} - u_{j,i})$$

$$= \frac{1}{2} (u_{i,jl} - u_{j,il}) = \frac{1}{2} (u_{i,jl} + u_{l,ij} - u_{l,ij} - u_{j,il})$$

$$= \frac{1}{2} (u_{i,l} + u_{l,i})_{,j} - \frac{1}{2} (u_{l,j} + u_{j,l})_{,i}$$

$$= \varepsilon_{il,j} - \varepsilon_{jl,i}$$

en utilisant le fait que les dérivées partielles commutent : $u_{i,jl} = u_{i,lj}$, etc.

On peut alors calculer la rotation ω_{ij} par intégration du système

$$d\omega_{ij} = (\varepsilon_{il,j} - \varepsilon_{jl,i}) dx_l \tag{3.53}$$

Lemme 6. Une CNS pour que le système

$$df = a_l dx_l \tag{3.54}$$

soit intégrable, c'est à dire pour que l'on puisse calculer f à partir des $a_l = f_{,l}$ est que

$$a_{l,m} = a_{m,l} \tag{3.55}$$

Démonstration. La CN est évidente (elle exprime simplement que $f_{,lm} = f_{,ml}$). On démontre en mathématiques que cette condition est également suffisante.

En appliquant ce lemme au système différentiel (3.53), on obtient la condition suivante

$$\begin{aligned}
\left(\varepsilon_{il,j} - \varepsilon_{jl,i}\right)_{,k} &= \left(\varepsilon_{ik,j} - \varepsilon_{jk,i}\right)_{,l} \\
\varepsilon_{il,jk} + \varepsilon_{jk,il} - \varepsilon_{il,ik} - \varepsilon_{ik,jl} &= 0
\end{aligned} \tag{3.56}$$

Cette condition est une CNS pour que l'on puisse calculer ω_{ij} à partir de ε_{ij} . C'est donc une condition nécessaire pour que le champ de déformation ε_{ij} soit intégrable, c'est à dire pour que l'on puisse calculer le déplacement u_i .

On tire également du Lemme 5 le résultat suivant

Théoreme 3.2. Si le champ de déformation est identiquement nul, alors le déplacement est un déplacement de solide rigide

$$\vec{u} = \vec{c} + \vec{\omega} \wedge \vec{x} \tag{3.57}$$

Il est en effet clair que si le déplacement est un déplacement de solide rigide (infinitésimal, bien entendu), alors le tenseur des déformations associé est nul, puisque $u_{i,j}$ est antisymétrique. Le théorème 3.2 constitue une réciproque. Compte-tenu de l'analogie présentée au paragraphe 3.2.3, ce théorème est identique au Lemme 4 paragraphe 1.2.1.

 $D\acute{e}monstration$. Puisque ε_{ij} est nul, le Lemme 5 montre que $\omega_{ij,l}$ est nul, et donc que ω_{ij} est constant

$$u_{i,j} = \not \epsilon_{ij} + \omega_{ij} = \omega_{ij}^0$$

Le système (3.51) s'intègre alors directement pour donner

$$u_i = \omega_{ij}^0 x_j + c_j^0$$

que l'on peut écrire sous la forme (3.57) en introduisant le vecteur $\vec{\omega}$ adjoint du tenseur antisymétrique ω_{ij}^0 (le calcul est le même que celui qui a conduit à (3.37).

3.3.2 Calcul du déplacement

Sous réserve que la condition (3.56) soit vérifiée, l'intégration du système (3.53) donne ω_{ij} à une constante près ω_{ij}^0 . Le déplacement u_i s'obtiendra alors en intégrant le système (3.51)

$$du_i = u_{i,j} dx_j = (\varepsilon_{ij} + \omega_{ij}) dx_j$$

Pour que cela soit possible, il faut et il suffit, d'après le Lemme 6, que

$$\varepsilon_{ij,l} + \omega_{ij,l} = \varepsilon_{il,j} + \omega_{il,j}$$

Mais les dérivées $\omega_{ij,l}$ ont été calculées par (3.52), et cette condition devient

$$\varepsilon_{ij,l} + \varepsilon_{il,j} - \varepsilon_{jl,i} = \varepsilon_{il,j} + \varepsilon_{ij,l} - \varepsilon_{jl,i}$$

condition qui se trouve identiquement vérifiée, et le système (3.51) peut toujours s'intégrer à un déplacement de la forme

$$\omega_{ij}^0 x_i + c_i^0$$

près, c'est à dire à un déplacement de solide rigide près. Nous avons donc démontré le résultat suivant

Théoreme 3.3. Pour que le champ de déformation $\varepsilon_{ij}(x)$ soit intégrable, il faut et il suffit que les "équations de compacibilité" (3.56)

$$\varepsilon_{il,jk} + \varepsilon_{jk,il} - \varepsilon_{jl,ik} - \varepsilon_{ik,jl} = 0$$

soient vérifiées. On peut alors calculer le déplacement à un déplacement de solide près.

Pratiquement, pour intégrer un champ de déformation ε_{ij} , c'est à dire pour calculer u_i par résolution du systême d'équations aux dérivées partielles

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} = \varepsilon_{ij}(x) \tag{3.58}$$

il faut (1) vérifier les équations de compatibilité (3.56); si elles ne sont pas vérifiées, le problème n'admet pas de solution. Si elles le sont, alors on peut (2) calculer le déplacement u_i ; pour cela, on peut utiliser deux méthodes :

- (a) Méthode systématique : on intègre (3.53), puis (3.51).
- (b) Méthode directe : on calcule par résolution directe de (3.58) une solution particulière, et on remarque que la solution générale de (3.58) est la somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation sans second membre, $\varepsilon_{ij} = 0$, qui, d'après le Théorème 3.2, est un déplacement de solide rigide. Nous verrons dans la suite des exemples de cette démarche.

Les équations de compatibilité (3.56) font intervenir 4 indices, i, j, k, l, variant de 1 à 3, soit a priori 81 équations. Mais on constate que la quantité (3.56) est antisymétrique en i et j, antisymétrique en k et l, et symétrique par rapport aux couples (i, j) et (k, l). Il reste donc finalement 6 équations indépendantes obtenues pour ijkl = (1212), (1213), et permutation circulaire. On obtient

$$\begin{cases} \varepsilon_{11,22} + \varepsilon_{22,11} - 2\varepsilon_{12,12} = 0\\ \varepsilon_{11,23} + (\varepsilon_{23,1} - \varepsilon_{31,2} - \varepsilon_{12,3})_{,1} = 0 \end{cases}$$
(3.59)

et les 4 équations qui s'en déduisent par permutation circulaire. On peut également obtenir un système de 6 équations équivalentes, en faisant k=j

$$\varepsilon_{il,kk} + \varepsilon_{kk,il} - (\varepsilon_{kl,ik} + \varepsilon_{ik,kl}) = 0
\Delta \varepsilon_{ij} + \varepsilon_{kk,ij} - (\varepsilon_{jk,ik} + \varepsilon_{ik,jk}) = 0$$
(3.60)

forme symétrique en i, j, qui donne donc 6 équations équivalentes à (3.59).

Terminons par deux cas particuliers importants.

(a) Déformation homogène

$$\varepsilon_{i?} = \varepsilon_{ij}^0 = \text{Cte}$$
 (3.61)

En intégrant (3.53), il vient $\omega_{ij} = \omega_{ij}^0 = \text{Cte et (3.51)}$ donne

$$\vec{u} = \varepsilon^0 \vec{x} + \vec{\omega} \wedge \vec{x} + \vec{c} \tag{3.62}$$

(b) Déformation linéaire

$$\varepsilon_{ij} = A_{ijk} x_k \tag{3.63}$$

forme qui fait intervenir 18 coefficients $A_{ijk} = A_{jik}$. Les équations de compatibilité (3.59), ne faisant intervenir que des derivées secondes de ε_{ij} sont automatiquement vérifiées. Par intégration de (3.53) et (3.51), on trouve

$$d\omega_{ij} = (A_{ikj} - A_{jki}) dx_k$$

$$\omega_{ij} = (A_{ikj} - A_{jki}) x_k + \omega_{ij}^0$$
(3.64)

$$du_{i} = (A_{ijk} + A_{ikj} - A_{jki}) x_{k} dx_{j} + \omega_{ij}^{0} dx_{j}$$

$$u_{i} = \frac{1}{2} (A_{ijk} + A_{ikj} - A_{jki}) x_{j} x_{k} + \omega_{ij}^{0} x_{j} + c_{i}^{0}$$
(3.65)

Chapitre 4

Lois de comportement


4.1 Problèmes de mécanique des solides

4.1.1 Problèmes dynamiques et quasi-statiques

Pour résoudre un problème de Mécanique des Solides, il faut calculer la solution (u_i, σ_{ij}) , c'est à dire calculer les champs de vecteurs déplacements $u_i(x)$ et de tenseurs des contraintes $\sigma_{ij}(x)$, à partir des données, qui sont constituées par

- 1. L'ensemble des sollicitations imposées au solide
 - forces volumiques
 - conditions aux limites (forces ou déplacements imposés à la surface).
- 2. Les conditions initiales, précisant la position et la vitesse initiale du solide.

Exemple : Réservoir sphérique soumis à une pression intérieure n



Les forces volumiques sont supposées nulles (pesanteur négligeable)

$$f_i = 0 (4.1)$$

– La surface extérieure r=b est soumise à la pression atmosphérique, la contrainte est donc nulle d'après (2.2):

$$r = b : \sigma_{ij} n_j = T_i = 0 \tag{4.2}$$

– La surface intérieure r=a est soumise à la pression p (supposée mesurée par rapport à la pression atmosphérique) d'où

$$r = a : \sigma_{ij}n_j = T_i = -pn_i \tag{4.3}$$

1. Problème dynamique : On donne la pression p(t) comme fonction du temps; on donne également les conditions initiales – par exemple, à t = 0, le réservoir est au repos

$$u_i(x,0) = 0$$
 $V_i(x,0) = \frac{\partial u_i}{\partial t}(x,0) = 0$ (4.4)

et on cherche la solution $u_i(x,t)$, $\sigma_{ij}(x,t)$ qm doit vérifier l'équation du mouvement (3.28)

$$\rho_0 \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + f_i \tag{4.5}$$

avec (4.1), les conditions aux limites (4.2) et (4.3), et les conditions initiales (4.4). Ce problème correspond par exemple à l'étude de la mise en charge brutale du réservoir. Moyennant une modification des conditions initiales (4.4), il correspond aussi à l'étude des vibrations du réservoir, si l'on impose une pression p(t) sinusoïdale

$$p(t) = p_0 \cos \omega t \tag{4.6}$$

on recherche alors une solution périodique en t, condition qui remplace (4.4).

2. Problème statique : La pression p est constante c'est la pression en service du réservoir. On recherche alros une solution statique, c'est à dire indépendante du temps $u_i(x)$, $\sigma_{ij}(x)$ vérifiant les équations d'équilibre

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_i} + f_i = 0 \tag{4.7}$$

avec (4.1) et les CI (conditions aux limites) (4.2) et (4.3). Le temps a disparu, et les conditions initiales n'ont plus lieu d'être.


3. Problème quasi-statique : On suppose comme en a) que la pression t varie au cours du temps, p(t), mais on fait l'hypothèse suivante

Hypothèse quasi-statique : Les évolutions sont suffisamment lentes pour que, dans l'équation du mouvement (4.5), on puisse négliger le terme d'accélération et donc la remplacer par l'équation d'équilibre (4.7).

En d'autres termes, la sollicitation dépend du temps, mais on résoud à chaque instant un problème statique. Cette hypothèse est tout à fait essentielle en mécanique des solides, car elle permet de ramener à des problèmes statiques les problèmes réels qui, eux, dépendent toujours du temps. L'essentiel de ce cours sera désormais limité au cas où cette hypothèse est valable, l'étude des problèmes réellement dynamiques (chocs, vibrations) étant renvoyée au cours de Mécanique des Vibrations.

4.1.2 Conditions aux limites

Exemple 2. Ecrasement d'un lopin entre les deux plateaux rigides d'une presse :



Un bloc métallique cylindrique est écrasé entre les deux plateaux rigides d'une presse. Le plateau inférieur $x_3 = 0$ est immobile, tandis que le plateau supérieur $x_3 = h$ s'enfonce d'une longueur U(t). À nouveau, on peut s'intéresser aux problèmes dynamique, statique ou quasi-statique, mais nous nous

limiterons au dernier cas : la solution dépend du temps puisque la sollicitation en dépend, mais nous écrirons néanmoins les équations d'équilibre.

Comme dans l'exemple précédent, et comme dans la majorité des cas en Mécanique des Solides, la seule force de volume est la pesanteur, et nous la négligerons, d'où (4.1). La surface latérale S_l est

libre de contraintes

$$\operatorname{sur} S_l: \quad T_i = \sigma_{ij} n_j = 0 \tag{4.8}$$

Sur les extrémités S_0 ($x_3 = 0$) et S_1 ($x_3 = h$), la condition exprimant la rigidité des plateaux porte sur le déplacement vertical

$$\begin{cases} x_3 = 0 : & u_3 = 0 \\ x_3 = h : & u_3 = -U(t) \end{cases}$$
 (4.9)

mais les autres conditions aux limites dépendent des conditions de contact entre les plateaux et le lopin.

S'il n'y a pas de frottement, c'est à dire si le contact est parfaitement lubrifié, alors la force de contact, en $x_3 = h$, par

$$\vec{n} = (0, 0, +1), \quad \vec{T} = (\sigma_{13}, \sigma_{23}, \sigma_{33})$$
 (4.10)

doit être normale à la surface de contact. Les conditions (4.9) doivent être complétées par les conditions $\sigma_{13} = \sigma_{23} = 0$

$$\begin{cases} x_3 = 0 : u_3 = 0, & \sigma_{13} = \sigma_{23} = 0 \\ x_3 = h : u_3 = -U(t), & \sigma_{13} = \sigma_{23} = 0 \end{cases}$$

$$(4.11)$$

S'il n'y a pas de glissement, c'est à dire s'il y a adhérence complète entre le lopin et le plateau, alors il faut compléter (4.9) par les conditions cinématiques d'adhérence $u_1 = u_2 = 0$

$$\begin{cases} x_3 = 0 : & u_1 = u_2 = u_3 = 0 \\ x_3 = h : & u_1 = u_2 = 0, u_3 = -U(t) \end{cases}$$
(4.12)

Dans le cas réel, il y a frottement entre le plateau et le lopin, et il faut compléter (4.9) par la condition exprimant la loi de frottement. Nous adoptons la loi de frottement de Coulomb, avec un coefficient de frottement f,

$$\begin{cases} \vec{V} = 0 \text{si} & |\vec{T}| < fN \\ \vec{V} = \lambda \vec{T} \text{si} & |\vec{T}| = fN, \lambda \ge 0 \end{cases}$$

$$(4.13)$$

que l'on peut encore rééecrire sous la forme

$$\begin{cases} \vec{V} = \lambda \vec{T} \\ \lambda \ge 0, \quad fN - |\vec{T}| \ge 0, \quad \lambda \left(fN - |\vec{T}| \right) = 0 \end{cases}$$

$$(4.14)$$

On obtient alors


$$\begin{cases} x_{3} = 0 : & u_{3} = 0, \frac{\partial u_{1}}{\partial t} = \lambda \sigma_{13}, \frac{\partial u_{2}}{\partial t} = \lambda \sigma_{23}, \\ \lambda \geq 0, -f\sigma_{33} - \sqrt{\sigma_{13}^{2} + \sigma_{23}^{2}} \geq 0, \lambda \left(-f\sigma_{33} - \sqrt{\sigma_{13}^{2} + \sigma_{23}^{2}} \right) = 0 \\ x_{3} = h : & u_{3} = -U(t), \frac{\partial u_{1}}{\partial t} = -\lambda \sigma_{13}, \text{etc.} \end{cases}$$
(4.15)

Le problème de l'écrasement d'un lopin consiste donc à trouver $u_i(x,t), \sigma_{ij}(x,t)$, vérifiant à chaque instant les équations d'équilibre (4.7) avec $f_i = 0$, et les conditions aux limites (4.8) et (4.11), (4.12) ou (4.13), suivant la nature du problème et suivant la précision des résultats cherchés : le problème (4.15) est certainement plus proche de la réalité que les problèmes (4.11) ou (4.12), mais les problèmes (4.11) et (4.12) sont beaucoup plus simples, et peuvent constituer une approximation suffisante pour les besoins que l'on a. De même, si le frottement est important, le problème (4.12) est certainement plus proche de la réalité qUe le problème (4.11). Néanmoins, le problème (4.11), qui, comme on le verra, se résoud très simplement, peut être un approxmation suffisante, par exemple pour le calcul de la force F à appliquer sur la presse et qui sera donnée par

$$F(t) = -\iint_{S_0} \sigma_{33} dx_1 dx_2 = -\iint_{S_1} \sigma_{33} dx_1 dx_2$$
 (4.16)

Exemple 3. Bloc pesant posé sur un plan rigide.

Le bloc est soumis à la seule action de la pesanteur. En notant $\rho_0 = \rho$ la masse volumique du solide, et g l'accélération de la pesan-



$$f_1 = f_2 = 0, \quad f_3 = -\rho g \tag{4.17}$$


$$\begin{cases}
\sup S_l \sigma_{ij} n_j = 0 \\
x_3 = h \sigma_{13} = \sigma_{23} = \sigma_{33} = 0
\end{cases}$$
(4.18)

Sur l'extrémité S_0 ($x_3 = O$), les conditions aux limites dépendent, comme dans le cas précédent, des conditions de contact : dans le cas de non frottement on a

$$x_3 = 0: \quad u_3 = 0 \quad \sigma_{13} = \sigma_{23} = 0$$
 (4.19)

dans le cas de non glissement, on a

$$x_3 = 0: \quad u_1 = u_2 = u_3 = 0$$
 (4.20)



dans le cas du frottement coulombien, on a une expresslon analogue à (4.15). Toutes ces conditions supposent que le contact entre le bloc et le plan reste maintenu. Il peut arriver – figure ci-contre – qu'une partie du bloc se soulève. Il s'agit alors d'une liaison unilatérale. La surface S_0 se décompose en deux zones (que l'on ne connaît pas, leur détemination fait partie du problème)

- une zone de contact où l'on a

$$u_3 = 0, \quad \sigma_{33} \le 0 \tag{4.21}$$

- une zone de non contact, libre de contraintes, où l'on a

$$u_3 \ge 0, \quad \sigma_{33} = 0 \tag{4.22}$$

On peut regrouper (4.21), (4.22) en

$$u_3 \ge 0, \quad \sigma_{33} \le 0, \quad u_3 \sigma_{33} = 0$$
 (4.23)

En supposant le contact sans frottement, il faut donc remplacer (4.19) par

$$x_3 = 0 \begin{cases} \sigma_{13} = \sigma_{23} = 0 \\ u_3 \ge 0, \quad \sigma_{33} \le 0, \quad u_3 \sigma_{33} = 0 \end{cases}$$
 (4.24)

En toute rigueur, il aurait aussi fallu envisager cette possibilité dans l'exemple précédent, mais elle était peu plausible physiquement.

On pourrait également envisager d'autres types de conditions aux limites sur S_0 .

Par exemple, on peut imaginer de poser le bloc sur le plan par l'intermédiaire d'un ballon de baudruche contenant un gaz à la pression p. Les efforts exercés sur le solide par le ballon se ramènent alors à une pression hydrostatique

$$x_3 = 0: \quad \sigma_{33} = -p, \sigma_{13} = \sigma_{23} = 0$$
 (4.25)

On peut déterminer p en remarquant que, d'après les équations d'équilibre, les efforts exercés sur le bloc à travers S_0 doivent équilibrer les autres efforts appliqués, c'est à dire en l'occurence le poids du bloc. On obtient donc la condition

efforts appliqués, c'est à dire en l'occurence le poids du bloc. On obtient donc la condition suivante

$$-\iint_{S_0} \sigma_{33} \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 = \rho g S h \tag{4.26}$$

valable quelles que soient les conditions aux limites sur S_0 . Avec les conditions (4.25), on en tire la valeur de p

$$p = \rho g h \tag{4.27}$$

De manière générale, dans un problème réel, l'écriture des conditions aux limites est une étape tout à fait essentielle, car d'une part ces conditions comprennent l'essentiel de la physique du problème, d'autre part elles conditionnent la facilité – voire la possibilité – de la résolution du problème mathématique obtenu. Il faudra souvent faire un compromis entre la précision de la description physique et la facilité de résolution du problème mathématique.

4.1.3 Lois de comportement

Pour résoudre un problème de mécanique des solides, if faut donc résoudre un système d'équations aux dérivées partielles. Pour l'instant, nous avons trois équations scalaires – les équations du mouvement (4.5) ou les équations d'équilibre (4.7), suivant que l'en considère le problème dynamique ou le problème quasi-statique – pour 9 champs inconnus : 3 composantes du déplacement $u_i(x,t)$ et 6 composantes du tenseur des contraintes $\sigma_{ij}(x,t)$. Il manque donc 6

équations scalaires. Ces 6 équations nous seront fournies par la "loi de comportement" du matériau. Toutes les équations écrites jusqu'à présent étaient – dans le cadre d'une schématisation donnée – universelles, c'est à dire indépendantes du matériau considéré. Les équations écrites au paragraphe 4.1.2 restent les mêmes pour un bloc d'acier, d'aluminium, de matière plastique, de caoutchouc, de bois, de béton, d'argile, de pâte à modeler, ..., sous la seule réserve que les hypothèses fondamentales soient vérifiées (théorie du premier gradient, petites déformations).

De manière générale, la loi de comportement se présente comme une "relation" entre le tenseur des contraintes et le tenseur des déformations. Cette relation peut être de nature très diverse – nous en verrons quelques exemples en ?? – mais elle sera en général de nature "fonctionnelle". À quelques cas singuliers près, nous pouvons admettre qu'elle donne le tenseur des contraintes à partir de l'histoire du tenseur des déformations – c'est à dire de la valeur du tenseur des déformations à l'instant considéré et à tous les instants antérieurs – ou bien le tenseur des déformations à partir de l'histoire du tenseur des contraintes.

$$\underline{\underline{\sigma}}(t) = \underbrace{\underline{\underline{\sigma}}}_{s=0}^{\infty} \left\{ \underline{\underline{\varepsilon}}(t-s) \right\}, \quad \underline{\underline{\varepsilon}}(t) = \underbrace{\underline{\underline{\varepsilon}}}_{s=0}^{\infty} \left\{ \underline{\underline{\sigma}}(t-s) \right\}$$
 (4.28)

Cette loi de comportement ne peut être déterminée qu'expérimentalement par un certain nombre "d'essais". Les essais les plus faciles à interpréter sont les "essais homogènes" où l'on cherche à réaliser dans une éprouvette un état de contrainte et de déformation homogène. L'exemple le plus simple est l'essai de compression simple, qui correspond à l'exemple 2 du paragraphe 4.1.2. Si l'on cherche un état de contrainte et de déformation homogène

$$\sigma_{ij}(x,t) = \sigma_{ij}(t), \quad \varepsilon_{ij}(x,t) = \varepsilon_{ij}(t)$$
 (4.29)

alors la condition aux limites (4.8) sur la surface latérale montre que toutes les composantes de $\sigma_{ij}(t)$ sont nulles, sauf σ_{33} – en effet, sur S_l $n_3=0$ tandis que n_1 et n_2 sont quelconques – et (4.16) donne $\sigma_{33}(t)=-F(t)/S$

$$\underline{\underline{\sigma}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -F(t)/S \end{bmatrix}$$
 (4.30)

La loi de conportement (4.28) donne alors $\underline{\underline{\varepsilon}}(t)$ en fonction de F(t). On obtient alors la forme générale de déplacement par (3.62)

$$\begin{cases} u_1 = \varepsilon_{11}x_1 & +\varepsilon_{12}x_2 + \varepsilon_{13}x_3 & +\omega_2x_3 - \omega_3x_2 + c_1 \\ u_2 = \varepsilon_{12}x_1 & +\varepsilon_{22}x_2 + \varepsilon_{23}x_3 & +\omega_3x_1 - \omega_1x_3 + c_2 \\ u_3 = \varepsilon_{13}x_1 & +\varepsilon_{23}x_2 + \varepsilon_{33}x_3 & +\omega_1x_2 - \omega_2x_1 + c_3 \end{cases}$$

$$(4.31)$$

La CL (4.9) en $x_3 = 0$ donne alors

$$c_3 = 0$$
, $\omega_1 = -\varepsilon_{23}$, $\omega_2 = \varepsilon_{13}$

La CL (4.9) en $x_3 = h$ est alors vérifiée si

$$U(t) = -h\varepsilon_{33}(t) \tag{4.32}$$

et il vient

$$\begin{cases} u_{1}(x,t) = \varepsilon_{11}x_{1} & +(\varepsilon_{12} - \omega_{3})x_{2} + 2\varepsilon_{13}x_{3} \\ u_{2}(x,t) = (\varepsilon_{12} + \omega_{3})x_{1} & +\varepsilon_{22}x_{2} + 2\varepsilon_{23}x_{3} \\ u_{3}(x,t) = -U(t)x_{3}/h \end{cases}$$
(4.33)

Et la solution définie par (4.30), (4.33) est solution du problème associé au cas sans frottement défini par les CL (4.11). Ainsi, pour réaliser un essai de compression simple, on écrase un lopin en lubrifiant le contact, pour s'approcher au maximum des conditions de non frottement, et en imposant, par exemple, une force F(t) – essai à force imposée –, la mesure des déplacements donne alors $\underline{\varepsilon}(t)$, et permet donc de déterminer la loi de comportement pour un tenseur $\underline{\sigma}$ de la forme (4.30).

Si le matériau est isotrope – notion que nous préciserons plus tard – alors un tenseur $\underline{\underline{\sigma}}(t)$ de la forme (4.30) produit une déformation de la forme


$$\underline{\underline{\epsilon}}(t) = \begin{bmatrix} \varepsilon_T(t) & 0 & 0\\ 0 & \varepsilon_T(t) & 0\\ 0 & 0 & -U(t)/h \end{bmatrix}$$
(4.34)


La déformation se réduit à un écrasement longitudinal, mesuré par U(t) et une dilatation transversale que l'on mesure facilement à l'aide d'une jauge de déformation.

4.1.4 Les essais classiques


L'essai de compression simple est le prototype des essais homogènes. L'idée de base est de réaliser un état de contrainte et de déformation homogène qui peut alors être déterminé par des mesures globales d'efforts et de déformation. Pour les métaux et la plupart des solides, l'essai de base est "l'essai de traction", où un barreau cylindrique de longueur l et de section S est soumis à une force longitudinale F. L'état de contrainte et de déformation a la même forme (4.30), (4.34) que pour l'essai de compression.


On mesure






– l'allongement transfersal $\varepsilon_T(t)$






L'essai de traction est le plus simple à réaliser, mais il ne permet d'obtenir la loi de comportement que pour un tenseur des contraintes de traction

ou compression simple. Cela suffit pour déterminer complètement certaines lois de comportement, mais il est souvent nécessaire de réaliser des états de contrainte plus complexes. Le choix est alors guidé par la possibilité technologique de réaliser un état de contrainte et déformation le plus homogène possible. L'essai le plus couramment utilisé pour les métaux est l'essai de "traction-torsion" d'un tube mince. Un tube mince de diamètre D, d'épaisseur e et de longueur e est soumis à une force longitudinale e in couple de torsion e e torsion e e de longueur e est soumis à une force longitudinale e e d'essai de torsion e e d'essai de torsion e e d'essai de torsion e e de longueur e est soumis à une force longitudinale e e de de torsion e e d'essai de torsion e d'essai de torsion e d'essai de torsion e de torsion e de torsion e d'essai de torsion e de tor





On mesure

- l'allongement longitudinal $\Delta l(t)/l$
- l'allongement transversal $\varepsilon_T(t)$
- la rotation relative $\Delta \theta(t)$ des deux sections extrémités.


Pourvu que le le tube soit suffisament mince, l'état de contrainte et de déformation est donné dans le repère local $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$ associé aux coordonnées cylindrique par

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2M/\pi D^2 e \\ 0 & 2M/\pi D^2 e & F/\pi D e \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{\varepsilon}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_T & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_T & D\Delta\theta/4l \\ 0 & D\Delta\theta/4l & \Delta l/l \end{bmatrix}$$
(4.36)

superposition d'une traction simple et d'un cisaillement simple.

Ce type d'essai convient pour des matériaux suffisamment consistants. En mécanique des sols, où l'on a affaire à des matériaux peu ou pas cohérents, on utilise classiquement deux types d'essais.

Dans l'essai oediométrique, on comprime le matériau dans un moule rigide. On réalise ainsi un état de contrainte et de déformation de la forme




$$\underline{\underline{\varepsilon}} = \begin{bmatrix} \Delta h/h & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} P/S & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_T & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_T \end{bmatrix}$$
(4.37)

Dans l'essai "triaxial", on place une éprouvette dans une cellule triaxiale que l'on soumet à une pression p et on superpose une force longitudinale

P. On réalise ainsi un état de contrainte et de déformation de révolution (paragraphe 2.1.3)

$$\underline{\underline{\varepsilon}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_L & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_T & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_T \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} p + P/S & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & p \end{bmatrix}$$
(4.38)




Tous ces essais homogènes présentent l'avantage de pouvoir s'interpréter directement en termes de loi de comportement. Mis à part l'essai de traction, ils présentent cependant l'inconvénient d'être assez fins, nécessitant de grandes précautions pour obtenir des résultats significatifs. Dans la pratique courante, on utilise souvent des essais non homogènes, souvent issus de la tradition (essai pénétrornétrique en Mécanique des Sols, essai de dureté ou de résilience pour les métaux) qui permettent d'obtenir simplement des caractéristiques globales du comportement. Malheureusement, ces essais ne fournissent sur les lois de comportement que des informations qualitatives, que l'on ne peut pas utiliser directement.

4.2 Comportement des solides

4.2.1 Diversité des comportements

Le but de ce paragraphe est double : d'une part nous allons décrire quelques uns des types de comportement que l'on peut rencontrer ; d'autre part nous allons introduire la terminologie utilisée pour caractériser ces comportements.

Pour les métaux à température ambiante, le comportement est convenablement décrit par la courbe de traction, résultat de l'essai de traction. On fait croître la force F et on mesure l'allongement longitudinal ε_L .




La courbe se divise en trois régions. La région OA correspond à un comportement élastique linéaire, dont les deux caractéristiques essentielles sont :

- réversibilité : si, arrivé au point a on diminue la contrainte, on redescend suivant la même courbe ;
- linéarité : la contrainte est proportionnelle à la déformation.

Cette région correspond à la déformation réversible du réseau cristallin.


A partir du seuil A, on entre dans la zone AB de comportement plastique, essentiellement caractérisé par son irréversibilité : si, arrivé en b on décharge, alors on redescend, non pas le long de la courbe de charge b A, mais sur une droite bc parallèle à OA. En fait le comportement est alors à nouveau élastique tant que l'on ne redépasse pas le nouveau seuil b. En particulier, on constate que la déformation plastique entre A et b a eu comme effet d'élargir la région élastique. C'est le phénomène d'écrouïssage.

Le point B correspond à l'apparition de la striction – instabilité géométrique qui conduit à la localisation de la déformation. La contrainte σ diminue alors jusqu'à rupture. En fait, il s'agit de la contrainte apparente, c'est à dire ramenée à la surface initiale, la contrainte vraie, c'est à dire ramenée à la surface réelle de la striction, elle, continue à augmenter. De toute façon, la déformation n'est plus homogène, et cette portion de courbe ne décrit pas directement le comportement. De plus, l'hypothèse des petites déformations n'est plus vérifiée.




En compression simple, on obtient en général un comportement symétrique OA'B' (mais sans striction). Pour certains matériaux fragiles (béton, fonte, roches, etc.), cependant, on obtient en compression simple un comportement ductile, comme celui que nous avons décrit, et en traction simple, un comportement fragile conduisant à rupture très rapide. Pour les métaux, on observe souvent l'effet Bauschinger : après une précharge OAa en traction, l'écrouissage qui se traduit par une augmentation du seuil en traction, entraîne également une diminution du seuil en compression, alors qu'au départ les deux étaient approximativement égaux.

La courbe de traction permet également de décrire le comportement d'autres matériaux, comme le caoutchouc, (comportement élastique non linéaire en première approximation) ou les sols – on représente alors le résultat d'un essai « triaxial » à p fixé – qui présentent un comportement de type élasta-plastique avec une région élastique très réduite et avec ou sans pic suivant que le matériau est initialement plus ou moins tassé.




Pour des matériaux comme les matières plastiques ou les métaux à haute température, la courbe de traction perd toute signification, car elle dépend de manière cruciale de la vitesse de déformation. On caractérise alors le comportement par des essais de fluage et de relaxation. Pour l'essai de fluage, toujours en traction ou compression simple, on impose une contrainte constante et on observe la déformation en fonction du temps : l'application de la contrainte s'accompagne d'une déformation instantanée, puis la déformation se poursuit, puis se stabilise, soit vers une constante, soit vers un état de fluage stationnaire à vitesse de déformation constante.




Si à un l'instant t_0 on relache la contrainte, alors la déformation de décompose en trois port parties :

- une déformation instantanée (recouvrance instantanée),
- une déformation obtenue progressivement (recouvrance différée),
- une déformation résiduelle qui subsiste,


cette dernière pouvant disparaître pour un matériau de type solide.





L'essai de relaxation consiste à appliquer une déformation constant, et à observer la contrainte nécessaire

Si l'on pousse plus loin l'essai de fluage, on voit apparaître après le fluage primaire (régime transitoire) et le fluage secondaire (régime stabilisé) une zone de fluage tertiaire qui correspond au phénomène « d'endommagement » (détérioration du matériau qui conduit à la rupture).



- 1. fluage primaire
- 2. fluage secondaire
- 3. fluage tertiaire

Ce type de comportement dépendant du temps est appelé « viscoplastique » ou « viscoélastique », selon qu'il existe ou non un seuil en dessous duquel le comportement peut être considéré comme élastique. En première approximation, les matières plastiques ont un comportement viscoélastique, et les métaux à haute température un comportement viscoplastique.

4.2.2 Modèles rhéologiques

Il est important de savoir construire des modèles mathématiques de comportement décrivant, au moins qualitativement, les différents types de comportement que nous venons de présenter. Les modèles rhéologiques forment une classe déjà très vaste de tels modèles. Ils s'obtiennent par combinaison de 3 modèles élémentaires

- le ressort, modèle de comportement élastique

$$\sigma = E\varepsilon \tag{4.39}$$

- le patin, modèle de comportement plastique

$$\begin{cases} \dot{\varepsilon} = 0 & \text{si } |\sigma| < \sigma_0 \\ \dot{\varepsilon} > 0 & \text{si } |\sigma| = \sigma_0 \\ \dot{\varepsilon} < 0 & \text{si } |\sigma| = -\sigma_0 \end{cases}$$

$$(4.40)$$

- l'amortisseur, modèle de comportement visqueux

$$\sigma = \eta \dot{\varepsilon} \tag{4.41}$$

Les modèles rhéologiques s'obtiennent par montage en parallèle (les contraintes s'additionnent, les deformations sont les mêmes) ou en série (les déformations s'additionnent, les contraintes sont les mêmes).

Le comportement viscoélastique peut être représenté par une combinaison de ressorts et d'amortisseurs.

- Par montage en série d'un ressort et d'un amortisseur, on obtient le modèle de Maxwell :

$$\begin{cases} \sigma = E\varepsilon_1 = \eta \dot{\varepsilon}_2 \\ \varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \end{cases}$$
 ou en éliminant ε_1 et ε_2
$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\varepsilon_1$$

$$\vdots$$

$$\varepsilon_2$$

$$\dot{\varepsilon} = \frac{\dot{\sigma}}{E} + \frac{\sigma}{\eta} \tag{4.43}$$

qui est la loi de comportement sous forme différentielle. Conformément à (4.28), on voit que, connaissant l'histoire de σ (ou de ε), on peut en déduire la valeur à l'instant t de ε (ou de σ par intégration de l'équation différentielle (4.43).

 Par montage en parallèle d'un ressort et d'un amortisseur, on obtient le modèle de Kelvin-Voigt

$$\begin{cases} \sigma = E\varepsilon_1 = \eta_2 \dot{\varepsilon}_2 = E_3 \varepsilon_3 + \eta_3 \dot{\varepsilon}_3 \\ \varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 \end{cases}$$

$$(4.44)$$

 Par montage en série-d'un modèle de-Maxwell et d'un modèle de Kelvin-Voigt, on obtient le modèle de Burgers

$$\sigma = E\varepsilon + \eta\dot{\varepsilon} \tag{4.45}$$

En éliminant ε_1 , ε_2 et ε_3 , il vient


$$\ddot{\varepsilon} + \frac{E_3}{\eta_3} \dot{\varepsilon} = \frac{1}{E_1} \ddot{\sigma} + \left(\frac{E_3}{\eta_3 E_1} + \frac{1}{\eta_2} + \frac{1}{\eta_3} \right) \dot{\sigma} + \frac{E_3}{\eta_2 \eta_3} \sigma \tag{4.46}$$


forme différentielle de la loi de comportement. En particulier, on obtient en fluage une courbe qui représente qualitativement le comportement de certaines matières plastiques.

Et ainsi de suite.


Les comportements élasto-plastiques s'obtiennent par combinaison de ressorts et de patins.


– Par montage en série d'un ressort et d'un patin, on obtient un modèle élasto-plastique sans écrouissage






- On obtient un modèle avec écrouissage linéaire montage suivant







Enfin, on peut obtenir des comportements viscoplastiques par des combinaisons des trois éléments de base. Par exemple le modèle de Bingham permet de décrire le comportement du goudron et de certaines pâtes.

De manière générale, le choix d'un modèle représentant le comportement d'un matériau réel est un problème

difficile. Le comportement des matériaux réels est complexe, et nous n'en avons présenté qu'une esquisse très incomplète. Même pour des matériaux aussi courants que l'acier, de nombreux aspects du comportement restent mal connus, et il est impossible de construire un modèle représentant le comportement d'un matériau donné en toutes circonstances. Dans chaque problème, il convient de choisir le modèle le plus simple conduisant à des résultats satisfaisants pour l'utilisation qu'on veut en faire. Dans certains cas, en particulier si l'on recherche une grande fiabilité, il conviendra de faire le calcul avec une loi de comportement très sophistiquée, prenant en compte tous les risques de ruine possibles, ces calculs étant rendus possibles par les développements de l'informatique. Dans d'autres cas, par contre, on pourra se satisfaire d'approximations plus grossières du comportement, et c'est la raison d'être des modèles élémentaires qui feront l'objet de la suite de ce cours.

Annexe A

Notations tensorielles

L'objectif de cette annexe est de familiariser le lecteur avec les notations tensorielles. Les résultats que nous démontrerons sont tout à fait classiques, et il convient de les considérer comme des exercices pour l'apprentissage des manipulations indicielles.

A.1 Vecteurs et tenseurs

A.1.1 Notations indicielles

Nous nous plaçons dans l'espace l'euclidien E à trois dimensions. Soit \vec{e}_1 , \vec{e}_2 , \vec{e}_3 une base orthonormée. Un vecteur \vec{V} est alors représenté par ses composantes V_1 , V_2 , V_3

$$\vec{V} = V_1 \vec{e}_1 + V_2 \vec{e}_2 + V_3 \vec{e}_3 = V_i \vec{e}_i \tag{A.1}$$

en utilisant la convention de sommation : chaque fois que dans une expression un indice est répété, il convient de faire varier cet indice de 1 à 3 et de faire la somme. Dans l'expression (A.1), l'indice i e st un « indice muet » : on aurait aussi bien pu écrire $V_i \vec{e}_i$ ou $V_k \vec{e}_k$.

Soit \mathbb{A} une application linéaire, alors dans la base \vec{e}_1 , \vec{e}_2 , \vec{e}_3 , cette application est représentée par une matrice 3×3

$$\mathbb{A} \text{ repr} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}$$
(A.2)

et, si $\vec{W} = \mathbb{A}\vec{V}$ les composantes de \vec{W} sont données par

$$W_1 = A_{11}V_1 + A_{12}V_2 + A_{13}V_3$$

$$W_2 = A_{21}V_1 + A_{22}V_2 + A_{23}V_3$$

$$W_3 = A_{31}V_1 + A_{32}V_2 + A_{33}V_3$$

que nous pouvons condenser en

$$W_i = A_{ij}V_i \tag{A.3}$$

L'indice j est un indice muet : on aurait aussi bien pu écrire $A_{ik}V_k$. L' indice i est un indice libre. Dans une égalité, on doit avoir pour chaque terme les mêmes indices libres.

Nous introduisons les symboles de Kronecker

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$
 (A.4)

En particulier, l'application identité \mathbb{I} est représentée par la matrice de composantes δ_{ij}

$$\begin{bmatrix}
 \delta_{11} & \delta_{12} & \delta_{13} \\
 \delta_{12} & \delta_{22} & \delta_{23} \\
 \delta_{31} & \delta_{32} & \delta_{33}
 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 1
 \end{bmatrix}$$

Si la base \vec{e}_1 , \vec{e}_2 , \vec{e}_3 est orthonormée, on a

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij} \tag{A.5}$$

et le produit scalaire de deux vecteurs est

$$\begin{cases}
\vec{V} \cdot \vec{W} = V_i \vec{e}_i \cdot W_j \vec{e}_j = V_i W_j \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j \\
= V_i W_j \delta_{ij} = V_i W_i
\end{cases}$$
(A.6)

De même, la composition de deux applications linéaires se traduît par le produit de leurs matrices représentatives, c'est à dire en notations indicielles

$$\mathbb{C} = \mathbb{A} \circ \mathbb{B}, \qquad C_{ik} = A_{ij}B_{jk} \tag{A.7}$$

A.1.2 Changement de repère

Soit $\vec{e_i}$ une base orthonormée et $\vec{e_i}'$ une autre base orthonormée. Soit Q_{ij} la matrice de passage

$$\vec{e}_1' = Q_{11}\vec{e}_1 + Q_{12}\vec{e}_2 + Q_{13}\vec{e}_3$$

 $\vec{e}_2' = Q_{21}\vec{e}_1 + Q_{22}\vec{e}_2 + Q_{23}\vec{e}_3$
 $\vec{e}_3' = Q_{31}\vec{e}_1 + Q_{32}\vec{e}_2 + Q_{33}\vec{e}_3$

ou en notations indicielles

$$\vec{e_i}' = Q_{ij}\vec{e_j} \tag{A.8}$$

Les deux bases étant orthonormées, on doit avoir

$$\delta_{ij} = \vec{e_i}' \cdot \vec{e_j}' = Q_{ik}Q_{jl}\vec{e_k} \cdot \vec{e_l} = Q_{ik}Q_{jk}$$

qui montre que la matrice inverse de Q_{ij} est la matrice transposée

$$Q_{ik}Q_{jk} = Q_{ki}Q_{kj} = \delta_{ij} \tag{A.9}$$

En particulier, on tire de (A.8) la relation inverse

$$\vec{e}_j = Q_{kj}\vec{e}_k' \tag{A.10}$$

qui s'obtient par le calcul suivant : on multiplie (A.8) par Q_{ik} et on utilise (A.9)

$$Q_{ik}\vec{e}_i' = Q_{ik}Q_{ij}\vec{e}_j = \delta_{kj}\vec{e}_j = \vec{e}_k$$

c'est à dire (A.10) à un changement d'indices près.

A.1.3 Vecteurs

Soit \vec{V} un vecteur, V_i ses composantes dans la base $\vec{e_i}$ et V_i' celles dans la base $\vec{e_i}'$.

$$\vec{V} = V_i \vec{e}_i = V_i' \vec{e}_i' \tag{A.11}$$

Pour obtenir 1es lois de transformation permettant de passer de nous utilisons (A.10)

$$\vec{V} = V_i \vec{e}_i = V_i Q_{ki} \vec{e}_k'$$

et par identification avec (A.11), il vient

$$V_k' = Q_{ki}V_i, \qquad V_j = Q_{ij}V_i' \tag{A.12}$$

formule de transformation des composantes d'un vecteur.

On appelle « invariant » une fonction des composantes d'un ou plusieurs vecteurs indépendante du repère choisi. Par exemple, l'invariant produit scalaire est défini par

$$\vec{V} \cdot \vec{W} = V_i W_i \tag{A.13}$$

C'est un invariant car, d'après (A.12) et (A.9),

$$V_i'W_i' = Q_{ij}V_jQ_{ik}W_k = \delta_{jk}V_jW_k = V_jW_j$$

A.1.4 Applications linéaires

Soit \mathbb{A} une application linéaire de E dans E. Dans la base $\vec{e_i}$, elle est représentée par une matrice A_{ij} et dans la base $\vec{e_i}'$ par une autre matrice A'_{ij} . Pour obtenir les lois de transformation, nous partons de (A.3) et de (A.12)

$$W_i = A_{ij}V_j \qquad W'_i = A'_{ij}V'_j$$

$$W'_i = Q_{ik}W_k = Q_{ik}A_{kl}V_l = Q_{ik}A_{kl}Q_{jl}V'_i$$

et par identification il vient

$$A'_{ij} = Q_{ik}Q_{jl}A_{kl}, \qquad A_{ij} = Q_{ki}Q_{lj}A'_{kl}$$
 (A.14)

En particulier, on a vu que les symboles de Kronecker δ_{ij} étaient les composantes de la matrice associée à l'application identité. Par application de (A.14),

$$\delta'_{ij} = Q_{ik}Q_{il}\delta_{kl} = Q_{ik}Q_{jk} = \delta_{ij} \tag{A.15}$$

et l'application identité est représentée dans toute base par la même matrice.

A.1.5 Formes bilinéaires

Soit A une forme bilinéaire sur E, c'est à dire une application bilinéaire $E \times E \to \mathbb{R}$. Dans une base $\vec{e_i}$, elle est représentée par une matrice A_{ij} telle que

$$A\left(\vec{V}, \vec{W}\right) = A_{ij}V_iW_j \tag{A.16}$$

Pour obtenir la loi de transformation de A_{ij} nous partons de (A.16) et de (A.12)

$$A\left(\vec{V}, \vec{W}\right) = A_{ij}V_iW_j = A'_{ij}V'_iW'_j$$

$$= A_{ij}Q_{ki}V'_kQ_{lj}W'_l$$
(A.17)

d'où par identification

$$A'_{ij} = Q_{ik}Q_{jl}A_{kl}, \qquad A_{ij} = Q_{ki}Q_{lj}A'_{kl}$$
 (A.18)

c'est à dire la même loi de transformation que pour une application linéaire. Ceci est évidemment dû au fait que nous n'envisageons que des repères orthonormés. En particulier, la forme bilinéaire représentée dans toute base par les symboles de Kronecker est le produit scalaire.

A.1.6 Tenseurs du second ordre

Il résulte de ce qui précède que l'on peut identifier application linéaire et forme bilinéaire sur E. Nous appellerons « tenseur du 2nd ordre » cette entité mathématique, généralisation de la notion de vecteur. Algébriquement, on peut la définir en introduisant une opération bilinéaire « produit tensoriel », notée \otimes , et le tenseur $\mathbb A$ sera défini à partir de ses composantes A_{ij} par

$$\mathbb{A} = A_{ij}\vec{e}_i \otimes \vec{e}_j \tag{A.19}$$

formule qui généralise (A.1). On obtient alors directement la loi de transformation (A.14) ou (A.18) à partir de (A.8) ou (A.10)

$$\mathbb{A} = A_{ij}\vec{e}_i \otimes \vec{e}_j = A'_{ij}\vec{e}_i' \otimes \vec{e}_j'$$

$$\mathbb{A} = A_{ij}\vec{e}_i \otimes \vec{e}_j = A_{ij}Q_{ki}\vec{e}_k' \otimes Q_{lj}\vec{e}_l'$$

$$= Q_{ki}Q_{lj}A_{ij}\vec{e}_k' \otimes \vec{e}_l'$$

d'où par identification

$$A'_{ij} = Q_{ik}Q_{jl}A_{kl}, \qquad A_{ij} = Q_{ki}Q_{lj}A'_{kl}$$
 (A.20)

et un tenseur du second ordre pourra représenter, suivant les circonstances, une application linéaire (exemple : le tenseur des contraintes) ou une forme bilinéaire (exemple : le tenseur des déformations). Un tenseur sera dit symétrique si

$$A_{ij} = A_{ji} \tag{A.21}$$

antisymétrique si

$$A_{ij} = -A_{ji} \tag{A.22}$$

et isotrope si

$$A_{ij} = a\delta_{ij} \tag{A.23}$$

Un tenseur quel conque peut toujours être décomposé en une partie symétrique \mathbb{A}^S et une partie antisymétrique \mathbb{A}^A

$$A = A^{A} + A^{S} \quad A_{ij} = A_{ij}^{A} + A_{ij}^{S}$$

$$A_{ij}^{A} = \frac{1}{2} (A_{ij} - A_{ji}), \quad A_{ij}^{S} = \frac{1}{2} (A_{ij} + A_{ji})$$
(A.24)

A.1.7 Tenseurs n'ordre superieur

Considérons, par exemple, une application linéaire de l'espace des tenseurs d'ordre deux dans lui-même (exemple : le tenseur d'élasticité). Dans une base \vec{e}_i , il est représenté par une quantité Λ_{ijkl} t à 4 indices

$$A = \lambda [B], \qquad A_{ij} = \Lambda_{ijkl} B_{kl} \tag{A.25}$$

La loi de transformation des Λ_{ijkl} s'obtient directement à partir de (A.18)

$$A_{ij} = \Lambda_{ijkl} B_{kl} \qquad A'_{ij} = \Lambda_{ijkl} B'_{kl}$$

$$A_{ij} = Q_{im} Q_{jn} A_{mn} = Q_{im} Q_{jn} \Lambda_{mnkl} B_{kl}$$

$$= Q_{im} Q_{jn} Q_{pk} Q_{ql} \Lambda_{mnkl} B'_{pq}$$

d'où la loi de transformation

$$\begin{cases}
\Lambda'_{ijkl} = Q_{im}Q_{jn}Q_{kp}Q_{lp}\Lambda_{mnpq} \\
\Lambda_{mnpq} = Q_{im}Q_{jn}Q_{kp}Q_{lp}\Lambda'_{ijkl}
\end{cases}$$
(A.26)

forme analogue à (A.20) ou (A.1). Nous introduisons donc le « tenseur du 4-ème ordre »

$$\Lambda = \Lambda_{ijkl} \vec{e_i} \otimes \vec{e_j} \otimes \vec{e_k} \otimes \vec{e_l} \tag{A.27}$$

qui, suivant les circonstances, sera une application linéaire de l'espace des tenseurs du second ordre dans lui-même, une forme bilinéaire sur ce même espace, une forme quadrilinéaire sur l'espace des vecteurs, etc.

A.1.8 Invariants

On appelle « invariant » du tenseur du second ordre \mathbb{A} une fonction des A_{ij} indépendante du repère choisi. Par exemple, 1es fonctions suivantes

$$\begin{cases} \operatorname{tr} \mathbb{A} = A_{ii} \\ \operatorname{tr} \mathbb{A}^2 = A_{ij} A_{ji}, & \operatorname{tr} \mathbb{A}^n = \cdots \\ \|\mathbb{A}\|^2 = A_{ij} A_{ij} \end{cases}$$
 (A.28)

sont des invariants de A. En effet, on a par exemple

$$A'_{ii} = Q_{ik}Q_{il}A_{kl} = \delta_{kl}A_{kl} = A_{kk}$$

$$A'_{ij}A'_{ij} = Q_{ik}Q_{jl}A_{kl}Q_{im}Q_{jn}A_{mn}$$

$$= \delta_{km}\delta_{ln}A_{kl}A_{mn} = A_{kl}A_{kl}, \text{ etc.}$$

On définit de la même manière les invariants de plusieurs tenseurs, ou d'un tenseur et de plusieurs vecteurs. Par exemple, les quantités suivantes

$$\begin{cases}
\operatorname{tr}(\mathbb{ABC}) = A_{ij}B_{jk}C_{ki} \\
\mathbb{A} : \mathbb{B} = A_{ij}B_{ij} \\
\vec{V} \cdot \mathbb{A}\vec{W} = V_iA_{ij}W_j
\end{cases} \tag{A.29}$$

sont des invariants.

En particulier, on remarque que \mathbb{A} : \mathbb{B} définit un produit scalaire sur l'espace des tenseurs du second ordre. Pour ce produit scalaire, l'espace des tenseurs symétriques est orthogonal à l'espace des tenseurs anti-symétriques. En effet, si \mathbb{A} est un tenseur symétrique et \mathbb{O} un tenseur anti-symétrique,

$$A_{ij}A_{ji}, \qquad \Omega_{ij} = -\Omega_{ji} \tag{A.30}$$

On a alors

$$\mathbb{A}: \Omega = A_{ij}\Omega_{ij} = A_{ji}\Omega_{ji} = -A_{ij}\Omega_{ij} = 0 \tag{A.31}$$

la première transformation résultant d'un échange des indices muets i et j, la seconde de (A.30). De même, on peut décomposer un tenseur symétrique en partie sphérique et déviateur

$$\mathbb{A} = \left(\frac{1}{3} \operatorname{tr} \mathbb{A}\right) \mathbb{I} + \mathbb{A}^{D}, \qquad A_{ii}^{D} = 0 \tag{A.32}$$

et, à nouveau, c'est une décomposition en sous-espaces orthogonaux.

A.2 Permutations et déterminants

A.2.1 Les symboles de permutation

Nous introduisons les symboles de permutation

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{si } i, j, k \text{ permutation paire de } 1, 2, 3\\ -1 & \text{si } i, j, k \text{ permutation impaire de } 1, 2, 3\\ 0 & \text{si deux indices sont répétés} \end{cases}$$
(A.33)

On peut relier ces symboles aux produits mixtes des vecteurs de base,

$$\varepsilon_{ijk} = (\vec{e}_i, \vec{e}_j, \vec{e}_k) \tag{A.34}$$

On démontre alors sans difficulté (c'est une simple question de patience) les relations suivantes

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{lmn} = \det \begin{bmatrix} \delta_{il} & \delta_{im} & \delta_{in} \\ \delta_{jl} & \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ \delta_{kl} & \delta_{km} & \delta_{kn} \end{bmatrix} \\
\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km} \\
\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijm} = 2\delta_{km} \\
\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = 6$$
(A.35)

A.2.2 Déterminant d'une matrice

On peut démontrer que dans un changement de repère

$$\varepsilon'_{ijk} = Q_{im}Q_{in}Q_{kn}\varepsilon_{mnp} = \pm \varepsilon_{ijk} \tag{A.36}$$

suivant que le changement de base est direct ou non. Si nous nous limitons aux repères orthonormés directs, alors

$$\varepsilon'_{ijk} = \varepsilon_{ijk}$$
 (A.37)

et les ε_{ijk} sont les composantes d'un tenseur du 3ème ordre, qui représente, par exemple, la forme trilinéaire produit mixte

$$\left(\vec{U}, \vec{V}, \vec{W}\right) = \varepsilon_{ijk} U_i V_j W_k \tag{A.38}$$

Les symboles de permutation permettent le calcul du déterminant d'une matrice par

$$\varepsilon_{ijk} \det A = \varepsilon_{mnp} A_{im} A_{in} A_{kp}$$
 (A.39)

ou par (A.35)

$$\det A = \frac{1}{6} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnp} A_{im} A_{jn} A_{kp} \tag{A.40}$$

En particulier, d'après (A.36), det A est un invariant du tenseur du second ordre A. On peut également donner pour l'inverse d'une matrice (ou d'un tenseur) l'expression suivante

$$\mathbb{B} = \mathbb{A}^{-1}, \quad B_{ji} = \frac{1}{2 \det \mathbb{A}} \varepsilon_{imn} \varepsilon_{jpq} A_{mp} A_{np}$$
(A.41)

En effet, on a, par (A.35) et (A.39),

$$\begin{split} A_{ik}B_{kj} &= \frac{1}{2\det\mathbb{A}}\varepsilon_{jmn}\varepsilon_{kpq}A_{ik}A_{mp}A_{nq} \\ &= \frac{1}{2}\varepsilon_{jmn}\varepsilon_{imn} = \delta_{ij} \text{ c'est à dire } \mathbb{AB} = \mathbb{I} \end{split}$$

A.2.3 Polynôme caractéristique

Les valeurs propres d'un tenseur du second ordre sont obtenues par résolution de l'équation caractéristique

$$P(\lambda) = \det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = 0 \tag{A.42}$$

soit, par développement de (A.40)

$$\frac{1}{6}\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{mnp} \left(A_{im} - \lambda \delta_{im}\right) \left(A_{jn} - \lambda \delta_{jn}\right) \left(A_{kp} - \lambda \delta_{kp}\right) = 0$$

$$P\left(\lambda\right) = I_3 - \lambda I_2 + \lambda^2 I_1 - \lambda^3 \tag{A.43}$$

avec

$$\begin{cases}
I_3 = \frac{1}{6} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnp} A_{im} A_{jn} A_{kp} = \det \mathbb{A} \\
I_2 = \frac{1}{2} \left(A_{ii} A_{jj} - A_{ij} A_{ij} \right) = \frac{1}{2} \left[(\operatorname{tr} \mathbb{A})^2 - \operatorname{tr} \mathbb{A}^2 \right] \\
I_1 = A_{ii} = \operatorname{tr} \mathbb{A}
\end{cases}$$
(A.44)

et I_1 , I_2 , I_3 sont appelés invariants fondamentaux du tenseur \mathbb{A} . On peut montrer que tout invariant de \mathbb{A} peut s'exprimer à partir de ces trois invariants fondamentaux. Cela résulte, en particulier, de l'équation de Cayley-Hamilton

$$P(\mathbb{A}) = I_3 \mathbb{I} - I_2 \mathbb{A} + I_1 \mathbb{A}^2 - \mathbb{A}^3$$
(A.45)

qui permet d'exprimer \mathbb{A} , et par récurrence \mathbb{A}^4 , \mathbb{A}^5 , etc. en fonction de \mathbb{A} et \mathbb{A}^2 .

A.2.4 Adjoint d'un tenseur antisymétrique

Soit il un tenseur antisymétrique. Sa matrice représentative est

$$\Omega = \begin{bmatrix}
0 & \Omega_{12} & -\Omega_{31} \\
-\Omega_{12} & 0 & \Omega_{23} \\
\Omega_{31} & -\Omega_{23} & 0
\end{bmatrix}$$
(A.46)

Nous pouvons lui associer le vecteur

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Omega_{23} \\ \Omega_{31} \\ \Omega_{12} \end{bmatrix}, \qquad \Omega = \begin{bmatrix} 0 & \omega_3 & -\omega_2 \\ -\omega_3 & 0 & \omega_1 \\ \omega_2 & -\omega_1 & 0 \end{bmatrix}$$
(A.47)

Le vecteur $\vec{\omega}$ est le vecteur adjoint du tenseur antisymétrique Ω . Cette relation est exprimée par la relation

$$\begin{cases}
\Omega_{ij} = \varepsilon_{ijk}\omega_k \\
\omega_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\Omega_{jk}
\end{cases}$$
(A.48)

En particulier, le vecteur $\vec{y} = \Omega \vec{x}$ est donné par

$$y_i = \Omega_{ij} x_j = \varepsilon_{ijk} \omega_k x_j \tag{A.49}$$

A.3 Calcul vectoriel et analyse vectorielle

A.3.1 Calcul vectoriel

On a vu que les notations indicielles permettaient d'exprimer simplement le produit scalaire par (A.13) et le produit mixte par (A.38). Le produit vectoriel s'exprime aussi simplement par

$$\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b}, \qquad c_i = \varepsilon_{ijk} a_j b_k$$
 (A.50)

comme on peut s'en convaincre par exemple en écrivant

$$\vec{x} \cdot (\vec{a} \wedge \vec{b}) = (\vec{x}, \vec{a}, \vec{b}) = \varepsilon_{ijk} x_i a_j b_k$$

ou bien par un calcul direct.

En particulier, si Ω est un tenseur antisymétrique et $\vec{\omega}$ son vecteur adjoint, alors, si $\vec{y} = \Omega \vec{x}$, on a par (A.48)

$$y_i = \Omega_{ij} x_j = \varepsilon_{ijk} \omega_k x_j$$

$$\Omega \vec{x} = \vec{x} \wedge \vec{\omega}$$
(A.51)

On peut également démontrer facilement les identités du calcul vectoriel, par exemple

$$(\vec{a} \wedge \vec{b}) \wedge \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{a}$$
(A.52)

$$(\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot (\vec{c} \wedge \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) (\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d}) (\vec{b} \cdot \vec{c})$$
(A.53)

En effet, si $\vec{x} = (\vec{a} \wedge \vec{b})\vec{c}$, on a d'après (A.50) et (A.35)

$$x_{i} = \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{jmn}a_{m}b_{n}c_{k} = \varepsilon_{jki}\varepsilon_{jmn}a_{m}b_{n}c_{k}$$
$$= (\delta_{km}\delta_{in} - \delta_{kn}\delta_{im}) a_{m}b_{n}c_{k}$$
$$= a_{k}c_{k}b_{i} - b_{k}c_{k}a_{i}$$

En guise d'exercice, on pourra démontrer de manière analogue (A.53).

A.3.2 Analyse vectorielle

Nous considérons maintenant des fonctions à valeurs scalaires, vectorielles ou tensorielles, définies sur un ouvert Ω . Nous noterons d'une virgule la dérivée partielle par rapport à x_i

$$_{,i} = \frac{\partial}{\partial x_i}$$
 (A.54)

Par exemple, si f est une fonction scalaire, nous définissons :

- son gradient

$$\operatorname{grad} f = f_{i} \vec{e}_{i} \text{ vecteur}$$
(A.55)

- et son laplacien

$$\Delta f = f_{,ii} \text{ scalaire}$$
 (A.56)

Si \vec{v} est une fonction vectorielle, nous définissons :

- sa divergence

$$\operatorname{div} \vec{v} = v_{i,i} \text{ scalaire} \tag{A.57}$$

- son rotationnel

$$\vec{\text{rot}} \vec{v} = \varepsilon_{ijk} v_{k,j} \vec{e}_i \text{ vecteur}$$
 (A.58)

- son gradient

$$\operatorname{grad} \vec{v} = v_{i,j} \vec{e}_i \otimes \vec{e}_j \text{ tenseur} \tag{A.59}$$

- son laplacien

$$\Delta \vec{v} = v_{i,jj} \vec{e}_i \text{ vecteur} \tag{A.60}$$

et l'on a, en particulier

$$\vec{\text{rot rot }} \vec{v} = \vec{\text{grad div }} \vec{v} \Delta \vec{v}$$
 (A.61)

En effet, si $\vec{u} = \vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{v}$, on a, par (A.58) et (A.35),

$$u_{i} = \varepsilon_{ijk} \left(\varepsilon_{kmn} v_{n,m} \right)_{,j}$$
$$= \varepsilon_{kij} \varepsilon_{kmn} v_{n,mj} = v_{i,ij} - v_{i,jj}$$

c'est à dire le second membre de (A.61), par (A.55), (A.57) et (A.60).

Enfin, si A est un tenseur, on définit sa divergence

$$\operatorname{div} \mathbb{A} = A_{ij,j}\vec{e_i} \text{ vecteur} \tag{A.62}$$

On démontre alors facilement un certain nombre de relations utiles, par exemple,

$$\operatorname{div}(f\vec{a}) = f\operatorname{div}\vec{a} + \vec{a} \cdot \operatorname{grad}f \tag{A.63}$$

$$\operatorname{div}\left(\vec{a} \wedge \vec{b}\right) = \vec{b} \cdot \operatorname{rot} \, \vec{a} - \vec{a} \cdot \operatorname{rot} \, \vec{b} \tag{A.64}$$

et ainsi de suite.

A.3.3 Transformations d'integrales



Soit Ω un domaine de l'espace, $\partial\Omega$ sa frontière, et \vec{n} sa normale extérieure.

On démontre en mathématiques le théorème suivant

Théoreme. Si ϕ est une fonction continue e·t à dérivée continue dans Ω , et si $\partial\Omega$ admet un plan tangent continu par morceaux, alors on a


$$\iiint_{\Omega} \phi_{,i} dv = \iint_{\partial \Omega} \phi n_i dS \tag{A.65}$$

et toutes les formules de transformation d'intégrales utilisées dans ce cours peuvent se déduire de ce théorème.

A.4 Coordonnées curvilignes

Les formules du paragraphe A.3.2 et les formules que nous avons écrites dans ce cours sont valables en coordonnées cartésiennes. En coordonnées curvilignes, il faut prendre quelques précautions, car les vecteurs de base changent. Cela ne modifie en rien les relations entre tenseurs (par exemple, la loi de comportement), mais cela intervient chaque fois que l'on a des dérivations (par exemple, dans les équations d'équilibre ou dans la définition des déformations à partir des déplacements). Nous allons donner un formulaire pour les coordonnées sphériques et cylindriques

A.4.1 Coordonnées cylindriques



Repère local : \vec{e}_r , \vec{e}_θ , \vec{e}_z

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_r \\ u_\theta \\ u_z \end{bmatrix}, \quad \sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{rr} & \sigma_{r\theta} & \sigma_{rz} \\ \sigma_{r\theta} & \sigma_{\theta\theta} & \sigma_{\theta z} \\ \sigma_{rz} & \sigma_{\theta z} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Gradient et Laplacien d'une fonction scalaire

$$\operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_{\theta} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z$$
$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Définition des déformations

$$\varepsilon_{rr} = \frac{\partial u_r}{\partial r} \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial u_{\theta}}{\theta} + \frac{u_r}{r} \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

$$\varepsilon_{\theta z} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial u_z}{\theta} + \frac{\partial u_{\theta}}{\partial z} \right\} \quad \varepsilon_{rz} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial u_r}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial r} \right\}$$

$$\varepsilon_{r\theta} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial u_{\theta}}{\partial r} - \frac{u_{\theta}}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} \right\}$$


Equations d'équilibre

$$\frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{r\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \sigma_{rz}}{\partial z} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} + f_r = 0$$

$$\frac{\partial \sigma_{r\theta}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{\theta\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \sigma_{\thetaz}}{\partial z} + \frac{2\sigma_{r\theta}}{r} + f_{\theta} = 0$$

$$\frac{\partial \sigma_{rz}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{\thetaz}}{\partial \theta} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} + \frac{\sigma_{rz}}{r} + f_{z} = 0$$

A.4.2 Coordonnées sphériques



Repère local : \vec{e}_r , \vec{e}_θ , \vec{e}_ϕ

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_r \\ u_\theta \\ u_\phi \end{bmatrix}, \quad \sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{rr} & \sigma_{r\theta} & \sigma_{r\phi} \\ \sigma_{r\theta} & \sigma_{\theta\theta} & \sigma_{\theta\phi} \\ \sigma_{r\phi} & \sigma_{\theta\phi} & \sigma_{\phi\phi} \end{bmatrix}$$

Gradient et Laplacien d'une fonction scalaire

$$\operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e_r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e_\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \vec{e_\phi}$$

$$\Delta f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \left(\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \right)$$

Définition des déformations

$$\varepsilon_{rr} = \frac{\partial u_r}{\partial r} \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial u_{\theta}}{\theta} + \frac{u_r}{r} \quad \varepsilon_{\phi\phi} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial u_{\phi}}{\partial \phi} + \frac{u_{\theta}}{r} \cot \theta + \frac{u_r}{r}$$

$$\varepsilon_{\theta\phi} = \frac{1}{2r} \left\{ \frac{\partial u_{\phi}}{\theta} - u_{\phi} \cot \theta \right\} + \frac{1}{2r \sin \theta} \frac{\partial u_{\theta}}{\partial \phi}$$

$$\varepsilon_{r\phi} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial u_r}{\partial \phi} + \frac{\partial u_{\phi}}{\partial r} - \frac{u_{\phi}}{r} \right\}$$

$$\varepsilon_{r\theta} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial u_{\theta}}{\partial r} - \frac{u_{\theta}}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} \right\}$$

Equations d'équilibre

$$\begin{split} \frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{r\theta}}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \sigma_{r\phi}}{\partial \phi} + \frac{2\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta} - \sigma_{\phi\phi} + \sigma_{r\theta} \cot \theta}{r} + f_r &= 0 \\ \frac{\partial \sigma_{r\theta}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{\theta\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \frac{1}{r \sin \theta} \sigma_{\theta\phi}}{\partial \phi} + \frac{1}{r} \left[(\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{\phi\phi}) \cot \theta + 3\sigma_{r\theta} \right] + f_{\theta} &= 0 \\ \frac{\partial \sigma_{r\phi}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{\theta\phi}}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \sigma_{\phi\phi}}{\partial \phi} + \frac{1}{r} \left(3\sigma_{r\phi} + 2\sigma_{\theta\phi} \cot \theta \right) + f_{\phi} &= 0 \end{split}$$

Bibliographie

- [1] J. Duc et D. Beller: Mécanique des solides réels. Élasticité. Cepadues, Toulouse, 1976.
- [2] J. Duc et D. Bellet: Problèmes d'élasticité. Cepadues, Toulouse, 1976.
- [3] G. DUVAUT et J. L. LIONS: Les inéquations variationnelles en Mécanique et en Physique. Dunod, Paris, 1972.
- [4] A. C. Eringen: Mechanics of Continua. J. Wiley & Sons, New York, 1967. 3
- [5] P. Germain: Mécanique des Milieux Continus. Masson, Paris, 1962. 3, 5, 10
- [6] P. Germain: Cours de Mécanique des Milieux Continus, Tome 1: Théorie Générale. Masson, Paris, 1973. 3, 5, 7
- [7] G. GONTIER: Mécanique des Milieux Déformables. Dunod, Paris, 1969. 3, 5, 10
- [8] M. E. Gurtin: *Linear elasticity*. Handbuch der Physik, Bd VIa 2. Springer Verlag, Berlin, 19xx.
- 9 R. Hill: The mathematical theory of plasticity. Oxford University Press, 1964.
- [10] Dym C. I. et I. H. Shames: Solid mechanics, a variational approach. McGraw Hill, New York, 1973.
- [11] A. A. ILIOUCHINE: Plasticité, Déformation élastoplastiques. Eyrolles, Paris, 1956.
- [12] W. Jonhson et P. B. Mellok: *Plasticity for mechanical engineers*. Van Nostrand, London, 1962.
- [13] W. M. Lai, D. Rubin et E. Krempl: Introduction to continuum mechanics. Pergamon, Oxford, 1978. 3
- [14] L. D. LANDAU et E. M. LIFSCHITZ: Théorie de l'élasticité, Cours de Physique théorique, tome VII. Ed. de Moscou, 1967.
- [15] A. LOVE: Mathematical theory of elasticity. Dover, London, 1944.
- [16] J. Mandel: Cours de Mécanique des Milieux Continus, tomes 1 et 2. Gauthier-Villars, Paris, 1966. 3, 5
- [17] J. Mandel: Introduction à la Mécanique des Milieux Continus Déformables. P.W.N., Varsovie, 1974. 3
- [18] J. Mandel: Propriétés mécaniques des matériaux : rhéologie, plasticité. Eyrolles, Paris, 1977.

72 BIBLIOGRAPHIE

[19] N. I. Muskhelishvili: Some basic problems of the mathematical theory of elasticity. Noordhoff, Groningen, 1953.

- [20] H. Parkus: Thermoelasticity. Blaisdell, Waltham, 1968.
- [21] W. Prager: Introduction to Mechanics of Continua. Ginn and Co, New York, 1961. 3
- [22] W. Prager: Problèmes de plasticité théorique. Dunod, Paris, 19xx.
- [23] M. Roy: Mécanique, tome II: Milieux Continus. Dunod, Paris, 1966. 3
- [24] L. I. Sedov: A course in continuum mechanics, tomes I, II, III, IV. Walters Noordhoff, Groningen, 1971. 3
- [25] L. SOLOMON: Élasticité linéaire. Masson, Paris, 1968.
- [26] S. Timoshenko et J. Goodier: Théorie de l'élasticité. Béranger, Paris, 1961.
- [27] C. A. TRUESDELL et W. NOLL: The non linear field theories of mechanics. Handbuch der Physik, Bd III/3. Springer, Berlin, 1965.
- [28] C. A. TRUESDELL et R. TOUPIN: *The classical field theories*. Handbuch der Physik, Bd III/1. Springer, Berlin, 1960.
- [29] R. Valid: La mécanique des milieux continus et le calcul des structures. Eyrolles, Paris, 1977.
- [30] O. C. Zienkiewicz : La méthode des éléments finis appliquéee à l'art de l'ingénieur. ??, 19xx.