TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

Dokumentation der Projektarbeit

Systemroutinen für einen RiSC16 Prozessor

vorgelegt von:
Arndt Karger
Elektro- und Informationstechnik
Matr.Nr. 5317057

beleitet durch Prof. Dr.-Ing. Werner Bonath

Selbstständigkeitserklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Hochschule oder Prüfungsstelle vorgelegen.

Ort, Datum, Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung		1
2	Auf	${f A}$ ufgabenstellung	
3	Erstellte Routinen		
	3.1	Stackoperationen	1
	3.2	Multiplikation via Addition	2
	3.3	Bitweise Multiplikation	2
4	Zus	ammenfassung	3
5	Verwendete Abkürzungen		
	5.1	Allgemeine Abkürzungen	3
	5.2	Technische Abkürzungen	4
\mathbf{A}	Anhang		
	A.1	Verwendung der entworfenen Routinen	5
	A.2	Multiplikation via Addition: (MULv2)	6
	A.3	Bitweise Multiplikation: (MULv3) $\dots \dots \dots \dots$	7
Li	terat	urverzeichnis	9

1 Einleitung

- Geg.: Assembler und Simulator von Hr Bonath
- Übergabekonvention
- Befehlssatz

2 Aufgabenstellung

Ziel dieser Projektarbeit war das Schreiben von Systemroutinen in Assembler, was hier beispielhaft an zwei möglichen Multiplikationsalgorithmen durchgeführt wurde. Die beiden Algorithmen sind die Multiplikation via Addition und eine bitweise Multiplikation. Zuerst wurde ein Stack in Software implementiert, um das Sichern von Registern beim Aufruf der Routinen möglich zu machen. Dann wurde für die Multiplikation via Addition ein Flussdiagramm erstellt und in Assembler implementiert. Nach einer kurzen Literaturrecherche über die genaue Funktion der bitweisen Multiplikation wurde auch hierfür ein Flussdiagramm erstellt und schließlich implementiert. Der Code wurde während der Entwicklungsphase in dem von Herrn Prof. Bonath entwickelten Simulator fortlaufend getestet und mit Git getrackt.

3 Erstellte Routinen

3.1 Stackoperationen

Die RiSC16 Architektur verfügt über keinerlei Stackoperationen. Daher wird beim Programmstart ein Stack in Software initialisiert. Das Register r7 dient hierbei als Stackpointer (SP). Dieses wird zuerst mit der Startadresse des Stack (hier $7FFF_{hex}$) beschrieben. Dieses Date steht hart im Speicher und wird über den Marker "Stack_adr" abgerufen. (Vgl. Abb. 1) Der Stack wurde "Bottom-Up" implementiert, was bedeutet, dass er zu kleiner werdenden Adressen hin wächst (von unten nach oben). Das Register r7 zeigt immer auf den Top-Of-Stack (TOS), die Grenzen des Stack werden nicht überwacht.

Man erreicht die Funktion push durch einmaliges dekrementieren des SP und speichern eines Registers mit dem Befehl sw (store word). (Vgl. Abb. 1 line 12f.) Analog pop durch laden eines Dates aus dem Speicher via lw (load word) und anschließendem inkrementieren des SP. Eine indirekte Adressierung ist mittels eines Immediate-Offsets möglich. (Vgl. Abb. 1 line 14)

Prinzipiell ist das ausreichend um mit dem Stack arbeiten zu können. Um eine größere Lesbarkeit beim debuggen zu schaffen, werden in der Initialsierung

auch noch der Anfang sowie das Ende des Stacks markiert. Dazu wird in das Register r1 das Date $-1_{dez} \stackrel{.}{=} FFFF_{hex}$ geschrieben und an die erste und letzte Adresse im Stack gepusht. (Vgl. Abb. 1 line 11ff.)

```
#initialisiere Stack
8
9
10
                 lw r7, r0, Stack_adr
                                        #Stack Adresse in r7 laden, startet bei 7FFF
11
                 lui r1, 0
                                        #ffff in r1 laden
                 addi r1, r1, -1
12
                 sw r1, r7, 0
                                        #stack Beginn markieren
13
14
                 sw r1, r7, -64
                                        #stack Ende markieren
15
                 lui r1, 0
                                        #r1 aufräumen
                 bne r7, r0, Start
                                        #übergehe die .fill
16
17
    Stack_adr: .fill 32767
18
    debug_counter: .fill 0
19
20
21
                 lui r1, 0
    Start:
```

Abbildung 1: Initialisierung des Stack

3.2 Multiplikation via Addition

Eine Möglichkeit eine Multiplikation zu implementieren besteht darin den Multiplikanten so oft zu sich selbst dazu zu addieren, wie es der Multiplikator vorschreibt. Aus $X=3\cdot 3$ wird also X=3+3+3. Diese Art der Multiplikation ist sehr einfach durch eine Schleife zu realisieren und wurde in der Routine MULv2 angewendet. Hierbei wird der Multiplikant (r2) solange auf das Ergebnisregister (r3) addiert, bis der Multiplikator zu Null geworden ist.

3.3 Bitweise Multiplikation

Eine andere Möglichkeit der Multiplikation besteht darin, zwei Zahlen bitweise zu multiplizieren. Der entwickelte Multiplikationsalgorithmus funktioniert nach folgendem Prinzip:

Betrachten wir beispielhaft die Multiplikation von zwei Acht-Bit-Zahlen (n=8), eine ist der Multiplikant, die andere der Multiplikator. Zuerst untersuchen wir das Most Significant Bit (MSB) des Multiplikators, also das siebte Bit. Ist dieses gesetzt, so schieben wir den Multiplikanten um die Wertigkeit des untersuchten Bits (hier sieben) nach links und addieren das auf das Ergebnisregister. Ist es nicht gesetzt, so geschieht nichts. [Hol22]

Analog verfahren wir mit allen weiteren Bits. Diesen Prozess müssen wir für alle Bits des Multiplikators durchführen, in unserem Beispiel ergibt das acht Wiederholungen. (Vgl. Abb. 4) Dieser Prozess ist unabhängig von der Bitbreite.




Abbildung 2: Funktionsprinzip des bitweise Multiplizierers

Da die RiSC16 Architektur über keinerlei Schiebebefehle verfügt, wurde hierfür ein kleines Unterprogramm entworfen, welches als Rückgabewert das um eine gewünschte Schrittweite geschobenes Register hat und nach folgendem Prinzip arbeitet:

Im einfachen Binärsystem hat die Stelle n+1 immer genau die doppelte Wertigkeit der Stelle n. Bsp.: $2^2=4=2\cdot 2^1$. Schiebt man also ein Wort nach links und füllt rechts mit Nullen auf, so verdoppelt sich die Wertigkeit des Wortes mit jedem Schiebevorgang, kommt also einer Multiplikation mit zwei gleich. Bei einer gewünschten Schrittweite m verdoppelt dieses Unterprogramm das Register also m-mal.

4 Zusammenfassung

• Vor- und Nachteile der einzelnen Algorithmen

5 Verwendete Abkürzungen

5.1 Allgemeine Abkürzungen

• Abb. : Abbildung

• Bsp. : Beispiel

• f. : folgende. Bsp.: line 12f. bedeutet line 12 und 13

 $\bullet\,$ ff. : fortfolgende. Bsp.: line 12ff. bedeutet line 12 bis zum Ende des Blocks

 $\bullet~$ Vgl. : vergleiche

5.2 Technische Abkürzungen

 $\bullet \ \mathrm{MSB} : \mathrm{Most} \ \mathrm{Significant} \ \mathrm{Bit}$

 $\bullet~{\rm SP}:{\rm Stackpointer}$

A Anhang

A.1 Verwendung der entworfenen Routinen

```
Registerverwendung:
    -rl: zur Wertübergabe, sieht nach UPRO noch gleich aus
    -r2: zur Wertübergabe, sieht nach UPRO noch gleich aus
    -r3: Ergebnisregister
    -r4: Zählregister innerhalb von Funktionen
    -r5: don't-care
    -r6: Rücksprungadressen
    -r7: Stackpointer
Funktionsaufruf:
    Definiere r5, r6 für Programmaufrufe
    1. hole Adresse von call in rl:
       movi r5, call
    2. springe zu Adresse in r5, speichere Rücksprungadresse in r6:
       jalr r6, r5
    3. spring wieder zurück: (Hier ist die Rücksprungadresse (r5) unwichtig)
        jalr r5, r6
Stack:
    Definiere SP als r7
        -push:
                  addi r7, r7, -1
sw r1, r7, 0
                                      #SP erniedrigen
#rl weg pushen
       -pop:
                  lw r3, r7, 0
addi r7, r7, 1
                                           #in r3 poppen
                                            #SP erhöhen, damit SP immer auf letztes
                                            #Ereignis zeigt
shift_1:
    -shiftweite (n) in rl
    -zu shiftendes Wort (a) in r2
    -Ergebnis wird in r3 zurück gegeben
MULv2: (MUL via add)
    -Multiplikator in rl
    -Multiplikant in r2
    -Ergebnis wird in r3 zurück gegeben
MULv3: (bitweise MUL)
    -Multiplikator in rl
    -Multiplikant in r2
    -Ergebnis wird in r3 zurück gegeben
```

A.2 Multiplikation via Addition: (MULv2)

Funktionalität:

Multipliziere zwei vorzeichenlose Zahlen.

Verwendung:

- $r3 = r1 \cdot r2$
- Multiplikator und Multiplikant vor Programmaufruf in r1 und r2 laden.
- Diese stehen auch nach Programmablauf unverändert dort.




Abbildung 3: Flussdiagramm MULv2


A.3 Bitweise Multiplikation: (MULv3)

Funktionalität:

Multipliziere zwei vorzeichenbehaftete Acht-Bit-Zahlen

Verwendung:

- $r3 = r1 \cdot r2$
- $\bullet\,$ Multiplikator und Multiplikant vor Programmaufruf in r1 und r2 laden.
- Diese stehen auch nach Programmablauf unverändert dort.






Abbildung 4: Flussdiagramm MULv3

Literatur

[Hol22] Roland Holzer. Multiplizierwerk. 2022. URL: http://www.holzers-familie.de/schule/book/Multiplikation.html#:~:text=Multiplizierwerk,es%20wieder%20die%20erste%20Zahl..