ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES III

UNIDADE: HIERARQUIA DE MEMÓRIA

Conteúdo:


1 INTRODUÇÃO	2
1.1 Exemplo da Biblioteca	2
2. HIERARQUIA DE MEMÓRIA	4
3 GERÊNCIA DE MEMÓRIAS <i>CACHE</i>	6
3.1 Mapeamento de endereços em memória cache	6
3.1.1 Mapeamento Direto	
3.1.2 Mapeamento Associativo	
3.1.3 Mapeamento Conjunto associativo	12
Exercícios de dimensionamento de memórias cache	
Cache com mapeamento conjunto associativo (4 conjuntos)	16
Cache com mapeamento totalmente associativo	17
Cache com mapeamento direto	17
Cache com mapeamento conjunto associativo (16 conjuntos)	
Cache com mapeamento totalmente associativo	
Cache com mapeamento direto	
3.2 Integridade dos dados na cache	
3.2.1 Write-through (escrevo através)	
3.2.2 Write-back (escrevo de volta)	21
3.3 Passos para escrita e leitura na cache	
3.3.1 Leitura	
3.3.2 Escrita	
4 GERÊNCIA DA MEMÓRIA PRINCIPAL	
4.1 Histórico da gerência de memória	
4.2 O problema da fragmentação de memória	
4.3 Endereçamento da memória principal	
4.3.1 Endereçamento contíguo	
4.3.2 Endereçamento não-contíguo	
4.3.3 Otimização do endereçamento não-contíguo (TLB)	
4.4 Memória Virtual	
4.5 Estudo de Casos	
4.5.1 UNIX e SOLARIS	
4.5.2 Linux	
4.5.2 IBM OS/2 (hardware Intel)	
4.5.3 Windows 2000	
5 EXERCÍCIOS	

1 INTRODUÇÃO


- Nos últimos anos vem se investindo muito no aumento da velocidade dos processadores, que está ocorrendo de forma significativa
- Porém, a velocidade de processamento de um sistema não é determinada somente pela velocidade do processador
- Pouco adianta um processador muito rápido se a alimentação deste processador com dados não conseguir acompanhar, pelo menos aproximadamente, o mesmo ritmo
- Como tanto o fornecimento de dados, como o seu posterior armazenamento após o
 processamento são efetuados na memória, a velocidade média de acesso a memória
 é um componente importante no cálculo da velocidade de processamento de um
 sistema
- Além da velocidade, o tamanho da memória é importante, já que ela funciona como uma área de armazenamento temporário para dados que serão armazenados na memória secundária (discos rígidos, óticos, etc.), que é ainda mais lenta
- Ideal seria:
 - Memória de tamanho ilimitado
 - Memória com um tempo de acesso muito rápido
- Objetivos são contraditórios
 - Por problemas tecnológicos, quanto maior a memória mais lento será o seu tempo de acesso o que faria com que o caso ideal, com a atual tecnologia, não possa ser alcançado
- Solução: criar uma ilusão para o processador de forma que a memória pareça ilimitada e muito rápida.

1.1 Exemplo da Biblioteca

- Um estudante recebe a tarefa de redigir um trabalho sobre os Sistemas Operacionais encontrados no mercado e suas principais características
- Ele se dirige a biblioteca, senta em uma cadeira com braço (capacidade um único livro) e inicia sua pesquisa



- O algoritmo de acesso neste caso é o seguinte:
 - 1. ir até a estante de livros
 - 2. procurar livro desejado
 - 3. levar livro até a cadeira
 - 4. consultar livro
 - 5. se não terminou ir para 1
- Considerando que o aluno precisa consultar 10 livros e que leva 1 minuto para buscar cada livro e 1 minuto procurando o livro desejado na estante, ele perderia 20 minutos para fazer o trabalho
- Isso se n\u00e3o tiver se esquecido de consultar alguma coisa e necessitar buscar novamente um livro que j\u00e1 consultou, o que custaria 2 minutos adicionais por livro
- Agora o aluno procura uma mesa vazia




- O algoritmo de acesso neste caso é o seguinte:
 - 1. ir até a estante de livros
 - 2. procurar livros desejados
 - 3. levar livros até a mesa
 - 4. consultar livros
 - 5. se não terminou ir para 1
- Assumindo que a mesa tenha espaço suficiente e ele consiga carregar todos os livros que precisa, o aluno pode buscar os 10 livros de uma vez o que custaria 11 minutos (10 para a procura dos livros e 1 para a transferência). Depois são necessários mais 20 segundos para a consulta dos livros na mesa (1 para a consulta e 1 para a transferência de cada livro), totalizando 11 minutos e 20 segundos
- Se tiver que carregar os livros individualmente, a consulta de cada livro passa a custar até mais do que no exemplo anterior, já que a mesa adiciona um custo intermediário de 1 segundo para a procura e um segundo para a transferência (2 m. e 2 s. por livro)

- No entanto, no caso de ter se esquecido de algo, o custo para consultar novamente um livro que ainda está na mesa cai significativamente para apenas 2 segundos!
- Ou seja, neste caso, o custo da reutilização ficou muito menor (se os livros desejados ainda estiverem na mesa)
- Quanto mais reutilizar os livros, mais cai o tempo médio de acesso das informações, pois o alto custo inicial para trazer os livros é compensado pelos várias reutilizações com custo menor
- Situações complicadoras
 - -todos os livros que quero não cabem na mesa
 - vou tomar um café e chega um colega e pega a mesa (só que o trabalho dele é sobre outro assunto – mesa vai estar cheia de livros diferentes)
- Posso ampliar o exemplo incluindo mais um nível intermediário: uma mesinha entre a mesa maior e o aluno. Na mesinha são colocados os três livros que interessam mais para o trabalho. O acesso a mesinha é mais rápido que a mesa, mas a capacidade é menor
- Porque o tempo de acesso melhora na média? ⇒ Localidade
 - -trabalho restrito a um grupo de livros. Se o trabalho fosse catalogar todos os livros da estante, sempre estaria tendo que consultar livros que não estariam na mesa e teria que buscá-los na estante (Localidade Espacial)
 - de tempos em tempos noto que esqueci de algum dado de um determinado sistema e volto a consultar um livro que já tinha consultado antes (Localidade Temporal)

2. HIERARQUIA DE MEMÓRIA

- Ilusão de uma memória ilimitada e rápida obtida através da utilização de diversos níveis de acesso (mesmo princípio do exemplo da biblioteca - Localidade)
- Funciona porque programas que executam na CPU também possuem localidade espacial e temporal
 - se um endereço foi referenciado, existe grande probabilidade do endereço seguinte ser referenciado em pouco tempo, Ex: Execução seqüencial de código e vetores de dados (Localidade Espacial)
 - se um endereço foi referenciado, existe grande probabilidade de ser referenciado novamente em pouco tempo, Ex: Laços de código e variáveis globais (Localidade Temporal)
- Níveis intermediários usados para amortizar a diferença de velocidade entre processador e memória
- Memória já aplica há décadas o mesmo princípio para acelerar o acesso ao disco rígido (memória secundária)
- Os dados são transferidos para níveis mais altos à medida que são usados (por demanda), como no exemplo da biblioteca
- Transferência entre níveis feita com grupos de palavras (bloco, página), pois o custo relativo de transferir um grupo de dados é menor do que para uma única palavra, além de já antecipar acessos (explorando a existência de localidade espacial)



Comparação entre os diferentes tipos de memória

Tipo	Tempo de Acesso	Tamanho	Custo (por MB)
Registradores	Ciclos CPU	32-64 bits	
L1	Ciclos CPU	32-64 KBytes	
L2	8-35 ns	512KBytes -2 MBytes	50 Us\$
L3	35-50 ns	2 MBytes – 8 MBytes	30 Us\$
principal	50-120 ns	512 MBytes – 4 GBytes	1 Us\$
secundária	5 ms	40 GBytes-4 TBytes	0.02 Us\$

- Para movimentação de dados entre níveis necessito Mecanismos e para algumas decisões estratégicas que tem que ser tomadas os mecanismos usam Políticas
 - -Ex: preciso mover dados para um nível superior que já está cheio. Quem retirar?
 Decisão errada (ou ruim) pode afetar desempenho do sistema como um todo.
- Se os mecanismos conseguirem manter a os dados usados pelo processador nos níveis mais altos na maior parte dos acessos, o tempo médio de acesso a memória como um todo será próximo do tempo de acesso a estes níveis
- Algumas definições importantes

Hit – dado encontrado no nível procurado

Miss - dado não encontrado no nível procurado

Hit-rate (ratio) – percentual de hits no nível, Ex: 70%

Miss-rate (ratio) – percentual de misses no nível, Ex: 30% (complementar ao Hit-rate)

Hit-time – tempo de acesso ao nível incluindo tempo de ver se é hit ou miss

Miss-penalty – tempo médio gasto para que o dado não encontrado no nível seja transferido dos níveis mais baixos (inclui tempo de substituição caso necessário)

 Exercício: calcule o tempo médio efetivo de acesso a uma memória cache considerando Hit-ratio = 80%, Hit-time = 2 μs e Miss-penalty = 10 μs

$$Tme = 2 + (1 - 0.8) * 10 = 2 + 0.2 * 10 = 2 + 2 = 4 \mu s$$

Vamos analisar os níveis de cache e de memória principal com mais detalhes

3 GERÊNCIA DE MEMÓRIAS CACHE

- Significado da palavra *cache* Lugar seguro para guardar (esconder) coisas (francês)
- Considerando que a cache só pode ter parte dos dados do nível mais abaixo, por causa do menor tamanho, temos dois problemas:
 - Como identificar se o dado procurado está na cache e
 - Se ele estiver na cache, como acessá-lo de forma rápida
- O processador não sabe que está sendo enganado e gera um endereço para um espaço de endereçamento que não necessariamente existe fisicamente
- Endereçar a cache com este endereço não faz nenhum sentido (na maioria dos casos a cache nem teria essa posição gerada por ser muito menor)
- Uma varredura seqüencial também não é uma solução aceitável, pelo tempo que levaria (não esquecer que o objetivo é acelerar o acesso)


3.1 Mapeamento de endereços em memória cache

- O termo mapeamento é usado para indicar o relacionamento dos dados do nível inferior com as posições da memória cache (como o endereço fornecido pelo processador tem que ser transformado para poder ser usado no acesso a uma memória cache)
- Serão vistas três formas de mapeamento de memórias cache
 - Direto
 - Associativo
 - Conjunto associativo

3.1.1 Mapeamento Direto

- Forma mais simples de mapeamento
- Posição na cache depende do endereço da palavra
- Cada palavra possui uma posição fixa na cache
- Como tenho menos espaço na cache do que no nível inferior, um grupo de palavras é mapeado na mesma posição da cache

- Este mapeamento é dado diretamente através de uma operação no endereço que se está procurando
 - Exemplo de operação: endereço mod número de posições da cache (módulo é o resto da divisão inteira)
 - Para uma cache de 4 posições e uma memória com 32 endereços teríamos (palavra de 8 bits):




- Cada posição da cache pode ter 8 posições da memória
- Pergunta: como podemos obter rapidamente o mapeamento? Utilizando os dois bits menos significativos do endereço
- Pergunta: Como saber qual das possíveis palavras está realmente na cache? É
 necessário um TAG (rótulo, etiqueta) de identificação para cada posição da cache
- No exemplo poderia usar os bits mais significativos que sobraram
- Pergunta: Só isto já basta? Não, ainda é necessário um bit de validade que indique se a posição da cache está ocupada ou se contém lixo
- Dessa forma a cache de mapeamento direto do exemplo tem várias linhas com a seguinte estrutura


Bit de Validade	<u>Tag</u>	<u>Dado</u>
1	001	00110110
0		
0		
1	000	11100011

- Passos para um acesso
 - 1. Calculo o módulo do endereço que procuro pelo número de posições/linhas da *cache* (ou uso os bits menos significativos do endereço)
 - 2. Verifico o bit de validade da posição da *cache* correspondente e se for invalido acuso *miss* (vou para 4), senão verifico o Tag
 - 3. Se Tag diferente do endereço procurado acuso *miss* (vou para 4), senão tenho *hit* e leio a posição/linha (fim)
 - 4. Busco o dado no nível inferior coloco na posição/linha e efetuo a leitura (fim)

- Divisão de bits no registrador de endereçamento
 - Exemplo de uma cache com 1024 linhas (210) com palavra de 32 bits



- Neste caso o espaço de endereçamento tem 4 Gigabytes (2³²)
- Pergunta: Já vimos que na realidade são transferidos blocos entre níveis.
 Como ficaria a divisão de bits neste caso?
- Exemplo de uma cache com 1024 linhas (bloco com 4 palavras de 32 bits)



Pergunta: Considere agora um espaço de endereçamento de 1 Giga. Como ficaria a divisão de bits para uma *cache* de 2048 linhas que trabalhe com blocos de 8 palavras?

Endereço de 30 bits (1 Giga)

16 (Tag)	11 (Linha)	3 (Palavra)	

Pergunta: Quanto se tem efetivamente de dados nessa *cache*? (Bit de validade + Tag + Dados) * linhas = (1+16+(8*32)) = 273 bits dos quais 8*32 = 256 são dados. 256 * 100 / 273 = 93.77% (regra de três para uma linha)

Linha da *Cache*

1 (validade)	16 (tag)	8*32 (bloco de dados)
--------------	----------	-----------------------

• Exercício de mapeamento – os parênteses indicam o conteúdo da posição

Cache Mapeamento Direto

	Н	i c	onteúdo	da cache)
MP	М	0	1	2	3
154	M			(154)	
68	М	(68)		"	
34	М	"		(34)	
67	М	"		"	(67)
154	М	"		(154)	"
100	М	(100)		"	"
67	Н	"		"	(67)
68	М	(68)		"	"
69	М	"	(69)	"	"
70	М	"	"	(70)	"
68	Н	(68)	"	"	"
34	М	(68)	(69)	(34)	(67)
	2		****	*****	*****

Vantagens/Desvantagens dessa técnica de mapeamento



Barato (hardware)

Procura é simples (posição fixa calculada)

Escolha da vítima não existe (é dada pelo módulo)

Simplicidade / Velocidade




Posso ter um mau aproveitamento das linhas da *cache* (dependendo dos endereços gerados)

Uso parte da área da *cache* para controle

 Como poderia melhorar o mapeamento apresentado? Como retirar a dependência entre o endereço na memória e a posição na cache sem comprometer o desempenho da procura? Uso hardware para acelerar procura.


3.1.2 Mapeamento Associativo

- Endereço da memória em qualquer endereço da cache (100% de aproveitamento).
 Consequências:
 - Tenho que fazer procura
 - Preciso política de substituição (Quando tenho *miss* e busco no nível mais abaixo, caso a *cache* já esteja cheia quem tirar para abrir lugar?)
- Solução para a procura: procura em paralelo. Uso memória associativa
 - Memória cara e de tamanho limitado




- Solução para a substituição: uso política
- Possibilidades
 - Randômica: escolho aleatoriamente uma posição a ser substituída
 - LFU (Least Frequent Used) a posição da cache que foi usada menos vezes será substituída (menos freqüentemente usada) – preciso incrementar um contador a cada acesso e comparação para escolha
 - LRU (Least Recent Used) a posição da cache que foi usada a mais tempo será substituída (menos recentemente usada) – preciso incrementar um contador a cada acesso e comparação para escolha
- Quero aproximação do melhor caso sem perder tempo ...
- Passos para um acesso
 - 1. Alimento a memória associativa com o Tag procurado
 - 2. Se o Tag procurado não está na memória associativa tenho *miss* (vou para 4)
 - 3. Senão tenho *hit* e acesso a memória *cache* com o índice fornecido pela memória associativa e efetuo a leitura (fim)
 - 4. Se não existir posição livre na cache escolho um endereco para substituir (LRU)

- Busco o endereço procurado no nível mais baixo e coloco em uma posição livre (ou escolhida) da cache cadastrando essa posição e Tag na memória associativa e efetuo a leitura (fim)
- Divisão de bits no registrador de endereçamento
 - Exemplo de uma cache com 1024 linhas (2¹⁰) com palavra de 32 bits
 - Neste caso o espaço de endereçamento tem 4 Gigabytes (2³²)



- Pergunta: Já vimos que na realidade são transferidos blocos entre níveis.
 Como ficaria o Hardware neste caso?
- Exemplo de uma cache com 1024 linhas (bloco com 4 palavras de 32 bits)



Pergunta: Considere agora um espaço de endereçamento de 256 Mega.
 Como ficaria a divisão de bits do endereço para uma cache de 2048 linhas que trabalhe com blocos de 8 palavras ?

Endereço de 28 bits (256 Mega)

25 (Tag)	3 (Palavra)	

- Pergunta: Quanto se tem efetivamente de dados nessa cache? 100%
- Pergunta: Qual o tamanho da memória associativa? 2048 * 25 (tag) = 51200 bits / 8 = 6400 bytes / 1024 = 6,25 Kbytes
- Exercício de mapeamento os parênteses indicam o conteúdo da posição

Cache Mapeamento Associativo

	Н	Conteúdo da <i>cach</i> e			
MP	М	0	1	2	3
154	M	(154)			
68	М	"	(68)		
34	М	"	"	(34)	
67	М	"	"	"	(67)
154	Н	(154)	"	"	"
100	М	"	(100)	"	"
67	Н	II .	"	"	(67)
68	М	"	"	(68)	"
69	М	(69)	"	"	"
70	М	"	(70)	"	"
68	Н	"	"	(68)	"
34	M	(69)	(70)	(68)	(34)
	3		/××××××××	*****	******

Vantagens/Desvantagens dessa técnica de mapeamento



Melhor aproveitamento das linhas da *cache*, depois de cheia, 100% de aproveitamento

Dados de controle não ocupam espaço da *cache* (estão em área separada)



Memória associativa tem alto custo e tamanho limitado

Limita o número de linhas da cache

Necessito política de substituição

- Custa tempo
- Pode escolher mal
- Limite de tamanho da *cache* por causa da memória associativa é uma restrição muito forte, já que uma das tendências hoje é exatamente o aumento do tamanho da *cache*
- Qual seria outra possibilidade? Como poderia juntar as vantagens dos dois métodos vistos até agora?


3.1.3 Mapeamento Conjunto associativo

- Compromisso entre mapeamento direto e totalmente associativo
- Cache é dividida em S conjuntos de N blocos/palavras
- Se S = 1 tenho mapeamento associativo e se S = número de blocos/palavras da cache tenho o mapeamento direto


- O endereço i da memória principal pode mapear para qualquer endereço no conjunto (i mod S) da cache
 - Tenho que fazer procura dentro do conjunto
 - Preciso política de substituição (Quando tenho *miss* e busco no nível mais abaixo, caso o conjunto já esteja cheio quem tirar para abrir lugar?)

Passos para um acesso

- 1. Calculo o módulo do endereço que procuro pelo número de conjuntos S da *cache* (ou uso os bits menos significativos do endereço)
- 2. Alimento a memória associativa deste conjunto com o Tag procurado
- 3. Se o Tag procurado não está na memória associativa tenho *miss* (vou para 5)
- 4. Senão tenho *hit* e acesso à memória *cache* com o índice fornecido pela memória associativa e efetuo a leitura (fim)
- 5. Se não existir posição livre no conjunto escolho um endereço para substituir (LRU)
- 6. Busco o endereço procurado no nível mais baixo e coloco em uma posição livre (ou escolhida) da *cache* cadastrando essa posição e Tag na memória associativa do conjunto e efetuo a leitura (fim)
- Divisão de bits no registrador de endereçamento
 - Exemplo de uma cache com 1024 linhas (2¹⁰) com palavra de 32 bits e 2 conjuntos (S=2)



- Neste caso o espaço de endereçamento tem 4 Gigabytes (2³²)
- Pergunta: Quanto se tem efetivamente de dados nessa cache? 100%
- Pergunta: Qual o tamanho das memórias associativas? Duas MAs de 512 * 31 (tag) = 15872 bits / 8 = 1984 bytes / 1024 = 1,93 Kbytes
- Como ficaria a mesma cache com 4 conjuntos (S=4)?



- Pergunta: Qual o tamanho das memórias associativas? Quatro MAs de 256 * 30 (tag) = 7680 bits / 8 = 960 bytes / 1024 = 0,94 Kbytes
- Pergunta: Já vimos que na realidade são transferidos blocos entre níveis.
 Como ficaria a divisão do endereço de uma cache conjunto associativa de 64 conjuntos com 2048 linhas (bloco com 16 palavras de 32 bits)

Endereço de 32 bits (4 Giga)

22 (Tag)	6 (Conjunto)	4 (Palavra)
----------	--------------	-------------

• Exercício de mapeamento – os parênteses indicam o conteúdo da posição

Cache Mapeamento Conjunto Associativo – 2 Conjuntos

		Co	onteúdo d	a cache)								
	Н	Conjunto 1 Conju		Conjunto 1 Conju		Conjunto 1 Conju		Conju	Conjunto 1 Conjunto 2		Conjunto 1		unto 2
MP	М	0	1	2	3								
154	М	(154)											
68	М	"	(68)										
34	М	(34)	"										
67	М	"	"	(67)									
154	М	"	(154)	"									
100	М	(100)	"	"									
67	Н	"	"	(67)									
68	М	"	(68)	"									
69	М	"	"	"	(69)								
70	М	(70)	"	"	"								
68	Н	"	(68)	"	"								
34	M	(34)	(68)	(67)	(69)								
	2		*****	*****	/××××××								

• Quantidade de associatividade de uma cache é dada pelo número de Vias (Ways)

• Exemplo: uma cache de 8 posições pode ter de 1 a 8 vias (ways)

Vias / Ways	Mapeamento	Desenho
1	Direto	
2	Conjunto-associativo (4 conjuntos)	
4	Conjunto-associativo (2 conjuntos)	
8	Associativo	

- Exercício: Quantos conjuntos possui a *cache* L1 4-Way de 64 KBytes de um processador Ultra Sparc III (assumir bloco de 32 palavras de 64 bits)?
 - A família Ultra Sparc é utilizada nas estações da empresa SUN (A versão III possui um pipeline com 14 estágios – Superpipeline)

Resposta: tamanho do bloco = 32 * 64 bits = 2048 bits = 256 bytes = 0,25 KBytes 64 Kbytes / 0,25 Kbytes = 256 blocos / 4 (4-Way = quatro blocos por conjunto) = 64 conjuntos -> *cache* conjunto-associativa com 64 conjuntos

Divisão de bits:

Assumindo um registrador de endereços de 64 bits

53 (Tag) 6 (Conjunto) 5 (Palavra)

Como não existe controle dentro da cache (100% dados), cada linha da cache contém um bloco, ou seja, **a cache possui 256 linhas** (64 conjuntos, cada um com 4 blocos/linhas)!

Quantidade e tamanho das MAs utilizadas:

Para 64 conjuntos precisamos 64 MAs (uma para cada conjunto)

Como cada MA controla 4 linhas de cache (4-way) e cada linha da MA contém uma etiqueta (tag), o tamanho da linha fica: 4 x 53 bits = 212 bits / 8 = 26,5 bytes = **27 bytes**

Vantagens/Desvantagens dessa técnica de mapeamento



Aumento o tamanho da cache mantendo o tamanho da memória associativa (limitação tecnológica ou custo)

Bastante flexível

Uso a totalidade da área da *cache* para dados (os bits de controle estão nas memórias associativas)

Memória associativa tem alto custo e tamanho limitado

Necessito política de substituição

- Custa tempo
- Pode escolher mal

Tempo de acesso maior (cálculo + consulta associativa)

Dependendo da geração de endereços não aproveito a totalidade das posições da cache

Exercícios de dimensionamento de memórias cache

- 1) A área de memória disponível para implementação de uma cache L2 é 512 Kbytes. Considerando que a memória a ser endereçada possui 64 Mbytes (2²⁶) e a cache deve trabalhar com blocos de 16 palavras de 32 bits calcule para a técnica direta, totalmente associativa e conjunto associativa (4 conjuntos):
- Divisão de bits do endereço
- Aproveitamento efetivo da área da cache (relação entre dados e controle)
- Número de linhas da cache
- Quantidade e tamanho em Kbytes das memórias associativas (quando necessário)

Cache com mapeamento conjunto associativo (4 conjuntos)

Divisão de bits do endereço:

Endereço de 26 bits (64 Mbytes)

20 (Tag) 2 (Conjunto)	4 (Palavra)
-----------------------	-------------

– Aproveitamento efetivo:

100% (só dados na cache, controle fica nas MAs)

Número de linhas da cache:

Tamanho da linha?

Cada linha tem bloco de 16 palavras de 32 bits = 16 * 32 = 512 bits / 8 = 64 bytes

Quantas linhas cabem na cache?

Cache tem 512 Kbytes = 512 * 1024 = 524288 bytes / 64 = **8192 linhas**

– Tamanho das memórias associativas:

Quantas?

Uma para cada conjunto, ou seja 4

Tamanho de cada uma?

Cada linha da MA tem tamanho do Tag = 20 bits

O número de linhas da MA é igual ao número de linhas da *cache* que ela endereça. Como a *cache* tem 8192 e são 4 MAs, cada MA endereça 8192 / 4 = 2048 linhas

Uma MA tem então 2048 (linhas) * 20 (tag) = 40960 bits / 8 = 5120 bytes / 1024 = **5 Kbytes**

Cache com mapeamento totalmente associativo

- Divisão de bits do endereço:

Endereço de 26 bits (64 Mbytes)

22 (Tag)	4 (Palavra)

- Aproveitamento efetivo:

100% (só dados na cache, controle fica nas MAs)

Número de linhas da cache:

Tamanho da linha?

Cada linha tem bloco de 16 palavras de 32 bits = 16 * 32 = 512 bits / 8 = 64 bytes

Quantas linhas cabem na cache?

Cache tem 512 Kbytes = 512 * 1024 = 524288 bytes / 64 = **8192 linhas**

- Tamanho das memórias associativas:

Quantas?

Uma única memória associativa

Tamanho da MA?

Cada linha da MA tem tamanho do Tag = 22 bits

O número de linhas da MA é igual ao número de linhas da *cache* que ela endereça. Como a *cache* tem 8192 a MA endereça 8192 linhas

Uma MA tem então 8192 (linhas) * 22 (tag) = 180224 bits / 8 = 22528 bytes / 1024 = **22 Kbytes**

Cache com mapeamento direto

– Número de linhas da cache:

Tamanho da linha?

Conteúdo da linha

1 (Validade)	? (Tag)	512 (Bloco)

Cada linha tem um bit de validade, os bits de Tag e bloco de 16 palavras de 32 bits O problema é o tamanho do Tag, pois como ele depende do número de linhas da *cache*, que é o que estou procurando, não conseguimos calcular ...

Para resolver esta questão, utilizamos uma aproximação inicial e depois realizamos um ajuste. Sabemos que esta cache terá controle dentro da linha (bit de validade e etiqueta) além do bloco. Para a aproximação inicial, no entanto, usamos apenas o tamanho do bloco (como nas duas técnicas anteriores) o que resultará em mais linhas do que a resposta correta.

Cada linha tem bloco de 16 palavras de 32 bits = 16 * 32 = 512 bits / 8 = 64 bytes Quantas linhas cabem na *cache?* Cache tem 512 Kbytes = 512 * 1024 = 524288 bytes / 64 = **8192 linhas**

Para este número de linhas precisamos de 13 bits no endereçamento. Agora precisamos calcular a etiqueta real e fazer o ajuste no número de linhas.

com **13 bits** para linha (podendo endereçar **8192** linhas da *cache*)

Tamanho da linha = 1+9 (Tag)+512 = 522 bits / 8 = 65,25 bytes

Quantas linhas cabem na cache?

Cache tem 512 Kbytes = 512 * 1024 = 524288 bytes / 66 = **7943,75** linhas

Cache tem **7944 linhas** e Tag = 26 (endereço) – 4 (palavra) – 13 (linha) = 9

- Divisão de bits do endereço:

Endereço de 26 bits (64 Mbytes)

9 (Tag)	13 (Linha)	4 (Palavra)
---------	------------	-------------

– Aproveitamento efetivo:

Dados em cada linha: um bloco de 16 palavras de 32 bits = 512 bits

Tamanho total da linha: 1 (validade) + 9 (Tag) + 512 (bloco) = 522 bits

Percentual de aproveitamento: 522 → 100%

 $512 \rightarrow ?\%$ (uso para dados)

Aproveitamento efetivo = 512 * 100 / 522 = 98,08%

- Tamanho das memórias associativas:

Não utiliza MAs

- 2) A área de memória disponível para implementação de uma cache L2 é 256 Kbytes. Considerando que a memória a ser endereçada possui 256 Mbytes (2²⁸) e a cache deve trabalhar com blocos de 8 palavras de 16 bits calcule para a técnica direta, totalmente associativa e conjunto associativa (16 conjuntos):
- Divisão de bits do endereço
- Aproveitamento efetivo da área da *cache* (relação entre dados e controle)
- Número de linhas da cache
- Quntidade e tamanho em Kbytes das memórias associativas (quando necessário)

Cache com mapeamento conjunto associativo (16 conjuntos)

Divisão de bits do endereço:

Endereço de 28 bits (256 Mbytes)

21 (Tag)	4 (Conjunto)	3 (Palavra)

Aproveitamento efetivo:

100% (só dados na cache, controle fica nas MAs)

- Número de linhas da cache:

Tamanho da linha?

Cada linha tem bloco de 8 palavras de 16 bits = 8 * 16 = 128 bits / 8 = 16 bytes

Quantas linhas cabem na cache?

Cache tem 256 Kbytes = 256 * 1024 = 262144 bytes / 16 = 16384 linhas

- Tamanho das memórias associativas:

Quantas?

Uma para cada conjunto, ou seja 16

Tamanho de cada uma?

Cada linha da MA tem tamanho do Tag = 21 bits

O número de linhas de cada MA nessa técnica é igual ao número de linhas do conjunto que ela endereça. Como a cache tem 16384 linhas e são 16 MAs, cada MA endereça 16384 / 16 = 1024 linhas

Uma MA tem então 1024 (linhas) * 21 (tag) = 21504 bits / 8 = 2688 bytes / 1024 = **2.625 Kbytes**

Cache com mapeamento totalmente associativo

- Divisão de bits do endereço:

Endereço de 28 bits (256 Mbytes)

25 (Tag)	3 (Palavra)
----------	-------------

- Aproveitamento efetivo:

100% (só dados na cache, controle fica nas MAs)

Número de linhas da cache:

Tamanho da linha?

Cada linha tem bloco de 8 palavras de 16 bits = 8 * 16 = 128 bits / 8 = 16 bytes

Quantas linhas cabem na cache?

Cache tem 256 Kbytes = 256 * 1024 = 262144 bytes / 16 = **16384 linhas**

- Tamanho das memórias associativas:

Quantas?

Uma única memória associativa

Tamanho da MA?

Cada linha da MA tem tamanho do Tag = 25 bits

O número de linhas da MA nessa técnica é igual ao número de linhas da *cache* que ela endereça. Como a *cache* tem 16384 a MA endereça 16384 linhas

Uma MA tem então 16384 (linhas) * 25 (tag) = 409600 bits / 8 = 51200 bytes / 1024 = **50 Kbytes**

Cache com mapeamento direto

- Número de linhas da cache:

Tamanho da linha?


Conteúdo da linha

1 (Validade) ? (Tag)	128 (Bloco)
----------------------	-------------

Cada linha tem um bit de validade, os bits de Tag e bloco de 8 palavras de 16 bits O problema é o tamanho do Tag, pois como ele depende do número de linhas da *cache* que é o que estou procurando, não conseguimos calcular ... Para resolver esta questão, utilizamos uma aproximação inicial e depois realizamos um ajuste. Sabemos que esta cache terá controle dentro da linha (bit de validade e etiqueta) além do bloco. Para a aproximação inicial, no entanto, usamos apenas o tamanho do bloco (como nas duas técnicas anteriores) o que resultará em mais linhas do que a resposta correta.

```
Cada linha tem bloco de 8 palavras de 16 bits = 8 * 16 = 128 bits / 8 = 16 bytes
Quantas linhas cabem na cache?
Cache tem 256 Kbytes = 256 * 1024 = 262144 bytes / 16 = 16384 linhas
```

Para este número de linhas precisamos de 14 bits no endereçamento. Agora precisamos calcular a etiqueta real e fazer o ajuste no número de linhas.



Divisão de bits do endereço:

Endereço de 28 bits (256 Mbytes)

11 (Tag) 14 (Linha)	3 (Palavra)
---------------------	-------------

Aproveitamento efetivo:

Dados em cada linha: um bloco de 8 palavras de 16 bits = 128 bits

Tamanho total da linha: 1 (validade) + 11 (Tag) + 128 (bloco) = 140 bits

Percentual de aproveitamento: 140 -> 100%

128 -> ?% (uso para dados)

Aproveitamento efetivo = 128 * 100 / 140 = **91.42%**

– Tamanho das memórias associativas:

Não utiliza MAs nessa técnica

3.2 Integridade dos dados na cache

- Problema: ocorreu um miss e o endereço desejado foi buscado no nível inferior da hierarquia de memória. Só que a cache está cheia e não há lugar para escrever este dado. O algoritmo de substituição é acionado e uma posição é escolhida. Só que estes dados foram alterados e não podem ser simplesmente descartados.
- Este problema ocorre porque uma escrita foi efetuada apenas no nível da cache e as cópias deste dado nos outros níveis não estão atualizadas

- Perguntas:
 - -Como saber que os dados foram alterados?
 - Como salvar essas alterações?
 - Em que momento salvar as informações?
- Existem duas técnicas para manter a Integridade dos dados
 - Write-through
 - Write-back

3.2.1 Write-through (escrevo através)

- Técnica mais antiga
- Escrevo as alterações em todos os níveis (escrevo através)
- Quando? Sempre que escrevo
- Quanto? Somente a palavra alterada
- Vantagens / Desvantagens dessa técnica



Dado sempre atual em todos os níveis

Escreve menos dado



Escreve mais vezes

Precisa mais do barramento

3.2.2 Write-back (escrevo de volta)

- Técnica mais recente
- Escrevo alterações só quando substituo
- Quando: substituição
- Quanto: unidade do nível (bloco no caso da cache)
- Como sei quem foi alterado: dirty-bit (bit de sujeira) no bloco
- Vantagens / Desvantagens dessa técnica



Escreve menos vezes

Precisa menos do barramento



Escreve mais dados de cada vez

Aumento tempo de substituição

3.3 Passos para escrita e leitura na cache

 Para solucionar o problema da integridade dos dados as técnicas acima são incorporadas nas operações de leitura e escrita

3.3.1 Leitura

- 1. Verifico se foi hit, se não foi vou para 3
- Procuro por bloco desejado (Tag ou direto), leio e repasso ao processador. Vou para 8
- 3. Requisito ao nível mais baixo
- 4. Recebo bloco, procuro onde colocar e se cache cheia vou para 5. Se acho posição livre escrevo bloco, leio a palavra desejada no bloco, repasso dado ao processador e vou para 8
- 5. Procuro bloco para substituir (uso política)
- 6. Se **Write-back** e *dirty-bit* ligado, salvo bloco a ser substituído no nível mais baixo
- Substituo bloco, leio a palavra desejada no bloco e repasso dado ao processador
- 8. Pronto


3.3.2 Escrita

- 1. Verifico se foi hit, se não foi vou para 3
- Procuro por bloco desejado (Tag ou direto) e escrevo. Se Write-through escrevo palavra também nos níveis mais baixos. Se Write-back ligo dirty-bit. Vou para 8
- 3. Requisito ao nível mais baixo
- 4. Recebo bloco, procuro onde colocar e se cache cheia vou para 5. Se acho posição livre escrevo bloco e efetuo escrita da palavra. Se replicação Write-through escrevo palavra também nos níveis mais baixos. Se Write-back ligo dirty-bit. Vou para 8
- 5. Procuro bloco para substituir (uso política)
- 6. Se replicação **Write-back** e *dirty-bit* ligado, salvo substituído no nível mais baixo
- 7. Substituo bloco e escrevo palavra. Se replicação **Write-through** escrevo palavra também nos níveis mais baixos. Se **Write-back** ligo *dirty-bit*.
- 8. Pronto
- Pergunta: Para que buscar dados do nível mais baixo quando tenho miss na operação de escrita se vou escrever os dados novamente? Para que buscar para escrever por cima? Porque só escrevo uma palavra e estou buscando o bloco.

4 GERÊNCIA DA MEMÓRIA PRINCIPAL

- Referência: Stallings, Capítulos 7 e 8
- Em um sistema monoprogramado a memória principal é dividida em duas partes: uma para o sistema operacional (monitor residente, núcleo) e outra para o programa que está sendo executado
- Em um sistema multiprogramado a memória "de usuário" ainda tem que ser dividida entre vários processos

- Essa divisão é feita pelo sistema operacional de forma dinâmica e é chamada de Gerencia de Memória
- Uma gerência de memória eficiente é vital em um sistema multiprogramado. Se somente poucos processos couberem na memória o processador ficará parado grande parte do tempo esperando por operações de E/S. Sendo assim, uma técnica de gerência que consiga colocar mais processos na memória melhora a taxa de utilização do processador e consequentemente o desempenho da máquina como um todo
- A memória principal pode ser vista como mais um nível da hierarquia de memória de forma que o princípio da gerência é o mesmo dos outros níveis: os dados mais usados são trazidos para a memória para diminuir o tempo médio de acesso ao nível mais baixo, neste caso o disco



- Teoricamente poderiam ser aplicadas na gerência de memória principal as mesmas técnicas que foram vistas para a gerência de caches, mas não são por dois motivos:
 - Evolução Histórica: a idéia de uma memória como área de armazenamento temporário de dados já existe há muito tempo, muito antes de se pensar em uma hierarquia de memória e em *caches*
 - Diferentes Características: a memória principal é normalmente muito maior que as memórias caches e os tempos de acesso são muitas vezes maiores. Ao contrário das caches parte da gerência pode ser feita em software e as unidades de gerência possuem a identificação do seu dono (processo), o que pode ser utilizado na estratégia de gerência
- Estes dois motivos fizeram com que a gerência de memória tenha se desenvolvido de forma um pouco diferente do que a gerência de caches

4.1 Histórico da gerência de memória

- Inicialmente a memória era empregada como área temporária para acelerar o acesso aos dados
- Como era um recurso caro na época as o seu tamanho era bastante reduzido (poucos Kbytes)

- Em consequência disto muitas vezes um programa não cabia inteiramente na memória juntamente com o seu ambiente de execução (interpretador, bibliotecas, etc.)
- A gerência de memória foi introduzida em sistemas monoprogramados para permitir que um programa maior que a memória pudesse executar na máquina
- As primeiras estratégias eram baseadas em overlays (sobreposição) e de responsabilidade total do programador
 - O programador fazia a divisão do seu programa em partes que podiam executar de forma autônoma na memória (overlay)
 - No final de cada uma dessas partes era colocado o código responsável pela carga da próxima parte que poderia ser sobreposta à anterior já que os endereços antigos não se faziam mais necessários
 - O programador tinha controle total da memória da máquina e era responsável pela troca das partes
 - O programa tinha que ser escrito de forma que não necessitasse ser quebrado em muitas partes já que essa troca tinha um custo bastante alto
- Com o advento da multiprogramação surgiram algumas dificuldades
 - A gerência de overlays tinha que possibilitar agora que vários programas que somados não coubessem na memória pudessem na máquina executar de forma concorrente
 - Para que a gerência de overlays de cada programa não interferisse na dos outros programas era necessário que um agente externo fosse responsável pela gerência
 - A responsabilidade de gerenciar a memória passou então do usuário para o monitor residente, mas tarde chamado de sistema operacional

4.2 O problema da fragmentação de memória

- Um problema diretamente relacionado com a gerência de memória é sua fragmentação
- Fragmentação resulta em desperdício de memória
- Existem dois tipos de fragmentação
 - Fragmentação Interna: ocorre quando é usada uma unidade de gerência de tamanho fixo (Ex: página). Requisições dos usuários que não sejam exatamente divisíveis por essa unidade tem que ser arredondadas para cima resultando em uma unidade alocada, mas não completamente ocupada
 - Fragmentação Externa: ocorre quando é usada uma unidade de gerência de tamanho variável (Ex: segmento). Uma seqüência de alocações e liberações desse tipo podem gerar várias lacunas de tamanho variável na memória. Uma requisição de usuário pode então ser negada apesar de existir memória livre suficiente para atendê-la (por causa da fragmentação não foi possível encontrar uma unidade contígua)

4.3 Endereçamento da memória principal


 Problema: como os endereços utilizados em um programa são usados para acessar posições da memória principal

4.3.1 Endereçamento contíguo


- O programa é carregado inteiro em uma única área de memória contígua
- Posso ter duas formas de endereçamento no caso da gerência de áreas de memória contíguas:
 - direto
 - relativo

Endereçamento Direto


- Os endereços de um programa executável são usados diretamente no acesso à memória principal
- Estes endereços são definidos durante a compilação/lincagem
- A posição do programa na memória está assim definida e não pode ser alterada



 No caso de multiprogramação este tipo de endereçamento pode gerar conflitos no acesso à memória já que a posição do programa na memória foi definida sem conhecimento do que estava alocado




- Programas só podem ser carregados na memória se seus espaços de endereçamento são disjuntos
- Uma alternativa é a definição dos endereços somente durante a carga do programa
- O espaço de endereçamento de um programa inicia sempre em 0 e podendo ser facilmente relocados na carga pelo carregador



- A conversão dos endereços pode atrasar consideravelmente a operação de carga
- O programa não pode ser mudado de lugar durante a sua execução (compactação, swap)

Endereçamento Relativo

- Uma alternativa bem mais flexível é a composição do endereço somente na hora do acesso
- O programa é carregado para a memória com seus endereços relativos (espaço de endereçamento lógico inicia em 0)
- O processador possui um registrador de endereçamento (registrador de base) que contém a base do espaço de endereçamento físico para cada programa
- Essa base é somada ao endereço relativo do programa em cada acesso à memória



- O custo da conversão é pago em cada acesso à memória
- Nesse caso o programa pode ser trocado de lugar na memória em tempo de execução (compactação, swap)


4.3.2 Endereçamento não-contíguo

- A quebra do programa em pedaços que são carregados em áreas distintas de memória sem a necessidade de respeitar qualquer ordem resulta em:
 - Um melhor aproveitamento da memória (menor fragmentação externa pelo aproveitamento de lacunas)
 - A gerência de memória fica mais trabalhosa
- A conversão de endereços é dita dinâmica


- Os endereços do programa (endereços lógicos) são convertidos na hora do acesso em endereços físicos (normalmente feito em hardware para acelerar o procedimento, Ex. MMU – Memory Manager Unit)
- Posso ter três formas de endereçamento no caso da gerência de áreas de memória não-contíguas:
 - Paginação
 - Segmentação
 - Segmento-paginação

Endereçamento Paginado

- Memória física quebrada em frames (moldura) com um tamanho fixo de 2k, 4k, ou 8k
- Espaço de endereçamento lógico do programa quebrado em páginas que possuem o mesmo tamanho dos frames
- Quando o processo é executado todas as suas páginas são carregadas para frames livres da memória (qualquer página em qualquer frame livre)
- Unidade de gerência de memória de tamanho **fixo** (página-frame)



Conversão de endereços



Número de bits usados para d determina o tamanho das páginas (e frames)

- Número de bits usados para p determina o número máximo de páginas de um processo
- Número de bits de f determina o número total de frames da memória principal e é dado pela divisão do tamanho da memória principal pelo tamanho da página (Ex: MP 1MByte (2²⁰), p 10 bits (2¹⁰ página de 1kbyte) resulta em 10 bits para f (2¹⁰ 1024 frames na MP)
- Unidade de gerência de tamanho fixo não gera fragmentação externa e gera fragmentação interna
- A tabela de páginas (page table) é usada para a conversão de páginas em frames (uma tabela para cada processo)
- Tabela de páginas pode ser armazenada em:
 - Registradores: rápido, mas limita tamanho da tabela
 - Memória principal (área do sistema): lento, pois são necessários dois acessos, mas tabela de páginas pode ter tamanho ilimitado (porém alguns sistemas limitam a tabela pelo tamanho dapágina)
 - TLB (*Translation Lookaside Buffer*): área de memória associativa usada como cache para as conversões mais efetuadas (ver 4.2.3)
- Tamanho da página
 - Pequena: menor fragmentação interna, tabela de páginas fica maior
 - Grande: maior fragmentação interna, tabela de páginas fica menor
 - Deve ser considerada também a operação de transferência para o nível mais baixo, o disco, cuja unidade de transferência é o setor com normalmente 512 bytes
- Tabela de Frames (Frame Table) usada para controle de quais frames se encontram livres ou não estão sendo mais usados (para alocação e substituição de páginas)
 - Uma tabela de frames para todo o sistema
 - Seu tamanho é fixo, já que o número de frames da memória principal é conhecido (tamanho da memória / tamanho da página)
 - Procura por first-"found" (qualquer lacuna serve para qualquer página)
 - Possui campos adicionais para controle da política de troca de páginas (LRU, LFU)
- Quando os processos morrem suas páginas na tabela de frames são marcadas como livres
- É possível o compartilhamento de frames entre vários processos (leitura)
 - Fácil de implementar com várias tabelas de página apontando para o mesmo frame
 - Controle adicional para verificação de quando frame compartilhado pode ser desalocado

Vantagens/Desvantagens dessa técnica

Gerência da memória principal é simples:



- Substituição 1:1 (página e frame tem mesmo tamanho)
- Alocação com primeiro frame livre

Sem fragmentação externa (área livre em frames, sempre cabem páginas)


Fragmentação Interna

Páginas não dão noção de localidade




Endereçamento Segmentado

- Não divido a memória física, posso alocar unidade em qualquer posição
- Unidade de gerência tamanho variável denominada segmento
- Segmento é definido pelo usuário ou pelo compilador e resulta em uma maior localidade
 - Endereços de um mesmo segmento estão relacionados
 - Gerência de memória mais preocupada com a visão do usuário
 - Exemplo de segmentos: dados, código, pilha
- Quando o processo é executado todos os seus segmentos são carregados para a memória (em qualquer posição livre)



Conversão de endereços



- O deslocamento fornecido pelo usuário precisa ser comparado com o tamanho do segmento para que não possam ocorrer invasões de segmentos vizinhos (este teste não era necessário na paginação pela limitação do número de bits)
- Número de bits usados para d determina o tamanho máximo dos segmentos
- Número de bits usados para s determina o número máximo de segmentos que um processo pode ter
- Unidade de gerência de tamanho variável não gera fragmentação interna e gera fragmentação externa
- Procedimento de compactação da memória pode vir a ser necessário por causa da alta fragmentação externa
 - Segmentos são agrupados novamente eliminando lacunas (migração de processos – alto custo)
- Tabela de Segmentos (Segment Table) usada para encontrar a base de um segmento na memória e verificar se o deslocamento requisitado pelo usuário se encontra dentro do limite máximo do segmento (seu tamanho)
- Tabela de segmentos pode ser armazenada em (igual a paginação):
 - Registradores: rápido, mas limita tamanho da tabela
 - Memória principal (área do sistema): lento, pois são necessários dois acessos, mas tabela de segmentos pode ter tamanho ilimitado
 - TLB (*Translation Lookaside Buffer*): área de memória associativa usada como cache para as conversões de endereço mais efetuadas (ver 4.2.3)
- Tabela de Alocação (Allocation Table) usada para controle de quais lacunas se encontram livres (para alocação e substituição de páginas)
 - Uma tabela de alocação para todo o sistema
 - Seu tamanho é variável, já que o número de áreas da memória principal é inicialmente 1 (toda a memória) e ao longo da gerência pode variar de acordo com a inclusão de áreas ocupadas (uma área ocupada no meio da memória faria a tabela ficar com 3 entradas)
 - Procura por first-fit, next-fit, best-fit, worst-fit, etc.

- Liberação de segmentos pode resultar na junção de vários segmentos e na diminuição do número de entradas da tabela
- Possui campos adicionais para controle da política de troca de páginas (LRU, LFU)
- É possível o compartilhamento de segmentos entre vários processos (leitura)
 - Fácil de implementar com várias tabelas de segmento apontando para a mesma área de memória
 - Controle adicional para verificação de quando segmento compartilhado pode ser desalocado
- Vantagens/Desvantagens dessa técnica



Maior localidade na unidade de gerência (dados dentro do segmento estão relacionados)



Fragmentação externa

Gerência da memória bem mais complexa que na paginação por causa da unidade variável

- Gerência da tabela de alocação
- Alocação e liberação de páginas
- Verificação de segmentation fault

Compactação da memória pode ser necessária (alto custo)

(unidade de tamanho variável)


Sem fragmentação interna

• Combinação entre segmentação e paginação

Endereçamento Segmento-Paginado

- Aproveito a visão lógica de memória mais próxima do usuário da segmentação e a gerência de memória mais simples da paginação
- Usuário aloca segmentos e estes são mapeados em um grupo de páginas
- Memória física quebrada em frames (moldura) com um tamanho fixo de 2k, 4k, ou 8k como na paginação, porém existe a informação de que páginas compõem cada segmento
- Unidade de gerência de memória é na realidade de tamanho fixo (página-frame)

Conversão de endereços



- Següência de um acesso
 - Com o numero do segmento descubro na tabela de segmentos a base da tabela de páginas deste segmento (usando o registrador como base)
 - Com o número da página e a base da tabela de páginas descubro o frame correspondente
 - 3. Com o número do frame e o deslocamento dentro dele acesso a memória
- Unidade de gerência de tamanho fixo não gera fragmentação externa e gera fragmentação interna como na paginação
- Tabela de Segmentos (Segment Table) usada para a obtenção da base da tabela de páginas do segmento desejado – uma para cada processo
- A tabela de páginas (page table) é usada para a conversão das páginas de cada segmento em frames (uma tabela para cada segmento de cada processo)
- Tabela de Frames (Frame Table) usada para controle de quais frames se encontram livres ou não estão sendo mais usados (para alocação e substituição de páginas) como na paginação
 - Uma tabela de frames para todo o sistema
 - Seu tamanho é fixo, já que o número de frames da memória principal é conhecido (tamanho da memória / tamanho da página)
 - Procura por first-"found" (qualquer lacuna serve para qualquer página)
 - Possui campos adicionais para controle da política de troca de páginas (LRU, LFU)
- Quando os processos morrem suas páginas na tabela de frames são marcadas como livres

Vantagens/Desvantagens dessa técnica

Gerência da memória principal é simples:

 Substituição 1:1 (página e frame possui o mesmo tamanho)



Segmento dá noção de localidade a um grupo de páginas

Sem fragmentação externa (área livre em frames, sempre cabem páginas)



Três acessos são necessários para cada operação com a memória

Preciso mais memória para tabelas


Fragmentação Interna

4.3.3 Otimização do endereçamento não-contíguo (TLB)

- Problema: tabelas de páginas e de segmento acabam ficando tão grandes que precisam ser armazenadas na memória
- Dessa forma para cada acesso à memória se faz necessário no mínimo um outro acesso (na segmento paginada até dois acessos) para a obtenção das tabelas reduzindo consideravelmente a velocidade de acesso à memória
- Para acelerar a conversão é usada uma área de memória associativa adicional chamada TLB – Translation Lookaside Buffer
- A TLB funciona como uma cache guardando as conversões mais usadas
- Como é uma memória associativa, a procura é feita em paralelo em todas as suas posições

33

- Características
 - Tamanho da linha 4-8 bytes (pode conter segmento, página e frame)
 - Número de linhas 24-1024
 - Ex: TLB de um Pentium III possui 32 linhas
 - Hit-time 1 ciclo, Miss-Penalty 10-30 ciclos
 - Hit-ratio aproximadamente 99%
 - Como pode ser tão alto? Devido à localidade dos acessos!!!
- Exemplo de utilização (segmento paginação)




- A TLB é consultada antes do acesso as tabelas e se ocorrer um hit retorna o frame desejado
- Ocorrendo um miss a consulta as tabelas é feita normalmente e o frame obtido é colocado na TLB no lugar da conversão menos recentemente utilizada (LRU)

4.4 Memória Virtual

- Na gerência de memória convencional as unidades (páginas ou segmentos) de um programa eram todas carregadas para memória principal antes de sua execução
- Como vimos anteriormente, devido às regras da localidade, um programa só precisa de algumas dessas unidades em um determinado momento
- Dessa forma é possível gerenciar a memória de forma que só as unidades que são necessárias em um determinado momento se encontrem na memória principal
- A memória física pode ser melhor aproveitada dessa forma sendo possível:
 - A execução de um programa maior que a memória
 - A execução de vários programas "ao mesmo tempo" que somados são maiores que a memória
- O processador gera endereços para um espaço de endereçamento lógico bem maior do que o tamanho da memória física (daí o nome virtual já que essa quantidade de memória não existe fisicamente na memória principal) e o SO aplica as seguintes regras:
 - Quando um processo inicia suas unidades não são todas carregadas para memória
 - Nas tabelas de conversão de endereços é indicado que as unidades não estão na memória (Ex: bit de validade)
 - Quando uma conversão de endereço se faz necessária, o sistema gera um pagefault e manda buscar a página do disco (são carregadas por demanda). O processo perde o processador
 - O processo só vai para a fila de pronto quando a unidade estiver disponível na memória

34

- Se a memória ficar cheia, novas unidades são colocadas no lugar das menos recentemente usadas (LRU)
- Atualmente são comuns EE (espaço de endereçamento) lógicos de 4 Gigabytes (2³²) por causa dos registradores de endereçamento de 32 bits. Os novos processadores de 64 bits possibilitarão EE lógicos maiores
- Essa técnica tem os seguintes custos associados:
 - Miss-penalty é alto, pois a unidade tem que ser buscada do disco
 - Aumenta o número de trocas de contexto por causa de page-faults e de eventos a serem tratados (evento gerado quando a unidade foi trazida) o que gera um custo para o SO
- Um problema sério que pode ocorrer na gerência de memória virtual é Trashing
 - Trashing vem da palavra trash que significa lixo e indica que nada de produtivo está sendo feito
 - Trashing ocorre quando o sistema fica a maior parte do tempo trocando páginas e o processador não consegue executar nenhum processo
 - Isso resulta do fato de muitos processos estarem ativos e a memória física ser muito pequena para acomodar suas unidades
 - Sendo assim, quando um processo ganha a CPU ele manda trazer suas unidades e volta a dormir, quando essas unidades são trazidas elas apagam as unidades de um outro processo por causa da pouca memória. Quando for a vez desse outro, suas páginas já não estão mais na memória, e assim por diante ...



Número de processos ativos

- O gráfico acima mostra que existe um número de processos ideal para que a multiprogramação obtenha a maior taxa de utilização do processador
- Acima deste número o desempenho da máquina começa a diminuir. Este número é bastante dinâmico e depende:
 - Da arquitetura da máquina
 - Do tamanho da memória principal
 - Do número de processos ativos
 - Do tipo de processos que estão ativos (io-bound, cpu-bound)
- Este efeito pode ser observado em PCs quando muitos processos estão ativos. A luz do disco pisca intensamente e pouca coisa acontece. A solução é comprar mais

memória ou executar menos programas ao mesmo tempo (ou tornar a gerência de memória mais eficiente)

4.5 Estudo de Casos

- A maioria dos sistemas operacionais modernos aplica a técnica de memória virtual na gerência de memória
- No caso de sistemas que executam em múltiplas plataformas a gerência de memória pode variar de caso para caso, dependendo do hardware disponível (MMU – Memory Manager Unity)

4.5.1 UNIX e SOLARIS

- Versões antigas do UNIX aplicavam um particionamento variável da memória sem memória virtual
- Versões mais modernas (SVR4 e Solaris2.x) implementam memória virtual paginada para os processos de usuário
- A substituição de páginas é feita com uma variação do algoritmo do relógio
- Para as necessidades do kernel (pequenos blocos) é utilizado uma variação do algoritmo de buddy

4.5.2 Linux

- Tem várias características em comum com gerência de outras implementações de UNIX mas tem suas peculiaridades
- Implementa memória virtual paginada com uma tabela de página de três níveis (diretório, diretório intermediário, página)


Diretório Diretório MP Página Deslocamento intermediário de páginas de páginas 5 5 10 12 Diretório Diretório Tabela de Páginas Base da tabela Base da tabela de diretórios Base da tabela Frame intermediários de páginas de diretórios (registrador)

Endereço Lógico 32 bits

- Conceito de diretório reduz o tamanho das tabelas aumentando a complexidade do acesso (várias consultas para converter o endereço)
- A figura acima mostra apenas as tabelas usadas em uma conversão mas a estrutura das tabelas não é linear e sim uma árvore (Várias tabelas de diretórios intermediários para cada entrada da tabela de diretórios e várias tabelas de páginas para cada entrada de cada tabela de diretórios intermediários!!!)
- Páginas de 4K na famíla X86 e 8k na famíla Alpha

- Para facilitar a portabilidade tem um nível intermediário de gerência de memória Architecture Independent Memory Model
- A substituição de páginas é feita com uma variação do algoritmo do relógio
- Alocação dinâmica feita na pilha do sistema (stack)
- Para as necessidades do kernel (pequenos blocos) é utilizado uma variação do algoritmo de buddy. O linux implementa o Buddy sobre páginas mas subdivide-as em menores unidades para melhor atender as necessidades do kernel

4.5.2 IBM OS/2 (hardware Intel)



4.5.3 Windows 2000

- Utiliza uma variação da memória virtual paginada
- Divide o seu espaço de memória virtual de 4 Gigabytes (registrador de 32 bits) em 2
 Giga para os processos de usuário e 2 Giga para o sistema operacional
- Quando um processo de usuário é disparado ele recebe um número de frames de memória (Working Set - WS)
 - Substituições de páginas são efetuadas apenas dentro deste WS, ou seja, só páginas do mesmo processo são candidatas para a substituição
 - Se o número de substituições de um processo for grande e bastante memória estiver disponível, o WS pode ser aumentado
 - Se a memória livre ficar escassa, o sistema operacional diminui o WS dos processos de usuário retirando as suas páginas menos recentemente utilizadas

5 EXERCÍCIOS

- O que vem a ser uma hierarquia de memória? Qual problema tento resolver com essa solução?
- 2. Se o tempo para ler um dado da memória principal aumenta com os vários níveis de uma hierarquia de memória, como o tempo médio de acesso pode ficar melhor?
- 3. Qual o princípio que faz com que uma hierarquia de memória funcione e quais os seus dois tipos (cite exemplos práticos)?
- 4. O que vem a ser *miss-penalty*? Por que ele tem que ser necessariamente expresso por um tempo médio?
- 5. Quais os dois principais problemas que os mapeamentos para memória *cache* têm que resolver?
- Compare o mapeamento de cache direto com o associativo em relação à política de substituição, uso de área da cache com dados de controle, e a possibilidade de se ter mau aproveitamento da cache.
- 7. Explique como funciona o mapeamento de *cache* conjunto associativo e responda quais são as suas duas principais vantagens.
- 8. Para uma *cache* com 8 posições desenhe como fica a divisão de conjuntos no caso de associatividade 1 way, 2 way, 4 way e 8 way.
- 9. Desenhe a divisão de bits do endereço lógico, calcule o aproveitamento efetivo e o tamanho das memórias associativas em Kbytes (se for o caso) para as técnicas de mapeamento de memórias cache direta, totalmente associativa e conjunto associativa com 4 conjuntos (4 Gbytes de memória, cache com 1024 linhas, bloco de 8 palavras de 32 bits)
- 10. A área de memória disponível para implementação de uma cache L2 é 256 Kbytes. Considerando que a memória a ser endereçada possui 256 Mbytes (2²⁸) e a cache deve trabalhar com blocos de 8 palavras de 16 bits calcule para a técnica direta e conjunto associativa (16 conjuntos): Divisão de bits do endereço e número de linhas da cachê.
- 11. O que vem a ser o problema de integridade de dados na *cache*? Descreva de forma sucinta as duas possíveis estratégias para sua solução.
- 12. Por que preciso trazer um dado da memória principal para a *cache* no caso de uma escrita? Este dado não vai ser de qualquer forma apagado pelo dado a ser escrito?
- 13. Compare a técnica de gerência de memória paginada com a gerência segmentada em relação a fragmentação gerada, alocação de unidades e substituição de unidades ?
- 14. Desenhe como fica a conversão de endereços na gerência de memória segmentopaginada e descreva os passos de uma conversão.
- 15. Faça uma tabela com o número de tabelas de páginas, tabelas de segmentos, tabelas de frames e tabelas de gerência de memória para as três técnicas de gerência de memória vistas em aula.
- 16. O que vem a ser trashing e qual a sua principal causa?