# Wafer stepper Programmaontwerp

OGO 1.3: Groep 7

#### door:

Etienne van Delden	0618959
Gijs Direks	0611093
Sanne Ernst	0588898
Bas Goorden	0598669
Stef Sijben	0607426
Coen van der Wel	0608467

Versie 1.0

# Inhoudsopgave

1	Inle	iding	3
2	Het	UPPAAL ontwerp voor de subroutines	4
	2.1	Bediening lopende banden	4
		2.1.1 Een bepaalde tijd bewegen: MoveBackwardT en MoveForwardT	4
		2.1.2 Bewegen totdat een sensor iets waarneemt: MoveForwardS1, MoveForwardS2,	
		MoveBackwardS1, MoveBackwardS2	5
		2.1.3 Een wafer van de eerste lopende band pakken: LoadWafer	6
	2.2	Bediening deuren	6
		2.2.1 Deuren openen: OpenDoor1, OpenDoor2	7
		2.2.2 Deuren sluiten: CloseDoor1, CloseDoor2	7
	2.3	Het belichten van een wafer: Burn	8
	2.4	Verloren wafers afhandelen: HandleFalloff	8
	2.5	$\label{thm:manageCrash} Hulpautoma at \ om \ crashes \ te \ detecteren: \ ManageCrash \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	9
3 Het hoofdprogramma		hoofdprogramma	10
	3.1	Het ontwerp	10

## Hoofdstuk 1

# Inleiding

Het programmaontwerp is een netwerk van UPPAAL-automaten die beschrijven hoe het gedrag van het programma dat de waferstepper aanstuurt hoort te zijn. In dit document zullen we beschrijven hoe we dit netwerk van automaten gemodelleerd hebben en waarom we dat op deze manier gedaan hebben.

We gaan er in dit verslag vanuit dat alle aangesloten apparaten een nette begintoestand hebben, dat wil zeggen: de deuren zijn gesloten, lopende banden staan stil, de lamp voor het belichten is uit en sensors rapporteren niets.

## Hoofdstuk 2

# Het UPPAAL ontwerp voor de subroutines

Het UPPAAL ontwerp is verdeeld in verschillende templates die allemaal verantwoordelijk zijn voor een bepaalde actie en daarnaast een template die alle anderen aanstuurt. Al deze templates zullen in dit hoofdstuk beschreven worden, behalve die van het hoofdprogramma, die in het volgende hoofdstuk aan bod komt.

De templates in dit hoofdstuk maken gebruik van de templates uit het ontwerpverslag, die de daadwerkelijke hardware modelleeren.

#### 2.1 Bediening lopende banden


Er zijn in ons programmaontwerp een zevental automaten die op een bepaalde manier een lopende band aansturen, die weer verder verdeeld kunnen worden in drie groepen:

- Gedurende een bepaalde tijd loopband 2 voor- of achteruit bewegen
- Loopband twee voor- of achteruit bewegen totdat een sensor iets ziet of totdat er een time-out optreedt
- Een wafer van de eerste loopband proberen te pakken en op loopband twee te leggen.


#### 2.1.1 Een bepaalde tijd bewegen: MoveBackwardT en MoveForwardT

Figuur 2.1 bevat een afbeelding van de automaat die MoveBackwardT implementeert. De automaat van MoveForwardT is vrijwel identiek, het enige verschil is dat er bfbForward! bij de pijlen naar de Moving toestand staat in plaats van bfbBack!.

Deze routine geeft de loopband opdracht om te beginnen met draaien, komt dan in de Moving toestand en blijft daar totdat de band gedurende de gevraagde tijd gedraaid heeft. Vervolgens laat het de band weer stoppen en geeft een MoveBackwardTRet signaal om het hoofdprogramma zijn uitvoering weer te laten hervatten. De gevraagde tijd is de waarde die arg[0] heeft, een variabele



Figuur 2.1: UPPAAL-automaat voor MoveBackwardT. MoveForwardT is vrijwel identiek.



Figuur 2.2: UPPAAL-automaat voor MoveBackwardS1. MoveBackwardS2, MoveForwardS1 en MoveForwardS2 zijn vrijwel identiek.

die de eerste parameter bij het aanroepen van een routine voorstelt.


Een uitzondering hierop is als de noodknop wordt ingedrukt terwijl deze routine in de Moving toestand is. Op dat moment wordt de band ook stopgezet totdat er weer op de noodknop wordt gedrukt. Daarna zal de band opnieuw de volledige gevraagde tijd draaien. We zijn ons ervan bewust dat dit in feite niet de bedoeling is, maar we konden in UPPAAL geen makkelijke manier vinden om dit correct te modelleren, in het Assembly-programma wordt dit wel correct gemplementeerd.

# 2.1.2 Bewegen totdat een sensor iets waarneemt: MoveForwardS1, MoveForwardS2, MoveBackwardS1, MoveBackwardS2

Figuur 2.2 is de automaat van MoveBackwardS1, de andere automaten lijken hier sterk op, behalve de richting waarin ze de band laten draaien en welke sensor ze controleren.

Deze subroutine geeft de tweede lopende band opdracht in een bepaalde richting te gaan bewegen en komt dan in de Moving toestand. Vervolgens zijn er twee mogelijke uitkomsten:

- Als de lichtsensor iets waarneemt, wordt de band gestopt en een MoveBackwardS1True signaal aan het hoofdprogramma gegeven, dat aangeeft dat er inderdaad iets voor de sensor ligt.
- Als de lichtsensor na een bepaalde tijd nog niets gezien heeft, wordt de band gestopt en een MoveBackwardS1False signaal gegeven aan het hoofdprogramma om aan te geven dat er een



Figuur 2.3: UPPAAL-automaat voor LoadWafer.

time-out opgetreden is zonder dat de lichtsensor iets gedetecteerd heeft.

Een laaste mogelijkheid is nog dat er op de noodknop wordt gedrukt terwijl het programma in de Moving toestand is. In dit geval zal de band stoppen en als er weer op de noodknop wordt gedrukt begint de band opnieuw te lopen met de time-out weer teruggezet naar zijn begintoestand. In het assemblyprogramma zal deze time-out gewoon zijn waarde behouden.

#### 2.1.3 Een wafer van de eerste lopende band pakken: LoadWafer

Deze subroutine start beide lopende banden en komt dan in de Moving toestand. er zijn weer twee mogelijkheden om de moving toestand te verlaten:

- Als lichtsensor 1 iets waarneemt, ligt er blijkbaar een wafer klaar op band twee. Dan worden beide banden gestopt en krijgt het hoofdprogramma een LoadWaferTrue signaal om aan te geven dat er succesvol een wafer geladen is.
- Als er 10 seconden voorbij zijn en lichtsensor 1 heeft nog steeds niets waargenomen, lagen er blijkbaar geen wafers klaar op de eerste loopband. In dat geval worden beide loopbanden stilgezet en krijgt het hoofdprogramma een LoadWaferFalse signaal, om aan te geven dat er niet succesvol een wafer van de eerste band is gehaald.


Als er op de noodknop wordt gedrukt terwijl het programma in de Moving toestand is worden beide loopbanden gestopt. Als de noodknop dan weer wordt ingedrukt beginnen beide loopbanden weer en wordt begint de time-out weer in zijn begintoestand.

Het is mogelijk dat er al een tweede wafer op de tweede lopende ban ligt voordat de lichtsensor de eerste detecteert. Volgens de opdrachtbeschrijving zouden de wafers echter met voldoende tussenruimte op de eerste band liggen op het moment dat er op de startknop wordt gedrukt en in dat geval levert dit geen problemen op.


## 2.2 Bediening deuren

Voor de bediening van de deuren zijn er vier subroutines, die verdeeld kunnen worden in twee groepen:

- Deuren openen
- Deuren sluiten



Figuur 2.4: UPPAAL-automaat voor OpenDoor1. OpenDoor2 is vrijwel identiek.



Figuur 2.5: UPPAAL-automaat voor CloseDoor1. CloseDoor2 is vrijwel identiek.

#### 2.2.1 Deuren openen: OpenDoor1, OpenDoor2

In figuur 2.4 is de automaat van OpenDoor1 afgebeeld, die van OpenDoor2 is hetzelfde, behalve dat die met andere sensoren en met de andere deur communiceert.

Als deze routine wordt aangeroepen wordt eerst d.m.v. de druksensor bij deur 2 gekeken of deze deur wel echt dicht is.

Als de deur open blijkt te zijn krijgt het hoofdprogramma een OpenDoor1False signaal, als de deur wel dicht is geeft deze routine opdracht om deur 1 te openen. Daarna controleert de subroutine of de deur ook echt opengegaan is d.m.v. de druksensor bij deur 1.


Als de deur inderdaad open is krijgt het hoofdprogramma een OpenDoor1True signaal om aan te geven dat de deur succesvol opengemaakt is.

Als de deur niet succesvol opengegaan is zal dit opnieuw geprobeerd worden, als de deur na vijf pogingen nog steeds niet open is krijgt het hoofdprogramma een OpenDoor1False signaal om aan te geven dat het openen van de deur mislukt is.

#### 2.2.2 Deuren sluiten: CloseDoor1, CloseDoor2

Figuur 2.5 is de automaat van CloseDoor1, die van CloseDoor2 is identiek, behalve dat die met de andere deur en een andere sensor communiceert.

In feite is deze subroutine ook identiek aan de OpenDoor-subroutines, behalve natuurlijk dat de deur hier gesloten wordt in plaats van geopend. Een tweede verschil is dat hier niet eerst



Figuur 2.6: UPPAAL-automaat voor Burn.

wordt gecontroleerd in welke toestand de andere deur is, omdat het sluiten van een deur altijd is toegestaan.

#### 2.3 Het belichten van een wafer: Burn


De subroutine hierboven handelt het belichten van een wafer af. In normale omstandigheden doorloopt deze subroutine alleen de onderste lus, die simpelweg de lamp inschakelt, twee seconden wacht, de lamp weer uitschakelt en dan een BurnTrue signaal geeft aan het hoofdprogramma om aan te geven dat het belichten goed gegaan is.

Als echter de noodknop wordt ingedrukt terwijl de lamp aan is gaat de subroutine naar de bovenste lus, die in eerste instantie alleen maar de lamp uitschakelt. Als de noodknop weer wordt ingedrukt ten teken dat het systeem weer verder mag gaan zal de wafer naar de afvalbak vervoerd worden en vervolgens worden de deuren weer in de juiste stand gezet voor het verwerken van een volgende wafer, dus deur 2 dicht en deur 1 open. Vervolgens krijgt het hoofdprogramma een signaal BurnFalse om aan te geven dat het belichten mislukt is en dat begonnen kan worden met de verwerking van een eventuele volgende wafer. Merk op dat bij de afhandeling van deze noodstop gebruik wordt gemaakt van een aantal eerder in dit document behandelde subroutines.

Als n van deze deuren niet goed open of dicht gaat komt de subroutine in de twee toestanden uiterst links en zal het programma crashen.

#### 2.4 Verloren wafers afhandelen: HandleFalloff

Als deze subroutine wordt aangeroepen wordt eerst een fallOff signaal gegeven aan de teller die het aantal verloren wafers bijhoudt. Als dan blijkt dat dit de vijfde wafer was die verloren ging gaat het programma naar de toestand in het midden en crasht het.



Figuur 2.7: UPPAAL-automaat voor HandleFalloff.



Figuur 2.8: UPPAAL-automaat voor ManageCrash

Als er nog geen vijf wafers kwijtgeraakt zijn, zal deze subroutine zorgen dat de waferstepper klaar is om de volgende wafer af te handelen, dat wil zeggen: deur 2 wordt gesloten en deur 1 geopend. Als n van deze deuren niet goed open of dicht gaat, gaat de subroutine naar de toestanden in het midden en vervolgens crasht het programma.

#### 2.5 Hulpautomaat om crashes te detecteren: ManageCrash

Zolang het programma draait zit deze automaat in de "running" state. Zodra het programma ergens om een bepaalde reden crasht, dit kan zijn als een deur weigert te openen/sluiten of als er 5 wafers kwijt zijn, wordt deze automaat in de "crashed" state gezet. Het nut van deze automaat is dat we gemakkelijk kunnen testen of het programma gecrasht is of niet, we hoeven nu namelijk niet alle afzonderlijke crash toestanden in de verschillende andere automaten te testen.

## Hoofdstuk 3

## Het hoofdprogramma

Het hoofdprogramma is gemodelleerd als een UPPAAL-template die de templates uit het vorige hoofdstuk aanstuurt op een zodanige manier dat het programma uiteindelijk doet wat het zou moeten doen: Het belichten van wafers en ze vervolgens in de daarvoor bestemde bak deponeren.

#### 3.1 Het ontwerp

Figuur 3.1 bevat de UPPAAL template voor het hoofdprogramma.

Het eerste dat het programma doet is deur 1 openen, omdat in de begintoestand beide deuren gesloten zijn. Als dit mislukt crasht het programma onmiddellijk, anders gaat het naar de ProgramPaused toestand.


In deze toestand wacht het programma totdat er op de startknop wordt gedrukt die aangeeft dat er wafers klaarliggen op de eerste band. Als deze knop wordt ingedrukt wordt LoadWafer aangeroepen. Dan wacht het programma totdat het een signaal terugkrijgt van deze subroutine.

Als dit signaal LoadWaferFalse is, is er geen wafer van de eerste band gehaald en gaat het programma terug naar ProgramPaused, omdat er blijkbaar toch geen wafers klaarlagen.

Als het programma een LoadWaferTrue signaal krijgt, ligt er een wafer klaar vlak voor de eerste deur van de luchtsluis en zal het programma deze wafer door de luchtsluis transporteren en onder de lamp leggen met behulp van de subroutines voor het bewegen van de lopende band en het openen en sluiten van deuren. Als dit alles goed gaat komt het programma in de WaferUnderLamp toestand.

In dit traject kunnen echter enkele dingen misgaan. Er kan namelijk een deur weigeren open of dicht te gaan. In dat geval gaat het programma naar de DoorJammed toestand en vervolgens zal het crashen en in de Crashed toestand terechtkomen.

Iets anders dat fout kan gaan is dat de wafer de tweede lichtsensor niet bereikt op het moment dat dat wel zou moeten. In dat geval wordt geconcludeerd dat de wafer verloren is gegaan en gaat het programma naar de LostWafer toestand. Daarna zal HandleFalloff aangeroepen worden. Als deze routine returnt is het systeem klaar om de volgende wafer te verwerken en gaat het programma naar ReadyToLoadWafer.



Figuur 3.1: UPPAAL-automaat van het hoofdprogramma.

Als alles echter goed gaat, ligt de wafer op dit moment onder de lamp en wordt er een aanroep gedaan naar Burn. Dit zorgt er in principe voor dat de wafer belicht wordt en dat het hoofdprogramma een BurnTrue signaal krijgt.

Als er echter tijdens het belichten een noodstop plaatsvindt krijgt het hoofdprogramma een BurnFalse signaal. In dit geval is het systeem klaar voor het verwerken van de volgende wafer en gaat het programma dus terug naar ReadyToLoadWafer.

Als alles goed gaat tijdens het belichten komt het programma in de toestand BurningDone. Vervolgens wordt de wafer door de luchtsluis naar de opvangbak getransporteerd. Dit proces en de zaken die hierbij mis kunnen gaan zijn vergelijkbaar met het naar binnen brengen van de wafer en zal hier ook niet verder toegelicht worden.

Als de wafer in de bak ligt komt het systeem in toestand ReadyToLoadWafer en zal proberen de volgende wafer van de eerste band te halen. Als dit lukt begint het hele verhaal weer opnieuw, anders zijn blijkbaar alle wafers verwerkt en dan gaat het programma naar de ProgramPaused toestand, waar het wacht tot er op de startknop wordt gedrukt om aan te geven dat er weer wafers klaarliggen.