Système Digital Rapport court microprossesseur

Elie Michel, Louis Garrigue, Nicolas Jeannerod et Aurélien Delobelle

7 janvier 2013

1 Introduction

Nous avons commencé par nous baser sur le fonctionnement des microprocesseurs MIPS étant donné que c'était la seule architecture que nous connaissions. Nous avons cependant tenu à faire quelque chose de différent.

1.1 Ligne de conduite

Notre premier choix important a été de décider que chaque fonction du microprocesseur prendrait ses arguments dans les mêmes registres prévus à cet effet (à savoir les \$a*), et renverrait ses résultats dans les registres prévus à cet effet (les \$r*), à l'instar des appels système de MIPS qui regardent toujours \$v0 et \$a0.

1.2 Densité

Ce choix nous a dirigé vers un objectif de densité. Nous avons alors constaté qu'il était possible de ne conserver que 4 registres ¹, réduisant par là énormément le nombre d'instructions de gestion de la mémoire puisque nous n'avions donc plus besoin que de 2 bits pour choisir un registre.

Nous avons au début cherché la densité maximale, avec un très petit jeu d'instructions (sur 5 bits seulement!). Mais pour des raisons pratiques (pour que certaines manipulations ne prennent pas trop d'instructions) nous l'avons enrichi. Finalement, les instructions sont codées sur 6 bits.

2 Architecture générale

2.1 Taille des valeurs

Le choix de la taille en bit des valeurs manipulées par le microprocesseur est un choix important et l'un des premiers que l'on ait fait. Il nous fallait trouver un compromis entre petite taille et maniabilité.

Les valeurs à afficher dans l'horloge sont toutes, à l'exception de l'année, de taille inférieure à 256 et le choix de mots de 8 bits nous ont semblés être un choix raisonnable. Pour la gestion des années, nous avons choisi de découper en deux bytes selon son écriture décimale et non binaire afin de simplifier la conversion en 7 segments.

Ce choix a par la même occasion déterminé le nombre de cases mémoire puisque nous utilisons un registre pour choisir l'adresse. Une RAM de 256 adresses est largement suffisante pour programmer une horloge.

Dans la ROM Il n'était par contre pas possible de se limiter à des programmes de 256 instructions seulement, d'autant plus que notre jeu d'instructions extrêmement bas niveau nous oblige à produire de longs programmes. Le curseur d'instructions est donc représenté sur 16 bits, permettant des programmes de 65 636 instructions. Cette disparité entre la taille des mots machine et celle du curseur d'instructions nous a contraint à utiliser des sauts de taille relative plutôt qu'absolue. Il est cependant toujours possible de spécifier des tailles absolues dans des cas où c'est nécessaire en utilisant deux registres.

^{1. \$}a0, \$a1, \$r0, \$r1

2.2 Séparation en unités

Nous avons séparé les instructions en 4 unités en fonction de leurs deux premiers bits en langage machine :

- SYS qui s'occupe des entrées et sorties de la machine (depuis l'horloge, et vers l'affichage).
- ALU qui fait les opérations de base, arithmétiques et logiques (add, sub, mult, div²; and, or, not, shift).
- MEM qui gère les accès mémoire, que ce soit entre registres ou entre un registre et la RAM.
- JUMP qui contrôle l'adresse de lecture des instructions.

Inconvénients La séparation en quatre unité impose un nombre fixe d'instructions possibles par unité, ce qui a amené quelques choix discutables :

- Par manque de place, le move d'un \$a[i] vers un \$a[j] (resp. \$r[i] vers \$r[j]) n'existe pas. On doit pour cela utiliser une étape intermédiaire.
- Nous avions absolument besoin du LI (load immediate), et ne trouvions pas de place pour cette instruction. Finalement, elle appartient à l'ALU.
- Pour certaines instructions, on ne peut regarder que dans \$a0 (et \$a1 si deux arguments sont exigés), alors que pour d'autres on peut choisir le(s) registre(s) d'argument(s). Cela est dû au fait que certaines unités manquaient de place par rapport à d'autres.
- L'unité JUMP a accueilli les commandes WCA (Write Current Adress) et END (termine le programme)

2.3 Notes détaillés de certaines instructions

2.3.1 Notes sur le load immediat

Le LI est une instruction qui nous a posé problème car elle est contradictoire avec la petite taille de nos instructions. En effet, l'instruction doit contenir la valeur que l'on veut charger, ce qui n'est pas possible avec des instructions plus petites que les mots machine.

Une première idée fut d'interpréter l'instruction suivante non pas comme une instruction mais comme une valeur. En utilisant les 2 derniers bits de l'instruction LI puis les 6 bits de l'instruction suivante, on pouvait charger toute valeur.

Le problème est que cela revenait en fait à faire des instructions de taille variable et complexifiait le processeur. Gérer des tailles variables pour une seule instruction manquait de cohérence et nous avons préféré faire un chargement partiel, ne gérant pas toutes les valeurs possibles.

Il s'est ensuite posé la question du choix valeurs à gérer. La réponse la plus immédiate est de charger les bits de poids faible seulement. Une autre solution aurait pu être de choisir des valeurs que l'on est plus susceptible d'utiliser pour l'horloge, comme 24 ou 60, mais nous préfèrions conserver un minimum de généralité. Il était également possible de choisir les nombres premiers pour simplifier la décomposition en sous-étapes du chargement de valeurs plus importantes, mais nous n'avions la place dans le jeu d'instruction de ne choisir que 8 valeurs et en ajoutant 0 et 1 on ne pouvait aller que jusqu'à 11 (ou 13 sans 0), ce qui ne permet pas de décomposer tout nombre représenté sur 8 bits. Finalement, nous avons donc conservé la première solution.

2.3.2 Notes sur le shift

Une autre instruction à laquelle notre choix de densité a donné un comportement particulier est le shift. On ne choisi pas à l'appel de cette fonction le sens dans lequel se fait le décalage et pour cause, il se fait toujours vers les poids forts. Si on veut faire un décalage de n vers les poids faibles, il suffit en fait de faire un décalage de n puis de regarder les poids forts du résultat seulement (c'est-à-dire le registre n).

2.3.3 Notes sur les sauts conditionnels

La densité joue également un rôle dans le fonctionnement des sauts conditionnels. Plutôt que de faire une instruction branch if equal zero prenant en argument à la fois une adresse et un registre à tester, on ne regarde qu'un registre et on laisse le choix du type (avant/arrière, absolu/relatif) et de l'amplitude du saut à l'instruction suivante.

Une amélioration que nous pourions envisager dans les instructions de saut est l'ajout de sauts de taille fixe. Il y a à cela deux raisons :

^{2.} La division est euclidienne

- Les instructions de saut relatif permettent de choisir un registre, contrairement à la philosophie que nous voulions adopter. C'est uniquement dû au fait qu'il restait de la place dans le jeu d'instructions de l'unité JUMP mais on pourait parfaitement envisager de retirer certaines de ces instructions.
- Les sauts relatifs sont le cas le plus courant où il est nécessaire de charger une constante écrite sur plus de 3 bits et est donc fastidieux à programmer. Il serait donc bien plus simple d'avoir une instruction faisant un « grand » saut, même s'il est de taille fixe car on peut alors au besoin ajouter des instructions vides pour ajuster le répéter.

Il est à noter que ce comportement peut être simulé en enregistrant dans une case mémoire facilement accessible (entre 0 et 7, pour qu'un LI suffise à charger son adresse) une valeur élevée dès le début du programme, on peut émuler cette fonctionnalité.

2.3.4 Stockage de la date/heure

Nous imaginions d'abord réserver des adresses particulières de la RAM pour stocker les valeurs de la date/heure. Le problème de cette méthode est que l'on ne peut faire qu'un seul accès simultané à la RAM et il n'était donc pas possible d'afficher ces valeurs en même temps. Nous avons donc utilisé une mémoire spécifique : 7 registres en écriture seule branchés à la sortie font office de mémoire graphique.

Ces registres ne peuvent cependant pas être modifiés simultanément, du fait de notre jeu d'instruction réduit et de l'absence de 7 mémoire lisible simultanément. Nous avons donc doublé la mémoire graphique afin de créer un système de double buffering : les modifications sont apportées à une mémoire tampon au fur et à mesure du code et lorsque l'on appelle la commande FLIP, tous les registres d'affichage sont modifiés simultanément. La date/heure est ainsi affichée en une seule instruction.

Nous tenions à implémenter l'intégralité de la logique en netlist, c'est pourquoi la sortie de celle-ci est une suite de chiffre sous forme 7 segments, telle que l'on pourrait imaginer la brancher directement sur les segments de l'afficheur sans aucun traitement de la part de ce dernier. Les valeurs enregistrées dans la mémoire graphique passent donc dans un module de conversion en affichage à 7 segments avant d'être envoyées sur la sortie.

3 Architecture détaillée

3.1 Le jeu d'instructions

		Code Nom Description	
00 ** **	SYS		
00 01 00	INPUT	Écrit l'input dans un registre donné.	
00 1* **	OUTPUT x	Écrit la valeur de \$a0 dans la mémoire graphique x, avec $0 \le x \le 7$	
00 11 11	FLIP Actualise l'affichage du timer avec ce qu'il y a dans sa mémoire.		
01 ** **	ALU		
00 00 **	Arithmétique		
01 00 00	ADD	Ajoute \$a0 et \$a1. Le résultat est dans \$r0, la retenue dans \$r1.	
01 00 01	SUB	Soustrait \$a1 à \$a0. Le résultat est dans \$r0 ³ , la retenue dans \$r1.	
01 00 10	MULT	Multiplie \$a0 et \$a1. Le résultat est dans la concaténation de \$r0 et \$r1.	
01 00 11	DIV	Divise \$a0 par \$a1. Le quotient est dans \$r0, et le reste dans \$r1.	
00 01 **	Logique		
01 01 00	AND	Calcule le AND bit-à-bit de \$a0 et \$a1 dans \$r0.	
01 01 01	OR	Calcule le OR bit-à-bit de \$a0 et \$a1 dans \$r0.	
01 01 10	NOT	Calcule le NOT bit-à-bit de \$a0 dans \$r0, et de \$a1 dans \$r1.	
01 01 11	SHIFT	SHIFT \$a0 de min(\$a1,n) vers les poids forts. Le résultat est dans la concaténation de \$r0 et \$r1.	
01 1* **	LI x	Charge une constante x à trois bits ⁴ dans \$a0.	
10 ** **	MEM		
10 0* **	entre registre	S	
10 00 ij	MOVE 0ij	Déplace un \$a[i] vers un \$r[j].	
10 01 ij	MOVE 1ij	Déplace un \$r[i] vers un \$a[j].	

Code	Nom	Description
------	-----	-------------

10 1* **	avec la RAM	
10 10 ij	LOAD ij	Charge la valeur en $RAM(\$r[i])$ dans $\$a[j]$.
10 11 ij	SAVE ij	Enregistre dans RAM(\$r[i]) la valeur \$a[j].
11 ** **	JUMP	
11 00 ij	JFRA ij	Ajoute \$[i][j] à l'adresse de lecture (saut en avant relatif).
11 01 ij	JBRA ij	Retranche \$[i][j] à l'adresse de lecture (saut en arrière relatif).
11 10 ij	IIO ij	Saute une instruction si le registre donné est nul.
11 11 0i	JAA i	Saut à une adresse absolue donnée par \$[i]0.\$[i]1
11 11 10	WCA	Écrit l'adresse courante dans \$a0.\$a1.
11 11 11	END	Termine le programme.

Table 1: Instructions microprocesseur

On peut constater qu'il manque 4 instructions dans ce tableau, les 4 premières. La toute première, l'instruction 00 00 00, a volontairement été laissée inactive car c'est la valeur que prennent toutes les cases de la ROM par défaut. Il était important pour aider au déboguage qu'elle ne fasse rien et peut s'avérer utile si on fait des sauts de taille approximative et que l'on a donc besoin d'ajuster, ce qui peut être le cas lorsque l'on cherche à optimiser le code en profitant du fait qu'une certaine valeur soit déjà chargée dans un registre.

Pour les 3 instructions restantes, elles ne font rien non plus mais uniquement car on ne leur a pas trouvé de rôle. Elles font partie de l'unitée système et sont trop peu nombreuse pour ajouter par exemple une fonction de lecture des registres graphiques. On ne pouvait leur donner de rôle sans aboutir à un jeu d'instruction complètement incohérent. Elles pouront cependant s'avérer utiles si on ajoute d'autres entrées au circuit : des entrées permettant le contrôle de l'horloge.

3.2 Interactions entre les différentes unités

On envoit à chaque unité son code opération (les quatre bits qui ne servent pas à définir l'unité), et elle exécute cette opération. L'ALU par exemple, envoit les valeurs \$a0 et \$a1 à chaque opérations, et reçoit tous les \$r0 et \$r1 associés. Elle mux alors selon le code opération qu'elle a reçu. De même, les résultats des unités sont mux pour n'effectuer que l'action voulue. Selon l'unité, ces résultats peuvent changer différents choses (les valeurs des registres pour l'ALU, l'emplacement de la tête de lecture pour JUMP, etc). Les instructions ayant généralement des effets de bord (le flip pour SYS, la modification de la RAM pour MEM, les sauts pour JUMP), on indique à chaque unité si elle doit agir ou pas.

FIGURE 1 – Architecture microprocesseur

La figure ?? présente l'architecture microprocesseur et l'interaction entre les différentes unités.

^{3.} \$r0 = \$a0 - \$a1 est certifié uniquement si \$a0 > \$a1

^{4.} Le reste est rempli de 0