НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Факультет физики

Серия лабораторных работ по современной физике

Работу выполнили студенты 3 курса Захаров Сергей Дмитриевич Еремин Валентин Антонович Святковская Ольга Алексеевна



Москва 2021

Содержание

1.	Зав	исимость сопротивления материала от температуры	2
2.	Зав	исимость вида ВАХ диода от температуры	3
	2.1.	Постановка целей работы	3
	2.2.	Теоретическое введение	3
		2.2.1. Описание энергетических диаграмм	3
	2.3.	Описание установки	7
	2.4.	Анализ полученных результатов	7
		2.4.1. Диод	7
		2.4.2. Светодиод	9
3.	Изу	чение эффекта Холла	12
	3.1.	Цели работы	12
		Теория эффекта	
			12
		3.2.2. Подвижность и концентрация носителей. Схема снятия снятия напряжений	12
	3.3.	Ход работы	14
		3.3.1. Калибровка магнита	14
		3.3.2. Снятие данных зависимости продольного и поперечного напряжений от	
		величины и направления магнитного поля	14
	3.4.	Обработка данных	
		3.4.1. Определение типа носителей заряда	
		3.4.2. Продольное напряжение	
		3.4.3. Поперечное сопротивление	

1. Зависимость сопротивления материала от температуры

2. Зависимость вида ВАХ диода от температуры

2.1. Постановка целей работы

Перед началом работы группой были поставлены следующие задачи:

- 1) Собрать установку для определения вольт-амперной характеристики (ВАХ) диода и светодиода
- 2) Получить зависимость формы ВАХ от температуры для диода
- 3) Получить зависимость формы ВАХ от температуры для светодиода

2.2. Теоретическое введение

2.2.1. Описание энергетических диаграмм

Опишем энергетические диаграммы pn-переходов различных состояниях, основываясь на [1]. Сразу же отметим знание, что при T=0 уровень химического потенциала в чистом полупроводнике находится посередине запрещенной зоной, в то время как в легированных (имеющих избыток электронов/дырок) — посередине между примесным уровнем и ближайшей зоной. При изменении температуры уровень химпотенциала будет смещаться и направление смещения будет зависеть от параметров самого полупроводника.

При первоначальном соединении полупроводников р-типа и n-типа произойдёт перераспределение зарядов до достижения нового положения равновесия. Условием термодинамического равновесия в присутствии электрического поля является постоянство по системе электрохимического потенциала, который для электронов равен $\mu - e\varphi$ (знак минус связан с отрицательностью заряда электрона). Различие в положении уровня химпотенциала в соединяемых полупроводниках будет компенсироваться электростатическим потенциалом, возникающим при перераспределении зарядов.

На большом удалении от перехода концентрация зарядов равновесная и электростатический потенциал перераспределённых зарядов не зависит от координаты, в n-области уровень химпотенциала находится вблизи дна зоны проводимости, в p-области — вблизи потолка валентной зоны. При соединении полупроводников электрохимический потенциал, равный $\mu - e\varphi = \text{const.}$ постоянен. В силу того, что $\mu_n > \mu_p$, электростатический потенциал φ в области п положителен относительно потенциала p-области. Электростатический потенциал должен быть непрерывным, а $\mu - e\varphi = \text{const.}$, откуда делаем вывод, что μ также непрерывен, т.е. в окрестности перехода уровень химпотенциала должен плавно измениться от положения вблизи дна зоны проводимости в n-области к положению вблизи потолка валентной зоны в p-области (см. рисунок 1).




Рис. 1. Энергетическая диаграмма p-n перехода для случая контакта полупроводника одного типа с различным легированием. Слева n-область, справа p-область. Уровни химпотенциала соединены схематически.

Эту картину можно перестроить. Для этого построим энергетическую диаграмму для полной энергии, "добавив" потенциальную энергию к уже отражённой в нашем рисунке зонной структуре (потенциальная энергия электрона в электрическом поле есть $U=-e\varphi$). Тогда в силу уже обговоренного $\mu-e\varphi={\rm const.}$ это построение приобретёт простой графический смысл: уровень химпотениала станет постоянен по рисунку (теперь это электрохимпотенциал), а так как ширина запрещённой зоны и расстояние от уровня химпотенциала до потолка или дна зоны или до примесного уровня при этом перестроении не меняются, то возникает так называемый изгиб зон (см. рисунок 2).




Рис. 2. Энергетическая диаграмма p-n перехода для случая контакта полупроводника одного типа с различным легированием. Слева n-область, справа p-область. Изгиб зон при представлении энергетической диаграммы для полной энергии.

Закончив эту необходимую вводную, перейдем, наконец, к описанию энергетических диаграмм в различных состояниях pn-перехода.

Сразу отметим, что в присутствии источника напряжения ситуация резко становится неравновесной: источник всё время совершает работу для поддержания заданной разности потенциалов и по переходу течёт ток. Приложение напряжения к переходу приводит к двум эффектам: возникает ток носителей, поддерживаемый источником, и изменяется картина перераспределения зарядов на границе. Эти явления можно разделить при рассмотрении: перераспределение зарядов создаёт некоторый рельеф потенциала внутри образца, а ток носителей происходит по этому рельефу, под действием вынуждающей силы внешнего источника.

Если мы приложим к переходу некоторое напряжение $V_{\rm ext}$, то теперь при переносе электронов между приводимыми в контакт областями нужно учесть, что дно зоны проводимости в р-области дополнительно сместилось относительно уровня минимальной энергии электрона в вакууме на $-eV_{\rm ext}$. Из-за этого, разумеется, смещается и положением химпотенциала, примесного уровня и потолка валентной зоны.

С точки зрения энергетической диаграммы для полной энергии (а на ней уровень химпотенциала в отсутствии напряжения был постоянным) это значит, что для того, чтобы показать новый установившийся рельеф, нам нужно сместить уровень химпотенциала вдали от перехода в р-области на $-eV_{\rm ext}$ и достроить зависимость химпотенциала до непрерывности в переходной области.

Рассмотрим теперь концентрации. В отсутствие внешнего напряжения концентрация электронов на одном уровне нашей энергетической диаграммы одинакова в обоих полупроводниках: она определяется только расстоянием до этого уровня от спрямлённого в этом представлении уровня химпотенциала. Аналогичное верно и для дырок. Естественно, что в таком случае ток не течет (нет перепада концентрации и токи слева направо и справа налево компенсируют друг

друга). При приложении внешнего напряжения уровень химпотенциала сдвигается. Для определенности в описании предположим, чтобы было приложено напряжение $V_{\rm ext}>0$. На том же уровне энергии при этом в р-части оказывается меньше электронов, чем в n-части, из-за чего возникает электронный ток слева направо (в нашем случает) и дырочный ток в обратном направлении.

Конкретизируем размышления: пусть $V_{\rm ext} > 0$ мало. В таком случае могут переходить только те электроны, чья энергия выше уровня дна зоны проводимости в полупроводнике р-типа, и дырки, энергия которых на диаграмме ниже уровня потолка валентной зоны в полупроводнике n-типа. При относительно небольшой температуре таких электронов не так много вследствие их распределения по энергиям, поэтому при небольших напряжениях ток через переход мал (см. рисунок 3 здесь и в дальнейших описаниях энергетических диаграмм).




Рис. 3. Построение схемы энергетической диаграммы для p-n перехода с приложенным внешним напряжением. Слева полупроводник n-типа, справа — p-типа.

Подобный режим сохраняется вплоть до момента $eV_{\rm ext}=\Delta\mu$, в который происходит открытие диода. С этого момента **все** основные носители могут проходить через переход и ток экспоненциально возрастает.

Скажем также буквально пару слов про ситуацию $eV_{\rm ext}<0$, т.е. при обратной полярности. В этом случае переход для основных носителей всегда заперт. При такой полярности, однако, могут проходить неосновные носители заряда, который дают небольшой ток.

2.3. Описание установки

Для проведение эксперимента была предложена схема с использованием осциллографа, который одновременно выступает в роли генератора синусоидального сигнала, представленная на рисунке 4.




Рис. 4. Электрическая схема для проведения эксперимента по получению ВАХ диодов.

2.4. Анализ полученных результатов

2.4.1. Диод

Полученные в ходе измерений данные визуализированы на рисунке 5.




Рис. 5. ВАХ-и диода при его различных температурах.

Из полученных графиков мы можем заключить, что с уменьшением температуры величина напряжения, при котором происходит открытия диода, увеличивается линейно, что видно на рисунке 6 и коррелирует с предсказанием теории. Кроме того, с уменьшением температуры все более резким становится скачок тока при открытии диода.




Рис. 6. Зависимость напряжения, при котором происходит открытие диода, от его температуры.

2.4.2. Светодиод

Как и раньше, представим собранные данные на рисунке 7.




Рис. 7. ВАХ-и светодиода при его различных температурах.

Из полученных графиков видно, что с уменьшением температуры BAX все больше похожа на экспоненту, в то время как BAX при более высоких температурах больше походят по внешнему виду на BAX обычного диода.

Различия, однако, начинаются, если мы посмотрим на аналог "напряжения открытия" для светодиода. Видно, что падение напряжения с ростом температуры происходит уже не линейно, как в случае с обычным диодом, а скорее как 1/x (см. рисунок 8).




Рис. 8. Зависимость напряжения, при котором происходит "открытие" светодиода, от его температуры.

3. Изучение эффекта Холла

3.1. Цели работы

- 1) Пронаблюдать эффект Холла
- 2) Определить знак носителей заряда в полупроводнике
- 3) Определить подвижность и концентрацию носителей

3.2. Теория эффекта

3.2.1. Тензор сопротивления в магнитном поле

Уравнение движения заряженной частицы, на которую действует электрическое поле в плоскости распространения заряда и магнитное поле перпендикулярно, можно записать как:

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) - m\frac{\mathbf{v}}{\tau}$$
(1)

 Γ де ${\bf v}$ - средняя по всем частицам скорость.

Подвижностью носителей заряда будет называться коэффициент пропорциональности между дрейфовой скоростью носителей и приложенным электрическим полем при отсутствии магнитного: μ =q τ /m

Тогда в стационарном состоянии $d{\bf v}/dt=0$ в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 1 & -\mu B & 0 \\ \mu B & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$
 (2)

Вводя тензор сопротивления: $\mathbf{E} = \hat{\rho}\mathbf{j} = ne\hat{\rho}\mathbf{v}$, где n - концентрация носителей заряда получаем:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{ne\mu} \begin{pmatrix} 1 & -\mu B & 0\\ \mu B & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 (3)

И, соответственно, обратный тензор проводимости:

$$\hat{\sigma} = \frac{\hat{\sigma}_0}{1 + (\sigma B)^2} \begin{pmatrix} 1 & \mu B & 0 \\ -\mu B & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\tag{4}$$

где $\sigma_0 = ne\mu$.

3.2.2. Подвижность и концентрация носителей. Схема снятия снятия напряжений

Изучаемый образец (9) представляет из себя узкий и длинный прямоугольный параллелепипед с известными геометрическими параметрами. Токовые контакты (1 и 4) находятся на торцах образца, и ток, соответственно течет вдоль продольного направления, а магнитное поле направлено ему перпендикулярно.




Рис. 9. Образец

Электроны под действием силы Лоренца будут отклоняться от направление тока и, соответственно, создавать разность потенциалов между краями образца (между 6 и 2, 5 и 3). То есть компонента электрического поля будет возрастать до тех пор, пока не компенсирует силу Лоренца.

В установившемся состоянии тока вдоль оси у не будет, то есть:

$$\begin{pmatrix} j_x \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hat{\sigma}_0}{1 + (\mu B)^2} \begin{pmatrix} 1 & \mu B \\ -\mu B & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix}$$
 (5)

При этом $E_x = U_{xx}/l$ и $E_y = U_{xy}/w$, тогда

$$\mu = \frac{1}{B} \frac{V_y}{V_x} \frac{l}{w} \tag{6}$$

Также, зная направление тока и магнитного поля, а также знак холловского поперечного напряжения, можно определить тип носителей заряда, соответствующему знаку подвижности.

Записывая полный ток через образец, выразим его через концентрацию:

$$I = j_x wh = (\sigma_{xx} E_x + \sigma_{xy} E_y) wh = \sigma_0 wh = ne\mu wh$$
(7)

А следовательно

$$n = \left(eh\frac{V_y}{IB}\right)^{-1} \tag{8}$$

3.3. Ход работы

3.3.1. Калибровка магнита

Калибровка магнита с помощью теслометра позволила произвести взаимооднозначное соответствие силы подаваемого тока и напряженности поля внутри магнита. Также было установлено соответствие полярности подключения источника тока и направления поля. Результаты измерений приведены на графике (10) Полученная зависимость: 26.2 mT/A




Рис. 10. Зависимость напряженности поля от тока

3.3.2. Снятие данных зависимости продольного и поперечного напряжений от величины и направления магнитного поля

Схема электрической цепи была собрана на вставке в криостат и разводящей коробке с общей землей, соединенной посредством внешним оплеток bnc-разъемов. Это позволяло легко переключаться между контактами для измерения продольного и поперечного наряжений.

На встроенном в усилитель Lock-in генераторе было установлено напряжение 5 V, в цепь последовательно был подключен резистор сопротивлением 5.05 $k\Omega$. Это сопротивление много больше сопротивления на образце (\sim 60 Oм), а следовательно ток через полупроводник:

$$I = 5 V/5.05 k\Omega \approx 1mA$$

Далее образец помещался в магнитное поле и снималась зависимость продольного и поперечного напряжений от велечины индукции магнитного поля. Аналогичный опыт проводился

после погружения образца в азот и, соответственно его охлаждение до 77 К.

3.4. Обработка данных

3.4.1. Определение типа носителей заряда

Как уже было сказано выше, тип носителей заряда определяется знаком подвижности и, соответственно, направлением Холловского электрического поля.

На практике это происходило так: в конфигурации, изображенной на рисунке (9) ток был направлен вдоль оси x, а магнитное поле "от нас". Считывание напряжения выдавало разность потенциалов между контактами 2 и 6. Тогда в предположении, что носителями заряда являются электроны, на нижнем краю образца будет под действием силы Лоренца скапливаться отрицательный заряд, а на верхнем положительный. И соответственно мы будет считывать отрицательное напряжение. В действительности же, в данной конфигурации мы наблюдали положительную разность потенциалов между контактами, что напрямую свидетельствует о том, что носители заряда — дырки.

3.4.2. Продольное напряжение

Зависимость продольного сопротивления для $T=77~{\rm K}$ (между контактами 6 и 5) представлено на рисунке (11)

Теоретически, зависимости продольного сопротивления, а следовательно и напряжения, от величины магнитного поля наблюдаться не должно. И действительно, разброс снятых величин составляет порядка 1 процента. Эти флуктуации можно объяснить неидеальным расположением контактов относительно направления тока (то есть возникновение холловского напряжения), слабой точность позиционирования образца в магнитном поле и т.д.

Значения измеренного продольного напряжения для комнатной температуры:

$$V_{xx} = 229 \; \mu V$$

Для 77К:

$$V_{xx} = 17.46 \ \mu V$$




Рис. 11. Зависимость продольного сопротивления от поля

3.4.3. Поперечное сопротивление

Данные зависимости Холловского сопротивления от величины индукции магнитного поля приведены на рисунке (12) для комнатной температуры и на рисунке (13) для температуры азота.

Напомним формулы для подвижности носителей заряда и их концентрации:

$$\mu = \frac{1}{B} \frac{V_y}{V_x} \frac{l}{w}; \qquad n = \left(eh \frac{V_y}{IB}\right)^{-1}$$

При этом $V_y/(IB)=R_y/B$ — наклон прямой зависимости холловского сопротивления от магнитного поля. $h=180~\mu{\rm m}$ — толщина образца.

Таким образом концентрация носителей заряда при температуре 77К:

$$n \approx 15 \cdot 10^{19} \text{cm}^{-3}$$

При комнатной температуре:

$$n \approx 21 \cdot 10^{19} \text{cm}^{-3}$$




Рис. 12. Зависимость поперечного сопротивления от поля (комнатная температура)




Рис. 13. Зависимость поперечного сопротивления от поля (температура жидкого азота)

Измеряя отношение расстояний между продольными и поперечными контактами: $l_1/w=1.7$, находим значение подвижности при комнатной температуре:

$$\mu \approx 0.72 \; \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{V} \cdot \mathrm{s}}$$

И при 77 К:

$$\mu \approx 3.2 \; \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{V} \cdot \mathrm{s}}$$

Наблюдаемый эффект возникновения поперечного напряжения линеен по полю. При этом заметим, что при нулевой напряженности магнитного поля, вопреки теоретическому ожиданию, все равно существует ненулевое напряжение. Объясняется это, как уже было сказано выше, неточностью расположения контактов и рядом других факторов.

Тогда симметризацией тензора напряжения и сопротивления мы получим постоянное значение, а антисимметризацией линейное по полю:

$$\rho_{xx} = \frac{R(B) + R(-B)}{2}; \quad \rho_{xy} = \frac{R(B) - R(-B)}{2}$$

Подставляя измеренные значения получаем для 298 К:

$$\rho_{xx} \approx 20, 1 \text{ m}\Omega; \quad \rho_{xy} \approx 0.00312B \text{ m}\Omega$$

И для 77 К:

$$\rho_{xx} \approx 7.9 \text{ m}\Omega; \quad \rho_{xy} \approx 0.00238B \text{ m}\Omega$$

Список литературы

[1] Глазков, В. Н. Лекция 7. Контактные явления в полупроводниках. Построение энергетических диаграмм контактов полупроводников. / В. Н. Глазков — Москва : Московский физикотехнический институт, Кафедра общей физики, 2016.