

For further information, consult the User Manual on: /

Pour plus d'informations, consultez le manuel utilisateur sur : /

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf folgender Website: / Para obtener más información, consulte el manual de usuario en: /

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale utente su: /

www.schneider-electric.com

(en) EIO0000001177

(fr) EIO0000001178

有关更多信息,请参阅以下位置的用户手册:/

Para mais informações, consultar o Manual de Utilizador em:

Scan the tag with your smartphone to access

the Web site:

pt EIO0000001183 **de**) EIO0000001179 es) EIO0000001180 (jp) EIO0000001184

▲ ▲ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / 危险 / PERIGO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect all power from all equipment including connected devices, prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires except under the specific conditions specified in the appropriate hardware guide for this equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.
- Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables, and wires and confirm that a proper ground connection exists before applying power to the equipment.
- Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION, D' EXPLOSION OU D' ARC ELECTRIQUE

- Coupez l'alimentation de tous les équipements, y compris des appareils raccordés, avant de retirer les caches ou portes d'accès, ou avant d'installer ou retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les conditions décrites dans le guide de référence du matériel de l'équipement concerné.
- Utilisez toujours un détecteur de tension correctement réglé pour vérifier que l'alimentation est coupée et lorsque les instructions l'exigent.
- Remplacez et fixez tous les caches, accessoires, câbles et fils, et vérifiez que l'équipement est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- N'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR

(it) EIO0000001181

zh EIO0000001182

- Trennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung. Eine Ausnahme hiervon bilden die im Hardwarehandbuch des Geräts angegebenen Sonderbedingungen.
- Verwenden Sie stets einen geeigneten Spannungsprüfer um zum angegebenen Zeitpunkt an der angegebenen Stelle auf Spannungsfreiheit zu überprüfen. Bringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte sicher wieder an und vergewissern Sie
- sich, dass eine geeignete Erdung gewährleistet ist, bevor Sie das Gerät erneut mit Spannung versorgen.
- Verwenden Sie für den Betrieb des Geräts sowie aller zugehörigen Produkte ausschließlich die angegebene Spannung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN. EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte todas las fuentes de alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o puerta, o instalar o quitar cualquier accesorio, hardware, cable o cableado salvo en las condiciones específicas indicadas en la guía de hardware de este equipo.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.
- Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware y cables y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
- Aplique sólo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA. DI ESPLOSIONE O DI OFTALMIA DA FLASH

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello, o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che per le condizioni specificate nell'apposta Guida hardware per questa apparecchi
- Ogniqualvolta che viene indicato di verificare la messa fuori tensione dei dispositivi, usare sempre un voltmetro regolato per il valore nominale da misurare.
- Prima di applicare la tensione all'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi, e verificare anche la presenza di un collegamento di terra adeguato.
- Per utilizzare questa apparecchiatura e tutti i prodotti associati usare solo la tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

有触电致死、爆炸或电弧的危险。

- 在卸除任何护盖或门, 或安装或卸除任 何附件、硬件、电缆或导线之前, 先断 开所有设备的电源连接(包括已连接设 备), 但本设备相应硬件指南中指定的 特定情况除外。
- 始终使用合适的额定电压传感器确认所 有电源已在指示位 置及指示时间关闭。
- ●更换并紧固所有壳盖、附件、硬件、电 缆与导线, 并确认 接地连接正确后才对 设备诵电
- 在操作本设备及相关产品时,必须使用 指定电压

不按照上述规定操作会导致严重的人员伤亡。

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO,

- EXPLOSÃO OU FAÍSCA

 Desligar completamente a alimentação de todos os equipamentos incluindo os dispositivos ligados antes de remover quaisquer tampas ou portas ou de instalar ou remover quaisquer acessórios, hardware, cabos ou fio apropriado deste equipamento.
- Utilizar sempre um dispositivo sensor adequado de tensão nominal para garantir que a alimentação está desligada quando e onde indicado.
- Voltar a colocar e fixar todas as tampas, acessórios, hardware, cabos e fios e confirmar que existe uma ligação de massa adequada antes de aplicar corrente no equipamento.
- Utilizar apenas a tensão especificada quando usar este equipamento e quaisquer produtos associados.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

- Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
- Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.
- Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.
- Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.
- Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Schneider Electric non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
- 电器设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。对于超出本资料所引发的任何后果,Schneider Electric 概不负责。 A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.

© 2013 Schneider Electric. "All Rights Reserved."

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTENZA / 警 告 / AVISO

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Use appropriate safety interlocks where personnel and/or equipment hazards exist
- Install and operate this equipment in an enclosure appropriately rated for its intended environment.
- Do not use this equipment in safety-critical machine
- Do not disassemble, repair, or modify this equipment.
- Do not connect any wiring to reserved, unused connections, or to connections designated as Not Connected (N.C.)

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

- Lorsque des risques de blessures corporelles ou de dommages matériels existent, utilisez des verrous de sécurité appropriés.
- Installez et utilisez cet équipement dans un boîtier avant les caractéristiques nominales adaptées
- N'utilisez pas cet équipement pour des fonctions sensibles sur le plan de la sécurité.
- Ne désassemblez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas cet équipement.
- Ne raccordez pas de câbles à des connexions inutilisées ou désignées comme non connectées (N.C.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES **GERÄTS**

- Verwenden Sie geeignete Sicherheitssperren, wenn eine Gefahr für Personal und/oder Geräte gegeben ist.
- Installieren und betreiben Sie das Gerät in einem Gehäuse mit geeigneter Spannung für die Zielumgebung.
- Setzen Sie das Gerät nicht für sicherheit skritische Maschinenfunktionen ein.
- Das Produkt darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.
- Verdrahten Sie keine nicht verwendeten bzw. als "Nicht angeschlossen (N.C.)" ausgewiesene

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen.

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

- En caso de que exista riesgo para el personal o los equipos, utilice lo dispositivos de bloqueo de seguridad adecuados
- Instale y utilice este equipo en una caja con capacidad adecuada para su entorno.
- No utilice este equipo en funciones de maquinaria críticas para la seguridad.
- No desmonte, repare ni modifique este equipo.
- No conecte ningún cable a conexiones no utilizadas o a conexiones designadas como no conectadas (N.C.).

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Qualora sussista il rischio di danni al personale e/o alle apparecchiature, utilizzare gli interblocchi di sicurezza necessari
- Installare e utilizzare la presente apparecchi atura in un cabinet con tensione nominale adatta all'ambiente di utilizzo.
- Non utilizzare la presente apparecchiatura in condizioni di sicurezza critiche.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare alcun cablaggio alle connessioni inutilizzate o alle connessioni definiti come Non collegato (N.C.). Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature, death, serious injury, or equipment damage.

意外的设备操作

- 在存在人员伤害和/或设备危险的场合下, 请使用适当**放**全联锁。
- 在符合本设备运行时所处环境等级的机箱 中安装和操作该设备。
- 请勿在对安全性要求非常高的机器环境中 使用本设备。
- 请勿拆解、修理或改装本设备
- 请勿将任何线路连接至未使用的连接点, 或指示为"未连接(N.C.)"的连接点。

不按照上述规定操作会导致严 重的人员伤亡或设备损毁。

FUNCIONAMENTO NÃO PRETENDIDO DO EQUIPAMENTO

- Utilizar interbloqueios de segurança apropriados quando existem perigos pessoais e/ou para o equipamento.
- Instalar e operar este equipamento num local com a classificação adequada ao seu ambiente pretendido.
- Não utilizar este equipamento em funções mecânicas com risco de segurança.
- Não desmontar, reparar nem modificar este equipamento.
- Não ligar qualquer cablagem às ligações reservadas não utilizadas nem às ligações designadas como Não Ligado (N.C.).

A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.


2


A Characteristics

Caractéristiques / Technische Daten / Características / Caratteristiche / 特性 / Características

Maximum Distances / Distances maximales / Maximale Abstände / Distancias máximas / Distanze massime / 最大距离 / Distâncias máximas

2.405 GHz (channel 11 IEEE 802.15.4) / (voie 11 IEEE 802.15.4) / (Kanal 11 - IEEE 802.15.4) / (canal 11 IEEE 802.15.4) / (canale 11 IEEE 802.15.4) / (通道 11 IEEE 802.15.4) / (canal 11 IEEE 802.15.4)





- 1 Access Point / Point d'accès / Zugangspunkt / Punto de acceso / Punto di accesso / 接入点 / Ponto de accesso
- 2 Metal Cabinet / Armoire métallique / Metallschrank / Armario metálico / Cabinet di metallo / 金属机柜 / Armário metálico
- 3 Transmitter / Émetteur / Sender / Transmisor / Trasmettitore / 发射器 / Transmissor
- 4 External Antenna / Antenne Externe / Externen Antenne / Antena Externa / Antenna Esterna / 外部天线 / Antena Externa

(*): Typical values that may be modified by the application environment / Valeurs typiques pouvant être modifiées par l'environnement de l'application / Typische Werte, die von der Anwendungsumgebung geändert werden können / Valores típicos que pueden variar según el entorno de la aplicación / Valori tipici che possono essere modificati dal contesto dell'applicazione / 可能会随着使用环境改变而变化的典型值 / Valores típicos que podem ser modificados pelo ambiente da aplicação

(**): Free field / Champ libre / Freiraum / Campo libre / Campo libero / 自由场 / Campo livre

NOTE: / REMARQUE: / HINWEIS: / NOTA: / NOTA: / 注: / NOTA: The range can be increased by adding ZBRA1 or ZBRA2 antenna or both. The reception is reduced if the access point is placed in a metal cabinet. / La portée peut être augmentée en ajoutant une antenne ZBRA1 et/ou une antenne ZBRA2. La réception est moins bonne si le point d'accès est placé dans un boîtier métallique. / Die Reichweite kann durch den Einsatz einer ZBRA1- oder ZBRA2-Antenne bzw. beider Antennen erhöht werden. Der Empfang wird gemindert, wenn der Zugangspunkt in einem Metallgehäuse untergebracht ist. / Para incrementar la cobertura, añada una antena ZBRA1 o ZBRA2, o ambas. La recepción se reduce al colocar el punto de acceso en una caja metálica. / La portata può essere aumentata aggiungendo un'antenna ZBRA1 o ZBRA2 o entrambe. La ricezione è ridotta se il punto di accesso viene collocato in un cabinet metallico. / 可通过添加 ZBRA1 或 ZBRA2 天线或同时添加两者来扩大范围。 如果接入点放置在金属盒中,会降低接收效果。/ A gama pode ser aumentada adicionando uma antena ZBRA1 ou ZBRA2 ou ambas. A recepção é reduzida se o ponto de acesso for colocado numa caixa metálica

For further details on the use of ZBRA1 antenna, refer to the ZBRA1 Instruction Sheet (S1A57194) / Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'antenne ZBRA1, reportez-vous à la fiche d'instructions ZBRA1 (S1A57194) / Detaillierte Informationen zur Verwendung der ZBRA1-Antenne können Sie dem ZBRA1-Anweisungsblatt (S1A57194) entnehmen. / Para obtener más detalles sobre el uso de una antena ZBRA1, consulte la hoja de instrucciones de la antena ZBRA1 (S1A57194) / Per maggiori precisazioni su come utilizzare l'antenna ZBRA1, fare riferimento alla scheda di istruzioni ZBRA1 (S1A57194) / 有关使用 ZBRA1 天线的更多详细信息,请参阅 ZBRA1 说明书 (S1A57194) / Para obter informações mais detalhadas sobre a utilização da antena ZBRA1, consulte a Folha de Instruções da ZBRA1 (S1A57194)

Signal attenuation according to the material / Affaiblissement du signal en fonction du matériau / Signaldämpfung in Abhängigkeit vom Material / Atenuación de la señal según el material / Attenuacione del segnale in base al tipo di materiale / 信号衰减取决于材料 / Atenuação de sinal de acordo com o material

Glass window	Fenêtre verre	Glasfenster	Ventana de cristal	Finestra di vetro	玻璃窗	Janela de vidro	1020% (*)
Plaster wall	Mur de plâtre	Gipswand	Pared de yeso	Muro di gesso	石膏墙	Parede de estuque	3045% (*)
Brick wall	Mur de brique	Ziegelwand	Pared de ladrillos	Muro di mattoni	砖墙	Parede de tijolo	60% (*)
Concrete wall	Mur béton	Betonwand	Pared de hormigón	Muro di cemento	混凝土墙	Parede de cimento	7080% (*)
Metal structure	Structure métallique	Metallkonstruktion	Estructura metálica	Struttura metallica	金属结构	Estrutura metálica	50100% (*)

- Values for indication purposes only. Actual values depend on the thickness and nature of the material. Valeurs indicatives dépendant de l'épaisseur et de la nature du matériau.
- Valores proporcionados con fines indicativos. Los valores reales dependen del grosor y la naturaleza del material.

 I valori sono solo a scopo indicativo. I valori reali dipendono dallo spessore e dalla natura del materiale.

 i yalori sono solo a scopo indicativo. I valori reali dipendono dallo spessore e dalla natura del materiale.


 i yalori sono solo a scopo indicativo. I valori reali dipendono dallo spessore e dalla natura del materiale.

- Os valores servem apenas como indicação. Os valores reais dependem da espessira e da natureza do material.


B Mounting instructions

Instructions de montage mécanique / Montageanweisungen / Instrucciones de montaje / Istruzioni di montaggio / 安装说明 Instruções de montagem


Mounting on a DIN rail / Montage sur un rail DIN / Montage auf einer DIN-Schiene / Montaje en un segmento DIN / Montaggio su una guida DIN / 安装在 DIN 滑轨上 / Montagem numa calha DIN



Mounting on a grid or a plate / Montage sur une grille ou une plaque / Montage auf einem Gitter oder einer Platte / Montaje en placa perforada o placa / Montaggio su un telaio o una piastra / 安装在孔板或金属板上 / Montagem numa grelha ou numa placa




Housing / Boîtier / Gehäuse / Carcasa / Custodia / 外壳 / Caixa



C Electrical instructions

Instructions électriques / Elektrische Anweisungen / Instrucciones eléctricas / Istruzioni relative ai collegamenti elettrici / 电气说明 / Instruçõs eléctricas



L/+	IN/—				
mm in.	0.24				
mm ²		0,20,75	0,22,5	0,24	0,21,5
AWG		2418	2414	2412	2416

PE		
mm 6 0.24 in.		
mm ²	0.54	0.54
AWG	2012	2012

	GOO	N•m	0.35 ± 0.05
Ø 3,5 mm / 0.14 in.		lb-in	3.10 ± 0.44

▲ ▲ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / 危险 / PERIGO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

Comply with the wiring diagram immediately before this message.

Failure to $\bar{\text{follow}}$ these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION, D' EXPLOSION OU D' ARC ELECTRIQUE

Conformez-vous au schéma de câblage immédiatement lorsque vous voyez ce message.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR

Halten Sie sich an den diesem Hinweis voranstehenden Verdrahtungsplan.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Respete el diagrama de cableado que se muestra inmediatamente antes de este mensaje.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI OFTALMIA DA FLASH

Attenersi alla schema di cablaggio immediatamente prima di ricevere questo messaggio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

在收到此消息前晴直接遵照接线图。


不按照上述规定操作会导致严重的人员伤亡。

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSÃO OU FAÍSCA

Seguir o diagrama que se encontra imediatamente antes desta mensagem. A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

D ZBRA2 External Antenna Connection (to be ordered separately)

Connexion de l'antenne externe ZBRA2 (à commander séparément) / Anschluss der externen Antenne ZBRA2 (separat erhältlich) / Conexión de la antena externa ZBRA2 (se vende por separado) / Connessione dell'antenna esterna ZBRA2 (da ordinare separatamente) / ZBRA2 外部天线连接(单独订购)/ Ligação de antena externa ZBRA2 (a ser encomendada separadamente)





E User Interface Description

Description de l'interface utilisateur / Beschreibung des Bedienfeldes / Descripción de la interfaz de usuario / Descrizione interfaccia utente / 用户界面描述 / Descrição da interface de utilizador

Jog Dial Operation / Utilisation de la molette / Jog Dial-Bedienung / Funcionamiento del mando giratorio / Funzionamento della manopola di selezione / 滚轮操作 / Funcionamento do botão rotativo



Single click

Turn the jog dial for clockwise/anticlockwise for menu navigation and to increase/decrease the parameter values / Tournez la molette dans le sens horaire/antihoraire pour naviguer parmi les menus et pour augmenter/diminuer la valeur des paramètres / Drehen des Jog Dial im / gegenden Uhrzeigersinn: Navigation in den Menüs und Erhöhung/Reduzierung der Parameterwerte / Gire el mando giratorio en el sentido de las agujas del reloj o en su sentido contrario para navegar por el menú y para aumentar o reducir los valores de los parámetros / Girare la manopola di selezione in senso orario/antiorario per navigare nel menu e per aumentare/diminuire i valori dei parametri / 顺时针/逆时针转动滚轮可进行菜单导航并增大/减小参数值 / Rodar o botão rotativo no sentido dos ponteiros do relógio/sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para ver o menu de navegação e para aumentar/diminuir os valores do parâmetro



Short push on the jog dial to validate of parameters entered / Appuyez rapidement sur la molette pour valider les paramètres entrés. / Kurzes Drücken des Jog Dial: Bestätigung der eingegebenen Parameter / Pulse brevemente el mando giratorio para validar los parámetros introducidos / Premere brevemente la manopola per confermare i parametri immessi / 短推滚轮可验证输入的参数 / Pressão curta no botão rotativo para validar os parâmetros inseridos



Double click on the jog dial to return to the previous menu / Double-cliquez sur la molette pour revenir au menu précédent. / Doppelklicken auf den Jog Dial: Rückkehr zum vorhergehenden Menü / Haga doble clic en el mando giratorio para volver al menú anterior / Premere due volte la manopola di selezione per ritornare al menu precedente / 双击滚轮可返回上一菜单 / Clicar duas vezes no botão rotativo para voltar ao menu anterior




Long push (more than 3 s) the jog dial to return to the Ready mode immediately. / Appuyez longtemps (plus de 3 s) sur la molette pour revenir immédiatement en mode Prêt. / Langes Drücken (über 3 s) des Jog Dial: Direkte Rückkehr in den Ready-Modus / Mantenga pulsado durante más de 3 s el mando giratorio para volver a la modalidad **Listo** inmediatamente. / Premere a lungo (più di 3 secondi) la manopola per ritornare alla modalità **Pronto** immediatamente. / 长推(3 秒以上)滚轮可立即返回"就绪"模式。/ Pressão longa (mais de 3 segundos) no botão rotativo para voltar imediatamente ao modo **Ready** (Pronto).

When the access point is in the **Ready** mode, long push (more than 3 s) the jog dial to lock the user interface. / Lorsque le point d'accès est en mode **Prêt**, appuyez longtemps (plus de 3 s) sur la molette pour verrouiller l'interface utilisateur. / Langes Drücken (über 3 s) des Jog Dial, wenn Zugangspunkt bereits im Ready-Modus: Sperre des Bedienfeldes / Cuando el punto de acceso se encuentre en la modalidad Listo, mantenga pulsado durante más de 3 s el mando giratorio para bloquear la interfaz de usuario. / Quando il punto di accesso è in modalità **Pronto**, premere a lungo (più di 3 sec) la manopola di selezione per bloccare l'interfaccia utente. / 当接入点处于"就绪"模式时,长推(3 秒以上)滚轮可锁定用户界面。/ Quando o ponto de acesso está em modo **Ready** (Pronto), use uma pressão longa (mais de 3 segundos) no botão rotativo para bloquear a interface de utilizador.


When the access point is locked, long push (more than 3 s) the jog dial to unlock the user interface. / Lorsque le point d'accès est verrouillé, appuyez longtemps (plus de 3 s) sur la molette pour déverrouiller l'interface utilisateur. / Langes Drücken (über 3 s) des Jog Dial, wenn Zugangspunkt gesperrt: Freigabe des Bedienfeldes / Cuando el punto de acceso esté bloqueado, mantenga pulsado durante más de 3 s el mando giratorio para desbloquear la interfaz de usuario. / Quando il punto di accesso è bloccato, premere a lungo (più di 3 sec) la manopola di selezione per sbloccare l'interfaccia utente. / 当接入点锁定时,长推(3 秒以上)滚轮可解锁用户界面。/ Quando o ponto de acesso está bloqueado, use uma pressão longa (mais de 3 segundos) no botão rotativo para desbloquear a interface de utilizador.

Status LED / Voyant d'état / Status-LEDs / Indicador LED de estado / Stato dei LED / 状态 LED / LED de estado




	LED / Voyant / LED / Indicador LED / LED / LED	Color / Couleur / Farbe / Color / Colore / 颜色 / Cor
1	Power / Alimentation / Ein/Aus / Alimentación / Accensione / 电源 / Alimentação	Green / Vert / Grün / Verde / Verde / 绿色 / Verde
2	Communication / Communication / Kommunikation / Comunicación / Comunicazione / 通讯 / Comunicação	Yellow / Jaune / Gelb / Amarillo / Giallo / 黄色 / Amarelo
3	Radio Signal Strength / Puissance du signal radio / Funksignalstärke / Intensidad de la señal de radio / Potenza del segnale radio / 无线电信号强度 / Força do sinal de rádio	Green-Yellow / Vert-jaune / Grün-Gelb / Verde-amarillo / Verde-giallo / 绿色-黄色 / Verde-amarelo
4	User Interface Lock / Verrouillage de l'interface utilisateur / Bedienfeld-Sperre / Bloqueo de la interfaz de usuario / Blocco interfaccia utente / 用户界面锁定 / Bloqueio da interface de utilizador	Red / Rouge / Rot / Rojo / Rosso / 红色 / Vermelho
5	Err (Detected Error) / Err (erreur détectée) / Err (Fehlererkennung) / Err (error detectado) / Err (Errore rilevato) / Err (检测到错误) / Err (erro detectado)	Red / Rouge / Rot / Rojo / Rosso / 红色 / Vermelho
6	Remote Configuration / Configuration distante / Rem (Dezentrale Konfiguration) / Configuración remota / Configurazione remota / 远程配置 / Configuração remota	Red / Rouge / Rot / Rojo / Rosso / 红色 / Vermelho
7	Configuration Mode / Mode Configuration / Conf (Konfigurationsmodus) / Modalidad de configuración / Modalità di configurazione / 配置模式 / Modo de configuração	Red / Rouge / Rot / Rojo / Rosso / 红色 / Vermelho
8	Diagnostic Mode / Mode Diagnostic / Diag (Diagnosemodus) / Modalidad de diagnóstico / Modalità di diagnostica / 诊断模式 / Modo de diagnóstico	Red / Rouge / Rot / Rojo / Rosso / 红色 / Vermelho
9	Display / Affichage / Display / Visualización / Display / 显示 / Ecrã	Red / Rouge / Rot / Rojo / Rosso / 红色 / Vermelho

Radio Signal Strength LED: / Voyant de puissance du signal radio : / Funksignalstärke-LED: / Indicador LED de intensidad de la señal de radio: / LED di potenza del segnale radio: / 无线电信号强度 LED: / LED da forca do sinal de rádio:










on OFF / Éteint / AUS / Apagado / OFF / 熄灭 / OFF

Menu Structure: / Structure des menus: / Menüstruktur: / Estructura de menús: / Struttura menu: / 菜单结构: / Estrutura do menu:




3. SD Card Mode (only if the SD card is inserted) / Mode Carte SD (uniquement si la carte SD est insérée) / SD-Kartenmodus (nur bei eingeschobener SD-Karte) / Modalidad de tarjeta SD (solo se la scheda SD è inserita) / SD 卡模式(只在插入 SD 卡的情况下)/ Modo de cartão SD (apenas se o cartão SD estiver inserido)

1. Configuration Mode (to change parameters) / Mode Configuration (pour modifier des paramètres) / Konfigurationsmodus (zur Änderung der Parameter) / Modalidad de configuración (para cambiar parámetros) / Modalità di configurazione (per cambiare i parametri) / 配置模式(用于更改参数)/ Modo de configuração (para alterar os parâmetros)



2. Diagnostic Mode (read-only parameters) / Mode Diagnostic (paramètres en lecture seule) / Diagnosemodus (schreibgeschützte Parameter) / Modalidad de diagnóstico (parámetros solo de lectura) / Modalità di diagnostica (parametri di solo lettura) / 诊断模式(只读参数)/ Modo de diagnóstico (parâmetros só de leitura)



F Modbus Serial Line Communication

Communication de ligne série Modbus / Kommunikation über die serielle Modbus-Verbindung / Comunicación de línea serie Modbus / Comunicazione linea seriale Modbus / Modbus 串行线路通讯 / Comunicação de linha de série Modbus

N°	RS 485
1	N.C.
2	N.C.
3	N.C.
4	D1 (A+)
5	D0 (B-)
6	N.C.
7 Reserved (
8	Common (2)




N.C.: not connected / non connecté nicht angeschlossen / no conectado non collegato / 禾联接

(1) Reserved (5...24 Vdc) / Réservé (5...24 Vdc) / Reserviert (5...24 Vdc) / Reservado (5...24 Vdc) / Riservado (5...24 Vdc) / Reservado (5...24

(2) Common of signal and supply / Commun pour le signal et l'alimentation / Gemeinsamer Anschluss für Signal und Versorgung / Común de señal y alimentación / Comune del segnale e alimentazione / 信号和电源通用 / Comum do sinal e da alimentação

Architecture Example / Exemple d'architecture / Architekturbeispiel / Ejemplo de arquitectura / Esempio di architettura / 架构示例 / Exemplo de arquitectura



- 1 PLC as master / Automate maître / SPS als Master / PLC como maestro / PLC come master / PLC 作为主站 / PLC como principal
- 2 Modbus Advantys OTB network interface module / Module d'interface réseau Advantys OTB Modbus / Advantys OTB-Modbus-Netzwerkschnittstellenmodul / Módulo de interfaz de red Modbus Advantys OTB / Modulo di interfaccia di rete Modbus Advantys OTB / Modbus Advantys OTB 网络接口模块 / Módulo de interface de rede Modbus Advantys OTB
- 3 ZBRN2 Access point / Point d'accès ZBRN2 / ZBRN2-Zugangspunkt / Punto de acceso ZBRN2 / Punto di accesso ZBRN2 / ZBRN2 接入点 / Ponto de acesso ZBRN2
- 4 ATV12 drive / Variateur ATV12 / ATV12-Antrieb / Unidad ATV12 / Azionamento ATV12 / ATV12 驱动 / Unidade ATV12
- 5 Modbus serial line / Ligne série Modbus / Serielle Modbus-Verbindung / Línea serie Modbus / Linea seriale Modbus / Modbus 串行线路 / Linha de série Modbus



Model: ZBRN2

FCC USA and I C Canada Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This radio transmitter (IC: 7002C-ZBRN2) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante. Le présent émetteur radio (identifier IC: 7002C-ZBRN2) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

- $-\,\text{ZBRN2}$: Maximal gain of internal antenna = 6 dB / allowed impedance : 50 Ohm
- ZBRA2: Maximal gain of external antenna (including cable) = 1 dB / allowed impedance: 50 Ohm

Any changes or modifications not expressly approved by Schneider Electric could void the user's authority to operate the equipment.

