Projet Axessim : Calcul de matrice d'impédance pour la simulation numérique des lignes de transmission multi-conducteur

Proposé par C. Giraudon, P. Helluy et T. Strub, avec J. Aghili, G. Dollé, N. Pham, A. Samake, A. Assmar

Semaine d'étude Maths-Entreprises



Intro.



1 / 19

Strasbourg, le 27 juin 2014

Projet Axessim SEME 2014 Strasbourg, le 27 juin 2014

Plan de la présentation

- Introduction
- 2 Problème

Intro.

- 3 Cas des cables et des blindages
- Cas test
- 5 Conclusions et perspectives

Projet Axessim SEME 2014 Strasbourg, le 27 juin 2014 2 / 19


- Introduction
- 2 Problèm
- Cas des cables et des blindages
- 4 Cas tes
- 5 Conclusions et perspectives

3 / 19

Problème physique

Intro.

Calculer les tensions $U(z,\omega)=(u_1\cdots u_N)^T$ et les courants $I(z,\omega) = (I_1 \cdots I_N)$ complexes dans un faisceau de conducteurs w_i , $i=1\cdots N$. Les cables sont entourés d'un blindage w_0 . La forme du faisceau est fixée dans le plan (x, y) et invariante suivant z.



Exemple de section de cab

Projet Axessim **SEME 2014**

Cas test

Équation des lignes de transmissions $(j^2 = -1)$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = ZI, \quad Z = R + j\omega L,$$
$$\frac{\partial I}{\partial z} = YU, \quad Y = G + j\omega C.$$

Matrices : Impédance Z, Résistance R, Inductance L, Admittance Y, Conductance G, Capacité $C = L^{-}1$.

Propriétes des matrices :

- Symétrique
- Définie positive

Intro.

Problème

Flux magnétique $\varphi(x,y)$.

Champ magnétique : ddrive d'un potentiel vecteur

$$B = \nabla \times (0, 0, \varphi)^T$$
.

et

$$\nabla \times B = (0,0,j_z)^T$$

avec

- $j_z(x, y)$: densité de courant suivant z
- $I_i = \int_{w_i} (x, y) dx dy$: courant

On a

$$-\nabla \varphi = \begin{cases} j_z \\ 0 & \text{sur } \Omega = w_0 \setminus \cup_i w_i, \end{cases} \tag{1}$$

6 / 19

Projet Axessim SEME 2014 Strasbourg, le 27 juin 2014

7 / 19

- 2 Problème

Sous forme de matrice

On peut écrire

$$\varphi = \sum_{k} \phi_{k} \tilde{\varphi}_{k} \tag{2}$$

avec $ilde{arphi}$ est solution de problème suivante

$$\begin{cases} -\Delta \tilde{\varphi} = 0 \quad \text{sur } \Omega \\ \tilde{\varphi} = \delta_{ij} \end{cases} \tag{3}$$

donc on a

$$\sum_{i} \phi_{j} \left(\int_{W_{i}} -\Delta \tilde{\varphi}_{j} \right) = I_{i} \tag{4}$$

ou bien

$$\sum_{i} \phi_{j} \left(\int_{\partial w_{i}} -\nabla \tilde{\varphi}_{j} \right) \cdot \mathbf{n} = I_{i}$$
 (5)

en d'éduit

$$\sum_{i} M_{ij} \phi_{j} = I_{i} \quad \forall i$$
 (6)

Projet Axessim

On a

Intro.

$$M_{ij} = \int_{\partial w_i} \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} \tag{7}$$

Properties de la matrice M

- Symétrique
- Définie positive
- Inversible

Ou bien

$$M\phi = I$$
 ou bien $\phi = LI$ où $L = M^{-}1$ (8)

Projet Axessim

Calcul la matrice M

Intro.

Problème quand on a calculer directement l'intégrale : La matrice M n'est plus symétrique => solution : formulation faiblement

$$\int_{\Omega} -\Delta \varphi \psi = \int_{w} \nabla \varphi \psi - \int_{\partial w} \nabla \varphi \cdot \mathbf{n} \psi = \int_{\partial w} \nabla \varphi \cdot \mathbf{n} \tag{9}$$

avec $\psi \in H(w)$ satisfait

$$\psi(z) = \begin{cases} 0 & \text{si } z \in w \\ 1 & \text{si } z \in \partial w \end{cases}$$
 (10)


- 1 Introduction
- 2 Problèm
- 3 Cas des cables et des blindages
- 4 Cas tes
- 5 Conclusions et perspectives

19 '

Cas des cables et des blindages

Mtrice

- Blindage de rérérence w₀ et N1 conducteurs w₁ · · · · w_N 1
- Chaque conducteur w_i a NN_i sous conducteurs dedans
- Chaque conducteur w_i matrice d'inductance Lⁱ_{int}
- L_{ext}: matrice d'inductance des conducteurs extérieurs



Cas des cables et des blindages

On obtient

Intro.

$$\begin{bmatrix} \phi_{\text{ext}} \\ \tilde{\phi}_{\text{int}}^{1} \\ \vdots \\ \tilde{\phi}_{\text{int}}^{N_{\text{int}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{\text{ext}} \\ L_{\text{int}}^{1} \\ \vdots \\ L_{\text{int}}^{N_{\text{int}}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{I}_{\text{ext}} \\ I_{\text{int}}^{1} \\ \vdots \\ I_{\text{int}}^{N_{\text{int}}} \end{bmatrix}$$

Cas test

en d'éduite

$$\begin{bmatrix} \phi_{\text{ext}} \\ \tilde{\phi}_{\text{int}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{\text{ext}} \\ L_{\text{int}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{I}_{\text{ext}} \\ I_{\text{int}} \end{bmatrix}$$

 $(\ddot{\phi}_{int})$ potentiel intérieux calculé avec une référence sur les blindages)

Projet Axessim **SEME 2014**

Cas des cables et des blindages

Changement de variables

$$\phi_{int} = \tilde{\phi}_{int} + \delta^T \phi_{ext}, \tag{11}$$

avec δ : matrice de taille $N_{ext} \times N_{int}$ et

$$\delta(i,j) = \begin{cases} 1 & \text{ si le conducteur } j + N_{\text{ext}} \text{ est dans le conducteur } i, \\ 0 & \text{ sinon.} \end{cases}$$

De plus,

Intro.

$$\phi_{\mathsf{ext}} = \tilde{\mathsf{LI}}_{\mathsf{ext}} = \mathsf{L}(\mathsf{I}_{\mathsf{ext}} - \delta \mathsf{I}_{\mathsf{int}}) \tag{13}$$

La matrice d'inductance globale

$$\left[\begin{array}{c} \phi_{\mathsf{ext}} \\ \phi_{\mathsf{int}} \end{array}\right] = L \left[\begin{array}{c} I_{\mathsf{ext}} \\ I_{\mathsf{int}} \end{array}\right]$$

avec

$$L = P_I^T \begin{bmatrix} L_{\text{ext}} & 0 \\ 0 & L_{\text{int}} \end{bmatrix} P_I, \qquad \begin{bmatrix} 1 & -\delta \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$


(12)

- 1 Introduction
- 2 Problèm
- Cas des cables et des blindages
- 4 Cas test
- 5 Conclusions et perspective

19

Intro.

Cas simple d'un blindage avec des conducteurs



Blindage de rérérence w_0 , 2 conducteurs W_1, W_2

• 1^{ere} étape : calcul φ_i avec i = 1, 2-solution de

$$\begin{cases} -\Delta\varphi_i = 0 & \text{sur } w0\\ \varphi_i = \begin{cases} 1 & \text{sur } w_i\\ 0 & \text{sur } w \end{cases} \tag{14} \end{cases}$$

- Chaque conducteur w; a NN; sous conducteurs dedans
- Chaque conducteur w_i matrice d'inductance L_{int}^{i}
- L_{ext} : matrice d'inductance des conducteurs extérieurs

- 1 Introduction
- 2 Problème
- Cas des cables et des blindages
- 4 Cas tes
- 5 Conclusions et perspectives

19

Bilan:

- AAA
- BBB
- CCC

19

Bilan:

Intro.

- AAA
- BBB
- CCC

Perspectives :

- Cas général
- Problème global -> local
- Autres
- Modèles plus complexes

Merci de votre attention!

