


Projekt: Schalten einer Lampe mit Taster

Oftmals müssen Aktionen mit einem Taster dauerhaft gesetzt werden (z.B. Lampe ein/aus, Motor ein/aus, ...). Dazu muss der gewünschte Zustand gespeichert werden, da der Taster nach dem Loslassen wieder öffnet.

Im abgebildeten Programmlisting wird der Zustand zunächst noch nicht gespeichert, es soll jedoch als Ausgangspunkt für das Projekt dienen.



1.5.1

```
const int LED = 32;
const int tasterS3 = 19;
                            //Statusvariable
bool tasterStatus;
void setup()
        // Hier Initialisierung ergänzen
void loop()
  tasterStatus = digitalRead(tasterS3);
  digitalWrite(LED, tasterStatus);
```

Arbeitsauftrag

- 1. Erstellen Sie das abgebildete Programm.
- 2. Ergänzen Sie die Initialisierung von Taster und Lampe (LED) und testen Sie die Funktion.
- 3. Überlegen Sie, warum die Lampe (LED) nach dem Loslassen des Tasters ausgeht.
- 4. Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse im Laborprotokoll.



IT: Hardwarenahes Programmieren

Programmierung: Schalten mit Taster

Datum: 17.10.2022 1_5_Tastendruck_auswerten.de

1.5.2


Die Lampe darf nur beim Herunterdrücken des Tasters (= fallende Flanke) umschalten. Um dies zu erkennen, werden zwei Statusvariablen (oldStatus und newStatus) benötigt. Das Verhalten der Statusvariablen ist im Zeitdiagramm dargestellt:



Die Variable **oldStatus** muss global deklariert sein, weil sie den Wert des Tasterzustands auch nach Verlassen von loop() behalten muss. Der Datentyp bool (pressed, released) ist hier ausreichend. Die Variable **newStatus** kann auch lokal in loop() deklariert werden. Bei jedem Aufruf von loop() wird zuerst der Zustand des Tasters abgefragt und in **newStatus** gespeichert.

Der anschließende Vergleich **newStatus** ≠ **oldStatus** ergibt **J** nur bei einer Flanke des Tastersignals (siehe Zeitdiagramm).

Um die fallende von der steigenden Flanke zu unterscheiden, wird nun der **newStatus** des Tasters auf pressed (= 0) abgefragt.



Anschließend kann der Zustand der LED invertiert ausgegeben werden. Schließlich muss noch der oldStatus nach jeder Änderung des newStatus upgedated werden.

Arbeitsauftrag

- Erstellen Sie die dargestellten Initialisierungen und die Funktion setup().
- 2. Codieren Sie den im Struktogramm dargestellten Programmalgorithmus in der Funktion loop().
- 3. Testen Sie das Programm und dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse.
- 4. Sie werden vermutlich feststellen, dass manche Tastendrücke scheinbar nicht erkannt werden, oder manchmal auch beim Loslassen geschaltet wird. Dies könnte daran liegen, dass je Tastendruck manchmal mehr Impulse auftreten (Tasterprellen). Untersuchen Sie dieses Verhalten mit dem Oszilloskop.

Friedrich-Ebert-Schule Esslingen FES


IT: Hardwarenahes Programmieren

Programmierung: Schalten mit Taster

Datum: 17.10.2022 1_5_Tastendruck_auswerten.doc

1.5.3


Anschluss des Tastkopfes



Vorgehensweise:

- 1. x10 Tastkopf anschließen. Eventuell muss ein Abgleich des Taskopfes erfolgen.
- 2. X10 Tastkopf in der Eingangskonfiguration des Skopes einstellen. Spannungsablenkung ca. 1V/DIV. Nulllinie nach unten schieben. Maximal zu erwartender Spannungswert ist 5V.
- 3. Zeitablenkung auf ca. 5ms/DIV einstellen. (Abhängig vom verwendeten Taster.)
- 4. Oszilloskop auf Single- oder Repeat-Trigger. Trigger auf ca. 2 V und steigende Flanke.
- 5. Oszilloskop in den RUN-Mode schalten.
- 6. Tastendrucke (S3) so oft wiederholen, bis mehrere Impulse klar erkennbar sind. Evtl. Trigger auf **fallende** Flanke ändern.

Der Prellvorgang dauert in der Regel nur wenige Millisekunden, kann aber auch mal einige 10ms dauern. Um das Tastersignal zu entprellen, kann man dafür sorgen, dass nur Impulse die länger als die Prellzeit sind, vom Programm ausgewertet werden. Der abgebildete Algorithmus verwendet die Arduino-Funktion millis()¹. Diese liefert die Zeit in ms als 32 Bit Ganzzahl, seit dem letzten Reset des Controllers. Ähnlich dem Zusammenspiel der bekannten Statusvariablen oldStatus und newStatus, werden nun zwei Zeitvariablen benötigt, oldTime und newTime.




Arbeitsauftrag

- 1. Erstellen Sie das Programm nach dem abgebildeten Algorithmus und testen Sie es.
- Machen Sie sich die Arbeitsweise der Tastenentprellung klar. (Tipp: Es werden nur Impulse > 50ms erkannt.)
- Dokumentieren Sie alle Ergebnisse.

_

¹ https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/time/millis/





Wenn's mal mit den fast prellfreien Tastern nicht klappt, kann man einfach einen Taster, der im Idealfall "gut" prellt auf dem Bread-Board aufstecken und mit Patchkabeln oder Drahtbrücken an io19 = S3 anschließen.

Prellen eines nicht prellfreien Digitasters

