Architettura degli Elaboratori

Appunti: Simone Pepi Stesura in LaTEX: Federico Matteoni

						4.5	Memoria Modulare	28
					5	Ma	cchina Assembler	29
						5.1		29
						5.2		30
						5.3		30
Ι	no	dic	e			5.4	Spazio di Indirizzamento Logico e Memoria	31
								31
						5.5		31
	0.1	Introd	luzione	2	6	D-F	RISC	32
	0.2		riguarda il corso	2		6.1	Istruzioni	32
	0.2	Cosa I	inguarda ir corso	_			6.1.1 Operative	32
1	Fon	damer	nti di strutturazione	3			6.1.2 Load/Store	33
	1.1	Strutt	ura a livelli	3			6.1.3 Salto Condizionato	33
	1.2		nine Virtuali	3			6.1.4 Salto Incodizionato	33
		1.2.1	Le Macchine Virtuali	4		6.2	Compilazione	34
		1.2.2	Struttura Interna	5		6.3	Processore come UF	36
		1.2.3	Parallelismo	5			6.3.1 Interfaccia verso la memoria	37
		1.2.4	Modelli di Cooperazione	6			6.3.2 Interfaccia verso UNINT	37
	1.3	Comp	ilazione vs Interpretazione	7		6.4	Interprete Firmware	38
							-	39
2			ardware	8	7	G		
	2.1		Logiche	8	7	_	peramento dei Limiti del Processore	40
	2.2		Combinatorie	8				40
		2.2.1	Algebra Booleana	8		7.1		40
		2.2.2	Tecnica della Somma di Prodotti, o					41
			codifica degli 1	9				43
		2.2.3	Porte Logiche	10		- 0		43
		2.2.4	Componenti Standard	10		7.2	<i>'</i>	48
		2.2.5	Ritardo di Stabilizzazione	11				48
		2.2.6	Registri e memorie	11		7.3		49
	2.3		Sequenziali	12			7.3.1 DMA I/O	49
		2.3.1	Modello di Mealy	12	0	т.	11 1	-0
		2.3.2	Modello di Moore	12	8		•	50
		2.3.3	Reti Sequenziali di tipo Sincrono	13		8.1		50
		2.3.4	Reti Sequenziali a Componenti			8.2		51
			Standard	14			•	52
						8.4		52
3			rmware	16		8.5	Condivisione indirizzi tra processi	53
	3.1	3.1.1	Firmware	16 16	9	Elai	borazione in parallelo	54
		3.1.1 $3.1.2$		18	J	9.1	-	54
		3.1.2	Procedimento Formale	10		0.1	_	54
4	,,_1 i -	nguagg	rio	19				55
-	$\frac{\mu^{-11}}{4.1}$	Istruz		19		9.2		57
	4.2		izzazione del codice	20		3.2		57
	4.2	4.2.1	Condizioni di Bernstein	20				60
		4.2.1	Variabili di Condizionamento	20		9.3	1 0	61
		4.2.2 $4.2.3$	Tempo medio di elaborazione	21		9.5		61
		4.2.3 $4.2.4$	Riflessioni finali sull'ottimizzazione .	21			9	61
	4.9							01
	4.3		ollo Residuo	21			9.3.3 Artimetiche lunghe con EU Master	60
	4.4		nicazioni	22				62 62
		4.4.1	Protocollo a Livelli	23			1 0	62 62
		4.4.2	Protocollo a Transizione di Livello .	24				63
		4.4.3	Comunicazioni asincrone a n posi-	9.0			·	63
		4 4 4		26			g	64
		4.4.4	Comunicazioni asimmetriche	26			9.3.8 Rimozione Invarianti	65

0.1 Introduzione

Appunti del corso di Architettura degli Elaboratori a cura di Federico Matteoni e Simone Pepi.

Prof.: **Maurizio Bonuccelli**, maurizio.angelo.bonuccelli@unipi.it Libri

- M. Vanneschi Architettura degli Elaboratori, Pisa University Press
- D. A. Patterson Computer Organization & Design The Hardware/Software Interface

0.2 Cosa riguarda il corso

Consiste in come sono fatti pe internamento da un punto di vista di sottosistemi senza scendere nei dettagli elettrici. Il corso è diviso in quattro parti:

- Fondamenti e strutturazione firmware (I Compitino)
- Macchina assembler (D-RISC) e processi
- Architetture General-Purpose
- Architetture parallele (II Compitino)

Capitolo 1

Fondamenti di strutturazione

1.1 Struttura a livelli

Dividere Per dedicarci allo studio di un sistema complesso spesso è utile dividerlo in pezzi. Nel caso di un sistema di elaborazione, in alcuni casi è interessante avere una visione vicina alla struttura fisica in termini di componenti hardware. In altri casi è interessante avere una visione astratta del sistema per poterne osservare le funzionalità e le strutture più adatte alla specifica applicazione.

Astrarre Da questa necessità deriva la possibilità di strutturare un sistema a vari livelli di astrazione che non descrivono una reale struttura fisica, ma è utile per ragioni specifiche quali:

Saper riconoscere quale metodo di progettazione strutturata viene seguito o conviene seguire (top-down, bottom-up, middle-out)

Saper riconoscere se i vari livelli rispettano una relazione gerarchica oppure se non esiste alcun tipo di ordinamento

Essere in grado di valutare a quali livelli conviene descrivere e implementare determinate funzioni del sistema

1.2 Macchine Virtuali

Sistema di elaborazione Le funzionalità di un sistema di elaborazione nel suo complesso possono essere ripartite su un certo numero di livelli che vengono definite macchine virtuali. La suddivisione può seguire due approcci fondamentali:

- Linguistico: stabilisce i livelli in base ai linguaggi usati
- Funzionale: stabilisce i livelli in base a cosa fanno

I vari livelli sono schematizzati come in figura:

Interfaccia				
$MV_i R_i = risorse + L_i = linguaggi$				
Interfaccia				
$MV_{i-1} R_{i-1} = risorse + L_{i-1} = linguaggi$				
Interfaccia				

 MV_i realizza politica P_i con linguaggio L_i e risorse R_i .

 MV_i utilizza le funzionalità che il livello MV_{i-1} (cioè le sue primitive) fornisce **attraverso l'interfaccia**.

L'interfaccia definita è fondamentale per poter rendere possibile la collaborazione tra le macchine virtuali, e permettere così ai linguaggi di MV_i di sfruttare funzionalità e meccanismi di MV_{i-1} .

Le macchine virtuali godono delle **seguenti proprietà**:

L'insieme degli oggetti o risorse \mathbf{R}_i di MV $_i$ è accessibile soltanto da parte dei meccanismi di \mathbf{L}_i

Al livello MV_i non sono note le politiche adottate dai livelli inferiori

Supporto a tempo di esecuzione Anche detto Runtime Support, è l'insieme dei livelli sottostanti. Nell'esempio, MV_i ha come runtime support i livelli $MV_{i-1} \dots MV_0$.

Virtualizzazione ed Emulazione Con virtualizzazione o astrazione intendiamo il processo secondo cui un livello MV_i usa funzionalità dei livelli superiori.

Con emulazione o concretizzazione intendiamo il processo secondo cui un livello MV_i usa funzionalità dei livelli inferiori.

Modularità Tutte queste funzionalità sono alla base della strutturazione di sistemi con elevata modularità, modificabilità, portabilità, manutenibilità e testabilità.

1.2.1 Le Macchine Virtuali

\mathbf{MV}_4 Applicazioni
L ₄ : Java, C, ML
R ₄ : oggetti astratti, costrutti, tipi di dato definibili dall'utente
Interfaccia: chiamate di sistema
\mathbf{MV}_3 Sistema Operativo
L ₃ : C, linguaggi di programmazione concorrente, linguaggi sequenziali con librerie che implementano meccanismi
di concorrenza
R ₃ : variabili condivise, risorse condivise, oggetti astratti usati per la cooperazione tra processi e thread
\mathbf{MV}_2 Macchina assembler
L_2 : assembler (D-RISC)
R ₂ : registri, memoria, canali di comunicazione
Interfaccia: istruzioni firmware per l'assembler
\mathbf{MV}_1 Firmware
L ₁ : microlinguaggio
R_1 : sommatore, commutatore, registri, strutture di interconnessione intra-unità e inter-unità
\mathbf{MV}_0 Hardware

L₀: funzionamento dei circuiti elettronici

R₀: circuiti elettronici elementari (AND, OR, NOT), collegamenti fisici, reti logiche

Il corso riguarderà principalmente i livelli $MV_2 \to MV_0$ inclusi, comprese le istruzioni assembler.

Il livello firmware sarà fatto da **memoria**, **processore** e **dispositivi I/O**. I dispositivi di I/O comunicano bilateralmente con la memoria e il processore comunica bilateralmente con memoria. Opzionalmente, i dispositivi di I/O comunicano bilateralmente direttamente con il processore. Questa è l'**architettura standard**, presentata in maniera **estremamente semplicistica**.

Vedremo nel dettaglio il processore e la memoria, non i dispositivi di I/O perché troppo complessi.

1.2.2 Struttura Interna


Da Verticale a Orizzontale Fin'ora abbiamo parlato delle macchine virtuali in senso verticale, adesso vogliamo trovare un modo concettualmente uniforme – orizzontale – per poter studiare i livelli al loro interno.

Sistema di Elaborazione Una volta scelta la struttura verticale di un sistema, dobbiamo capire come funziona l'interno di ciascun livello per poter far funzionare tutto il sistema, cioè dobbiamo capire come funziona il sistema di elaborazione di un livello composto da due componenti:

Moduli di Elaborazione, ad ognuno dei quali è affidata l'elaborazione di un sottoinsieme di operazioni del livello.

Struttura di Interconnessione, con la quale i moduli di elaborazione del livello cooperano e comunicano tra loro.

Essa può essere di due tipi:



Moduli di Elaborazione Un modulo di elaborazione è definito come un'entità autonoma e sequenziale.

Autonomia L'autonomia è data dal fatto che ogni modulo di elaborazione esegue un proprio controllo in maniera indipendente da altri moduli.

Esso dunque definisce le proprie strutture dati, operazioni elementari e interfacce verso altri moduli.

Sequenzialità La sequenzialità è data dal fatto che ogni modulo di elaborazione ha un singolo luogo di controllo: la sua attività è descritta da un algoritmo di controllo costituito da una lista sequenziale di comandi.

La sequenzialità non implica che un modulo non possa fare uso di forme di elaborazione concorrenti o parallele. Alcuni o tutti i comandi di una lista sequenziale possono essere costituiti da una o più operazioni elementari eseguite simultaneamente.

1.2.3 Parallelismo

Sovrapporre Poiché i moduli sono autonomi fra loro, sono in grado di operare indipendentemente l'uno dall'altro. Le loro attività possono quindi essere sovrapposte nel tempo eccetto quando, per ragioni legate alla sincronizzazione, alcuni di loro devono attendere il verificarsi di certi eventi dipendenti dall'elaborazione di altri. In alcuni casi limite seppur realistici, il funzionamento di tutti i moduli è rigidamente sequenziale.


Tutto questo vale per qualsiasi livello o Macchina Virtuale, quindi sia per firmware che hardware.

1.2.4 Modelli di Cooperazione

Dato un sistema di elaborazione a un certo livello, **i vari moduli** presenti **possono cooperare secondo due modalità**:

Ambiente Globale: esiste un insieme di oggetti comuni accessibili da tutti i moduli che devono cooperare tra loro, e tutti i moduli possono operare su tale insieme

Ambiente Locale: i moduli non condividono nulla, quindi non esiste alcun oggetto condivisi tra i moduli. La cooperazione avviene tramite scambio di messaggi.



1.3 Compilazione vs Interpretazione

Programmi L'obiettivo di un calcolatore è rendere possibile l'esecuzione di programmi con una certa qualità di servizio. I programmi vengono progettati mediante linguaggi di alto livello, quindi occorre operare una traduzione da linguaggio di alto livello a linguaggio assembler.

Tale traduzione può essere effettuata tramite due ben note tecniche e loro combinazioni:

Compilatore: è statico.

Sostituisce l'intera sequenza del programma sorgente con un sequenza di istruzioni assembler. Questa traduzione viene effettuata staticamente, vale a dire in fase di preparazione e prima che il programma passi in esecuzione.

Uno compilatore ha **completa visione del codice** e quindi **può ottimizzarlo**. La sua attività è analoga all'opera di un traduttore, che può leggersi il testo più volte per tradurlo alla perfezione.

Interprete: è dinamico

Scandisce la sequenza sostituendo ogni singolo comando con una sequenza di istruzioni assembler. La traduzione è effettuata dinamicamente, cioè a tempo di esecuzione, quindi non può ottimizzare. Il firmware riceve un'istruzione alla volta, quindi la interpreta.

Il suo svantaggio è che il tempo di interpretazione viene pagato ogni volta che lancio il programma e che non può ottimizzare non avendo una visione globale del programma.

Entrambe servono per tradurre il **codice sorgente** nel **programma oggetto** o **eseguibile**. L'esecuzione è quindi **più veloce in un programma compilato** rispetto ad un programma interpretato.

ADD R1, R2, R3
$$\longrightarrow$$
 compilatore \longrightarrow OBJ \longrightarrow Interprete Firmware (interfaccia tra MV ASM e MV FW)

Intuitivamente, dall'istruzione ad alto livello viene **compilato un programma oggetto OBJ** il quale è un insieme di bit che **viene interpretato dall'interprete firmware**.

Esempio Suppongo programmi:

IF< \mathtt{R}_I , \mathtt{R}_N , LOOP

Ricevendo i due blocchi di istruzioni, il **compilatore riconosce che sono diverse e le compila in modo diverso.** Però in entrambi i casi sono del tipo *oggetto = somma due oggetti*, quindi produce una sequenza di istruzioni analoga (a meno di registri e dati, ovviamente). Parte del secondo pezzo di codice, ad esempio, verrà tradotto in questa maniera:

LOAD
$$R_{base}$$
, R_I , R_1 $M[R[base] + R[I]] \rightarrow R[1]$ ADD R_1 , R_2 , R_1 $R[1] + R[2] \rightarrow R[1]$ STORE R_{base} , R_I , R_1 $R[1] \rightarrow M[R[base] + R[I]]$ INC R_I $R[I] + 1 \rightarrow R[I]$

Microlinguaggio corrispondente

Capitolo 2

MV0 – Hardware

2.1 Reti Logiche

L'implementazione a livello hardware di funzioni "pure" dà luogo alle Reti Combinatorie. L'implementazione a livello hardware di funzioni "con stato" dà luogo alle Reti Sequenziali.

Famiglia Entrambe definiscono la famiglia delle Reti Logiche che permettono di realizzare il livello hardware di un sistema di elaborazione.

2.2 Reti Combinatorie

Una rete combinatoria è una rete logica con n ingressi binari $X_1 ... X_n$ e m uscite binarie $Z_1 ... Z_m$. Ad ogni combinazione di valori in entrata corrisponde una ed una sola combinazione di valori in uscita. La corrispondenza è definita secondo la funzione implementata dalla rete combinatoria.

Indichiamo $X_1 ... X_n$ e $Z_1 ... Z_m$ come variabili logiche di ingresso ed uscita. Tutte le combinazioni possibili delle variabili logiche sono dette stati di ingresso – con 2^n possibilità – e di uscita – 2^m possibilità.

Per descrivere le proprietà e la struttura interna delle reti combinatorie si usa un'algebra isomorfa a quella logica, chiama Algebra Booleana.

2.2.1 Algebra Booleana

L'algebra booleana è computata su due valori e tre operatori:

false	AND
true	OR
	NOT

Esistono anche altri operatori, derivati dai tre precedenti: XOR, NAND, NOR ecc..

Proprietà Vale la proprietà distributiva anche per la somma rispetto alla moltiplicazione, oltre il viceversa, quindi: A(B+C) = AB + AC, ma anche A + BC = (A + B)(A + C). Inoltre si hanno le cosiddette **proprietà di DeMorgan**:

$$- \overline{A+B} = \overline{A} * \overline{B}$$

$$- \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

AND		OR			NO	Γ
Anche d	letta moltiplicazione logica.	Anch	ne de	etta somma logica.	Anch	ne detta negazione logica .
X Y		X	Y	Z	Y	\mathbf{Z}
0 0	0	0	0	0	0	1
0 1	0	0	1	1	1	0
1 0	0	1	0	1		
1 1	1	1	1	1		

Per costruire una rete combinatoria esistono varie tecniche. Quella che useremo si chiama somma di prodotti.

2.2.2 Tecnica della Somma di Prodotti, o codifica degli 1

La tecnica nel dettaglio Partendo dalla tabella di verità, identifico le uscite che valgono 1. Di quelle uscite, moltiplico (AND) tra loro le entrate sulla stessa riga, nego le entrate che valgono 0 e sommo (OR) tra loro le diverse righe.

Un esempio con la somma algebrica Partendo dalla seguente tabella di verità.

X Y \mathbf{Z} \mathbf{R} 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1

Sfruttando la tecnica descritta sopra ottengo le seguenti espressioni per le due uscite:

$$Z = \overline{X} * Y + X * \overline{Y}$$

$$R = X * Y$$

Alternativamente, posso anche realizzare la **funzione complementare**, ovver fare il solito procedimento ma per le uscite che valgono 0 per poi negarle.

$$Z = \overline{\overline{X} * \overline{Y} + X * Y}$$


$$R = X * Y$$

Esempio

 $\mathrm{S1}^* = \overline{S1}^* \overline{S2}^* \mathrm{X}^* \mathrm{Y} + \overline{S1}^* \mathrm{S2}^* \mathrm{X}^* \mathrm{Y} + \mathrm{S1}^* \overline{S2}^* \overline{X}^* \overline{Y} + \mathrm{S1}^* \overline{S2}^* \mathrm{X}^* \overline{Y} + \mathrm{S1}^* \overline{S2}^* \mathrm{X}^* \mathrm{Y} + \mathrm{S1}^* \mathrm{S2}^* \overline{X}^* \mathrm{Y} + \mathrm{S1}^* \mathrm{S2}^* \overline{X}^* \mathrm{Y} + \mathrm{S1}^* \mathrm{S2}^* \mathrm{X}^* \overline{Y} + \mathrm{S1}^* \mathrm{S2}^* \mathrm{X}^* \mathrm{Y}$

2.2.3 Porte Logiche

Una volta ricavata l'espressione logica dalla tabella di verità, è immediato realizzare lo schema logico utilizzando le componenti hardware elementari, dette anche porte logiche:




Ogni porta logica AND e OR comporta un ritardo nel calcolo di 1 T_p . Inoltre, ogni AND e OR può avere massimo 8 ingressi, quindi se ho più di 8 segnali in ingresso devo avere *almeno* due livelli: un livello con tante porte logiche quando n/8 con n numero di segnali in ingresso, e *almeno* un livello in cui "unire" i segnali in uscita in una porta logica analoga.


2.2.4 Componenti Standard

Di seguito sono le specifiche di alcune **reti combinatorie** che verranno supposte come **standard**, ovvero come componenti utilizzabili come blocchi elementari nella progettazione di strutture più complesse.


Commutatore




Selezionatore



Confrontatore





2.2.5 Ritardo di Stabilizzazione

Prestazioni Per valutare le prestazioni di un sistema, occorre saper valutare le prestazioni delle reti combinatorie. Ogni rete reale è caratterizzata da un ritardo \mathbf{T}_r , necessario affinché a seguito di una variazione dello stato d'ingresso si produca la corrispondente variazione dello stato in uscita. Solo dopo questo tempo si dice che la rete è stabilizzata.

 \mathbf{T}_p Per una porta logica indichiamo con \mathbf{T}_p il ritardo di stabilizzazione – ad oggi è di circa 10^{-2} millisecondi. Supponiamo che le **porte NOT** abbiano un ritardo nullo, pari a 0 \mathbf{T}_p , mentre per le **porte AND/OR** il valore \mathbf{T}_p dipende dal numero di ingressi n della porta. Per $\mathbf{n} \leq 8$ supponiamo che le porte AND/OR abbiano un ritardo di stabilizzazione di $\mathbf{1}$ \mathbf{T}_p .

Il costo in T_p sarà quindi pari ai livelli di AND/OR presenti. Ad esempio, se ho una tabella di verità con n termini ed m variabili, avrò $\log_8 n$ livelli di OR e $\log_8 m$ livelli di AND. Il costo in T_p sarà quindi = $(\log_8 n + \log_8 m)$ T_p

2.2.6 Registri e memorie

2.3 Reti Sequenziali

Una rete sequenziale è un oggetto con un ingresso ed una uscita, capace di mantenere uno stato interno – ecco perché si parla di funzioni con stato. A livello hardware, possiamo identificare una rete sequenziale con un automa a stati finiti.

ASF Un automa a stati finiti è caratterizzato da:

n variabili di ingresso \Rightarrow h = 2^n stati di ingresso $X_1...X_h$

m variabili di uscita \Rightarrow k = 2^m stati di uscita $Z_1...Z_k$

r variabili logiche dello stato interno \Rightarrow p = 2^r stati interni $S_1 \dots S_p$

una funzione di transizione dello stato interno σ : X x S \rightarrow S che definisce il passaggio tra gli stati

una funzione delle uscite $\omega \colon X \times S \to Z$ che calcola le uscite

Una rete sequenziale è quindi composta da due reti combinatorie σ e ω , che rispettivamente calcolano la variazione dello stato e l'uscita, e da un registro $\mathbf R$ che contiene lo stato interno.

2.3.1 Modello di Mealy



Considerando il comportamento al tempo t, lo **stato interno successivo S(t+1)** dipende sia dallo stato di ingresso al tempo t, cioè X(t), sia dallo stato interno attuale S(t).

$$S(t+1) = \sigma(X(t), S(t))$$

Lo stato di uscita al tempo t, Z(t), dipende sia dallo stato di ingresso X(t) sia dallo stato interno attuale S(t).

$$Z(t) = \omega(X(t), S(t))$$



2.3.2 Modello di Moore



In maniera analoga al modello di Mealy, lo **stato** interno successivo S(t+1) dipende sia dallo stato di ingresso al tempo t, cioè X(t), sia dallo stato interno attuale S(t).

$$S(t+1) = \sigma(X(t), S(t))$$

Lo stato di uscita al tempo t, Z(t), dipende solo dallo stato interno attuale S(t).

$$Z(t) = \omega(S(t))$$



2.3.3 Reti Sequenziali di tipo Sincrono

Vediamo adesso come si comportano nel tempo le reti sequenziali e spieghiamo perché adotteremo quelle di tipo sincrono. Come riferimento usiamo una rete di Mealy.

Spezzare Abbiamo detto che lo stato al tempo successivo S(t+1) dipende sia dall'ingresso X sia dallo stato interno attuale S(t), cioè $S(t+1) = \sigma(X(t), S(t))$.

Il registro R funge come un "cancello temporizzato" che spezza la sequenza temporale degli eventi.

Se il registro R non fosse presente, si verificherebbe la situazione in figura. In questo esempio, la porta logica o il componente σ **potrebbero non stabilizzarsi mai**. Se per esempio mettiamo una porta AND con due variabili in ingresso che nega il proprio risultato, tale rete tenderà a non stabilizzarsi mai ma a produrre una sequenza infinita di 0 e 1 in uscita.

Quindi devo avere necessariamente un meccanismo che mi possa aiutare a determinare il valore dell'uscita al tempo $t,\,t\,+\,1\ldots$

Questo strumento è il resgistro impulsato, dove la scrittura è scandita dal ciclo di clock.



Modo Sincrono Questo modo di lavorare delle reti sequenziali con un registro impulsato che funge da cancello temporizzato grazie al ciclo di clock si chiama Modo Sincrono.

Quando variare Cerchiamo ora di capire quando devono variare gli ingressi e **per quanto tempo devono avere** tale valore.

Supponiamo di avere gli ingressi $X_0=0$ al tempo $t,\,X_1=1$ al tempo t+1 e $X_2=0$ al tempo t+2, e supponiamo che $t_\omega=t_\sigma=2t$.

Se l'ingresso X variasse in un punto non precisato del ciclo di clock è probabile che ω e σ non abbiano il **tempo** necessario per produrre un risultato e quindi avrei un comportamento indefinito.



In questo caso, cambiando il valore X all'inizio del ciclo di clock do il tempo necessario a σ e ω di produrre un risultato stabile, ma al prossimo impulso del ciclo di clock (t + 2) leggerò di nuovo X = 1, che non è l'input corretto al tempo t + 2.



Questa è la soluzione giusta per il nostro esempio, che rispetta tutte le condizioni da noi elencate.



Per far funzionare le nostre reti, il ciclo di clock deve essere tale che $T = MAX(t_{\sigma}, t_{\omega}) + \delta$. Le reti funzionano anche con $T > MAX(t_{\sigma}, t_{\omega}) + \delta$, ma avrei del **tempo perso** poiché la rete non opera, **aspetta solo che il clock sia alto per andare a scrivere nel registro**.

2.3.4 Reti Sequenziali a Componenti Standard

Per poter sintetizzare una rete devo prima decidere se implementare un modello di Mealy o di Moore, derivare le tabelle di verità di ω e σ e dire quanti bit ha il registro R.

Fatto questo, ricavare le reti combinatorie e capire quanto valga il ciclo di clock T (con $T = MAX(t_{\sigma}, t_{\omega}) + \delta$) che fa funzionare l'intera rete sequenziale.

Sintesi Classica ASF \longrightarrow Mealy o Moore \rightarrow Tabelle verità, bit di R \Rightarrow Reti combinatorie \Rightarrow Ciclo di clock

Componenti Standard In realtà per sintetizzare le reti sequenziali non usiamo questo procedimento di sintesi, ma bensì usiamo i componenti standard. Per esempio, prendiamo una rete che vuole calcolare il numero di persone presenti dentro una stanza con capienza massima 100 persone.

Con la sintesi classica R ha bisogno di 7 bit per contare da 0 a 100.

Se andiamo, per esempio, a fare la tabella di verità per ω , abbiamo ben 8 colonne negli ingressi, quindi 2^8 possibili combinazioni (righe).

Potrei avere $2^{8}/2 = 2^{7}$ "uni" per colonna, di conseguenza un numero considerevole di porte logiche.

Diventa quindi praticamente impossibile sintetizzare questo esempio con il metodo classico. Procediamo con l'alternativa: l'utilizzo delle componenti standard.

Con le componenti standard Procediamo col nostro esempio:



In questo caso abbiamo usato il modello di Moore. Il risultato è disponibile al prossimo impulso del ciclo di clock.



Qua invece è stato usato il modello di Mealy. In questo caso si vede bene come la rete di Mealy sia più veloce, poiché il risultato è subito disponibile prima del prossimo impulso del ciclo di clock: infatti Z non viene scritto in R prima di essere pubblicato.

Di seguito un esempio di rete sequenziale a componenti standard più complesso.



Con sintesi classica Avrei:

 $R = \{A, B\}$, due registri da 32 bit \Rightarrow 64 bit

Ingressi: X + Y + α_{K1} + α_{K2} + α_{ALU} + β_{A} + β_{B} = 32 + 32 + 3 + 2 = 69

Uscite: $Z \Rightarrow 32$ bit

La tabella di verità di ω , per esempio, avrebbe 69 colonne di ingressi, quindi 2^{69} righe, **senza considerare gli ingressi** di $\bf A$ e $\bf B$.

Il risultato è che è molto scomodo lavorare con una tabella di circa 5.9 * 10^{20} righe.

Capitolo 3

MV1 - Firmware

3.1 Unità Firmware

Un sistema di elaborazione, a livello Firmware, è costituito da un certo numero di **Unità Firmware** che interagiscono fra loro mediante un sistema di interconnessione. Le UF sono capaci si svolgere un certo numero di operazioni esterne.

Unità Firmware Una unità firmware è un modulo di elaborazione autonomo – cioè capace di controllare la propria operazione in modo del tutto indipendente – e sequenziale – cioè dal funzionamento descritto da un programma sequenziale – capace di eseguire delle operazioni esterne – istruzioni assembler.

Struttura di interconnessione Tipicamente la struttura di interconnessione tra unità firmware è punto-a-punto quindi a collegamenti dedicati.

3.1.1 PC e PO

Per capire bene cosa sono e a cosa servono le parti controllo (PC) e operativa (PO), vediamo un semplice esempio di come arriviamo a strutturare un'unità firmware.




Il nostro obiettivo è quello di realizzare una unità capace di produrre un risultato Z a partire dalle variabili in input, fornendogli solo le istruzioni per l'operazione da implementare e capace di gestire tutte le variabili di controllo (α, β) in maniera autonoma.

L'unità firmware è quindi l'unione di due oggetti:

Parte Controllo che "comanda" l'operazione da eseguire

Parte Operativa che "esegue" l'operazione

Ciclo di Clock



PO e PC sono reti sequenziali impulsate dallo stesso segnale di clock, quindi aventi lo stesso ciclo di clock. Il ciclo di clock dell'unità firmware viene determinato in modo da permettere la stabilizzazione di entrambe le reti per l'esecuzione di una qualsiasi microisitruzione.

Questo modello di programmazione è sincrono.

Schematizzazione del diagramma del ciclo di clock sopra:

 ω_{PO} : prepara i valori che servono alla PC per decidere cosa fare (variabili di condizionamento)

 ω_{PC} : prepara $\{\alpha, \beta\}$ che implementano l'operazione richiesta

 σ_{PC} : decido il prossimo stato interno della PC \rightarrow scrivo il registro R della PC

 σ_{PO} : eseguo l'operazione pianificata \rightarrow scrivo i nuovi valori nei registri che compongono lo stato interno della PO

Parte Operativa, Moore

Rete Sequenziale progettata con componenti standard che provvede all'esecuzione di istruzioni tramite commutatori, selettori, ALU e registri.

Parte Controllo, Mealy

Rete Sequenziale progettata tramite sintesi classica che provvede a determinare le variabili di controllo α e β per la parte operativa.

Mealy o Moore?

Essendo entrambe due reti sequenziali bisogna decidere quale modello usare. Analizziamo le varie combinazioni di modelli.

Mealy–Mealy Se uso un modello Mealy–Mealy le uscite di ω_{PO} vanno direttamente nella ω_{PC} e le uscite di ω_{PC} ritornano in ω_{PO} . Non ho un registro che ferma il ciclo continuo tra ω_{PC} e ω_{PO} , quindi non riuscirò mai a stabilizzare i segnali che si scambiano PO e PC.

Viene naturale pensare di farle entrambe Mealy–Mealy poiché, come visto in precedenza, il modello di Mealy è più veloce di quello di Moore.


Almeno una Moore Concludiamo che almeno una tra PC e PO deve essere di Moore per poter stabilizzare l'intera UF, ma quale?

La risposta corretta è usare il modello di Mealy per la Parte Controllo e il modello di Moore per la Parte Operativa in modo da avere dei comandi veloci ed una esecuzione più lenta rispetto alla PC.

Il contrario? Non scegliamo un modello Moore per PC e Mealy per PO perché è illogico avere un esecutore veloce che deve aspettare un controllore lento: inutile avere una macchina molto veloce se inserisco i comandi molto lentamente.

Anche un modello Moore–Moore non è comodo da usare, seppure funzionante correttamente, perché avrei entrambe le parti lente.





Condizione di Correttezza \Rightarrow PO di Moore

Le uscite della Parte Operativa, cioè le variabili di condizionamento, dipendono esclusivamente dallo stato interno di PO, cioè tutte le variabili di condizionamento devono essere prodotte senza usare alcun α

3.1.2 Procedimento Formale

Schematizzazione dei passaggi del procedimento formale per la costruzione e l'analisi di una rete sequenziale.

- 1. Descrizione a parole delle operazioni esterne
- 2. Programma scritto in μ -linguaggio
- 3. Componenti

 R_{PO} : capire quali sono i registri di stato della PO

 $\omega_{PO},\,\sigma_{PO}$: capire le funzioni che mi servono nella PO

 \mathbf{R}_{PC} : capire cosa è lo stato della PC

 $\omega_{PC},\,\sigma_{PC}$: capire cosa calcolare nella PC

 \longrightarrow T = t(ω_{PO}) + MAX{t(ω_{PC}) + t(σ_{PO}), t(σ_{PC})} + δ

Capitolo 4

μ -linguaggio

Si formalizza un linguaggio chiamato μ -linguaggio che permetta di derivare formalmente com'è fatta la PC e la PO di una certa UF.

4.1 Istruzioni

Nel μ -linguaggio sono presenti solamente due tipi di istruzione:

```
n. \mu op_1, ..., \mu op_k, m
```

Le op sono operazioni di trasferimento tra registri. Le varie op separate da una virgola sono eseguite contemporaneamente – cioè nello stesso ciclo di clock.

m finale indica a quale istruzione andare dopo aver eseguito questa istruzione, la n.

```
n. (condizione = T) \muop<sub>1</sub>, ..., \muop<sub>k</sub>, m' (condizione = F) \muop<sub>1</sub>, ..., \muop<sub>k</sub>, m''
```

Le condizioni sono date in termini di variabili di condizionamento. Possono essere messe in sequenza, venendo valutate in sequenza.

Posso considerare solo variabili booleane o espressioni di cui mi interessa solo il risultato senza memorizzarlo.

Esempio Vediamo un esempio di come scrivere un programma in μ -linguaggio. Prendiamo come esempio la divisione fra interi.

Linguaggio pseudo-C

μ -linguaggio

```
Q = 0
while (A >= B) {
    Q = Q + 1
    A = A - B
}
R = A
```

Ogni μ -istruzione è **eseguita esattamente in un ciclo di clock**. Nell'esempio, per eseguire il programma avrò bisogno di almeno 5 cicli di clock, a meno di iterazioni interne.

4.2 Ottimizzazione del codice

Dopo aver scritto il μ -codice possiamo provare ad **ottimizzarlo**, cioè **ridurre il numero di cicli di clock necessari ad eseguirlo**.

Un'ottimizzazione possibile dell'esempio precedente è la seguente.

Prima Dopo

Considero un registro T dove memorizzo il risultato di A - B. Di quel registro T, considero T_0 - cioè il bit più significativo - per il segno.

Inoltre elimino le nop, che sono tempo sprecato.

4.2.1 Condizioni di Bernstein

Per eseguire le ottimizzazioni sul μ -codice, dobbiamo **seguire le Condizioni di Bernstein**. Tali condizioni forniscono delle regole per verificare se due o più μ -operazioni possono essere eseguite nella medesima μ -istruzione.

Le Condizioni Per capire se

 $A \rightarrow R, 0$

i. μop_A , i+1

4.

i+1. μ op $_B$, k

è equivalente a

i. μop_A , μop_B , k

Bisogna valutare il dominio R(op) – registri letti da op – e il codominio W(op) – registri scritti da op – delle μ -operazioni.

Nell'esempio precedente:

$$R(A - B \rightarrow T) = \{A, B\}$$

$$W(A - B \to T) = \{T\}$$

$$R(Q + 1 \rightarrow Q) = \{Q\}$$

$$W(Q + 1 \rightarrow Q) = \{Q\}$$

Le condizioni da verificare sono:

$$W(\mu op_A) \cap R(\mu op_B) = \emptyset$$

Dipendenza: non posso mettere insieme μ -operazioni tali che la prima scrive in un registro letto dalla seconda.

$$W(\mu op_A) \cap W(\mu op_B) = \emptyset$$

Dipendenza di output: non posso scrivere nello stesso registro con due μ -operazioni diverse nella stessa μ -istruzione.

4.2.2 Variabili di Condizionamento

Le variabili di condizionamento possono essere così categorizzate:

Semplici: indicano le uscite di registri senza trasformazioni

$$\longrightarrow t_{\omega PO} = 0$$

Complesse: indicano trasformazioni delle uscite di registri fatte tramite reti combinatorie prive di ingressi di controllo.

$$\longrightarrow t_{\omega PO} = k t_p$$

4.2.3 Tempo medio di elaborazione

Il tempo medio di elaborazione di una UF viene valutato come: $T = \sum_{i=0}^{n-1} (p_i * k_i)$ Dove:

 k_i è il numero medio di cicli di clock necessari per eseguire una generica operazione i

 p_i è la probabilità di eseguire tale operazione

Quando non sono note le p_i , si assume che tutte le sottosequenze siano equiprobabili. Calcoliamo quindi T come media aritmetica dei k_i , oppure si cerca di stimare se possibile una distribuzione probabilistica attendibile.

4.2.4 Riflessioni finali sull'ottimizzazione

Bisogna prestare particolare attenzione quando si ottimizza il μ -codice. Ridurre il numero di μ -istruzioni (k_i) non è sempre qualcosa di buono.

Talvolta, unire due o più μ -istruzioni obbliga ad aumentare il ciclo di clock T per consentire al μ -programma di eseguirle tutte. Questa modifica, che si applica a tutte le μ -istruzioni, potrebbe aumentare il tempo medio di elaborazione T, rendendo il programma complessivamente più lento.

Concludendo, le ottimizzazioni che si possono fare sono:

Eliminare le nop, tranne quelle di attesa per operazioni esterne

Raggruppare le μ -operazioni, attraverso le condizioni di Bernstein

Raggruppare le condizioni logiche

4.3 Controllo Residuo

Per diminuire ulteriormente la complessità della PC possiamo delegare alla PO alcune delle decisioni che dovrebbe prendere la PC.

Vediamo alcuni esempi:

Leggere il k-esimo bit di un registro R di n bit





Risparmio complessità della PC e riduco il traffico di dati da PO a PC

Supponiamo una μ -istruzione da eseguire a seconda di una certa condizione, ad esempio: (A $_0$ = 0) B + C \rightarrow D



(segno(A - B) = 0) B - A
$$\rightarrow$$
 C (= 1) B + A \rightarrow C





4.4 Comunicazioni

Con comunicazioni si intendono le comunicazioni fra unità firmware e mondo esterno e viceversa. Nell'esempio preso in esame, della divisione fra A e B interi con Q ed R risultati, A e B provengono dal mondo esterno e Q ed R sono comunicati verso di esso.

$$A,B \longrightarrow UF \longrightarrow Q,R$$

Categorie Le comunicazioni sono classificate in due categorie:

${\bf Simmetriche/Asimmetriche}$

Simmetriche: un solo mittente, un solo destinatario (uno-a-uno)

Asimmetriche: asimmetria in ingresso (più mittenti) o in uscita (più destinatari)

Sincrone/Asincrone

Sincrone: la comunicazione avviene "istantaneamente"

Asincrone: il destinatario legge il messaggio dopo del tempo (es. e-mail)

4.4.1 Protocollo a Livelli

Simmetrico e asincrono, il protocollo a livelli funziona aggiungendo ai registri XOUT di UF_1 e XIN di UF_2 altri due registri da 1 bit ciascuno, che indicano quando avviene la comunicazione: ACK e RDY



Di seguito i passi del funzionamento del protocollo:

1. UF $_1$ scrive XOUT e il primo registro da 1 bit

Situazione iniziale
$$0 \qquad 0$$
 $1 \longrightarrow 0$

Situazione finale $0 \qquad 0$ $1 \longrightarrow 1$

1 in RDY di UF_2 significa
 che ci sono dati significativi in XIN

2. UF $_2$ utilizza XIN e comunica che ha finito scrivendo nel proprio registro di OUT da 1 bit

Situazione iniziale
$$0 \leftarrow 1$$
 $1 \rightarrow 0$

Situazione finale $1 \leftarrow 1$ $1 \rightarrow 1$

3/4. Ritorno alla situazione iniziale con tutti i registri da un bit a 0

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longleftarrow & 1 \\ 0 & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longleftarrow & 1 \\ 0 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longleftarrow & 0 \\ 0 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longleftarrow & 0 \\ 0 & \longrightarrow & 0 \\ \text{Si può riniziare} \end{array}$$

Vediamo i cicli di clock necessari per usare questo protocollo:

- 1. UF_1 scrive 1
- 2. UF2 vede 1 \rightarrow ... UF2 agisce... \rightarrow UF2 scrive 1
- 3. UF₁ vede 1 di ritorno \rightarrow UF₁ scrive 0
- 4. UF₂ vede $0 \rightarrow$ UF₂ scrive 0
 - ⇒ Condizioni iniziali: 4 cicli di clock

Se le due UF hanno clock sfasati uso lo stesso ragionamento, probabilmente finendo per dover usare più cicli di clock.

23

Nel programma Come rendere questo meccanismo nel μ -codice? Proviamo a scriverlo per UF₂:

$$0. (RDY = 0) nop, 0$$


A
$$\rightarrow$$
 TEMPA, B \rightarrow TEMPB, 1 \rightarrow ACK, 1

1.
$$(RDY = 1) nop, 0$$


Questo protocollo è particolarmente semplice e necessita **pochissimo hardware**, ma **richiede troppi cicli di clock per comunicare**. Vediamo un'alternativa migliore.

4.4.2 Protocollo a Transizione di Livello


Simmetrico e asincrono, simile al protocollo a livelli ma usa degli indicatori di transizione di livello.



ACK Contatore in modulo 2, quindi cambia stato $(0 \leftrightarrow 1)$ ogni volta che ci scrivo.



RDY Risultato di un confrontatore fra un contatore modulo 2 e un registro in ingresso.



Funzionamento Dal punto di vista di UF₂.

Quando arriva un segnale da UF₁, la rete RDY diventa 1, quindi si può lavorare con i dati ricevuti.

Per comunicare a UF₁ che l'operazione è conclusa, mando un $\beta_{ACK}=1$ al mio ACK, che diventerà 1 anche in uscita.

Questo procedimento è il medesimo del protocollo a livelli visto in precedenza. Quello che cambia è come mi riporto nelle condizioni iniziali.

Dopo aver lavorato con XIN, chiamo reset RDY che riporta la rete RDY a 0, quindi pronta ad accogliere un nuovo messaggio.

In poche parole, torno alle impostazioni iniziali nello stesso momento in cui ricevo il messaggio.

Esempio

Per capire meglio vediamo come esempio quello in esame, la divisione fra A e B interi con risultati Q, R.



```
0. (RDYIN = 0) nop, 0

(= 1) A -> TA, B -> TB, set ACKIN,

reset RDYIN, 1

1. 0 -> TQ, 2

2. (segno(TA - TB), ACKOUT = 0-) TQ + 1 -> TQ,

TA - TB -> TA

(= 11) TA -> R, TQ -> Q, set RDYOUT, reset
```

Possiamo notare che UF₁ manda i segnali A e B e non ha altre operazioni mentre attende la risposta Q, R da UF₂. Questa situazione si chiama protocollo domanda/risposta e solo in questo caso basta una coppia di indicatori di transizione.

```
UF1
0. ... -> A, set RDY, 1
1. (ACK = 0) nop, 1
    (= 1) B -> ..., reset ACK

UF2
0. (RDY = 0) nop, 0
    (= 1) A -> ..., 1
... elaborazione di UF2 ...
n. ... -> B, set ACK, reset RDY, 0
```

4.4.3 Comunicazioni asincrone a n posizioni

In questo caso non esiste una soluzione basata su semplici interfacce nelle due unità comunicati, ma è necessario introdurre una terza unità (chiamata unità buffer) che implementi una coda FIFO a n posizioni. Il mittente può spedire al più n messaggi senza che il destinatario effettui ricezioni.



- 1 Se ci sono messaggi in memoria M, manda un messaggio a UF₂
- 2 Se c'è posto in memoria M, riceve un messaggio da UF₁ e lo memorizza in M

Se valgono entrambe ed M è vuota, allora il messaggio in ingresso da UF₁ viene passato direttamente ad UF₂

 \mathbf{U}_{buffer} Il codice di \mathbf{U}_{buffer} avrà come variabili di condizionamento RDY da \mathbf{UF}_1 , ACK da \mathbf{UF}_2 , condizione di memoria piena e condizione di memoria vuota.

Le due condizioni di memoria piena/vuota possono essere gestite tramite un semplice contatore. SE per esempio abbiamo una memoria M con 2^k posizioni, useremo un contatore da k + 1 bit:

Memoria vuota OR(CONT) = 0

Memoria piena $CONT_0 = 1$

 \Rightarrow 0. (RDY, ACK, OR(CONT), CONT₀, ...

Il buffer implementa una politica FIFO: il primo messaggio inviato da UF_1 deve essere il primo messaggio letto da UF_2

4.4.4 Comunicazioni asimmetriche

BUS Per poter parlare delle comunicazioni asimmetriche è necessario introdurre il concetto di BUS. Un BUS è un insieme di linee per trasportare dati (es. da 32 bit), l'indirizzo (es. log₂ n bit) e una linea da 1 bit che indica l'operazione da svolgere.



Il grosso svantaggio di questo tipo di comunicazione è che le unità possono comunicare solamente una alla volta. Ho bisogno quindi di un meccanismo di arbitraggio che regola l'ordine di comunicazione delle varie unità. Vedremo due tipi di arbitraggio: centralizzato e distribuito.

Inoltre avremo a disposizione anche un protocollo d'interazione Unità — BUS:

richiesta da U_i di uso del BUS \rightarrow comunicazione (uso del BUS) \rightarrow rilascio della risorsa.

Rimane da sottolineare il **problema della sincronizzazione**. Abbiamo bisogno di indicatori a livello per poter comunicare in maniera asimmetrica con un BUS.

Arbitri Centralizzati

Arbitro Centralizzato a Richieste Indipendenti La unità hanno un collegamento diretto con l'arbitro



L'arbitro AR considera le richieste, fra di esse individura l'unità U_i vincitrice secondo una certa politica P e assegna la richiesta all'unità individuata. Dopodiché, attende il rilascio della risorsa assegnata.

Arbitro Centralizzato Daisy Chaining Abbiamo un numero minore di ingressi ma la stessa politica del caso precedente.



Il vantaggio di questo arbitro è la sua semplicità: due ingressi ed una uscita.

L'arbitro, se c'è richiesta, manda il segnale di disponibilità alla prima unità. Il segnale viene passato da unità ad unità, finché non viene trovata l'unità che ne ha fatto richiesta. A tal punto, tale unità manda all'arbitro il bit di occupato, ed inizia ad utilizzare la risorsa. Infine, l'arbitro attende che il bit di occupato torni a 0.

Arbitro Centralizzato Polling L'arbitro interroga le varie unità per sapere se hanno bisogno della risorsa BUS, ed assegna le risorse secondo una certa politica.

Aribtro Centralizzato a Divisione di Tempo Questa soluzione consiste nell'assegnare l'accesso alla risorsa comune ad ogni unità U_i per istanti di tempo ben determinati.

Arbitri Decentralizzati

Arbitro Decentralizzato a Disciplina Circolare (Token Ring)



Se U_i riceve 1 (token) in ingresso e deve utilizzare la risorsa allora la usa. In ogni caso, sia che debba utilizzarla sia che non debba farlo, passa il token in uscita alla prossima unità.

Non Deterministici Usati soprattutto nelle reti wireless.



In questa tipologia di arbitro può succedere che due o più unità rilevino la disponibilità e inizino a trasmettere contemporaneamente.

Tale problema viene risolto con **un sistema per rilevare le collisioni**: ogni unità che trasmette ascolta ciò che l'arbitro trasmette. Se ciò che ascolta è il medesimo segnale che ha inviato allora l'invio del messaggio è andato a buon fine, altrimenti se ascolta un messaggio differente allora aspetta un lasso di tempo casuale per poi ritentare la trasmissione.

4.5 Memoria Modulare

Capitolo 5

Macchina Assembler

In questa parte andremo a vedere alcuni moduli che sono unità firmware a tutti gli effetti, con una certa struttura di interconnessione e che riescono ad eseguire istruzioni assembler ASM. In sostanza, i processori.



5.1 CPU

 $\begin{array}{ll} \textbf{Processore} & \textbf{Una unit\`a firmware in grado di eseguire operazioni esterne che sono istruzioni del linguaggio ASM. } \\ \end{array}$

Cache Una memoria piccola ma molto veloce, che contiene il sottoinsieme della memoria principale M che permette di eseguire un certo programma.

MMU La Memory Management Unit è il componente che permette di tradurre gli indirizzi logici generati dal processore in indirizzi fisici

Logicamente Dal punto di vista logico, un processore P fa un ciclo infinito in cui legge l'istruzione all'indirizzo IC (Instruction Counter) o PC (Program Counter), la decodifica e la esegue, poi aggiorna IC e gestisce le interruzioni (eventi generati dal sottosistema I/O)

5.2 Istruzioni ASM

Dati Le istruzioni assembler (ASM) operano sostanzialmente su due tipi di dato:

Registri Generali RG: pochi, velocissimi, lunghi una parola, a doppia porta (permettono di leggere due locazioni e scrivere una locazione nello stesso ciclo di clock)

Locazioni di memoria: molte, lente, lunghe una parola, esterne al processore che interagisce con M tramite un meccanismo domanda/risposta.

Istruzioni I tipi di istruzioni presenti sono:

Operative: somma, shift...

Accesso alla memoria: lettura $(M \to RG)$ o scrittura $(RG \to M)$

Salto Condizionale, con condizione sui RG

Salto Incondizionale

5.3 Programmi e processi

Assumeremo che **ogni programma ASM veda uno Spazio di Indirizzamento detto Memoria Virtuale** (MV), schematizzato di seguito.

MV La memoria virtuale la vediamo come un vettore le cui posizioni vanno da un indirizzo 0 ad un indirizzo MAX (indirizzi logici), ognuno dei quali corrisponde ad una parola (32/64 bit).

Lo spazio viene organizzato secondo lo schema a fianco.



Da programma a processo Quando un programma entra in esecuzione diventa un processo. Di seguito uno schema che racconta le fasi di un programma C che diventa un processo.



5.4 Spazio di Indirizzamento Logico e Memoria Virtuale

Indirizzi Gli indirizzi generati dal processore, durante l'esecuzione di un processo, non sono indirizzi della memoria principale – cioè indirizzi fisici – ma indirizzi logici cioè riferiti ad un'astrazione della memoria del processo detta Memoria Virtuale (MV).

L'insieme degli indirizzi logici di un processo è detto Spazio Logico di Indirizzamento.

Il codice eseguibile del processo/programma, generato dal compilatore, è quindi riferito alla MV, ed il processore genera indirizzi logici sia per il codice che per i dati.


Rilocazione Quando un processo viene creato e caricato, ad esso viene allocata una porzione della memoria principale la cui ampiezza e i cui indirizzi non coincidono con quelli della MV del processo, ma viene stabilita una corrispondenza tra indirizzi logici della MV e indirizzi fisici della M. Questa funzione, detta funzione di rilocazione o traduzione dell'indirizzo, è implementata come una tabella associata al processo della Tabella di Rilocazione.

Il processo di traduzione deve essere molto veloce ed è eseguito dalla MMU (Memory Management Unit).

5.4.1 Modalità di Indirizzamento

Vediamo come esprimere la locazione di un certo operando di un'istruzione ASM. Supponiamo di avere l'istruzione INC X, che incrementa un valore intero. Vediamo la X prima come un RG e poi come una M.

Registro RG[4], R4



Locazione di memoria Ci sono diversi modi per esprimerlo:

Assoluto

 $R_i \Rightarrow M[RG[i]]$

Base + indice

 $R_i(R_s) \Rightarrow M[RG[i] + RG[s]]$

Relativo ad IC/PC

 $R_i \Rightarrow M[IC + RG[i]]$

Le modalità di indirizzamento **registro** e **locazione assoluta** sono **molto simili**: la differenza sta in come si usa il registro, nel primo caso direttamente come dato e nel secondo come indirizzo di memoria.

Istruzioni ASM	Operandi
Operative	Registro
Memoria	Base + Indice
Stato	Assoluto/Relativo

5.5 RISC vs CISC

RISC Reduced Instruction Set Computer

CISC Complex Instruction Set Computer

Dilemma Il progettista dell'architettura di un calcolatore si è sempre trovato di fronte al dilemma "set di istruzioni semplici" (RISC) oppure "set di istruzioni complesse" (RISC). L'esigenza di avere un set di istruzioni complesso nasce dal desiderio di avere una corrispondenza il più possibile uno-a-uno tra le istruzioni della macchina ASM e i comandi e le strutture dati dei linguaggi ad alto livello.

In linea di principio, l'approccio CISC dovrebbe comportare un aumento di prestazioni rispetto al RISC, in quanto, a parità di computazione, ciò che in RISC viene espresso con una sequenza molto lunga di istruzioni ASM, in CISC è espresso con poche istruzioni.

Vantaggi e Svantaggi Molti dei vantaggi potenziali ottenibili con l'approccio CISC si sono rilevati meno ovvi di quanto sembri a prima vista, talvolta addirittura tramutandosi in svantaggi. Infatti la complessità delle istruzioni e dei modi di indirizzamento può aumentare la lunghezza delle parole dell'istruzione e il numero di accessi in memoria.

Stabilire il migliore è impossibile, ma a livello didattico conviene studiare l'approccio RISC, in particolare il D-RISC.

Capitolo 6

D-RISC

Il Didactic-Reduced Instruction Set Computer è un assembler didattico di tipo RISC. Le sue caratteristiche sono le seguenti.

Registri Generali Sono presenti 64 registri general purpose (RG[0 .. 63]), cioè in cui posso scrivere qualsiasi cosa, da 32 bit.

Il registro R₀ è particolare e contiene sempre 0 al proprio interno.

Parole Le parole all'interno dei registri sono da 32 bit.

Questa caratteristica non è vincolante, anche avendo parole da 64 bit la struttura della macchina non cambia.

Istruzioni D-RISC In generale il D-RISC contiene questo set di istruzioni:

Operative: operazioni artimetico-logiche fra registri

Load/Store: caricano dati da/in memoria

Salto condizionato/incondizionato

Delle istruzioni si vedranno sintassi e formato in memoria, cioè come vengono rappresentate mediante parole da 32 bit.

Memoria La memoria principale è indirizzabile alla parola.

6.1 Istruzioni

6.1.1 Operative

Comprendono le istruzioni aritmetiche su interi e logiche più comuni. Sono tutte registro-registro. Durano 1τ

Con Operandi e risultato in RG ADD op1, op2, op3

Es. ADD R_5 , R_{27} , R_3 , semantica: $R[5] + R[27] \rightarrow R[3]$.

Con uno dei due operandi immediato ADDI op1, op2, op3

Es. ADDI R $_5$, #8, R $_{27}$, semantica: R[5] + 8 ightarrow R[27]

Questi tipi di operazioni posso farle con ADD, SUB, MUL, DIV, SHR, SHL.

Istruzioni logiche AND, OR e NOT

Esempio: AND R_1 , R_2 , R_3 , semantica R[1] AND $R[2] \rightarrow R[3]$

Load/Store 6.1.2

Non sono singole μ -istruzioni perchè c'è una comunicazione tra UF (processore-memoria). Sono le **uniche istruzioni** memoria-registro del D-RISC. Come visto in precedenza, l'indirizzo logico in memoria è calcolato come somma del contenuto di due registri generali, uno che funge da base e uno da indice. Una LOAD dura 2τ , mentre una STORE dura 3τ .

> Sintassi LOAD R_B , R_i , R_X STORE R_B , R_i , R_X

Semantica $M[R[B] + R[i]] \rightarrow R[X]$ $R[X] \rightarrow M[R[B] + R[i]]$

In memoria (analogo per entrambe):

8 bit	6 bit	6 bit	6 bit	6 bit
LOAD/STORE	R_B	R_i	R_X	

Inoltre, possiamo avere un'ulteriore istruzione che realizza lo scambio del contenuto tra una locazione di memoria e un RG.

> Sintassi EXCHANGE R_B , R_i , R_X

Semantica $M[R[B] + R[i]] \leftrightarrow R[X]$

In memoria:

8 bit	6 bit	6 bit	6 bit	6 bit
EXCHANGE	R_B	R_i	R_X	

Salto Condizionato 6.1.3

Permettono di saltare un numero preciso di istruzioni a seconda della condizione imposta. Solitamente prende 2τ .

Confronto fra due RG Usando gli operatori logici >, <, =, \neq , \leq , \geq

Sintassi, esempio con >: IF $_>$, R_i , R_s , offset

Semantica: se R[i] > R[s] allora IC + offset \rightarrow IC, altrimenti IC + 1 \rightarrow IC.

In memoria:

8 bit | 6 bit | 6 bit 12 bit $\overline{\text{IF}}_{>}$ R_s R_i offset

Confronto fra un RG e una costante Sempre usando gli operatori logici.

Sintassi, esempio con >: IF $_{>0}$, R_i , offset

Semantica: se R[i] > 0 allora IC + offset \rightarrow IC, altrimenti IC + 1 \rightarrow IC.

In memoria:

8 bit 6 bit 18 bit $IF_{>0}$ R_i offset

Salto Incodizionato

Permettono di saltare un numero preciso di istruzioni senza valutare nessuna condizione. Solitamente prende 1τ .

Salto con offset GOTO offset

Semantica: IC + offset In memoria:

ightarrow IC 8 bit 24 bit GOTO offset

Salto con RG GOTO R_i

Non c'è lo stack, quindi è impossibile la ricorsione.

Chiamata a procedura CALL R_F , R_{RET}

 R_F : indirizzo della funzione/procedura

 R_{RET} : indirizzo di ritorno all'uscita

Semantica: $R[F] \rightarrow IC$, $IC + 1 \rightarrow R[RET]$, operazioni fatte in contemporanea.

Solo per procedure non ricorsive!

Semantica: $IC + R[i] \rightarrow IC$

6.2 Compilazione

Vediamo una serie di esempi su come si compilano alcuni comandi presi dal linguaggio C.

```
Assegnamento
                                                     Rx
                                                     ADD RO, RO, Rx
                                                     ADDI RO, #123, Rx
        int x;
                                                     ; Possibile, 123 < 2^12
        x = 0;
                                                     ADD Rz, RO, Rx
        x = 123;
        x = z;
                                                     Rby
        int y[16];
                                                     ; Indirizzo di partenza del vettore
                                                     STORE Rby, #8, RO
        y[8] = 0;
                                                     LOAD Rby, #8, Rx
        x = y[8];
Diramazione Condizionale
                                                             IF not(e), cont
                                                             ; compilazione body
        if (e) {
                                                             ;resto del programma
                                                     cont:
                 //body
        }
                                                             IF!=0 Rx, cont
        if (x == 0) {
                                                             ADDI Rx, #1, Ry
                                                             ;resto del programma
                 y = y + 1;
                                                     cont:
        }
Diramazione Condizionale con else
                                                             IF e, then
                                                             ; compilazione body else
        if (e) {
                                                             GOTO cont
                 //body then
                                                             ; compilazione body then
                                                     then:
        } else {
                                                     cont:
                                                             ;resto del programma
                 //body else
        }
                                                             IF=0 Rx, then
        if (x == 0) {
                                                             SUB Rx, #1, Ry
                                                             GOTO cont
        } else {
                                                             ADD Rx, #1, Ry
                                                     then:
                                                             ;resto del programma
                 y = x - 1;
                                                     cont:
        }
```

Ciclo Indeterminato

Ciclo Determinato

Prodotto fra vettori

```
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++) {
      sum += x[i] * y[i]
}</pre>
```

```
while: IF not(e), cont
        ; compilazione body
        GOTO while
        ; resto del programma
cont:
        IF >= Rx, Rn, cont
while:
        ADD Ry, Rx, Ry
        MUL Rx, #2, Rx
        GOTO while
cont:
        ;resto del programma
; assumo di fare almeno un'iterazione
        ; compilazione iniz
for:
        ; compilazione body
```

for: ; compilazione body
 ; compilazione incr
 IF cond, for
cont: ; resto del programma

for: STORE Rbx, Ri, RO
 ADD Ri, #1, Ri
 IF< Ri, Rn, for
cont: ; resto del programma</pre>

Si può ottimizzare con la **tecnica dell'unrolling**: se n è pari, posso fare cicli con i += 2, se è multiplo di 10 con i += 10...

ADD RO, RO, Rsum
ADD RO, RO, Ri
for: LOAD Rbx, Ri, Rxi
LOAD Rby, Ri, Ryi
MUL Rxi, Ryi, Rmul
ADD Rsum, Rmul, Rsum
ADD Ri, #1, Ri
IF < Ri, Rn, for

6.3 Processore come UF

Vediamo come schematizzare un processore (P) come una generica Unità Firmware.

 \mathbf{DMA} Direct Memory Access, BUS che consente alle unità di I/O di comunicare direttamente con la memoria \mathbf{M} .



Processore Possiamo definire un processore come un'unità firmware che esegue un ciclo infinito in cui si eseguono le operazioni esterne. Le operazioni del processore possono essere descritte, in un linguaggio più "informatico", come segue:

```
while(true) {
    fetch ISTR (IC/PC) //LOAD di una istr, ricordiamo che PC=IC stessa cosa
    decode ISTR
    exec ISTR
    trattamento interruzioni
}
```

Che diventa l'interprete ASM in μ -codice a livello firmware.

Un processore può essere semplicisticamente schematizzato come segue:



6.3.1 Interfaccia verso la memoria

Di seguito lo schema dell'**interfaccia a transizione di livello del processore verso la memoria** su collegamenti dedicati.



Su altre fonti possiamo trovare due coppie di sincronizzatori (ACK e RDY), ma si assume che l'interfaccia sia a domanda/risposta, quindi possiamo usare una coppia sola.

6.3.2 Interfaccia verso UNINT

Di seguito lo schema dell'interfaccia del processore verso l'unità UNINT.



Se durante l'esecuzione del ciclo infinito si riceve INT = 1, allora il processore deve trattare l'interruzione: manda ACK_{INT} e fa due LOAD per ottenere il numero di unità I/O che ha richiesto l'interruzione e il motivo. Successivamente invoca il driver corretto per il dispositivo.

6.4 Interprete Firmware

Scriviamo una prima versione dell'interprete firmware con il μ -linguaggio, un estratto:

```
fetch -> OP, IC -> IND, set RDYM, 1
        (ACKM, OR(ESITO) = 0-) nop, 1
1.
        (= 10) DATAIN -> IR, reset ACKM, 2
                           ^^ IR = Instruction Register
          11) ..., trattecc
                              Trattamento eccezioni
2.
        (IR.CODOP, INT = "ADD", 0) R[IR.RA] + R[IR.RB] -> R[IR.RC], IC + 1 -> IC, 0
        (= "ADD", 1) R[IR.RA] + R[IR.RB] -> R[IR.RC], IC + 1 -> IC, trattint
                                              Trattamento interruzioni
        (= "LOAD", 0) read -> OP, R[IR.RA] + R[IR.RB] -> IND, set RDYM, reset ACKM, 3
        (= "IF<", 0) segno(R[IR.RA] - R[IR.RB]) -> S, 4
        (ACKM, OR(ESITO), INT = 0--) nop, 3
3.
        (= 100) DATAIN -> R[IR.RC], reset ACKM, IC + 1 -> IC, 0
        (= 101) DATAIN \rightarrow R[IR.RC], reset ACKM, IC + 1 \rightarrow IC, trattint
        (= 110) ..., trattecc
        (S, INT = 10) IC + IR.offset \rightarrow IC, 0
4.
        (= 11) IC + IR.offset -> IC, trattint
        (= 00) IC + 1 -> IC, 0
        (= 01) IC + 1 -> IC, trattint
. . .
```

IR L'Instruction Register è da intendersi come un registro interno, cioè non d'interfaccia. In questo registro andiamo a memorizzare tutti i bit che ci indicano l'istruzione da eseguire.

 $\label{eq:condition} \mbox{Con IR.CODOP o IR.RB si intendono i soli bit che indicano il codice operativo (operazione), i registri o l'etichetta per i salti. \\$

Problema il problema di questa prima versione dell'interprete firmware riguarda la decodifica del Codice Operativo che ogni volta viene mandato alla PC del processore per gestire i vari α , β della PO in modo da eseguire le operazioni corrette.

Essendo il codice operativo un frammento di 8 bit, possiamo avere una μ -istruzione con ben 256 frasi alternative che comporta un esponenziale aumento di complessità di progettazione.

Soluzione La soluzione al problema è quella di avere una μ -istruzione che usa il codice operativo per dire al processore di andare ad eseguire quella istruzione di mu-codice che ha come indirizzo il valore del codice operativo.

Quindi il codice operativo viene mandato alla PC, che decide quale sarà il suo stato interno (e quindi la prossima μ -istruzione) durante il prossimo ciclo di clock. Questa tecnica si chiama Salto Forzato, simile per principio al controllo residuo.

A pagina seguente il codice che sfrutta questa tecnica. Notare l'evidente ottimizzazione.

```
fch0.
        fetch -> OP, IC -> IND, set RDYM, fch1
fch1.
        (ACKM, OR(ESITO) = 0-) nop, fch1
        (= 10) DATAIN -> IR, DATAIN.COP -> RC ; decido la prossima istruzione
        (INT = 0) R[IR.RA] + R[IR.RB] -> R[IR.RC], IC + 1 -> IC, fch0
add0.
        (= 1) R[IR.RA] + R[IR.RB] -> R[IR.RC], IC + 1 -> IC, trattint
        read -> OP, R[IR.RA] + R[IR.RB] -> IND, set RDYM, load1
load0.
load1.
        (ACKM, OR(ESITO), INT = 0--) nop, load1
        (= 100) DATAIN \rightarrow R[IR.RC], IC + 1 \rightarrow IC, fch0
        (= 101) DATAIN \rightarrow R[IR.RC], IC + 1 \rightarrow IC, trattint
        (= 110) ..., trattecc
if < 0.
        segno(R[IR.RA] - R[IR.RB]) -> S, if<1
if < 1.
        (S, INT = 10) IC + IR.offset -> IC, fch0
        (= 11) IC + IR.offset -> IC, trattint
        (= 00) IC + 1 -> IC, fch0
        (= 01) IC + 1 -> IC, trattint
```

In questa versione abbiamo almeno una istruzione in μ -codice per ogni istruzione ASM.

Si può notare che la decisione di quale μ -istruzione eseguire è **determininata da DATAIN.COP** -> RC, **dove andiamo** a scrivere gli 8 bit che determinano il codice operativo dell'istruzione ASM direttamente nel registro di stato della PC (RC), in modo da determinare quale μ -istruzione eseguire immediatamente dopo.

Valutazione delle prestazioni 6.4.1

Il tempo effettivo di accesso in memoria t_a è maggiore del ciclo di clock del processore: per questo è uno dei principali problemi da risolvere per il raggiungimento di prestazioni elevate.



Con il μ -programma visto prima, siamo in grado di dare una valutazione del tempo di elaborazione per le istruzioni che caratterizzano il processore:

Tempo medio di elaborazione T, con formula vista in precedenza $T = \tau * \sum_{i=0}^{n-1} (p_i * k_i)$ Le probabilità come seguono:

$$\mathbf{t}_{fch0} + \mathbf{t}_{fch1} = 2\tau + \mathbf{t}_a$$
 chiamata e decodifica

$$t_{add} = t_{sub} = 1\tau$$

$$t_{saltocond} = 2\tau$$

$$t_{saltoined} = 1\tau$$

$$t_{load} = 2\tau + t_a$$

$$t_{store} = 3\tau + t_a$$

$$t_{mul} = t_{div} = 50\tau$$
 per convenzione

lento.

Aritm-Logiche corte 40%

Aritm-Logiche lunghe 10%

Load/Store 30%

Salto 20%

 $t_a = 2(\tau + t_{tr}) + \tau_m = 72\tau$ accesso alla memoria molto. Inoltre le prestazioni variano anche in relazione al tipo di RAM: l'accesso a memorie dinamiche costa $60-100\tau$, mentre a quelle statiche costa 20– 40τ

Capitolo 7

Superamento dei Limiti del Processore Monolitico

Nel processore visto fin'ora come un'**unica struttura firmware** troviamo **due problemi essenziali**: il lungo tempo di accesso alla memoria e il lungo tempo di esecuzione delle istruzioni.

Tempo di Accesso alla Memoria Una soluzione al problema consiste nell'introdurre un ulteriore livello di gerarchia di memoria tra la memoria principale ed i registri generali.

Tale memoria, detta memoria cache, è molto piccola, molto veloce ma anche molto costosa da realizzare. La cache conterrà un sottoinsieme delle locazioni della memoria principale.

Tempo di Esecuzione delle Istruzioni Nel processore monolitico le varie operazioni da compiere (fetch, decode, operandi, execute, int) vengono eseguite sequenzialmente una alla volta. Possiamo ottimizzare questo comportamento in due modi:

Processori Pipeline o a catena di montaggio. Si caratterizzano per il parallelismo nell'interprete firmware, cioè avere più UF che lavorano in parallelo, ognuna con un particolare compito.

Spenderò tempo inizialmente per riempire la catena di montaggio (2τ per comunicare tra le UF), ma dopo un certo tempo **produrrà risultati in un** tempo sicuramente inferiore rispetto al processore monolitico.



Processori Superscalari. Il concetto alla base è di avere più processori che lavorano in simultanea avendo una memoria di registri in comune.

7.1 Gerarchie di Memoria

Idea Il concetto di gerarchie di memoria è centrale alla strutturazione dei sistemi ad un qualunque livello di astrazione.

All'interno di uno stesso elaboratore esistono vari tipi di memoria con caratteristiche molto diverse tra loro, quindi esiste una gerarchia di memoria nella quale al livello più alto stanno i dispositivi di memoria più capaci, più lenti e meno costosi, mentre man mano che si scende di livello i supporti hanno capacità sempre più piccola, tempo di accesso inferiore e costo per bit maggiore.

In termini di ottimizzazione del rapporto prestazioni/costo, l'obiettivo è di raggiungere **prestazioni paragonabili** (appena inferiori) a quelle che avremo se **tutta la massa di informazioni del sistema fosse concentrata nel solo livello inferiore**, e ad un **costo paragonabile** (appena superiore) a quello che avremmo se **tutta la massa di informazioni del sistema fosse concentrata nel solo livello più alto**.

7.1.1 Paginazione

Memoria Virtuale – Memoria Principale Ritorniamo al concetto di memoria virtuale di un processo mandato in esecuzione ed ampliamo i concetti usati.



Ogni indirizzo logico è diviso in due parti:

pochi bit indicano l'offset

i restanti indicano il numero di pagina logica

In questo modo suddividiamo la MV in pagine tutte della medesima dimensione, indirizzate dall'offset.

Tale meccanismo è molto utile per la traduzione di indirizzi logici in fisici. In particolar modo quando in memoria principale vengono caricati più processi con dimensioni differenti e con tempi di esecuzione differenti. Spesso accade che un processo viene caricato in memoria in maniera frammentaria (cioè non è detto che gli indirizzi i e i+1 corrispondano agli indirizzi fisici s e s+1). Quindi avere un ulteriore metodo per raggruppare gli indirizzi è molto comodo.

Tabella di rilocazione Ogni processo ha quindi una tabella di rilocazione che associa ad ogni numero di pagina logica il numero di pagina fisica corrispondente.

Ogni riga della tabella è una parola di 32 bit, usati per indicare la pagina fisica, ed 1 bit per indicare se è stata caricata o no.

Tipologie La paginazione può essere:

Statica: carico tutte le pagine del processo in memoria e ogni posizione rimane tale finché il processo è in esecuzione

Dinamica: carico tutte le pagine del processo in memoria, ma può capitare che alcune pagine vengano scaricate – cioè messe in memoria secondaria – e ricaricate successivamente. Questo metodo permette di caricare solo le pagine utili all'esecuzione del processo, quindi di ottimizzare l'uso della memoria principale.

La paginazione dinamica ha due proprietà su cui basa la propria efficacia:

Località: se al tempo t accedo a indx è molto probabile che al tempo t' non lontano da t acceda anche a indx+k con k piccolo.

Riuso: se al tempo t accedo a indx è probabile che in un istante t' non lontano da t acceda nuovamente a indx.

Working Set

Con working set si intende l'insieme delle pagine che permettono l'esecuzione del programma in un certo istante alla massima velocità minimizzando il numero di fault, ovvero senza dover portare in memoria principale altre pagine che si trovano in memoria secondaria.

Dimensione della pagina


Adesso non resta che da capire quanto devono essere grandi le pagine. Partiamo da alcune semplici osservazioni:

Pagine Piccole \Rightarrow Tante pagine

Dimensione pagina

 $\mathbf{cresce} \Rightarrow \mathbf{diminuisce}$ la probabilità di informazioni che probabilmente accederò fra un po' in memoria $\mathbf{decresce} \Rightarrow \mathbf{aumenta}$ la probabilità che fra un po' mi serva un altra pagina

Fault di pagina Il pagefault è il tentativo di accedere ad un indirizzo non presente in memoria principale.



Dopo un certo limite le probabilità di fault tornano a crescere poiché con pagine troppo grandi può accadere che per caricare nuove pagine vada a scartare pagine in memoria più utili di quella caricata.

Il grafico è valido per capacità di memoria principale limitate.

Nella **paginazione dinamica**, quando ho un pagefault e quindi ho bisogno di caricare una nuova pagina in memoria principale, **se la memoria è satura** e quindi devo liberare spazio **viene scelta la pagina da scartare secondo regole euristiche LRU** (Least Recently Used).

Se si tiene un contatore sui secondi dopo l'ultimo accesso di una pagina per stabilire la pagina vittima si ha un costo molto grande sia di tempo che di spazio (i confronti).

Un approccio più pratico è quello di marchiare con un bit le pagine ogni volta che le carichiamo in memoria e azzerare il contatore dopo un certo tempo prestabilito (pochi istanti). Quando dobbiamo trovare la pagina da scartare non si fa altro che scorrere la memoria e cercare la prima pagina con il contatore da un bit a 0.


7.1.2 MMU

La traduzione dell'indirizzo da logico a fisico e il controllo della protezione – e l'eventuale generazione dei pagefault – sono implementate ad hardware–firmware nella Memory Management Unit, facente parte della CPU. Al processore P non è visibile come avviene la traduzione degli indirizzi, ma deve ovviamente aver noto l'esito di ogni accesso in memoria. Come già visto, tale esito viene esplicitamente inviato a P dalla MMU per ogni richiesta di accesso.

Non è realistico pensare che, viste le dimensioni, l'intera tabella di rilocazione del processo venga copiata all'interno della MMU. Occorre realizzare in hardware una **tabella accedibile per contenuto**: questo componente è chiamato **memoria associativa**



7.1.3 Memoria Cache



Per rendere i calcolatori più veloci, quindi rendere l'accesso in memoria principale più rapido, usiamo delle **memorie cache** che sono **molto più piccole della memoria principale ma anche molto più veloci**.


L'idea è quella di memorizzare nella cache C solo il working set di un programma per rendere la traduzione degli indirizzi molto veloce.

$$\begin{aligned} &\dim(\mathbf{M}) >> \dim(\mathbf{C}) \\ &\mathbf{t}_{aM} >> \mathbf{t}_{aC} \\ &\mathbf{M} = \mathrm{O}(\mathrm{Gb}), \, \mathbf{t}_{a} = \mathrm{O}(100\tau) \\ &\mathbf{C} = \mathrm{O}(\mathrm{Kb})/\mathrm{O}(\mathrm{Mb}) \end{aligned}$$

Livelli di cache

$$\begin{array}{l} {\rm C}_2 = 2\text{--}16 \ {\rm Mb}, \, {\rm t}_a = {\rm O}(10\tau) \\ {\rm C}_1 = 16\text{--}32 \ {\rm Kb}, \, {\rm t}_a = {\rm O}(2\text{--}3\tau) \end{array}$$

Nella cache memorizziamo parole da 32 bit della memoria principale facenti parte del working set del processo in uso.



Quando il processo mi chiede di usare una parola non ancora caricata in cache, non solo viene memorizzata in cache tale parola ma anche le parole contigue che **probabilmente verranno usate negli istanti successivi** (principio di località).

Tale tecnica funziona poiché la memoria principale è una memoria interlacciata e mi consente in un solo ciclo di accedere a più indirizzi.

Indirizzamento diretto

In questo caso ogni blocco di memoria principale può essere trasferito solo in un determinato blocco della cache: esiste uno ed un solo blocco della cache in cui una certa informazioni può risiedere.




Procedura logica per leggere nella cache la parola di IND

Vado nella linea di indirizzo # linee

Controllo che IND.TAG = C[# linee]

Se è vero \rightarrow uso IND.offset per prendere la parola cercata


Se è falso \rightarrow fault di cache



Bit di modifica In ogni linea di cache è presente anche un bit di modifica che indica se una delle σ parole è stata modificata, così da sapere che devo salvare in memoria la linea aggiornata prima di cancellarla. Vediamo com'è implementata a livello firmware.


Vantaggi e svantaggi i vantaggi di questo metodo sono la velocità e la semplicità.

Presenta uno svantaggio che può essere molto **gravoso** e deriva dalla **rigidità della legge di corrispondenza**: quando devo accedere più volte a coppie di informazioni che stanno in blocchi della memoria principale corrispondenti alo stesso blocco della cache (quindi con # linee uguali), il numero di fault è molto elevato (**trashing**)



Indirizzamento completamente associativo

Questo metodo offre la massima flessibilità circa la corrispondenza tra le linee di M e quelle di C: ogni blocco o linea di M può risiedere in qualsiasi blocco di C. Per vedere se ho l'indirizzo memorizzato enlla cache, considero l'AND tra il risultato dei confronti, se è 0 allora esiste il tag giusto, sennò fault di cache.




Offre la massima flessibilità al prezzo di un maggiore tempo di accesso e di un aumento di costo dovuto alla memoria associativa

Indirizzamento associativo su insiemi


Questo metodo approssima in maniera soddisfacente sia la flessibilità del metodo completamente associativo, sia la semplicità del metodo diretto. Ogni linea di memoria viene fatta corrispondere ad un insieme determinato di linee cache, potendo essere allocato in una qualsiasi linea di tale insieme.

insieme = {gruppo di linee/blocchi di cache di dimensione k} Dall'indirizzo fisico, prendo i bit che mi indicano il #ins e decido quale insieme andare a guardare. Dopo prendo i TAG dalle linee dell'insieme in esame e li confronto con IND.TAG, decidendo quale linea parendere o se c'è un fault di cache. Successivamente con IND.offset decido quale delle σ parole prendere.

Di seguito l'implementazione a livello firmware con k = 2, per questioni di semplicità dello schema.



Livelli di Cache



- $\bf 3^{\circ}$ Livello di cache 10 Mb Dati e istruzioni in una sola cache
- **2° Livello di cache** 1 Mb Dati e istruzioni in una sola cache
- 1° Livello di cache 10 Kb Una cache per istruzioni, una cache per dati

Tutte le cache che lavorano su dati (CD, C_2 , C_3) usano un **metodo associativo su insiemi**, mentre la cache istruzioni può essere ad indirizzamento diretto o associativo su insiemi.

Nel 1° livello ci sono **solo i dati del processo in esecuzione** (cache molto piccola), al cambio di contesto si cancella il contenuto della cache (logicamente, la rimozione fisica richiedete tantissimo tempo, cioè **i bit di presenza vengono settati a 0**).

A questo livello ho una politica on-demand: quando ho un fault rimpiazzo una linea di cache con la linea richiesta.

Nel 2° livello si potrebbe avere una politica di **pre-fetch**: se accedo ad un indirizzo tento di portare in cache anche la linea che contiene tale indirizzo $+ \sigma$ se non è già presente (**precaricamento**). Quindi abbiamo dati e codice di processi diversi con politica ondemand e prefetching.

Il 3° livello è analogo al secondo, ma più capiente.

Modifiche in Cache

Abbiamo due strategie per effettuare le modifiche in cache:

Write Back

Ogni STORE modifica l'indirizzo solo in cache, successivamente – quando dobbiamo liberare la linea modificata – la copiamo in memoria principale o nel livello superiore della gerarchia di memoria.

Write Through

Ogni STORE modifica il dato in cache e immediatamente in memoria principale (o nel livello superiore della gerarchia).

La scrittura in cache è sincrona, mentre nel livello superiore è asincrona.

Un esempio Vediamo come esempio l'inizializzazione di un array, per valutare le prestazioni dei due metodi.

```
for (i = 0; i < n; i++) x[i] = 1;
                                                   Costo
                                                   1. 5\tau + 2t_a
                     STORE Rbx, Ri, R1
1. loop:
                                                   2. 3\tau + t_a
2.
                     INC Ri
                                                   3. 4\tau + t_a
                     IF < Ri, Rn, loop
3.
                                                   = 12\tau + t_a = 20\tau
4.
                     END...
```

Facendo l'ipotesi che lavoriamo su cache di primo livello C₁:

```
CD (Associativo su insiemi): 2\tau
CI (Diretto): 2\tau
```

Write Through Per il metodo write through, perché funzioni devo verificare che la banda della STORE sia minore o uguale della banda del livello successivo della gerarchia di memoria.

Write Back Nel caso del write back non ho bisogno di fare questa verifica poiché vado a scrivere nel livello successivo della gerarchia di memoria solo quando ho un fault e quindi finché non è stato copiato il tutto il processore non riceve le istruzioni, quindi non genera ulteriori modifiche.

Modello di costo

```
Dal file ASM # istruzioni * durata
```


- \Rightarrow Tempo di completamento ideale (accessi in cache) = T_{cid}
- \Rightarrow Tempo di completamento reale $T_c = T_{cid} + \#Fault * T_{tranf}$.

Dove T_{tranf} : tempo di trattamento del singolo fault, dipende unicamente dall'hardware.

#Fault: dipende dal codice (working set) e in parte dall'hardware (capacità della cache).

 $T_{tranf} = 2(T_{tr} + \tau) + \frac{\sigma}{m}\tau_m$ (oppure, se T_{tr} ; τ_m , = $2(T_{tr} + \tau) + \frac{\sigma}{m}T_{tr}$) **Sempre proporzionale a** $\frac{\sigma}{m}$, con T_{tr} tempo di trasferimento da cache a memoria e m le parole lette alla volta.

7.2 I/O



Ogni unità I/O svolge il compito di interfacciare, nei confronti dell'Unità Centrale, un certo tipo di dispositivo periferico come: hard disk, stampanti, interfacce di rete....

Categorie Possiamo dividere le unità I/O in due categorie:

Carattere: unità che trasferiscono pochi byte per ogni operazione effettuata, ad esempio il mouse

Blocchi: unità che lavorano con una grossa quantità di dati, ad esempio hard disk o interfacce di rete. Per queste unità è previsto un bus DMA che gli permette di lavorare con i dati della memoria principale indipendentemente dal lavoro che sta svolgendo il processore in quel momento.

L'interazione tra processore e il sottosistema I/O avviene mediante i segnali di interruzione. Questo è dovuto al fatto che i tempi di reazione delle unità periferiche sono molto maggiori rispetto al tempo di reazione del processore P, quindi non vale la pena fare attendere P o fare polling di ogni dispositivo.

7.2.1 Trasferimento dati

Esistono due modelli principali che descrivono il trasferimento dei dati tra processore/memoria e le periferiche I/O: Memory Mapped I/O e uso di istruzioni speciali.

Nello spazio di memoria virtuale, una certa porzione viene dichiarata come "riservata" e la mappo sull'I/O. Se questa mappatura avviene in maniera per cui io posso direttamente usare l'indirizzo della MMU, che interpreta l'indirizzo del sottosistema I/O allora parliamo di Memory Mapped I/O.

Se invece uso delle istruzioni speciali allora parliamo di istruzioni speciali, meccanismi di comunicazione tra processore le periferiche, che usano quindi interfacce dedicate.

Memory Mapped I/O Per il MMI/O il meccanismo di comunicazione/esecuzione con I/O è il seguente.

Si inizia con delle STORE con il comando da eseguire sulla periferica con i suoi parametri, nella memoria virtuale che rappresenta la memoria dell'unità I/O.

Dopo il processore deve **ordinare il comando alla periferica**: questo avviene come una STORE #1 sul registo RDY della periferica.

Successivamente il processore attende una interruzione, nel mentre può eseguire altri processi. Quando avviene l'interruzione, si eseguono delle LOAD sulla memoria mappata dell'I/O per leggere i risultati.

7.3 Trattamento delle Interruzioni

Quando una periferica I/O richiede una interruzione, manda una **richiesta di interruzione all'unità UNINT**. Se l'**unità di arbitraggio** UNINT **accetta la richiesta**, manda il segnale INT (interruzione) al processore che provvede a mandare un ACK.

UNINT manda anche un segnale all'unità I/O che ha vinto l'arbitraggio, che è libera di mandare alla MMU due parole: numero dell'unità – per capire quale unità ha richiesto l'interruzione – e la ragione dell'interruzione. La MMU, a questo punto, manda le due parole ricevute al processore come se fossero due LOAD.

```
trattint. reset INT, set ACKINT, trattint1

(ACKM, OR(ESITO) = 00) nop, trattint1

(= 10) DATAIN -> R[61], reset ACKM, SET RDYM, trattint2

trattint2. (ACKM, OR(ESITO) = 00) nop, trattint2

(= 10) DATAIN -> R[62], IC -> R[63], set RDYM, reset ACKM,

R[60] -> IC, fch0 **; da qui fase ASM
```

Quando ho una interruzione, **smetto di fare ciò che sto facendo** e vado ad eseguire il codice che tratta questa interruzione **eseguendo solo quel codice** che deve essere molto veloce.

7.3.1 DMA I/O

Direct Memory Access La memoria principale ha due interfacce: una che comunica con il processore e una che comunica con il bus DMA. Quindi M è un'unità attiva che **contiene un arbitro** per stabilire se comunicare con P o il Bus.

Un esempio con una periferica I/O come un hard disk. Come primo passo vengono memorizzati operazioni e parametri via MM I/O sulla periferica, dopo di memorizza "GO" in RDY della periferica.

Adesso la periferica I/O completa l'operazione, accede al bus DMA ed esegue il ciclo di trasferimento da M a M I/O. A questo punto richiede una interruzione ed attende che sia accolta.

^{*} Ricevuto il codice dell'evento, questo viene passato alla Routine d'Interfacciamento Interruzioni via R[61].

^{**} Ricevuta la seconda parola del messaggio di I/O, questa viene passata alla Routine d'Interfacciamento Interruzioni via R[62]. Viene poi salvato l'indirizzo di ritorno dalla routine ed effettuato il salto alla routine stessa.

Capitolo 8

Livello dei processi

Un processo può essere immaginato **come l'esecuzione di un programma**. Una tipica situazione è quella in cui si **distinguono due sottoinsiemi** di processi:

Processi di Sistema

Sono processi che esistono permanentemente nel sistema e sono delegati alla gestione di risorse e servizi nei confronti di richieste dalle applicazioni. Possono anche cooperare tra loro oltre che con le applicazioni.

Processi Applicativi

Derivano dalla **compilazione** e dalla **richiesta di esecuzione di programmi applicativi**. In generale **nascono e muoiono**.

L'interazione fra processi può avvenire in due modi distinti e molto differenti tra loro: a **scambio di messaggi** – cooperano spedendo informazioni – o a **memoria condivisa** – più processi con accesso alle medesime locazioni di memoria, con opportune tecniche di traduzione degli indirizzi.

8.1 Supporto a tempo di esecuzione

Tale supporto definisce la macchina virtuale che, rispetto alla macchina sottostante (assembler, firmware, hardware) possiede in più il concetto di processo e di meccanismi di concorrenza e di cooperazione tra processi.

Descrittore di processo Il Process Control Block (PCB) è l'insieme delle informazioni che permette al sistema di gestire il processo. All'interno troviamo i seguenti campi:

Stato del processo: indica se il processo è in esecuzione, attesa di una periferica o potrebbe essere in esecuzione ma in quel momento non può usare il processore.

Area Salvataggio dei registri: area di memoria dove ci sono le struttura dati in cui, dal momento in cui decidiamo che un processo non ha più il controllo della CPU, copiamo il contenuto dei registri e dell'IC. Questo in modo da poter rimandare in esecuzione il processo dal punto dove è stato sospeso.

Puntatore alla tabella di rilocazione: così che quando il processo è in esecuzione la MMU possa tradurre correttamente gli indirizzi logici del processo.

Riferimento alla lista dei processi "pronti"


Riferimento al processo in esecuzione

Riferimenti alle strutture condivise: per interazioni fra processi a memoria condivisa.

8.2 Schedulazione a basso livello

Con tali informazioni si organizza la schedulazione a basso livello, ovvero il complesso di funzionalità per la gestione degli stati di avanzamento dei processi e quindi la gestione della risorse processore.

Un tipico schema di avanzamento è il seguente:



Creazione

Crea un PCB

Carica almeno la prima pagina di codice in memoria principale, modificando la tabella di rilocazione del processo Mette il PCB nella lista dei processi pronti

$\mathbf{Ready} \longrightarrow \mathbf{Exec}$

Copia di registri e IC da PCB nei registri firmware

Istruzione particolare per caricare IC

Istruzione particolare che passa l'indirizzo della tabella di rilocazione alla MMU

$\mathbf{Exec} \longrightarrow \mathbf{Ready}$

Terminazione attivata da un timer

Salvataggio dei registri e IC nel PCB

PCB viene messo in coda alla lista dei processi pronti

$\mathbf{Exec} \longrightarrow \mathbf{Wait}$

Terminazione attivata da una richiesta I/O

Salvataggio dei registri e IC nel PCB

Registro il PCB come in attesa

Wait \longrightarrow Ready

Transizione su completamento dell'operazione I/O

Inserimento in fondo alla lista dei processi pronti

Terminazione

Cancellazione del PCB

$Wait \longrightarrow Exec (Priorità)$

Transizione attivata dal completamento dell'operazione I/O per un processo a priorità maggiore di quello in esecuzione.

Copia dei registri e IC nei registri firmware e passaggio dell'indirizzo della tabella di rilocazione ad MMU

$\mathbf{Exec} \longrightarrow \mathbf{Ready} \ (\mathbf{Prerilascio})$

Mette il PCB in testa alla coda dei processi pronti.

Salvataggio dei registri e IC nel PCB

8.3 Istruzione speciale Start-Process (D-RISC

Questa istruzione conclude la fase di commutazione di contesto: prende due parametri:

 R_{IC} , che contiene l'indirizzo della prima istruzione da eseguire quando il processo andrà in esecuzione

 R_{tabRil} che contiene l'indirizzo della tabella di rilocazione del processo da inviare alla MMU

```
startp0. "startprocess" -> OP, R[IR.Rtabril] -> IND, set RDYM, startp1 startp1. (ACKM, OR(ESITO) = O-) nop, startp1. (= 10) R[IR.Ric] -> IC, fch0 (= 11) R[IR.Ric] -> IC, trattint
```

Invio alla MMU le informazioni necessarie a riferire la tabella di rilocazione del processo che entra in esecuzione. Contemporaneamente ripristino il contenuto di IC all'indirizzo logico della prima istruzione da cui il processo deve riprendere o iniziare l'esecuzione.

Ciò permette di effettuare in maniera atomica tutte le azioni necessarie a iniziare l'esecuzione di un processo una volta che i registri generali sono stati ripristinati.

8.4 Commutazione di contesto

Trattiamo la commutazione di contesto che avviene alla fine del quanto di tempo.

Situazione Abbiamo un processo ProcA in esecuzione. Quando il tempo di esecuzione finisce, il registro INT diventerà 1 quindi si salterà al trattamento dell'interruzione (trattint): l'IC corrente verrà salvato in R[63] (fase firmware) ecc...

Successivamente si passa alla fase assembler ASM, dove vengono eseguiti i seguenti passaggi:

Salvare lo stato di ProcA in esecuzione (una serie di STORE per da PCB+posizione...)

Posizionare PCB_A in coda alla lista dei processi pronti

Ripristino lo stato del primo processo nella lista pronti nei registri del processore (una serie di LOAD)

Rimuovere il puntatore al processo nella lista pronti e aggiorno lo stato della EXEC

Start-Process, quindi passo IC e l'indirizzo della tabella di rilocazione del nuovo processo in esecuzione


Commuta Contesto Tutti i passaggi prendono il nome di commuta contesto. Tale codice viene eseguito quando è sempre attiva la tabella di rilocazione di A, quindi il codice di commuta contensto deve esserer presente nella memoria virtuale di A – e in tutti gli altri processi. Inoltre, tutti i PCB devono essere accessibili a tutti i processi per completare la commutazione di contesto.

Tutti i passaggi fin'ora descritti vengono effettuati con la MMU che lavora mediante la tabella di rilocazione di A. Sarà la start-process ad occuparsi di cambiare la tabella di rilocazione con quella del nuovo processo, da cui sorge un problema: che tipo di indirizzo (logico o fisico) devo mandare come parametro alla start-process per la nuova tabella di rilocazione?

Quando inizia a lavorare, la start-process deve liberare la cache della MMU (settando tutti i bit P a 0) per poter caricare i valori della nuova tabella di rilocazione. Quindi l'indirizzo passato come parametro non può essere logico perché in tale situazione non c'è modo di tradurlo in indirizzo fisico dato che la cache della MMU è "vuota".

Quindi il parametro della start-process deve essere un indirizzo fisico.

Nella PCB è memorizzato l'indirizzo logico della tabella di rilocazione del processo, quindi **serve un meccanismo che traduca molto velocemente tale indirizzo in fisico**: prendo la pagina logica e con essa vado a chiedere dove si trova in memoria quella pagina, ci metto l'indirizzo di pagina fisica e rimando il tutto come indirizzo fisico alla start-process.



Problema Il problema di questo meccanismo è che per capire dove sia l'indirizzo fisico della tabella di rilocazione del nuovo processo, devo convertire l'indirizzo logico con la tabella di rilocazione del nuovo processo e non con quella del vecchio processo.

Quindi da ogni processo deve essere accessibile l'indirizzo logico delle tabelle di rilocazione di ogni alto processo.

8.5 Condivisione indirizzi tra processi

Vediamo come due o più processi possono usare indirizzi in comune.

I vari indirizzi logici dei vari processi devono essere tradotti nell'unico indirizzo fisico dove risiede realmente il dato in comune. Abbiamo **tre soluzioni** per ottenere quei dati:

Gli indirizzi logici in A e B sono gli stessi e corrispondono alla stessa locazione di memoria fisica. Come se $TabRil(x)_A = TabRil(x)_B$.

Gli indirizzi logici di x in A e B sono diversi ma puntano alla stessa locazione di memoria.


Capability: il processo A comunica l'indirizzo fisico della variabile condivisa al processo B in modo che possa accedere a tale variabile.

Il processo A deve calcolare quindi l'indirizzo fisico di X e conosce R_{baseX} (cioè pagina indirizzo di pagina logica ed offset), R_{TabBil} , R_{PCB}

```
; Rbasex = [IPL | offset]
                                          ;[0000 | IPL]
SHR
        Rbasex, # bit offset, R1
LOAD
        Rtabril, R1, R2
                                          ;[IPF | ////]
        Rbasex, #00..011..1, R3
                                          ; [0000 | offset] Tanti 1 quanti i bit offset
AND
AND
        R2, #11..100..0, R4
                                          ;[IPF | 0000]
                                           ;[IPF | offset]
        R3m R4, Rindfis
ADD
; IPF =
       indirizzo pagina fisica
; IPL = indirizzo pagina logica
```

Con R_{indfis} non posso fare nè LOAD nè STORE perché la MMU interpreterebbe tale indirizzo come logico, quindi lo andrebbe a tradurre, ma posso mandare tale indirizzo al processo B.

Il processo B deve trattare \mathbf{R}_{indfis} come dato e non come indirizzo, quindi dobbiamo trovare un modo per convertire tale indirizzo fisico in logico seguendo la tabella di rilocazione del processo B. La soluzione è quella di scrivere i bit IPF di \mathbf{R}_{indfis} nella prima posizione libera della tabella di rilocazione di B, in modo tale che accedendo a quella posizione la MMU possa correttamente tradurre l'indirizzo logico in fisico e accedere alla variabile condivisa.



Capitolo 9

Elaborazione in parallelo

Fin'ora abbiamo studiato il comportamento, costo e prestazioni di un **processore monolitico** che **esegue le istruzioni una dopo l'altra**.

Abbiamo anche detto che le prestazioni di un processore cono calcolate secondo la funzione $P = f(K, \tau, t_a)$ dove K è il numero di cicli di clock necessari per eseguire una istruzione, τ è la lunghezza del ciclo di clock e t_a è il tempo di accesso alla memoria principale.

Il tempo di accesso alla memoria è già stato "ottimizzato" introducendo la cache e la gerarchia di memoria. Cerchiamo adesso di diminuire il K e in misura minore il τ , introducendo nuovi tipi di processore che riescono ad operare in parallelo.

9.1 Forme di parallelismo

9.1.1 Pipeline

La forma di parallelismo pipeline è definita come una catena di Stadi Interconnessi fra loro, che lavorano ognuno producendo qualcosa che verrà preso in ingresso dallo stadio successivo.

Ogni stadio del processore ha un compito ben preciso per arrivare ad un risultato.

Definiamo alcune **metriche** per capire quali sono le prestazioni di questa tecnica:

Latenza – L

Tempo per completare un calcolo da quando inizia a quando finisce. Ogni stadio i ha una latenza L_i .

Tempo di servizio – T_S

Tempo che intercorre fra l'invio di due risultati successivi. Nel processore monolitico $\mathcal{L}=\mathcal{T}_S$

Throughput – B =
$$\frac{1}{T_S}$$

$$L_{pipe} = \sum_{i=1}^{nstadi} (L_i + t_{comm}), dove:$$

 L_i è la latenza del singolo stadio

 t_{comm} è la latenza di comunicazione

$$T_{Spipe} = \max\{T_{Si}\}$$

Tempo di completamento – T_C

Tempo fra l'arrivo del primo input e l'uscita dell'ultimo output.


$$T_{Cpipe} \simeq m * T_S$$
, con m numero di task

La migliore condizione per una pipeline è quando tutti gli stadi hanno lo stesso tempo di servizio.

Efficienza Su tutte queste metriche andiamo a misurare l'efficienza, ovvero il rapporto tra il tempo ideale T_{id} e il tempo misurato T(n).

$$\varepsilon({\bf n})=\frac{T_{id}(n)}{T(n)}$$
 — Quando m >> n allora $\varepsilon \to 1$ ($\varepsilon=1$ è ideale) — ${\bf T}_{id}=\frac{T_{seq}}{n}$ Se supponiamo di trasformare un


modulo (sistema) sequenziale in una struttura parallela equivalente con grado di parallelismo n, ha senso parlare di **scalabilità** o **speed-up**: lo speed-up usa al numeratore il miglior tempo sequenziale, mentre la scalabilità usa il tempo di un gradi di parallelismo pari a 1.



9.1.2 Farm

Replicazione Funzionale Questa forma di parallelistmo lavora dividendo i dati in ingresso su vari stadi in modo che essi lavorino parallelamente.


n worker che calcolano f



Rimozione di colli di bottiglia Se nella pipeline ho uno stadio che impiega molto più tempo dei restati, posso dividere quello stadio in K worker usando una replicazione funzionale (farm) per abbassare il suo T_S in modo da renderlo simile agli altri.

Teoria delle Code

Un sistema a coda modella il comportamento di un servente S (centro di servizio) al quale uno o più clienti C_1 , \dots , C_n si rivolgono attendendo in una fila di attesa Q di ricevere il servizio erogato.



\mathbf{t}_a tempo di interarrivo


t_S tempo di servizio

1task ogni \mathbf{t}_a dalla coda

1task ogni \mathbf{t}_S dal sistema

Fattore di utilizzo $p = \frac{t_S}{t_a}$ L'obiettivo è avere questo valore < 1, altrimenti arriverebbero in cosa più task di quanti se ne riescano ad elaborare (collo di bottiglia).


Chiaramente si intende un valore molto vicino a 1, altrimenti avrei tempi dove non arrivano task ed il servente non processerebbe nulla quindi uno spreco di risorse.



9.2 Processore

9.2.1 Processore Pipeline

Il concetto alla base di questa architettura è la **parallelizzazione della CPU mediante la parallelizzazione dell'interprete firmware**, eseguito dal processore con la collaborazione delle altre unità della CPU stessa. Per scopo didattico, useremo una visione semplificata dell'architettura composta da soli **quattro stadi**.



${\bf Instruction~Memory}-{\rm IM}$

Unità memoria dedicata a **memorizzare solo istruzioni** e quindi a **compiere operazioni di fetch**. Dotata di MMU propria.

Instruction Unit - IU


Cuore vero e proprio del processore, dove le istruzioni che provengono da IM vengono decodificate ed eseguite. Si collega alla IM per le istruzioni di salto.

Data Memory - DM

Unità memoria dedicata a **memorizzare solo dati**. Il collegamento dalla IU è dato dalla decodifica di istruzioni di LOAD e STORE.

Execution Unit - EU

Unità che si occupa di **eseguire istruzioni aritmetico-logiche**. Il collegamento dalla DM è dato per concludere le istruzioni di LOAD.



La IM ha al suo interno la propria MMU_I , per la traduzione degli indirizzi delle istruzioni, e la cache istruzioni CI. Tale unità è collegata tramite la MMU_I alla IU, per prelevare IC nel caso di istruzioni di salto, e alla **memory interface MINF** per dialogare con il sottosistema di memoria.

Analogamente la DM avrà una propria ${\rm MMU}_D$ e una propria cache dati CD. Anch'essa è collegata tramite ${\rm MMU}_D$ alla IU e a MINF.

La EU ha una copia dei registri per effettuare le operazioni aritmetico-logiche.

Anche IU ha una copia dei registri di EU (il più aggiornati possibile) per alcune operazioni di decodifica.

Istruzioni operative

Le istruzioni operative compieranno sempre il giro $IM \rightarrow IU \rightarrow EU$.

IM, usando la copia che ha di IC, manda una coppia <istr, IC'> – dove istr è l'istruzione da eseguire e IC' indica da dove è stata presa e che serve per trattare le interruzioni di salto.

IU invia alla EU una istruzione decodificata, cioè una tupla di valori – per esempio ADD R_1 , R_2 , $R_3 \rightarrow <+$, 1, 2, 3> dove 1, 2, 3 corrispondono a indirizzi di registri.

EU esegue l'istruzione e manda il risultato alla IU "avvertendola" che una copia di registri deve essere aggiornata con il risultato appena calcolato.

Istruzioni di salto


Le istruzioni di salto incondizionato compieranno il giro $IM \rightarrow IU$.

IM manda <istr, IC'> - per esemptio GOTO R_4 .

IU và nella propria copia dei registri, accede al contenuto del registro R_4 e invia alla IM un messaggio dicendo che il nuovo IC deve essere il contenuto del registro, quindi la IM aggiorna IC.

Meccanismi per sincronizzazione

Partiamo da un esempio per capire il problema. Consideriamo il seguente set d'istruzioni:



Si può notare che al passo 3 è presente un problema di sincronizzazione poiché, benché nel codice abbiamo una istruzione di salto, la IM manda alla IU l'istruzione successiva "quasi" ignorando il salto, mentre la IU manda alla IM il valore nuovo di IC.

Per ogni registro affianchiamo un contatore C, il quale funge da indicatore della correttezza del contenuto del registro.

Inizialmente C = 0, quando dalla IU alla EU mando un'istruzione che scriverà in quel registro, incremento il contatore. Quando dalla EU si riceverà il risultato aggiornato lo decremento.

La IU leggerà il registro \Leftrightarrow C == 0, altrimenti si blocca.

Meccanismi di gestione della copia IC e IC'

IU aggiorna costantemente il suo Instruction Counter, invia IC a IM ogni volta che questo viene aggiornato e scarta le istruzioni che arrivano da IM e che non hanno IC' della tupla uguale al proprio valore IC.

Istruzioni LOAD

Le istruzioni LOAD compiono il giro $\mathrm{IM} \to \mathrm{IU} \to \mathrm{DM} \to \mathrm{EU} \to \mathrm{IU}.$

IM compie la fetch dell'istruzione di LOAD e la manda alla IU

IU manda un ordine di caricamento alla DM <load, ind> – dove ind è calcolato dalla IU con $R_{base} + R_{ind}$. Contemporaneamente manda a EU un messaggio che indica di aver ordinato una LOAD sul registro R_x <load, R_x >. Infine aggiorna il contatore di R_x .

DM compie la LOAD e la manda alla EU.

EU prende il valore mandato da DM e lo mette nel registro R_x . Manda il nuovo valore R_x a IU e aggiorna il contatore di R_x .

LOAD	R1,	R2,	R3
ADD	R3,	R4,	R5

Posso eseguire subito l'istruzione perché il contenuto di R_3 è preso dalla EU, quindi già aggiornato

	1	2	3	4	5	
IM	LOAD	ADD				
IU		LOAD	ADD			
DM			LOAD	>		
$\overline{\mathbf{EU}}$				LOAD	ADD	

Istruzioni STORE

Le istruzioni di STORE compiono il giro $IM \rightarrow IU \rightarrow DM$.

IM compie la fetch dell'istruzione di STORE e la manda alla IU.

IU manda un messggio <STORE, ind, val> alla DM che si occupa di concludere l'istruzione.

	1	2	3	4	5	
IM	STORE	ADD				
IU		STORE	ADD			
$\overline{\mathbf{DM}}$			STORE			
$\overline{\mathbf{EU}}$				STORE	ADD	

9.2.2 Dipendenze Logiche

Una istruzione I induce una dipendenza logica su una istruzione J quando I produce x sull'unità U_a che è letta da J sull'unità U_b , quindi scrittura e lettura avvengono su unità diverse. Un po' come la prima condizione di Bernstein ma su unità diverse.

Esempio Decodifico una LOAD/STORE su IU usando un registro che sta per essere modificato nella EU.

INC	Ri		
LOAD	Rbase,	Ri,	R1

	1	2	3	4	5	6
IM	INC	LOAD				
IU		INC*	LOAD**	LOAD		
$\overline{\mathbf{DM}}$					LOAD	
EU			INC			LOAD

*: il contatore del registro R_i va a 1

INC induce una dipendenza logica sulla LOAD: scrivo R_i e lo leggo dopo, INC opera su EU e LOAD su IU.

 $**: {\tt LOAD}$ tenta di leggere ${\bf R}_i$ con contatore = 1, quindi il sistema si blocca.

Esempio Decodifico un salto condizionato o incondizionato su un registro

	1	2	3	4	5	6
IM	INV	IF<				
IU		INC*	IF<**	IF<		
$\overline{\mathbf{DM}}$						
EU			INC			

*: il contatore del registro R_i va a 1

**: IF< tenta di leggere R_i con contatore = 1 per la valutazione della guardia, quindi il sistema si blocca.

Per tali dipendenze teniamo conto anche della ditanza k, cioè quanto distano due istruzioni con dipendenza logica – negli esempi precedenti la distanza era pari a 1, quindi k = 1.

Solo le dipendenze logiche con $k \le 2$ possono avere un peso, e il peso può aumentare se c'è una LOAD nella sequenza di istruzioni che porta alla dipendenza.

Effetti dei salti

Partiamo da un semplice esempio per capire che effetto fatto i salti condizionati.

	ADD	R1,	R2,	RЗ
	GOTO	eti		
	SUB	R4,	R5,	R6
	INC			
eti:	LOAD MUL	Rp,	Ri,	R7

	1	2	3	4	5	6
IM	ADD	GOTO	SUB	LOAD	MUL	
IU		ADD	GOTO 🖯	XSUBX	LOAD	
$\overline{\mathbf{DM}}$						
EU			ADD			

Cerchiamo di capire il meccanismo firmware che permette questo tipo di comportamento:

IM manda a IU <istr, IC'>

IU va nella copia dei registri e accede al contenuto del registro dove è indicato il nuovo valore di IC e invia alla IM un messaggio dicendo che il nuovo IC deve essere il contenuto di quel registro. Dopodiché aggiorna il proprio IC. IU scarterà tutte le istruzioni che non hanno il valore di IC' uguale al proprio IC.

9.3 Ottimizzazione del codice D-RISC

Nel caso del processore monolitico abbiamo visto in sostanza due tipi di ottimizzazioni, entrambe nella LOAD: il prefetch e la non-deallocazione. Questo perché il degrado delle prestazioni avveniva esclusivamente a causa dell'accesso alla memoria.

Nel processore pipeline possiamo operare in due modi: sui **salti** o sulle **dipendenze logiche – principale causa** del degrado delle prestazioni.

9.3.1 Inlining

Questa tecnica cerca di eliminare i salti relativi alle chiamate di procedura o funzione. Ad esempio

int inc(int x) {return x+1;} int main() { y[i] = inc(z);}	inc:	INC GOTO	Rx Rret
		CALL	Rz, RO, Rx Rinc, Rret Ry, Ri, Rx

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\overline{\mathbf{IM}}$	CALL	STORE	INC	GOTO	XXX	STORE				
IU	ADD	CALL >	XSTOREX	INC	GOTO /	XxxxX	STORE			
$\overline{\mathbf{DM}}$								STORE		
$\overline{\mathbf{EU}}$		ADD			INC					

 $5 \text{ istruzioni} \Rightarrow 7\tau$

Usando la parola chiave inline davanti ad una procedura o funzione in fase di programmazione, il compilatore va a sostituire la chiamata di funzione con il codice stesso della funzione.

inline int inc(int x) {return
$$x+1$$
;}

int main() {... y[i] = inc(z); ...}

INC Rz

STORE Ry, Ri, Rz

Si scarta così il salto di chiamata a procedura ed il salto di ritorno, evitando due bolle sicure.

9.3.2 Out Of Order

 $W(SUB) = \{\mathbf{R}_i\}$

La compilazione di un programma è un **processo statico** durante il quale **possiamo fare molte ottimizzazioni** ma ci è impossibile prevedere il comportamento durante l'esecuzione – se i salti vengono fatti o meno... Molti processori adottano uno schema di implementazione chiamato **Out Of Order Execution/Decode**. Vediamo un esempio:

INC	Ri					1	2	3	4	5	6	7
LOAD	Rр,	Ri,	R1		IM	INC	LOAD		SUB			
SUB	Ri,	R2,	Ri		IU		INC	LOAD*	LOAD	SUB		
					$\overline{\mathbf{DM}}$					LOAD	>	
					$\overline{\mathbf{EU}}$			INC >			LOAD	SUB

* = bolla, attesa

Se avessi una IU che lavora **out of order** potrei "**accantonare**" **momentaneamente** l'istruzione che mi provoca il blocco/bolla e **tentare di eseguire l'istruzione successiva**.

	INC	Ri					1	2	3	4	5	6	7
	LOAD	Rp, R	i, R1			$\overline{\mathbf{IM}}$	INC	LOAD	SUB				
	SUB	Ri, R	.2, Ri			$\overline{\mathbf{IU}}$		INC	LOAD	SUB	LOAD		
R($\mathrm{R}(\mathtt{LOAD}) = \{\mathrm{R}_p,\mathbf{R}_i\}$				$\overline{\mathbf{D}\mathbf{M}}$						LOAD		
	$(LOAD) = \{$					\mathbf{EU}			INC >		SUB		LOAD
	$(SUB) = \{R$												


In questo esempio, per implementare out of order, dovrei avere un registro che mantenga la copia del valore vecchio di \mathbf{R}_i poiché l'intersezione tra l'insieme dei registri scritti da SUB e l'insieme dei registri letti da LOAD non è vuota

Se, in questo caso, la SUB fosse andata a scrivere in un altro registro che non fosse R_i , allora avrei potuto implementare tale schema out of order senza problemi e senza copie momentanee di registri.

Questo modo permette di evitare bolle o blocchi e quindi rendere più performante il processore.

9.3.3 Artimetiche lunghe con EU Master e Slave

Per questo tipo di istruzioni, nel processore pipeline abbiamo una soluzione molto **semplice**: **espandere le EU con** delle **ALU specializzate che calcolano in pipeline i risultati delle artimetico-logiche lunghe**



Quando la EU_m riceve una istruzione aritmetico-logica lunga, **delega tale compito alla \mathrm{EU}*/** (EU slave che fa moltiplicazioni e divisioni intere), mandando all'unità una istruzione del tipo <*, $\mathrm{R[a]}$, $\mathrm{R[b]}>$. Vediamo un esempio:

ADD	R1,	R2,	R3
MUL	R4,	R5,	R6
ADD MUL MUL ADD	R7,	R8,	R9
ADD	R6,	R9,	R10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IM	A	M_1	M_2	A_2						
IU		A	M_1	M_2	A_2					
DM										
$\mathbf{E}\mathbf{U}_m$			A	M_1	M_2	A_2*	*	*	*	A_2
$\mathbf{EU}_{*/}$					M_1	$egin{array}{c} \mathbf{M}_1^a \\ \mathbf{M}_2 \end{array}$	$egin{array}{c} M_1 \ M_2 \end{array}$	$M_1 \nearrow M_2$	$M_2 \nearrow$	

a: lo stadio S_1 ha finito di calcolare M_1 , quindi inizia M_2

Considereremo una EU_m e 3 EU slave: una per */ intere, una per +- in virgola mobile e una per */ in virgola mobile

9.3.4 Loop Unrolling

Questa tecnica cerca di **eliminare i salti relativi dovuti ai cicli** – cioè ai loop.

	1	2	3	4	5
IM	IF<		LOAD		
$\overline{\mathbf{IU}}$		IF<	XX	LOAD	

Ad ogni iterazione del ciclo ho sicuramente una bolla dovuta ad un salto. Sapendo il numero di iterazioni compiute – essendo un ciclo determinato – possiamo cercare di operare in questo modo: sapendo che n è pari

```
for (i = 0; i < n; i += 2) {
    x[i] = a[i] + b[i];
    x[i + 1] = a[i + 1] + b[i + 1];
}</pre>
```

In questa maniera ho dimezzato il numero di salti dovuti al ciclo e quindi ho ottimizzato le prestazioni. Molti compilatori utilizzano questa tecnica.

9.3.5 Delayed Branch

Un'interessante tecnica a tempo di compilazione è quella chiamata delayed branch, che può essere considerata come un caso particolare di spostamento del codice cioè basata sul concetto di sfruttare i tempi morti introdotti dalle bolle per effettuare del lavoro utile.

Per capire come funziona vediamo un esempio:

```
IF< Ri, Rn, loop, delayed ;se il salto viene preso esegui comunque la ADD R1, R2, R3 ;e poi salta
```

Ovviamente posso fare questa operazione solo se lo spostamento non cambia la semantica del programma: se scrive qualcosa nessuna delle istruzioni successive deve leggerlo e se legge qualcosa nessuna delle istruzioni successive deve scriverlo. Valido sopratutto in casi di salti con i cicli.

```
loop:
        LOAD
                 Ra, Ri, R1
                                                              Ra, Ri, R1
                 Rb, Ri, R2
                                                              Rb, Ri, R2
        LOAD
                                                      LOAD
        ADD
                 R1, R2, R3
                                                              R1, R2, R3
                                                      ADD
                 Rc, Ri, R3
                                                              Rc, Ri, R3
        STORE
                                                      STORE
        INC
                 Ri
                                                              Ri
        IF<
                 Ri, Rn, loop
                                                      TF<
                                                              Ri, Rn, loop, delayed
                                                      LOAD
                                                              Ra, Ri, R1
```


 $Diventa \Rightarrow$

Questa tecnica richiede una modifica firmware, in particolare sulla IU.

9.3.6 Dipendenze Logiche con Data-Flow

Partiamo da un semplice esempio:

```
1.loop: LOAD Ra, Ri, R1
2. LOAD Rb, Ri, R2
3. ADD R1, R2, R3
4. STORE Rx, Ri, R3
5. INC Ri
6. IF < Ri, Rn, loop
```



Grafo Data-Flow Fornisce un ordinamento sulle istruzioni

Il grafo data-flow mette in evidenzia il flusso di dati, quindi fornisce il minimo ordinamento dei dati per ottenere un risultato corretto nel programma. Se si viola una qualunque delle frecce del grafo otterremo un risultato errato.

Questo grafo risulta molto utile per cercare di allontanare le dipendenze logiche tra istruzioni mantenendo un corretto ordinamento.

9.3.7 Utilizzo del registro modificato

Nell'esempio precedente possiamo notare, anche grazie al grafo, che non possiamo spostare le istruzioni per aumentare l'efficienza. Possiamo anche notare che c'è una dipendenza logica con $\mathbf{k}=\mathbf{1}$ tra la ADD e la STORE che comporta una bolla nell'esecuzione del programma.

Possiamo pensare di invertire l'istruzione INC e STORE in modo da allontanare la dipendenza logica pensando R_x come un registro modificato che punta sempre a i - 1.

loop: LOAD Ra, Ri, R1
LOAD Rb, Ri, R2
ADD R1, R2, R3
STORE Rx, Ri, R3
INC Ri

INC Ri IF < Ri, Rn, loop

6 istruzioni $\Rightarrow 10\tau - \varepsilon = \frac{6}{10}$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\overline{\mathbf{IM}}$	L	L	A	S			I	IF<		X	L	
IU		L	L	A	S*	S*	S	I	IF< *	IF<	X	L
DM			L	L				S				
$\overline{\mathbf{EU}}$				L	L	$A\nearrow$			Ι'			

loop: LOAD Ra, Ri, R1

LOAD Rb, Ri, R2

ADD R1, R2, R3

INC Ri

IF < Ri, Rn, loop, delayed

STORE Rx, Ri, R3

6 istruzioni $\Rightarrow 8\tau - \varepsilon = \frac{3}{4}$

Miglioro l'efficienza dal 60% al 75%


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\overline{\mathbf{IM}}$	L	L	A	I	IF<			S	L			
IU		L	L	A	I	IF< *	IF< *	IF< * /	S	L		
DM			L	L	>	>				S	L	
$\overline{\mathbf{EU}}$				L	L	A	Ι'					L

9.3.8 Rimozione Invarianti


Se in un ciclo ho una istruzione che calcola qualcosa che viene consumato nelle istruzioni successive senza che nessuno vada a modificare quel registro e se tale istruzione non dipende dalla variabile di iterazione, allora tale istruzione la posso anticipare prima di entrare nel ciclo.

Vediamo un esempio: moltiplicazione fra matrici

```
for (i = 0; i < n; i++) {
  for (j = 0; j < n; j++) {
    c[i][j] = 0;
  for (k = 0; k < n; k++) {
     c[i][j] = a[i][k] * b[k][j];
  }
}</pre>
```



```
1.loop: MUL R1, Rn, Rai ; INVARIANTE
2.
        ADD Rai, Rbasea, Rai ; INVARIANTE
3.
        LOAD Rai, Rk, R1
4.
        MUL Rk, Rn, Rbk
5.
        ADD Rbk, Rbaseb, Rbk
        LOAD Rbk, Rj, R2
6.
7.
        MUL R1, R2, R3
        MUL Ri, Rn, Rc ; INVARIANTE
8.
9.
        ADD Rci, Rbasec, Rci ; INVARIANTE
10.
        LOAD Rci, Rj, R4
11.
        ADD R4, R3, R4
12.
        STORE Rci, R5, R4
13.
        INC Rk
14.
        IF < Rk, Rn, loop
```



Oltre a portare fuori le invarianti, possiamo anche spostare istruzioni per evitare grandi bolle causate dalle MUL e LOAD seguendo sempre lo schema data-flow.

```
4.
        MUL Rk, Rn, Rbk
3.
        LOAD Rai, Rk, R1
10.
        LOAD Rci, Rj, R4
        ADD Rbk, Rbaseb,
5.
                           Rbk
        LOAD Rbk, Rj, R2
6.
7.
        MUL R1, R2, R3
11.
        ADD R4, R3, R4
        STORE Rci, R5, R4
12.
13.
        INC Rk
14.
        IF < Rk, Rn, loop
```

Se simulo questo codice noterò che riduce di molto le bolle.