Modélisation Transactionnelle des Systèmes sur Puces

Ensimag 3A, filière SEOC

Février 2020

Consignes:

- durée : 2h;
- une feuille manuscrite recto-verso est le seul document autorisé;
- le barème est donné à titre indicatif;
- on attend des réponses courtes et pertinentes, inutile de tirer à la ligne.

1 Question de cours sur le langage C++

1.1 Héritage en C++

On considère le programme suivant :

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Root {
    int x;
    Root () { x = Oxbaaaaaad; }
};

struct X : Root {
    int y;
    X () { x = Oxbeef; y = OxfOOd; }
};

struct Y : Root {
    int y;
    Y () { x = Oxdead; y = OxdOOd; }
};

struct Z : X, Y {
    void w() {
```

```
cout << "xu=u" << x << endl;
cout << "yu=u" << y << endl;
};
int main() {
        Z z;
        z.w();
}</pre>
```

Question 1 (2 points) Le programme est-il compilable? Si oui, qu'affiche-t-il? Si non, proposez une correction.

1.2 Templates en C++

On considère la classe template suivante, dans laquelle certains identificateurs ont été remplacés par les identifiants X1 à X4 :

```
template < typename T, size_t S>
struct bounded_array {
          X1 elements[X2];

          X3 get_elem(unsigned index) {
                assert(index < S);
                return elements[index];
        }

          X4 set_elem(unsigned index, T e) {
                assert(index < S);
                elements[index] = e;
        }
};</pre>
```

Question 2 (1 point) Par quoi faut-il remplacer X1, X2, X3 et X4 pour que la déclaration soit proprement typée?

Question 3 (1 point) Écrivez un programme principal qui instancie cette classe bounded_array en un tableau de 12 flottants, et qui utilise les méthodes get_elem() et set_elem() pour faire ce qu'il vous plaira.

2 Questions de cours sur TLM et les SoCs

3 Modélisation du temps et ordonnancement en SystemC

On considère le programme suivant :

```
#include <systemc>
#include <iostream>
using namespace std;
using namespace sc_core;
SC_MODULE(A) {
        void f() {
                 wait(1, SC_SEC);
                 cout << "f1" << endl;</pre>
                 wait(2, SC_SEC);
                 cout << "f2" << endl;
                 sleep(1);
                 cout << "f3" << endl;</pre>
        SC_CTOR(A) {
                 SC_THREAD(f);
        }
};
SC_MODULE(B) {
        void g() {
                 cout << "g0" << endl;
                 sleep(2);
                 cout << "g1" << endl;
                 wait(4, SC_SEC);
                 cout << "g2" << endl;</pre>
        SC_CTOR(B) {
                 SC_THREAD(g);
        }
};
int sc_main(int, char**)
{
        A a("a");
        B b1("b1");
        B b2("b2");
        sc_start();
        return 0;
}
```

On rappelle que la fonction sleep(n) est une fonction POSIX (pas une fonction SystemC) qui provoque une attente de n secondes du processus courant.

Le standard SystemC autorise plusieurs exécutions possibles de ce programme (i.e. l'ordonnanceur a la liberté de choisir entre ces exécutions). Certaines exécutions produisent les mêmes affichages.

Question 4 (2 points) Combien y a-t-il d'exécution différentes (i.e., produisant des affichages différents) autorisées par SystemC? Donnez cette ou ces traces d'exécution.

Question 5 (3 points) Représentez une des exécutions sur un graphique à deux dimensions. On mettra le "wall-clock time" sur l'axe des ordonnées et le temps simulé sur les abscisses. Si on néglige le temps de calcul, combien de temps prendra une exécution en "wall-clock time"? Combien de temps en temps simulé?

4 Modélisation d'un "spin-lock engine" matériel

L'implantation classique d'un verrou d'exclusion mutuelle se fait grâce à des opérations atomiques sur la mémoire. Ceci permet d'avoir autant de verrous que l'on veut, au prix d'une complexité importante dans le matériel du sous-système mémoire. Il est possible de simplifier grandement le matériel en dédiant un composant à la gestion des spin-locks, avec la contrainte que le nombre de spin-locks est alors fortement contraint.

On se propose donc maintenant de modéliser un composant qui mette à disposition du programmeur d'OS embarqué un ensemble de 1024 <u>spin-locks</u>. Du point de vue logiciel, il n'y a pas d'instructions spéciales genre <u>load-linked/store-conditional</u> ou <u>compare and swap</u>, on peut vivre avec les instructions de lecture et d'écriture classiques du processeur.

Nous utiliserons les mêmes conventions que dans le TP2, mais on suppose pour les besoins de la cause que la plateforme a été étendue à plusieurs processeurs, sans quoi l'utilité de ce composant est plus que discutable.

Le but de cette partie est d'implémenter les fonctions suivantes (pour utilisation dans le logiciel embarqué) :

```
// Acquière le spin-lock numéro n (avec 0 <= n < 1024)
// Si le spin-lock est déjà verrouillé, boucle tant qu'il n'est pas relâché
void hw_spin_lock(int n);

// Relâche le spin-lock numéro n (avec 0 <= n < 1024)
void hw_spin_unlock(int n);

// Tente une acquisition du spin-lock numéro n, et renvoie 1 si le
// verrouillage réussit. En cas d'échec, abandonne immédiatement et
// renvoie 0.
int hw_spin_trylock(int n);</pre>
```

Les plus assidus d'entre vous auront reconnu à peu de choses près le nom des fonctions de la bibliothèque des threads posix : pthread_spin_lock, pthread_spin_unlock, pthread spin trylock : la sémantique des fonctions ci-dessus est la même.

Voici un exemple d'utilisation de ces fonctions :

```
hw_spin_lock(0);
// ... section critique
hw_spin_unlock(0);
```

Le composant est une cible sur le bus, et chaque "spin" ne peut contenir que 2 valeurs possibles, 0 ou 1. Trois opérations différentes peuvent être exécutées sur un spin-lock :

- 1. Écrire une valeur (0 ou 1)
- 2. Lire une valeur (0 ou 1)
- 3. Tenter de prendre le spin-lock :
 - si le registre visé contient la valeur 0, alors le registre prend la valeur 1 et l'opération renvoie 0, indiquant que le spin-lock a été acquis;
 - si le registre contient la valeur 1, alors le registre prend la valeur 1 et l'opération renvoie 1. On voit que dans les deux cas on retourne la valeur présente dans le registre lors de l'accès, avant de mettre à 1 ce dernier, ce que l'on fait d'ailleur de manière systématique.

Les opérations 1 et 2 se font <u>via</u> les opérations read et write du bus : pour accéder au <u>spin-lock</u> n, on fait une lecture ou une écriture à <u>l'offset</u> $n \times 4$ dans le composant. L'opération 3 se fait <u>via</u> une opération read : lire à <u>l'offset</u> $(n+1024) \times 4$ provoque une tentative de prise du <u>spin-lock</u> n. La valeur lue est le résultat de <u>l'opération</u> (0 si le spin-lock était libre et a été acquis, 1 sinon).

Écrire à un déplacement (offset) supérieur à 1024×4 ou lire à une adresse supérieure à $1024 \times 4 \times 2$ est interdit.

Initialement, tous les registres du composant contiennent la valeur 0, indiquant que tous les spin-locks sont libres.

Le composant est placé à l'adresse 0x40700000 dans la plateforme. La constante suivante est définie :

#define SPIN_ENGINE_BASEADDR 0x40700000

4.1 Logiciel embarqué

Question 6 (2 points) Pour mémoire, l'API d'abstraction du matériel du TP2 (hal.h, vu en cours) contient en particulier les deux fonctions suivantes : int32_t hal_read32(a), qui retourne la valeur lue sur le bus à l'adresse a, hal_write32(a, d), qui écrit sur le bus à l'adresse a la valeur d, hal_wait_for_irq(), qui met le processeur en pause en attente d'une interruption, et hal_cpu_relax(), qui, pour la simulation native, rend la main au noyau de simulation afin de lui permettre de faire progresser les autres composants. En utilisant cette API, proposez une implantation des fonctions hw_spin_lock(int n), hw spin unlock(int n) et hw spin trylock(int n).

4.2 Modélisation du matériel

Un point clé pour le fonctionnement du composant est l'atomicité : si plusieurs modules tentent d'accéder au composant en même temps, les accès ne sont jamais entrelacés : ils sont dits « sérialisés ».

Question 7 (0.5 point) Dans l'implantation matérielle, quel mécanisme permet de garantir cette atomicité?

Question 8 (0.5 point) Dans le modèle SystemC/TLM, quel mécanisme permet de garantir cette atomicité?

On propose le squelette de code suivant :

```
// Fichier spinengine.h
#define SPIN_ENGINE_NBSLOTS 1024
#define SPIN_ENGINE_ADDRSIZE (SPIN_ENGINE_NBSLOTS * sizeof(ensitlm::data_t))
class SPIN_ENGINE : public sc_core::sc_module {
public:
        ensitlm::target_socket<SPIN_ENGINE> target;
        tlm::tlm_response_status
                read(ensitlm::addr_t a, ensitlm::data_t& d);
        tlm::tlm_response_status
                write(ensitlm::addr_t a, ensitlm::data_t d);
};
// Fichier spinengine.cpp
tlm::tlm_response_status
SPIN_ENGINE::write(ensitlm::addr_t a, ensitlm::data_t d)
{
        if (a >= SPIN_ENGINE_ADDRSIZE) {
                return tlm::TLM_ADDRESS_ERROR_RESPONSE;
        }
        // ...
        return tlm::TLM_OK_RESPONSE;
}
tlm::tlm_response_status
SPIN_ENGINE::read(ensitlm::addr_t a, ensitlm::data_t& d)
{
        // ...
        return tlm::TLM_OK_RESPONSE;
}
```

Question 9 (0.5 point) À quoi sert le test if (a >= SPIN_ENGINE_ADDRSIZE) en début de méthode write?

Question 10 (1.5 points) Faut-il ajouter quelque chose à la déclaration de classe dans spinengine. h pour implanter le comportement du composant dans read et write? Si oui, écrivez le code à ajouter.

Question 11 (1.5 points) Proposez une implantation pour la partie manquante de la méthode write.

Question 12 (3 points) Proposez une implémentation pour la partie manquante de la méthode read.

Question 13 (1.5 points) Le "top level" du système est implanté dans la fonction sc_main , qui n'est pas reproduite ici. Que faut-il y ajouter pour pouvoir utiliser notre composant spinengine?

4.3 Questions bonus

Les questions de cette partie sont des questions de compréhension de l'interface matériel/logiciel non liées à SystemC).

Notre implantation du spin en utilisant le composant que nous avons développé est assez inefficace dans le cas où un processus tente d'accéder à un spin déjà verrouillé et que l'attente est longue (i.e. si les sections critiques sont longues).

Question 14 (1 point) Quels sont les problèmes qui amènent à des pertes de performances?

Question 15 (1 point) Quelle(s) solution(s) proposez-vous pour améliorer les performances dans ce cas (pour la plateforme du TP2 et/ou pour une plateforme plus complexe)? Il n'est pas demandé de les implémenter.