| Inatel Instituto Nacional de Telecomunicações | RELATÓRIO 11 | Data: / | / |
|---|--|------------|--------|
| | Disciplina: E209 | | |
| | Prof: João Pedro Magalhães de Paula Paiva Monitores: Thalita Domingos, João Henrique Delfino, Pedro Fraga | | |
| Conteúdo: Microcontrolador ATMega328p | | | |
| Tema: ATMega 328 - UART | | | |
| Nome: | | Matrícula: | Curso: |

OBJETIVOS:

- Utilizar as ferramentas de simulação para desenvolver programas para o ATMega328p.
- Desenvolver um programa que faz uso do canal serial UART do ATMega 328 p.
- Utilizar as entradas e saídas do ATMega328p com circuitos deaplicação.

Parte Teórica

Canal de comunicação serial assíncrona - UART

A comunicação serial é o tipo de comunicação onde os bits da palavra de dados não são transmitidos de uma única vez e, sim, um bit a cada momento. As comunicações seriais podem variar em função do modo de uso do canal de comunicação e pelo sincronismo da informação.

A comunicação pode ser considerada síncrona ou assíncrona. No caso do modo síncrono existe um sinal de clock que é transmitido junto com o sinal de dados. No caso assíncrono, não existe sinal de clock e o dado transmitido e recebido corretamente porque ambos lados operam com o mesmo tempo de duração de bit. Esse tempo de duração de bit é conhecido como **baudrate** ou taxa de dados. A taxa de dados, medida em **bps – bits por segundo**, é escolhida em função da quantidade/fluxo de dados que vão ser transmitidos e recebidos pelo canal de comunicação. Quanto maior o fluxo de dados, maior deve ser a taxa de dados. Porém, quanto maior a taxa de dados, maior a taxa de erros que pode acontecer na comunicação caso a distância seja muito grande. É aconselhável não utilizar distância de comunicação entre TX e RX superiores a 5m. Um detalhe importante, como descrito anteriormente, é que por ser uma comunicação assíncrona, a taxa de dados utilizada deve ser a mesma no TX e no RX. Caso isso não aconteça, o que for transmitido por um lado(transmissor) não será entendido pelo outro(receptor).

O modo utilizado aqui é o modo assíncrono – muito conhecido como UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), onde o dado tem início com um pulso de start, seguido pelos bits de dados e finalizado pelo pulso de stop. O padrão utilizado no PC é o padrão RS232C, que padroniza os níveis de tensão, a taxa de dados e a pinagem dos conectores que irão interligar os lados da comunicação. A Figura 1 ilustra um exemplo de aplicação de comunicação entre um PC e um periférico, que pode ser um microcontrolador, um leitor de código de barras, impressora térmica, entre outros. Na ilustração, verifica-se o cruzamento que ocorre entre os pinos TX/RX para que a comunicação possa acontecer, sendo omitida a linha de referência de tensão (GND) que deve ser a mesma para ambos os lados.




Figura 1 – Exemplo de uso da comunicação RS232 entre PC e um periférico.

Uma observação pode ser feita sobre o padrão RS232: a interface USB está, cada vez mais, sendo utilizada

no lugar da interface RS232. Porém, para a interconexão entre periféricos microcontrolados o padrão RS232 ainda é bastante utilizado. Devido a essa tendência, os computadores novos e, principalmente, os notebooks, não possuem porta RS232. Porém isso não limita o seu uso pois existem cabos conversores USB/Serial a custos relativamente baixos que não prejudicam, no geral, a performance de comunicação. Esses cabos conversores são conectados na porta USB do computador e criam uma porta serial "virtual" que, para as aplicações funciona com uma portareal.

O Atmega328p possue uma porta serial (conhecida com USART), enquanto outros microcontroladores podem possuir várias portas sendo UART ou USART.

No Atmega328p os pinos **PD0 e PD1** são usados para comunicação com o computador ou outro microcontrolador qualquer com suporte a comunicação serial. Conectar qualquer coisa a esses pinos pode interferir nessa comunicação, incluindo causar falhas na gravação da placa.

Enfim, os parâmetros mais importantes de uma comunicação serial UART são: taxa de dados (baudrate), número de bits, número de stop bits e paridade. Desses parâmetros, o mais comum de ser alterado é o baudrate que influência, geralmente, a distância máxima de comunicação e taxa real de comunicação do sistema: quanto maior o baudrate, mais rápido ocorre a comunicação de um determinado pacote de dados, porém, menor a distância máxima permitida entre o TX e o RX. Assim, costuma-se dizer que uma serial opera no padrão 9600,8,N,1. O que isso significa? 9600 é a taxa de dados (9600 bps), 8 é o número de bits de dados (um byte), N é que não está sendo utilizada a paridade (quantidade de bits "1" na palavra de dados) e 1 é a quantidade de bits de stop (fim decomunicação).

São exemplos de sistemas que usam UART: módulos de comunicação GSM/GPRS, módulos GPS, sensores, displays alfanuméricos, impressoras, leitores de códigos de barras.

Considerações importantes:

Para enviarmos dados de sensores ou variáveis numéricas precisamos antes convertê-los. Imagine que você queira mandar o valor de um sensor de temperatura que varia de 0 a 700 graus para o PC. Para isso você deve pegar o valor do sensor, convertê-lo em uma "STRING" através do padrão ASCII.

Lembre-se que nos arquivos fornecidos o tamanho esperado da mensagem a ser recebida é variável logo ele deve ser modificado de acordo com seu projeto e de acordo com o que você espera receber.

Funções para serem utilizadas

```
//não é recomendado que o tamanho dos vetores seja maior
//que 32 por motivos de limitações físicas e tempo
char mensagem_tx[20];
char mensagem_rx[32];
int tam = 0;
int TAMANHO = tamanho que você queira; // inicie com 1 para mensagens simples
```

Configuração da UART

```
void UART_Init(unsigned int ubrr)
{
    // Configura a baud rate */
    UBRROH = (unsigned char)(ubrr>>8);
    UBRROL = (unsigned char)ubrr;
    // Habilita a recepcao, tranmissao e interrupcao na recepcao */
    UCSROB = (1<<RXENO)|(1<<TXENO)|(1<<RXCIEO);
    // Configura o formato da mensagem: 8 bits de dados e 1 bits de stop */
    UCSROC = (1<<UCSZO1)|(1<<UCSZO0);
}</pre>
```

Envio de mensagens

```
void UART_Transmit(char* dados)

{

// Envia todos os caracteres do buffer dados ate chegar um final de linha

while (*dados != 0) {

while(!(UCSR0A & (1<<UDREO))); // Aguarda a transmissão acabar

// Escreve o caractere no registro de tranmissão

UDR0 = *dados;

// Passa para o próximo caractere do buffer dados

dados++;

}

}
```

Recepção de mesagens

```
ISR(USART_RX_vect) {
    // Escreve o valor recebido pela UART na posição pos_msg_rx do buffer msg_rx
    msg_rx[pos_msg_rx++] = UDRO;
    if (pos_msg_rx == tamanho_msg_rx)
        pos_msg_rx = 0;
}
```

Exemplo de utilização:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define FOSC 16000000U // Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR FOSC / 16 / BAUD - 1
#define botao (1 << PD4)
char msg_tx[20];
char msg_rx[32];
int pos_msg_rx = 0;
int tamanho_msg_rx = 3;
unsigned int x = 0, valor = 0;
//Prototipos das funcoes
void UART_Init(unsigned int ubrr);
void UART_Transmit(char *dados);
int main(void)
 UART_Init(MYUBRR);
  PORTD |= botao;
 UART_Transmit("Digite 'ola':\n");
  while (x == 0)
   if ((msg_rx[0] == 'o') &&
      (msg_rx[1] == 'I') &&
      (msg_rx[2] == 'a'))
  UART_Transmit("Digite '250':\n");
  valor = 0;
  while (x == 0)
   valor = (msg_rx[0] - 48) * 100 +
        (msg_rx[1] - 48) * 10 +
        (msg_rx[2] - 48) * 1;
   if (valor == 250)
```

```
UART_Transmit("Aperte o botao:\n");
    if ((PIND & botao) == 0) // O botao foi pressionado?
      UART_Transmit("Hello World!\n");
      UART_Transmit("num vezes botao press: ");
      itoa(x, msg_tx, 10);
      UART_Transmit(msg_tx);
      UART_Transmit("\n");
      _delay_ms(500); // Aguarda um tempo para evitar o bounce
ISR(USART_RX_vect)
  msg_rx[pos_msg_rx++] = UDR0;
 if (pos_msg_rx == tamanho_msg_rx)
    pos_msg_rx = 0;
void UART_Transmit(char *dados)
  while (*dados != 0)
    while (!(UCSROA & (1 << UDREO))); // Aguarda a transmissão acabar
    UDR0 = *dados;
    dados++;
void UART_Init(unsigned int ubrr)
  UBRROH = (unsigned char)(ubrr >> 8);
  UBRROL = (unsigned char)ubrr;
  UCSROB = (1 << RXENO) | (1 << TXENO) | (1 << RXCIEO);
  UCSROC = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);
```

Parte Prática

Programa 1)

Crie um programa que quando o botão for pressionado (interrupção externa) envie o número de vezes que ele foi pressionado (incluindo a atual) para o PC através da UART. E toda vez que o computador enviar o comando "zerar" devemos zerar a contagem.

Programa 2)

Crie um programa para controlar dois leds, **um vermelho e um verde**. toda vez que o computador enviar o comando **"9"** o vermelho liga e o verde desliga e **"8"** o verde liga e vermelho desliga.

Programa 3)

Crie um programa que receba do computador o valor do DUTY CYCLE do PWM (0 a 100) e acione um LED verde de acordo com a potência.